





DIANQI  
XINXILEI

普通高等教育“十一五”电气信息类规划教材

# 工程电磁场 与电磁波基础

■ 张惠娟 杨文荣 李玲玲 等编著



机械工业出版社  
CHINA MACHINE PRESS



免费  
电子课件

# 普通高等教育“十一五”电气信息类规划教材

MCS-51单片机原理及应用 (免费电子课件)  
 微机原理与接口技术 (免费电子课件)  
 微机原理及接口技术 (免费电子课件)  
 电机学 (免费电子课件)  
 电机学 (免费电子课件)  
 电机学学习指导  
 自动控制系统计算机仿真 (免费电子课件)  
 电机原理及拖动 第2版  
 电机与拖动 (单独出版电子课件)  
 电机与拖动MATLAB仿真与学习指导  
 现代电力电子技术基础 (免费电子课件)  
 电力拖动运动控制系统 (免费电子课件)  
 现代运动控制系统工程 (单独出版电子课件)  
 计算机控制系统 (免费电子课件)  
 计算机控制系统 (免费电子课件)  
 电磁兼容工程入门教程 (免费电子课件)  
 电器设备状态检测  
 工程电磁场与电磁波基础 (免费电子课件)  
 人工智能及其应用 (免费电子课件)  
 智能控制理论及应用 (免费电子课件)  
 电力工程基础 (免费电子课件)  
 电力系统微机继电保护 (免费电子课件)  
 自动检测技术 第3版 (免费电子课件)  
 传感器与检测技术 (免费电子课件)  
 传感器与检测技术学习指导  
 过程控制系统与仪表 (免费电子课件)  
 电气控制与工程实习指南 (免费电子课件)  
 机械工程学 第4版 (免费电子课件)  
 C语言在测量与控制中的应用 (免费电子课件)  
 网络控制技术 (免费电子课件)

贾好来  
 吉海彦  
 王惠中 王强 李策  
 王秀和 孙雨萍  
 曾成碧 赵莉华  
 赵莉华 曾成碧 张代润  
 张晓江 黄云志  
 彭鸿才  
 孙建忠 刘凤春  
 刘凤春 孙建忠  
 李宏 王崇武  
 丁学文  
 曾毅  
 张德江  
 李华 范多旺  
 赵阳  
 荣命哲  
 张惠娟 杨文荣 李玲玲等  
 孔月萍 周继 于军琪  
 韩力群  
 孙丽华  
 于群 曹娜  
 马西秦 许振中 赖申江  
 胡向东 刘京诚 余成波等  
 胡向东 彭向华 李学勤等  
 王再英 刘淮霞 陈毅静  
 丁学文 杨燕 刘重轩等  
 丁树模  
 王彤  
 谢昊飞 李勇 王平 张军

编辑热线 (010)88379728

● ISBN 978-7-111-27352-3

● 策划：于苏华

定价：34.00元

ISBN 978-7-111-27352-3



9 787111 273523 >

地址：北京市百万庄大街22号 邮政编码：100037  
 联系电话：(010)88379204 网址：http://www.cmpedu.com (机工教材网)  
 邮购热线：(010)88379639 E-mail: cmp@cmpedu.com  
 (010)88379641 网址：http://www.cmpbook.com (机工书网)  
 (010)88379643 E-mail: cmp@cmpbook.com



普通高等教育“十一五”电气信息类规划教材

# 工程电磁场与电磁波基础

张惠娟 杨文荣 李玲玲 编著  
赵全明 吕殿利 王志华

颜威利 主审



机械工业出版社

本书主要讲述电磁场与电磁波的基本理论和分析方法。具体内容包括:电磁场的数学与物理基础知识,静电场,恒定电场,恒定磁场,时变电磁场,正弦平面电磁波的传播,导行电磁波,电磁辐射,工程电磁场数值分析初步。静电场部分主要突出边值问题的建立及其求解,尤其对镜像法做了较为详尽的介绍;时变场部分主要对均匀平面电磁波的传播规律、电磁波的极化特性、电磁能量的传播、反射与折射规律等进行了详细讨论;最后简单介绍了工程上常用的两种电磁场数值分析方法,为后续专业课程的学习奠定初步基础。

本书在叙述上由浅入深、循序渐进,强调理论与工程实际相结合,培养学生建立场的思维方式、学会应用场的方法分析电磁现象。

本书可作为高等院校电气、生物医学工程、自动化、电子信息、通信、微波工程等电类工程专业的本科教材,也可供有关工程技术人员参考。

本书配有免费电子课件,欢迎选用本书作教材的老师登录 [www.cmpedu.com](http://www.cmpedu.com) 下载或发邮件到 [yu57sh@163.com](mailto:yu57sh@163.com) 索取。

## 图书在版编目(CIP)数据

工程电磁场与电磁波基础/张惠娟等编著. —北京:机械工业出版社, 2009.9

普通高等教育“十一五”电气信息类规划教材

ISBN 978-7-111-27352-3

I. 工… II. 张… III. ①电磁场—高等学校—教材②电磁波—高等学校—教材 IV. 0441.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第090686号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

责任编辑:于苏华 版式设计:霍永明

责任校对:申春香 封面设计:鞠杨

责任印制:李妍

北京铭成印刷有限公司印刷

2009年9月第1版第1次印刷

184mm×260mm·19.75印张·488千字

标准书号:ISBN 978-7-111-27352-3

定价:34.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

销售服务热线电话:(010)68326294

购书热线电话:(010)88379639 88379641 88379643

编辑热线电话:(010)88379728

封面无防伪标均为盗版

# 前 言

电磁场与电磁波理论是电气、生物电磁工程、自动化、电子信息、通信、微波工程等电类工程专业的最重要的专业基础课程之一。通过本课程的学习,可以为后续专业课(诸如电机学、高低压电器、微波技术等)的学习以及从事电磁工程研究奠定必要的基础。

在多年的教学实践中,作者发现学生虽然在学习本课程之前学过数学中的场论,但是仍然不能将场论的方法与电磁理论有机地结合起来,也就是说,不能很好地建立“场”的概念,以“场”的思维建立电磁理论数学模型。所以,本书第1章即回顾、归纳物理电磁学已有的电磁场基础知识,以及进一步学习电磁场电磁波理论所需要的标量场和矢量场分析的方法、定理、定律,帮助学生用“场”的世界观建立场论与电磁场麦克斯韦方程之间的联系,明确电磁场分析中的两个重要定理——亥姆霍兹定理和唯一性定理的内容与作用,为利用场的方法分析后续各章电磁规律奠定必要的数学基础。

在随后的各章分析中紧紧围绕亥姆霍兹定理与唯一性定理分别进行,其中对于静电场、恒定电场、恒定磁场这三章静态场部分采用了分析、对比的方法进行讨论与总结,主要突出边值问题数学模型的建立方法,归纳总结边值问题的求解规律,尤其对镜像法做了较为详尽的介绍。

后面第5~8章分别介绍了时变电磁场、正弦平面电磁波的传播、导行电磁波、电磁辐射。时变场部分重点对均匀平面电磁波的传播规律、电磁波的极化特性、电磁能量的传播、反射与折射规律等进行了详细讨论;第9章工程电磁场数值分析初步简单介绍了工程上常用的两种电磁场数值分析方法,为后续专业课程的学习奠定初步基础。

河北工业大学电磁场课题组早在20世纪70年代就开展了电磁场数值计算与电磁场磁技术应用的研究,是我国开展此类研究最早并取得重大成果的著名学术团队之一。本书在颜威利教授组织、指导下历经两年时间完成,初稿完成后在信息学院与电气学院不同专业的两届学生中使用,在征求学生意见的基础上做了相应的修正。

作者结合多年电磁场课程的教学经验和从事电磁场理论与应用研究的成果,从读者学习和掌握知识的规律出发,对全书章节和具体内容进行了精心安排,力图体现联系现代电磁场理论前沿、贴近工程实践、方便读者自学的特点,使本书在体系上有所创新。

作为专业基础课程的教材,本书对涉及的概念、原理、定律和相应的数学

表达式均给出了明确的定义和说明。精心设计了大量的例题，以加深读者对电磁场理论的理解，提高学生分析和解决电磁场典型问题的能力。

本书共分为9章，张惠娟教授编写第1、2、6章，杨文荣教授编写第3、4、9章，李玲玲教授编写第5、8章，赵全明教授编写第7章。吕殿利、王志华博士编写各章习题。全书由张惠娟教授统稿。加\*号的部分为选学内容。

在本书的写作过程中，颜威利教授对书稿进行了仔细的审阅并提出了许多宝贵的修改意见，在此谨向颜威利教授表示衷心的感谢。此外，作者在写作中参考了大量国内外著名的教材与参考资料，在此谨向这些作者表示诚挚的谢意。

由于作者水平有限，书中难免存在错误和不当之处，敬请使用本书的读者不吝赐教。

作者

2009年春于天津

# 目 录

## 前言

## 第1章 电磁场的数学与

### 物理基础知识..... 1

### 1.1 电磁场与矢量代数 ..... 1

#### 1.1.1 矢量及其表示方法 ..... 1

#### 1.1.2 矢量相加 ..... 2

#### 1.1.3 矢量的乘积运算 ..... 2

### 1.2 正交曲面坐标系 ..... 4

### 1.3 标量场及其梯度 ..... 6

#### 1.3.1 标量场的等值线或等值面 ..... 6

#### 1.3.2 标量场的方向导数与梯度 ..... 7

### 1.4 矢量场的通量、散度与高斯

#### 散度定理 ..... 9

#### 1.4.1 矢量场的矢量线 ..... 9

#### 1.4.2 矢量场的通量 ..... 10

#### 1.4.3 矢量场的散度 ..... 11

#### 1.4.4 矢量场高斯散度定理 ..... 12

### 1.5 矢量场的环量、旋度与

#### 斯托克斯定理 ..... 12

#### 1.5.1 矢量场的环量 ..... 12

#### 1.5.2 矢量场的旋度 ..... 12

#### 1.5.3 矢量场斯托克斯定理 ..... 14

### 1.6 亥姆霍兹定理 ..... 14

#### 1.6.1 矢量场的分类 ..... 14

#### 1.6.2 矢量场常用梯度、散度、

#### 旋度的关系定理 ..... 15

#### 1.6.3 矢量场亥姆霍兹定理 ..... 16

### 1.7 电磁场麦克斯韦方程组与

#### 电磁场的分类 ..... 17

#### 1.7.1 电磁场麦克斯韦方程组 ..... 17

#### 1.7.2 电磁场的分类及其特点 ..... 18

### 1.8 矢量场唯一性定理 ..... 20

### 习题1 ..... 20

## 第2章 静电场 ..... 22

### 2.1 静电场的基本物理量——电场

### 强度与电位 ..... 22

#### 2.1.1 静电场的源——电荷与

#### 分布电荷 ..... 22

#### 2.1.2 电场强度及其积分公式 ..... 24

#### 2.1.3 静电场的守恒性与电位 ..... 26

### 2.2 高斯定理 ..... 33

#### 2.2.1 真空中的高斯定理 ..... 34

#### 2.2.2 静电场中的导体及其特性 ..... 36

#### 2.2.3 静电场中介质的极化

#### 及其极化特性 ..... 36

#### 2.2.4 介质中的高斯定理 ..... 40

### 2.3 静电场的基本方程与场域

#### 分界面的衔接条件 ..... 43

#### 2.3.1 单一媒质中静电场的

#### 基本方程 ..... 43

#### 2.3.2 两种媒质分界面上场量的

#### 衔接条件 ..... 44

### 2.4 静电场的边值问题 ..... 50

#### 2.4.1 静电场的边值问题概述 ..... 50

#### 2.4.2 直接积分法 ..... 54

#### 2.4.3 分离变量法 ..... 59

#### 2.4.4 镜像法 ..... 66

### 2.5 静电场理论分析的工程应用 ..... 79

#### 2.5.1 静电场分析应用之一：电容 ..... 80

#### 2.5.2 静电场分析应用之二：

#### 电场能量 ..... 84

#### 2.5.3 静电场分析应用之三：

#### 电场力 ..... 86

### 习题2 ..... 89

## 第3章 恒定电场 ..... 94

### 3.1 导电媒质中的电流 ..... 94

#### 3.1.1 电流与电流密度 ..... 94

#### 3.1.2 欧姆定律的微分形式 ..... 96

#### 3.1.3 焦耳定律的微分形式 ..... 98

#### 3.1.4 超导电性 ..... 99

3.2 恒定电场的基本方程	99	4.4.5 矢量磁位的边值问题	139
3.2.1 电流连续性方程	99	4.4.6 磁场中的镜像法	141
3.2.2 电源电动势和局外场强	100	4.5 恒定磁场分析应用之一:	
3.2.3 电场强度的闭合路径积分	101	电感	142
3.2.4 恒定电场的基本方程	101	4.5.1 自感	142
3.3 导电媒质分界面的		4.5.2 互感	145
衔接条件	102	4.5.3 诺依曼公式	147
3.3.1 两种导电媒质分界面的		4.6 恒定磁场分析应用之二:	
衔接条件	102	磁场能量及磁场力	148
3.3.2 恒定电场的边值问题	103	4.6.1 恒定磁场中的能量	148
3.3.3 两种特殊分界面的衔接条件	103	4.6.2 磁场能量的分布和密度	150
3.4 导电媒质中恒定电场与静		4.6.3 磁场力	152
电场的比拟	106	4.7 磁路及其计算	155
3.5 电导和接地电阻	107	4.7.1 铁磁质和非铁磁质的分界面,	
3.5.1 电导和电阻	107	磁路	155
3.5.2 接地电阻	111	4.7.2 磁路定律	156
3.5.3 跨步电压	112	4.7.3 磁屏蔽	160
习题3	113	习题4	160
第4章 恒定磁场	116	第5章 时变电磁场	163
4.1 磁感应强度, 磁通连续性		5.1 电磁感应定律	163
定理	116	5.1.1 静态电磁场与时变电磁场的	
4.1.1 安培力定律, 磁感应强度	116	特性	163
4.1.2 磁场的叠加性	118	5.1.2 法拉第电磁感应定律	164
4.1.3 磁通和磁通连续性定理	120	5.2 位移电流与全电流定律	167
4.2 安培环路定律	121	5.3 时变电磁场的基本	
4.2.1 真空中的安培环路定律	121	方程——麦克斯韦方程	170
4.2.2 物质的磁化, 一般形式的安培		5.4 时变电磁场的边界条件	175
环路定律	123	5.5 时变电磁场的波动方程	180
4.2.3 铁磁材料的静态磁滞回线	129	5.5.1 波动方程的一般形式	180
4.3 恒定磁场的基本方程,		5.5.2 正弦电磁场及其波动方程的	
分界面上的衔接条件	130	复数形式	181
4.3.1 恒定磁场的基本方程	130	5.6 时变电磁场的动态位及其	
4.3.2 分界面上的衔接条件	130	达朗贝尔方程	184
4.4 恒定磁场的位函数及		5.6.1 动态矢量位与标量位函数	184
其边值问题	132	5.6.2 动态位的达朗贝尔方程	184
4.4.1 标量磁位	132	5.6.3 动态位的积分解与其	
4.4.2 标量磁位的边值问题	134	滞后现象	187
4.4.3 部分标量位	135	5.7 坡印廷定理与坡印廷矢量	191
4.4.4 矢量磁位	135	5.8 准静态电磁场	197



5.8.1 电准静态场 .....	197	6.6.3 两种介质分界面上的斜入射 .....	235
5.8.2 磁准静态场 .....	198	6.6.4 全反射与全折射 .....	238
习题 5 .....	201	习题 6 .....	244
第 6 章 正弦平面电磁波的传播 .....	204	第 7 章 导电电磁波 .....	247
6.1 正弦均匀平面电磁波 .....	204	7.1 TEM 波、TE 波、TM 波 .....	247
6.2 平面电磁波在无限大理想 介质中的传播 .....	205	7.2 均匀传输线方程及其正弦 稳态分析 .....	250
6.2.1 一维波动方程的解及 其物理意义 .....	205	7.2.1 传输线方程 .....	251
6.2.2 理想介质中的正弦均匀平面 电磁波的传播特性 .....	206	7.2.2 正弦稳态下均匀传输线 方程及其解 .....	253
6.2.3 平面电磁波的能量密度 与能流密度 .....	208	7.2.3 无损耗均匀传输线及其 阻抗匹配 .....	255
6.3 平面电磁波在无限大导电 媒质中的传播 .....	211	7.3 波导中的电磁波 .....	258
6.3.1 导电媒质中正弦均匀平面电磁波的 传播特性 .....	211	7.3.1 矩形波导中的电磁波 .....	259
6.3.2 强导电媒质中的电磁波 .....	214	7.3.2 圆柱形波导中的电磁波 .....	265
6.3.3 弱导电媒质中的电磁波 .....	216	7.4 波导中的传输功率 .....	270
6.3.4 导电媒质中正弦均匀平面 电磁波的能量 .....	217	7.5 谐振腔 .....	271
6.4 平面电磁波的极化 .....	217	习题 7 .....	277
6.4.1 直线极化 .....	218	第 8 章 电磁辐射 .....	279
6.4.2 圆极化 .....	219	8.1 电磁波的辐射 .....	279
6.4.3 椭圆极化 .....	219	8.2 电偶极子的辐射 .....	280
6.4.4 极化旋转方向的判断方法 .....	219	8.3 磁偶极子的辐射 .....	283
6.5 平面电磁波在有界媒质中的 传播——垂直入射 .....	222	8.4 对偶原理 .....	285
6.5.1 介质与理想导体表面的 垂直入射 .....	222	习题 8 .....	287
6.5.2 两种导电媒质分界面的 垂直入射 .....	225	第 9 章 工程电磁场数值分析初步 .....	288
6.5.3 多种媒质分界面的垂直入射 .....	228	9.1 位场的边值问题 .....	288
6.6 平面电磁波在有界媒质中的 传播——斜入射 .....	230	9.2 有限差分法 .....	288
6.6.1 沿任意方向传播的 平面电磁波 .....	231	9.2.1 差分格式 .....	289
6.6.2 介质与理想导体表面的 斜入射 .....	233	9.2.2 差分方程组的解 .....	290
		9.3 有限元法 .....	292
		9.3.1 变分方法和算子概念 .....	293
		9.3.2 静电场泊松方程边值问题等价的 变分问题 .....	293
		9.3.3 单元剖分和有限元离散 .....	294
		附录 .....	297
		附录 A 常用公式 .....	297
		附录 B 部分习题参考答案 .....	298
		参考文献 .....	308

# 第1章

## 电磁场的数学与物理基础知识

古语说：“工欲善其事，必先利其器”。场论是电磁场分析必不可少、而且是强有力的基础工具，因此本书开篇第1章将简要回顾、归纳电磁场学习所需要的矢量场和标量场分析的方法、定理、定律，初步了解场论与电磁场麦克斯韦方程之间的联系，为后续各章利用场的方法分析电磁规律奠定必要的数学基础。

### 1.1 电磁场与矢量代数

“场”是一种世界观，用场的方式来研究自然界和社会现象已成为人类研究自然与社会的重要方法。牛顿的万有引力定律表明，任何两个物质之间都存在着力的相互作用，而这种力的存在并不需要物体之间的接触，承载这种作用力的载体就是场（field），称之为力场。正是由于这种场的存在才使得诸如苹果之类的物体和人类一样被地球吸住而不是坠入太空。此外，还有温度场、压力场、速度场等形形色色的场。同样，带电体之间也存在着特殊的作用场，这就是电场和磁场。

一个确定区域中的场定义是：系统中某物理量在该区域的一种分布。如果被描述的物理量是标量，则定义的场被称为标量场（scalar field）；如果被描述的物理量是矢量，则定义的场被称为矢量场（vector field）。例如，大家已经十分熟悉的电位是一个标量场函数，对一个指定了参考电位点的系统而言，空间任一点的电位相对于参考电位点或高或低或正或负，均有一个确定大小的电位值与之对应，所以说电位的分布是一个标量场；而电场强度、磁场强度等物理量既有大小、又有方向，因此描述它的场就是矢量场。

场不仅具有空间属性，还具有时间属性。如果一个物理系统的状态只按空间分布，不随时间变化，也就是说，物理系统的状态是静态的，由此所定义的场也是静态的，这样的场称为静态场，如静电场、恒定电场、恒定磁场等；如果一个场的场量不仅按空间分布，还随时间变化，这样的场分布是动态的，这类场称为动态场或时变场，如时变电磁场、电磁波等。

标量场可用标量函数来描述，矢量场则用矢量函数来描述。

#### 1.1.1 矢量及其表示方法

本文用大写加粗的黑斜体字母表示矢量，用不加粗的斜体字母表示标量或矢量的模值。如任一矢量  $\mathbf{A}$  可用其大小和方向表示为

$$\mathbf{A} = A\mathbf{e}_A \quad (1-1)$$

式中,  $A$  为矢量  $\mathbf{A}$  的大小 (或称模值);  $\mathbf{e}_A$  为矢量  $\mathbf{A}$  的单位长度方向, 称为单位矢量 (unit vector)。一般也可利用矢量  $\mathbf{A}$  及其模值  $A$  表示该矢量方向的单位矢量为

$$\mathbf{e}_A = \frac{\mathbf{A}}{A} \quad (1-2)$$

例如, 在直角坐标系中, 矢量  $\mathbf{A}$  的三个分量分别表示为  $A_x$ 、 $A_y$ 、 $A_z$ , 利用三个单位矢量  $\mathbf{e}_x$ 、 $\mathbf{e}_y$ 、 $\mathbf{e}_z$  可以将其表示成  $\mathbf{A} = A_x\mathbf{e}_x + A_y\mathbf{e}_y + A_z\mathbf{e}_z = A\mathbf{e}_A$ , 其中

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}, \quad \mathbf{e}_A = \frac{A_x\mathbf{e}_x + A_y\mathbf{e}_y + A_z\mathbf{e}_z}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}} \quad (1-3)$$

### 1.1.2 矢量相加

矢量相加 (叠加) (vector addition) 要遵循平行四边形法则, 矢量相加后的各坐标分量是每个矢量对应坐标分量之和, 其相加的结果仍是矢量。如

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = (A_x + B_x)\mathbf{e}_x + (A_y + B_y)\mathbf{e}_y + (A_z + B_z)\mathbf{e}_z$$

与标量的加减运算相对应, 有时也用“矢量的加减运算”来表示两个矢量之间的叠加运算。一个矢量  $\mathbf{A} = A\mathbf{e}_A$ , 与之大小相同、方向相反的矢量应写作

$$-\mathbf{A} = A(-\mathbf{e}_A)$$

即表明该矢量的大小是“ $A$ ”, 方向为“ $-\mathbf{e}_A$ ”。这样两个矢量  $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$  相减 (vector subtraction) 即为  $\mathbf{A}$  矢量与  $(-\mathbf{B})$  矢量的相加, 即

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = \mathbf{A} + (-\mathbf{B}) = (A_x - B_x)\mathbf{e}_x + (A_y - B_y)\mathbf{e}_y + (A_z - B_z)\mathbf{e}_z$$

矢量的叠加在电路理论的相量分析中也有应用, 只是表示方法略有不同。

类似的, 一个矢量与一个标量  $\alpha$  (实数) 相乘, 可写作

$$\alpha\mathbf{A} = \alpha A_x\mathbf{e}_x + \alpha A_y\mathbf{e}_y + \alpha A_z\mathbf{e}_z = \alpha A\mathbf{e}_A$$

若  $\alpha > 0$ , 则矢量  $\alpha\mathbf{A}$  与原矢量  $\mathbf{A}$  同方向, 大小是原矢量  $\mathbf{A}$  的  $\alpha$  倍, 若  $\alpha < 0$ , 则模值是原矢量  $\mathbf{A}$  的  $|\alpha|$  倍不变, 方向与原矢量  $\mathbf{A}$  相反。

### 1.1.3 矢量的乘积运算

两个标量  $a$  与  $b$  相乘, 标量参数之间可用“ $\times$ ”号、“ $\cdot$ ”号或什么符号也不加, 都代表二者之间的倍数关系, 即

$$a \times b = a \cdot b = ab$$

两个矢量之间用“ $\times$ ”号和“ $\cdot$ ”号分别表示叉积和点积两种不同的运算形式, 而两个矢量之间无任何符号并列放置则无任何意义, 这是由矢量的性质决定的。可见矢量的运算要比标量的运算更复杂, 要注意区分。

#### 1. 矢量的标量积

任意两个矢量  $\mathbf{A}$  与  $\mathbf{B}$  的标量积 (scalar product), 仍然是一个标量, 它等于两个矢量的大小与它们夹角的余弦之乘积, 记为

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = AB\cos\theta \quad (1-4)$$

标量积又称为点积或内积, 其物理意义为一个矢量在另一个矢量上的投影与另一矢量大小的乘积。显然, 相互垂直的矢量之间投影为零。由此不难得出结论, 如果两个大小不为零

的矢量的标量积为零,则二者一定相互垂直。或者说,两个相互垂直的矢量其点积一定等于零。例如,直角坐标系中的单位矢量有下列关系式:

$$\mathbf{e}_x \cdot \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_y \cdot \mathbf{e}_z = \mathbf{e}_z \cdot \mathbf{e}_x = 0$$

$$\mathbf{e}_x \cdot \mathbf{e}_x = \mathbf{e}_y \cdot \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_z \cdot \mathbf{e}_z = 1$$

任意两矢量  $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$  的标量积,在直角坐标系下用矢量的三个分量表示则为

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

标量积服从交换律 (commutative law) 和结合律 (associative law), 即

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} \quad (1-5)$$

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{C} \quad (1-6)$$

## 2. 矢量的矢量积

两个矢量  $\mathbf{A}$  与  $\mathbf{B}$  的矢量积 (vector product) 还是一个矢量。矢量积的大小等于两个矢量的大小与它们夹角  $\theta$  的正弦之乘积, 一般规定  $|\theta| \leq \pi$ 。矢量积的物理意义为两个矢量所构成的平行四边形的面积, 其方向垂直于矢量  $\mathbf{A}$  与  $\mathbf{B}$  组成的平面, 记为

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} \times \mathbf{B} = AB \sin \theta \mathbf{e}_C \quad (1-7)$$

3个矢量之间的方向符合右手螺旋法则: 伸出右手, 四指指向  $\mathbf{A}$  (被乘) 矢量的方向, 从  $\mathbf{A}$  矢量沿着小于  $180^\circ$  的方向向  $\mathbf{B}$  (乘) 矢量的方向旋转, 拇指所指的方向即为  $\mathbf{C}$  (乘积) 矢量的方向。该法则可用单位矢量  $\mathbf{e}_A$ 、 $\mathbf{e}_B$ 、 $\mathbf{e}_C$  表示为  $\mathbf{e}_C = \mathbf{e}_A \times \mathbf{e}_B$ 。

矢量积又称为叉积 (cross product)。如果两个不为零的矢量的叉积等于零, 则这两个矢量必然相互平行。或者说, 两个相互平行的矢量其叉积一定等于零。

例如, 直角坐标系中的单位矢量有下列关系式:

$$\mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_z, \mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_z = \mathbf{e}_x, \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_x = \mathbf{e}_y,$$

$$\mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_x = \mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_z = 0$$

矢量  $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$  的叉积在直角坐标系下可用行列式形式展开为

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \quad (1-8)$$

矢量的叉积不服从交换律, 但服从结合律, 有

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = -\mathbf{B} \times \mathbf{A} \quad (1-9)$$

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \times \mathbf{B} + \mathbf{A} \times \mathbf{C} \quad (1-10)$$

如

$$\mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_x = -\mathbf{e}_y, \mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_y = -\mathbf{e}_z, \mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_z = -\mathbf{e}_y,$$

在磁场分析中经常要利用电流矢量和距离矢量的叉积判断磁场的方向, 因此要熟练掌握利用右手螺旋法则判断矢量叉积的方向这种方法。

## 3. 矢量的混合积与三重积

矢量  $\mathbf{A}$  与矢量  $\mathbf{B} \times \mathbf{C}$  之间的乘积也分为点积和叉积两种运算形式, 其中点积  $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$  称为三个矢量的混合积或标量三重积, 其运算性质为

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) = \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \quad (1-11)$$

其大小等于三个矢量构成的空间六面体的体积。在直角坐标系下可用行列式形式展开为

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \begin{vmatrix} A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \\ C_x & C_y & C_z \end{vmatrix} \quad (1-12)$$

矢量  $\mathbf{A}$  与矢量  $\mathbf{B} \times \mathbf{C}$  之间的叉积  $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$  称为三个矢量的三重积, 其运算可展开为

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})\mathbf{B} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})\mathbf{C} \quad (1-13)$$

## 1.2 正交曲面坐标系

为了分析场在空间中的分布和变化规律必须引入坐标系。一般常根据被研究对象的几何形状的不同采用不同的坐标系, 使问题得到简化。设正交曲面坐标系中三个坐标变量分别为  $u_1$ 、 $u_2$ 、 $u_3$ , 如图 1-1 所示, 空间任意一点的坐标即由三个相互垂直的曲面描述, 三个曲面的法向即为其基本单位坐标矢量  $\mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{e}_2$ 、 $\mathbf{e}_3$  且构成右手系 (right-handed set):  $\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3$ 。

电磁场分析中经常要用到矢量的线积分、面积分, 标量的体积分等, 因此, 有必要讨论其相应的微分元。

矢量线元定义为

$$d\mathbf{l} = dl_1\mathbf{e}_1 + dl_2\mathbf{e}_2 + dl_3\mathbf{e}_3 \quad (1-14)$$

数学上把长度元与坐标元之比定义为拉梅 (Lame) 系数, 或称度量系数, 表示为

$$h_i = \frac{dl_i}{du_i}, \quad i = 1, 2, 3 \quad (1-15)$$

利用拉梅系数可将矢量线元表示为

$$d\mathbf{l} = h_1 du_1 \mathbf{e}_1 + h_2 du_2 \mathbf{e}_2 + h_3 du_3 \mathbf{e}_3 \quad (1-16)$$

矢量面积元定义为

$$d\mathbf{S} = dS_1\mathbf{e}_1 + dS_2\mathbf{e}_2 + dS_3\mathbf{e}_3$$

其中, 标量面积元  $dS_1$ 、 $dS_2$ 、 $dS_3$  分别对应垂直于单位坐标矢量  $\mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{e}_2$ 、 $\mathbf{e}_3$  的三个曲面, 当各长度元足够小时可将曲面六面体近似看做正六面体, 因此有

$$dS_1 = dl_2 dl_3, \quad dS_2 = dl_1 dl_3, \quad dS_3 = dl_1 dl_2$$

利用拉梅系数表示矢量面元为

$$d\mathbf{S} = h_2 h_3 du_2 du_3 \mathbf{e}_1 + h_1 h_3 du_1 du_3 \mathbf{e}_2 + h_1 h_2 du_1 du_2 \mathbf{e}_3 \quad (1-17)$$

相应的, 标量体积元为

$$dV = dl_1 dl_2 dl_3 = h_1 h_2 h_3 du_1 du_2 du_3 \quad (1-18)$$




图 1-1 正交曲面坐标系及其微分元

在电磁场问题中,常用的坐标系分别是直角坐标系、圆柱坐标系和球坐标系。

直角坐标系用三个相互垂直的平面来描述空间任意一点的坐标,如图1-2所示,其三个单位坐标矢量 $\mathbf{e}_x$ 、 $\mathbf{e}_y$ 、 $\mathbf{e}_z$ 均为常矢量不变, $\mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_z$ ,拉梅系数均为1,即 $h_x = h_y = h_z = 1$ 。

圆柱坐标系用三个相互垂直的曲面来描述空间任意一点的坐标,其中两个为平面,分别为垂直于 $z$ 轴的平面和以 $z$ 轴为旋转轴的半无限大平面,另外一个是以 $z$ 轴为轴心的圆柱面,如图1-3所示。三个曲面中只有垂直于 $z$ 轴的平面的法向不变,因此只有 $\mathbf{e}_z$ 为常矢量,另外两个坐标矢量 $\mathbf{e}_r$ 、 $\mathbf{e}_\phi$ 为变矢量,其方向随空间位置的改变而改变,且 $\mathbf{e}_r \times \mathbf{e}_\phi = \mathbf{e}_z$ 。

球坐标系的三个相互垂直的曲面中一个是球面,另一个是以 $z$ 轴为旋转轴的平面(或球的内切圆平面),第三个是以 $z$ 轴为旋转轴、球心为锥顶的圆锥面,如图1-4所示。三个曲面的法向均随空间位置改变,因此三个单位坐标矢量 $\mathbf{e}_r$ 、 $\mathbf{e}_\theta$ 、 $\mathbf{e}_\phi$ 均为变矢量,其方向随空间位置的改变而改变,且 $\mathbf{e}_r \times \mathbf{e}_\theta = \mathbf{e}_\phi$ 。为了方便对比,将三种坐标系下的拉梅系数、矢量线元、矢量面元、标量体元等列在表1-1中。




图1-2 直角坐标系微分元




图1-3 圆柱坐标系微分元







图1-4 球坐标系微分元



表 1-1 常用坐标系拉梅系数、矢量线元、矢量面元、标量体元

	直角坐标系	圆柱坐标系	球坐标系
微分元图例			
坐标变量及取值范围 $u_1, u_2, u_3$	$-\infty < x < \infty$ $(x, y, z), -\infty < y < \infty$ $-\infty < z < \infty$	$0 \leq r < \infty$ $(r, \phi, z), 0 \leq \phi < 2\pi$ $-\infty < z < \infty$	$0 \leq r < \infty$ $(r, \theta, \phi), 0 \leq \theta < \pi$ $0 \leq \phi < 2\pi$
单位坐标矢量及特点 $e_1, e_2, e_3$	$e_x, e_y, e_z$ 均为常矢量	$e_r, e_\phi, e_z$ $e_z$ 为常矢量, $e_r, e_\phi$ 为变矢量, 其方向随空间位置的改变而改变	$e_r, e_\theta, e_\phi$ 均为变矢量 其方向随空间位置的改变而改变
拉梅系数 $h_1, h_2, h_3$	$h_x = h_y = h_z = 1$	$h_r = h_z = 1, h_\phi = r$	$h_r = 1, h_\theta = r, h_\phi = r \sin\theta$
矢量线元 $d\mathbf{l} = h_1 du_1 \mathbf{e}_1 + h_2 du_2 \mathbf{e}_2 + h_3 du_3 \mathbf{e}_3$	$d\mathbf{l} = h_x dx \mathbf{e}_x + h_y dy \mathbf{e}_y + h_z dz \mathbf{e}_z$ $= dx \mathbf{e}_x + dy \mathbf{e}_y + dz \mathbf{e}_z$	$d\mathbf{l} = h_r dr \mathbf{e}_r + h_\phi d\phi \mathbf{e}_\phi + h_z dz \mathbf{e}_z$ $= dr \mathbf{e}_r + r d\phi \mathbf{e}_\phi + dz \mathbf{e}_z$	$d\mathbf{l} = h_r dr \mathbf{e}_r + h_\theta d\theta \mathbf{e}_\theta + h_\phi d\phi \mathbf{e}_\phi$ $= dr \mathbf{e}_r + r d\theta \mathbf{e}_\theta + r \sin\theta d\phi \mathbf{e}_\phi$
矢量面元 $dS_1 = h_2 h_3 du_2 du_3 \mathbf{e}_1$ $dS_2 = h_1 h_3 du_1 du_3 \mathbf{e}_2$ $dS_3 = h_1 h_2 du_1 du_2 \mathbf{e}_3$	$dS_1 = h_x h_z dy dz \mathbf{e}_x = dy dz \mathbf{e}_x$ $dS_2 = h_x h_z dx dz \mathbf{e}_y = dx dz \mathbf{e}_y$ $dS_3 = h_x h_y dx dy \mathbf{e}_z = dx dy \mathbf{e}_z$	$dS_r = h_\theta h_\phi d\theta d\phi \mathbf{e}_r = r d\theta d\phi \mathbf{e}_r$ $dS_\theta = h_r h_\phi dr d\phi \mathbf{e}_\theta = r dr d\phi \mathbf{e}_\theta$ $dS_\phi = h_r h_\theta dr d\theta \mathbf{e}_\phi = r dr d\theta \mathbf{e}_\phi$	$dS_r = h_\theta h_\phi d\theta d\phi \mathbf{e}_r$ $= r^2 \sin\theta d\theta d\phi \mathbf{e}_r$ $dS_\theta = h_r h_\phi dr d\phi \mathbf{e}_\theta$ $= r \sin\theta dr d\phi \mathbf{e}_\theta$ $dS_\phi = h_r h_\theta dr d\theta \mathbf{e}_\phi = r dr d\theta \mathbf{e}_\phi$
标量体元 $dV = h_1 h_2 h_3 du_1 du_2 du_3$	$dV = h_x h_y h_z dx dy dz = dx dy dz$	$dV = h_r h_\phi h_z dr d\phi dz = r dr d\phi dz$	$dV = h_r h_\theta h_\phi dr d\theta d\phi$ $= r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi$

## 1.3 标量场及其梯度

### 1.3.1 标量场的等值线或等值面

对于不均匀标量场, 空间各点的标量值一般不等。为了形象地描述标量场的分布规律, 通常把某一标量值相同的点用光滑的曲线或曲面连起来, 这些点构成的空间曲线或曲面称为

标量场的等值线或等值面。

一般按相同标量差值画出一族曲线(面),根据等值线分布的疏密程度即可定性判断空间标量函数的分布规律。标量场的等值线在工程及日常生活中都会遇到,如测绘地图上的等高线、天气预报图中的等温线等。

在直角坐标系下标量函数  $\Phi$  的等值线(面)方程可写为

$$\Phi(x, y, z) = C \quad (1-19)$$

式中,  $C$  为任意常数。取不同的常数,即可得到一族等值线(面)方程。

**例 1-1** 求标量场  $\varphi = x^2 + 3y^2 - z$  通过点  $M(1, 0, 1)$  的等值面方程。

**解** 点  $M$  的坐标是  $x_0 = 1, y_0 = 0, z_0 = 1$ , 则该点的标量数值为  $\varphi_0 = x_0^2 + 3y_0^2 - z_0 = 0$ 。

因此其等值面方程为

$$\varphi = x^2 + 3y^2 - z = C = 0$$

即

$$z = x^2 + 3y^2$$

在一般工程实际中,标量函数都是单值函数,因此标量函数的等值线(面)是互不相交的。

图 1-5 所示为某一温度场等温线分布的等标量线,从图中可以清楚地看出中心区域  $A$  处温度最高,一定是热源所在区间。此外,东南方向等温线稀疏,西北方向等温线较密,说明东南方向温度变化慢,西北方向温度变化快。因此,若某人位于中心区域,如欲迅速脱离热源,理论上的最佳路径一定是沿着温度变化最快的  $AB$  方向,而不是  $AC$  方向。




图 1-5 等标量线

由此可见,对标量场的变化规律的分析也是非常重要并具有工程实际需要的。

### 1.3.2 标量场的方向导数与梯度

数学上为了描述标量场函数的变化情况定义了方向导数,即标量函数  $\varphi$  在空间  $P$  点沿某一方向  $l$  上的变化率

$$\left. \frac{\partial \varphi}{\partial l} \right|_P = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\varphi(P') - \varphi(P)}{\Delta l}$$

在直角坐标系中,设标量函数  $\varphi(x, y, z)$  在  $P(x, y, z)$  处可微,则有

$$\Delta \varphi = \varphi(P') - \varphi(P) = \frac{\partial \varphi}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \Delta z + \delta \Delta l$$

式中,当  $\Delta l \rightarrow 0$  时  $\delta \rightarrow 0$ 。将上式两边同除以  $\Delta l$  并令  $\Delta l \rightarrow 0$  取极限,即可得到以下方向导数的计算公式:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial l} = \frac{\partial \varphi}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \cos \gamma$$

式中,  $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$  为  $l$  方向的方向余弦。

显然,方向导数与方向  $l$  的选择密切相关,所以说方向导数是描述标量场在空间变化规律的重要物理量。

记该  $dl$  方向的单位矢量为  $e_l$ , 可知

$$e_l = e_x \cos \alpha + e_y \cos \beta + e_z \cos \gamma$$

定义标量函数  $\varphi$  的梯度 (gradient) 为

$$\text{grad} \varphi = e_x \frac{\partial \varphi}{\partial x} + e_y \frac{\partial \varphi}{\partial y} + e_z \frac{\partial \varphi}{\partial z} \quad (1-20)$$

梯度为矢量, 其方向为标量场增加最快的方向, 其大小表示标量场的最大增加率。

若引入矢性微分算子  $\nabla$ , 它在直角坐标系中可表示为

$$\nabla = e_x \frac{\partial}{\partial x} + e_y \frac{\partial}{\partial y} + e_z \frac{\partial}{\partial z}$$

则梯度可表示为

$$\nabla \varphi = e_x \frac{\partial \varphi}{\partial x} + e_y \frac{\partial \varphi}{\partial y} + e_z \frac{\partial \varphi}{\partial z}$$

此时, 方向导数可改写成

$$\frac{\partial \varphi}{\partial l} = \nabla \varphi \cdot e_l$$

矢性微分算子  $\nabla$  读作 “nabla” 或 “del”,  $\nabla$  又称为哈密尔顿 (Hamilton) 算子, 该算子具有双重属性。作为算子, 它对其后面的函数作微分运算, 同时它又是一个矢量, 必须符合矢量的运算规则。

广义正交曲面坐标系中梯度的展开式为

$$\nabla \varphi = \frac{1}{h_1} \frac{\partial \varphi}{\partial u_1} e_1 + \frac{1}{h_2} \frac{\partial \varphi}{\partial u_2} e_2 + \frac{1}{h_3} \frac{\partial \varphi}{\partial u_3} e_3 \quad (1-21)$$

在圆柱坐标系中拉梅系数为  $h_r = 1$ ,  $h_\phi = r$ ,  $h_z = 1$ , 因此梯度的展开式为

$$\nabla \varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial r} e_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \phi} e_\phi + \frac{\partial \varphi}{\partial z} e_z \quad (1-22)$$

球坐标系中拉梅系数为  $h_r = 1$ ,  $h_\theta = r$ ,  $h_\phi = r \sin \theta$ , 其梯度展开式为

$$\nabla \varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial r} e_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} e_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \varphi}{\partial \phi} e_\phi \quad (1-23)$$

例 1-2 求标量场  $u = x^2 z + y^2$  在点  $M(1, 1, 2)$  处沿  $l = e_x + 2e_y + 2e_z$  方向的方向导数及梯度。

解  $l$  方向、点  $M(1, 1, 2)$  处的方向余弦为

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{1}{3}, \cos \beta = \frac{2}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{2}{3}, \cos \gamma = \frac{2}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{2}{3}$$

由梯度公式 (1-20) 可求得该点的梯度为

$$\nabla \varphi|_M = \left( e_x \frac{\partial \varphi}{\partial x} + e_y \frac{\partial \varphi}{\partial y} + e_z \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right) \Big|_M = (2xz e_x + 2y e_y + x^2 e_z) \Big|_M = 4e_x + 2e_y + e_z$$

因此该点的方向导数为

$$\frac{\partial \varphi}{\partial l} \Big|_M = \nabla \varphi \cdot e_l \Big|_M = \frac{\partial \varphi}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \cos \gamma = \frac{10}{3}$$

例 1-3 求标量函数  $\varphi(r, \theta, \phi) = \frac{K_0}{r^2} \cos \theta$  的梯度, 式中  $K_0$  为常数。

解 由球坐标梯度展开式 (1-23), 可得

$$\nabla\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial r}\mathbf{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}\mathbf{e}_\theta = -\frac{2K_0}{r^3}\cos\theta\mathbf{e}_r - \frac{K_0}{r^3}\sin\theta\mathbf{e}_\theta$$

标量场的梯度函数建立了标量场与矢量场的联系,这一联系使得某一类矢量场可以通过标量函数来研究,反之也可以通过矢量场来研究标量场。

## 1.4 矢量场的通量、散度与高斯散度定理

### 1.4.1 矢量场的矢量线

矢量既有大小又有方向,为了同时描述其大小和方向,除了直接用矢量的数值和方向来表示以外,还可以用矢量线来形象、定性地描述其空间的分布规律。

若矢量场中一条曲线上每一点的切线方向与该点的场矢量方向重合,则称该曲线为矢量场的矢量线或场线。像静电场的电力线、磁场的磁力线、流速场中的流线等,都是矢量线的例子。

设矢量线上任一点的矢径为  $\mathbf{l}$ , 则根据矢量线的定义, 必有

$$\mathbf{A} \times d\mathbf{l} = 0$$

在直角坐标系中, 矢径的表达式为

$$d\mathbf{l} = dx\mathbf{e}_x + dy\mathbf{e}_y + dz\mathbf{e}_z$$

因此, 矢量场的矢量线满足微分方程

$$\frac{dx}{A_x} = \frac{dy}{A_y} = \frac{dz}{A_z}$$

由于函数的单值性, 矢量场的矢量线也是一族互不相交的曲线。

例 1-4 求矢量场  $\mathbf{A} = xy^2\mathbf{e}_x + x^2y\mathbf{e}_y + zy^2\mathbf{e}_z$  的矢量线方程。

解 矢量线应满足的微分方程为

$$\frac{dx}{xy^2} = \frac{dy}{x^2y} = \frac{dz}{y^2z}$$

从而有

$$\frac{dx}{xy^2} = \frac{dy}{x^2y} \quad \text{和} \quad \frac{dx}{xy^2} = \frac{dz}{y^2z}$$

解之得

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = C \\ x = Cz \end{cases}$$

式中,  $C$  为常数, 矢量线即为两组空间曲面的交线。

一般用矢量线的疏密来表征矢量场的大小, 矢量线上每点的切向代表该处矢量场的方向。因此通过矢量线的空间分布规律即可定性判断矢量场的分布特性。图 1-6 分别给出了大家非常熟悉的平行板电容器中电力线和无限长直导线周围磁力线的分布示意图。




图 1-6 典型电场与磁场的矢量线分布示意图

对应图 1-6a, 电场不均匀分布, 越靠近边缘的地方电力线越稀疏, 场强越弱, 称之为边缘效应。对于图 1-6b 而言, 磁场属于轴对称分布, 但离导线越远磁力线越稀疏, 相应的场强越弱。从这两个场图还可看到矢量场分布规律不同, 前者场线有头有尾, 不具有涡旋形状, 后者场线无头无尾, 具有涡旋形状, 相应的分别被称为无旋场和有旋场。

对于无旋场和有旋场的定量描述则要用到矢量场的通量和环量等物理量。

### 1.4.2 矢量场的通量

描述矢量场的常用积分物理量之一即为矢量的通量 (flux)。

矢量  $\mathbf{A}$  沿某一有向曲面  $S$  的面积分称为矢量  $\mathbf{A}$  穿过该有向曲面  $S$  的通量, 其积分值为标量, 用  $\Psi$  表示, 且

$$\Psi = \int_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} \quad (1-24)$$

显然通量可为正、负或零。

为了理解通量的物理意义, 取积分曲面为某个闭合面, 规定闭合面的方向为曲面的外法向。若矢量穿过闭合面的通量为零, 则表明进入闭合面的矢量总合与流出闭合面的矢量总合相互抵消, 即在闭合面所包围的空间内矢量线连续无间断; 若矢量穿过闭合面的通量大于零, 则表明流出闭合面的矢量总合大于进入闭合面的矢量的总合, 这意味着在闭合面所包围的空间内有发出矢量线的源 (正源); 若矢量穿过闭合面的通量小于零, 则表明流出闭合面的矢量总合小于进入闭合面的矢量的总合, 这意味着在闭合面所包围的空间内有吸收矢量线的洞 (或汇), 称之为矢量的负源。因此, 当闭合面内有正源时, 矢量通过该闭合面的通量一定为正; 当闭合面内有洞时, 矢量通过该闭合面的通量一定为负; 当闭合面内无源, 或正、负源相抵时, 矢量通过该闭合面的通量一定为零, 如图 1-7 所示。



图 1-7 矢量场的通量

在物理学中已知, 真空中的电场强度  $\mathbf{E}$  通过任一闭合曲面的通量等于该闭合面包围的所有自由电荷的电量之和与真空介电常数  $\epsilon_0$  之比, 即

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$$

可见, 当闭合面中存在正电荷时, 通量为正; 当闭合面中存在负电荷时, 通量为负; 在电荷不存在的无源区中, 穿过任一闭合面的通量为零。这一电学实例充分地显示出闭合面中正源、负源及无源的通量特性。

可以说, 闭合曲面的通量从宏观上建立了矢量场通过闭合曲面的通量与曲面内产生矢量场的源的关系。但是, 矢量的通量仅表示闭合面中源的整体总量, 它不能显示源的分布特性。很自然的, 大家就会联想到利用数学上的微分运算对矢量场的源点进行定位, 这就是下

而要讨论的矢量场的散度。

### 1.4.3 矢量场的散度

当闭合面  $S$  向面内某点无限收缩时, 矢量  $\mathbf{A}$  通过该闭合面  $S$  的通量与该闭合面包围的体积之比的极限称为矢量场  $\mathbf{A}$  在该点的散度 (divergence), 即

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}}{\Delta V} \quad (1-25)$$

上述定义表明, 散度是一个标量, 它可理解为穿过包围单位体积的闭合面的通量, 即对应通量源的密度。

利用哈密尔顿算子描述散度一定是两个矢量的点积, 即  $\nabla \cdot \mathbf{A}$ 。设

$$\mathbf{A} = A_1 \mathbf{e}_1 + A_2 \mathbf{e}_2 + A_3 \mathbf{e}_3$$

可以证明广义正交曲面坐标系中散度的展开式为

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[ \frac{\partial}{\partial u_1} (h_2 h_3 A_1) + \frac{\partial}{\partial u_2} (h_1 h_3 A_2) + \frac{\partial}{\partial u_3} (h_1 h_2 A_3) \right] \quad (1-26)$$

在直角坐标系中拉梅系数分别为  $h_x = h_y = h_z = 1$ , 散度的展开式为

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \quad (1-27)$$

圆柱坐标系中拉梅系数分别为  $h_r = 1$ ,  $h_\phi = r$ ,  $h_z = 1$ , 散度展开式为

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \quad (1-28)$$

球坐标系中拉梅系数分别为  $h_r = 1$ ,  $h_\theta = r$ ,  $h_\phi = r \sin \theta$ , 散度展开式为

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} \quad (1-29)$$

矢量场的散度  $\nabla \cdot \mathbf{A}$  描述了空间某一具体场点的通量源的分布情况, 它也是空间坐标的函数, 是标量。若某点  $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ , 表明该点为无源点; 若  $\nabla \cdot \mathbf{A} \neq 0$ , 则表明该点为有源点, 且  $\nabla \cdot \mathbf{A} > 0$  为正源,  $\nabla \cdot \mathbf{A} < 0$  为负源, 散度值即对应该点通量源的密度。如果某一区域内处处都有  $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ , 则该区域为无源区, 反之则为有源区。

例 1-5 已知矢量场  $\mathbf{F}(r, \phi, z) = \frac{K_0}{r^3} \mathbf{e}_r$ , 求: (1) 矢量的散度; (2) 矢量由内向外穿过

圆柱面  $x^2 + y^2 = a$  与平面  $z = h_1$  和平面  $z = h_2$  所围封闭曲面的通量, 其中  $K_0$ 、 $a$ 、 $h_1$ 、 $h_2$  均为大于零的常数, 且  $h_2 > h_1$ 。

解 (1) 由圆柱坐标散度式 (1-28) 可知

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r F_r) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left( \frac{K_0}{r^2} \right) = -\frac{2K_0}{r^3}$$

(2) 设圆柱侧面为  $S_1$ , 上下底面分别为  $S_2$ 、 $S_3$ , 由通量式 (1-24) 可知

$$\Psi = \int_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}_1 + \int_{S_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}_2 + \int_{S_3} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}_3$$

由于矢量  $\mathbf{F}$  只有半径方向的分量, 即矢量垂直于圆柱侧面  $S_1$ , 平行于上下底面  $S_2$ 、 $S_3$ ,



因此上式中只有第一项存在, 故其矢量积分可以简化为标量积分, 即

$$\Psi = \int_{S_1} \frac{K_0}{r^3} \mathbf{e}_r \cdot dS_1 \mathbf{e}_r = \int_{S_1} \frac{K_0}{r^3} dS_1 = \frac{K_0}{a^3} [2\pi a(h_2 - h_1)] = \frac{2\pi K_0(h_2 - h_1)}{a^2}$$

#### 1.4.4 矢量场高斯散度定理

从数学中场论知识可知高斯 (Gauss) 散度定理如下:

$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dV \quad (1-30)$$

式中,  $V$  为闭合曲面  $S$  所包围的空间体积。

从数学角度看, 高斯散度定理建立了矢量场在空间内部矢量散度的体积分与该矢量沿此空间表面矢量的面积分之间的联系, 如果矢量场的散度已知, 则该定理可以将复杂的矢量点积的面积分转化为易于计算的标量体积分。从物理角度看, 高斯散度定理建立了空间某一闭合曲面上场量与该区域内的矢量场之间的关系, 简称为“表”与“里”的关系。因此, 如果已知区域  $V$  内的场, 根据高斯散度定理即可求出边界  $S$  上的场, 反之亦然。

### 1.5 矢量场的环量、旋度与斯托克斯定理

#### 1.5.1 矢量场的环量

对于具有涡旋性质的矢量场, 除了要确定产生涡旋特性的源的强度外, 还要确定涡旋场的旋转方向, 数学上采用矢量的环量来描述。在矢量场  $\mathbf{A}$  中取一条闭合有向曲线  $l$ , 矢量  $\mathbf{A}$  沿该曲线的环路线积分定义为矢量  $\mathbf{A}$  的环量, 用  $\Gamma$  表示, 即

$$\Gamma = \oint_l \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \quad (1-31)$$

可见, 若在闭合有向曲线  $l$  上, 矢量场  $\mathbf{A}$  的方向处处与线元  $d\mathbf{l}$  的方向保持一致, 则环量  $\Gamma > 0$ ; 若处处相反, 则  $\Gamma < 0$ 。因此, 环量既可以用来描述矢量场的涡旋特性, 又可以根据其正负判断矢量场的大致的旋转方向。如果任意选择一个闭合曲线, 其环量总为零, 则说明该矢量场为无旋场, 否则称为有旋场。若环量大于零, 说明矢量场的涡旋方向与有向曲线的方向大体一致, 否则旋转方向与有向曲线的方向相逆。

由物理学得知, 真空中磁感应强度  $\mathbf{B}$  沿任一闭合有向曲线  $l$  的环量等于该闭合曲线包围的传导电流  $I$  与真空磁导率  $\mu_0$  的乘积。即

$$\oint_l \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I$$

其中, 磁感应强度  $\mathbf{B}$  的方向与电流  $I$  的方向符合右手螺旋法则, 且环量的大小与闭合曲线内包含的电流的强度成正比。

由此可见, 环量可以表示产生具有涡旋特性的源的强度。与通量相似, 环量代表的是闭合曲线包围的总的源强度, 它并不能描述源的分布特性。

#### 1.5.2 矢量场的旋度

为了研究矢量场环量的微分性质, 了解场中每个点上涡旋源的性质, 参照矢量场散度的

研究方法,下面引入矢量场旋度(curl)的概念。

设  $P$  为矢量场  $\mathbf{A}$  中的任一点,包含  $P$  点作一个微小面元  $\Delta S$ ,其周界为  $l$ ,周界的环绕方向与面元  $\Delta S$  的法向矢量  $\mathbf{e}_n$  成右手螺旋关系。令曲面  $\Delta S$  在  $P$  点处保持以  $\mathbf{e}_n$  为法矢不变,以任意方式缩小  $P$  点,定义矢量  $\mathbf{A}$  的环量与曲面面积之比的极限值为矢量  $\mathbf{A}$  的环量密度,即

$$\lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint_l \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S}$$

显然,该环量密度与曲面  $\Delta S$  的取向密切相关,其中一定可以找到某个方向,使得在此方向下该点的环量密度最大。由此定义一个新矢量,其大小为场点  $P$  的最大环量密度,其方向为获得最大环量密度的面元  $\Delta S$  的法线方向,称该矢量为场点  $P$  的旋度,用  $\nabla \times \mathbf{A}$  表示为

$$\nabla \times \mathbf{A} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\mathbf{e}_n \left| \oint_l \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \right|_{\max}}{\Delta S} \quad (1-32)$$

广义正交曲面坐标系中旋度的展开式为

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \mathbf{e}_1 & h_2 \mathbf{e}_2 & h_3 \mathbf{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial u_1} & \frac{\partial}{\partial u_2} & \frac{\partial}{\partial u_3} \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix} \quad (1-33)$$

因为直角坐标系中拉梅系数分别为  $h_x = h_y = h_z = 1$ , 所以有

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} = \left( \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \mathbf{e}_x + \left( \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \mathbf{e}_y + \left( \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \mathbf{e}_z \quad (1-34)$$

圆柱坐标系中拉梅系数为  $h_r = 1$ ,  $h_\phi = r$ ,  $h_z = 1$ , 相应的旋度展开式为

$$\nabla \times \mathbf{A} = \left( \frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \phi} - \frac{\partial A_\phi}{\partial z} \right) \mathbf{e}_r + \left( \frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \mathbf{e}_\phi + \frac{1}{r} \left( \frac{\partial}{\partial r} (r A_\phi) - \frac{\partial A_r}{\partial \phi} \right) \mathbf{e}_z \quad (1-35)$$

球坐标系中拉梅系数为  $h_r = 1$ ,  $h_\theta = r$ ,  $h_\phi = r \sin \theta$ , 相应的旋度展开式为

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{r \sin \theta} \left( \frac{\partial}{\partial \theta} (A_\phi \sin \theta) - \frac{\partial A_\theta}{\partial \phi} \right) \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \left( \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \phi} - \frac{\partial}{\partial r} (r A_\phi) \right) \mathbf{e}_\theta + \frac{1}{r} \left( \frac{\partial}{\partial r} (r A_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \mathbf{e}_\phi \quad (1-36)$$

矢量场的旋度  $\nabla \times \mathbf{A}$  描述了空间某一具体场点的涡旋源的大小、方向的分布情况,它也是空间坐标的函数,是矢量。若某点  $\nabla \times \mathbf{A} = 0$ , 表明该点为无旋点,反之则为有旋点,矢量的方向即为该点涡旋源的方向。如果某一区域内处处都有  $\nabla \times \mathbf{A} = 0$ , 则该区域为无旋区,反之则为有旋区。

例 1-6 已知矢量场  $\mathbf{F} = 3y\mathbf{e}_x + (3x - 2z)\mathbf{e}_y - (Cy + z)\mathbf{e}_z$  为无旋场,求系数  $C$ 。

解 矢量场为无旋场,必有  $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ , 即

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 3y & 3x - 2z & -(Cy + z) \end{vmatrix} = (-C + 2)\mathbf{e}_x = 0$$

由此求得系数为

$$C = 2$$

### 1.5.3 矢量场斯托克斯定理

从以往学过的数学知识中,可以得到如下斯托克斯(Stokes)定理:

$$\oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \nabla \times \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} \quad (1-37)$$

式中,  $S$  为空间闭合曲线  $l$  所界定的空间曲面的面积。特别要提醒读者注意的是,对于给定的某个空间闭合曲线  $l$ , 以该曲线为周界的空间曲面应该有无穷多个(即,不唯一)。

从数学角度可以看出,斯托克斯定理建立了一个开放表面上的矢量旋度的面积分与该矢量沿此曲面边界的曲线上线积分之间的联系。从物理角度看,该定理建立了空间某一区域中的矢量场与该区域边缘上场量之间的关系,简称为“边”与“面”的关系。

## 1.6 亥姆霍兹定理

### 1.6.1 矢量场的分类

根据矢量场的散度和旋度值是否为零可将矢量场进行分类。

#### 1. 调和场

若矢量场  $\mathbf{A}$  在某区域  $V$  内,处处有  $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$  和  $\nabla \times \mathbf{A} = 0$ , 则称该区域内的场为调和场。显然,在工程实际中并不存在在整个空间内散度和旋度处处均为零的矢量场。

#### 2. 有源无旋场

若矢量场  $\mathbf{A}$  在某区域  $V$  内,处处有  $\nabla \times \mathbf{A} = 0$ , 而在某些位置或整个区域内  $\nabla \cdot \mathbf{A} \neq 0$ , 则称该区域内的场为有源无旋场。

按照前面的分析,产生该矢量场的源即为通量源,其中每个场点的散度  $\nabla \cdot \mathbf{A}$  值即为该点的通量源密度。由斯托克斯定理可以证明,有源无旋场内一定有

$$\oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \nabla \times \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

即有源无旋场的场矢量沿任何闭合路径的线积分恒等于零,矢量线有头有尾,不构成涡旋。一般称有源无旋场为保守场,如图 1-6a 所示的电场即为保守场。

#### 3. 无源有旋场

若矢量场  $\mathbf{A}$  在某区域  $V$  内,处处有  $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ , 而在某些位置或整个区域内  $\nabla \times \mathbf{A} \neq 0$ , 则称该区域内的场为无源有旋场。

产生该矢量场的源即为涡旋源,其中每个场点的旋度值即为该点的涡旋源密度。由高斯散度定理可以证明,无源有旋场内一定有

$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dV \equiv 0$$

即无源有旋场的场矢量穿过任何闭合曲面的积分恒等于零。有旋场的矢量线总是无头无尾，构成涡旋形状，图 1-6b 所示的磁场即为涡旋场。

#### 4. 有源有旋场

若矢量场  $\mathbf{A}$  在某区域  $V$  内，散度不为零、旋度也不为零，则称该区域内的场为有源有旋场。

该矢量场的源应为散度源和涡旋源两种，设  $\nabla \cdot \mathbf{A} = \Psi \neq 0$ ， $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{F} \neq 0$ ，则其中每个场点的散度值  $\Psi$  即为该点的通量源密度、旋度值  $\mathbf{F}$  即为该点的涡旋源密度。

后面的定理可以证明任意一个有源有旋场总可以分解为一个无旋有散场和一个无散有旋场的叠加。

### 1.6.2 矢量场常用梯度、散度、旋度的关系定理

数学上可以证明如下定理：

**定理 1** 任一标量场  $\varphi$  的梯度场一定为无旋场，或者说任一标量函数的梯度再取旋度一定恒为零，即

$$\nabla \times \nabla \varphi \equiv 0 \quad (1-38)$$

**定理 2** 任一矢量场  $\mathbf{F}$  的旋度场一定为无散场，或者说任一矢量函数的旋度再取散度一定恒为零，即

$$\nabla \cdot \nabla \times \mathbf{F} \equiv 0 \quad (1-39)$$

**定理 3** 一个无旋场  $\mathbf{F}$  必可表示为某个标量场  $\varphi$  的梯度，或者说，若  $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ ，则必存在某一标量场  $\varphi$ ，使得

$$\mathbf{F} = \nabla \varphi \quad (1-40)$$

显然，此定理与第一个定理互为逆定理。

**定理 4** 一个无源场  $\mathbf{F}$  必可表示为另一矢量场  $\mathbf{B}$  的旋度，或者说，若  $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$ ，则必存在另一矢量场  $\mathbf{B}$ ，使得

$$\mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{B} \quad (1-41)$$

此定理与第二个定理互为逆定理。

矢量场其他常用公式如下：

$$\nabla(fg) = f \nabla g + g \nabla f \quad (1-42)$$

$$\nabla(f/g) = (g \nabla f - f \nabla g)/g^2, (g \neq 0) \quad (1-43)$$

$$\nabla f(u) = f'(u) \nabla u \quad (1-44)$$

$$\nabla \cdot (\alpha \mathbf{A}) = \alpha \nabla \cdot \mathbf{A} + \nabla \alpha \cdot \mathbf{A} \quad (1-45)$$

$$\nabla \times (\alpha \mathbf{A}) = \alpha \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \alpha \times \mathbf{A} \quad (1-46)$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot \nabla \times \mathbf{A} - \mathbf{A} \cdot \nabla \times \mathbf{B} \quad (1-47)$$

$$\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{A}(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{A}) + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} \quad (1-48)$$

$$\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) + \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} + (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} \quad (1-49)$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} \quad (1-50)$$

### 1.6.3 矢量场亥姆霍兹定理

若矢量场  $F$  在无限区域中处处是单值的, 且其导数连续有界, 源分布在有限区域  $V'$  中, 则当矢量场的散度及旋度给定后, 该矢量场  $F$  可以表示为

$$F(r) = -\nabla\Phi(r) + \nabla \times A(r) \quad (1-51)$$

式中

$$\Phi(r) = \frac{1}{4\pi} \int_{V'} \frac{\nabla' \cdot F(r')}{|r - r'|} dV' \quad (1-52)$$

$$A(r) = \frac{1}{4\pi} \int_{V'} \frac{\nabla' \times F(r')}{|r - r'|} dV' \quad (1-53)$$

数学上可以严格证明上述定理, 本文仅就定理在电磁场理论中的应用加以说明。

引理 假设在无限空间中两个矢量函数  $F$  和  $G$ , 它们具有相同的散度和旋度, 那么一定有  $F=G$  成立, 即具有相同的散度和旋度的矢量场只能有唯一的解。

现设这两个矢量函数不等, 可令

$$F = G + P$$

对上式两边分别取旋度和散度有

$$\nabla \times F = \nabla \times G + \nabla \times P$$

$$\nabla \cdot F = \nabla \cdot G + \nabla \cdot P$$

由于矢量  $F$  和矢量  $G$  具有相同的散度和旋度, 因此必然有  $\nabla \times P = 0$  和  $\nabla \cdot P = 0$ , 由  $\nabla \times P = 0$  及前面的定理 3 可知必存在某一标量函数  $\varphi$ , 使得  $P = \nabla\varphi$ , 代入  $\nabla \cdot P = 0$  有

$$\nabla \cdot \nabla\varphi = \nabla^2\varphi = 0$$

该式称为标量函数  $\varphi$  的拉普拉斯方程。在直角坐标系中上式可写作

$$\nabla^2\varphi = \frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2} = 0$$

由于亥姆霍兹定理 (Helmholtz) 指定场域为无限区域, 而标量函数  $\varphi$  若要在无限区域满足上述方程就只能是不存在极值的函数, 这意味着函数  $\varphi$  只能为一常数  $C$ 。因此矢量  $F$  和矢量  $G$  之差只能为零, 即  $P = \nabla\varphi = 0$ 。由此可以证明矢量  $F$  和矢量  $G$  相等。

对于无旋场  $F_d$  来说,  $\nabla \times F_d = 0$ , 但这个场的散度不会处处为零。这是因为任何一个物理场必然有源来激发它, 若这个场的涡旋源和通量源都为零, 那么这个场就不存在了。因此无旋场必然对应于有散场, 根据矢量场定理 3 可令 (负号是根据工程实际物理意义人为加的)

$$F_d(r) = -\nabla\Phi(r)$$

对于无散场  $F_c$  来说,  $\nabla \cdot F_c = 0$ , 但这个场的旋度不会处处为零, 根据矢量场定理 4 可令

$$F_c(r) = \nabla \times A(r)$$

由此可见, 任一矢量场  $F$ , 设其散度为  $\nabla \cdot F = \Psi$ , 旋度为  $\nabla \times F = B$ , 则该矢量场总可以分解为一个无旋有散场  $F_d$  和一个无散有旋场  $F_c$  的叠加, 其中

$$\begin{cases} \nabla \times F_d = 0 \\ \nabla \cdot F_d = \Psi \end{cases} \quad \begin{cases} \nabla \cdot F_c = 0 \\ \nabla \times F_c = B \end{cases}$$

综上所述, 矢量场  $F$  可以表示为

$$F(r) = -\nabla\Phi(r) + \nabla \times A(r)$$

亥姆霍兹定理包含如下三层含义:

- 1) 任一矢量场都是由两种激励源激发的, 且分别为通量源和涡旋源两种类型的场源。
- 2) 该矢量场可表示为一个有散无旋场与一个有旋无散场之和, 其中有散无旋场的散度即对应于激发该矢量场的通量源, 有旋无散场的旋度即对应于激发该矢量场的涡旋源。
- 3) 当所讨论矢量场的散度和旋度均为零时, 矢量场也随之消失。即通量源和涡旋源是产生矢量场的唯一的场源。

因此说, 分析矢量场的散度及旋度特性是研究矢量场的首要问题, 当两类源在空间分布确定后矢量场也就唯一地确定了, 这就是亥姆霍兹定理。

亥姆霍兹定理是电磁场理论分析的主线, 无论是静态场、时变场还是电磁波, 都围绕着矢量的通量与环量、散度与旋度性质来分析, 可以说亥姆霍兹定理为各种情况下的分析提供了非常有效的研究路线。

## 1.7 电磁场麦克斯韦方程组与电磁场的分类

### 1.7.1 电磁场麦克斯韦方程组

麦克斯韦总结并推广了法拉第等人对电磁场的研究, 提出了位移电流的假说, 建立了描述电磁场普遍规律的方程组, 后人称之为电磁场麦克斯韦方程组, 其积分形式为

$$\left\{ \begin{aligned} \oint_l H \cdot dl &= \int_s J \cdot dS + \int_s \frac{\partial D}{\partial t} \cdot dS \\ \oint_l E \cdot dl &= - \int_s \frac{\partial B}{\partial t} \cdot dS \\ \oint_s B \cdot dS &= 0 \\ \oint_s D \cdot dS &= \int_v \rho dV \end{aligned} \right. \quad (1-54)$$

式中,  $H$  为磁场强度矢量;  $B$  为磁感应强度矢量;  $E$  为电场强度矢量;  $D$  为电位移矢量;  $J$  为体电流密度矢量;  $\rho$  为电荷体密度。本书后面几章会逐一给出这些物理量的定义。

式 (1-54) 中, 麦克斯韦第一方程表明对应磁场的环量源是传导电流和位移电流, 其中位移电流是由变化的电场产生的; 第二方程表明对应电场的环量源是变化的磁场, 若电磁场是静态的, 场源不随时间变化, 则电场为守恒场, 不构成涡旋状; 第三方程表明磁场的通量总为零, 即产生磁场的通量源不存在, 这与自然界没有孤立的磁荷是一致的; 第四方程表明电场的通量源是电荷。按照亥姆霍兹定理, 当环量源与通量源, 即电流与电荷均给定时, 电磁场就是唯一确定的场。

由亥姆霍兹定理可见, 积分形式的麦克斯韦方程组既描述了矢量场的环量源与场量的关系, 又给出了通量源与场量的关系, 故上述方程组被认为是全面描述电磁场普遍规律的定理。



应用斯托克斯定理、高斯散度定理于麦克斯韦积分形式的方程,可以得到相应的微分形式的方程为

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \end{cases} \quad (1-55)$$

如果说积分形式的麦克斯韦方程组 (Maxwell's Equations in Integral Form) 是从宏观的角度描述电磁场的场量与场源之间的整体对应关系,那么微分形式的麦克斯韦方程组 (Maxwell's Equations in Point Form) 则是从微观的角度描述场域内每个点处场量与场源之间的特性方程组,这从其对应的英文表达词汇可以更明显地看出来。在很多情况下人们对电磁场的局部特性更为关注 (如生物医学上的病源定位),这就要求以微分形式的方程去分析问题。此时矢量分析就是必不可少的,所以在这个意义上说,矢量分析是建立电磁场理论的语言工具。

当然,针对实际工程问题选择不同形式的方程去分析,可以得到不同方式的求解问题的方法。如电磁场数值分析中的模拟电荷法、矩量法和边界元法等就是以麦克斯韦积分形式的方程为数学模型建立的,有限元法、有限差分法和蒙特卡洛法等则是建立在麦克斯韦微分形式的方程的数学模型基础之上的。所以说,两种形式的方程互相对应,互相补充,都是分析电磁场、电磁波不可或缺的理论基石。

## 1.7.2 电磁场的分类及其特点

### 1. 静态场

当场源不随时间变化时,所有物理量均与时间无关,此时的场称为静态场 (static field),相应的麦克斯韦方程为

$$\begin{cases} \oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} \\ \oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \\ \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \\ \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \rho dV \end{cases} \quad (1-56)$$

静态情况下的电场与磁场之间互不影响、彼此独立,此时可以分别对场进行单独分析,而由于场源的不同可以进一步分为静电场、恒定电场、恒定磁场等不同类型的场。

### 2. 准静态场

由麦克斯韦方程组可知,场源  $\mathbf{J}(\mathbf{r}',t)$  和  $\rho(\mathbf{r}',t)$  所引起的场的扰动是以有限速度传播的,空间中某一时刻  $t$  的场是由比  $t$  早一些时候源  $\mathbf{J}$ 、 $\rho$  的变化所决定的,而并不与  $t$  时刻的  $\mathbf{J}$ 、 $\rho$  对应。换句话说,场和源之间不是瞬时关系。但是,如果场源随时间变化得足够缓慢,则可近似地认为源和场之间 (即“因果关系”) 具有瞬时对应关系,这样,在每一时刻,源

和场之间的关系类同于静态场中源和场之间的关系,故称这类缓变场为准静态场(quasistatic field)或似稳场。

基于工程分析观点,在忽略电磁感应效应( $\partial \mathbf{B}/\partial t$ 项)或忽略位移电流效应( $\partial \mathbf{D}/\partial t$ 项)的前提下,可将所讨论的准静态场分为电准静态场(Electroquasistatic, EQS)或磁准静态场(Magnetoquasistatic, MQS),其基本方程分别为

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_s \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} + \int_s \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \\ \oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \approx 0 \\ \oint_s \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \\ \oint_s \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \int_v \rho dV \end{array} \right. \quad (\text{EQS}) \quad (1-57)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} \approx \int_s \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} \\ \oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_s \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \\ \oint_s \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \\ \oint_s \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \int_v \rho dV \end{array} \right. \quad (\text{MQS}) \quad (1-58)$$

由基本方程的物理涵义可知,在忽略了电磁感应效应前提下定义的电准静态场中,实际上略去了随时间变化的磁场对电场分布的影响,即略去了二次源 $\partial \mathbf{B}/\partial t$ 的作用。同样,在忽略位移电流效应前提下定义的磁准静态场中,也略去了随时间变化的电场对磁场分布的影响,即略去了二次源传导电流 $\partial \mathbf{D}/\partial t$ 的作用。因此,这两类场在每一时刻源和场之间的关系就类同于相应静态场中源和场之间的关系。

### 3. 电磁波

在远离场源的空间,场源电流、电荷均视为不存在,此时电磁场的方程简化为

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_s \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \\ \oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_s \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \\ \oint_s \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \\ \oint_s \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = 0 \end{array} \right. \quad (1-59)$$

麦克斯韦预言对应上述方程描述的是一种叫做电磁波(electromagnetic wave)的东西,它可以在真空中不需要介质直接传播。1887年,德国科学家赫兹用火花隙激励一个环状天线,用另一个带隙的环状天线接收,证实了麦克斯韦的这个关于电磁波存在的伟大预言,并导致了后来无线电报的发明。

方程式(1-59)即为电磁波方程,其中磁场的源为变化的电场,即位移电流;电场的源为变化的磁场。电场与磁场相互激励形成电磁波,由空间介质将能量传播出去。

## 1.8 矢量场唯一性定理

位于某一区域中的矢量场, 当其散度、旋度以及边界上场量的切向分量或法向分量给定时, 则该区域中的矢量场被唯一地确定, 这就是矢量场的唯一性定理 (Uniqueness Theorem)。

由于散度和旋度代表产生矢量场的源, 而边界上场量的切向分量或法向分量则代表场的边界条件, 因此唯一性定理表明, 矢量场是由其源及边界条件共同决定的。

唯一性定理对求电磁场问题的解具有十分重要的意义, 它指出了电磁场具有唯一解的充要条件, 且可用来判定所得到的解正确与否。据此, 可以尝试任何一种能找到的最方便的方法求解电磁场问题, 只要这个解能满足所有给定方程与定解条件, 那么这个解就是正确的, 任何其他方法求得的同一问题的解必然是与它完全相同的。

在后面的讨论中不难发现, 针对不同情况, 人们已找到了许多种求解电磁场问题的方法。如镜像法、电轴法、分离变量法以及数值解法等, 而这些方法应用的理论基础正是唯一性定理。

### 习 题 1

- 1-1 求标量场  $\varphi = (x+y)^2 - z$  通过点  $M(1, 0, 1)$  的等值面方程。
- 1-2 设标量  $u = xy^2 + yz^3$ , 矢量  $A = 2e_x + 2e_y - e_z$ , 试求标量函数  $u$  在点  $(2, -1, 1)$  处沿矢量  $A$  的方向上的方向导数。
- 1-3 求标量场  $u = \frac{x^2 + y^2}{z}$  在点  $M(1, 1, 2)$  处沿  $l = e_x + 2e_y + 2e_z$  方向的方向导数。
- 1-4 设标量  $u(x, y, z) = 3x^2y - y^3z^2$ , 求  $u$  在点  $M(1, -2, 1)$  处的梯度。
- 1-5 已知标量  $u(r, \theta, \phi) = \frac{2}{r^2} \cos \theta$ , 求梯度  $\nabla u$ 。
- 1-6 求二维标量场  $u(x, y) = y^2 - x$  的梯度, 并取一闭合回路  $C$ , 证明  $\oint_C \nabla u \cdot d\mathbf{l} = 0$ 。
- 1-7 给定三个矢量  $A$ 、 $B$ 、 $C$  如下:  

$$A = 11e_x + 9e_y + 18e_z, B = 17e_x + 9e_y + 27e_z, C = 4e_x - 6e_y + 5e_z$$
  - (1) 试证明三个矢量在同一平面上;
  - (2) 求矢量  $A$  的单位矢量  $e_A$ ;
  - (3) 求  $A \times B$ 、 $A \cdot C$ 。
- 1-8 求矢量场  $A = xy^2e_x + x^2ye_y + zy^2e_z$  的矢量线方程。
- 1-9 求矢量场  $A = x(z-y)e_x + y(x-z)e_y + z(y-x)e_z$  在点  $M(1, 0, 1)$  处的旋度以及沿矢量  $l = 2e_x + 6e_y + 3e_z$  方向的环境面密度。
- 1-10 球面  $S$  上任意点的位置矢量为  $r = xe_x + ye_y + ze_z$ , 求矢量面积分  $\oint_S r \cdot dS$ 。
- 1-11 若矢量  $A = x^2e_x + y^3e_y + (3z-x)e_z$ , 求  $A$  在点  $M(1, 0, -1)$  处的散度和在点  $M(1, -1, -1)$  处的旋度。
- 1-12 设  $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  为点  $M(x, y, z)$  的矢径  $r$  的模, 试证明:  $\nabla r = \frac{r}{r} = e_r$ 。

1-13 利用散度定理证明  $\int_V \nabla \times A \, dV = \int_S dS \times A$ 。

1-14 应用斯托克斯定理证明  $\int_S dS \times \nabla \varphi = \int_L \varphi \, dl$ 。

1-15 设  $|R| = [(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2]^{1/2}$  为源点  $r'$  到场点  $r$  的距离,  $R$  的方向规定为从源点指向场点。试利用直角坐标证明:  $\nabla^2 \left( \frac{1}{R} \right) = -4\pi\delta(r-r')$

1-16 试判断下列矢量场是否为均匀矢量场:

(1) 圆柱坐标系中  $A = e_r A_1 \sin\phi + e_\phi A_1 \cos\phi + e_z A_2$ , 其中  $A_1, A_2$  都为常数;

(2) 球坐标系中,  $A = e_r A_0$ , 其中  $A_0$  为常数。

1-17 证明对任意矢量  $A$ , 下列式子都成立:

(1)  $A \cdot \frac{dA}{dt} = A \frac{dA}{dt}$  (记  $A \cdot A = A^2$ ); (2)  $\frac{d}{dt} \left( A \times \frac{dA}{dt} \right) = A \times \frac{d^2 A}{dt^2}$ 。

1-18 设  $u$  是坐标  $x, y, z$  的函数, 试证明:

(1)  $\nabla \cdot A(u) = \nabla u \cdot \frac{dA}{du}$ ; (2)  $\nabla \times A(u) = \nabla u \times \frac{dA}{du}$ 。

## 第2章

# 静 电 场

通过物理电磁学的学习已经知道, 静电场 (steady electric field) 是由静止电荷产生的场, 而且静电场具有守恒性。本章将在已有的电磁学知识的基础上, 利用场论这一数学工具进一步讨论场源与静电场基本物理量之间的关系、导体与电介质在静电场中的特性、不同介质分界面处场量间的约束关系、静电场边值问题的概念、建立、常用的分析方法以及静电场的工程应用——电容、能量与力的计算等内容。

### 2.1 静电场的基本物理量——电场强度与电位

静电场的基本物理量是电场强度与电位。本节先介绍产生场的源, 然后从库仑定律出发引入电场强度的定义及其计算, 再由静电场的基本特性——守恒性的讨论中引出另一重要物理量“电位”。

#### 2.1.1 静电场的源——电荷与分布电荷

与电路理论中的激励与响应相对应, 电荷是产生静电场的激励, 称为源量, 而电场强度、电位等则是与其相对应的响应, 称为场量。为了区分源量与场量, 本书采用加撇的符号表示源量, 不加撇的符号表示场量。图 2-1 以直角坐标系为例说明源量与场量的表达方式, 图中电荷所在的源域体积用  $V'$  表示, 源域坐标用加撇的符号  $(x', y', z')$  表示, 相应的点称为源点, 用  $\mathbf{r}'$  表示从坐标原点到源点的距离矢量, 简称为源点矢量。场域坐标用不加撇的符号  $(x, y, z)$  表示, 相应的点称为场点, 用  $\mathbf{r}$  表示从坐标原点到场点的距离矢量, 简称为场点矢量。在此坐标系下源点矢量与场点矢量分别为

$$\mathbf{r}' = x'\mathbf{e}_x + y'\mathbf{e}_y + z'\mathbf{e}_z \quad (2-1)$$

$$\mathbf{r} = x\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y + z\mathbf{e}_z \quad (2-2)$$

源点到场点的距离矢量用  $\mathbf{R}$  表示, 为

$$\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}' = (x - x')\mathbf{e}_x + (y - y')\mathbf{e}_y + (z - z')\mathbf{e}_z = R\mathbf{e}_R \quad (2-3)$$

在其他坐标系下也可用类似的方法表示。显然, 源点到场点的距离矢量  $\mathbf{R}$  既是场点矢量  $\mathbf{r}$  的函数, 也是源点矢量  $\mathbf{r}'$  的函数。




图 2-1 源量与场量的表达方式

例 2-1 求矢量  $\nabla \frac{1}{R}$  及  $\nabla' \frac{1}{R}$ , 其中  $\nabla$  是对场点做运算,  $\nabla'$  是对源点做运算。

解 以直角坐标系为例, 由式 (2-3) 有

$$R = \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2}$$

由题意知算子  $\nabla$  及  $\nabla'$  在直角坐标系中分别为

$$\nabla = e_x \frac{\partial}{\partial x} + e_y \frac{\partial}{\partial y} + e_z \frac{\partial}{\partial z} \quad \text{及} \quad \nabla' = e_x \frac{\partial}{\partial x'} + e_y \frac{\partial}{\partial y'} + e_z \frac{\partial}{\partial z'}$$

利用矢量式 (1-43) 可求得

$$\begin{aligned} \nabla \frac{1}{R} &= -\frac{\nabla R}{R^2} = -\frac{1}{R^2} \left[ e_x \frac{\partial R}{\partial x} + e_y \frac{\partial R}{\partial y} + e_z \frac{\partial R}{\partial z} \right] \\ &= -\frac{1}{R^2} \left[ \frac{1}{2} \frac{2(x - x')}{R} e_x + \frac{1}{2} \frac{2(y - y')}{R} e_y + \frac{1}{2} \frac{2(z - z')}{R} e_z \right] = -\frac{R}{R^3} = -\frac{1}{R^2} e_R \end{aligned}$$

同理求得

$$\nabla' \frac{1}{R} = \frac{1}{R^2} e_R$$

即

$$\nabla \frac{1}{R} = -\nabla' \frac{1}{R} = -\frac{1}{R^2} e_R$$

上述结论在后续电磁场分析中会经常用到, 且该结论在圆柱坐标系和球坐标下皆成立。

1913 年美国科学家密立根通过油滴实验证明, 电荷量具有量子化特性, 即电荷只能取离散的、不连续的值, 即电子电荷的整数倍。一般带电体的电量只能是电子电荷量  $e$  的整数倍。现代精确测定的电子电荷量为  $e = 1.60217733 \times 10^{-19} \text{ C}$ , 电荷的国际单位制单位为库 (C)。本书研究的对象是经典电磁场理论, 只考虑宏观统计的电磁场现象而不考虑场的量子效应。因此在宏观意义下, 不必考虑电荷量子化的事实, 而认为带电体的电量是连续变化的, 电荷也是可以连续分布的。

按照上述假设, 视电荷分布的不同形式, 定义如下四种电荷。

### 1. 体分布电荷

当电荷连续分布于某空间区域内时, 可定义该体积内任一源点  $r'$  处的体电荷密度 (volume charge density), 单位为库每立方米 ( $\text{C/m}^3$ )

$$\rho(\mathbf{r}') = \lim_{\Delta V' \rightarrow 0} \frac{\Delta q(\mathbf{r}')}{\Delta V'} \quad (2-4)$$

式中, 位于源点  $\mathbf{r}'$  处的元体积  $\Delta V'$  不是数学意义上的无限小, 在几何尺寸上远小于所讨论的电磁系统的体积, 但又要大到使其内的净电荷量  $\Delta q(\mathbf{r}')$  足以包含大量的电子电荷, 即宏观意义的无限小 (本书以后提到的无限小含义均类似), 这样定义的体电荷密度  $\rho$  是空间坐标变量的连续函数。

对于一个已知体积  $V'$ , 其内部包含的电荷总量即可由体积分求得

$$Q = \int_{V'} \rho(\mathbf{r}') dV' \quad (2-5)$$

大家熟悉的雷击云中的带电方式就属于体电荷分布的典型实例。

### 2. 面分布电荷

仿照体分布电荷的定义及其说明, 当电荷连续分布于厚度忽略不计的面积区域内时, 可定义该面积内任一点  $\mathbf{r}'$  处的面电荷密度 (surface charge density), 单位为库每平方米 ( $\text{C}/\text{m}^2$ )

$$\sigma(\mathbf{r}') = \lim_{\Delta S' \rightarrow 0} \frac{\Delta q(\mathbf{r}')}{\Delta S'} \quad (2-6)$$

对于一个已知面积  $S'$ , 其内部包含的电荷总量即可由面积分求得

$$Q = \int_{S'} \sigma(\mathbf{r}') dS' \quad (2-7)$$

在物理电磁学中大家学过, 静电场中导体内的自由电荷在静电平衡的情况下即分布于导体的表面, 这是面电荷分布的典型实例。

### 3. 线分布电荷

当电荷连续分布于截面积忽略不计的线形区域内时, 可定义该线内任一点  $\mathbf{r}'$  处的线电荷密度 (line charge density), 单位为库每米 ( $\text{C}/\text{m}$ )

$$\tau(\mathbf{r}') = \lim_{\Delta l' \rightarrow 0} \frac{\Delta q(\mathbf{r}')}{\Delta l'} \quad (2-8)$$

对于一个已知曲线  $l'$ , 其内部包含的电荷总量可由线积分求得

$$Q = \int_{l'} \tau(\mathbf{r}') dl' \quad (2-9)$$

大家熟知的电路理论中的基本物理量电流即是由线分布的运动电荷形成的。一般情况下, 传输线中的电荷分布可简化为线分布。

### 4. 点电荷

在理想化的情况下, 当带电体的几何尺寸忽略不计时, 可认为电荷集中于一个点, 称为点电荷  $q(\mathbf{r}')$ 。实际上点电荷可视为分布于广义点的体分布电荷的特例, 因此, 只要知道点电荷产生场的结果就可类推、积分得到任意分布的其他三种分布电荷产生的场。

## 2.1.2 电场强度及其积分公式

电场的存在表现为对电荷具有作用力, 作用力的大小表明电荷所在点的电场的强弱, 力的方向则代表该点电场的方向。为了客观描述电场, 取试验电荷  $q_t$  (该电荷为正的点电荷, 其带电量要小到不影响被研究的电场分布), 若试验电荷在电场中某场点所受的力为  $\mathbf{F}(\mathbf{r})$ , 则该点的电场强度 (electric field intensity), 单位为牛每库或伏每米 ( $\text{N}/\text{C}$  或  $\text{V}/\text{m}$ ), 定义为

$$E(\mathbf{r}) = \frac{F(\mathbf{r})}{q_1} \quad (2-10)$$

1785年,法国物理学家库仑所作的静电力实验定量地研究了电场对静止电荷的作用力,后人称之为库仑定律,该实验定律给出:在无限大真空中,静止电荷 $q_1$ 与 $q_2$ (见图2-2)之间的作用力可表示为

$$\mathbf{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{12}^2} \mathbf{e}_{21} \quad (2-11a)$$

$$\mathbf{F}_{21} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{21}^2} \mathbf{e}_{12} \quad (2-11b)$$




图2-2 点电荷之间的库仑力

式中, $\mathbf{F}_{12}$ 是电荷 $q_2$ 对电荷 $q_1$ 的作用力,单位是N,方向由 $q_2$ 指向 $q_1$ ,用 $\mathbf{e}_{21}$ 表示; $\mathbf{F}_{21}$ 是电荷 $q_1$ 对电荷 $q_2$ 的作用力,方向由 $q_1$ 指向 $q_2$ ,用 $\mathbf{e}_{12}$ 表示; $\epsilon_0$ 是真空的介电常数(electrical permittivity),单位是法每米(F/m)

$$\epsilon_0 = 10^{-9}/(36\pi) \approx 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

显然,两个电荷之间的作用力应该大小相等,方向相反。

对比电场强度的定义式与库仑定律,设电荷 $q_1$ 是产生静电场的源电荷 $q$ ,电荷 $q_2$ 是实验电荷,则点电荷 $q$ 在空间任意一点产生的电场为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \mathbf{e}_R$$

由于 $\mathbf{e}_R = \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$ ,故上式可进一步写作

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \mathbf{e}_R = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^3} \mathbf{R} = \frac{q(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \quad (2-12)$$

由于自由空间属于线性系统,库仑定律一定满足叠加原理,所以若产生电场的源电荷不止一个,则只需将所有点电荷产生的电场强度做矢量叠加即可,即

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 R_i^2} \mathbf{e}_{R_i} = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 R_i^3} \mathbf{R}_i = \sum_{i=1}^n \frac{q_i(\mathbf{r} - \mathbf{r}'_i)}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}'_i|^3} \quad (2-13a)$$

由前面分布电荷的定义可知,对应体分布、面分布、线分布等三种分布电荷的微元电荷分别为 $dq = \rho dV$ 、 $dq = \sigma dS$ 、 $dq = \tau dl$ ,若产生电场的源电荷为体分布、面分布、线分布的电荷,则只需对相应的源域做矢量积分即可得到空间任意场点的电场强度分别为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}')}{R^2} \mathbf{e}_R dV' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}') \mathbf{R}}{R^3} dV' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}')(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV' \quad (2-13b)$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S'} \frac{\sigma(\mathbf{r}')}{R^2} \mathbf{e}_R dS' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S'} \frac{\sigma(\mathbf{r}') \mathbf{R}}{R^3} dS' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S'} \frac{\sigma(\mathbf{r}')(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dS' \quad (2-13c)$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{l'} \frac{\tau(\mathbf{r}')}{R^2} \mathbf{e}_R dl' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{l'} \frac{\tau(\mathbf{r}') \mathbf{R}}{R^3} dl' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{l'} \frac{\tau(\mathbf{r}')(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dl' \quad (2-13d)$$



理论上,只要给定源电荷的分布密度,利用上述公式就可求得空间电场的分布。但无论是点电荷系的叠加还是分布电荷的积分都是对矢量进行的运算,只有相对简单的情况下才可能实现,所以在实际应用中受到诸多限制。本书后面几节会陆续介绍其他方法。

**例 2-2** 设真空中一段长为  $L$  的线段均匀分布着线密度为  $\tau$  的电荷,如图 2-3 所示,求线外空间电场的分布。

**解** 根据结构的旋转对称性可知,空间电场的分布一定是以该线段为轴对称分布的,称之为轴对称场,所以问题简化为二维场,只需在  $\theta=0$  的平面内进行分析即可。

如图 2-3 所示,任取长度为  $dl' = dz'$  的一段微元,元电荷为  $dq = \tau dz'$ ,源点矢量和场点矢量(为了与圆柱坐标半径区别,这里用  $r_0$  表示场点矢量)分别为

$$\mathbf{r}' = z' \mathbf{e}_z$$

$$\mathbf{r}_0 = r \mathbf{e}_r + z \mathbf{e}_z$$

故源点到场点的矢量为

$$\mathbf{R} = \mathbf{r}_0 - \mathbf{r}' = r \mathbf{e}_r + (z - z') \mathbf{e}_z$$

代入式 (2-13d) 有

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{\tau(\mathbf{r}')\mathbf{R}}{R^3} d\mathbf{l}' = \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \frac{r \mathbf{e}_r + (z - z') \mathbf{e}_z}{[r^2 + (z - z')^2]^{3/2}} dz'$$

为简化积分,引入角度变量  $\alpha$  作如下代换:

$$R = r/\sin\alpha, \quad z - z' = r/\tan\alpha, \quad dz' = r/\sin^2\alpha d\alpha$$

代入上式并积分,可得

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0 r} [(\sin\alpha_2 - \sin\alpha_1) \mathbf{e}_z - (\cos\alpha_2 - \cos\alpha_1) \mathbf{e}_r]$$

若线电荷分布在无限长范围,即  $L \rightarrow \infty$ , 则有  $\alpha_1 \rightarrow 0$ ,  $\alpha_2 \rightarrow \pi$ , 相应的电场为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0 r} \mathbf{e}_r$$




图 2-3 例 2-2 图

## 2.1.3 静电场的守恒性与电位

### 1. 静电场的守恒性

有了表征静电场的基本物理量电场强度之后,按照亥姆霍兹定理,下面先来讨论静电场的环量所具有的特性。考虑分析问题的—般性,假设所讨论的静电场是由点电荷  $q$  产生的,由前面的分析可知真空中任一点的电场为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \mathbf{e}_R$$

现取一个单位正试验电荷  $q_1$ , 沿空间任一曲线从  $A$  点经过  $m$  点到  $B$  点,移动此试验电荷,如图 2-4 所示,电场力所做的功为

$$W = \int_{AmB} q_1 \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{l} = \int_{AmB} \frac{q_1 q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \mathbf{e}_R \cdot d\mathbf{l} = \int_{R_A}^{R_B} \frac{q_1 q}{4\pi\epsilon_0 R^2} dR = \frac{q_1 q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{R_A} - \frac{1}{R_B} \right)$$




图 2-4 电荷沿不同路径移动

显然, 电场力做功只与  $A$  点和  $B$  点的位置有关, 与积分路径无关, 或者说沿路径  $\overline{AmB}$  与路径  $\overline{AnB}$  做功相同, 即

$$\int_{AmB} q_1 \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{l}_1 = \int_{AnB} q_1 \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{l}_2$$

上式表明在静电场中电场强度沿任意闭合回线的环路线积分恒为零, 即

$$\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad (2-14)$$

式 (2-14) 是静电场非常重要的特性之一, 说明静电场与重力场一样是一种保守场, 这也是检验电场是否是静态场的一个必要条件。

利用斯托克斯定理可将式 (2-14) 改写为面积分形式

$$\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \nabla \times \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

为了使积分结果为零, 必然要求被积函数在闭合回线  $l$  所界定的任意空间曲面  $S$  上的一点处为零, 因此在静电场中任一点处均应满足

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad (2-15)$$

式 (2-15) 表明, 静电场中电场强度的旋度处处为零, 或者说静电场总是无旋的, 静电场的电力线不可能闭合, 而是有头有尾, 且互不相交。

## 2. 电位的定义及其物理意义

在物理电磁学中曾将移动单位正电荷从  $A$  点到  $B$  点所做的功定义为  $AB$  两点之间的电位差 (potential difference), 用  $U_{AB}$  表示, 即

$$U_{AB} = \frac{W}{q_1} = \frac{\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}}{q_1} = \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad (2-16)$$

由上面的分析, 在点电荷产生的电场中有

$$U_{AB} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{R_A} - \frac{1}{R_B} \right)$$

顾名思义, 电位差  $U_{AB}$  是指  $A$  点与  $B$  点的电位之差, 一般用  $\varphi$  表示电位, 则有

$$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_A} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_B}$$

若令  $R_B \rightarrow \infty$ , 显然有  $\varphi_B = 0$ , 称  $B$  点为零电位参考点, 则点电荷中任意场点  $\mathbf{r}$  处相对于参考点的电位可表示为

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad (2-17)$$

由此公式可方便地推出点电荷系及体分布、面分布、线分布等分布电荷在空间任一点产生的电位公式分别为

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^n \frac{q_k}{R_k} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^n \frac{q_k}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'_k|} \quad (2-18a)$$

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}')}{R} dV' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV' \quad (2-18b)$$

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S'} \frac{\sigma(\mathbf{r}')}{R} dS' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S'} \frac{\sigma(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dS' \quad (2-18c)$$

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\tau(r')}{R} dl' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\tau(r')}{|r - r'|} dl' \quad (2-18d)$$

式(2-16)既是电位差的定义式也是利用电场强度求电位分布的方法之一。

如例2-2中已求得无限长均匀分布线电荷在空间任一点产生的电场为  $E(r) = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0 r} e_r$ ,

由此得到在任一垂直于  $z$  轴的平面上  $AB$  两点之间的电位差为

$$\varphi_A - \varphi_B = \int_A^B E \cdot dl = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \int_{r_A}^{r_B} \frac{dr}{r} = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} (\ln r_B - \ln r_A)$$

仍然将  $B$  点作为零电位参考点, 即令  $\varphi_B = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln r_B = 0$ , 则线电荷场中任意场点  $r$  处的电位为

$$\varphi(r) = -\frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln r \quad (2-19)$$

此时参考点显然不是无穷远处, 而是  $r_B = 1$  处, 即半径为 1 的圆柱面为该系统的等位面, 当然也可将任一  $r_B = \text{const}$  的圆柱面指定为参考面, 这时只需在式(2-19)的基础上增加一个常数  $C$  即可, 即

$$\varphi(r) = -\frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln r + C$$

式中

$$C = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln r_B$$

因此, 依据式(2-16)定义静电场中任一场点  $r$  相对于指定参考点的电位为

$$\varphi(r) = \int_{\text{参考点}}^r E \cdot dl \quad (2-20)$$

在实际应用中应视具体情况选择电位参考点, 显然参考点不同时, 空间某点的电位值也将不同, 但是, 一旦参考点选定, 空间各点的电位之差, 即各点之间的电位分布规律则相对不变, 或者说空间各点的电位之差与参考点的选择无关。电路理论中节点分析法正是建立于此理论基础之上的。

### 3. 电场强度与电位的对应关系

对照式(2-13)与式(2-18)大家会发现, 这两组公式具有非常相似的特征, 显然后一组电位积分公式是标量积分, 远比前一组电场强度矢量积分公式更易于求解。如果能够找出场强  $E$  与电位  $\varphi$  的关系就可以通过简单易求的电位分布——标量场, 间接求得复杂的电场分布——矢量场。而在易于求得场强  $E$  的情况下也可方便地利用式(2-20)求得电位  $\varphi$  的分布。

下面仍然从点电荷的电场出发进行分析。为便于比较, 将式(2-12)及式(2-17)重列如下:

$$E(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} e_R = \frac{q(r - r')}{4\pi\epsilon_0 |r - r'|^3}$$

$$\varphi(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 |r - r'|}$$

可见, 上述公式区别在于  $\frac{1}{R^2}\mathbf{e}_R$  与  $\frac{1}{R}$ , 由前面例 2-1 已知  $\nabla\frac{1}{R} = -\frac{1}{R^2}\mathbf{e}_R$ , 因此有

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2}\mathbf{e}_R = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\nabla\frac{1}{R} = -\nabla\left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}\right)$$

即

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\nabla\varphi \quad (2-21)$$

可见, 电场强度等于电位的负梯度。由前面的分析知道, 电位的分布与参考点的选择有关, 但参考点的不同显然不影响电场强度的计算结果, 因为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\nabla(\varphi + C) = -\nabla\varphi$$

所以, 只要求得空间电位的分布, 即可通过梯度运算方便地求得电场的分布。按照式 (2-21) 也可做逆运算, 由场强  $\mathbf{E}$  求得电位  $\varphi$  的分布, 即有

$$\varphi(\mathbf{r}) = -\int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} + C \quad (2-22)$$

应当指出, 式 (2-22) 与式 (2-20) 是等价的, 只不过式 (2-22) 是式 (2-21) 的逆运算, 因此有负号, 是不定积分, 待定系数  $C$  由指定的参考点来确定; 而式 (2-20) 是指定参考点后做定积分运算, 积分上下限分别为参考点和场点, 所以不再有负号。在同一系统、同一参考点的情况下两种积分得到的结果一定相同。

电场强度与电位的梯度关系也可由静电场的无旋性 [即式 (2-15)] 导出, 由于在静电场中任一点处均应满足

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0$$

由场论分析可知任一无旋场一定可以用一个标量函数的梯度表示, 即

$$\nabla \times \nabla\varphi = 0$$

显然, 上式可以写作

$$-\nabla \times \nabla\varphi = \nabla \times (-\nabla\varphi) = 0$$

按照梯度的定义可知, 梯度的大小代表标量函数在空间的变化率, 其方向代表最大变化率方向, 而电场强度的方向恰恰由高电位指向低电位, 因此电位函数的负梯度方向就是电场强度  $\mathbf{E}$  的方向, 即式 (2-21)。

在直角坐标系、圆柱坐标系、球坐标系中式 (2-21) 的展开式分别为

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi = -\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\mathbf{e}_x + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\mathbf{e}_y + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\mathbf{e}_z\right) \quad (2-23a)$$

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi = -\left(\frac{\partial\varphi}{\partial r}\mathbf{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial\phi}\mathbf{e}_\phi + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\mathbf{e}_z\right) \quad (2-23b)$$

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi = -\left(\frac{\partial\varphi}{\partial r}\mathbf{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}\mathbf{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\varphi}{\partial\phi}\mathbf{e}_\phi\right) \quad (2-23c)$$

例 2-3 已知真空中某静电场的电位为  $\varphi = 2x^2y - 5z$ , 求点  $P(-4, 3, 6)$  处的电位  $\varphi_P$  及电场强度  $\mathbf{E}_P$ 。

解 将场点坐标值代入电位表达式即可得到  $P$  点的电位为

$$\varphi_P = 2x^2y - 5z = [2 \times (-4)^2 \times 3 - 5 \times 6] \text{ V} = 66 \text{ V}$$

由式 (2-23a) 得空间任一点的电场强度

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi = -\frac{\partial\varphi}{\partial x}\mathbf{e}_x - \frac{\partial\varphi}{\partial y}\mathbf{e}_y - \frac{\partial\varphi}{\partial z}\mathbf{e}_z = -4xy\mathbf{e}_x - 2x^2\mathbf{e}_y + 5\mathbf{e}_z$$

将  $P$  点坐标代入上式, 有

$$\mathbf{E}_P = (48\mathbf{e}_x - 32\mathbf{e}_y + 5\mathbf{e}_z) \text{ V/m}$$

该点电场强度的大小为

$$E_P = \sqrt{48^2 + 32^2 + 5^2} \text{ V/m} = 57.9 \text{ V/m}$$

方向为

$$\mathbf{e}_{E_P} = \frac{\mathbf{E}_P}{E_P} = \frac{48\mathbf{e}_x - 32\mathbf{e}_y + 5\mathbf{e}_z}{57.9} = 0.829\mathbf{e}_x - 0.553\mathbf{e}_y + 0.086\mathbf{e}_z$$

因此,  $P$  点电场强度还可写为

$$\mathbf{E}_P = E_P \mathbf{e}_{E_P} = 57.9(0.829\mathbf{e}_x - 0.553\mathbf{e}_y + 0.086\mathbf{e}_z) \text{ V/m}$$

显然, 电场强度  $\mathbf{E}_P$  的后一种写法可以更清晰、明确地描述该点电场的大小及方向。

**例 2-4** 相距为  $d$ 、等值异性的两个点电荷, 当  $d$  远小于观察点的距离时, 称这样的电荷组合为电偶极子 (dipole), 定义电偶极矩 (dipole moment) 为  $\mathbf{p} = q\mathbf{d}$ 。现将一对电偶极子放于如图 2-5 所示的坐标系中, 求远离电偶极子 (称为远场) 任一点  $P$  处的电场强度和电位。

**解** 该系统实际上是两个点电荷构成的, 因此只需利用点电荷的电场公式叠加即可。

显然先求电位后利用梯度运算来求解电场更为简便, 设正负电荷与场点之间的距离分别用  $r_+$ 、 $r_-$  表示。由点电荷电位公式有

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_+} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 r_-} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right) = \frac{q(r_- - r_+)}{4\pi\epsilon_0 r_+ r_-}$$

由于场点  $P$  远离电偶极子, 即  $r \gg d$ , 因此可近似认为  $\mathbf{e}_{r_+}$ 、 $\mathbf{e}_{r_-}$  与  $\mathbf{e}_r$  平行, 且

$$r_+ r_- \approx \left( r - \frac{d}{2} \cos\theta \right) \left( r + \frac{d}{2} \cos\theta \right) \approx r^2$$

$$r_- - r_+ \approx d \cos\theta$$

因此

$$\varphi(r) = \frac{q d \cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{e}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (2-24)$$

由于电位  $\varphi$  是球坐标系  $r$ 、 $\theta$  的函数, 因此利用式 (2-23c) 即可求得电场强度为

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(r) &= -\nabla\varphi = -\frac{\partial\varphi}{\partial r}\mathbf{e}_r - \frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}\mathbf{e}_\theta = \frac{2qd\cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}\mathbf{e}_r + \frac{qdsin\theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}\mathbf{e}_\theta \\ &= \frac{\mathbf{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3}(2\cos\theta\mathbf{e}_r + \sin\theta\mathbf{e}_\theta) \end{aligned}$$

**例 2-5** 试分别就图 2-6 所示的几种情况求真空中场点  $P$  的电场与电位。

- (1) 半径为  $a$  的圆环上均匀分布有线电荷  $\tau$ , 场点位于圆环几何中心轴线上;
- (2) 半径为  $a$  的圆盘上均匀分布有面电荷  $\sigma$ , 场点位于圆盘几何中心轴线上;




图 2-5 例 2-4 图

(3) 半径为  $a$  的球面上均匀分布有面电荷  $\sigma$ , 场点位于球外;

(4) 半径为  $a$  的球体上均匀分布有体电荷  $\rho$ , 场点位于球外。

解 此题仍采用先求标量电位再利用梯度运算求矢量场强的方法分析。

(1) 如图 2-6a 所示, 在圆环上任取一线元  $dl' = a d\phi'$ , 则  $R = (a^2 + z^2)^{1/2}$ , 由式 (2-18d) 可得

$$\varphi(z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\tau dl'}{R} = \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \frac{a d\phi'}{(a^2 + z^2)^{1/2}} = \frac{\tau a}{2\epsilon_0 (a^2 + z^2)^{1/2}}$$

由电位与电场的梯度关系式可得该点的电场强度为

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi = -\frac{\partial\varphi}{\partial z}\mathbf{e}_z = \frac{\tau az}{2\epsilon_0 (a^2 + z^2)^{3/2}}\mathbf{e}_z$$

(2) 由于圆盘可视为无数个圆环构成, 因此可借用题 (1) 的结果求解。在圆盘上任取一半径为  $r$ , 宽为  $dr$  的圆环作为微分元, 如图 2-6b 所示, 由题 (1) 中结果可知  $q = \tau 2\pi a$  的圆环电荷产生的电位应为

$$\varphi = \frac{\tau a}{2\epsilon_0 (a^2 + z^2)^{1/2}} = \frac{\tau 2\pi a}{4\pi\epsilon_0 (a^2 + z^2)^{1/2}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 (a^2 + z^2)^{1/2}}$$

因此, 对应的微分圆环元电荷  $dq = \sigma 2\pi r dr$  产生的元电位应为

$$d\varphi = \frac{\sigma 2\pi r dr}{4\pi\epsilon_0 (r^2 + z^2)^{1/2}} = \frac{\sigma r dr}{2\epsilon_0 (r^2 + z^2)^{1/2}}$$

沿半径方向积分即可求得整个圆盘上的电荷在  $P$  点产生的电位为

$$\varphi(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_0^a \frac{r dr}{(r^2 + z^2)^{1/2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} [(a^2 + z^2)^{1/2} - z]$$

该圆盘在  $P$  点产生的电场则为

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi = -\frac{\partial\varphi}{\partial z}\mathbf{e}_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[ 1 - \frac{z}{(a^2 + z^2)^{1/2}} \right] \mathbf{e}_z$$

作为此题的特例, 若将圆盘改为无限大平面, 即  $a \rightarrow \infty$ , 则上式电场可表示为

$$\mathbf{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \mathbf{e}_z$$

(3) 仿照题 (2) 的分析方法, 在球面上取微分圆环, 如图 2-6c 所示, 圆环的半径  $r = a \sin\theta$ , 宽度为  $a d\theta$ , 则该微分圆环的元电荷为

$$dq = \sigma 2\pi (a \sin\theta) (a d\theta) = \sigma 2\pi a^2 \sin\theta d\theta$$

题 (1) 中  $\varphi(z)$  的表达式中的圆环半径  $a$  应为  $r = a \sin\theta$ , 场点到圆环平面的距离  $z$  应修正为  $z_1 = z - a \cos\theta$ , 相应的电位为

$$d\varphi = \frac{\sigma 2\pi a^2 \sin\theta d\theta}{4\pi\epsilon_0 [(a \sin\theta)^2 + (z - a \cos\theta)^2]^{1/2}}$$

只需对上式将  $\theta$  从  $0 \sim \pi$  积分, 即可求得整个球面上的电荷在  $P$  点产生的电位  $\varphi$ 。为简化积分过程, 可令  $x = a \cos\theta$ , 则相应的积分为

$$\varphi(z) = \frac{\sigma a}{2\epsilon_0} \int_a^{-a} \frac{dx}{[a^2 - x^2 + (z - x)^2]^{1/2}} = \frac{\sigma a}{2\epsilon_0} \int_a^{-a} \frac{dx}{(z^2 + a^2 - 2zx)^{1/2}}$$




图 2-6 例 2-5 图

$$= \frac{\sigma a}{2\epsilon_0 z} (z^2 + a^2 - 2zx)^{1/2} \Big|_a^{-a} = \frac{\sigma a^2}{\epsilon_0 z}$$

该点的电场强度  $E$  为

$$E(z) = -\frac{\partial \varphi}{\partial z} \mathbf{e}_z = \frac{\sigma a^2}{\epsilon_0 z^2} \mathbf{e}_z$$

(4) 此题可利用题 (3) 的结果求解。在球体中取一半径为  $r$ 、厚  $dr$  的同心球面作为微分元，由题 (3) 中电荷  $q = \sigma 4\pi a^2$  的球面在场点产生电位  $\varphi = \frac{\sigma 4\pi a^2}{4\pi \epsilon_0 z}$  可知，微分元电荷  $dq = \rho 4\pi r^2 dr$  所产生的电位应为

$$d\varphi = \frac{\rho 4\pi r^2 dr}{4\pi \epsilon_0 z} = \frac{\rho r^2 dr}{\epsilon_0 z}$$

由此式将半径  $r$  从  $0 \sim a$  积分，即可求得整个球体上的电荷在  $P$  点产生的电位为

$$\varphi(z) = \frac{\rho}{\epsilon_0 z} \int_0^a r^2 dr = \frac{\rho a^3}{3\epsilon_0 z}$$

相应的电场强度  $E$  为

$$E(z) = -\frac{\partial \varphi}{\partial z} \mathbf{e}_z = \frac{\rho a^3}{3\epsilon_0 z^2} \mathbf{e}_z$$

本题也可仿照题 (3) 的方法取半径  $r = a \sin \theta$ ，宽度为  $a d\theta$  的圆面作为微分元，如图 2-6d 所示，由题 (2) 的结果积分求得，请读者自己完成计算过程。

#### 4. 电场线与等位面

为了形象地描述电场的分布特征，法拉第提出了电场线 (streamline) 的概念。电场线又称电力线或  $E$  线，由一族有向曲线构成，曲线  $l$  上各点的切线方向  $d\mathbf{l}$  就是该点电场强度的方向，即场中任意一点的电场强度  $E$  都与该点的线元  $d\mathbf{l}$  同方向。数学上描述两个平行矢量的关系式是二者的叉积为零，即

$$\mathbf{E} \times d\mathbf{l} = 0 \quad (2-25)$$

求解此微分方程即可得到  $\mathbf{E}$  线方程。在直角坐标系中该方程简化为

$$\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y} = \frac{dz}{E_z} \quad (2-26)$$

将电位相等的点连起来构成的曲面或曲线称为等位面 (equipotential surface) 或等位线, 其方程为

$$\varphi(\mathbf{r}) = C \quad (2-27)$$

取不同的常数  $C$  即可得到一族等位线方程。由电场强度与电位之间的梯度关系可知,  $\mathbf{E}$  线与等位面 (线) 一定是处处正交的。

以例 2-2 中无限长线电荷产生的电场为例, 其电场强度和电位 (以  $r=1$  的圆柱面为参考面) 分别为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0 r} \mathbf{e}_r$$

$$\varphi(r) = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln r$$

显然等位面一定是  $r = \text{const}$  的圆柱面, 而电场线则是与之正交的射线, 即  $\phi = \text{const}$  的射面。如图 2-7a 所示。图 2-7b、c 还给出了其他一些常见场图的分布, 图中等位面之间的间隔即电位差是相等的, 因此等位面越密的地方场强也越大。




图 2-7 常见电荷的空间电场分布示意图

由唯一性定理及静电场的性质可知, 静电场中的  $\mathbf{E}$  线一定是有头有尾——起始于正电荷终止于负电荷——的一族曲线, 且互不相交。

随着计算机技术的普及应用, 可以方便地利用现有软件的强大功能库完成场的计算及场图绘制, 工程上也可借助作图法定性分析场的分布。一般先根据电极的电位差, 选择适当的等位线根数画出一族等位线, 再根据  $\mathbf{E}$  线与等位线处处正交的原则画出  $\mathbf{E}$  线。详细的做图方法本文不作过多介绍。

## 2.2 高斯定理

本章 2.1.3 节中讨论了静电场的守恒定理, 即场强的环量性质, 这一节讨论场强  $\mathbf{E}$  的通



量性质,即大家非常熟悉的高斯定理。

法拉第在研究电磁现象时发现电磁场的载体对场的分布等影响非常明显,由物理的电磁学已知,电场的载体可分为真空 (free space)、导体 (conductor) 和电介质 (dielectric) (半导体不在本书讨论范围之内) 三类,在这一节分别对这三种载体中场强的通量性质加以讨论。

## 2.2.1 真空中的高斯定理

享有“数学王子”美称的德国数学家、物理学家高斯通过缜密运算推出了著名的高斯定理:在真空中,通过任一闭合曲面的电场强度的通量  $\Phi_e$ ,等于该曲面所包围的所有电荷的代数和除以  $\varepsilon_0$ ,即

$$\Phi_e = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\sum q_k}{\varepsilon_0} \quad (2-28)$$

下面仍以点电荷产生的场为例对式 (2-28) 加以说明,将点电荷系电场强度公式 (2-13a) 代入上述通量表达式则有

$$\Phi_e = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \sum_{k=1}^n \oint_S \frac{q_k \mathbf{e}_{R_k} \cdot d\mathbf{S}}{4\pi\varepsilon_0 R_k^2} = \sum_{k=1}^n \frac{q_k}{4\pi\varepsilon_0} \oint_S \frac{\mathbf{e}_{R_k} \cdot d\mathbf{S}}{R_k^2}$$

由数学立体角的定义可知上式中的积分  $\oint_S \frac{\mathbf{e}_{R_k} \cdot d\mathbf{S}}{R_k^2}$  表示曲面  $S$  对点电荷  $q_k$  所在的点张开的立体角  $\Omega_k$ ,对于闭合曲面  $S$ ,有

$$\Omega_k = \oint_S \frac{\mathbf{e}_{R_k} \cdot d\mathbf{S}}{R_k^2} = \begin{cases} 4\pi, & k \text{ 点在 } S \text{ 内} \\ 0, & k \text{ 点在 } S \text{ 外} \end{cases}$$

将上式代入通量表示式即可得到式 (2-28),式中右端电荷的总量取决于各点电荷与曲面 (又称为高斯面) 之间的互相位置,只有那些被  $S$  面包围的电荷才出现在求和式子中,而那些没有被  $S$  面围住的电荷虽然对电场  $\mathbf{E}$  的构成做了相应的贡献但却不出现在公式中,或者说,只有高斯面包围的电荷才是式 (2-28) 中的有效电荷。

从电磁学中已知,高斯定理广泛应用于求解对称情况下电场的分布,这里要强调的是,通量  $\Phi_e$  是电场强度  $\mathbf{E}$  与面积元  $d\mathbf{S}$  的矢量点积的面积分,实际应用此定理求解电场时需注意:要依据矢量的方向正确选择高斯面。

**例 2-6** 利用高斯定理求例 2-5 的题 (4) 中体电荷密度为  $\rho$  的均匀球体 (半径为  $a$ ) 内外的电场分布与电位分布。

**解** 由于电荷在球内均匀分布,且处于无限大真空中,因此其电场一定是球对称的,也就是说,电场  $\mathbf{E}$  只有半径方向的分量,且只与坐标  $r$  有关,即  $\mathbf{E} = E_r(r)\mathbf{e}_r$ 。因此可以选择与球同心的球面作为高斯面,此时高斯面的法线方向与电场  $\mathbf{E}$  同方向,从而将矢量面积分简化为标量积分,同时由于对称性,任一半径的球面上电场为常量,因此上述积分还可进一步简化为

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \oint_S E_r(r)\mathbf{e}_r \cdot d\mathbf{S}\mathbf{e}_r = \oint_S E_r(r)dS = E_r(r)4\pi r^2$$

对于球外  $r > a$  处的电场,由于高斯面包围整个球体,故所含电荷为球体内的总电荷,即

$$\oint_{\text{S}} \mathbf{E}_0 \cdot d\mathbf{S} = E_0(r) 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV' = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \frac{4}{3} \pi a^3$$

故

$$E_0(r) = \frac{\rho a^3}{3\epsilon_0 r^2}, \quad r > a$$

而对于球内  $r < a$  处的电场, 由于高斯面小于球面, 因而包含的电荷只是总电荷的一部分, 即

$$\oint_{\text{S}} \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{S} = E_i(r) 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV' = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \frac{4}{3} \pi r^3$$

所以

$$E_i(r) = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}, \quad r < a$$

显然若仍然沿用例 2-5 的积分方法求球内电场分布会困难得多。

电位的计算可由式 (2-20) 得到, 由于电场沿半径方向, 故选择沿半径方向作为积分路径以简化矢量积分为标量积分。另外, 由于球外电场  $E_0 \propto \frac{1}{r^2}$ , 因此可将无穷远处取为电位参考点, 故当  $r > a$  时

$$\varphi_0(r) = \int_{\text{场点}}^{\text{参考点}} \mathbf{E}_0 \cdot d\mathbf{l} = \int_r^\infty E_0 dr = \int_r^\infty \frac{\rho a^3}{3\epsilon_0 r^2} dr = \frac{\rho a^3}{3\epsilon_0 r}$$

而当  $r \leq a$  时

$$\begin{aligned} \varphi_i(r) &= \int_{\text{场点}}^{\text{参考点}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_r^a E_i dr + \int_a^\infty E_0 dr \\ &= \int_r^a \frac{\rho r}{3\epsilon_0} dr + \frac{\rho a^2}{3\epsilon_0} = \frac{\rho a^2}{2\epsilon_0} - \frac{\rho r^2}{6\epsilon_0} \end{aligned}$$

由此例题的运算过程可见, 应用高斯定理的关键之一是正确选择高斯面, 利用对称性使高斯面的法向与场强  $\mathbf{E}$  同方向, 化矢量积分为面积分; 关键之二是正确计算高斯面内所包含的电荷, 当电荷不均匀分布时, 必须用积分方法计算总电荷。

例 2-7 设真空中有一半径为  $a$  的无限长圆柱体, 电荷体密度为  $\rho = 2r$ , 求空间的电场分布。

解 与例 2-6 相比, 电荷不是均匀分布, 即  $\rho \neq \text{const}$ , 但电荷的分布规律仍满足轴对称性, 其场强一定也是轴对称的, 且只与坐标  $r$  有关, 即  $\mathbf{E} = E_r(r)\mathbf{e}_r$ , 因此可选择与圆柱体同轴的柱面 (设长为  $l \gg a$ ) 作为高斯面, 有

$$\oint_{\text{S}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\text{圆柱面}} E_r(r)\mathbf{e}_r \cdot d\mathbf{S}_e = E_r(r) 2\pi r l$$

$r > a$  时

$$E_0(r) 2\pi r l = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^a 2r 2\pi r l dr = \frac{4}{3\epsilon_0} \pi a^3 l$$

$$E_0(r) = \frac{2a^3}{3\epsilon_0 r}$$

$r < a$  时

$$E_i(r)2\pi rl = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_0^r 4\pi\xi^2 l d\xi = \frac{4\pi r^3 l}{3\varepsilon_0}$$

$$E_i(r) = \frac{2r^2}{3\varepsilon_0}$$

即

$$E(r) = \begin{cases} \frac{2r^2}{3\varepsilon_0} \mathbf{e}_r, & r < a \\ \frac{2a^3}{3\varepsilon_0 r} \mathbf{e}_r, & r > a \end{cases}$$

再次提醒读者注意的是, 此例由于电荷密度是空间坐标的函数, 因此高斯面内包含的电荷量必须进行积分计算求得, 而不能像例 2-5 那样直接用体密度  $\rho$  乘以体积  $V$  求解。

到目前为止, 所讨论的静电场问题都仅限于真空区域, 事实上, 工程实际中的电磁装置是由多种材料的零部件构成的, 比如继电器就是由电工钢片叠成的铁心、铜漆包线缠绕的线圈、绝缘介质、镀银触头、硬橡胶外壳等组合而成。由电磁学的理论已知, 从物质的电特性进行分类可把物质(又称为媒质)分为导体与介质两大类, 因此有必要分别单独讨论这两类媒质中场的特性, 为分析工程实际中的电场问题奠定基础。

## 2.2.2 静电场中的导体及其特性

一般电气装置中的铜、铝质导流排、导线, 钢、铁质导磁支架, 镀金、银、金属合金等材质的触头等均属于导体范畴, 简称为导体。它们共同的特点是导体分子内含有大量的自由电荷, 这些自由电荷受原子核的束缚力很弱, 在外加电场的作用下可以在导体内自由移动, 形成流动的电荷, 因此形象地称之为导体。

根据以往电磁学已经学过的知识, 可将处于静电场中的导体所具有的特性归纳如下:

- 1) 静电场中导体内的电场为零(否则自由电荷会在非零电场的作用下运动, 这与静电场概念相悖)。
- 2) 导体内部没有自由电荷, 所有电荷均移至导体表面, 或者说导体内自由电荷的体密度为零, 电荷以面分布形式存在, 趋于导体的尖角处且处于一种静电平衡状态。
- 3) 导体为等位体, 即导体的电位为常数。
- 4) 导体外部的电场垂直于导体表面, 且在导体尖角处场强最强。

由以上结论可知, 静电场中的导体是最简单的, 电场为零, 故不要求解。

但进一步探究会发现上述结论中还有相当多的定性描述, 对于不规则导体其表面电荷的分布规律与哪些因素有关? 如果场中含有多个互不相连的导体, 每个导体的电位是否相同? 如何确定? 等等, 这些问题都有待于本章后面几节来讨论。

## 2.2.3 静电场中介质的极化及其极化特性

与导体不同的是介质分子中能自由移动的电子十分稀少, 大部分电子被原子核紧紧束缚在其周围, 在外加电场作用下这些电子只能在原子核周围小范围偏移, 而不能像导体中的电子那样沿电场方向自由运动, 因此说介质不具有导电能力, 故被称为电的绝缘体。当然, 如果外加电场超过某一极限, 介质中的电子就会脱离原子核的束缚而运动, 从而导电, 这种现

象称之为介质被击穿,相应的电场强度称为介质的击穿场强。例如,人们赖以生存的空气在通常情况下是绝缘的,但若电场强度超过  $3 \times 10^6 \text{ V/m}$ , 空气也会被击穿导电。此外,由于构成介质的材料特性不同,各种介质的击穿场强也不尽相同,如硬橡胶的击穿场强为  $60 \times 10^6 \text{ V/m}$ 。当然,同一种介质,在不同环境下电特性也会改变,如空气在雾天或雨天,其击穿场强就会下降,这就是有些高压电网在雨季容易出现电晕现象的原因之一。一般常用电工材料的击穿场强可由电工手册查得。

与自由电荷相对应,介质中电子所带的电荷被称为束缚电荷 (bound charges), 物理学中把介质分子分为极性分子 (polar molecule) 和非极性分子 (nonpolar molecule) 两大类,非极性分子中原子正负电荷的作用中心重合,对外不显电性,而极性分子中原子正负电荷的作用中心不重合,每个原子类似于一个电偶极子,通常情况下这些电偶极子按同性相斥、异性相吸的规律排列,合成电矩为零,对外产生的合成电场也为零。

在外加电场作用下,非极性分子与极性分子的束缚电荷均会改变分布规律,介质分子的极化如图 2-8 所示,对非极性分子而言,原来重心重合的正负电荷由于受外加电场的影响发生不同方向的偏移,相当于由非极性分子转变为极性分子,即原子核与负的电子重心等效成一个电偶极子。这两类分子中的电偶极子在外加电场作用下发生有规律的偏移、旋转,其中正电荷顺着电场方向旋转,负电荷逆着电场方向旋转,使介质表面形成了有规律的电荷分布,如图 2-8d 所示,整个介质类似于一个有极性的物体,这种现象称之为介质的极化,两类分子中的电荷均被称作极化电荷。




图 2-8 介质分子的极化

介质极化的结果是在介质内部形成了一个与外加电场方向相反的极化电场,该电场与外加电场叠加使得介质中的合成电场弱于外加电场的强度,正是介质的这一特性使得绝缘介质在大容量电气装置中得到了广泛的应用,如高压电缆中使用浸油、浸树脂的纸或聚乙烯材料

代替空气做导体间的绝缘材料。

在工程实际中,由于不同介质的击穿场强不同,或者说不同材料的介质所能承受的外加电场的强度不同,为了合理、安全地利用各种材料,对介质中电场的定量分析就必不可少。

回顾真空中利用点电荷的电场积分计算分布电荷的电场分析方法,对比介质极化的结论不难看出极化电荷产生的极化电场完全可以仿照上述方法积分得到。

由前面的讨论已知,无论是由极性分子还是非极性分子构成的介质在外加电场作用下极化后均可视为一对对电偶极子,当然这些电偶极子的分布密度、电偶极矩等是由介质本身的分子构成且由外加电场决定的。相对于某一确定的介质而言,在某个给定的外加电场下,上述要素是确定的,它所产生的极化电场也相应确定,因此介质极化后极化电荷所产生的场与真空中具有相同分布规律的电偶极子所产生的电场相同。换句话说,如果把介质换成真空,在原来介质存在的空间填充与极化电荷分布规律相同的一对对电偶极子,它们所产生的电场分布一定是相同的。这样替换的结果就把难题由复杂介质中的电场分布问题简化到真空中电偶极子族产生电场的计算问题了,问题迎刃而解。

把前面例 2-4 得到的一对位于真空中坐标原点的电偶极子在空间任一点产生的电位表达式重新列在这里,有

$$\varphi(r) = \frac{q d \cos \theta}{4 \pi \varepsilon_0 r^2} = \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{e}_r}{4 \pi \varepsilon_0 r^2}$$

显然,位于空间任意源点  $\mathbf{r}'$  位置的元电偶极矩  $d\mathbf{p}$  产生的元电位应为

$$d\varphi(r) = \frac{d\mathbf{p}(\mathbf{r}') \cdot \mathbf{e}_R}{4 \pi \varepsilon_0 R^2}$$

若已知单位电偶极矩  $d\mathbf{p}$ , 则只需将上式对整个介质所在空间积分即可。

仿照体分布电荷的定义,设介质体积  $\Delta V'$  中含  $N$  个极化电荷的电偶极子,这些电偶极子的总的电偶极矩为  $\sum_{i=1}^N \mathbf{p}_i$ , 则定义极化强度矢量 (polarization, 用大写字母  $\mathbf{P}$  表示) 为

$$\mathbf{P}(\mathbf{r}) = \lim_{\Delta V' \rightarrow 0} \frac{\sum_{i=1}^N \mathbf{p}_i}{\Delta V'}$$

显然,矢量  $\mathbf{P}$  可看做介质中电偶极矩的体密度 (the dipole moment per unit volume), 其量纲为库每平方米 ( $\text{C}/\text{m}^2$ )。由极化强度可知元偶极矩  $d\mathbf{p} = \mathbf{P} dV'$ , 故整个极化介质中的所有极化电荷在空间产生的合成电位为

$$\varphi(r) = \frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \int_{V'} \frac{\mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot \mathbf{e}_R}{R^2} dV'$$

由例 2-1 已知,  $\nabla' \frac{1}{R} = -\frac{1}{R^2} \mathbf{e}_R$ , 所以上式可进一步改写为

$$\varphi(r) = \frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \int_{V'} \mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot \nabla' \frac{1}{R} dV'$$

利用矢量恒等式  $\nabla \cdot (\varphi \mathbf{A}) = \varphi \nabla \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla \varphi$ , 将上式积分分解为以下两项:

$$\varphi(r) = -\frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \int_{V'} \frac{\nabla' \cdot \mathbf{P}(\mathbf{r}')}{R} dV' + \frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \int_{V'} \nabla' \cdot \frac{\mathbf{P}(\mathbf{r}')}{R} dV'$$

再利用高斯散度定理将上式中的第二项等效变换为沿介质表面的面积分, 有

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{-\nabla' \cdot \mathbf{P}(\mathbf{r}')}{R} dV' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{\mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot \mathbf{e}_n}{R} dS' \quad (2-29)$$

式中,  $\mathbf{e}_n$  为介质表面的外法线方向的单位矢量。对比真空中体分布电荷、面分布电荷电位的计算式 (2-18b)、式 (2-18c), 为方便观察重新列出如下:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}')}{R} dV', \quad \varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{\sigma(\mathbf{r}')}{R} dS'$$

可见, 式 (2-29) 中体积积分中的  $-\nabla' \cdot \mathbf{P}(\mathbf{r}')$  相当于一种体分布电荷的体密度, 面积分中的  $\mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot \mathbf{e}_n$  相当于一种面分布电荷的面密度, 这些电荷与介质极化后形成的极化电荷相对应, 因此定义极化电荷的体密度和面密度分别为

$$\rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P} \quad (2-30a)$$

$$\sigma_p = \mathbf{P} \cdot \mathbf{e}_n \quad (2-30b)$$

式 (2-29) 可以改写为

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho_p}{R} dV' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{\sigma_p}{R} dS' \quad (2-31)$$

在引入了极化电荷的体密度、面密度的概念之后, 介质极化后的电场就可看做真空中两种特殊自由电荷产生的场, 显然极化电荷的分布取决于极化强度矢量  $\mathbf{P}$ 。可以证明, 介质极化后整体极化电荷的总和为零, 即

$$q_p = \int_V \rho_p dV' + \oint_S \sigma_p dS' = 0$$

由前面的讨论可知极化强度与介质材料本身的极化程度有关。实验表明, 自然界存在的介质极化特性各异, 其中大多数介质的极化强度与介质中的合成电场成正比, 即

$$\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E} \quad (2-32)$$

式中,  $\chi_e$  称为介质的极化率 (electric susceptibility), 这里  $\chi_e$  为正实数。对这类介质而言其极化强度  $\mathbf{P}$  与合成电场的方向相同, 极化强度的某一坐标分量仅取决于电场强度相应的坐标分量, 而极化率与电场方向无关, 称这类介质为各向同性 (isotropic) 介质。与之相对应的另一类介质, 其极化强度的某一坐标分量不仅与电场强度的相应坐标分量有关, 还与电场强度的其他坐标分量有关, 这时的极化率是一个三维二阶张量, 极化强度与电场强度的关系可表示为

$$\begin{pmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{pmatrix} = \epsilon_0 \begin{pmatrix} \chi_{e11} & \chi_{e12} & \chi_{e13} \\ \chi_{e21} & \chi_{e22} & \chi_{e23} \\ \chi_{e31} & \chi_{e32} & \chi_{e33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix}$$

上式表明, 当电场的方向发生改变时, 介质极化的强度将随之改变。如  $\mathbf{E} = \mathbf{e}_x E_0$  时, 介质的极化率由  $\chi_{e11}$ 、 $\chi_{e21}$ 、 $\chi_{e31}$  这三个元素决定, 若同样强度的电场方向改变, 如  $\mathbf{E} = \mathbf{e}_y E_0$  时, 介质的极化率则由  $\chi_{e12}$ 、 $\chi_{e22}$ 、 $\chi_{e32}$  这三个元素决定。这表明介质的极化率与电场强度的方向有关, 也就是极化特性与电场强度方向有关, 或者说沿不同方向施加电场时, 介质的极化特性发生改变, 因此, 称这类介质为各向异性 (anisotropic) 介质。

此外, 若介质空间内各点的极化率均相同, 称介质为均匀 (homogeneous) 介质, 否则为非均匀介质; 若极化率的值不随电场强度的量值变化, 称介质为线性介质, 反之则称为非

线性介质。如工程上常用的铁电材料 (ferroelectric) 就不仅具有非线性性质, 而且具有滞后效应 (hysteresis effect), 即其极化特性与样本的过去状态有关。除此而外, 一般常用的绝缘材料大多情况下都可视为线性、均匀、各向同性的, 此时式 (2-32) 中的极化率为一正的实常数, 大多可由电工手册查得。

## 2.2.4 介质中的高斯定理

在上面的分析中, 根据介质极化的物理本质, 将存在电介质时的静电场问题等价于真空中的极化电荷与自由电荷共同作用产生的静电场, 使问题的分析得到了简化。

下面继续讨论介质中电场强度的通量性质。

假设电场由自由电荷  $q$  产生, 如图 2-9 所示, 为不失一般性, 设这些自由电荷分布在体积为  $V_1$ 、表面积为  $S_1$  的导体中, 导体周围填充无限大介质, 如图中虚线所示。现在介质中任取一包围自由电荷的封闭曲面  $S$ , 该高斯面包围的体积为  $V$ 。由上一节分析可知, 介质在自由电荷产生的场中极化, 形成体分布和面分布的极化电荷, 将介质用极化电荷代换, 达到静电平衡后的电场即可看成是由自由电荷和极化电荷共同在真空中引起的, 因此真空中静电场的高斯定理仍适用, 只是总电荷不仅包括自由电荷, 也包括极化电荷, 即




图 2-9 介质中的高斯定理

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\epsilon_0} (q + q_p) \quad (2-33)$$

式中,  $q_p$  为高斯面  $S$  内的总极化电荷。由于  $\rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}$ ,  $\sigma_p = \mathbf{P} \cdot \mathbf{e}_n$ , 故极化电荷为

$$q_p = \int_{V-V_1} \rho_p dV' + \oint_{S_1} \sigma_p dS = \int_{V-V_1} -\nabla \cdot \mathbf{P} dV + \oint_{S_1} \mathbf{P} \cdot \mathbf{e}_n dS$$

应用高斯散度定理, 则有

$$q_p = \oint_{S+S_1} -\mathbf{P} \cdot \mathbf{e}_n dS + \oint_{S_1} \mathbf{P} \cdot \mathbf{e}_n dS = -\oint_S \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S}$$

将上式代入式 (2-33), 注意方程式两边的面积分是针对同一个高斯面  $S$  的, 因此可以合并, 有

$$\oint_S (\epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) \cdot d\mathbf{S} = q \quad (2-34)$$

令

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \quad (2-35)$$

则式 (2-34) 可写为

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q \quad (2-36)$$

注意, 式 (2-36) 中方程式右端仅仅为闭合面内包含的自由电荷, 该电荷可以是若干个点电荷, 也可以是任意空间分布的其他自由电荷的总和。

矢量  $\mathbf{D}$  称为电位移 (displacement density), 也称为电通 [量] 密度 (electric flux density), 式 (2-36) 是任意介质均满足的一般形式的高斯定理。该定理表明, 在任意介质中, 通过任意封闭曲面  $S$  的电位移的通量等于闭合面内包围的自由电荷的总和, 而与闭合面外的

自由电荷以及介质中的极化电荷无关。

在前面讨论介质的极化时,是用真空中的极化电荷替换介质来等价计算介质中的电场的,在引入了电位移矢量之后,极化电荷对电场的作用通过式(2-35)就归入了电位移矢量中。因为由极化而产生的极化电荷的效果已包括在极化强度  $\mathbf{P}$  中,所以也就包括在电位移  $\mathbf{D}$  中了,因此只需由自由电荷即可分析介质中的电场分布而不必管极化电荷的分布情况,电场的分析得到了进一步的简化。

事实上,式(2-35)是电位移矢量的定义式方程,它描述了介质极化后极化强度  $\mathbf{P}$  与外加电场  $\mathbf{E}$  之间的关系,所以又称该方程式为任意电介质的本构关系方程,也叫做介质的特性方程。

假设闭合面内的自由电荷为体密度为  $\rho$  的分布电荷,将高斯散度定理应用于式(2-36)可得

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{D} dV = \int_V \rho dV$$

若要上式适用于任意选取的积分曲面,只有对应场中每一点的被积函数均处处相等,即

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \quad (2-37)$$

这是高斯定理的微分形式的方程,它表明静电场中任一点的电位移  $\mathbf{D}$  的散度等于该点的自由电荷体密度。

真空是介质的一种特殊形式,其极化强度为零,因此真空的特性方程为  $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}$ ,此时介质中的高斯定理为  $\oint_S \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = q$ ,这与真空中的高斯定理式(2-28)一致,可见真空情况下电位移矢量与电场同方向。

对于各向同性介质,将  $\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E}$  代入式(2-35)可将其简化,有

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \mathbf{E}$$

令

$$\epsilon = \epsilon_0 (1 + \chi_e) = \epsilon_0 \epsilon_r$$

则

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \quad (2-38)$$

式(2-38)只适用于线性介质,称为线性各向同性电介质的本构关系方程,或称为特性方程。式中,  $\epsilon$  称为电介质的介电常数(permittivity),单位为法每米(F/m),而  $\epsilon_r = 1 + \chi_e = \epsilon / \epsilon_0$  称为相对介电常数(relative permittivity or dielectric constant),无量纲。对于真空,其相对介电常数  $\epsilon_r = 1$ ,对于地球表层的空气,其相对介电常数  $\epsilon_r = 1.0006$ ,一般情况可近似为1。与真空情况相似,各向同性的介质中的电位移矢量也是与电场强度成正比且与之同方向的。表2-1给出了几种常用介质的相对介电常数。

表 2-1 几种常用介质的相对介电常数

介质	空气	油	纸	有机玻璃	石蜡	聚乙烯
$\epsilon_r$	1.0	2.3	1.3~4.0	2.6~3.5	2.1	2.3
介质	石英	云母	陶瓷	纯水	树脂	聚苯乙烯
$\epsilon_r$	3.3	6.0	5.3~6.5	81	3.3	2.6



对于任意介质,由式(2-35)可知电位移矢量由电场强度  $E$  和极化强度  $P$  共同决定,如果介质为各向异性,电位移矢量就会与电场方向不一致,此时二者的关系可表示为

$$\begin{pmatrix} D_x \\ D_y \\ D_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix}$$

对于介质的本构关系方程,式(2-35)描述了任意电介质中电位移矢量  $D$  与电场强度  $E$  和极化强度  $P$  之间的约束关系,式(2-38)则是介质为各向同性条件下的简化形式,上式则对应各向异性条件下的一般表示形式。这些表达式即为介质在电场作用下极化后介质中电场强度与电位移之间的约束方程,该约束方程在电磁场理论中所起的作用类似于电路理论中元件的电压与电流的约束方程(VCR),表明介质在电场作用下极化的特性,是构成介质的材料本身所特有的性质,也是描述介质中电场性质必不可少的特性方程。

作为电气装置中必不可少的绝缘材料,电介质的特性分析在工程设计中是一个非常重要的环节,本书所涉及的只是最基本的线性、各向同性情况,更多内容请读者参阅相关专业书籍。

对于均匀介质,由于介质的介电常数与坐标无关,本章2.1节给出的电场强度及电位与自由电荷的计算公式均成立,只需将式中的真空介电常数  $\varepsilon_0$  换成介质的介电常数  $\varepsilon$  即可。

**例 2-8** 同轴电缆长度  $L$  远大于截面半径,已知内、外导体半径分别为  $a$  和  $b$ ,外皮厚度忽略不计,内电场分布如图 2-10 所示。其间充满介电常数为  $\varepsilon$  的介质,将该电缆的内外导体与直流电压源  $U_0$  相连接。试求:(1)介质中的电场强度  $E$ ; (2)介质中  $E_{\max}$  位于哪里? 其值多大?

**解** (1)由已知条件可知,电缆长度  $L$  远大于截面半径,故可忽略边缘效应,设电荷在内外导体中均匀分布,因此电场为轴对称分布。设内、外导体沿轴线方向单位长度的电荷密度分别为  $+\tau$  和  $-\tau$ ,应用高斯定理,得

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = D_r 2\pi r L = \tau L$$

即

$$D = \frac{\tau}{2\pi r} e_r$$

所以

$$E = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon r} e_r, \quad a < r < b$$

又因为

$$U_0 = \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_a^b E_r dr = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon} \ln \frac{b}{a}$$

则

$$\tau = \frac{2\pi\varepsilon U_0}{\ln \frac{b}{a}}$$

代入电场强度表达式,得




图 2-10 例 2-8 图

$$E = \frac{U_0}{b} \frac{e_r}{r \ln \frac{b}{a}}, \quad a < r < b$$

(2) 介质内电场分布如图 2-10 所示, 其中内导体内部及外导体外部的电场均为零, 而介质中电场强度与半径成反比, 因此最大场强一定位于内导体表面 ( $r = a$ ) 处, 其值为

$$E_{\max} = \frac{U_0}{a \ln \frac{b}{a}}$$

## 2.3 静电场的基本方程与场域分界面的衔接条件

在前面几节已经分别讨论了真空、导体、介质等单一媒质中静电场的通量与环量、散度与旋度, 这一节将在总结单一媒质静电场方程及其物理意义的基础上, 进一步讨论不同媒质共存时静电场应满足的基本方程, 以及不同场域、不同媒质共存时分界面处场量应满足的约束, 即衔接条件。

### 2.3.1 单一媒质中静电场的基本方程

将前面推导得到的介质中的环量方程式 (2-14) 与通量方程式 (2-36) 重新列出来, 加上介质的本构关系方程式 (2-38) 即构成了静电场积分形式的基本方程

$$\begin{cases} \oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \\ \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q \\ \mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \end{cases}$$

注意上面的介质特性方程只适用于各向同性的情况, 否则应由式 (2-35) 描述。

积分形式的方程从宏观上表明静电场是守恒场 (方程式中用恒等号强调), 穿过任一闭合面的电位移的通量等于该闭合面内包含的所有自由电荷之和, 而与极化电荷无关。由本章 2.1 节的讨论已知电场强度  $\mathbf{E}$  线是一族有头有尾的曲线, 曲线始于正电荷、止于负电荷, 这里要补充或者说强调的是这些电荷既可以是自由电荷, 也可以是介质极化后的束缚电荷。

仿照  $\mathbf{E}$  线也可画出  $\mathbf{D}$  线和  $\mathbf{P}$  线的分布图, 由高斯定理可知  $\mathbf{D}$  线始于正的自由电荷止于负的自由电荷而与束缚电荷无关, 再由  $\oint_S \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S} = -q_p$  可知,  $\mathbf{P}$  线始于负的束缚电荷止于正的束缚电荷。

表 2-2 利用一平行板电容器内空气与介质中的场线分布示意图描述了  $\mathbf{D}$  线、 $\mathbf{P}$  线与  $\mathbf{E}$  线之间的对应关系, 由表中图例可见, 三种矢量线之间的对应关系与关系式  $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$  相对应。







在给定电荷的分布且其分布规律满足某种对称分布的情况下 (如前面例 2-7、例 2-8 等), 可以方便地利用积分形式的方程求解静电场。

相应的, 方程式 (2-15)、式 (2-37)、式 (2-38) 构成了各向同性介质中静电场微分形式的基本方程

$$\begin{cases} \nabla \times E = 0 \\ \nabla \cdot D = \rho \\ D = \varepsilon E \end{cases}$$

这组方程表明静电场是无旋有散场，电场的无旋性（方程式中用恒等号加以强调）即验证了电力线有头有尾的结论，而场中每一点的源与该点的电位移的散度值一一对应。如果某一点  $\nabla \cdot D > 0$ ，则说明该点是一个正电荷所在的源点，电力线一定从该点发出；如果某一点  $\nabla \cdot D < 0$ ，则说明该点是一个负电荷所在的源点，电力线一定止于该点；如果某一点  $\nabla \cdot D = 0$ ，则说明该点无源，电力线一定从该点平滑穿过。

表 2-2  $D$  线、 $P$  线与  $E$  线

	$D$ 线	$P$ 线	$E$ 线
方程	$\oint_S D \cdot dS = q$	$\oint_S P \cdot dS = -q_p$	$\oint_S E \cdot dS = \frac{1}{\varepsilon_0}(q + q_p)$
矢量线与电荷			
图例			

从概念上说，积分形式的基本方程描述的是场中任意一个闭合回线和任意一个封闭曲面上的场量积分的整体情况，而微分形式的基本方程描述的是场中每一点的场量分布及其变化情况，后者是从前者的等价变换得到的。从工程分析的角度来说，微分形式的方程在某些情况下更易于分析和计算。

### 2.3.2 两种媒质分界面上场量的衔接条件

在静电场中，空间往往分区域地分布着两种或多种媒质（导体或电介质）。对于两种互相密接的媒质，分界面两侧的静电场之间存在着一定的约束关系，称为静电场中不同媒质分界面上的衔接条件，或边界条件（boundary conditions）。它反映了从一种媒质过渡到另一种媒质时电场变量在分界面上的变化规律。

当两种或多种媒质共存时，介质交界面处束缚电荷之间的影响远比外加电场对它们的影响小，可以忽略不计。各介质与单独存在时相似，均会在电场作用下极化，所以可以分别用体分布的极化电荷和面分布的极化电荷代替各个介质，而各媒质所在的场均满足静电场的积分形式或微分形式的基本方程。由于各媒质本身材料的不同，各自所处的位置、与场源的连接状态等的不同，使得媒质内部电场的分布各有不同，正如光线从空气进入水面会折射一样，在两种媒质的分界面处电场的场量也会发生改变，这种改变应该遵循的规律就是场量应满

足的衔接条件。

### 1. 两种媒质的分界面处场量的衔接条件

设两种介质  $\epsilon_1$  与  $\epsilon_2$  的分界面  $\Gamma$  如图 2-11a 所示, 规定电场的方向由介质  $\epsilon_1$  指向介质  $\epsilon_2$ , 现分别沿平行于边界上某点的切线方向  $e_t$  和法线方向  $e_n$  取一有向矩形闭合曲线, 设其长度为  $\Delta l$ , 宽度为  $\Delta h$ , 且  $\Delta h \ll \Delta l$ , 则沿此回线电场强度的环路线积分应为

$$\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_{12} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} + \int_{23} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} + \int_{34} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} + \int_{41} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

为了找出分界面上该点的场量的对应关系, 令闭合曲线足够小 (为便于标识, 图中曲线画得较大), 可认为  $\Delta h \rightarrow 0$ , 且在线段 12 上各点的场量与该点介质 1 中的电场相同, 相应的线积分即为电场强度的切线分量  $E_{1t}$  与路径  $\Delta l$  的乘积, 类似的在线段 34 上各点的场量与该点介质 2 中的电场相同, 相应的线积分即为电场强度的切线分量  $E_{2t}$  与路径  $\Delta l$  的乘积, 从而有

$$\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = E_{1t}\Delta l - E_{2t}\Delta l = 0$$

注意, 上式结果在整个分界面  $\Gamma$  上都应该成立, 即  $E_{1t}|_{\Gamma} = E_{2t}|_{\Gamma}$ , 这里用下标  $\Gamma$  表示边界上任意位置。为简化表达式, 略去分界面下标  $\Gamma$ , 写作

$$E_{1t} = E_{2t} \quad (2-39)$$

式 (2-39) 表明, 在两种介质分界面上, 任意点处不同介质中电场强度的切向分量总是连续的。

类似的, 取跨越分界面的一个扁平圆柱体如图 2-11b 所示, 令两个底面面积  $\Delta S$  足够小且垂直于该点的法向, 圆柱体高度  $\Delta h \rightarrow 0$ , 则电位移矢量穿过该圆柱面的通量为

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = (D_{2n} - D_{1n})\Delta S = \sigma\Delta S$$

式中,  $\sigma$  是分界面上可能存在的自由电荷面密度, 从而得

$$D_{2n} - D_{1n} = \sigma \quad (2-40)$$

式 (2-40) 表明, 在两种介质分界面上, 不同介质中电位移矢量的法向分量之差等于该点自由电荷的面密度值。

当两种介质分界面上不存在自由电荷 ( $\sigma = 0$ ), 则有

$$D_{2n} = D_{1n} \quad (2-41)$$

此情况下介质分界面上电位移矢量的法向分量也是连续的。




图 2-11 两种介质分界面上场量之间的对应关系

对于线性、各向同性介质, 由于  $D_1 = \varepsilon_1 E_1$ ,  $D_2 = \varepsilon_2 E_2$ , 则  $\alpha_1 = \beta_1$ ,  $\alpha_2 = \beta_2$ , 因此式 (2-39) 与式 (2-40) 或式 (2-41) 还可写作

$$\begin{cases} \frac{D_{1t}}{\varepsilon_1} = \frac{D_{2t}}{\varepsilon_2} \\ \varepsilon_2 E_{2n} - \varepsilon_1 E_{1n} = \sigma \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} \frac{D_{1t}}{\varepsilon_2} = \frac{D_{2t}}{\varepsilon_2} \\ \varepsilon_2 E_{2n} = \varepsilon_1 E_{1n} (\sigma = 0 \text{ 时}) \end{cases} \quad (2-42)$$

可见, 两种介质分界面处电场强度的切线分量总是连续的, 但电场强度的法向分量并不连续, 或者说有跃变; 电位移的切线分量总是不连续的, 而电位移的法向分量只在分界面没有自由电荷的情况下连续, 否则其法向分量之差等于该点自由电荷的面密度值。此外, 场量的跃变受介质介电常数比值的约束而不能随意改变, 这就是不同介质分界面处场量之间应遵循的规律, 或者说应满足的约束条件。

当  $\sigma = 0$  时式 (2-42) 还可写作

$$\begin{cases} E_1 \sin \alpha_1 = E_2 \sin \alpha_2 \\ \varepsilon_1 E_1 \cos \alpha_1 = \varepsilon_2 E_2 \cos \alpha_2 \end{cases}$$

将两式相除, 得

$$\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \quad (2-43)$$

式 (2-43) 称为静电场两种介质分界面的折射定律。该定律表明, 电场与分界面法向夹角的正切之比与其相应介质的介电常数之比成正比。

此外, 由介质的本构关系方程有

$$D_{1n} = \varepsilon_0 E_{1n} + P_{1n}, \quad D_{2n} = \varepsilon_0 E_{2n} + P_{2n}$$

所以  $\sigma = 0$  时, 由  $D_{2n} = D_{1n}$  得

$$\varepsilon_0 E_{2n} - \varepsilon_0 E_{1n} = P_{1n} - P_{2n} = P_1 \cdot e_n - P_2 \cdot e_n$$

由式 (2-30b) 可知, 上式右端项分别代表两种介质表面极化电荷的面密度, 即

$$\sigma_{p1} = P_1 \cdot e_n, \quad \sigma_{p2} = P_2 \cdot (-e_n)$$

因此分界面上的净极化电荷的面密度  $\sigma_p$  为

$$\sigma_p = \sigma_{p1} + \sigma_{p2} = P_1 \cdot e_n + P_2 \cdot (-e_n) = \varepsilon_0 (E_{2n} - E_{1n}) \quad (2-44)$$

式 (2-44) 表明, 由于分界面两侧介质材料的不同造成了分界面处产生了面极化电荷, 该极化电荷引起了分界面两侧电场强度、电位移矢量在数值、方向上的改变。

介质分界面的衔接条件式 (2-39) 和式 (2-40) 是两种介质分界面上每一点处电场强度的切向分量之间和电位移的法向分量之间必须满足的约束条件, 这种约束与分界面两侧介质无关。这与电路理论中网络的拓扑约束 KCL、KVL 相似: KCL 和 KVL 分别为节点上各支路电流之间和回路上各支路电压之间必须满足的约束, 与支路元件的类型无关。

设  $e_n$  是分界面上任意点处的法向单位矢量;  $F$  表示该点的某一场矢量, 该矢量一定可以分解为两个分量——沿  $e_n$  方向的法向分量和垂直于  $e_n$  方向的切向分量。由矢量恒等式  $A \times (B \times C) = (A \cdot C)B - (A \cdot B)C$  可得

$$e_n \times (e_n \times F) = (e_n \cdot F)e_n - (e_n \cdot e_n)F$$

即

$$F = (e_n \times F) \times e_n + (e_n \cdot F)e_n$$

可见, 上式第一项  $\mathbf{e}_n \times \mathbf{F}$  垂直于  $\mathbf{e}_n$  方向, 切于分界面, 称为矢量  $\mathbf{F}$  的切向分量; 第二项  $\mathbf{e}_n \cdot \mathbf{F}$  沿  $\mathbf{e}_n$  方向, 称为矢量  $\mathbf{F}$  的法向分量。

按照这种分解方式将式 (2-39)、式 (2-40) 分别用矢量形式描述, 则为

$$\mathbf{e}_n \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0 \quad (2-45)$$

$$\mathbf{e}_n \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma \quad (2-46)$$

将来在第4章的磁场分析中会看到, 在某些情况下采用这种矢量表示方式会更方便。

**例 2-9** 电场由空气 ( $\varepsilon_{r1} = 1$ ) 进入电介质 ( $\varepsilon_{r2} = 4$ ), 设分界面上没有自由电荷, 已知界面某点空气一侧的电场强度  $E_1 = 10 \text{ V/m}$ , 与该点交界面的法向夹角  $\alpha_1 = 26.6^\circ$ , 试求介质一侧该点的 (1) 电场强度  $E_2$ 、电位移  $D_2$  及其与法向的夹角  $\alpha_2$ ; (2) 极化电荷的面密度。

**解** 由介质交界面的折射定律可得

$$\tan \alpha_2 = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} \tan \alpha_1 = \frac{\varepsilon_{r2}}{\varepsilon_{r1}} \tan \alpha_1 = 4 \tan 26.6^\circ = 2$$

所以有

$$\alpha_2 = 63.4^\circ$$

由于分界面处电场的切线分量总是连续的, 即  $E_{1t} = E_{2t}$ , 所以有  $E_1 \sin \alpha_1 = E_2 \sin \alpha_2$ , 故

$$E_2 = \frac{E_1 \sin \alpha_1}{\sin \alpha_2} = \frac{10 \sin 26.6^\circ}{\sin 63.4^\circ} \text{ V/m} = 5 \text{ V/m}$$

再由分界面处电位移的法线分量的连续方程  $D_{2n} = D_{1n}$ , 可得  $D_1 \cos \alpha_1 = D_2 \cos \alpha_2$ , 故

$$D_2 = \frac{D_1 \cos \alpha_1}{\cos \alpha_2} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_{r1} E_1 \cos \alpha_1}{\cos \alpha_2} = \frac{8.85 \times 10^{-12} \times 10 \cos 26.6^\circ}{\cos 63.4^\circ} \text{ C/m}^2 = 177 \times 10^{-12} \text{ C/m}^2$$

由分界面上的极化电荷的面密度公式 (2-44) 可得

$$\begin{aligned} \sigma_p &= \varepsilon_0 (E_{2n} - E_{1n}) = \varepsilon_0 (E_2 \cos \alpha_2 - E_1 \cos \alpha_1) \\ &= 8.85 \times 10^{-12} \times (5 \times \cos 63.4^\circ - 10 \times \cos 26.6^\circ) \text{ C/m}^2 = -5.93 \times 10^{-11} \text{ C/m}^2 \end{aligned}$$

**例 2-10** 某同轴电缆长度  $L$  远大于截面半径, 已知内、外导体半径分别为  $a$  和  $b$ 。其间填充两种介质, 介质分界面与电缆同轴, 半径为  $c=1 \text{ cm}$ , 且  $c/a = b/c = 2$ , 如图 2-12 所示, 设介电常数分别为  $\varepsilon_1 = 4\varepsilon_0$ ,  $\varepsilon_2 = 2\varepsilon_0$ , 现将该电缆的内、外导体与直流电压源  $U_0 = 180 \text{ kV}$  相连接。试求: (1) 导体间的电场强度, 并绘出电场分布示意图; (2) 介质分界面上的极化电荷分布。

**解** (1) 由于介质为均匀的, 且与导体同轴, 所以电场为轴对称分布, 电场强度与半径同方向, 或者说电场与介质分界面的法向一致, 不存在切线分量, 因此由介质分界面的衔接条件可推断, 分界面处两种介质中的电位移相同, 仍然可以利用高斯定理求解。

设内、外导体沿轴线方向线电荷密度分别为  $+\tau$  和  $-\tau$ , 由高斯定理, 得




图 2-12 例 2-10 图

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = D, 2\pi r L = \tau L$$

即

$$D = \frac{\tau}{2\pi r} \mathbf{e}_r$$

相应的电场强度分别为

$$E_1 = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_1 r} \mathbf{e}_r, \quad a < r < c$$

$$E_2 = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_2 r} \mathbf{e}_r, \quad c < r < b$$

又因为

$$U_0 = \int_r \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_a^c E_1 dr + \int_c^b E_2 dr = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_1} \ln \frac{c}{a} + \frac{\tau}{2\pi\epsilon_2} \ln \frac{b}{c}$$

则单位长度电荷的密度为

$$\tau = \frac{2\pi U_0}{\frac{1}{\epsilon_1} \ln \frac{c}{a} + \frac{1}{\epsilon_2} \ln \frac{b}{c}}$$

得

$$E_1 = \frac{U_0}{\ln \frac{c}{a} + \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \ln \frac{b}{c}} \frac{1}{r} \mathbf{e}_r = \frac{U_0}{3 \ln 2} \frac{1}{r} \mathbf{e}_r, \quad a < r < c$$

$$E_2 = \frac{U_0}{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} \ln \frac{c}{a} + \ln \frac{b}{c}} \frac{1}{r} \mathbf{e}_r = \frac{U_0}{1.5 \ln 2} \frac{1}{r} \mathbf{e}_r, \quad c < r < b$$

由上述结果可见, 内、外两层介质中的电场强度因受介电常数影响的不同而不同, 在介质分界面处发生跃变, 如在此例中,  $E_{2c} = 2E_{1c}$ 。

(2) 由分界面上的极化电荷的面密度公式 (2-44), 可得单位长度的极化电荷面密度为

$$\sigma'_p = \epsilon_0 (E_{2n} - E_{1n}) = \epsilon_0 \left( \frac{U_0}{\ln \frac{c}{a} + \ln \frac{b}{c}} \frac{1}{r} - \frac{U_0}{\ln \frac{c}{a} + \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \ln \frac{b}{c}} \frac{1}{r} \right) \bigg|_{r=c} = 7.66 \times 10^{-5} \text{ C/m}$$

可以证明, 在电缆内、外导体之间施加同样电压的情况下, 对于多层绝缘结构, 其介质中电场强度的最大值比单层绝缘情况下的电场强度的最大值小, 这样多层绝缘的电缆可以承受更大的电压, 所以工程上常采用多层绝缘结构制作电缆。

## 2. 两种媒质的分界面处电位的衔接条件

由电位与电场强度之间的梯度关系可知, 在两种媒质分界面上电位必须连续而不可能跃变, 否则将意味着无限大的电场强度, 这在实际上是不可能的, 因此与  $E_{1t} = E_{2t}$  相对应的边界条件就是

$$\varphi_1 = \varphi_2 \quad (2-47)$$

再将  $D = \varepsilon E = -\varepsilon \nabla \varphi$  及  $D_n = -\varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial n}$  代入式 (2-40) 得

$$-\varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} + \varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = \sigma \quad (2-48)$$

### 3. 导体表面电荷及电场的分布

设两种媒质分别为导体和电介质, 其中导体为媒质 1, 电介质为媒质 2。由于导体电位为常数, 电场强度为零, 即  $E_{1t} = 0$ ,  $D_{1n} = 0$ , 所以由介质分界面边界条件有

$$E_{2t} = 0, \sigma = D_{2n}|_F \quad (2-49)$$

式 (2-49) 表明, 在介质与导体的交界面  $F$  处, 介质中电场的切线分量恒为零, 即介质中的电力线总是沿导体表面垂直方向离开或进入导体表面。而介质中电位移矢量的法向分量就是对应分界面上该点自由电荷的面密度, 或者说导体表面任意点自由电荷的面密度与介质中分界面处该点电位移矢量的法向分量值相对应。

用电位函数表示, 相应的衔接条件为

$$\varphi_1 = \varphi_2 = \text{常数}, \sigma = -\varepsilon_2 \left. \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} \right|_F \quad (2-50)$$

利用式 (2-49)、式 (2-50) 即可由介质中的电位移矢量或电位求得导体的电位及其表面电荷的分布。请读者利用上述公式求出例 2-8、例 2-10 中同轴电缆内、外导体上电荷的分布密度。

**例 2-11** 一平行板电容器如图 2-13 所示, 设极板面积远大于极板间距离, 其中图 2-13a 中两种介质分界面与极板平行, 极板间电压为  $U_0$ ; 图 2-13b 中两种介质分界面与极板垂直, 极板上电荷为  $Q$ 。分别求极板间电场的分布。




图 2-13 例 2-11 图

**解** 忽略边缘效应, 认为平行板内每种

介质中的电场均为均匀分布, 且垂直于极板, 电场方向由高电位极板 A 指向低电位极板 B。

(1) 介质分界面与极板平行。此时介质分界面的法向就是电场的方向, 或者说电场只有法向分量存在, 切向分量不存在, 故  $D_1 = D_2$ 。因此在电压  $U_0$  作用下, 有

$$\begin{cases} E_1 d_1 + E_2 d_2 = U_0 \\ \varepsilon_1 E_1 = \varepsilon_2 E_2 \end{cases}$$

求解此方程, 得

$$E_1 = \frac{\varepsilon_2 U_0}{\varepsilon_1 d_2 + \varepsilon_2 d_1}, E_2 = \frac{\varepsilon_1 U_0}{\varepsilon_1 d_2 + \varepsilon_2 d_1}$$

极板 A 上的电荷面密度为

$$\sigma = D_{1n} = \varepsilon_1 E_1 = \frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2 U_0}{\varepsilon_1 d_2 + \varepsilon_2 d_1}$$

若设  $\varepsilon_2 > \varepsilon_1$ , 则  $E_1 > E_2$ 。在工程实际中, 如果因制造工艺上的不完善, 使极板与绝缘材料间留有空气层 (比如此例中的介质 1), 设绝缘材料的相对介电常数为  $\varepsilon_2$ , 则空气层



中电场强度  $E_1$  将为绝缘材料中电场强度  $E_2$  的  $\varepsilon_a (>1)$  倍, 这时, 空气层有可能被击穿, 从而导致整个电容器的损坏。

(2) 介质分界面与极板垂直。此时介质的切向就是电场的方向, 或者说电场只有切向分量存在, 法向分量不存在, 故  $E_1 = E_2$ 。

又由于两种介质与极板相连, 所以电荷  $Q$  在极板上分布密度不同, 设与介质 1 相对应的极板上电荷的面密度为  $\sigma_1$ , 与介质 2 相对应的极板上电荷的面密度为  $\sigma_2$ , 由导体与介质分界面边界条件式 (2-49) 可知

$$\sigma_1 = D_1, \sigma_2 = D_2$$

故可列方程如下:

$$\begin{cases} \sigma_1 S_1 + \sigma_2 S_2 = Q \\ \frac{\sigma_1}{\varepsilon_1} = \frac{\sigma_2}{\varepsilon_2} \end{cases}$$

求解此方程, 得

$$\sigma_1 = D_1 = \frac{\varepsilon_1 Q}{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2}, \sigma_2 = D_2 = \frac{\varepsilon_2 Q}{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2}$$

两种介质中的电场为

$$E_1 = E_2 = \frac{Q}{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2}$$

## 2.4 静电场的边值问题

前面讨论了已知电荷分布求解静电场分布的基本方法和规律, 包括利用场量  $E$ 、 $\varphi$  与场源  $q$ 、 $\rho$ 、 $\sigma$ 、 $\tau$  之间的积分公式和利用高斯定理等几种求解电场分布的方法。这些方法一般只适用于场源、场域具有某些对称性的简单或者说典型问题, 因此工程实用性不强。此外, 通常情况下导体中的电荷分布是未知的, 一般多给定导体间电压, 因此如何通过施加在电极上的电压 (或导体的电位) 获得电场的分布就更具有实际代表性。这一节首先讨论如何建立以电位为未知场量的静电场方程, 然后讨论方程的常用分析、求解方法。

### 2.4.1 静电场的边值问题概述

#### 1. 泛定方程——电位泊松方程和拉普拉斯方程

已知, 电位的引出是基于静电场的无旋性, 或者说电位与电场强度之间的梯度关系式  $E = -\nabla\varphi$  与静电场基本方程中的  $\nabla \times E = 0$  是等价的。设电介质为各向同性的, 则  $D = \varepsilon E$ , 将这些关系式代入静电场的另一个基本方程  $\nabla \cdot D = \rho$  中, 有

$$\nabla \cdot (\varepsilon E) = -\nabla \cdot (\varepsilon \nabla \varphi) = \rho$$

从而得到静电场中电位所满足的一般形式的方程

$$\nabla \cdot (\varepsilon \nabla \varphi) = -\rho \quad (2-51)$$

将式 (2-51) 进一步展开, 有

$$\nabla \cdot (\varepsilon E) = -\nabla \cdot (\varepsilon \nabla \varphi) = -\varepsilon \nabla \cdot \nabla \varphi - \nabla \varphi \cdot \nabla \varepsilon = \rho$$

如果介质是均匀的, 则介电常数  $\varepsilon$  为常数, 其梯度应为零, 即  $\nabla \varepsilon = 0$ , 相应的可将上式

简化为  $-\varepsilon \nabla \cdot \nabla \varphi = \rho$ , 或写作

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon} \quad (2-52)$$

式(2-52)称为静电场均匀介质中电位的泊松方程(Poisson's equation), 式中,  $\nabla \cdot \nabla = \nabla^2$ 称为拉普拉斯算子, 该算子是两个矢量算子  $\nabla$  的点积, 因此是标量算子。

对于电荷密度  $\rho=0$  的无源空间, 方程简化为齐次偏微分方程

$$\nabla^2 \varphi = 0 \quad (2-53)$$

称为静电场电位的拉普拉斯方程(Laplace's equation)。

在正交曲面坐标系中拉普拉斯展开式为

$$\nabla^2 \varphi = \nabla \cdot \nabla \varphi = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[ \frac{\partial}{\partial u_1} \left( \frac{h_2 h_3}{h_1} \frac{\partial \varphi}{\partial u_1} \right) + \frac{\partial}{\partial u_2} \left( \frac{h_1 h_3}{h_2} \frac{\partial \varphi}{\partial u_2} \right) + \frac{\partial}{\partial u_3} \left( \frac{h_1 h_2}{h_3} \frac{\partial \varphi}{\partial u_3} \right) \right] \quad (2-54)$$

在直角坐标系下拉梅系数均为1, 故拉普拉斯方程的展开式为

$$\nabla^2 \varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} \quad (2-55)$$

在柱坐标系中  $h_r=1$ ,  $h_\phi=r$ ,  $h_z=1$ , 拉普拉斯方程的展开式为

$$\nabla^2 \varphi = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} \quad (2-56)$$

在球坐标系中  $h_r=1$ ,  $h_\theta=r$ ,  $h_\phi=r \sin \theta$ , 拉普拉斯方程展开式为

$$\nabla^2 \varphi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \phi^2} \quad (2-57)$$

可见泊松方程为二阶线性非齐次偏微分方程。注意, 电位的泊松方程只是在均匀介质中与静电场微分形式的基本方程等价。

由数理方程可知, 满足上述电位方程的通解有无穷多组, 或者说电位泊松方程和拉普拉斯方程是描述任一线性、均匀、各向同性介质中静电场的共性方程, 数学上称这种偏微分方程为泛定方程。只有给定了相应的定解条件, 泛定方程才有唯一确定的解。

## 2. 定解条件与边值问题

针对某一实际物理问题的模型一般都会有相应的特定区域和激励与之相对应, 称为该物理问题的定解条件, 一般这些条件对应于场域的周界, 所以又称之为边界条件。注意, 不同介质分界面的衔接条件与场域周界的边界条件是两个不同的概念, 前者是两种场域或者两种介质分界面上场量必须遵循的约束条件, 与场域周界情况无关, 而后者则为场域的边界(周界)所处的状态, 与边界的划分、边界处介质的材料性质、场源与边界的对应关系等有关。

泛定方程与其相应的边界条件(定解条件)合称为边值问题(boundary value problems)。通常给定的边界条件有三种类型, 对应如下三种边值问题:

1) 第一类边界条件: 给定边界  $\Gamma$  上的电位值  $\varphi|_\Gamma$ 。

第一类边界条件又称为狄利克雷(Dirichlet)边界条件。一般与场源相连的导体其电位为常数, 且等于外加电源的电压, 这种情况就属于第一类边界条件。第一类边界条件与泛定方程一起构成第一类边值问题。

2) 第二类边界条件: 给定边界  $\Gamma$  上电位函数的法向导数值  $\left. \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right|_{\Gamma}$ 。

第二类边界条件又称为诺伊曼 (Neumann) 边界条件。由前面导体与介质分界面边界条件可知  $\sigma = -\epsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n}$ , 所以给定导体表面电荷即属于这种情况。第二类边界条件与泛定方程一起构成第二类边值问题。

3) 第三类边界条件: 部分边界上给定电位函数值, 部分边界给定其法向导数, 即前面两种边界条件的线性组合  $\left[ \varphi + f(S) \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right]_{\Gamma}$ 。

第三类边界条件又称为柯西 (Cauchy) 边界条件, 该边界条件与泛定方程一起构成第三类边值问题, 也叫做混合边值问题。

### 3. 边值问题的建立

按照边值问题的定义, 建立边值问题的步骤如下:

第一步: 针对不同介质区域、不同场域, 确定未知电位变量的个数, 分别写出相应的泊松方程或拉普拉斯方程, 即泛定方程。为了减少未知量、降低计算机内存等, 工程上经常利用场域的对称性针对实际问题场域的  $1/2$ 、 $1/4$  甚至  $1/8$  进行分析;

第二步: 根据给定的已知条件写出相应的边界条件;

第三步: 补充不同介质、不同场域的分界面衔接条件;

第四步: 根据实际物理模型补充定解条件。如场域的对称性、电位参考点 (面) 的选定、无穷远边界电位分布、一些特殊情况 (如坐标原点、几何轴心、球心处电位梯度不应出现无限大等) 的确定。

例 2-12 一长直金属槽, 如图 2-14 所示, 其三个壁接地, 顶盖接电压源  $u_s = U_0 \sin \frac{\pi}{a} x$ , 若欲求金属槽内电位分布, 试建立相应的边值问题。

解 由已知条件可知, 金属槽  $z$  方向尺寸长度远大于截面方向的尺寸, 因此可视为二维平行平面场, 且金属槽底部三个壁电位为零, 顶部为给定函数值, 所以属于典型的第一类边界条件, 故相应的边值问题为

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0, & 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq h \\ \varphi = U_0 \sin \frac{\pi}{a} x, & 0 \leq x \leq a, y = h \\ \varphi = 0, & 0 \leq x \leq a, y = 0 \\ \varphi = 0, & x = 0, 0 \leq y \leq h \\ \varphi = 0, & x = a, 0 \leq y \leq h \end{cases}$$

本例也可取整个场域的  $1/2$  进行分析, 请读者自己列写相应的边值问题。

例 2-13 图 2-15 所示为长直同轴电缆, 缆芯截面为边长  $2b$  的正方形, 外皮内半径为  $a$ , 厚度忽略不计, 中间填充介电常数为  $\epsilon$  的电介质。现内外导体之间施加电压  $U_0$ , 试建立该




图 2-14 例 2-12 图

静电场相应的边值问题。

解 忽略长度方向的边缘效应, 电场可简化为二维平行平面场。由于电缆结构上的对称性, 只需对整个场域的 1/4, 即图中阴影所示区域进行分析即可。

设外导体为参考电位, 则内外导体边界为第一类边界条件。由于结构的对称使得电场沿  $x$ 、 $y$  轴对称分布, 即在对称面上电力线一定沿半径方向, 或者说只存在与内外导体表面成法线方向的电场, 而切线方向的电场为零。确切地说, 在  $x$  轴上电场只有  $x$  方向的分量,  $y$  方向的分量为零; 在  $y$  轴上电场只有  $y$  方向的分量,  $x$  方向的分量为零。据此, 相应的静电场边值问题可写为




图 2-15 例 2-13 图

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0, & \text{图 2-15 中阴影所示区域} \\ \varphi = U_0, & 0 \leq x \leq b, y = b \text{ 及 } x = b, 0 \leq y \leq b \\ \varphi = 0, & x^2 + y^2 = a^2, 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a \\ \frac{\partial \varphi}{\partial x} = 0, & x = 0, b < y < a \\ \frac{\partial \varphi}{\partial y} = 0, & y = 0, b < x < a \end{cases}$$

#### 4. 边值问题求解方法概述

静电场边值问题的求解就是在给定第一、二、三类边值问题下求解电位函数的泊松方程或拉普拉斯方程。利用数学上的格林定理可以证明, 在满足边界上相应的边界条件下电位方程的解具有唯一性。按照这一定理可以设想, 无论用何种方法找到一组解, 如果该解既满足电位的泛定方程又满足相应的定解条件, 那么这组解就是该静电场的唯一解。可以说唯一性定理是分析边值问题的理论基础和保障。

基于上述讨论, 将一般常用的边值问题分析方法概述如下。

##### (1) 严格解析法

顾名思义, 严格解析法就是直接求解电位偏微分方程得到其精确解析解的方法, 故又称为直接积分法。

##### (2) 近似解析法

利用数学上的分离变量法、保角变换法、复变函数法等求解微分方程的方法。这类方法得到的解一般是由无穷组级数或无穷多组特殊函数 (如勒让德函数等) 构成的, 工程实际应用时一般根据实际精度要求截取前面若干项作为近似解, 因此称此方法为近似解析法。

##### (3) 间接解法

利用唯一性定理及物理概念构造方程的解, 如镜像法等。

##### (4) 数值解法

利用数值分析将偏微分方程或积分方程等价为一组高阶代数方程组, 然后利用计算机技术迭代求解的一类近似分析方法, 如有限差分法、有限元法、矩量法等。

下面几节将分别介绍直接积分法、分离变量法、镜像法等, 有关数值解法内容请参见本书第 9 章的介绍。

## 2.4.2 直接积分法

在二维及三维情况下, 电位偏微分方程的直接积分 (direct intergration) 一般很难得到, 因此直接积分法多适用于一维情况。当待求场域以及场源分布具有某些对称性等特殊情况时, 电位函数  $\varphi(\mathbf{r})$  将只是一个坐标变量的单变量函数, 此时相应的电位偏微分方程就简化为二阶常微分方程, 这时就可直接积分求解该常微分方程。

**例 2-14** 半径为  $a$  的带电导体球, 已知球体电位为  $U$  (无穷远处电位为零), 试利用电位方程求解空间的电位函数分布。

**解** 设带电球体位于无限大真空, 由于结构上为球对称, 故选用球坐标系求解方程。由于导体为孤立球体, 故电荷一定均匀分布于导体表面, 因此可以判断电位  $\varphi$  与坐标  $\theta$ 、 $\phi$  无关, 只是半径  $r$  的单变量函数。导体球内电场为零, 导体为等位体, 无须求解; 导体球外没有电荷, 故满足拉普拉斯方程, 球坐标系下位函数拉普拉斯方程展开式 (2-57) 可简化为

$$\nabla^2 \varphi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \phi^2} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) = 0$$

根据题意写出边值问题如下:

$$\begin{cases} \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left( r^2 \frac{d\varphi}{dr} \right) = 0, & r > a \\ \varphi = U, & r = a \\ \varphi = 0, & r \rightarrow \infty \end{cases}$$

可见这是典型的第一类边值问题。求解该二阶常微分方程, 得到通解为

$$\varphi = -\frac{C_1}{r} + C_2$$

将定解条件代入, 求得待定系数分别为  $C_1 = -aU$ ,  $C_2 = 0$ , 故空间电位的分布为

$$\varphi = \begin{cases} U, & r \leq a \\ \frac{aU}{r}, & r > a \end{cases}$$

**例 2-15** 设真空中有一半径为  $a$ 、介电常数为  $\varepsilon$  的球体, 球内分布有体密度为  $\rho = 2r^2$  的体电荷, 求球内外的电场与电位分布。

**分析** 本题带电球体位于无限大真空, 结构上符合球对称, 电荷虽然不是均匀分布, 但其体密度  $\rho = 2r^2$  只与半径  $r$  有关, 与坐标  $\theta$ 、 $\phi$  无关, 仍然符合球对称分布, 因此可以判断电场强度  $E$ 、电位  $\varphi$  均与坐标  $\theta$ 、 $\phi$  无关, 是半径  $r$  的单变量函数, 且电场方向为径向。显然, 本题可利用高斯定理、散度方程、电位泊松方程多种方法分别求解。鉴于此, 可以分别采用上述三种方法求解 (设球内为场域 1, 球外为场域 2), 以做比较。

**解法一** 利用高斯定理先求电位移, 再由电位移求电场强度及电位。

当  $0 < r < a$  时, 应用积分形式的高斯定理  $\oint_S \mathbf{D}_1 \cdot d\mathbf{S} = Q$  可求得

$$D_1 4\pi r^2 = \int_0^r \rho(\xi) 4\pi \xi^2 d\xi = \int_0^r 8\pi \xi^4 d\xi = \frac{8}{5} \pi r^5$$

所以

$$D_1 = \frac{2}{5}r^3, E_1 = \frac{2r^3}{5\varepsilon_0}e_r$$

当  $r > a$  时, 同理可得球外电场为

$$D_2 4\pi r^2 = \int_0^a \rho(r) 4\pi r^2 dr = \int_0^a 8\pi r^4 dr = \frac{8}{5}\pi a^5$$

故

$$D_2 = \frac{2a^5}{5r^2}, E_2 = \frac{2a^5}{5\varepsilon_0 r^2}e_r$$

对于此例而言, 因为电荷在有限范围的球内分布, 所以一定有  $\varphi|_{\infty} \rightarrow 0$ , 故选择无穷远处为电位参考点, 由电位积分公式 (2-20) 有

当  $r > a$  时, 球外电位为

$$\varphi_2 = \int_r^{\infty} E_2 \cdot dr = \int_r^{\infty} \frac{2a^5}{5\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{2a^5}{5\varepsilon_0 r}$$

可见球面电位为  $\varphi_2(a) = \frac{2a^4}{5\varepsilon_0}$ 。

故当  $0 < r \leq a$  时, 球内电位为

$$\varphi_1 = \int_r^a E_1 \cdot dr + \int_a^{\infty} E_2 \cdot dr = \int_r^a \frac{2\xi^3}{5\varepsilon_0} d\xi + \varphi_2(a) = -\frac{r^4}{10\varepsilon_0} + \frac{a^4}{10\varepsilon_0} + \frac{2a^4}{5\varepsilon_0}$$

解法二 利用微分形式的散度方程先求解电位再求电场强度及电位。

由球坐标系散度方程展开式 (1-29) 可知, 当电位与坐标  $\theta$ 、 $\phi$  无关而只是半径  $r$  的单一变量函数时, 散度方程展开式只有第一项存在, 因此对于球内的点 ( $0 < r \leq a$ ), 散度方程为

$$\nabla \cdot D_1 = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr}(r^2 D_{1r}) = 2r^2$$

将上式两边积分, 得到该方程的通解为

$$D_{1r} = \frac{2r^3}{5} + \frac{C_1}{r^2} \quad (1)$$

类似的, 球外散度方程为

$$\nabla \cdot D_2 = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr}(r^2 D_{2r}) = 0$$

将上式两边积分, 得到通解为

$$D_{2r} = \frac{C_2}{r^2} \quad (2)$$

接下来的问题是确定通解中的待定系数  $C_1$ 、 $C_2$ 。观察式 (1) 可见该通解包含  $1/r^2$  因子, 当  $r \rightarrow 0$  时表达式  $\rightarrow \infty$ , 这意味着球心处电场强度会无穷大, 这显然与实际情况不符, 因此该因子应剔除。这可以理解为  $C_2/r^2$  项因子虽然在数学上满足电位散度方程, 但是不符合工程实际物理意义而被剔除掉, 而且丢掉该项, 剩余的表达式仍旧满足原方程, 所以球内散度方程的有效解为

$$D_{1r} = \frac{2r^3}{5}$$

相应的球内电场强度为

$$E_1 = \frac{2r^3}{5\epsilon} \mathbf{e}_r$$

再由两种介质分界面的衔接条件  $D_{1r}(a) = D_{2r}(a)$ , 有  $\frac{2a^3}{5} = \frac{C_2}{a^2}$ , 因此  $C_2 = \frac{2a^5}{5}$ , 所以

球外散度方程的通解为

$$D_2 = \frac{2a^5}{5r^2}$$

相应的球外电场强度为

$$E_2 = \frac{2a^5}{5\epsilon_0 r^2} \mathbf{e}_r$$

这与解法一中得到的结论一致。电位的计算方法过程同上, 不再赘述。

**解法三** 利用电位泊松方程先求电位, 再由电位求电场强度。由于电位与坐标  $\theta$ 、 $\phi$  无关只是半径  $r$  的单变量函数, 故拉普拉斯方程展开式 (2-57) 简化为

$$\nabla^2 \varphi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \phi^2} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) = 0$$

结合前面的分析可列出边值问题如下:

$$\begin{cases} \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left( r^2 \frac{d\varphi_1}{dr} \right) = -\frac{2r^2}{\epsilon}, & 0 < r < a \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left( r^2 \frac{d\varphi_2}{dr} \right) = 0, & r > a \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} \varphi_1|_{r=a} = \varphi_2|_{r=a} \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} \epsilon_1 \frac{d\varphi_1}{dr} \Big|_{r=a} = \epsilon_2 \frac{d\varphi_2}{dr} \Big|_{r=a} \end{cases} \quad (4)$$

$$\begin{cases} \varphi_2|_{r \rightarrow \infty} = 0 \end{cases} \quad (5)$$

$$\begin{cases} \frac{d\varphi_1}{dr} \Big|_{r=0} = \text{有限值} \end{cases} \quad (6)$$

对方程 (1) 两边积分可得

$$r^2 \frac{d\varphi_1}{dr} = -\frac{2r^5}{5\epsilon} + C_1$$

两边除以  $r^2$ , 有

$$\frac{d\varphi_1}{dr} = -\frac{2r^3}{5\epsilon} + \frac{C_1}{r^2} \quad (7)$$

再做一次积分, 求得通解为

$$\varphi_1 = -\frac{r^4}{10\epsilon} - \frac{C_1}{r} + C_2$$

同样可求得方程 (2) 的通解为

$$\varphi_2 = -\frac{C_3}{r} + C_4$$

由定解条件 (5) 可知系数  $C_4 = 0$ , 根据条件 (6)、(7) 可判断系数  $C_1 = 0$ , 再由分界面衔接条件 (3)、(4) 可得

$$\begin{cases} -\frac{a^4}{10\varepsilon} + C_2 = -\frac{C_3}{a} \\ -\frac{2a^3}{5} = \frac{\varepsilon_0 C_3}{a^2} \end{cases}$$

解之, 有  $C_3 = -\frac{2a^5}{5\varepsilon_0}$ ,  $C_2 = \frac{a^4}{10\varepsilon} + \frac{2a^4}{5\varepsilon_0}$ , 故球内外电位为

$$\varphi_1 = -\frac{r^4}{10\varepsilon} + \frac{a^4}{10\varepsilon} + \frac{2a^4}{5\varepsilon_0}, \quad 0 < r < a$$

$$\varphi_2 = \frac{2a^5}{5\varepsilon_0 r}, \quad r \geq a$$

最后由电位与电场强度的梯度关系式  $\mathbf{E} = -\nabla\varphi = -\frac{d\varphi}{dr}\mathbf{e}_r$ , 有

$$\mathbf{E}_1 = \frac{2r^3}{5\varepsilon}\mathbf{e}_r, \quad 0 < r < a$$

$$\mathbf{E}_2 = \frac{2a^5}{5\varepsilon_0 r^2}\mathbf{e}_r, \quad r > a$$

上式与利用高斯定理求得的结果一致。显然, 对本例而言, 利用高斯定理求解的方法是最简单、最高效的方法。

**例 2-16** 两块半无限大的导电平板相交成夹角为  $\alpha$  的电极系统, 设导电板互相绝缘, 外加电压为  $U$ , 如图 2-16 所示, 试求极板之间的电场分布。

**解** 显然此例难以利用高斯定理求解。

由于两个等位面夹角为  $\alpha$ , 以两个导电板平面的交线为基准轴, 可见无论场点距离基准轴远、近, 高、低, 只要位于相应的平面上电位就是定值不变, 即电位值只与导电板的夹角有关。所以本例适于采用圆柱坐标系。

建立如图 2-16 所示的坐标系, 则电位  $\varphi$  与坐标  $r, z$  无关, 只是角度  $\phi$  的单变量函数, 故由式 (2-56) 可将拉普拉斯方程展开式简化为

$$\nabla^2\varphi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2\varphi}{\partial\phi^2}$$




图 2-16 例 2-16 图



根据题意写出第一类边值问题如下:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \phi^2} = 0, & 0 \leq \phi \leq \alpha \\ \varphi = U, & \phi = \alpha \\ \varphi = 0, & \phi = 0 \end{cases}$$

求解该二阶常微分方程, 得到通解为

$$\varphi = C_1 \phi + C_2$$

将定解条件代入, 求得待定系数分别为  $C_1 = U/\alpha$ ,  $C_2 = 0$ , 故空间电位的分布为

$$\varphi = \frac{U}{\alpha} \phi$$

电场强度可由电位的负梯度求解得到, 利用圆柱坐标梯度展开式 (1-22) 有

$$\mathbf{E} = -\nabla \varphi = -\left( \frac{\partial \varphi}{\partial r} \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \phi} \mathbf{e}_\phi + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \mathbf{e}_z \right) = -\frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \phi} \mathbf{e}_\phi = \frac{U}{\alpha r} (-\mathbf{e}_\phi)$$

可见, 极板间电位与角度  $\phi$  成正比, 等位线即为射线; 电场强度与半径  $r$  成反比, 越靠近极板夹角处强度越大, 如图 2-16b 所示。电场强度表达式中的负号说明电场强度的方向沿坐标减少的方向, 正是由高电位极板指向低电位极板。

**例 2-17** 一块宽为  $2a$ 、介电常数为  $\varepsilon$  的无限大的介质板位于真空中, 现以垂直于介质板的方向为  $x$  轴建立坐标系, 如图 2-17 所示, 已知体电荷  $\rho = 2x$  分布于介质中, 求空间电场的分布。

**解** 由于介质板在  $y, z$  方向无限大, 因此电场一定为平行平面电场, 所以只需分析与之垂直的任一坐标面即可。由于电位与  $y, z$  无关, 只是坐标  $x$  的单变量函数, 因此电位方程为二阶常微分方程。

设介质板内、外电位分别为  $\varphi_1, \varphi_2$ , 由电荷分布的奇对称分布可判断, 空间电位的分布也应为奇对称。现取场域的  $1/2$  进行分析, 写出相应的边值问题为




图 2-17 例 2-17 图

$$\begin{cases} \frac{d^2 \varphi_1}{dx^2} = -\frac{2x}{\varepsilon}, & 0 \leq x \leq a \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} \frac{d^2 \varphi_2}{dx^2} = 0, & x > a \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} \varphi_1 = \varphi_2, & x = a \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} \varepsilon \frac{d\varphi_1}{dx} = \varepsilon_0 \frac{d\varphi_2}{dx}, & x = a \end{cases} \quad (4)$$

由微分方程式 (1)、(2) 求得电位  $\varphi_1, \varphi_2$  的通解分别为

$$\varphi_1 = -\frac{1}{3\varepsilon} x^3 + C_1 x + C_2,$$

$$\varphi_2 = C_3 x + C_4$$

由电位的奇对称分布特点可判断系数  $C_2 = C_4 = 0$ , 再由场域分界面边界条件 (3)、(4) 可得

$$\begin{cases} -\frac{1}{3\varepsilon}a^3 + C_1 a = C_3 a \\ -a^2 + \varepsilon C_1 = \varepsilon_0 C_3 \end{cases}$$

故得待定系数为

$$C_1 = \frac{3 - \varepsilon_0}{\varepsilon - \varepsilon_0} \frac{a^2}{3}, C_3 = \frac{3 - \varepsilon}{\varepsilon - \varepsilon_0} \frac{a^2}{3}$$

最终求得介质板内外的电位为

$$\varphi = \begin{cases} -\frac{1}{3\varepsilon}x^3 + \frac{3 - \varepsilon_0}{\varepsilon - \varepsilon_0} \frac{a^2}{3}x, & |x| \leq a \\ \frac{3 - \varepsilon}{\varepsilon - \varepsilon_0} \frac{a^2}{3}x, & |x| \geq a \end{cases}$$

再由梯度公式  $E = -\nabla\varphi = -\frac{d\varphi}{dx}e_x$  求得空间电场的分布为

$$E = \begin{cases} \left( \frac{1}{\varepsilon}x^2 - \frac{3 - \varepsilon_0}{\varepsilon - \varepsilon_0} \frac{a^2}{3} \right) e_x, & |x| < a \\ \frac{\varepsilon - 3}{\varepsilon - \varepsilon_0} \frac{a^2}{3} e_x, & |x| > a \end{cases}$$

### 2.4.3 分离变量法

分离变量法 (method of separation of variables) 是数理方程中应用最广泛的一种方法。设电位  $\varphi$  是空间坐标  $u, v, w$  的函数, 若电位可分解成如下形式:

$$\varphi(r) = \varphi(u, v, w) = U(u)V(v)W(w)$$

其中,  $U(u)$ 、 $V(v)$ 、 $W(w)$  分别为  $u$ 、 $v$ 、 $w$  的单变量函数, 则称电位  $\varphi(u, v, w)$  是变量可分离的。对于这类可分离变量, 其满足的偏微分方程可以简化为若干个常微分方程, 这样就可以相对容易地利用求解常微分方程的方法处理边值问题。

大家知道, 非齐次微分方程的通解是由两部分组成的, 其中一部分为相对应的齐次微分方程的通解, 另一部分为非齐次微分方程的特解。特解的形式取决于微分方程的右端项, 针对电位微分方程而言, 特解的形式取决于电荷的分布规律, 这是由实际的物理模型决定的。只有齐次微分方程的通解更具有通性, 因此电磁场理论中的分离变量法只针对拉普拉斯方程在不同坐标系下的情况来讨论其通解。

#### 1. 直角坐标系下的分离变量法

设电位  $\varphi(r)$  可分离为  $X(x)$ 、 $Y(y)$ 、 $Z(z)$  这三个单变量函数的乘积, 即

$$\varphi(r) = X(x)Y(y)Z(z)$$

将其代入拉普拉斯方程  $\nabla^2\varphi(r) = \frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2} = 0$  中有

$$\nabla^2\varphi = YZ \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + XZ \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} + XY \frac{\partial^2 Z}{\partial z^2} = 0 \quad (2-58)$$

将式 (2-58) 两边除以  $X(x)Y(y)Z(z)$  有

$$\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} + \frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} + \frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2} = 0 \quad (2-59)$$

显然方程式 (2-59) 与式 (2-58) 相比具有质的不同, 式 (2-59) 的特点是第一项  $\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2}$  只是坐标  $x$  的函数, 与变量  $y, z$  无关, 第二项  $\frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2}$  只是坐标  $y$  的函数, 与变量  $x, z$  无关, 第三项  $\frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2}$  只是坐标  $z$  的函数, 与变量  $x, y$  无关。

由于拉普拉斯方程适用于场域中任意场点, 因此上述三个分量只能是与坐标无关的常数, 称为分离常数 (separation constant), 设分别对应  $K_x^2, K_y^2, K_z^2$ , 即

$$\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = \pm K_x^2, \quad \frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} = \pm K_y^2, \quad \frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2} = \pm K_z^2$$

式中, 正负号表示分离常数可正可负。这些分离常数必须满足如下约束方程:

$$\pm K_x^2 \pm K_y^2 \pm K_z^2 = 0 \quad (2-60)$$

显然这种情况有两种, 其中最简单的一种是各个分离常数均为零, 另一种则至少有两个常数不为零, 以下分别讨论。

#### (1) 分离常数均为零

此时方程式 (2-58) 等价于三个单变量二阶齐次常微分方程。以  $\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = 0$  为例, 可知方程的通解对应于

$$X(x) = a_1 x + a_2 \quad (2-61)$$

式中, 各系数均为待定常数。

电位方程为线性函数意味着相应的电场强度为常数, 如上一节例 2-17 介质外的电场即对应于这种情况。

#### (2) 分离常数中至少有两个常数不为零

此时方程式 (2-58) 等价于三个单变量二阶非齐次常微分方程, 以  $\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = \pm K_x^2$  为例, 此时又有以下两种情况:

第一种情况: 分离常数为正数,  $K_x^2 > 0$ , 此时方程为

$$\frac{d^2 X}{dx^2} - K_x^2 X = 0$$

该方程的通解对应一指数函数, 即

$$X = B e^{\pm K_x x}$$

也可以是双曲正弦函数或双曲余弦函数, 统称为指数函数形式的通解。由于分离常数可以有无穷多个, 因此可将通解用级数形式表示为

$$X(x) = \sum_{m=1}^{\infty} B_m \begin{Bmatrix} e^{\pm} \\ \sinh \\ \cosh \end{Bmatrix} K_x x$$

第二种情况：分离常数为负数， $K_x^2 < 0$ ，此时系数  $K_x$  应为虚数，令  $K_x = jK'_x$ ，方程为

$$\frac{d^2 X}{dx^2} + K'^2_x X = 0$$

相应的通解对应正弦和余弦函数，统称为三角函数形式的通解，即

$$X(x) = C \sin K'_x x \text{ 或 } X(x) = C \cos K'_x x$$

同样分离常数可以有无穷多个，因此将通解用级数形式表示为

$$X(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \left\{ \begin{matrix} \sin \\ \cos \end{matrix} \right\} K'_n x$$

对应  $y, z$  方向的方程通解类似。

把  $x, y, z$  三个方程的通解合在一起（为便于表述，分离常数上不再加撇进行区分）得到直角坐标系拉普拉斯方程的通解为

$$\varphi(x, y, z) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} A_{nm} \left\{ \begin{matrix} \sin \\ \cos \\ \vdots \\ e^{\pm} \\ \sinh \\ \cosh \end{matrix} \right\} K_x x \cdot \left\{ \begin{matrix} \sin \\ \cos \\ \vdots \\ e^{\pm} \\ \sinh \\ \cosh \end{matrix} \right\} K_y y \cdot \left\{ \begin{matrix} \sin \\ \cos \\ \vdots \\ e^{\pm} \\ \sinh \\ \cosh \end{matrix} \right\} K_z z \quad (2-62)$$

式 (2-62) 中的点表示三种函数的乘积，虚线把指数函数与三角函数两种类型的通解隔开，由式 (2-60) 可知，分离常数不应该同时为正也不可能同时为负，而且，三个分离常数中只有两个是独立的，因此电位的通解形式应该既有指数函数又有三角函数，也就是说应该包括虚线上下两种形式的函数。比如若已经确定  $x, y$  方向的通解为指数函数形式，则  $z$  方向的通解只能为三角函数形式，反之亦然。

二维情况下，分离常数为两个，一正一负，模值相等，通解只能是一个指数函数形式和一个三角函数形式的解，式 (2-62) 则简化为一次级数的叠加。

由数学知识可知，三角函数的特点是具有周期对称性，其中正弦函数在整数周期内从零到零变化，余弦函数则在某个最大值之间变化；指数函数为单调函数，双曲正弦为过零点的奇函数，双曲余弦为过零点的偶函数。实际确定拉普拉斯方程的通解函数时，应根据定解条件及上述通解函数的分布特点来判断、选择通解的函数类型。

**例 2-18** 一长宽高分别为  $a, b, c$  的长方形金属槽，以其长、宽、高三个方向作为直角坐标系的  $x, y, z$  方向，除  $z=c$  面电位不为零外，其他各面表面电位都为零。若  $z=c$  表面上给定的电位函数分别如下：(1)  $\varphi(x, y, c) = U_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi y}{b}\right)$ ；(2)  $\varphi(x, y, c) = U_0$ ，式中  $U_0$  为常数。求金属槽内的电位分布。

**解** 为满足  $x=0$  和  $x=a$  两个表面的边界条件，即当  $x$  为 0 和  $a$  时，对于所有的  $y$  和  $z$ ，电位  $\varphi$  都等于零，即  $X(x)$  在  $x=0$  和  $x=a$  两个平面上均为零。不难看出， $X(x)$  的三种可能的解中，只有正弦函数满足周期为零的边界条件，只要长度  $a$  是半个波长的整数倍即可，即

$$K_x a = m\pi$$

式中， $m$  为正整数，故  $x$  方向的分离常数为

$$K_x = \frac{m\pi}{a}$$

因此  $X(x)$  的通解为

$$X(x) = \sum_{m=1}^{\infty} B_m \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right)$$

同理,  $y$  方向的通解也应为正弦函数, 分离常数为  $K_y = \frac{n\pi}{b}$ , 通解为

$$Y(y) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right)$$

由分离常数约束方程式 (2-60) 可知  $z$  方向的分离常数一定为

$$K_z = \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}$$

按照前面的讨论可判断, 电位  $z$  方向的通解只能是指数函数形式, 由于电位沿  $z$  方向从零增加至给定的电位值, 因此只有双曲正弦函数满足这一边界条件, 即

$$Z(z) \propto \sinh \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} z$$

由此可写出电位的通解表达式为

$$\varphi(x, y, z) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} A_{mn} \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \sinh\left(\sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} z\right)$$

式中,  $A_{mn} = B_m C_n$ , 根据边界条件分别确定通解中的待定系数即可。

(1) 当  $z = c$  时  $\varphi(x, y, c) = U_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi y}{b}\right)$ , 此时有

$$\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} A_{mn} \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \sinh\left(\sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} c\right) = U_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi y}{b}\right)$$

可见  $m = n = 1$ , 且系数

$$A_{11} = \frac{U_0}{\sinh\left(\sqrt{\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{b}\right)^2} c\right)}$$

故电位的通解为

$$\varphi(x, y, z) = \frac{U_0}{\sinh\left(\sqrt{\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{b}\right)^2} c\right)} \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{\pi}{b}y\right) \sinh\left(\sqrt{\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{b}\right)^2} z\right)$$

(2) 当  $z = c$  时  $\varphi(x, y, c) = U_0$ , 故

$$\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} A_{mn} \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \sinh\left(\sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} c\right) = U_0$$

令  $A'_{ms} = A_{ms} \sinh \left( \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} c \right)$ , 利用傅里叶级数知识, 将上式两边均乘以  $\sin\left(\frac{s\pi}{a}x\right)\sin\left(\frac{t\pi}{b}y\right)$  并分别沿  $x, y$  边界做积分, 有

$$\int_0^a \int_0^b A'_{ms} \sin\left(\frac{s\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{t\pi}{b}y\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) dx dy = \int_0^a \int_0^b U_0 \sin\left(\frac{s\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{t\pi}{b}y\right) dx dy$$

上式左右两边积分结果分别为

$$\int_0^a \sin\left(\frac{s\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) dx = \begin{cases} 0, & m \neq s \\ \frac{a}{2}, & m = s \end{cases}; \quad \int_0^b \sin\left(\frac{t\pi}{b}y\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) dy = \begin{cases} 0, & n \neq t \\ \frac{b}{2}, & n = t \end{cases}$$

和

$$\int_0^a \sin\left(\frac{s\pi}{a}x\right) dx = \begin{cases} \frac{2a}{s\pi}, & s \text{ 为奇数} \\ 0, & s \text{ 为偶数} \end{cases}; \quad \int_0^b \sin\left(\frac{t\pi}{b}y\right) dy = \begin{cases} \frac{2b}{t\pi}, & t \text{ 为奇数} \\ 0, & t \text{ 为偶数} \end{cases}$$

所以有

$$A'_u \frac{ab}{4} = A_u \sinh \left( \sqrt{\left(\frac{s\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{t\pi}{b}\right)^2} c \right) \frac{ab}{4} = \frac{4ab}{st\pi^2} U_0, \quad s, t \text{ 均为奇数}$$

或写做

$$A_{ms} = \frac{16U_0}{mn\pi^2 \sinh \left( \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} c \right)}, \quad m, n \text{ 均为奇数}$$

最终得到的电位的通解为

$$\varphi(x, y, z) = \sum_{\substack{n=1 \\ \text{odd}}}^{\infty} \sum_{\substack{m=1 \\ \text{odd}}}^{\infty} \frac{16U_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \sinh \left( \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} z \right)}{mn\pi^2 \sinh \left( \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} c \right)}$$

通过上述几个例题的分析可见, 当待求边值问题的场函数是两个或两个以上坐标变量的函数, 且当场域边界面(线)和某一正交曲线坐标系的坐标面(线)相吻合时, 分离变量法往往是一种简便而有效的方法。

对于泛定方程为拉普拉斯方程的边值问题, 分离变量法的求解步骤可归纳如下:

- 1) 根据场源、场域边界几何形状的特征, 选用适当的坐标系, 建立边值问题的数学模型。
- 2) 根据具体问题的边界条件确定待求边值问题的通解函数的形式(三角函数或指数函数)及分离常数, 写出方程的通解。
- 3) 根据问题所给定的定解条件, 逐一确定通解中各个待定系数, 最终可得待求场函数唯一确定的解答。

## 2. 圆柱坐标系下的分离变量法

拉普拉斯方程在圆柱坐标系下的展开式为

$$\nabla^2 \varphi(r) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = 0$$

设  $\varphi(r) = R(r)\Phi(\phi)Z(z)$  并代入拉普拉斯方程, 有

$$\frac{\Phi Z}{r} \frac{d}{dr} \left( r \frac{dR}{dr} \right) + \frac{RZ}{r^2} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} + R\Phi \frac{d^2 Z}{dz^2} = 0$$

将上式两边除以  $R(r)\Phi(\phi)Z(z)$  有

$$\frac{1}{rR} \frac{d}{dr} \left( r \frac{dR}{dr} \right) + \frac{1}{r^2 \Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} + \frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2} = 0 \quad (2-63)$$

一般分如下两种情况讨论:

1) 式中各项均为零, 即

$$\frac{1}{rR} \frac{d}{dr} \left( r \frac{dR}{dr} \right) = 0, \quad \frac{1}{r^2 \Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = 0, \quad \frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2} = 0$$

对应的通解为

$$R(r) = A_{10}r + A_{20}, \quad \Phi(\phi) = B_{10}\phi + B_{20}, \quad Z(z) = C_{10}z + C_{20} \quad (2-64)$$

2) 设系统在  $z$  坐标方向场量无变化, 即电场为  $XOY$  平面内的平行平面场, 此时  $Z(z)$  为常数, 方程式 (2-63) 第三项为零, 前两项与坐标  $z$  无关, 也为零, 因此有

$$\frac{1}{rR} \frac{d}{dr} \left( r \frac{dR}{dr} \right) + \frac{1}{r^2 \Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = 0$$

上式两边乘以  $r^2$ , 有

$$\frac{r}{R} \frac{d}{dr} \left( r \frac{dR}{dr} \right) + \frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = 0$$

上式左侧第一项仅为  $r$  的函数, 第二项仅为  $\phi$  的函数。与直角坐标系中的分析方法类似, 设分离常数为  $n^2$ , 则有

$$\frac{r}{R} \frac{d}{dr} \left( r \frac{dR}{dr} \right) = n^2 \quad (2-65)$$

$$\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = -n^2 \quad (2-66)$$

令  $r = e^t$ , 对式 (2-65) 做代换, 有  $\frac{dr}{dt} = e^t$ ,  $\frac{dt}{dr} = e^{-t}$ , 则原方程为

$$\frac{r}{R} \frac{d}{dr} \left( r \frac{dR}{dr} \right) = \frac{e^t}{R} \frac{d}{dt} \left( e^t \frac{dR}{dt} e^{-t} \right) \frac{dt}{dr} = \frac{1}{R} \frac{d^2 R}{dt^2} = n^2$$

即

$$\frac{d^2 R}{dt^2} - n^2 R = 0$$

对此方程可容易地求得通解为

$$R = Ae^{nt} + Be^{-nt}$$

将  $r = e^t$  代回, 则方程式 (2-65) 的通解为

$$R(r) = Ar^n + Br^{-n}$$

方程式 (2-66) 的通解则为三角函数, 即

$$\Phi(\phi) = C \sin n\phi + D \cos n\phi$$

对于圆柱坐标系, 要求电位函数满足周期性, 即

$$\varphi(r, \phi) = \varphi(r, \phi + 2k\pi)$$

式中,  $k$  应为自然数, 这要求  $n$  也为自然数才能成立。

与方程式 (2-65)、式 (2-66) 相反的另一组方程  $\frac{r}{R} \frac{d}{dr} \left( r \frac{dR}{dr} \right) = -n^2$  和  $\frac{1}{\Phi} \frac{d^2\Phi}{d\phi^2} = n^2$  的解因不满足周期性而舍掉。

最终得到二维圆柱坐标系拉普拉斯方程的通解为

$$\varphi = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n r^n + B_n r^{-n}) (C_n \sin n\phi + D_n \cos n\phi) \quad (2-67)$$

式中,  $n$  为自然数,  $A$ 、 $B$ 、 $C$ 、 $D$  为待定系数。

**例 2-19** 一段半径为  $a$ 、介电常数为  $\epsilon_0$  的长直柱形空气气泡位于均匀外电场  $E_0$  中, 气泡轴线与  $E_0$  相垂直, 如图 2-18 所示。设外加电场方向为  $x$  轴方向, 气泡轴线与  $x$  轴相合, 空间介质介电常数为  $\epsilon_2$ 。现忽略边缘效应, 求气泡内、外的电位分布。




图 2-18 例 2-19 图

**解** 由题意, 设气泡为无限长圆柱体, 因此电场为平行平面场。设气泡内、外电位分别为  $\varphi_1$  和  $\varphi_2$ , 由题意可知, 远离气泡外的电场强度为常数, 因此由式 (2-61) 可知电位应为坐标  $x$  的线性函数, 即

$$\varphi|_{r \rightarrow \infty} = -Ex = -E_0 r \cos \phi$$

此外, 气泡轴心处电位应有效值, 由此写出边值问题为

$$\begin{cases} \nabla^2 \varphi_1 = 0, & r < a & (1) \\ \nabla^2 \varphi_2 = 0, & r > a & (2) \\ \varphi_1 = \varphi_2, & r = a & (3) \\ \epsilon_0 \frac{\partial \varphi_1}{\partial r} = \epsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial r}, & r = a & (4) \\ \varphi_2 = -E_0 r \cos \phi & r \rightarrow \infty & (5) \\ \varphi_1 \text{ 为有限值}, & r \rightarrow 0 & (6) \end{cases}$$

由式 (2-67) 得电位的通解表达式分别为

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= \sum_{n=1}^{\infty} (A_{1n} r^n + B_{1n} r^{-n}) (C_{1n} \sin n\phi + D_{1n} \cos n\phi) \\ \varphi_2 &= \sum_{n=1}^{\infty} (A_{2n} r^n + B_{2n} r^{-n}) (C_{2n} \sin n\phi + D_{2n} \cos n\phi) \end{aligned}$$

由定解条件 (5) 可判断系数  $C_{2n}$  应为零, 自然数  $n$  应为 1,  $A_{21} = -E_0$ , 所以气泡外电位可简化为

$$\varphi_2 = -E_0 r \cos \phi + \frac{D_2}{r} \cos \phi$$

由定解条件 (6) 可判断系数  $B_{1n}$  应为零, 而条件 (3) 要求气泡内、外具有相同的函数类型, 因此系数  $C_{1n}$  也应为零, 故气泡内电位可简化为



$$\varphi_1 = A_1 r \cos \phi$$

再由分界面衔接条件 (3)、(4) 有

$$A_1 a \cos \phi = -E_0 a \cos \phi + \frac{D_2}{a} \cos \phi$$

$$\varepsilon_0 A_1 \cos \phi = -\varepsilon_2 E_0 \cos \phi - \varepsilon_2 \frac{D_2}{a^2} \cos \phi$$

求解上述方程, 得  $A_1 = \frac{-2\varepsilon_2}{\varepsilon_0 + \varepsilon_2} E_0$ ,  $D_2 = \frac{\varepsilon_0 - \varepsilon_2}{\varepsilon_0 + \varepsilon_2} a^2 E_0$ , 最终求得气泡内、外的电位为

$$\begin{cases} \varphi_1 = -\frac{2\varepsilon_2}{\varepsilon_0 + \varepsilon_2} E_0 r \cos \phi, & r < a \\ \varphi_2 = -E_0 r \cos \phi + \frac{\varepsilon_0 - \varepsilon_2}{\varepsilon_0 + \varepsilon_2} a^2 E_0 \frac{\cos \phi}{r}, & r \geq a \end{cases}$$

由于  $x = r \cos \phi$ , 因此可把气泡内电位改写为

$$\varphi_1 = \frac{-2\varepsilon_2}{\varepsilon_0 + \varepsilon_2} E_0 x$$

可见, 气泡内电场强度为常数, 即

$$E_1 = -\nabla \varphi_1 = -\frac{\partial \varphi_1}{\partial x} \mathbf{e}_x = \frac{2\varepsilon_2}{\varepsilon_0 + \varepsilon_2} E_0 \mathbf{e}_x$$

由上述结果可见气泡在均匀外加电场作用下被均匀极化, 且内部电场与外加电场之比为  $\frac{2\varepsilon_2}{\varepsilon_0 + \varepsilon_2}$ 。一般情况下都有  $\varepsilon_2 > \varepsilon_0$ , 所以气泡中的电场总是高于周围介质中的电场, 这会引起空间电场分布的不平衡, 这种情况在有些工程实践中需要避免。例如, 变压器油介质中应尽量避免空气泡、铁屑等杂质的混入, 以防绝缘介质的击穿。

#### 2.4.4 镜像法

利用镜像法 (method of images) 可以非常方便地求解一些特殊类型的场, 这也是非常实用的一种分析方法。该方法主要用于点电荷、线电荷与导体或介质共存时电场的分析。在这类边值问题中, 点电荷或分布电荷在导体或介质表面产生感应电荷或束缚电荷, 这些感应电荷或束缚电荷与原电荷一起形成合成电场。但这些感应电荷或束缚电荷的分布规律一般是未知的, 而且显然因受电荷与导体或介质间的相互位置、导体的形状、介质的参数等诸多因素的影响而难以确定。

镜像法的基本思想是用一个或若干个称之为镜像电荷的自由电荷等效代替边界上的那些未知分布的感应电荷或束缚电荷。按照唯一性定理, 只要镜像电荷与原电荷共同作用的结果既满足位函数方程又满足定解条件, 则电场的解就是唯一的, 最终实际的电场就等效于这些自由电荷的电场。这样, 就可以利用原电荷与镜像电荷构成的点电荷系统相对容易地求得空间电场的分布。

##### 1. 点电荷与导体平面的镜像

点电荷与导体平面的镜像如图 2-19 所示。设点电荷  $q$  位于无限大接地导电平板上方  $h$

处,其周围介质为 $\varepsilon$ ,如图2-19a所示。由于导电板接地,故导电板上只有负的感应电荷,且由于导电板为无限大,这些感应电荷应以点电荷到平面的垂线为轴(设为坐标轴 $z$ 轴)对称分布于导电板表面,而且离轴线越近感应电荷分布越密。导电板下方电场为零,不需求解,因此上半空间的电场边值问题为

$$\begin{cases} \nabla^2 \varphi = 0, & \text{介质中点电荷所在点除外} \\ \varphi = 0, & \text{导电板平面上各点} \end{cases}$$

设用一个点电荷 $-q'$ 代替导电板上所有感应电荷,为了保证拉普拉斯方程不变,该电荷不允许放置在介质中,因此只能放在导电板下方。按照上述面电荷分布规律的轴对称分析可设想将导电板撤掉换成介质 $\varepsilon$ ,使得整个空间成为单一媒质的情况,把电荷 $q'$ 放置于 $z$ 轴的延长线上与原电荷 $q$ 成镜像的位置,如图2-19b所示。注意,图中水平虚线只是为了表示原来导电板所在的位置,实际计算电场时应视为不存在。

此时空间任一点 $P$ 的电位为

$$\varphi_P = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \left( \frac{q}{r_1} - \frac{q'}{r_2} \right)$$

可见,当 $q' = q$ 时,在 $XOY$ 平面(原导电板所在平面)上任意一点处 $r_1 = r_2$ ,满足零电位面的边界条件,按照唯一性定理,此时上半空间电场的分布不变,因此利用镜像电荷与原电荷即可求得其电场分布,即

$$\varphi_P(x, z) = \frac{q}{4\pi\varepsilon} \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = \frac{q}{4\pi\varepsilon} \left[ \frac{1}{\sqrt{x^2 + (z-h)^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + (z+h)^2}} \right]$$

再由 $E = -\nabla\varphi$ 可进一步求得电场强度(略)。

图2-19c给出了空间介质中电场的分布示意图,要注意图2-19b与图2-19a只是上半空间等效,称为有效区,下半空间不等效,称为无效区,因此图2-19c中场图只有上半空间是真实的,下半空间不存在,故没有画出。

由电位表达式还可求得导电板上感应电荷的分布为

$$\sigma = -\varepsilon \left. \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right|_{z=0} = -\frac{qh}{2\pi(r^2 + h^2)^{3/2}}$$

由上式进一步求得导电板上总的感应电荷为




图2-19 点电荷与导体平面的镜像

$$q_{in} = \int \sigma dS = -\frac{qh}{2\pi} \int_0^{\infty} \frac{2\pi r dr}{(r^2 + h^2)^{3/2}} = \frac{qh}{(r^2 + h^2)^{1/2}} \Big|_0^{\infty} = -q$$

这与导电板上感应电荷的总量相符。显然,如果把点电荷换成与纸平面垂直(平行于导体平板)的带电导线,一般称为电轴,可用同样的方法分析电场的分布。工程上传输线与大地之间的电场就可以简化为这种模型进行分析。

仿照上述分析过程再来看两块半无限大相交成直角的导电板与点电荷  $q$  之间的镜像,如图 2-20 所示。待求场域为第一象限空间,此时两块导电板上的感应电荷分布规律不同且未知,若用镜像电荷代替两块导电板上的电荷,则只能放置于其他三个象限才能保证第一象限空间电位方程不变,因此分别在二、四象限点电荷与垂直平面和水平平面的镜像位置放置一个与原电荷大小相同、符号相反的镜像点电荷  $-q$  (称为点电荷的一次镜像电荷)。但是,这两个镜像电荷与原电荷共同作用的结果不能保证两个坐标面同时为零电位面,因此在第三象限与前面一次镜像电荷成镜像位置处再放置一个与一次镜像电荷大小相同、符号相反的镜像点电荷  $q$  (称为一次镜像电荷的二次镜像电荷)(注意,这里两个二次镜像电荷重合于一点)。这样撤掉两块导电板后的整个空间由四个点电荷构成,这四个电荷既保证了原场域(第一象限)电位方程不变,又满足了水平、垂直两个平面为零电位面的边界条件。所以用三个镜像电荷成功地等效代替了未知分布的感应电荷,电场的计算则简化为四个点电荷的电场叠加计算。





图 2-20 点电荷与相交成直角的导电板之间的镜像

类似的,可用同样的方法确定点电荷  $q$  与相交为  $\alpha$  角(要求  $\alpha \leq \pi/2$ , 请读者自己分析原因)的两块半无限大导电板之间的镜像,如图 2-21 所示。可以证明,若令  $n = \pi/\alpha$ , 则只有  $n$  为整数时才能用有限次镜像电荷等效代替感应电荷,而且镜像电荷的总数为  $2n - 1$  个,且第  $n$  次镜像电荷重合。图 2-21b 给出了  $\alpha = \pi/3$  时五个镜像电荷的分布示意图。由图可见,所有镜像电荷都位于以导电板夹角处为圆心,点电荷到夹角中心点处的距离为半径的圆周上。注意,有效区为导电板之间的空间,其余部分为无效区。

若  $\pi/\alpha$  不是整数时也可应用这种方法近似计算,此时一般根据精度要求选择有限个镜像电荷与原电荷计算空间电场的分布。特殊的,当  $\alpha = 0$  时,对应两块平行放置的无限大导电板与点电荷之间的镜像,相应的镜像电荷将有无穷多个。

例 2-20 图 2-19 中点电荷所受导电板对它的电场力。

解 因为空间电场等效为点电荷与镜像电荷共同产生的电场,所以点电荷所受到的导电板对它的电场力即为镜像电荷对它的力。按图示坐标方向,点电荷所在处的电场为

图 2-21 点电荷  $q$  与相交为  $\alpha$  角的两块半无限大导电板之间的镜像

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon(2h)^2}(-\mathbf{e}_z)$$

因此电场力为

$$\mathbf{F} = \frac{q^2}{16\pi\epsilon h^2}(-\mathbf{e}_z)$$

力的方向沿  $-z$  轴方向,由此可见点电荷受到导电板的吸力。

**例 2-21** 图 2-22a 所示无限长、带均匀线电荷  $\tau$  的导线(电轴)与无限大接地导电板平行,求空间电场分布,推导  $E$  线方程及等位线方程,并画出相应的场图。

**解** 用镜像电轴  $-\tau$  等效代替导电板上的感应电荷,建立如图 2-22b 所示的坐标系,设空间任意一点  $P$  到原电轴的距离用  $r_+$  表示,到镜像电轴的距离用  $r_-$  表示,可以利用叠加定理分别求两个电轴在整个空间产生的电场。

当无限大空间只有一个无限长带均匀电轴  $\tau$  的电轴时,由前面例 2-2 可知  $P$  点电场强度为

$$\mathbf{E}_+ = \frac{\tau}{2\pi\epsilon r_+} \mathbf{e}_{r_+}$$

现取空间某点  $Q$  为电位参考点,则电轴在  $P$  点产生的电位为

$$\varphi_{P+} = \int_{r_+}^{Q_+} \mathbf{E}_+ \cdot d\mathbf{r} = \frac{\tau}{2\pi\epsilon} \ln r_{Q_+} - \frac{\tau}{2\pi\epsilon} \ln r_+ = C_1 - \frac{\tau}{2\pi\epsilon} \ln r_+$$

类似地,当镜像电轴单独存在时, $P$  点电场强度为

$$\mathbf{E}_- = \frac{-\tau}{2\pi\epsilon r_-} \mathbf{e}_{r_-}$$

镜像电轴在  $P$  点产生的电位为

$$\varphi_{P-} = \int_{r_-}^{Q_-} \mathbf{E}_- \cdot d\mathbf{r} = -\frac{\tau}{2\pi\epsilon} \ln r_{Q_-} + \frac{\tau}{2\pi\epsilon} \ln r_- = C_2 + \frac{\tau}{2\pi\epsilon} \ln r_-$$

由于电位为标量,因此可以直接将两个电轴单独作用时产生的电位相加得到  $P$  点的合成电位为

$$\varphi_P = \varphi_{P+} + \varphi_{P-} = \frac{\tau}{2\pi\epsilon} \ln \frac{r_-}{r_+} + \frac{\tau}{2\pi\epsilon} \ln \frac{r_{Q_+}}{r_{Q_-}} = \frac{\tau}{2\pi\epsilon} \ln \frac{r_-}{r_+} + C$$

式中,系数  $C$  是取决于参考点的常数,显然,当参考点位于  $YOZ$  平面上时  $r_{Q_+} = r_{Q_-}$ ,  $r_+ =$

$r_-$ , 系数  $C$  为零, 导电板电位为零, 满足边值问题的定解条件。由此可求得空间任意一点的电位为

$$\varphi_P = \frac{\tau}{2\pi\epsilon} \ln \frac{r_-}{r_+} = \frac{\tau}{2\pi\epsilon} \ln \frac{\sqrt{(x+b)^2 + y^2}}{\sqrt{(x-b)^2 + y^2}} \quad (2-68)$$

再由  $E = -\nabla\varphi = -\frac{\partial\varphi}{\partial x}e_x - \frac{\partial\varphi}{\partial y}e_y$ , 求得电场强度为

$$E = \frac{\tau b}{\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{2xy}{[(x-b)^2 + y^2][(x+b)^2 + y^2]} e_x + \frac{x^2 - y^2 - b^2}{[(x-b)^2 + y^2][(x+b)^2 + y^2]} e_y \right\}$$

图 2-22c 所示为空间电场及等位线的分布示意图。由等位线方程的定义及式 (2-68) 可知,

只要令  $\frac{r_-}{r_+} = K$  就可得到一族等位线方程, 即

$$\left(\frac{r_-}{r_+}\right)^2 = \frac{(x+b)^2 + y^2}{(x-b)^2 + y^2} = K^2$$

上式可整理成

$$\left(x - \frac{K^2 + 1}{K^2 - 1}b\right)^2 + y^2 = \left(\frac{2Kb}{K^2 - 1}\right)^2$$

令

$$h = \frac{K^2 + 1}{K^2 - 1}b, \quad a = \left|\frac{2Kb}{K^2 - 1}\right|$$

则有

$$(x-h)^2 + y^2 = a^2 \quad (2-69)$$

且

$$a^2 + b^2 = h^2 \quad (2-70a)$$

或写作

$$a^2 = (h+b)(h-b) \quad (2-70b)$$

可见方程式 (2-69) 是  $XOY$  平面内的一族圆的方程, 其圆心坐标分别为  $(|h|, 0)$  和  $(-|h|, 0)$ , 半径为  $a$ , 如图 2-22d 所示,  $h+b$ 、 $h-b$  分别表示圆心到两个电轴的距离, 因此式 (2-70) 既描述了等位圆半径、圆心坐标与电轴之间的数值之间的对应关系, 也表明了两个电轴所在的点与等位圆圆心三个点之间的反演关系。

对于  $E$  线方程, 由式 (2-26), 即方程  $\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y}$  得

$$\frac{dx}{2xy} = \frac{dy}{x^2 - y^2 - b^2}$$

求解上述方程有

$$x^2 + \left(y - \frac{K_1}{2}\right)^2 = b^2 + \left(\frac{K_1}{2}\right)^2 \quad (2-71)$$

方程式 (2-71) 同样是一族圆的方程, 该圆以两个电轴之间的连线  $2b$  为弦、圆心在  $y$




图 2-22 例 2-21 图

轴上, 圆心坐标分别为  $(0, |K_1/2|)$  和  $(0, -|K_1/2|)$ , 圆的半径为  $\sqrt{b^2 + (K_1/2)^2}$ , 如图 2-22e 所示, 整个圆周被弦  $2b$  分为上下两段弧线, 分别代表由正的电轴指向负的电轴之间的电场线, 显然这族圆与前面得到的等位线圆族处处正交。

## 2. 点电荷与平面介质分界面的镜像

对于图 2-23 所示的系统, 两种介质中的电场均由点电荷与介质分界面上的束缚电荷共同产生, 相应的边值问题为

$$\begin{cases} \nabla^2 \varphi_1 = 0, & \text{上半空间介质 } \varepsilon_1 \text{ 中, 点电荷所在点除外} \\ \nabla^2 \varphi_2 = 0, & \text{下半空间介质 } \varepsilon_2 \text{ 中} \\ \varphi_1 = \varphi_2, & \text{分界面上} \\ \varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = \varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n}, & \text{分界面上} \end{cases}$$

规定由介质 1 指向介质 2 的方向为分界面的法向。按照前面总结的镜像法的分析步骤, 在求解介质  $\varepsilon_1$  中的电场时将下半空间也换成相同的介质  $\varepsilon_1$ , 用点电荷  $q'$  代替分界面的束缚电荷并置于下半空间 (无效区) 的镜像位置。对于介质  $\varepsilon_2$  中的电场则将上半空间换成相同的介质  $\varepsilon_2$ , 用点电荷代替束缚电荷并置于上半空间 (无效区) 原电荷的位置, 由于该镜像

电荷与原电荷重合, 故用  $q''$  表示两者之和。




图 2-23 点电荷与两种介质平面的镜像

镜像电荷  $q'$ 、 $q''$  的大小需要由定解条件确定, 为了避免求导数, 利用等价的电场强度切线分量连续、电位移法向分量连续的边界条件列方程如下:

$$\begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_1 r^2} \cos\theta + \frac{q'}{4\pi\epsilon_1 r^2} \cos\theta = \frac{q''}{4\pi\epsilon_2 r^2} \cos\theta \\ \frac{q}{4\pi r^2} \sin\theta - \frac{q'}{4\pi r^2} \sin\theta = \frac{q''}{4\pi r^2} \sin\theta \end{cases}$$

由此解得

$$\begin{cases} q' = \frac{\epsilon_1 - \epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2} q \\ q'' = q - q' = \frac{2\epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2} q \end{cases} \quad (2-72)$$

式 (2-72) 表明, 镜像电荷  $q'$  可正可负, 取决于介质  $\epsilon_1$  与  $\epsilon_2$  的相对值, 但其绝对值总是小于原电荷的大小, 而电荷  $q''$  总是与原电荷同极性。特殊的, 当  $\epsilon_1 = \epsilon_2$  时, 不存在边界也就没有镜像电荷, 此时  $q' = 0$ ,  $q'' = q$ , 还原为单一媒质、单个点电荷的电场。

例 2-22 设图 2-24 中介质  $\epsilon_1 = \epsilon_0$ 、 $\epsilon_2 = 2\epsilon_0$ , 求: (1) 点电荷与边界垂线一半处的电位; (2) 点电荷的镜像位置点的电场强度; (3) 介质分界面上的最大电场强度值。

解 根据镜像电荷的计算式 (2-72) 可求得

$$q' = \frac{\epsilon_1 - \epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2} q = -\frac{1}{3} q \quad q'' = q - q' = \frac{4}{3} q$$

(1) 点电荷与边界垂线一半处即为图 2-24a 中 A 点, 位于介质 1 中, 因此该点电位应由图 2-24b 计算, 即由电荷  $q$  与  $q'$  计算, 按照叠加定理, 有

$$\varphi_A = \frac{q}{4\pi\epsilon_1(h/2)} + \frac{q'}{4\pi\epsilon_1(3h/2)} = \frac{4q}{9\pi\epsilon_1 h} = \frac{4q}{9\pi\epsilon_0 h}$$

(2) 点电荷的镜像位置点一定位于下半平面, 因此处于介质 2 中, 即图 2-24c 中 B 点, 因此该点电场强度应由图 2-24c 中  $q''$  计算, 由点电荷的电场计算公式有

$$E_B = \frac{q''}{4\pi\epsilon_2(2h)^2} = \frac{q}{12\pi\epsilon_2 h^2} = \frac{q}{24\pi\epsilon_0 h^2}, \text{ 方向垂直向下}$$

(3) 介质分界面上的最大电场强度值一定出现在点电荷与介质分界面垂线与介质的交点处, 需要对两种介质边界上的电场分别计算, 通过比较得到最大值。

介质 1 中的最大场强点为图 2-24b 中的  $C_1$  点, 该点电场强度应由  $q$  与  $q'$  计算, 有

$$E_{C_1} = \frac{q}{4\pi\epsilon_1 h^2} + \frac{|q'|}{4\pi\epsilon_1 h^2} = \frac{q}{3\pi\epsilon_1 h^2} = \frac{q}{3\pi\epsilon_0 h^2}, \text{方向垂直向下}$$

介质 2 中的最大场强点为图 2-24c 中的  $C_2$  点, 该点电场强度应由  $q''$  计算, 有

$$E_{C_2} = \frac{q''}{4\pi\epsilon_2 h^2} = \frac{q}{3\pi\epsilon_2 h^2} = \frac{q}{6\pi\epsilon_0 h^2}, \text{方向垂直向下}$$

对比可知交界面处最大电场强度为

$$E_{\max} = E_{C_1} = \frac{q}{3\pi\epsilon_0 h^2}$$

图 2-24d 给出了空间电场的分布示意图。如果两种介质参数互换, 即  $\epsilon_1 = 2\epsilon_0$ 、 $\epsilon_2 = \epsilon_0$ , 电场分布情况将如何变化? 请读者自行画出。




图 2-24 例 2-22 图

特别值得提醒注意的是, 在分析这类边值问题时, 一定要注意有效区的问题。对于上半空间 (介质  $\epsilon_1$  中) 的电场只有电荷  $q$  与  $q'$  参与计算, 与电荷  $q''$  无关, 同样, 对于下半空间 (介质  $\epsilon_2$  中) 的电场只有电荷  $q''$  参与计算, 与电荷  $q$  与  $q'$  无关。

此外, 式 (2-72) 对应于点电荷  $q$  位于介质 1 中的情况, 如果将电荷置于介质 2 中, 应对公式作相应的调整。

通过上述分析, 总结镜像法的原理、应用方法及注意事项如下:

- 1) 镜像法的理论依据是唯一性定理与叠加定理。
- 2) 用集中分布的电荷代替未知分布的感应电荷或极化电荷; 这些集中分布的电荷是为了解算方便而设定的假想电荷, 称之为镜像电荷。
- 3) 镜像电荷必须放在无效区, 以保证边值问题的方程不变。
- 4) 镜像电荷的数量、大小、正负、位置等依据场域分界面的衔接条件决定。
- 5) 注意有效区, 不同介质 (区域) 中的场应由相应的电荷计算。



### 3. 点电荷与导体球面的镜像

首先分析最简单的导体球接地的情况。如图 2-25a 所示, 半径为  $a$  的球体接地, 点电荷  $q$  与球心的距离为  $d$ , 若不考虑地面对系统的影响, 则导体球上负的感应电荷一定以点电荷与球心的连线为轴、轴对称且不均匀地分布于靠近点电荷一端的球面上。这意味着镜像电荷 (设为  $-q'$ ) 一定在这条连线上, 且偏离球心靠近点电荷的半径上某点处, 设其与球心之间的距离为  $b$ 。按照唯一性定理, 只要镜像电荷  $-q'$  与点电荷  $q$  在球面上任意一点产生的电位为零, 即可确定镜像电荷的大小和位置。

按照这一思路, 将球体撤掉, 如图 2-25b 所示, 用镜像电荷  $-q'$  代替感应电荷, 在原来球面 (用虚线表示) 上任选一点  $P$ , 该点电位为

$$\varphi_P = \frac{q}{4\pi\epsilon r} - \frac{q'}{4\pi\epsilon r'} = 0$$

即

$$\frac{q'}{q} = \frac{r'}{r} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2 - 2ab\cos\theta}}{\sqrt{a^2 + d^2 - 2ad\cos\theta}}$$

上式可整理为

$$[q^2(a^2 + b^2) - q'^2(a^2 + d^2)] + 2a(q'^2d - q^2b)\cos\theta = 0$$

要保证球面上任意一点电位为零, 即要求上式在角度  $\theta$  为任意值时都成立, 这就要求

$$\begin{cases} q^2(a^2 + b^2) - q'^2(a^2 + d^2) = 0 \\ 2a(q'^2d - q^2b) = 0 \end{cases}$$

由此解得

$$b = \frac{a^2}{d} \quad (2-73)$$

$$q' = \frac{a}{d}q \quad (2-74)$$

式 (2-73) 表明, 对于球心而言, 点电荷所在点与镜像电荷所在点互为反演点。

确定了镜像电荷的大小和位置后, 球外空间的电场即可由点电荷  $q$  与  $-q'$  在单一介质中的电场分布等效代替, 当然有效区域仅仅是球外区域。图 2-25c 给出了电场分布示意图。




图 2-25 点电荷与球面的镜像

有了上述分析基础, 现在来分析导体球不接地的情况。此时与导体球接地时的不同之处在于导体上应该有大小相同的正负两种感应电荷  $+q'$  与  $-q'$  同时存在 (请读者自己分析其分

布规律), 导体球仍然为等位体, 只是电位不为零。

按照镜像法基本规律, 镜像电荷  $+q'$  与  $-q'$  只能放置于球内并且要保证导体球为等位体。由上面的分析已知, 当满足式 (2-73)、式 (2-74) 时镜像电荷  $-q'$  与点电荷  $q$  共同作用使得球面为零电位面, 那么另外一个镜像电荷  $+q'$  只有放在球心才能保证球体为等位体, 并且有

$$\varphi_{球} = \frac{q''}{4\pi\epsilon a} = \frac{q}{4\pi\epsilon d}$$

最终球外(有效区)任意场点的电场即可由位于单一媒质中的三个点电荷求得。

类似的, 还可进一步分析给定电位的导体球、携带给定电荷量的导体球与点电荷之间的镜像电荷的分布情况。对于位于导体球空腔内的点电荷的镜像也可用类似的方法分析确定。

**例 2-23** 半径为  $a$  的导体球与电压源  $U_s$  相连, 点电荷  $q$  在球外, 距离球心为  $d$  处, 如图 2-26a 所示。若不考虑地面对系统的影响, 求点电荷所受的电场力, 并画出空间电场的分布示意图。

**解** 电压源与导体球相连, 球体为等位体。电压源使导体球带正电荷  $Q$ , 该电荷与电压源的关系为

$$\varphi_{球} = U_s = \frac{Q}{4\pi\epsilon a}, \quad Q = 4\pi\epsilon a U_s.$$

由上述分析可知, 应用镜像法求解该电场时, 为保持球体为等位体, 导体球的电荷应置于球心, 因此空间电场的分布应由点电荷  $q$ 、镜像电荷  $-q'$ 、导体球电荷  $Q$  共同作用产生, 如图 2-26b 所示, 其电场分布示意图如图 2-26c 所示。

请读者注意观察图 2-25c 与图 2-26c 两种电场分布图的差别。




图 2-26 例 2-23 图

显然, 点电荷所在处的电场强度由镜像电荷  $-q'$ 、导体球电荷  $Q$  共同作用产生, 由点电荷电场强度公式及叠加定理有

$$E_q = \frac{Q}{4\pi\epsilon d^2} - \frac{q'}{4\pi\epsilon(d-b)^2} = \frac{aU_s}{d^2} - \frac{adq}{4\pi\epsilon(d^2 - a^2)^2}$$

方向由球心指向点电荷。

由库仑定律可知点电荷所受的电场力为

$$F = qE_q = \frac{aU_s q}{d^2} - \frac{adq^2}{4\pi\epsilon(d^2 - a^2)^2}$$

若  $F > 0$ , 则电荷所受的力为斥力, 反之则为吸力。

#### 4. 圆柱导体之间的镜像——电轴法

先来看一根无限长细导线（半径可忽略不计）与一个半径为  $a$  的无限长圆柱导体之间的镜像与电场分布（见图 2-27）。设细导线与圆柱导体轴线平行，因此空间电场为平行平面场，只需分析任一横截面电场分布即可。现在两个导体之间加一定的电压，该电压使得两个导体分别带有等量异号的电荷，其中细导线可视为带电轴线，设电荷线密度为  $+\tau$ ，而对于圆柱导体其负电荷不均匀分布，但一定以面分布的形式在靠近带电轴线一侧分布。

设想用一个集中的假想电轴代替圆柱导体上的未知分布的电荷。按照镜像法原则，该等效电轴一定位于圆柱轴心与电轴之间连线上且在圆柱内，设建立如图 2-27 所示的坐标系，一定有  $h < a$ 。将该图与例 2-21 中的电场分布图 2-22e 对比会发现，当等效电轴的位置满足公式 (2-70b)，即

$$a^2 = hd = (d - 2b)d$$

或

$$b = \frac{1}{2} \left( d - \frac{a^2}{d} \right)$$

时圆柱面一定是等位面，符合边界条件要求。这样，空间电场的分布即等效于两个电轴产生的电场，因此这种方法又称为电轴法。

如果两根半径均为  $a$  的无限长平行圆柱导体分别带等量异号的电荷，如图 2-28 所示，其空间电场的分布可按照例 2-21 类似的方法分析。事实上，对比图 2-28 与例 2-21 中的电场分布图可知细导线周围一定有一对半径为  $a$  的等位圆与圆柱导线横截面相对应，这恰好就是现在要分析的。很明显，只要以两根圆柱导体几何中心连线及垂直平分线建立坐标系，就可以方便地找到等效电轴的位置，即

$$b = \sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 - a^2}$$




图 2-27 细导线与圆柱导体的镜像




图 2-28 相同半径圆柱导体之间的镜像

由此可见，例 2-21 中平行等量异号电荷的两个电轴之间的电场分布及相关公式是解决这类问题的关键。该方法还可类推到两根半径不同、无限长、平行、分别带等量异号电荷的圆柱导体之间的镜像以及偏心电缆的镜像等情况的分析计算当中去。

工程上常见的传输线周围的电场即可由电轴法进行分析。显然，一对传输线之间的最大场强一定位于导线之间的导体表面处。该电场强度与传输线所加电压、导线的半径、线间距、空气介质的介电常数等均有关。当最大场强超出空气的击穿场强时导线周围的空气就会被击穿，发出蓝色的弧光，这种现象称为电晕现象。电晕现象的发生和气象、导体表面的污染及传输线本身的结构均有关，轻微的空气电离会造成电力损耗，严重的则可能引起电网断电等恶性事故，因此应尽量避免。一般高压电网中常把输电线路制作成图 2-29b、c 所示的四

分裂或六分裂的分裂导线方式(图中虚线所示为绝缘支架),以降低导线表面的最大电场强度。




图 2-29 分裂导线

可以证明(请读者自己推导),图 2-28 中单股导线周围最大电场强度为

$$E_{\max} \approx \frac{U_0}{2a \ln \frac{2D}{a}}$$

在图 2-29a 所示二分裂情况下( $c=a$ ,  $\sqrt{r_0 c} < a$ ),最大电场强度可降低为

$$E_{\max} \approx \frac{U_0}{4r_0 \ln \frac{2D}{\sqrt{r_0 c}}}$$

导线分裂的数量越多最大电场强度降低的效果越明显。

**例 2-24** 图 2-30 所示三相架空输电线相间电压有效值为 765kV, 频率为 50Hz, 相间距为 16m, 离地面高度为 12m, 导线直径为 0.6cm, 现有一位打雨伞者位于导线下方, 设伞尖  $P$  点距离地面高度为 2m。忽略地面对系统的影响, 求  $P$  点的电场强度。




图 2-30 例 2-24 图

**解** 此例属于 EQS 问题, 因此可以套用静电场分析方法求解。由于导线线径远远小于导线到地面之间的距离以及相间距离, 故近似认为电荷集中分布于导线几何轴线上, 由式(2-68)可计算两条输电线之间的电压为

$$U = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_-}{r_+} = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{15.7}{0.3} = \frac{3.95\tau}{2\pi\epsilon_0}$$

故

$$\frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} = \frac{U}{3.95} = 1.93 \times 10^5 \text{ V}$$

图中各参数可计算得  $r_1 = 33.5 \text{ m}$ ,  $r_2 = 18.9 \text{ m}$ ,  $r_3 = 10 \text{ m}$ ,  $\theta_1 = 17.4^\circ$ ,  $\theta_2 = 32^\circ$ , 利用高斯定理分别求每根导线在  $P$  点产生的电场强度矢量有

$$\mathbf{E}_3 = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0 r_3} (-\mathbf{e}_r) = 19.3 \times 10^3 (-\mathbf{e}_r) \text{ V/m}$$

$$E_2 = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0 r_2} (e_x \cos\theta_2 - e_y \sin\theta_2) = (8.66 \times 10^3 e_x - 5.4 \times 10^3 e_y) \text{ V/m}$$

$$E_1 = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0 r_1} (e_x \cos\theta_1 - e_y \sin\theta_1) = (5.5 \times 10^3 e_x - 1.72 \times 10^3 e_y) \text{ V/m}$$

设以导线3为基准,按照三相电路的相位关系可知,总电场为

$$\begin{aligned} E &= E_1 \angle -120^\circ + E_2 \angle 120^\circ + E_3 \angle 0^\circ \text{ V/m} \\ &= [(8.66 \angle 120^\circ + 5.5 \angle -120^\circ) \times 10^3 e_x - (19.3 \angle 0^\circ + \\ &\quad 5.4 \angle 120^\circ + 1.72 \angle -120^\circ) \times 10^3 e_y] \text{ V/m} \\ &= (7.62 \times 10^3 e_x - 16.0 \times 10^3 e_y) \text{ V/m} \end{aligned}$$

故

$$E_{\max} = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = \sqrt{16.0^2 + 7.62^2} \times 10^3 \text{ V/m} = 2.36 \times 10^4 \text{ V/m}$$

计算结果表明,高压线下的场强是很高的。在架设高压电缆时必须根据电压等级与相应的行业标准规定的人体安全电场强度计算安全的架设高度,以确保行人的安全及健康。

**例 2-25** 一同轴电缆内导体半径为  $R_1 = 2\text{cm}$ , 外导体的半径为  $R_2 = 4\text{cm}$ , 厚度忽略不计。已知中间介质的介电常数为  $\epsilon = 10\epsilon_0$ , 设其击穿场强为  $4.5 \times 10^5 \text{ V/m}$ 。现在导体间加电压  $U_0 = 220\text{kV}$ , 求介质的最大电场强度。

若电缆加工过程中出现了制造误差, 内外导体不同轴, 间距为  $d$ , 变成了如图 2-31a 所示的偏心电缆, 求电缆正常工作在  $220\text{kV}$  电压下的允许偏差  $d$ 。


**解** 同轴电缆电场的计算可由高斯定理方便地求得, 设以外导体为参考电位, 内导体为高电位, 其电荷可看做集中分布在导体几何轴心上, 线密度为  $\tau$ , 则内外导体之间的电场(参考例 2-8)为

$$E_r = \frac{U_0}{r \ln \frac{R_2}{R_1}}$$


显然, 场强出现在内导体表面, 代入相关数据有

$$E_{\max} = \frac{U_0}{R_1 \ln \frac{R_2}{R_1}} = 3.65 \times 10^7 \text{ V/m}$$

偏心情况下可利用镜像法分析。先确定镜像电荷的位置, 设正负电轴所在点分别用  $M$ 、 $N$  表示, 由图 2-31b 可列方程



a) 偏心电缆



b) 偏心电缆之间的镜像

图 2-31 例 2-25 图

$$\begin{cases} h_1^2 = R_1^2 + b^2 \\ h_2^2 = R_2^2 + b^2 \\ d = h_2 - h_1 \end{cases}$$

解之, 有

$$h_1 = \frac{R_2^2 - R_1^2 - d^2}{2d}, \quad h_2 = \frac{R_2^2 - R_1^2 + d^2}{2d}$$

由电场强度与电位之间的梯度关系可判断最大场强的位置在图中  $A$  点, 由叠加定理及高斯定理可知  $A$  点电场强度为

$$E_A = \frac{\tau}{2\pi\epsilon} \left( \frac{1}{AM} + \frac{1}{AN} \right) = \frac{\tau}{2\pi\epsilon} \left[ \frac{1}{R_1 - (h_1 - b)} + \frac{1}{b + (h_1 - R_1)} \right]$$

由于  $x$  轴上电轴之间的电场强度同方向, 因此利用  $A$ 、 $B$  两点之间的电位差计算电荷密度是最方便的, 由式 (2-68) 有

$$\begin{aligned} U_0 = \varphi_A - \varphi_B &= \frac{\tau}{2\pi\epsilon} \ln \frac{r_{A-}}{r_{A+}} - \frac{\tau}{2\pi\epsilon} \ln \frac{r_{B-}}{r_{B+}} = \frac{\tau}{2\pi\epsilon} \ln \frac{\overline{AN}}{\overline{AM}} - \frac{\tau}{2\pi\epsilon} \ln \frac{\overline{BN}}{\overline{BM}} \\ &= \frac{\tau}{2\pi\epsilon} \ln \frac{b + h_1 - R_1}{R_1 - (h_1 - b)} - \frac{\tau}{2\pi\epsilon} \ln \frac{b + h_2 - R_2}{R_2 - (h_2 - b)} \end{aligned}$$

由此求得电荷密度为

$$\tau = \frac{2\pi\epsilon U_0}{\ln \frac{(b + h_1 - R_1)(R_2 - h_2 + b)}{(R_1 - h_1 + b)(b + h_2 - R_2)}}$$

代入电场强度计算式, 求得最大电场强度为

$$E_{Amax} = \frac{U_0}{\ln \frac{(b + h_1 - R_1)(R_2 - h_2 + b)}{(R_1 - h_1 + b)(b + h_2 - R_2)}} \left( \frac{1}{R_1 - h_1 + b} + \frac{1}{b + h_1 - R_1} \right)$$

偏心情况下电缆正常工作需满足  $E_{Amax} \leq 4.5 \times 10^4 \text{ V/m}$ , 由此可求得间距  $d \approx 0.5 \text{ cm}$ , 即轴间距小于  $5 \text{ mm}$  的情况下电缆可以正常使用。

## 2.5 静电场理论分析的工程应用

前面曾说过, 场是基础, 路是特例。作为电气、电子工程师应该兼备电磁场理论和电路理论的知识。在电路理论中, 电压  $U$  和电流  $I$  是两个基本的物理量, 电阻  $R$ 、电感  $L$ 、电容  $C$  是重要的电路参数。而在电磁场理论中, 基本物理量是电场强度  $E$ 、电位移矢量  $D$ 、磁场强度  $H$ 、磁感应强度  $B$ , 媒质的参数是介电常数  $\epsilon$ 、电导率  $\gamma$ 、磁导率  $\mu$ 。表面看两种参数之间没有联系, 事实上, 电路理论中的参数均可由电磁场理论求得。

本节先讨论一般意义的电容的计算, 然后引出部分电容的概念, 最后以静电能量、电场力的计算为例进一步讨论静电场理论分析的工程应用。

### 2.5.1 静电场分析应用之一：电容

物理学中对电容的定义是从两个导体构成的平行板电容器引出的：极板上的带电量  $Q$  与导电极板之间的电压  $U$  的比值定义为电容 (capacitance)

$$C = \frac{Q}{U} \quad (2-75)$$

但是电容值与导体上所带电荷及所加电压无关，而与导体的形状、尺寸、相互位置、介质材料有关，如平行板之间的距离  $d$  相对于导电极板的面积  $S$  而言很小时，电容与这两个参数及极板间介质  $\varepsilon$  之间的关系为

$$C = \varepsilon \frac{S}{d}$$

对于其他结构的两个导体之间的电容的计算可以按照电容的定义式利用前面几节讨论过的电场分析方法求得。

此外，工程上许多电气设备往往是由两个以上导体构成的，称为多导体系统，因此需要在原有电容的基础上拓宽概念，引入部分电容并分析部分电容与相关电场的分布。

#### 1. 两个导体系统的电容

从电容的定义式 (2-75) 入手，可分两种方法计算电容：第一种，假设导体上的带电量 (电荷或分布电荷的密度)，依据电荷推出空间的电位分布，确定导体间的电压，从而计算电容；第二种，假设在导体之间施加电压，进一步求出空间电场的分布，利用介质中电位移或电位与导体电荷面密度的关系确定导体上的电荷，进而计算电容。至于实际应用中选用哪种方法则要根据具体问题确定最佳的分析方法。

例 2-26 求内、外半径分别为  $a$ 、 $b$  的球形电容器的电容。

解 由于是球体，故利用高斯定理假设已知电荷求电场分布最为简便。设内导体上带电量为  $Q$ ，则距球心  $r$  处的电场强度为

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \mathbf{e}_r$$

因此导体球之间的电压为

$$U = \int_a^b E dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

代入电容定义式 (2-75)，即可求得孤立球体的电容为

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{4\pi\varepsilon_0 ab}{b-a}$$

如果把地球看做球体的话，其平均半径约为 6370km，若以 25km 作为大气层的厚度并以真空的介电常数代入上式可得

$$C = \frac{4\pi\varepsilon_0 ab}{b-a} = \frac{9 \times 10^{-9} \times 6370 \times 10^3 \times 6395 \times 10^3}{2.5 \times 10^4} \text{F} = 0.18 \text{F}$$

可见即便是大如地球这样的球形电容也才区区 0.18F，如果把无穷远处作为地球的另一极，则电容更是小到 0.05733F。这说明用法拉作为电容的单位实在是太大了，所以一般常见的电容多为  $\mu\text{F}$  或  $\text{pF}$  数量级。

类似这种结构简单、对称的电容器的电容计算都可采用这种方法求得。如内、外半径分别为  $a$ 、 $b$  的同轴电缆之间的电容为  $C = \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)}$  (参见例 2-8)。

例 2-27 求半径为  $a$ 、相距为  $D$  的双线传输线之间的电容。

解 利用镜像法, 参见图 2-28, 等效电轴的位置为  $b = \sqrt{(D/2)^2 - a^2}$ , 两个导线之间的电压可由导线表面相距最近的两点的电位之差求得, 设为  $A_1[-(D/2 - a), 0]$  与  $A_2[(D/2 - a), 0]$ , 由公式 (2-68) 可知

$$\begin{aligned}\varphi_{A_1} &= \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_-}{r_+} = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b - (D/2 - a)}{b + (D/2 - a)} \\ \varphi_{A_2} &= \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_-}{r_+} = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b + (D/2 - a)}{b - (D/2 - a)}\end{aligned}$$

故传输线之间的电压为

$$U = \varphi_{A_2} - \varphi_{A_1} = \frac{\tau}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{b + (D/2 - a)}{b - (D/2 - a)}$$

从而, 得传输线之间单位长度的电容为

$$C' = \frac{\tau}{U} = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{b + (D/2 - a)}{b - (D/2 - a)}}$$

一般情况上传输线之间的距离远比线径大得多, 等效电轴可近似认为与导线的几何轴心重合, 这样上式可简化为

$$C' = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{D}{a}}$$

例 2-28 无限长同轴电缆内、外导体半径分别为  $a$ 、 $b$ , 两种介质如图 2-32 所示分布, 求电缆单位长度的电容。

解 以圆柱坐标系为基准, 由于电缆无限长, 故空间电场为平行平面场, 即电场强度、电位与  $z$  坐标无关。设在内外导体之间加电压  $U$ , 分别列出两种介质中的边值问题如下:

$$\begin{cases} \nabla^2 \varphi_1 = 0 & \text{介质 } \epsilon_1 \text{ 中} \\ \varphi = U & r = a \\ \varphi = 0 & r = b \end{cases}, \begin{cases} \nabla^2 \varphi_2 = 0 & \text{介质 } \epsilon_2 \text{ 中} \\ \varphi = U & r = a \\ \varphi = 0 & r = b \end{cases}$$

由上述方程可见两种介质具有相同的电位方程、相同的边界条件, 因此按照唯一性定理, 一定有  $\varphi_1 = \varphi_2$ , 也就是说电位一定与角度无关, 只是半径  $r$  的函数, 再由介质分界面的衔接条件可以断定两种介质中的电场强度一定相同, 而且沿着半径方向。这表明, 内、外导体间的电场与介质无关, 因此无须求解上述边值问题方程, 直接由高斯定理 (参见例 2-8) 即可得到内外导体之间的电场强度 (读者可求解上述边值问题方程加以验证) 为




图 2-32 例 2-28 图



$$E = \frac{U}{r \ln \frac{b}{a}} \mathbf{e}_r, \quad a < r < b$$

由此可知介质中的电位移分别为

$$D_1 = \frac{\varepsilon_1 U}{r \ln \frac{b}{a}} \mathbf{e}_r, \quad D_2 = \frac{\varepsilon_2 U}{r \ln \frac{b}{a}} \mathbf{e}_r$$

由式(2-49)可知介质中的电位移的法向分量就是导体表面自由电荷的面密度, 因此可计算单位长度的内导体上总的电荷为

$$Q' = \int_S \sigma dS = \sigma_1 S_1 + \sigma_2 S_2 = \frac{\varepsilon_1 U}{a \ln \frac{b}{a}} \theta_0 a + \frac{\varepsilon_2 U}{a \ln \frac{b}{a}} (2\pi - \theta_0) a = \frac{\varepsilon_1 \theta_0 + \varepsilon_2 (2\pi - \theta_0)}{\ln \frac{b}{a}} U$$

从而得电缆单位长度的电容为

$$C' = \frac{Q'}{U} = \frac{\varepsilon_1 \theta_0 + \varepsilon_2 (2\pi - \theta_0)}{\ln \frac{b}{a}}$$

例 2-29 图 2-33 为一电容传感器工作原理示意图, 通过测量平行板电容器的电容得到介质液面的高度  $h$ 。设电容器垂直纸面方向的极板宽度为  $D$ , 极板面积远大于极板间距离  $d$ , 试证明

$$h = \frac{Cd - \varepsilon_0 DH}{(\varepsilon - \varepsilon_0) D}$$

解 电容器的结构与例 2-11 相似 (见图 2-13b)。当平行板面积远大于极板间距离时可忽略边缘效应。仿照例 2-11, 设极板上电荷为  $Q$ , 则两种介质中的电场为

$$E_1 = E_2 = \frac{Q}{\varepsilon_0 D(H-h) + \varepsilon D h}$$

故极板之间的电压为

$$U = \int_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = Ed = \frac{Qd}{\varepsilon_0 D(H-h) + \varepsilon D h}$$

所以平行板电容器的电容为

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon_0 D(H-h) + \varepsilon D h}{d} = \frac{\varepsilon_0 D H}{d} + \frac{(\varepsilon - \varepsilon_0) D h}{d}$$

故

$$h = \frac{Cd - \varepsilon_0 D H}{(\varepsilon - \varepsilon_0) D}$$

## 2. 多导体系统的部分电容

设空间有  $n+1$  个导体, 其中 0 号导体为参考电位, 其余  $n$  个导体的电位为  $\varphi_1, \varphi_2,$




图 2-33 例 2-29 图

$\varphi_3, \dots, \varphi_n$ , 带电量分别为  $q_1, q_2, q_3, \dots, q_n$ 。若所有  $n+1$  个导体带电量的总和为零, 则称该多导体系统为静电独立系统, 这样的系统内各导体的电荷与电位之间的关系不受系统以外电场的影响。

若空间介质为线性介质, 则每个导体的电位与各导体上电荷之间的关系也应该是线性的, 即

$$\begin{cases} \varphi_1 = \alpha_{11}q_1 + \alpha_{12}q_2 + \dots + \alpha_{1n}q_n \\ \varphi_2 = \alpha_{21}q_1 + \alpha_{22}q_2 + \dots + \alpha_{2n}q_n \\ \dots \\ \varphi_n = \alpha_{n1}q_1 + \alpha_{n2}q_2 + \dots + \alpha_{nn}q_n \end{cases} \quad (2-76)$$

式中, 系数  $\alpha_{ij}$  称为电位系数, 其中下标相同的系数  $\alpha_{ii}$  称为  $i$  导体的自有电位系数, 下标不同的系数  $\alpha_{ij}$  称为  $i$  导体与  $j$  导体之间的互有电位系数, 其定义式及含义为

$$\alpha_{ij} = \left. \frac{\varphi_i}{q_j} \right|_{q_j \neq 0, \text{其余导体的电量为零}}$$

电位系数只与各导体的几何形状、尺寸、相互位置及空间介质的介电常数有关, 与各导体的带电量及电位无关。将式 (2-76) 求逆可得

$$\begin{cases} q_1 = \beta_{11}\varphi_1 + \beta_{12}\varphi_2 + \dots + \beta_{1n}\varphi_n \\ q_2 = \beta_{21}\varphi_1 + \beta_{22}\varphi_2 + \dots + \beta_{2n}\varphi_n \\ \dots \\ q_n = \beta_{n1}\varphi_1 + \beta_{n2}\varphi_2 + \dots + \beta_{nn}\varphi_n \end{cases} \quad (2-77)$$

式中, 系数  $\beta_{ij}$  称为感应系数, 其中下标相同的系数称为导体的自有感应系数, 下标不同的称为导体之间的互有感应系数, 其定义式及含义为

$$\beta_{ij} = \left. \frac{q_i}{\varphi_j} \right|_{\varphi_j \neq 0, \text{其余导体的电位为零}}$$

电位系数与感应系数之间的关系用系数矩阵表示为

$$[\beta] = [\alpha]^{-1}$$

将式 (2-77) 重新整理可写为如下形式:

$$\begin{cases} q_1 = C_{11}\varphi_1 + C_{12}(\varphi_1 - \varphi_2) + \dots + C_{1i}(\varphi_1 - \varphi_i) + \dots + C_{1n}(\varphi_1 - \varphi_n) \\ q_2 = C_{21}(\varphi_2 - \varphi_1) + C_{22}\varphi_2 + \dots + C_{2i}(\varphi_2 - \varphi_i) + \dots + C_{2n}(\varphi_2 - \varphi_n) \\ \dots \\ q_i = C_{i1}(\varphi_i - \varphi_1) + C_{i2}(\varphi_i - \varphi_2) + \dots + C_{ii}\varphi_i + \dots + C_{in}(\varphi_i - \varphi_n) \\ \dots \\ q_n = C_{n1}(\varphi_n - \varphi_1) + C_{n2}(\varphi_n - \varphi_2) + \dots + C_{ni}(\varphi_n - \varphi_i) + \dots + C_{nn}\varphi_n \end{cases} \quad (2-78)$$

其中

$$C_{ii} = \beta_{ii} + \beta_{i2} + \dots + \beta_{in} \quad (2-79)$$

表示  $i$  号导体与参考导体之间的部分电容, 称为该导体的自有部分电容, 而

$$C_{ij} = -\beta_{ij} \quad (2-80)$$

称为  $i$  导体与  $j$  导体之间的互有部分电容。

一般情况下所有部分电容都为正值, 且有  $C_{ij} = C_{ji}$ 。部分电容既可通过参数  $\alpha$ 、 $\beta$  的计算

求得,也可通过实验的方法测得。

**例 2-30** 图 2-34 所示为一对称三芯电缆,若将内导体全部相连,测得内导体与外皮之间的电容为  $0.057\mu\text{F}$ ;若将其中 1、2 两个内导体与外皮相连,测得 3 导体与外皮之间的电容为  $0.045\mu\text{F}$ 。求电缆的各部分电容。

**解** 由于结构对称,故

$$C_{10} = C_{20} = C_{30} = \frac{0.057}{3}\mu\text{F} = 0.019\mu\text{F}$$

又

$$C_{23} + C_{31} + C_{30} = 0.045\mu\text{F}$$

所以

$$C_{12} = C_{23} = C_{31} = \frac{0.045 - 0.019}{2}\mu\text{F} = 0.013\mu\text{F}$$




图 2-34 例 2-30 图

## 2.5.2 静电场分析应用之二: 电场能量

当电源与电容器相连且给其极板提供电荷时,电源即给电容器提供了能量。假设电容器极板是电阻率为零的理想导体,极板间介质是理想的绝缘体,则极板间就没有电流流动,也就没有欧姆损耗,那么电源提供的能量将以静电能量(energy,用  $W_e$  表示)的形式存储在电容器中,且其大小一定与电容器的电容  $C$ 、带电量  $Q$ 、电压  $U$  都有关。

前面在引出电位的定义时曾用到移动单位电荷  $dq$  与做功  $dW_e$  之间的关系,即

$$dW_e = u dq$$

式中,  $u$  为对应于某一时刻相应电容器的电压。由于  $u = \frac{q}{C}$ , 所以有

$$dW_e = u dq = \frac{q}{C} dq$$

若电容器的电荷从零开始最终充至  $Q$ 、电压从零开始最终充至  $U$ , 则储存的总电场能量应为

$$W_e = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CU^2 \quad (2-81)$$

这一结果也验证了电容器储存的总电场能量与电容器的电容  $C$ 、带电量  $Q$ 、电压  $U$  有关,与中间电场的建立过程无关。若把电容器看做两个导体的系统,其中一个极板视为零电位参考体,另一个极板电位为  $\varphi = U$ , 则上式还可写作  $W_e = \frac{1}{2}Q\varphi$ 。该结论还可推广至  $n+1$  个导体的静电独立系统。

对于线性系统,设第  $i$  个带电体最终的电荷为  $Q_i$ , 相对于 0 号参考体的电位为  $\Phi_i$ , 若每个带电体的电荷按某一比例  $\alpha$  增长,  $\alpha < 1$ , 则相应的电位也将按相同的比例增加,即某一时刻带电量 and 电位分别为  $q_i = \alpha Q_i$  和  $\varphi_i = \alpha \Phi_i$ , 当该带电量电荷增加  $dq_i$  时,此时整个系统的电场能量的增量一定为

$$dW_e = \sum_{i=1}^n \varphi_i dq_i = \sum_{i=1}^n \alpha \Phi_i Q_i d\alpha$$

最终系统总的电场能量只需对上式中比例系数  $\alpha$  从 0 到 1 积分即可得到, 即

$$W_e = \int dw_e = \sum_{i=1}^n \Phi_i Q_i \int_0^1 \alpha d\alpha = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \Phi_i Q_i \quad (2-82a)$$

特殊地, 以无限远为参考电位, 对  $n$  个点电荷构成的系统, 其电场能量为

$$W_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i \varphi_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i \sum_{j=1, j \neq i}^n \frac{q_j}{4\pi\epsilon R_{ij}^2} \quad (2-82b)$$

式 (2-82b) 表明每个电荷的电位是由其余所有电荷产生的电位所叠加, 因此点电荷系的电场能量是电荷之间的相互作用能的总和。

对于电荷为连续分布的带电体, 由于  $dq = \rho dV$ 、 $dq = \sigma dS$ 、 $dq = \tau dl$ , 则只需做相应的积分即可得到电场能量分别为

$$W_e = \frac{1}{2} \int_V \rho \varphi dV \quad (2-83a)$$

$$W_e = \frac{1}{2} \int_S \sigma \varphi dS \quad (2-83b)$$

$$W_e = \frac{1}{2} \int_l \tau \varphi dl \quad (2-83c)$$

此时的电场能量既包含相互作用能也包括带电体单独存在时的固有能。

对于能量的分布规律, 下面以体分布电荷为例来分析。将电位移与电荷之间的关系式  $\nabla \cdot D = \rho$  带入电场能量计算公式, 有

$$W_e = \frac{1}{2} \int_V \rho \varphi dV = \frac{1}{2} \int_V \varphi \nabla \cdot D dV$$

利用矢量恒等式  $\nabla \cdot (\varphi D) = \varphi \nabla \cdot D + D \cdot \nabla \varphi$ 、电场强度与电位的关系式  $E = -\nabla \varphi$  并利用高斯散度定理可将上式重新整理为

$$W_e = \frac{1}{2} \int_V \nabla \cdot (\varphi D) dV - \frac{1}{2} \int_V D \cdot \nabla \varphi dV = \frac{1}{2} \oint_S \varphi D dS + \frac{1}{2} \int_V D \cdot E dV$$

式中,  $V$  一般应取为无限大的场域空间, 这样包围该体积的外表面  $S$  就是距场源无限远处的闭合面, 当电荷在有限范围内分布时, 对应  $S$  面上任何一点都有  $D \propto \frac{1}{r^2}$ ,  $\varphi \propto \frac{1}{r}$ , 因此式中当  $r \rightarrow \infty$  时, 面积分将趋于 0, 这样相应的电场能量为

$$W_e = \frac{1}{2} \int_V D \cdot E dV \quad (2-84)$$

注意式 (2-84) 中积分区域体积  $V$  与式 (2-83a) 中的体积  $V$  所代表的含义略有不同, 式 (2-83a) 中的体积  $V$  可以是电场存在的整个空间, 也可以仅仅是电荷存在的有源区域, 而方程式 (2-84) 若与式 (2-83a) 等价必然要求体积  $V$  是电场存在的整个空间。

静电场的电场能量密度为  $\frac{1}{2} D \cdot E$ , 若以小写字母  $w_e$  表示, 则有

$$w_e = \frac{1}{2} D \cdot E \quad (2-85)$$

若介质为线性、各向同性的, 则  $D = \epsilon E$ , 式 (2-85) 还可写为

$$w_e = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 \quad (2-86)$$

利用上述各方程式即可计算空间电场能量的总和及其分布。有时也可利用电场能量由式(2-81)计算导体间的等效电容。

**例 2-31** 一半径为  $a$  的球形介质  $\varepsilon$  位于真空中, 球内均匀分布着体电荷密度为  $\rho_0$  的电荷, 求空间的电场能量。

**解** 由高斯定理可求得球内、外的电场强度为

$$E_1 = \frac{\rho_0 r}{3\varepsilon}, \quad r < a$$

$$E_2 = \frac{\rho_0 a^3}{3\varepsilon_0 r^2}, \quad r > a$$

故由式(2-84)可得

$$\begin{aligned} W_e &= \frac{1}{2} \int_{V_1} \varepsilon E_1^2 dV_1 + \frac{1}{2} \int_{V_2} \varepsilon_0 E_2^2 dV_2 = \frac{1}{2} \int_0^a \varepsilon \left( \frac{\rho_0 r}{3\varepsilon} \right)^2 4\pi r^2 dr + \frac{1}{2} \int_a^\infty \varepsilon_0 \left( \frac{\rho_0 a^3}{3\varepsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr \\ &= \frac{2\pi\rho_0^2 a^5}{45\varepsilon} + \frac{2\pi\rho_0^2 a^5}{9\varepsilon_0} = \frac{2\pi\rho_0^2 a^5}{9} \left( \frac{1}{5\varepsilon} + \frac{1}{\varepsilon_0} \right) \end{aligned}$$

### 2.5.3 静电场分析应用之三: 电场力

任何带电体在电场中都会受到力的作用, 这是电场的特性, 也是判断电场是否存在的依据。

一个点电荷在另一个点电荷产生的电场中所受电场力的计算公式就是大家非常熟悉的库仑力实验定律, 也是前面定义电场强度的依据。因此, 只要知道点电荷  $q$  所在位置的电场强度  $E$  就可相应地求得该电荷受到的电场力为

$$F = qE \quad (2-87)$$

如前面例 2-23 就是利用镜像法先求出点电荷所在处的电场强度, 再由式(2-87)计算而得到的电场力。原则上可由电场与电荷密度之间的对应关系仿照式(2-87)进行相应的积分就可以求得任意分布电荷的带电体在静电场中所受的力, 但是在实际应用中, 由于这种积分运算难以进行而受到了限制。因此在工程实际应用中常利用一种称为虚位移法的方法得到导体、介质等在电场中的受力。

**虚位移法**是基于能量守恒原理建立起来的。设静电独立系统中某导体在电场中由于受到电场力  $F$  的作用沿空间某坐标方向发生一定的位移, 若用符号  $g$  表示该坐标, 位移则表示为  $dg$ 。由于电场是静止的, 因此这种位移实际上不可能出现, 即是假想的, 因此称之为虚位移。而导体由于此位移做功为  $Fdg$ 。对于整个系统而言, 该导体位置的移动引起了系统所有其他导体相对于该导体之间位置的改变, 从而使得各导体之间的部分电容发生变化。而部分电容的变化意味着整个系统存储的静电能量的改变, 表示为  $d_g W_e$ , 其中下标  $g$  用于强调电场能量的改变是由坐标  $g$  方向的虚位移引起的。

按照能量守恒原理, 这两部分能量应该由系统中的电源提供, 用  $d_g W$  表示, 即有

$$d_g W = d_g W_e + Fdg \quad (2-88)$$

一般情况下,系统中各导体可能与外加电源相连,此时导体的电位由于电源维持不变,称之为常电位系统;有时外加电源也可能在给导体充电后断开,这样导体上的电荷将保持不变,相应地称之为常电荷系统,以下针对这两种情况分别讨论。

### 1. 常电位系统

在常电位系统下每个导体的电位  $\varphi_k$  为常数,由于虚位移引起了各导体之间部分电容的变化使得各导体的带电量发生改变,用  $d_g q_k$  表示,这些电荷一定由电源提供,因此电源提供的能量为

$$d_g W = \sum \varphi_k d_g q_k$$

同时导体带电量的改变也引起系统静电能量  $d_g W_e$  的改变,由式 (2-82b) 可知

$$d_g W_e = \frac{1}{2} \sum \varphi_k d_g q_k$$

可见,电源提供的能量一半用于系统静电能量的增量,另一半用于产生虚位移所做的功,因而有

$$F d g = d_g W - d_g W_e = \sum \varphi_k d_g q_k - \frac{1}{2} \sum \varphi_k d_g q_k = \frac{1}{2} \sum \varphi_k d_g q_k = d_g W_e$$

由此可知相应的电场力为

$$F = \left. \frac{d_g W_e}{d g} \right|_{\varphi_k = \text{const}} = \left. \frac{\partial W_e}{\partial g} \right|_{\varphi_k = \text{const}} \quad (2-89)$$

即,电场力等于常电位系统下静电能量沿虚位移方向的微分或变化率。

### 2. 常电荷系统

在常电荷系统下外加电源不存在,因此  $d_g W = 0$ ,而每个导体的电荷  $q_k$  为常数,由于虚位移引起了各导体之间部分电容的变化使得各导体的电位发生改变,从而引起系统静电能量发生改变,故有

$$0 = d_g W_e + F d g$$

因此电场力为

$$F = - \left. \frac{d_g W_e}{d g} \right|_{q_k = \text{const}} = - \left. \frac{\partial W_e}{\partial g} \right|_{q_k = \text{const}} \quad (2-90)$$

式 (2-90) 表明,电场力等于常电荷系统下静电能量沿虚位移方向微分的负值或者负的变化率。式中的负号说明在没有外加电源提供能量的情况下导体的虚位移只能靠系统自身能量的减少来维持,因此式 (2-90) 与式 (2-89) 实质上是等价的。

显然,介质的虚位移同样会引起系统部分电容的改变以及上述相应能量的变化,因此上述公式可同样应用于求解介质分界面的受力。

此外,虚位移法还可扩展用于表面张力、压强、转矩等称为广义力的计算,相应的虚位移坐标量分别为面积、体积、角度等称之为广义坐标量,广义力与广义坐标与功的关系为

$$\text{广义力} \times \text{广义坐标} = \text{功} \quad (2-91)$$

例 2-32 求真空中半径为  $R$  的孤立带电球体的电场力。

解 首先分析一下导体球受电场力作用下可能的位移方向。

由于导体球处于无限大空间, 其自身电荷产生的电场是球对称分布的, 因此导体球受力一定是均匀的, 而不可能沿某一方向移动, 所以该电场力一定沿半径方向, 如果将导体球视为一个气球的话, 该力将使其沿半径方向或者膨胀或者被压缩, 因此其虚位移就是半径  $R$ 。

有了上述分析就可以根据电场能量计算电场力了。假设导体表面电荷  $q$  为常数, 则导体球相对于无穷远的电位  $\varphi$  为

$$\varphi(R) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

这样空间电场能量则为

$$W_e = \frac{1}{2} q \varphi = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$$

可见电场能量是导体球半径  $R$  的函数, 因此, 由式 (2-90) 即可得到电场力为

$$F = - \left. \frac{\partial W_e}{\partial R} \right|_{q=\text{const}} = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 R^2}$$

如果假设导体电位  $\varphi$  为常数, 则导体电荷为

$$q = 4\pi\epsilon_0 R \varphi$$

空间电场能量则为

$$W_e = \frac{1}{2} q \varphi = 2\pi\epsilon_0 R \varphi^2$$

由式 (2-89) 可得到电场力为

$$F = \left. \frac{\partial W_e}{\partial R} \right|_{\varphi=\text{const}} = 2\pi\epsilon_0 \varphi^2 = 2\pi\epsilon_0 \left( \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \right)^2 = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 R^2}$$

可见, 两种方法得到的结果是一样的。

例 2-33 求例 2-11 中平行板电容器两种介质分界面之间的电场力。

解 (1) 介质分界面与极板平行

前面已经求得介质中电场强度分别为

$$E_1 = \frac{\epsilon_2 U_0}{\epsilon_1 d_2 + \epsilon_2 d_1}, E_2 = \frac{\epsilon_1 U_0}{\epsilon_1 d_2 + \epsilon_2 d_1}$$

设极板面积为  $S$ , 则空间电场能量为

$$W_e = \frac{1}{2} \epsilon_1 E_1^2 d_1 S + \frac{1}{2} \epsilon_2 E_2^2 d_2 S = \frac{\epsilon_1 \epsilon_2 U_0^2 S}{2(\epsilon_1 d_2 + \epsilon_2 d_1)}$$

显然, 在忽略边缘效应的情况下, 介质分界面受力引起的虚位移应该是分界面的左右移动, 即参数  $d_1$  或  $d_2$  的改变。现取  $d_1$  为虚位移变量, 设平行板间距为  $d$ , 则  $d_2 = d - d_1$ , 代入上式做代换, 有

$$W_e(d_1) = \frac{\epsilon_1 \epsilon_2 U_0^2 S}{2(\epsilon_2 - \epsilon_1) d_1 + 2\epsilon_1 d}$$

由式 (2-89), 将上式对虚位移  $d_1$  求微分, 并将  $d = d_1 + d_2$  代回, 即可得到电场力为

$$F = \left. \frac{\partial W_e}{\partial d_1} \right|_{U_0 = \text{const}} = \frac{(\epsilon_1 - \epsilon_2) \epsilon_1 \epsilon_2 U_0^2 S}{2[(\epsilon_2 - \epsilon_1) d_1 + \epsilon_1 d]^2} = \frac{(\epsilon_1 - \epsilon_2) \epsilon_1 \epsilon_2 U_0^2 S}{2(\epsilon_2 d_1 + \epsilon_1 d_2)^2}$$

因此, 介质分界面单位面积的电场力为

$$f = \frac{(\epsilon_1 - \epsilon_2) \epsilon_1 \epsilon_2 U_0^2}{2(\epsilon_2 d_1 + \epsilon_1 d_2)^2}$$

(2) 介质分界面与极板垂直

例 2-11 中已经求得介质中电场强度为

$$E_1 = E_2 = \frac{Q}{\epsilon_1 S_1 + \epsilon_2 S_2}$$

设两种介质的高度分别为  $h_1$ 、 $h_2$ , 介质分界面面积为  $S_0$ , 如图 2-35 所示。则空间电场能量为

$$W_e = \frac{1}{2} \epsilon_1 E_1^2 h_1 S_0 + \frac{1}{2} \epsilon_2 E_2^2 h_2 S_0 = \frac{Q^2 S_0 (\epsilon_1 h_1 + \epsilon_2 h_2)}{2(\epsilon_1 S_1 + \epsilon_2 S_2)^2}$$

类似的, 设电容器高度为  $h$ , 则有  $h_2 = h - h_1$ , 故

$$W_e(h_1) = \frac{Q^2 S_0 [(\epsilon_1 - \epsilon_2) h_1 + \epsilon_2 h]}{2(\epsilon_1 S_1 + \epsilon_2 S_2)^2}$$

由式 (2-90), 将上式对虚位移  $h_1$  求微分, 可得到电场力为

$$F = - \left. \frac{\partial W_e}{\partial h_1} \right|_{Q = \text{const}} = \frac{(\epsilon_1 - \epsilon_2) S_0 Q^2}{2(\epsilon_1 S_1 + \epsilon_2 S_2)^2}$$

介质分界面单位面积的电场力则为

$$f = \frac{(\epsilon_1 - \epsilon_2) Q^2}{2(\epsilon_1 S_1 + \epsilon_2 S_2)^2}$$

上面两种位置的介质分界面受力有一个共同点就是都与介电常数之差  $\epsilon_1 - \epsilon_2$  有关, 因此两种介质参数不同, 受力的大小及方向也就不同。

由于力是矢量, 因此这里的正负号应该代表力的方向。可以证明: 电场力等于电场能量沿虚位移方向的微分, 大于零说明力的方向沿着位移增加的方向, 小于零则说明力的方向沿着位移减小的方向。

对于此例而言, 当  $\epsilon_1 > \epsilon_2$  时电场力大于零, 对应于图 2-35a, 可知电场力方向由左向右, 对应于图 2-35b, 力的方向向下; 当  $\epsilon_1 < \epsilon_2$  时电场力小于零, 力的方向相反。无论介质如何放置, 电场力的方向总是由介电常数大的一面指向介电常数小的一面, 或者说介电常数大的介质总是试图将介电常数小的介质推离自己, 从而扩大自己的空间, 即以大欺小。




图 2-35 填充不同介质的平行板电容器

## 习 题 2

2-1 导体曲面  $xy=2$  的电势为 200V,  $x=0(y>0)$  以及  $y=0(x>0)$  的两导体平面的电势为零, 求  $P$



点 ( $x=1.5\text{m}$ ,  $y=0.5\text{m}$ ) 的电场强度。

2-2 一半径为  $a$  的均匀带电圆环, 电荷总量为  $q$ , 求: 圆环轴线上离环中心点为  $z$  处的电场强度  $E$ 。

2-3 已知真空中静电场的电位  $\varphi(x) = \frac{x^2}{\epsilon_0} + \frac{U}{d}x$ , 求电场强度的分布及电荷体密度  $\rho$ 。

2-4 半径为  $a$  的圆面上均匀带电, 电荷面密度为  $\sigma$ , 试求: (1) 轴线上离圆心为  $z$  处的电场强度, (2) 在保持  $\sigma$  不变的情况下, 当  $a \rightarrow 0$  和  $a \rightarrow \infty$  时结果如何? (3) 在保持总电荷不变的情况下, 当  $a \rightarrow 0$  和  $a \rightarrow \infty$  时结果如何?

2-5 已知某空间电场强度  $E = (yz - 2x)e_x + xze_y + xye_z$ , 问: (1) 该电场可能是静态电场吗? (2) 如果是静电场, 求与之对应的电位的分布。

2-6 真空中, 电荷按体密度  $\rho = \rho_0 \left(1 - \frac{r^2}{a^2}\right)$  分布在半径为  $a$  的球形区域内, 其中  $\rho_0$  为常数。试计算球内、外的电场强度和电位函数。

2-7 在半径为  $a$  的无限长带电长圆柱中分布有电荷  $\rho = \rho_0 e^{-\alpha r}$ , 其中  $\rho_0$ 、 $\alpha$  均为常数。求圆柱内、外的电场强度。

2-8 已知电场强度  $E = \frac{E_0 r^3}{a^3} e_r$  ( $0 \leq r < a$ ,  $E_0$  为常数), 求体电荷密度  $\rho(r)$ , 其中介电常数为  $\epsilon_0$ 。

2-9 已知在半径为  $a$  的球体区域内外, 电场强度矢量表达式为

$$E = \begin{cases} \frac{Ar}{3\epsilon} \left(1 - \frac{r^2}{a^2}\right) e_r, & r < a \\ \frac{Ba^2}{\epsilon_0 r^2} e_r, & r > a \end{cases}$$

其中  $A$ 、 $B$  均为常数。求此区域的电荷分布。

2-10 真空中有一个半径  $a=1\text{cm}$  的球体, 已知电场

$$E(r) = \begin{cases} \frac{2r^3 + 10^{-6}}{\epsilon_0 r^2} e_r \text{ V/m} & 0 < r < a \\ 0, & r > a \end{cases}$$

求系统中电荷的分布。

2-11 计算均匀面电荷密度为  $\sigma$  的无限大平面的电场。

2-12 在无限大真空中, 已知电位  $\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} e^{-\alpha r}$  (设  $r$  为球坐标系的半径坐标), 求对应的电场强度及电荷分布。

2-13 一个半径为  $a$  的导体球, 要使得它在空气中带电且不放电, 试求它所能带的最大电荷量及表面电位各是多少? 已知空气的击穿电场强度为  $3 \times 10^6 \text{ V/m}$ 。

2-14 空气中有一内外半径分别为  $a$  和  $b$  的带电介质球壳, 介质的介电常数为  $\epsilon$ , 介质内有电荷密度为  $\rho = \frac{A}{r^3}$  的电荷分布, 其中系数  $A$  为常数。求总电荷及空间电场强度、电位的分布。若  $b \rightarrow a$ , 结果如何?

2-15 在半径分别为  $a$  和  $b$  的两个同心导体球壳间有均匀的电荷分布, 其体电荷密度  $\rho = \rho_0 \text{ C/m}^3$ 。已知外球壳接地, 内球壳的电位为  $U_0$ , 如图 2-36 所示。求两导体球壳间的电场和电位分布。

2-16 电荷均匀分布于两圆柱面间的区域中, 体密度为  $\rho = \rho_0 \text{ C/m}^3$ , 两圆柱面半径分别为  $a$  和  $b$ , 轴线相距为  $c$  ( $c < b - a$ ), 如图 2-37 所示。求空间各部分的电场。

2-17 圆柱形电容器外导体内半径为  $b$ , 内导体半径为  $a$ 。当外加电压  $U$  固定时, 在  $b$  一定的条件下, 求使电容器中的最大电场强度取极小值  $E_{\min}$  的内导体半径  $a$  的值和这个  $E_{\min}$  的值。




图 2-36 题 2-15 图



图 2-37 题 2-16 图

2-18 一个半径为  $R$  的介质球, 介电常数为  $\epsilon$ , 介质球内的极化强度为  $\mathbf{P} = \frac{K}{r} \mathbf{e}_r$ , 其中  $K$  为常数。试计算: (1) 束缚体电荷密度和面电荷密度; (2) 自由电荷密度; (3) 球内、外的电场和电位分布。

2-19 设平行板电容器的极板与  $x$  轴垂直, 平行板内介质的介电常数为  $\epsilon = K(1+x)$ , 其中  $K$  为常数。若  $x=0$  处的极板接地,  $x=d$  处的极板电位为  $U_0$ 。试求介质中电场的分布及电容器的电容。(提示: 平行板内的介质不均匀分布)

2-20 无限长同轴电缆内、外导体的半径分别为  $r_1$  和  $r_2$ , 单位长度的带电量分别为  $+\tau_0$  和  $-\tau_0$ 。两导体间填充介质, 介电常数为  $\epsilon = \frac{K}{r}$ , 其中  $K$  为常数。试求介质中的电场强度、极化电荷的分布。(提示同题 2-19)

2-21 自由空间均匀电场  $E_0$  中有一厚度为  $d$  的无限大均匀介质板, 介质板的相对介电常数为  $\epsilon_r = 4$ , 介质板的法线方向与外电场方向夹角为  $\theta_1$ 。求: (1) 使介质板内电场方向与板的法线方向夹角为  $45^\circ$  时的  $\theta_1$  值; (2) 介质板表面的极化面电荷密度。

2-22 两种电介质的相对介电常数分别为  $\epsilon_{r1}=2$  和  $\epsilon_{r2}=3$ , 其分界面为  $z=0$  平面。如果已知介质 1 中的电场为  $\mathbf{E}_1 = 2ye_x - 3xe_y + (5+z)e_z$ , 那么对于介质 2 中的  $\mathbf{E}_2$  和  $\mathbf{D}_2$ , 你能得到什么结果?

2-23 试证明, 当两种介质分界面上存在面分布的自由电荷  $\sigma$  时, 折射定律与进入介质分界面的电场强度  $E_1$  的大小有关, 且

$$\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \left( 1 + \frac{\sigma}{\epsilon_1 E_1 \cos \alpha_1} \right)$$

2-24 两块无限大接地导体平面分别置于  $x=0$  和  $x=a$  处, 其间在  $x=x_0$  ( $0 < x_0 < a$ ) 处有一面密度为  $\sigma_0$  ( $C/m^2$ ) 的均匀电荷分布。求两导体板之间的电场和电位。

2-25 设长直同轴圆柱结构的内、外导体之间分布着体电荷, 密度为  $\rho = \frac{A}{r}$  ( $a < r < b$ ), 其中  $a$  和  $b$  分别为内、外导体的半径,  $A$  为常数。设内导体维持在电位  $U_0$ , 外导体接地, 用求解泊松方程的方法求区域  $a < r < b$  内的电位分布。

2-26 在一个半径为  $a$  的圆柱面上, 给定其电位分布  $\phi = \begin{cases} U_0, & 0 < \varphi < \pi \\ 0, & -\pi < \varphi < 0 \end{cases}$ , 求圆柱内、外的电位分布。

2-27 球形电容器的内导体半径为  $a$ , 外导体内半径为  $b$ , 其间填充介电常数分别为  $\epsilon_1$  和  $\epsilon_2$  的两种均匀介质, 如图 2-38 所示。设内球带电荷为  $q$ , 外球壳接地, 求: (1) 两球壳间的电场和电位分布; (2) 极化电荷分布; (3) 导体表面上的自由电荷面密度。

2-28 已知某平行平面场  $\varphi|_{x=0} = \varphi|_{x=a} = \varphi|_{y=0} = 0$ ,  $\sigma|_{y=b} = \sigma_0$ , 写出该边值问题的方程及定解条件。

2-29 求图 2-39 所示矩形场域内的电位分布, 其中:

(1)  $\varphi_1(y) = 0V$ ,  $\varphi_2(y) = 100V$ ;

$$(2) \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = 0, \varphi_2(y) = U_0$$

2-30 边长为  $a$  的正方形金属槽, 如图 2-40 所示, 已知

$$\varphi_1(x, y, a) = U_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi y}{b}\right), \quad 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a$$

$$\varphi_2(x, a, z) = U_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi y}{b}\right), \quad 0 \leq x \leq a, 0 \leq z \leq a$$



图 2-38 题 2-27 图




图 2-39 题 2-29 图




图 2-40 题 2-30 图

式中,  $U_0$  为常数, 其他 4 个面电位都为零。求金属槽内的电位分布。(提示: 利用叠加定理对系统拆分求解)

2-31 一个点电荷  $q$  与无限大导体平面距离为  $d$ , 如果把它移到无穷远处, 需要做多少功?

2-32 如图 2-41 所示, 两个电荷分别位于两种介质中, 两种介质的分界面为无限大平面, 介电常数分别为  $\epsilon_1 = \epsilon_0$  和  $\epsilon_2 = 2\epsilon_0$ , 点电荷  $q_1$  与  $q_2$  相对于界面为镜像位置, 相距为  $2h$ 。求: (1) 点电荷  $q_1$  与边界距离一半处的电位; (2)  $q_1$  所受的力。

2-33 一个半径为  $R$  的金属半球置于真空中一无限大接地导电平板上, 球心正上方有一点电荷  $q$ , 如图 2-42 所示, 求镜像电荷的大小、数量及位置; 点电荷受力。




图 2-41 题 2-32 图




图 2-42 题 2-33 图

2-34 一电荷量为  $q$ 、质量为  $m$  的小带电体, 放置在无限大导体平面下方, 与平面距离为  $h$ 。求  $q$  的值以使带电体上受到的静电力恰与重力相平衡。(设  $m = 2 \times 10^{-3} \text{ kg}$ ,  $h = 0.02 \text{ m}$ )

2-35 两个点电荷  $Q$  和  $-Q$  分别位于半径为  $a$  的导体球直径的延长线两侧且距离球心均为  $D$ ,  $D > a$ 。试证明, 镜像电荷构成一个位于球心的电偶极子, 偶矩为  $\frac{2a^2 Q}{D^2}$ 。

2-36 在一个半径为  $a$  的接地圆柱导体管内, 与管轴平行、分别位于导体横截面直径的延长线两侧放置两根导线。当两根导线带等量异号的电荷时, 要使导线间受力为零, 其间距应为多大?

2-37 设架空双绞传输线的导线半径为  $1 \text{ cm}$ , 线间距离  $d = 2 \text{ m}$ , 线间电压  $U = 110 \text{ kV}$ , 空气击穿电场强度为  $3 \times 10^6 \text{ V/m}$ , 导线间的邻近效应和地面影响忽略不计, 计算导线表面最大电场强度, 判断空气能否击穿?

2-38 半径为  $R$  的空心球金属薄壳内, 有一点电荷  $q$ , 离球心距离为  $b$ ,  $b < R$ 。设球壳为中性, 即壳内外表面总电荷为零。求壳内外的电场。

2-39 半径为  $a$  的长导线架在空中, 导线和地地面都相互平行, 且距地和地面分别为  $d_1$  和  $d_2$ , 设墙和地面都视为理想导体, 且  $d_1 > a$ ,  $d_2 > a$ 。试求此导线对地的单位长度的电容。

2-40 设有两根平行无限长的圆柱导线, 半径为  $r_0$ , 相距为  $d(d \gg r_0)$ , 导线间加电压  $U$ , 求此导线单位长度所受的电场力。

2-41 半径为  $a$ 、介电常数为  $\epsilon$  的介质球体, 设球体内均匀分布着电荷, 总电荷量为  $q$ , 求: (1) 空间各点的电场强度  $E$ ; (2) 极化电荷的分布; (3) 静电能量。

2-42 有一同轴圆柱导体, 其内导体半径为  $a$ , 外导体内表面的半径为  $b$ , 其间填充介电常数为  $\epsilon$  的介质, 现将同轴导体充电, 使每米长带电荷  $\tau_0$ 。试证明储存在每米长同轴导体间的静电能量为

$$W = \frac{\tau_0^2}{4\pi\epsilon} \ln \frac{b}{a}$$

2-43 已知两半径分别为  $a$  和  $b(b > a)$  的同轴圆柱构成的电容器, 其电位差为  $U$ 。试证: 将半径分别为  $a$  和  $b$  且介电常数为  $\epsilon$  的介质管拉进电容器时 (忽略摩擦), 拉力为

$$F = \frac{\pi(\epsilon - \epsilon_0)U^2}{\ln \frac{b}{a}}$$

2-44 试证明例 2-31 中介质球的受力为  $F = \frac{2\pi\rho_0^2 a^4 (\epsilon - \epsilon_0)}{9\epsilon\epsilon_0}$ 。



2-45 有两个质量均为  $m$  的完全相同金属小球 A 和 B, 用一个原长为  $l_0$  的轻弹簧连接, 小球和弹簧之间是绝缘的。用丝线把小球和弹簧吊起来, 如图 2-43 所示, 此时弹簧的长度为  $l_1$ 。使两个小球带上等量同种电荷后, 弹簧的长度变为  $l_2$ , 问两个小球所带电量为多少。(提示: 设弹簧的拉伸系数为  $K$ , 单位为  $\text{Kg/m}$ 。弹簧较轻, 自身质量忽略不计)

B

图 2-43 题 2-45 图

## 第3章

# 恒定电场

上一章讨论的是由静止电荷产生的电场——静电场，在静电场中，导体内部电场强度为零，导体处于静电平衡状态，内部没有运动的电荷。在外电场的作用下，自由电荷定向运动形成电流，当导体构成的闭合回路中有直流电源时，回路中便会出现恒定的电流（steady current），恒定电流即不随时间变化的电流，也称为直流电流（direct current）。维持恒定电流的电场是恒定电场。本章主要讨论导电媒质中的恒定电流和恒定电场。

### 3.1 导电媒质中的电流

电荷的定向运动形成电流，在导电媒质（如导体、电解液、半导体、大地）中的电流，是由于电荷（电子）的流动引起的，称为传导电流（conduction current）。在自由空间中电荷的运动形成运流电流（convection current），例如真空中电子从阴极向阳极的运动形成的电流、粒子加速器中带电粒子的运动形成的电流、荧光灯和霓虹灯中气体电离形成的电流等。本章的讨论主要针对导电媒质中的传导电流。

#### 3.1.1 电流与电流密度

单位时间内通过某一横截面积的电荷量称为电流，记作  $I$ ，定义为

$$I = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt} \quad (3-1)$$

式中， $dq$  是在时间间隔  $dt$  内穿过面积  $S$  的电荷量。电流流动的方向规定为正电荷运动的方向，电流的量值等于单位时间内通过某一截面  $S$  的电荷总量。在 SI 制中，电流的单位是安[培]（A）， $1\text{A} = 1\text{C/s}$ 。

从场的观点来看，电流是一个通量概念的量，它没有说明电荷在导体截面上每一点流动的情况，为了描述导体中每点处电荷的流动情况引入电流密度（electric current density）这一物理量。在电磁理论研究中，根据电流的分布可以定义体电流、面电流和线电流模型。

##### 1. 体电流

电流在导电媒质或空间的一个体积范围内流动，称为体积电流或体电流。在体积中的不同位置处，运动电荷可以具有不同的运动速度，因此电流的分布情况需要用一个体电流密度矢量来描述，体电流密度矢量的大小定义为在观察点处垂直于单位面积上所通过的电流，方向规定为该点正电荷运动的方向。在体电流中某一点处取一面积元  $dS$  垂直于电荷的运动方

向  $e_n$ , 设通过  $dS$  的电流为  $dI$ , 则根据体电流密度矢量的定义有

$$\mathbf{J} = \frac{dI}{dS} \mathbf{e}_n \quad (3-2)$$

式中,  $e_n$  为面积元单位法向矢量。体电流密度的单位为安每平方米 ( $A/m^2$ )。体电流密度是空间坐标的矢量函数, 在直角坐标系下可表示为  $\mathbf{J} = \mathbf{J}(x, y, z)$ 。它表示了电流在空间的分布, 即电流分布在空间区域中形成矢量场, 称为电流场。

从前面的讨论中可以看出, 电流是一个通量性质的量, 而电流密度却是一个矢量点函数, 这就是在描述电场时电流密度比电流更有用的原因。

类似电力线, 也可以用电流线直观地描绘电流场的电流密度的分布。根据矢量力线的定义, 电流线上每一点的切线方向与该点处  $\mathbf{J}$  矢量的方向一致, 电流线的密度正比于该点处体电流密度的量值。

流出曲面  $S$  的电流为

$$I = \int dI = \int_S J \cos \theta dS = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} \quad (3-3)$$

它是体电流密度在曲面  $S$  上的通量, 其中  $dS$  为任意方向的面积元,  $\theta$  为  $\mathbf{J}$  与  $dS$  的夹角, 如图 3-1 所示。

下面讨论体电流密度与运动电荷体密度之间的关系。

假设运动正电荷体密度为  $\rho$ , 其平均运动速度为  $\mathbf{v}$ , 如图 3-2 所示, 取垂直于电荷运动方向的元面积  $dS$ , 则在单位时间  $dt$  内穿出  $dS$  的运动正电荷量为




图 3-1 流出曲面  $S$  的电流




图 3-2 体电流密度与运动电荷体密度的关系

$$dq = \rho dV = \rho dS dh = \rho v dS dt$$

体电流密度量值为

$$J = \frac{dI}{dS} = \frac{dq/dt}{dS}$$

故

$$J = \rho v$$

因  $\mathbf{J}$  与  $\mathbf{v}$  方向相同, 因此有

$$\mathbf{J} = \rho \mathbf{v} \quad (3-4)$$

## 2. 面电流

当载流体的厚度可以忽略时, 可近似地认为电流沿一厚度为零的曲面流动, 称为面电流。为了描述面电流分布, 引入面电流密度矢量, 面电流密度矢量的大小定义为观察点处垂直于电流方向的单位长度上通过的电流, 其方向为观察点处正电荷运动方向。面电流密度如

图 3-3 所示。在面电流的某点处取一与该点正电荷运动方向  $\mathbf{e}_r$  垂直的线元  $d\mathbf{l}$ , 沿  $\mathbf{e}_r$  方向流过  $d\mathbf{l}$  的电流为  $dI$ , 如图 3-3a 所示, 则有

$$K = \frac{dI}{dl} \mathbf{e}_r \quad (3-5)$$

式中,  $K$  为面电流密度矢量, 单位为安每米 (A/m)。

通过曲线  $l$  的电流用面电流密度表示为

$$I = \int_l \mathbf{K} \cdot (\mathbf{e}_n \times d\mathbf{l}) \quad (3-6)$$

式中,  $\mathbf{e}_n$  为曲面的单位法向矢量。

若面密度为  $\sigma$  的面电荷以平均速度  $\mathbf{v}$  运动, 经过  $dt$  时间, 电荷运动的距离为  $dh$ , 如图 3-3b 所示, 则相应的面电流密度为

$$K = \frac{dI}{dl} = \frac{dq}{dt dl} = \frac{\sigma dS}{dt dl} = \frac{\sigma dh dl}{dt dl} = \sigma \frac{dh}{dt} = \sigma v$$

$K$  的方向为  $\mathbf{v}$  的方向, 即

$$\mathbf{K} = \sigma \mathbf{v} \quad (3-7)$$




图 3-3 面电流密度

### 3. 线电流

沿细导线或空间一线形区域流动的电流, 可近似看做沿一截面积为零的几何线流动, 称为线电流, 用电流  $I$  描述。线密度为  $\tau$  的线电荷以速度  $\mathbf{v}$  运动, 电流为

$$I = \tau v \quad (3-8)$$

则有

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{\tau dl}{dt} = \tau v \quad (3-9)$$

设有元电荷  $dq$ , 其速度为  $\mathbf{v}$ , 则  $\mathbf{v}dq$  称为元电流段, 对于体分布电荷,  $dq = \rho dV$ , 其元电流段为

$$\mathbf{v}dq = \mathbf{v}\rho dV = \mathbf{J}dV$$

对于面分布电荷,  $dq = \sigma dS$ , 代入式 (3-7), 其元电流段为

$$\mathbf{v}dq = \mathbf{v}\sigma dS = \mathbf{K}dS$$

对于线分布电荷,  $dq = \tau dl$ , 代入式 (3-9), 其元电流段为

$$\mathbf{v}dq = \mathbf{v}\tau dl = \mathbf{I}dl$$

#### 3.1.2 欧姆定律的微分形式

下面讨论导电媒质中电流密度与电场强度的关系。

在一般导电媒质中,要使电荷作定向运动必须有外力推动,例如金属导体中自由电子定向运动时,不断地与组成晶格点阵的金属离子碰撞而失去动量,因此要维持其定向运动,即维持电流流动,导体中必须存在一个电场,在电场力的作用下,电子获得动量。可见恒定电场与静电场不同,导体中电场强度  $E$  不等于零。

实验表明,对于大部分导电媒质,其中电流密度与电场强度的关系可表示为

$$J = \gamma E \quad (3-10)$$

式中,  $\gamma$  称为导电媒质的电导率 (conductivity), 单位是西 [姆子] 每米 (S/m), 其倒数是导体的电阻率  $\rho = 1/\gamma$ , 单位为欧 [姆] 米 ( $\Omega \cdot m$ )。式 (3-10) 称为欧姆定律的微分形式 (differential form of Ohm's law)。它表明, 导电媒质中任意一点的电流密度和电场强度成正比, 比例系数为导电媒质的电导率。

在电路理论中,只要电阻值不随电压和电流的变化而变化,欧姆定律就成立,类似的,在恒定电场中,导电媒质的电导率如果不随电场的变化而变化,则欧姆定律的微分形式一定成立。满足欧姆定律的媒质称为欧姆媒质或线性媒质。线性媒质中,  $J$  和  $E$  的方向相同。电导率不随电场方向而改变的媒质,称为各向同性媒质。均匀导电媒质中  $\gamma$  处处为常数,不随空间坐标变化。许多导电媒质的  $\gamma$  或  $\rho$  还随温度变化,例如金属导体电导率  $\gamma$  随温度升高而减小。另有某些金属或化合物在温度降低至某一温度以下后,  $\gamma \rightarrow \infty$ , 变为超导体,这时式 (3-10) 不再适用。

电导率为无限大的导体称为理想导体,由式 (3-10) 可知,理想导体中不可能存在恒定电场,如果有恒定电场,将会产生无限大电流,从而产生无限大能量,这是不可能的,任何能量都是有限的。电导率为零的媒质,不具有导电性,这种媒质称为理想介质,也称为绝缘体。在实际中,理想导体和理想介质都是不存在的,但是金属的电导率很高,有时可以近似看做理想导体,绝缘体的电导率极低,可以近似看做理想介质。表 3-1 给出了一些常用媒质的电导率。从表中可以看出,大部分金属的电导率大于  $10^7 \text{ S/m}$ , 为良导体,石英等材料的电导率在  $10^{-10} \text{ S/m}$  以下,为绝缘体,另外一些材料的电导率介于良导体和绝缘体之间,为半导体。

表 3-1 常用媒质的电导率

材 料	$\gamma / (\text{S} \cdot \text{m}^{-1})$	材 料	$\gamma / (\text{S} \cdot \text{m}^{-1})$
银	$6.17 \times 10^7$	砂	1 200
铜	$5.80 \times 10^7$	石灰石	$10^{-2}$
金	$4.10 \times 10^7$	清水	$10^{-3}$
铝	$3.82 \times 10^7$	粘土	$5 \times 10^{-3}$
钨	$1.82 \times 10^7$	酒精	$3.3 \times 10^{-4}$
锌	$1.67 \times 10^7$	硅	$4 \times 10^{-5}$
镍	$1.45 \times 10^7$	瓷	$10^{-10}$
铁	$1.03 \times 10^7$	聚苯乙烯	$10^{-16}$
锰	$0.227 \times 10^7$	琥珀	$0.2 \times 10^{-14}$
康铜	$0.226 \times 10^7$	玻璃	$10^{-10} \sim 10^{-14}$
不锈钢	$0.11 \times 10^7$	硬橡胶	$10^{-13} \sim 10^{-16}$
汞	$0.10 \times 10^7$	云母	$10^{-11} \sim 10^{-15}$
镍铬铁合金	$0.1 \times 10^7$	硫	$10^{-15}$
碳 (石墨)	$2.86 \times 10^4$	石英	$10^{-17}$



长度为  $l$  的细导线, 截面积为  $S$ , 电流为  $I$ , 导线中电导率  $\gamma$  线性, 设导线沿  $z$  方向延伸, 上端相对于下端的电位为  $U$ , 则导线内的电场强度为

$$\mathbf{E} = -\frac{U}{l}\mathbf{e}_z$$

由

$$\mathbf{J} = \gamma\mathbf{E} = -\frac{\gamma U}{l}\mathbf{e}_z$$

通过导线截面的电流为

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\gamma U}{l} \int_S dS = \frac{\gamma US}{l}$$

令

$$R = \frac{l}{\gamma S}$$

$R$  只与导线的形状、尺寸和其本身的电导率有关, 称为细导线的电阻, 则有

$$U = RI \quad (3-11)$$

这就是人们熟知的电路中的欧姆定律, 它描述了导体中电压与电流的关系。

### 3.1.3 焦耳定律的微分形式

自由电荷在导电媒质内移动时, 不可避免地会与其他质点发生碰撞。例如, 金属导体中自由电子在电场力作用下定向运动时, 会不断与原子晶格发生碰撞, 将动能转变为原子的热振动, 造成能量损耗。因此, 如果要在导体内维持恒定电流, 必须持续地对电荷提供能量, 这些能量最终转化为热能。下面介绍导电媒质中功率密度的计算。

导电媒质的功率即为单位时间内电场力做功

$$dP = \frac{dA}{dt} = \frac{dqU}{dt} = \frac{dq\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}}{dt}$$

将  $dq = Idt$  代入上式则有

$$dq\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = Idt\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = Id\mathbf{l} \cdot \mathbf{E}dt = \mathbf{J}dV \cdot \mathbf{E}dt = \gamma E^2 dVdt$$

即

$$\begin{aligned} dP &= \gamma E^2 dV \\ P &= \int_V \gamma E^2 dV \end{aligned} \quad (3-12)$$

式 (3-12) 为积分形式的焦耳定律。

单位体积导电媒质的功率损耗为

$$p = \frac{dP}{dV} = \gamma E^2 = \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} \quad (3-13)$$

式 (3-13) 即为微分形式的焦耳定律。 $p$  为功率密度, 即单位体积的功率损耗, 其单位为瓦每三次方米 ( $\text{W}/\text{m}^3$ )。焦耳定律的微分形式表示导体内任一点单位体积的功率损耗与该点的电流密度和电场强度间的关系。电路理论中的焦耳定律积分形式  $P = I^2 R$  可由它积分而得。

### 3.1.4 超导电性

1911年,荷兰莱顿大学的卡茂林-昂尼斯意外地发现,将汞冷却到4.2K时,汞的电阻突然消失。后来他又发现许多金属(铌、铅、钒等)和合金都具有与上述汞相类似的低温下失去电阻的特性,这种现象称之为超导态。使物体出现超导态的温度称为临界温度(例如铌为9.26K)。超导体的直流电阻率在一定的低温下突然消失,被称为零电阻效应。导体没有了电阻,电流流经超导体时就不发生热损耗,电流可以毫无阻力地在导线中流动。一旦产生电流,只要以低温维持其超导状态,电流就不会减小。又由于电阻为零,就可以用很细的导线通以极大的电流而不至于导线熔化。

超导体的理想导电性可以使电力系统发生革命性的变化,如超导线圈用于发电机和电动机可以大大提高工作效率,降低损耗,从而导致电工领域的重大变革。

## 3.2 恒定电场的基本方程

### 3.2.1 电流连续性方程

在导电区域内任取一闭合面 $S$ ,电荷体密度为 $\rho$ ,离开曲面的电流密度为 $J$ ,则经闭合面 $S$ 流出的总电流 $i(t) = \oint_S J \cdot dS$ ,电流即单位时间内电荷的流量。由物理学中电荷守恒原理可知,流出闭合面 $S$ 的电荷量等于该闭合面所包围的体积中总电荷的减少量,即有

$$\oint_S J \cdot dS = - \frac{\partial q}{\partial t} \quad (3-14)$$

式(3-14)表明,在一个区域中电荷的减少伴随穿越该区域表面电流的流动,也就是说电荷不能创造,也不能消失,只能转移。

对式(3-14)左边应用高斯散度定理,并代入 $q = \int_V \rho dV$ 有

$$\int_V \nabla \cdot J dV = - \int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV \quad (3-15)$$

式(3-15)对任取的体积 $V$ 均成立,故必有

$$\nabla \cdot J = - \frac{\partial \rho}{\partial t} \quad (3-16)$$

对于恒定电场,电荷分布不随时间改变,即 $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ 。也就是说,要在导电媒质中维持一恒定电场,由任一闭合面流出的电流应为零。因此,式(3-14)和式(3-16)就变成

$$\oint_S J \cdot dS = 0 \quad (3-17)$$

和

$$\nabla \cdot J = 0 \quad (3-18)$$

式(3-17)即为恒定电场中传导电流连续性方程的积分形式,是电荷守恒原理的数学表示,表明通过任一闭合曲面的净恒定电流为零。应该理解为电流在闭合面上某些部分流入,

必在另外部分流出,代数和等于零。式(3-18)是电流连续性方程的微分形式,表明恒定电场中电流密度矢量的散度处处为零。场中任一点都不能发出或终止电流线,电流是连续的,电流线是无头无尾的闭合曲线。

若将式(3-17)中闭合面收缩成一个点,可得

$$\sum I = 0 \quad (3-19)$$

即电路理论中的基尔霍夫电流定律(Kirchhoff's current law),表示流过一个节点的电流的代数和等于零。换言之,流出任一节点的电流一定等于流入该节点的电流,电流是连续的。

### 3.2.2 电源电动势和局外场强

焦耳定律说明恒定电流通过导电媒质,将电能转化成热能而损耗,因此,要在一个闭合的导体回路(超导体除外)中维持持续的恒定电流,必须在导体回路中连接有电源。电源的作用是将其他形式的能量,如化学能(电池),机械能(直流发电机),热能(热电偶)和光能(太阳能电池)等转变为电能,以补偿导体中电荷作定向运动时损失的能量。电源内部存在对带电粒子有作用力的非库仑力,这个力使电源中正电荷不断向正极板移动,负电荷不断向负极板移动。这些电荷在电源中形成电场,电场的作用是阻止正电荷向正极板移动,负电荷向负极板移动,直到极板电荷的电场力等于电源中的非库仑力时,电源中的电荷运动停止,极板上的电荷保持恒定状态。

恒定电源内部的非库仑力(例如化学电池内部的化学力)使正电荷在电源内部不断地从负极运动至正极,以维持电源极板上和与电源相连的导体上的电荷分布不变,从而维持导体内的恒定电场和电流。静态场中恒定电源内部这种非库仑力称为局外力,记作 $f_e$ 。由于局外力也使电荷受到作用力,将局外力等效为一个局外电场的作用。定义单位正电荷所受局外力为局外电场强度,简称局外场强,用 $E_e$ 表示,有

$$E_e = \lim_{q \rightarrow 0} \frac{f_e}{q} \quad (3-20)$$

由于局外场强使正电荷移向正极板,负电荷移向负极板,所以其方向从电源负极指向正极,与极板电荷产生的电场方向恰恰相反,如图3-4所示。电源以外 $E_e = 0$ 。局外场强是等效电场强度,不同于实际的库仑电场强度 $E$ 。

局外场强沿某一路径的线积分称为该路径上的电动势。即

$$\mathcal{E} = \int_l E_e \cdot dl \quad (3-21)$$

图3-4中以 $a$ 和 $b$ 分别表示电源的正极和负极,则电源电动势

$$\mathcal{E} = \int_b^a E_e \cdot dl$$

该式表明电动势为将单位正电荷从电源负极移至正极局外场所做的功。

电源内外都存在着由电荷产生的库仑电场 $E$ 。在电源内部库仑电场强度 $E$ 的方向从正极




图3-4 局外场强经电源的环路

板指向负极板,局外场强  $E_e$  与库仑电场强度  $E$  的方向相反。电源以外  $E_e = 0$ 。

### 3.2.3 电场强度的闭合路径线积分

现在计算总电场强度  $E'$  的闭合路径线积分。取积分路径  $l$  穿过电源内部 (见图 3-4)

$$\oint_l E' \cdot dl = \oint_l E \cdot dl + \oint_l E_e \cdot dl = 0 + \mathcal{E} \quad (3-22)$$

故

$$\oint_l E' \cdot dl = \mathcal{E} \quad (3-23)$$

即总电场强度  $E'$  沿穿过电源内部的闭合路径的线积分等于该路径上的电源电动势。

如果积分路径  $l$  不经过电源内部,路径上  $E' = E$ , 有

$$\oint_l E \cdot dl = 0 \quad (3-24)$$

式 (3-24) 对应的微分形式是

$$\nabla \times E = 0 \quad (3-25)$$

这说明如果只研究电源以外导电媒质中的电场,则因只存在库仑电场,恒定电场是守恒的,即无旋的,恒定电场仍然是保守场。

将式 (3-23) 应用到一个由电源和导体组成的回路上,便可得到电路理论中的基尔霍夫电压定律 (Kirchhoff's voltage law)

$$\sum I_k R_k = \sum \mathcal{E}_k, \quad k = 1, 2, \dots, n, k \text{ 为与节点相连的支路号} \quad (3-26)$$

### 3.2.4 恒定电场的基本方程

现将恒定电场中场矢量的基本方程归结如下。电源以外导电媒质中恒定电场的基本方程即上面所得式 (3-17) 和式 (3-24)

$$\oint_S J \cdot dS = 0$$

$$\oint_l E \cdot dl = 0$$

它们表征了电源外导电媒质中恒定电场的通量与环量性质。

由高斯散度定理和斯托克斯定理得到的式 (3-18) 和式 (3-25)

$$\nabla \cdot J = 0$$

$$\nabla \times E = 0$$

表征了电源外导电媒质中恒定电场的散度与旋度性质。

线性导电媒质中电流密度和电场强度的关系为

$$J = \gamma E \quad (3-27)$$

式 (3-27) 是恒定电场中电场强度与电流密度两个物理量之间必须遵循的约束方程,此方程与上面两组方程合在一起分别构成了恒定电场积分形式和微分形式的基本方程。

### 3.3 导电媒质分界面的衔接条件

#### 3.3.1 两种导电媒质分界面的衔接条件

在两种不同导电媒质分界面上, 场量会发生突变。与静电场类似, 为了导出恒定电场分界面上的衔接条件, 必须基于导电媒质中恒定电场积分形式的基本方程。在分界面上观察点处做一小扁柱形闭合面  $S$ , 如图 3-5a 所示, 令  $\Delta h \rightarrow 0$ , 由  $\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = 0$ , 有

$$-J_{1n}\Delta S + J_{2n}\Delta S = 0 \quad (3-28)$$

即

$$J_{1n} = J_{2n} \quad (3-29)$$

再如图 3-5b 所示, 在分界面观察点处做一小矩形回路  $l$ , 令  $\Delta l_2 \rightarrow 0$ , 由  $\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$ , 有

$$-E_{1t}\Delta l_1 + E_{2t}\Delta l_1 = 0 \quad (3-30)$$

即

$$E_{1t} = E_{2t} \quad (3-31)$$




图 3-5 不同导电媒质分界面上的衔接条件

式 (3-29) 和式 (3-31) 分别表明分界面两侧电流密度的法向分量是连续的, 电场强度的切向分量是连续的, 两式的矢量形式写作

$$\mathbf{e}_n \cdot (\mathbf{J}_2 - \mathbf{J}_1) = 0 \quad (3-32)$$

$$\mathbf{e}_n \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0 \quad (3-33)$$

对于各向同性线性均匀媒质, 由式 (3-27)、式 (3-29) 和式 (3-31) 有

$$\gamma_1 E_1 \cos \alpha_1 = \gamma_2 E_2 \cos \alpha_2$$

$$E_1 \sin \alpha_1 = E_2 \sin \alpha_2$$

将上述两式相除, 得

$$\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\gamma_1}{\gamma_2} \quad (3-34)$$

式 (3-34) 为电场强度和电流密度在分界面两侧需满足的折射定律。

### 3.3.2 恒定电场的边值问题

对电源以外导电媒质中的恒定电场, 由式  $\nabla \times E = 0$  可定义电位函数, 即

$$E = -\nabla\varphi \quad (3-35)$$

由式 (3-18), 代入式 (3-27) 和式 (3-35) 得

$$\nabla \cdot J = \nabla \cdot (\gamma E) = \nabla \cdot (\gamma (-\nabla\varphi)) = -\nabla \cdot \gamma \nabla\varphi = 0$$

即

$$\nabla \cdot \gamma \nabla\varphi = 0 \quad (3-36)$$

式 (3-36) 即为恒定电场电位函数的拉普拉斯方程的一般形式。将式 (3-36) 展开为

$$\nabla \cdot \gamma \nabla\varphi = \gamma \nabla \cdot \nabla\varphi + \nabla\varphi \cdot \nabla\gamma = \gamma \nabla^2\varphi + \nabla\varphi \cdot \nabla\gamma = 0$$

对于线性各向同性的均匀的媒质, 其电导率  $\gamma$  是常数, 则  $\nabla\gamma = 0$ , 代入上式得

$$\gamma \nabla^2\varphi = 0$$

即

$$\nabla^2\varphi = 0 \quad (3-37)$$

式 (3-37) 即为线性各向同性的均匀的媒质电位满足的拉普拉斯方程。

由式 (3-29) 和式 (3-31) 可得电位  $\varphi$  在分界面上的衔接条件为

$$\varphi_1 = \varphi_2 \quad (3-38)$$

$$\gamma_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = \gamma_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} \quad (3-39)$$

上述衔接条件与场域边界上给定的边界条件一起构成了恒定电场的边值条件。很多恒定电场的问题的解决都归结为在一定边值条件下求解电位函数的拉普拉斯方程的问题, 称之为恒定电场的边值问题。

当场域中有电流源时, 式 (3-18) 中电流密度为电流源电流和传导电流之和, 即

$$J = J_p + \gamma E \quad (3-40)$$

式中,  $J$  是全电流密度;  $J_p$  是电流源电流密度;  $\gamma E$  是传导电流密度。

将式 (3-40) 代入式 (3-18) 得

$$\nabla \cdot J = \nabla \cdot (J_p + \gamma E) = \nabla \cdot J_p + \nabla \cdot \gamma E = 0 \quad (3-41)$$

由式 (3-35) 得

$$\nabla \cdot J_p - \nabla \cdot \gamma \nabla\varphi = 0 \quad (3-42)$$

即

$$\nabla \cdot \gamma \nabla\varphi = \nabla \cdot J_p \quad (3-43)$$

式 (3-43) 为含电流源区域恒定电场电位函数满足的泊松方程。当求解的场域中无电流源时,  $J_p = 0$ , 式 (3-43) 变为式 (3-36)。

### 3.3.3 两种特殊分界面的衔接条件

#### 1. 导体与理想电介质 (绝缘体) 的分界面

设第一种媒质为导体, 第二种媒质为理想电介质, 由于理想电介质的电导率为零, 即  $\gamma_2 = 0$ , 由  $J_2 = \gamma_2 E_2$  可知理想电介质中不存在电流, 即  $J_2 = 0$ , 故  $J_{1n} = J_{2n} = 0$ , 即在导体表面电流密度没有法向分量, 电流是沿着导体表面切向流动的。因此, 一根细导线无论如何弯曲, 其内的电流都

是随导线的弯曲而弯曲, 电流沿导线流动。对于电场强度, 有  $E_{1n} = J_{1n}/\gamma_1 = 0$ , 即导体一侧电场强度也只有切向分量。理想电介质一侧,  $E_{2n} = E_{1n} \neq 0$ , 由  $\sigma = \varepsilon_2 E_{2n} - \varepsilon_1 E_{1n}$  及  $E_{1n} = 0$ , 得  $E_{2n} = \sigma/\varepsilon_2$ 。因导体表面存在自由面电荷, 故  $E_{2n} \neq 0$ 。因此在理想电介质一侧, 电场强度有切向分量, 也有法向分量。电力线不垂直于导体表面, 导体表面不是等位面。实际上, 一般  $E_{2n} \ll E_{2\tau}$ , 若计算理想电介质中恒定电场, 可近似认为电力线垂直于导体表面。

## 2. 良导体和不良导体的分界面

若第一种媒质是良导体, 第二种媒质是不良导体, 即  $\gamma_1 \gg \gamma_2$ , 当电流线从  $\gamma_1$  进入  $\gamma_2$  时, 折射角  $\alpha_2 = \arctan\left(\frac{\gamma_2 \tan \alpha_1}{\gamma_1}\right)$ , 只要  $\alpha_1 \neq 90^\circ$ ,  $\alpha_2$  的值必然很小。例如, 第一种媒质为铜,  $\gamma_1 = 5 \times 10^6 \text{ S/m}$ ; 第二种媒质为土壤,  $\gamma_2 = 10^{-2} \text{ S/m}$ , 此时  $\gamma_1 \gg \gamma_2$ , 取  $\alpha_1 = 89^\circ 59' 50''$ , 算出  $\alpha_2 = 8''$ 。此结果说明, 当电流线从良导体进入不良导体时, 只要入射角  $\alpha_1 \neq 90^\circ$ , 在不良导体一侧电流线垂直流出或流入电极表面, 电极表面近似为等位面。这样给分析问题带来很大的便利。

计算两种导电媒质 ( $\gamma_1 \neq 0, \gamma_2 \neq 0$ ) 分界面上的自由电荷面密度可使用公式

$$\sigma = D_{2n} - D_{1n} = \left(\frac{\varepsilon_2}{\gamma_2} J_{2n} - \frac{\varepsilon_1}{\gamma_1} J_{1n}\right) = \left(\frac{\varepsilon_2}{\gamma_2} - \frac{\varepsilon_1}{\gamma_1}\right) J_{1n} \quad (3-44)$$

由式 (3-44) 可见, 若媒质的电导率的介电常数之间满足关系

$$\frac{\varepsilon_1}{\gamma_1} = \frac{\varepsilon_2}{\gamma_2} \quad (3-45)$$

则分界面上的自由电荷为零, 否则, 两种媒质分界面处一般存在自由电荷, 该自由电荷是在建立恒定电流场的过渡过程中积累在媒质分界面处的。

**例 3-1** 单芯电缆如图 3-6 所示。其中两层绝缘材料均为非理想电介质, 电导率分别为  $\gamma_1$  和  $\gamma_2$ , 介电常数分别为  $\varepsilon_1$  和  $\varepsilon_2$ 。已知电缆内、外导体之间电压为  $U$ 。计算电缆中恒定电场分布及两种电介质分界面上自由电荷面密度, 并求两种电介质中最大的电场强度相等的条件。




图 3-6 例 3-1 图

**解** 通常电缆长度  $L$  远大于  $R_1, R_2, R_3$ , 可作为二维电场问题计算。非理想电介质是不良导体, 电缆上加有电压时, 内外导体之间有一漏电流, 设单位长度电缆中此漏电流为  $I$ 。电缆内、外导体表面可分别作为等位面, 电介质一侧电流线与其表面垂直。由对称性可知电流线为均匀辐射状直线。

电介质中任一点至坐标原点  $O$  点距离记为  $r$ 。取一底面半径是  $r$ 、高为  $l$  的圆柱面。由  $I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$  可得

$$J 2\pi r l = I l$$

电流密度为

$$J = \frac{I}{2\pi r}, \quad R_1 \leq r \leq R_3$$

两种电介质中电场强度分别为

$$E_1 = \frac{J}{\gamma_1} = \frac{I}{2\pi\gamma_1 r}, \quad R_1 \leq r \leq R_2 \quad (3-46)$$

$$E_2 = \frac{J}{\gamma_2} = \frac{I}{2\pi\gamma_2 r}, \quad R_2 \leq r \leq R_3 \quad (3-47)$$

$E_1$ 、 $E_2$  的方向为  $e_r$  的方向。内、外导体间电压为

$$\begin{aligned} U &= \int_{R_1}^{R_2} E_1 \cdot dr + \int_{R_2}^{R_3} E_2 \cdot dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{I}{2\pi\gamma_1 r} dr + \int_{R_2}^{R_3} \frac{I}{2\pi\gamma_2 r} dr \\ &= \frac{I}{2\pi} \left( \frac{1}{\gamma_1} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{\gamma_2} \ln \frac{R_3}{R_2} \right) \end{aligned}$$

则内、外导体间单位长度漏电流为

$$I = \frac{2\pi U}{\frac{1}{\gamma_1} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{\gamma_2} \ln \frac{R_3}{R_2}}$$

内、外导体间电流密度为

$$J = \frac{I}{2\pi r} = \frac{U}{r \left( \frac{1}{\gamma_1} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{\gamma_2} \ln \frac{R_3}{R_2} \right)}, \quad R_1 \leq r \leq R_3$$

两种电介质中电场强度分别为

$$\begin{aligned} E_1 = J/\gamma_1 &= \frac{U}{r \left( \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{\gamma_1}{\gamma_2} \ln \frac{R_3}{R_2} \right)}, \quad R_1 \leq r \leq R_2 \\ E_2 = J/\gamma_2 &= \frac{U}{r \left( \frac{\gamma_2}{\gamma_1} \ln \frac{R_2}{R_1} + \ln \frac{R_3}{R_2} \right)}, \quad R_2 \leq r \leq R_3 \end{aligned}$$

两种电介质分界面处电流密度为

$$J_{1n} = J_{2n} = \frac{U}{R_2 \left( \frac{1}{\gamma_1} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{\gamma_2} \ln \frac{R_3}{R_2} \right)}$$

由式 (3-44) 可得分界面上自由电荷面密度为

$$\sigma = \left( \frac{\epsilon_2}{\gamma_2} - \frac{\epsilon_1}{\gamma_1} \right) J_{1n} = \frac{U(\gamma_1 \epsilon_2 - \gamma_2 \epsilon_1)}{R_2 \left( \gamma_2 \ln \frac{R_2}{R_1} + \gamma_1 \ln \frac{R_3}{R_2} \right)}$$

由式 (3-46) 和式 (3-47)，两种电介质中最大电场强度分别为

$$\begin{aligned} E_{1\max} &= \frac{I}{2\pi\gamma_1 R_1} \\ E_{2\max} &= \frac{I}{2\pi\gamma_2 R_2} \end{aligned}$$

令  $E_{1\max} = E_{2\max}$ ，则有  $\frac{R_2}{R_1} = \frac{\gamma_1}{\gamma_2}$ ，即为两种电介质中最大电场强度相等的条件。



### 3.4 导电媒质中恒定电场与静电场的比拟

将电源以外导电媒质中的恒定电场与没有电荷分布的电介质中的静电场进行比较,可以发现两者的方程具有相同的数学形式,如表 3-2 所示。

表 3-2 恒定电场与静电场的比较

		恒定电场 ( $E_a = 0$ )	静电场 ( $\rho = 0$ )
基本方程		$\nabla \times E = 0, (E = -\nabla \varphi)$	$\nabla \times E = 0, (E = -\nabla \varphi)$
		$\nabla \cdot J = 0$	$\nabla \cdot D = 0$
特性方程		$J = \gamma E$	$D = \varepsilon E$
分界面衔接条件		$E_{1t} = E_{2t}$	$E_{1t} = E_{2t}$
		$J_{1n} = J_{2n}$	$D_{1n} = D_{2n}$
位函数方程	非均匀媒质	$\nabla \cdot \gamma \nabla \varphi = 0$	$\nabla \cdot \varepsilon \nabla \varphi = 0$
	均匀媒质	$\nabla^2 \varphi = 0$	$\nabla^2 \varphi = 0$
位函数分界面条件		$\varphi_1 = \varphi_2$	$\varphi_1 = \varphi_2$
		$\gamma_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = \gamma_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n}$	$\varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = \varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n}$
场与源的关系		$I = \int_S J \cdot dS$	$q = \int_S D \cdot dS$

由以上对比可见,恒定电场中的量  $E$ 、 $J$ 、 $\gamma$ 、 $\varphi$  和  $I$  分别与静电场中的量  $E$ 、 $D$ 、 $\varepsilon$ 、 $\varphi$  和  $q$  相对应,并且其对应的方程形式上相同,因而在待求解的场域几何形状相同的情况下,恒定电场与静电场的求解在数学上是同一问题。只要以恒定电场中的量代换静电场方程中相应的量便得到恒定电场相应的方程。

在均匀媒质中,两个场的电位都满足拉普拉斯方程,如果问题的边界条件相同,则两个场具有相同形式的解,因而,两个场的电场强度  $E$  也是相同的。恒定电场中的电流密度矢量  $J$  与静电场中电位移矢量  $D$  具有相同的分布。如果场中存在两种以上分区均匀的媒质,在满足条件  $\gamma_1 : \gamma_2 : \dots = \varepsilon_1 : \varepsilon_2 : \dots$  时,以上结论仍然成立。因此,如果已知一个场中问题的解答,只需以另一个场中相应的量代换,便可得后者相应问题的解。在用实验的方法研究场的问题时,因为静电场的测量比较困难,因而常用模拟法求静电场的分布。模拟法就是应用一种具有中等电导率的媒质代替静电场所在空间的介质或真空,另外一种具有高电导率的导体制成电极使其形状与形成静电场的导体电极相同,在模拟电极上加上与原静电场中电极上电位成比例的电位,于是在导电媒质中形成恒定电流场,可以利用导电媒质中的恒定电场研究相同边界条件的静电场的分布。实际的模拟装置有电阻纸、电解槽、电阻网络等,这种求解问题和实验的方法称为静电比拟。

应用静电比拟的方法,静电场中某些问题的镜像法、电轴法可推广至恒定电场。

比较表 3-2 所示的方程可以看出,恒定电场和静电场的电场强度满足的方程形式相同,同样引入电位函数,且电位在均匀媒质中都满足相同的拉普拉斯方程;但是,在非均匀媒质中,恒定电场和静电场的位函数方程不同,恒定电场和静电场是不同性质的场。恒定电场和

静电场都属于静态电场,其场量不随时间变化,但是恒定电场与静电场有本质的区别:

1) 静电场是由相对于观察者静止且电量不随时间变化的静止电荷引起的场;恒定电场是在恒定电流情况下,由分布不随时间变化但作恒定流动的电荷所引起的场。

2) 静电场中的导体内电场为零,导体是等位体,导体表面是等位面,在导体表面电场垂直于导体表面;而恒定电场中导体内部电场不为零,导体不是等位体,导体表面也不是等位面,在导体表面电场不垂直于导体表面,电场强度在导体表面既有垂直分量也有平行分量,因此沿导体有电压降,也有损耗。

3) 静电场建立后,带电体的电量不随时间变化,也不需要外界提供能量;恒定电场需要外加电源,由电源提供功率损耗所需要的能量。

4) 恒定电流周围既有恒定电场也有恒定磁场,同时存在于同一空间,只是电场和磁场都是静态场,互不激发,互不影响,可分开讨论。

### 3.5 电导和接地电阻

#### 3.5.1 电导和电阻

静电场中已研究了两导体之间的电容和多导体系统的部分电容。本节将讨论两电极之间导体的电导和电阻。

对于电导率为常数的均匀媒质,位于两电极之间的导体的电导的定义为流过导体的电流  $I$  与导体两端的电压  $U$  的比值,即

$$G = \frac{I}{U} \quad (3-48)$$

式中,  $G$  为电导,单位为西 (S)。

电导的倒数称为电阻,即

$$R = \frac{1}{G} = \frac{U}{I} \quad (3-49)$$

式中,  $R$  为电阻,单位为欧 ( $\Omega$ )。

根据电导和电阻的定义,可假设电压计算电流或假设电流计算电压,通过恒定电场的计算从而求得电导或电阻。

1) 假设电压求电流:首先假设导体电压  $U$ ,利用拉普拉斯方程求得电位分布  $\varphi$ ,进而计算电场强度  $E$ ,再由微分形式欧姆定律求得电流密度  $J$ ,即可求得电流  $I$ 。

2) 假设电流求电压:首先假设导体电流  $I$ ,计算电流密度  $J$ ,再由微分形式欧姆定律求电场强度  $E$ ,进而计算电位分布  $\varphi$ ,即可求得电压  $U$ 。

导体的电导或电阻决定于导体材料的导电性能、导体的形状和电极的位置等。一般情况下如导体形状不规则,不易用解析的方法计算电场强度,则可以借助近似方法或数值方法来计算电场强度,从而计算电导或电阻。

对一段电导率及截面都均匀的导体,导体截面上的电流密度和沿导体长度方向的电场强度都是均匀分布的,导体的电导为

$$G = \frac{I}{U} = \frac{JS}{EL} = \frac{\gamma ES}{L}$$

即

$$G = \gamma \frac{S}{l} \quad (3-50)$$

电阻

$$R = \frac{1}{G} = \rho \frac{l}{S} \quad (3-51)$$

式中,  $\gamma$ ,  $\rho$  分别是导体材料的电导率和电阻率;  $l$  是导体长度;  $S$  是导体截面积。

计算电导还可以采用静电比拟的方法。对比均匀电介质条件下电容的计算公式

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}}{\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}} = \frac{\epsilon \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}}{\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}}$$

和均匀导电媒质条件下的电导的计算公式

$$G = \frac{I}{U} = \frac{\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}}{\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}} = \frac{\gamma \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}}{\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}}$$

可见只要静电场中的导体与电流场中的电极的形状、尺寸、位置等几何状况完全相同, 电导与电容之间的关系为

$$\frac{C}{G} = \frac{\epsilon}{\gamma} \quad (3-52)$$

因此, 如果已知电容的表达式, 只要用电导率  $\gamma$  代换其中介电常数  $\epsilon$ , 便得到相应的电导的表达式。

存在 3 个及 3 个以上电极时, 电极之间会存在部分电导, 类似部分电容的讨论, 在此不详细讨论。

**例 3-2** 设同轴电缆内、外半径分别为  $a$ 、 $b$ , 填充的介质的电导率为  $\gamma$ , 如图 3-7 所示, 若内外导体加电压为  $U$ , 计算漏电介质中的  $E$ 、 $J$  和单位长度的绝缘电阻  $R$ 。

**解** 设电缆单位长漏电流为  $I$ 。由于对称性, 得电流密度

$$\mathbf{J} = \frac{I}{2\pi r} \mathbf{e}_r$$

电场强度

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{J}}{\gamma} = \frac{I}{2\pi\gamma r} \mathbf{e}_r$$

内外导体之间电压

$$U = \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \frac{I}{2\pi\gamma} \ln \frac{b}{a}$$

将上式代入前两式, 得

$$\mathbf{J} = \frac{\gamma U}{r \ln \frac{b}{a}} \mathbf{e}_r$$




图 3-7 例 3-2 图

$$E = \frac{U}{r \ln \frac{b}{a}} e_r$$

单位长度的电缆的绝缘电阻为

$$R = \frac{U}{I} = \frac{1}{2\pi\gamma} \ln \frac{b}{a}$$

其倒数为单位长度漏导  $G$ , 即

$$G = \frac{2\pi\gamma}{\ln \frac{b}{a}}$$

可用静电比拟法, 由第2章例2-28可知同轴电缆内、外导体之间的单位长度电容为  $C = \frac{2\pi\epsilon}{\ln \frac{b}{a}}$ , 由  $\frac{C}{G} = \frac{\epsilon}{\gamma}$  可得单位长度漏导, 其倒数即为单位长度漏电阻。

**例 3-3** 薄导电弧片的厚度为  $h$ , 两端加有电压  $U_0$  (见图 3-8)。计算弧片中恒定电流场分布及弧片的电导。(1) 弧片如图 3-8a 所示; (2) 弧片由 1 和 2 两种导电媒质组成, 如图 3-8b 所示。

**解** 先求解拉普拉斯方程, 计算电位分布, 采用圆柱坐标系  $(r, \phi, z)$ , 可以判定电位函数  $\varphi$  与  $z$  坐标和  $r$  坐标无关, 只与  $\phi$  坐标有关, 电位的方程为

$$\nabla^2 \varphi(\phi) = 0$$

在柱坐标系展开为

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial^2 \phi^2} = 0$$

其通解为

$$\varphi = A\phi + B$$

(1) 对图 3-8a 中的问题, 由边界条件

$$\varphi|_{\phi=0} = 0$$

$$\varphi|_{\phi=\theta} = U_0$$

可确定积分常数

$$A = \frac{U_0}{\theta}, B = 0$$

故得

$$\varphi = \frac{U_0}{\theta} \phi \quad (3-53)$$

可验证此解答自动满足其余的两个边界条件

$$\left. \frac{\partial \varphi}{\partial (-r)} \right|_{r=R_1} = 0$$

$$\left. \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right|_{r=R_2} = 0$$

因此式 (3-53) 是弧片中电位的解, 由此可得

$$E = -\nabla\varphi = -\frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial\phi}e_\phi = -\frac{U_0}{\theta r}e_\phi$$

$$J = \gamma E = -\frac{\gamma U_0}{\theta r}e_\phi$$

弧片中总电流

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\gamma U_0}{\theta r} (-e_\phi) \cdot h dr (-e_\phi) = \frac{\gamma U_0 h}{\theta} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

弧片电导

$$G = \frac{I}{U_0} = \frac{\gamma h}{\theta} \ln \frac{R_2}{R_1}$$




图 3-8 例 3-3 图

(2) 对图 3-8b 中的问题, 设  $\gamma_1$  和  $\gamma_2$  中的电位分别为  $\varphi_1$  和  $\varphi_2$ , 两者有通解

$$\varphi_1 = A_1\phi + B_1$$

$$\varphi_2 = A_2\phi + B_2$$

利用边界条件

$$\varphi_1|_{\phi=\pi/2} = U_0$$

$$\varphi_2|_{\phi=0} = 0$$

和两种导电媒质分界面上边界条件

$$\begin{aligned} \varphi_1|_{\phi=\pi/4} &= \varphi_2|_{\phi=\pi/4} \\ \gamma_1 \frac{\partial\varphi_1}{\partial(-\phi)} \Big|_{\phi=\pi/4} &= \gamma_2 \frac{\partial\varphi_2}{\partial(-\phi)} \Big|_{\phi=\pi/4} \end{aligned}$$

可定出以上 4 个积分常数。得到

$$\varphi_1 = \frac{4U_0\gamma_2}{\pi(\gamma_1 + \gamma_2)}\phi + \frac{\gamma_1 - \gamma_2}{\gamma_1 + \gamma_2}U_0, \quad \pi/4 \leq \phi \leq \pi/2$$

$$\varphi_2 = \frac{4U_0\gamma_1}{\pi(\gamma_1 + \gamma_2)}\phi, \quad 0 \leq \phi \leq \pi/4$$

可验证  $\varphi_1$ 、 $\varphi_2$  满足其余边界条件

$$\frac{\partial\varphi_1}{\partial(-r)} \Big|_{r=R_1} = \frac{\partial\varphi_2}{\partial(-r)} \Big|_{r=R_1} = 0$$

$$\left. \frac{\partial \varphi_1}{\partial r} \right|_{r=R_2} = \left. \frac{\partial \varphi_2}{\partial r} \right|_{r=R_2} = 0$$

进一步得电场强度和电流密度

$$E_1 = -\nabla \varphi_1 = -\frac{4U_0\gamma_2}{\pi(\gamma_1 + \gamma_2)r} e_\phi, \quad \pi/4 \leq \phi \leq \pi/2$$

$$E_2 = -\nabla \varphi_2 = -\frac{4U_0\gamma_1}{\pi(\gamma_1 + \gamma_2)r} e_\phi, \quad 0 \leq \phi \leq \pi/4$$

$$J_1 = \gamma_1 E_1 = -\frac{4U_0\gamma_1\gamma_2}{\pi(\gamma_1 + \gamma_2)r} e_\phi, \quad J_2 = \gamma_2 E_2 = -\frac{4U_0\gamma_1\gamma_2}{\pi(\gamma_1 + \gamma_2)r} e_\phi$$

显然有  $J_1 = J_2 = J$ , 由此可求得电流

$$I = \int_S J \cdot dS = \int_{R_1}^{R_2} \frac{4U_0\gamma_1\gamma_2}{\pi(\gamma_1 + \gamma_2)r} (e_\phi) \cdot h dr (-e_\phi) = \frac{4U_0h\gamma_1\gamma_2}{\pi(\gamma_1 + \gamma_2)} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

最终求得弧片电导为

$$G = \frac{I}{U_0} = \frac{4h}{\pi} \frac{\gamma_1\gamma_2}{\gamma_1 + \gamma_2} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

### 3.5.2 接地电阻

在工程上, 经常将电气设备的一部分和大地连接, 称为接地。接地分为保护接地和工作接地。保护接地是为了保证电工设备正常工作和操作人员人身安全而接地。工作接地是以大地为导线或者为消除电气设备的导电部分对地电压的升高而接地。接地装置包括接地体和接地线。在地下埋入金属导体, 如圆钢、钢管等, 称为接地体。接地线将设备连接至接地体上。工作电流、短路电流或雷电电流通过接地体分散流入大地。接地电阻指电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻, 等于接地点上的电压与通过接地体流入大地的电流之比。它包括接地线、接地体的电阻, 接地体与土壤之间的接触电阻和电流所流经的土壤的电阻, 其中土壤的电阻占主要部分。以下讨论的接地电阻就是指这一电阻。

在直流或低频交流情况下, 接地电阻可利用恒定电流场的方法分析计算。与金属接地体相比, 土壤是一种不良导体, 接地体可视作电极。由于接地体附近土壤中电流密度较大, 电压主要降落在这一区域, 故相距较远的接地体可以看做孤立的, 而认为电流在土壤中流至无穷远处。

下面主要以球形或半球形的接地体为例分析计算接地电阻。设接地体的半径为  $a$ , 土壤的电导率为  $\gamma$ 。

如图 3-9 所示, 接地体深埋于地下时, 可以忽略地表面的影响。

对接地体附近的一点, 有

$$J = \frac{I}{4\pi r^2} e_r$$




图 3-9 埋于地下的接地体

电场强度为

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{J}}{\gamma} = \frac{I}{4\pi\gamma r^2} \mathbf{e}_r$$

接地导体球表面电压为

$$U = \int_a^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^\infty \frac{I}{4\pi\gamma r^2} dr = \frac{I}{4\pi\gamma a}$$

接地电阻为

$$R = \frac{U}{I} = \frac{1}{4\pi\gamma a} \quad (3-54)$$

埋入地表面的半球形接地体如图 3-10 所示。此时接地电阻可用镜像法分析, 设半球形接地体中电流是  $I$ , 现假设整个空间充满导电媒质土壤, 在上半空间放置一半球形镜像电极, 镜像电极中电流也设为  $I$  (见图 3-10b)。可求得图 3-10a 接地体的电位

$$\varphi = \frac{2I}{4\pi\gamma a} = \frac{I}{2\pi\gamma a}$$

因此图 3-10a 中半球形电极接地电阻为

$$R = \frac{\varphi}{I} = \frac{1}{2\pi\gamma a}$$

图 3-11a 表示一个球形接地体距地面较近, 应该考虑地面对土壤电流分布的影响。此时可采用镜像法。镜像电极及放置镜像电极后整个空间电流线的分布如图 3-11b 所示, 其下半空间中场的解答是原来的解。当  $h$  与  $a$  相比大很多时, 可以近似计算接地体的电位和接地电阻。

### 3.5.3 跨步电压

接地电流流入大地后, 大地中流动的电流在地表面会产生电压。在地表面上, 人的一个跨步距离之间的电压称为跨步电压, 当跨步电压达到一定值时会危及人身安全。在接地体周围, 跨步电压大于人体能承受的电压的允许值的区域属危险区。现计算半球形接地体附近的跨步电压和危险区半径。

设半球形接地体中流出电流为  $I$ 。由镜像法 (见图 3-10b), 地中距球心距离为  $r$  处的电




图 3-10 埋入地表面的半球形接地体




图 3-11 地表面的球形接地体

$$J = \frac{I}{2\pi r^2} \mathbf{e}_r$$

$$E = \frac{J}{\gamma} = \frac{I}{2\pi \gamma r^2} \mathbf{e}_r$$

地表面距球心  $r$  处电位为

$$\varphi = \int_r^\infty E \cdot d\mathbf{r} = \frac{I}{2\pi \gamma r}$$

设人的跨步距离为  $b$ ，地面上人至接地体中心的距离是  $l$ （见图 3-12），则跨步电压为

$$U = \frac{I}{2\pi \gamma} \left( \frac{1}{l-b} - \frac{1}{l} \right) = \frac{I}{2\pi \gamma} \left( \frac{l-l+b}{l^2-lb} \right) \quad (3-55)$$

若  $b \ll l$ ，则

$$U_0 \approx \frac{I}{2\pi \gamma} \frac{b}{l^2} \quad (3-56)$$

即可得危险区半径

$$l = \sqrt{\frac{Ib}{2\pi \gamma U_0}} \quad (3-57)$$

式 (3-57) 表明，危险区半径与接地体电流  $I$ 、跨步距离  $b$ 、土壤的电导率  $\gamma$  和人体能承受的电压  $U_0$  有关。

应该指出的是实际上危及生命的不是电压，而是通过人体的电流，当通过人体的工频电流超过 8mA 时，会有危险，超过 30mA 时会危及生命。




图 3-12 跨步电压

### 习 题 3

3-1 一个半径为  $a$  的球内均匀分布着总量为  $q$  的电荷，若其以角速度  $\omega$  绕一直径匀速旋转，如图 3-13 所示。试求球体内的电流密度并计算分布电流的总和。

3-2 已知电流密度矢量  $\mathbf{J} = (10y^2z\mathbf{e}_x - 2x^2y\mathbf{e}_y + 2x^2z\mathbf{e}_z) \text{ A/m}^2$ ，试求：(1) 穿过面积  $x=3$ ， $2 \leq y \leq 3$ ， $3.8 \leq z \leq 5.2$ ，沿  $\mathbf{e}_x$  方向的总电流；(2) 在上述面积中心处电流密度的大小；(3) 在上述面积上电流密度  $x$  方向的分量  $J_x$  的平均值。

3-3 铁制水管内、外直径分别为 2.0 cm 和 2.5 cm，常用水管来使电器设备接地。如果从电器设备流入到水管中的电流是 20A，那么电流在管壁和水中各占多少？假设水电阻率是  $0.01 \Omega \cdot \text{m}$ 。

3-4 流过细导线的电流  $I$  沿  $z$  轴向下流到中心在  $z=0$  与  $z$  轴垂直的导体薄片上。求薄片上的电流密度矢量  $\mathbf{J}_s$ ，并求在平面的  $60^\circ$  扇形区域内的电流。

3-5 在无界非均匀导电媒质（电导率和介电常数均是坐标的函数）中，若有恒定电流存在，证明媒质中的自由电荷密度为  $\rho = \mathbf{E} \cdot \left( \nabla \epsilon - \frac{\epsilon}{\gamma} \nabla \gamma \right)$ 。

3-6 同轴电缆的内、外导体之间有两层同轴的有损耗介质，其介电常数分别为  $\epsilon_1$  和  $\epsilon_2$ ，电导率分别为  $\gamma_1$  和  $\gamma_2$ ，如图 3-14 所示。设内外导体的电压为  $U_0$ 。求：(1) 两种介质中的  $\mathbf{J}$  和  $\mathbf{E}$ ；(2) 分界面上的自由电荷面密度。

3-7 试推导不同导电媒质的分界面上存在自由面电荷的条件。






图 3-13 题 3-1 图




图 3-14 题 3-6 图

3-8 在导体中有恒定电流而其周围媒质的电导率为零时, 试证明导体表面电通量密度的法向分量  $D_n = \sigma$ , 但矢量关系  $\mathbf{D} = \epsilon_0 \sigma \mathbf{e}_n$  不成立 (式中  $\mathbf{e}_n$  是导体表面向外的法线单位矢量)。

3-9 无限大均匀导电媒质中有分布在有限区域的  $N$  个理想导电电极, 设各电极的电位分别是  $U_1, U_2, \dots, U_N$ , 各电极流出的电流是  $I_1, I_2, \dots, I_N$  证明导电媒质中总的热损耗功率是  $P = \sum_{i=1}^N U_i I_i$ 。

3-10 有一非均匀导电媒质板, 厚度为  $d$ , 其两侧面为良导体电极, 下板表面与坐标  $z=0$  重合, 介质的电阻率为  $\rho_R = \frac{1}{\gamma} = \rho_{R1} + \frac{\rho_{R2} - \rho_{R1}}{d} z$ , 介电常数为  $\epsilon_0$ , 而其中有  $\mathbf{J} = \epsilon_0 \mathbf{J}_0$  的均匀电流。试求: (1) 介质中的自由电荷密度; (2) 两板板间的电位差; (3) 面积为  $A$  的一块介质板中的功率损耗。

3-11 一金属圆锥, 高度为  $h$ , 底的半径为  $a$ ,  $h \gg a$ , 锥顶与地距离为  $r_0$  ( $r_0$  很小), 如图 3-15 所示。圆锥电压为  $U_0$ , 求该圆锥与地之间的电位  $\varphi$ 、电场  $E$ 。

3-12 如图 3-16 所示的一对无限大接地平行导体板, 板间有一与  $x$  轴平行的线电荷  $\rho_l$ , 其位置为  $(0, d)$ 。求板间电位函数。




图 3-15 题 3-11 图




图 3-16 题 3-12 图

3-13 平行板电容器的极板面积为  $S$ , 其间填充厚度分别为  $d_1$  和  $d_2$  的漏电媒质, 电导率分别为  $\gamma_1$  和  $\gamma_2$ , 如图 3-17 所示。当板间加电压  $U_0$  时, 求各个区域的电场强度, 并求漏电电阻。

3-14 将半径为  $a=10\text{cm}$  的半球导体球刚好埋入电导率为  $\gamma=0.01\text{S/m}$  的大地中, 电极平面与地面重合, 如图 3-18 所示, 求当电极通过的电流为  $I=100\text{A}$  时, 土壤损耗的功率。

3-15 一个同心球电容器的内导体的半径为  $a$ , 外导体的内半径为  $c$ , 其间填充两种漏电介质, 电导率分别为  $\gamma_1$  和  $\gamma_2$ , 分界面半径为  $b$ 。当外加电压为  $U_0$  时, 求两个极板间的绝缘电阻和功率损耗。

3-16 一个半径为  $a$  的导体球作为电极深埋地下, 土壤的电导率为  $\gamma$ 。略去地面的影响, 求电极的接地电阻。




图 3-17 题 3-13 图




图 3-18 题 3-14 图

3-17 一同轴电缆的内导体半径为  $a$ ，外导体的内半径为  $b$ ，外加电压为  $U_0$ ，中间填充  $\gamma = \frac{r}{a}$  的电介质。求介质的漏电流。

3-18 电导率为  $\gamma$  的无界均匀介质间，有两个半径为  $R_1$  和  $R_2$  的理想导体小球，两球之间的距离为  $d$  ( $d \gg R_1, d \gg R_2$ )，试求两导体球面间的电阻。

3-19 地球及其大气层可看做一泄漏球形电容器。晴朗天气，地球表面有稳恒电场  $E(r_0)$ ，其值约为  $100\text{V/m}$ ，并指向地球中心。大气层的电导率  $\gamma(r) = \gamma_0 + \alpha(r - r_0)^2$ ，已测出  $\gamma_0 = 3 \times 10^{-14}\text{S/m}$ ， $\alpha = 0.5 \times 10^{-20}\text{S/m}^3$ ，地球半径  $r_0 = 6 \times 10^6\text{m}$ 。试计算：

- (1) 流向地球的总电流  $I$ ；
- (2) 大气层中的电荷体密度  $\rho$  和地球表面的电荷面密度  $\sigma$ ；
- (3) 地球表面的电位  $\varphi(r_0)$ 。

3-20 设有同心球电容器，内球半径为  $a$ ，外球内半径为  $b$ ，中间充有两种介质，其分界面为过球心的平面。两种介质的介电常数及电导率分别为  $\epsilon_1, \gamma_1$  和  $\epsilon_2, \gamma_2$ 。求：(1) 若在内、外球间加电压  $U_0$ ，两层介质中的电场和电流分布  $J$  及  $r=a, b, c$  处的自由电荷密度；(2) 此电容器的漏电阻；(3) 电容器的损耗功率。

3-21 一铜棒的横截面尺寸为  $20\text{mm} \times 80\text{mm}$ ，长为  $2\text{m}$ ，两端的电位差为  $50\text{mV}$ 。已知铜的电导率为  $\gamma = 5.7 \times 10^7\text{S/m}$ ，铜棒内自由电子的电荷密度为  $1.36 \times 10^{10}\text{C/m}^3$ 。求：(1) 铜棒的电阻；(2) 铜棒中的电流；(3) 电流密度；(4) 铜棒内的电场强度；(5) 铜棒所消耗的功率。

3-22 一个半径为  $a$  的半球形接地导体埋于电导率为  $\gamma$  的土壤中，如图 3-19 所示。(1) 请导出计算接地电阻的公式。(2) 若  $a=0.2\text{m}$ ， $OA=5.2\text{m}$ ，该地段的大地电导率为  $10^{-4}\text{S/m}$ ，行人前落脚点在于  $A$  点，后落脚点在  $B$  点，跨距为  $0.8\text{m}$ ，请计算跨步电压。

3-23 半径分别为  $r_1, r_2$ ，厚度为  $h$ ，张角为  $\alpha_0$  的扇形电阻片（其电导率为  $\gamma$ ），如图 3-20 所示。试求两种不同的极板（金属极板，不计算其电阻）放置方法，该扇形片的电阻  $R$ 。(1) 两极板分别置于  $A, B$  面 ( $x=0$  和  $x=h$  平面) 上；(2) 两极板分别置于  $C, D$  面 (圆弧面) 上。




图 3-19 题 3-22 图




图 3-20 题 3-23 图

## 第4章

# 恒定磁场

1820年,丹麦科学家奥斯特在实验中发现通电流的导线可以使磁针发生偏转,提出了电流的磁效应,第一次揭示了电与磁的联系。实验说明当导体通有电流时,其内外存在一种称为磁场的特殊物质,磁场是统一的电磁场的另一方面,它的表现是对引入其中的运动电荷或电流具有力的作用。本章讨论由恒定电流产生的磁场——恒定磁场。

### 4.1 磁感应强度,磁通连续性定理

#### 4.1.1 安培力定律,磁感应强度

1820年,安培(Andre Ampere)通过实验研究了载流回路之间作用力的规律,他通过几个巧妙的实验结合其高超的数学技巧得出重要的结论:导线中的电流反向时,它们产生的作用力也反向;电流具有矢量性,作用在电流元上的力跟电流元垂直;电流元的长度和电流元之间的距离同时增加相同的倍数时,其作用力不改变。这就是著名的安培力定律。设 $I'$ 、 $I$ 为真空中由细导线组成的两个回路,分别通以电流 $I'$ 、 $I$ 。 $I'$ 是一个引起场的源回路, $I$ 是试验回路。在两个电流回路上选择元电流段 $I'dl'$ 、 $Idl$ , $dl'$ 和 $dl$ 的方向分别对应于 $I'$ 、 $I$ 的流动方向,之间的作用力如图4-1所示。 $r'$ 和 $r$ 是电流元的位置矢量, $R=r-r'$ 是两电流元的距离矢量。则试验回路所受的力为

$$F = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{I'} \oint_{I} \frac{Idl \times (I'dl' \times e_R)}{R^2} \quad (4-1)$$

式中, $\mu_0$ 是真空中磁导率,在国际单位制中, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ 亨每米(H/m); $e_R$ 为沿 $R$ 方向的单位矢量。

式(4-1)就是真空中的安培力定律的数学描述,它给出了两个电流回路之间的作用力表达式,是研究恒定磁场的基础。

安培力定律表明,一个通电线圈对放置于附近的另一个通电线圈具有力的作用,由于两线圈没有接触,这个力不是直接的作用力,而是通过磁场传递的。电流在




图4-1 两个电流回路之间的作用力

其周围产生磁场, 电流称为磁场的源, 不随时间变化的电流即恒定电流产生的磁场也不随时间变化, 称为恒定磁场, 恒定电流和永磁体周围的磁场是恒定磁场。

描述磁场的基本物理量称为磁感应强度矢量, 磁感应强度可从不同的角度定义。

1) 以运动电荷在磁场中所受到的洛伦兹力定义磁感应强度, 则有

$$\boldsymbol{F} = q(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \quad (4-2)$$

式中,  $\boldsymbol{v}$  为电荷运动速度;  $\boldsymbol{B}$  为磁感应强度;  $q$  为电荷量;  $\boldsymbol{F}$  为电荷受到的洛伦兹力。由式 (4-2) 可以看出, 静止的电荷在磁场中不会受到磁场的作用力, 运动电荷所受到的力总与运动电荷的速度相垂直, 它只能改变运动电荷速度的方向, 不能改变速度的量值, 因此与库仑力不同, 洛伦兹力对运动电荷不做功。需要指出的是, 式 (4-2) 是从微观的角度给出的磁场力的表达式, 即运动电荷受到的磁场力; 式 (4-1) 是从宏观的角度给出的磁场力的表达式, 即电流在磁场中受到的磁场力, 两者是等价的。

2) 以电流元, 即元电流段在磁场中受力定义磁感应强度, 则有

$$d\boldsymbol{F} = I d\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}$$

式中,  $I d\boldsymbol{l}$  为元电流段;  $\boldsymbol{B}$  为磁感应强度;  $d\boldsymbol{F}$  为元电流段受到的磁场力。

3) 以线圈在磁场中受到的力定义磁感应强度, 即有

$$\boldsymbol{F} = \oint I d\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B} \quad (4-3)$$

式中,  $\boldsymbol{F}$  表示通电流为  $I$  的回路  $l$  在磁场  $\boldsymbol{B}$  中受到的磁场力。式 (4-3) 即为一般形式的安培力定律。

在式 (4-1) 中, 以  $I'$  为磁场源, 则回路  $l$  受到的磁场力可以改写为

$$\boldsymbol{F} = \oint I d\boldsymbol{l} \times \left( \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l'} \frac{I d\boldsymbol{l}' \times \boldsymbol{e}_R}{R^2} \right) \quad (4-4)$$

结合式 (4-3), 可知式 (4-4) 括号中的量即代表电流  $I'$  在  $I d\boldsymbol{l}$  处产生的磁感应强度, 则有

$$\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l'} \frac{I d\boldsymbol{l}' \times \boldsymbol{e}_R}{R^2} \quad (4-5)$$

式 (4-5) 称比奥-萨伐尔定律。 $\boldsymbol{B}$  称为磁感应强度, 又称为磁通密度 (magnetic flux density), 它是表征磁场特性的基本场量, 在国际单位制中, 其单位为特 [斯拉] (T),  $1\text{T} = 1\text{Wb}/\text{m}^2$ 。

式 (4-5) 也可写成下面形式:

$$\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l'} \frac{I d\boldsymbol{l}' \times \boldsymbol{R}}{R^3} \quad (4-6)$$

对于体分布和面分布电流源, 将式 (4-5) 和式 (4-6) 中的线电流元  $I d\boldsymbol{l}'$  换成体电流元  $J dV'$  和面电流元  $\boldsymbol{K} dS'$ , 相应的比奥-萨伐尔定律可以分别表示为

$$\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{V'} \frac{\boldsymbol{J} \times \boldsymbol{e}_R}{R^2} dV' = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{S'} \frac{\boldsymbol{J} \times \boldsymbol{R}}{R^3} dV' \quad (4-7)$$

式中,  $V'$  为体电流的源区体积。

$$\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{S'} \frac{\boldsymbol{K} \times \boldsymbol{e}_R}{R^2} dS' = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{S'} \frac{\boldsymbol{K} \times \boldsymbol{R}}{R^3} dS' \quad (4-8)$$

式中,  $S'$  为面电流的源区面积。

式 (4-5) ~ 式 (4-8) 为不同分布电流产生的磁感应强度的表达式, 可以看出磁场的方向取决于源的电流元方向和电流元到场点之间的距离方向的叉乘积, 即

$$\mathbf{e}_R = \mathbf{e}_l \times \mathbf{e}_R$$

式中,  $\mathbf{e}_R$  表示磁场的方向;  $\mathbf{e}_l$  表示场源中电流元方向;  $\mathbf{e}_R$  表示电流元到场点之间的距离的方向。磁场不同于静电场, 静电场中电场矢量的方向仅取决于场源的元电荷到场点之间的距离的方向。电场和磁场是两种不同性质的场, 其源的性质不同, 电场的源是标量, 磁场的源是矢量。

导体中的电流由电荷的运动形成, 单位时间通过单位面积的电荷即电流密度, 设导体中传导电流密度为  $\mathbf{J}$ , 则由式 (4-2) 可得磁场对单位体积载流导体的作用力为

$$\mathbf{f} = \mathbf{J} \times \mathbf{B} \quad (4-9)$$

式 (4-9) 是计算电动力的基本公式。

仿照静电场中的  $E$  线, 在恒定磁场中可以作  $B$  线 (磁感应强度线或磁力线) 描述磁场的分布。根据力线的定义,  $B$  线上的每一点的切线方向与该点的磁感应强度的方向一致, 若  $d\mathbf{l}$  为磁力线的长度元, 则该  $d\mathbf{l}$  处的  $B$  矢量将与  $d\mathbf{l}$  的方向一致, 即  $B$  线的微分方程为

$$\mathbf{B} \times d\mathbf{l} = 0. \quad (4-10)$$

#### 4.1.2 磁场的叠加性

在线性媒质中, 磁场具有叠加性。假设有  $n$  个载流导体, 如果它们在空间某点  $P$  处产生的磁感应强度分别为  $\mathbf{B}_1, \mathbf{B}_2, \dots, \mathbf{B}_n$ 。则这  $n$  个载流导体在  $P$  点共同产生的磁感应强度等于每个载流导体单独作用时在  $P$  点所产生的磁感应强度的矢量和, 即

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_1 + \mathbf{B}_2 + \dots + \mathbf{B}_n = \sum_{i=1}^n \mathbf{B}_i$$

磁感应强度的叠加性只适用于线性媒质, 在非线性物质 (如铁磁质) 中不再适用。

**例 4-1** 计算真空中电流为  $I$ 、长度为  $2L$  的长直细导线外任一点处的磁感应强度。

**解** 导线上恒定电流为  $I$ , 考虑到场具有轴对称性, 选择圆柱坐标系, 导线与  $z$  轴重合, 坐标原点选在导线中点上, 直导线产生的磁场与  $\phi$  角无关, 如图 4-2 所示。

$P$  点的磁感应强度由式 (4-5) 可写成

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint \frac{Id\mathbf{l}' \times \mathbf{e}_R}{R^2}$$

其中,  $Id\mathbf{l}' = Idz'\mathbf{e}_z$ ,  $R = \sqrt{r^2 + (z - z')^2}$ ,  $Id\mathbf{l}' \times \mathbf{e}_R = Idz'\mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_R = Idz' \sin\theta \mathbf{e}_\phi = Idz' \frac{r}{R} \mathbf{e}_\phi$ , 故

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-L}^L \frac{rdz'\mathbf{e}_\phi}{R^3} = \frac{\mu_0 Ir}{4\pi} \int_{-L}^L \frac{dz'}{[r^2 + (z - z')^2]^{3/2}} \mathbf{e}_\phi \\ &= \frac{\mu_0 Ir}{4\pi} \frac{-(z - z')}{r^2 [r^2 + (z - z')^2]^{1/2}} \Big|_{-L}^L \mathbf{e}_\phi \end{aligned}$$




图 4-2 例 4-1 图

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \left[ \frac{z+L}{[r^2 + (z+L)^2]^{1/2}} - \frac{z-L}{[r^2 + (z-L)^2]^{1/2}} \right] \mathbf{e}_\phi$$

式中,  $r$  为柱坐标系的径向坐标, 是场点到导线的垂直距离;  $\phi$  为柱坐标系的周向坐标,  $\mathbf{B}$  的方向为  $\phi$  的方向。

当  $P$  点处于  $(r, \pi/2, L)$  位置时, 有

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \frac{2L}{\sqrt{r^2 + 4L^2}} \mathbf{e}_\phi$$

当  $P$  点处于  $(r, \pi/2, 0)$  位置时, 有

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \frac{2L}{\sqrt{r^2 + L^2}} \mathbf{e}_\phi$$

若为无限长载流直导线, 即  $L \rightarrow \infty$ , 可得

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \mathbf{e}_\phi \quad (4-11)$$

在无限长载流直导线所产生的磁场中, 容易看出, 磁感应强度线是中心在导线轴上而与导线垂直的一族圆, 其方向与电流方向成右手螺旋关系, 如图 4-3 所示。

例 4-2 一个位于  $XOY$  平面、载有电流  $I$  的圆环, 如图 4-4 所示, 其半径为  $a$ , 求在正  $z$  轴上一点的磁感应强度。




图 4-3 长直导线磁感应强度线分布




图 4-4 例 4-2 图

解 在圆环上取线元  $d\mathbf{l} = a d\phi \mathbf{e}_\phi$ , 且  $\mathbf{R} = -a\mathbf{e}_r + z\mathbf{e}_z$ ,  $R = \sqrt{a^2 + z^2}$ , 于是

$$d\mathbf{l} \times \mathbf{R} = (a^2 \mathbf{e}_z + aze_r) d\phi$$

由式 (4-6) 得磁感应强度为

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \left[ \frac{a^2 \mathbf{e}_z}{(a^2 + z^2)^{3/2}} + \frac{aze_r}{(a^2 + z^2)^{3/2}} \right] d\phi \\ &= \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2 + z^2)^{3/2}} \mathbf{e}_z \end{aligned}$$

这样, 在带电圆环的轴上只有  $z$  方向磁感应强度分量。令  $z=0$ , 则在圆环中心的磁感应强度为

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2a} \mathbf{e}_z$$

### 4.1.3 磁通和磁通连续性定理

磁感应强度  $\mathbf{B}$  通过任一面积  $S$  的总量称为磁通量, 简称为磁通, 以  $\Phi_m$  表示, 即

$$\Phi_m = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \quad (4-12)$$

在国际单位制中, 磁通的单位是韦伯 (Wb)。

在直流电流回路  $I$  产生的磁场中任取一闭合面  $S$ , 则  $S$  上的磁通  $\Phi_m$  为

$$\Phi_m = \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \oint_S \left( \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{\mathcal{L}} \frac{I d\mathbf{l} \times \mathbf{e}_R}{R^2} \right) \cdot d\mathbf{S}$$

应用矢量乘法的轮换法则  $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) = \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B})$ , 有

$$\Phi_m = \oint_{\mathcal{L}} \frac{\mu_0 I}{4\pi} d\mathbf{l} \cdot \oint_S \frac{\mathbf{e}_R \times d\mathbf{S}}{R^2} = \oint_{\mathcal{L}} \frac{\mu_0 I}{4\pi} d\mathbf{l} \cdot \oint_S \left( -\nabla \frac{1}{R} \times d\mathbf{S} \right)$$

在上式中代入矢量恒等式  $-\oint_S \mathbf{A} \times d\mathbf{S} = \int_V \nabla \times \mathbf{A} dV$ , 可以得到

$$\Phi_m = \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \oint_{\mathcal{L}} \frac{\mu_0 I d\mathbf{l}}{4\pi} \cdot \int_V \nabla \times \nabla \frac{1}{R} dV$$

由  $\nabla \times \nabla \frac{1}{R} = 0$ , 可得

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad (4-13)$$

即  $\mathbf{B}$  穿过任意闭合面的磁通量恒为零, 式 (4-13) 为磁通连续性定理的积分形式, 由高斯散度定理  $\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{B} dV = 0$ , 从而得到相应的微分形式方程

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (4-14)$$

式 (4-14) 称为磁通连续性定理的微分形式。磁通连续性定理表明, 磁场是一种无散度的矢量场,  $\mathbf{B}$  线是无头无尾的闭合曲线。这表明自然界没有孤立的磁荷存在 (注: 直到目前为止, 尚未发现孤立的磁荷存在, 根据狄拉克 (Dirac) 的电磁量子化条件, 磁单极即孤立的磁荷是存在的, 许多物理学家在不同的领域致力寻找磁单极, 但是至今没有收获)。

例 4-3 真空中长直导线通有电流  $I$ , 在其产生的磁场中有一个等边三角形回路, 如图 4-5 所示, 求三角形回路内的磁通。

解 利用例 4-1 的结论, 长直导线的磁场为

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \mathbf{e}_\phi$$

在三角形中选取面积元  $d\mathbf{S} = \mathbf{e}_\phi 2(r-d) \tan 30^\circ dr = \mathbf{e}_\phi \frac{2}{\sqrt{3}}(r-d)dr$ , 穿过三角形面积的

磁通为

$$\Phi_m = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\mu_0 I}{\sqrt{3}\pi} \int_d^{d+\sqrt{3}b/2} \frac{r-d}{r} dr = \frac{\mu_0 I}{\pi} \left[ \frac{b}{2} - \frac{b}{\sqrt{3}} \ln \left( 1 + \frac{\sqrt{3}b}{2d} \right) \right]$$

例 4-4 设  $\mathbf{B} = B\mathbf{e}_z$ , 计算位于  $z=0$  平面上, 中心在坐标原点, 半径为  $R$  的半球所通过

的磁通。

解 半球和半径为  $R$  的圆盘所形成的封闭面如图 4-6 所示, 由磁通连续性定理, 通过半球的磁通应等于通过半径为  $R$  的圆盘的磁通

$$\Phi_m = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \pi R^2 B$$




图 4-5 例 4-3 图




图 4-6 例 4-4 图

建议读者通过对半球表面的积分证明上述结果。

## 4.2 安培环路定律

### 4.2.1 真空中的安培环路定律

安培提出安培力定律后继续探索磁的本性, 于 1827 年发表了《电动力学理论》一书, 用数学理论描述和总结了电磁现象, 得出了著名的安培环路定律: 在真空的磁场中, 沿任意回路取  $B$  的线积分, 其值等于真空的磁导率乘以穿过该回路所限定面积上电流的代数和, 即

$$\oint_l \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum I \quad (4-15)$$

式中, 电流  $I$  的正负决定于电流的方向与积分回路绕行方向是否符合右手螺旋关系, 符合为正, 不符合为负。

下面以线电流产生的磁场为例对式 (4-15) 加以说明。在真空中, 若磁场是由无限长载流直导线  $I$  引起的, 在垂直于导线的任意平面内取一闭合回路  $l$  作为积分路径, 如图 4-7a 所示。积分路径上的元长度  $d\mathbf{l}$  距导线的距离为  $r$ , 对轴线所张开的角度为  $d\phi$ , 那么  $r d\phi = \mathbf{e}_\phi \cdot d\mathbf{l}$ , 将线电流磁感应强度公式 (4-11) 代入式 (4-15) 积分表达式, 则有

$$\oint_l \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \oint_l \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \mathbf{e}_\phi \cdot d\mathbf{l} = \oint_l \frac{\mu_0 I}{2\pi r} r d\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\phi = \mu_0 I$$

如果积分路径没有与电流交链, 如图 4-7b 所示, 由于  $\int_0^{2\pi} d\phi = 0$ , 从而  $\oint_l \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 0$ 。

如果与积分路径交链的电流不止一个, 如图 4-7c 所示, 则有  $\oint_l \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 (I_1 - I_2)$ , 式中电流方向与  $l$  成右手螺旋方向则取正, 否则取负。

需要指出的是, 上述虽然是对线电流讨论, 可推广到对于任意分布的电流安培环路定律都适用。对体分布电流, 式 (4-15) 中右端项中的电流为积分环路所包围的总电流。

对于对称分布的磁场, 应用安培环路定律可以使  $B$  的计算变得很简单。这里要强调的






图 4-7 真空中的安培环路定律

是, 定律中的积分项是磁感应强度  $\mathbf{B}$  与线元  $d\mathbf{l}$  的矢量点积分, 实际应用安培环路定律求解磁场时需注意恰当的选择积分路径, 使积分路径上每一点  $\mathbf{B}$  的量值相等且  $\mathbf{B}$  与  $d\mathbf{l}$  的夹角为固定值。下面举例说明安培环路定律的应用。

**例 4-5** 图 4-8a 所示为一根无限长同轴电缆的截面, 内、外导体分别通有方向相反的电流  $I$ , 设电流均匀分布, 试求各部分的磁感应强度。

**解** 这是一个平行平面磁场, 且轴对称, 磁场的分布与电缆的长度坐标无关, 也和  $\phi$  角无关。根据图中给定电流方向, 用右手螺旋法则可以判断  $\mathbf{B}$  为顺时针方向。

当  $r < R_1$  时, 内导体的电流密度  $J = \frac{I}{\pi R_1^2}$ , 取一个圆周为积分回路, 则穿过圆面积的电流  $I'$  为

$$I' = \frac{I}{\pi R_1^2} \int_0^r 2\pi r dr = I \frac{\pi r^2}{\pi R_1^2} = I \frac{r^2}{R_1^2}$$

根据式 (4-15)

$$\int_0^{2\pi} B_{\phi 1} r d\phi = \mu_0 \frac{I r^2}{R_1^2}$$

得

$$B_{\phi 1} = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2}$$

当  $R_1 < r < R_2$  时, 以  $r$  为半径取一个圆周为积分回路, 回路交链的电流为内导体电流  $I$ , 根据式 (4-15) 得

$$\int_0^{2\pi} B_{\phi 2} r d\phi = \mu_0 I$$

从而有

$$B_{\phi 2} = \mu_0 \frac{I}{2\pi r}$$

当  $R_2 < r < R_3$  时, 以  $r$  为半径取一个圆周为积分回路, 这时穿过半径为  $r$  的圆面积的电流为

$$I' = I - I \frac{r^2 - R_2^2}{R_3^2 - R_2^2} = I \frac{R_3^2 - r^2}{R_3^2 - R_2^2}$$

根据式 (4-15) 得

$$B_{\phi} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \frac{R_3^2 - r^2}{R_3^2 - R_2^2}$$

对于电缆外 ( $r > R_3$  处),  $I' = I - I = 0$ , 则  $B_{\phi} = 0$ 。图 4-8b 为  $B_{\phi}$  随  $r$  变化的曲线。




图 4-8 例 4-5 图

需注意的是,同轴线外部的磁场等于零,这是由于被路径围绕在内的正负电流相等的原因,正负电流在同轴线外部产生的磁感应强度幅度都是  $\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ ,但是符号相反因而互相抵消,这是屏蔽的例子,这样一条载有大电流的同轴线将不会对周围产生任何明显影响。

这里,定义一个新的矢量  $H_0$ , 令

$$H_0 = \frac{B}{\mu_0} \quad (4-16)$$

则式 (4-15) 可写为

$$\oint_l H_0 \cdot dl = \sum I \quad (4-17)$$

式中,  $H$  称为磁场强度。式 (4-17) 表明, 磁场强度沿任一闭合路径的环流量等于该闭合回路所限定面积上穿过的传导电流的代数和。

应用斯托克斯定理于式 (4-17), 并用面积分表示传导电流, 可得

$$\oint_l H_0 \cdot dl = \int_S (\nabla \times H_0) \cdot dS = \int_S J \cdot dS$$

等号两侧的面积分是对同一面积的积分, 上式对任意面积都成立, 因此有

$$\nabla \times H_0 = J \quad (4-18)$$

这就是真空中安培环路定律的微分形式。

#### 4.2.2 物质的磁化, 一般形式的安培环路定律

上述讨论的是真空中的磁场, 当场域中存在物质时会对磁场产生影响。已知一切物质都是由分子或原子组成, 在分子或原子中, 电子在其轨道上以恒速围绕原子核作圆周运动, 从而形成一个闭合的环形电流, 把这种环形电流构成的小电流回路称为磁偶极子 (magnetic dipole)。设回路电流为  $I$ , 回路面积为  $S$ , 则定义磁偶极子的磁偶极矩 (magnetic dipole moment) 为  $m = IS$ , 简称为磁矩, 其方向与面积矢量  $S$  的方向一致, 其单位为安平方米 ( $A \cdot m^2$ )。轨道电子产生的磁矩称为轨道磁矩, 另一方面, 电子及原子核本身绕自己的轴线旋转 (自旋), 它产生自旋磁矩。原子的净磁矩是由所有电子的轨道磁矩和自旋磁矩所组成。在没有外磁场时, 由于热运动, 这些磁矩是随机排列的, 使得宏观的合成磁矩为零, 整块物质对外不显示磁性, 如图 4-9a 所示。当外加磁

场时, 每个磁偶极子受到磁场力的作用。在磁场力的作用下, 使它们沿着磁场方向排列, 如图 4-9b 所示, 宏观的合成磁矩不再为零, 这种现象称为磁化。材料内部磁偶极子的有序排列宏观表现为相当于沿材料表面流动的电流, 如图 4-9c 所示。




图 4-9 磁偶极子的排列

磁化结果出现的合成磁矩产生附加磁场, 这种附加磁场影响外磁场, 导致磁化状态发生改变, 从而又使附加磁场发生改变, 一直到物质中的合成磁场产生的磁化能够建立一个稳定的附加磁场, 磁化状态达到平衡。与极化现象不同的是, 磁化结果使物质中的合成磁场可能减弱也可能增强, 而电介质极化总是减弱原来的电场。

根据物质的磁化过程, 可以把物质的磁性能力分为 3 种类型。

### 1. 抗磁性物质

这种物质在通常情况下, 原子中的合成磁矩为零。当外加磁场时, 电子除了自旋和轨道运动外, 还要围绕外加磁场发生运动, 这种运动方式称为进动。分析表明, 电子进动产生的附加磁矩方向总是与外加磁场的方向相反, 导致物质中合成磁场减弱。因此, 这种磁性能力称为抗磁性, 所有的有机化合物和大部分无机化合物是抗磁性物质, 银、铜、铋、锌、铅及汞等也属于抗磁性物质。

### 2. 顺磁性物质

这种物质在正常情况下, 原子中的合成磁矩并不为零, 只是由于热运动的结果, 宏观的合成磁矩为零。在外加磁场的作用下, 除了引起电子的进动, 从而产生磁性以外, 磁偶极子的磁矩方向朝着外加磁场方向转变, 使得合成磁场增强, 这种磁性能力称为顺磁性。如铝、锡、镁、钨、铂及钡等属于顺磁性物质。

### 3. 铁磁性及亚铁磁性物质

上述抗磁性和顺磁性物质的磁化现象均不显著。铁磁性及亚铁磁性物质在外加磁场作用下, 会发生显著的磁化现象。这种物质内部存在“磁畴”, 每个“磁畴”中磁矩方向相同, 在没有外磁场时, 每个“磁畴”的磁矩方向杂乱无章, 彼此不同, 对外不显示磁性。在外磁场作用下, 大量“磁畴”发生转动, 各个“磁畴”方向趋于一致, 且畴界面面积还会扩大, 因而产生较强的磁性, 这种磁性能力称为铁磁性, 例如铁、镍、钴等。这种铁磁性物质的磁性能力还具有非线性特性, 且存在磁滞和剩磁现象。还有一类金属氧化物, 它们的磁化现象比铁磁物质稍弱一些, 但剩磁小, 且电导率很低, 这种物质称为亚铁磁性物质, 例如铁氧体等就是亚铁磁性物质。由于其电导率很低, 高频电磁波可以进入内部, 具有高频下涡流损耗小等

可贵的特性,使得铁氧体在高频和微波器件中得到广泛的应用。

由上可见,无论哪种磁性能物质,磁化结果都在物质中产生了磁矩。因此,为了衡量磁化程度,定义单位体积中磁矩的矢量和为磁化强度矢量,以  $M$  表示,即

$$M = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum_{i=1}^N m_i}{\Delta V}$$

式中,  $m_i$  为  $\Delta V$  中第  $i$  个磁偶极子的磁矩;  $\Delta V$  为微小体积,其尺寸远大于分子、原子的间距,而远小于物质及场的宏观不均匀性。磁化强度取决于外加磁场和物质本身的特性。

物质发生磁化后,出现的磁矩是由于物质中形成新的电流产生的,这种电流称为磁化电流,也叫分子电流。实际上,磁化电流是由于物质内电子的运动方向改变,或者产生新的运动方式形成的,但是形成磁化电流的电子仍然被束缚在原子或分子周围,所以磁化电流又称为束缚电流。它们虽然不引起电荷的迁移,但是它和发生电荷迁移的自由电流一样能产生磁场。




图 4-10 媒质中的磁化电流

在媒质内任取一块面积为  $S$ , 其周界为  $l$ , 如图 4-10 所示。可以看出,只有分子电流与  $S$  相交链时,对  $S$  面的电流才有贡献。与  $S$  面相交链的分子电流有两种情况,一种是在面内交链,分子电流穿入穿出  $S$  面各一次,其对  $S$  面总的电流没有贡献,如图 4-10 中分子电流 1;另一种情况是与  $S$  面的边界线  $l$  交链的分子电流,它们只通过  $S$  面一次,因而对  $S$  面的总电流有贡献,如图 4-10 中分子电流 2;分子电流 3 不与  $S$  面相交链。在  $S$  的边界线  $l$  上取元长度  $dl$ ,  $dl$  的方向沿边界线  $l$  的环绕方向。若媒质是均匀的,在  $dl$  附近磁化可看做是均匀的。设分子电流为  $I$ , 面积为  $a$ , 则分子电流的磁偶极矩为  $m = aI$ , 选以  $a$  为底,  $dl$  为轴的圆柱体,柱内的分子均与  $dl$  交链,且通过  $S$  面一次。柱内的分子数为  $Na \cdot dl$ ,  $N$  为单位体积内的分子数。因此,圆柱内的分子对  $S$  面贡献的磁化电流为

$$dI_m = INa \cdot dl = Nm \cdot dl = M \cdot dl$$

穿过  $S$  面的总磁化电流为

$$I_m = \oint_l M \cdot dl \quad (4-19)$$

将  $S$  面的磁化电流用磁化电流密度  $J_m$  表示,则

$$I_m = \int_S J_m \cdot dS = \oint_l M \cdot dl$$

应用斯托克斯定理,则有

$$\int_S J_m \cdot dS = \int_S \nabla \times M \cdot dS$$

由于  $S$  的任意性,则有

$$J_m = \nabla \times M \quad (4-20)$$

式 (4-19) 表明在磁化的媒质中磁化强度沿任一闭合路径的环流量等于该闭合回路包围的总磁化电流。式 (4-20) 表示媒质内任一点的磁化电流密度是该点磁化强度的旋度。

对于不同导磁媒质的分界面,由于磁化强度不同,分界面上会出现磁化面电流,下面推导磁化面电流的计算。

在媒质分界面上作一矩形回路,如图 4-11 所示,平行于分界面的边长为  $\Delta l_1$ ,  $\Delta l_1$  足够

小, 认为在  $\Delta l_1$  上均匀磁化, 垂直于分界面的边长度为  $\Delta l_2 \rightarrow 0$ , 由式 (4-19), 若分界面存在磁化面电流, 则有

$$I_m = \oint_l \mathbf{M} \cdot d\mathbf{l} = (M_{11} - M_{21}) \Delta l_1 = K_m \Delta l_1$$

式中,  $K_m$  为磁化面电流密度, 其正负取决于它的方向与  $M_{11}$  绕行方向是否满足右手螺旋关系, 写成矢量形式为

$$\mathbf{e}_n \times (\mathbf{M}_2 - \mathbf{M}_1) = \mathbf{K}_m$$

式中,  $\mathbf{e}_n$  为媒质 1 指向媒质 2 的单位法向矢量。若媒质 2 为真空, 则媒质 1 中磁化面电流密度为

$$\mathbf{K}_m = -\mathbf{e}_n \times \mathbf{M}_1$$

在具有导磁媒质的磁场中, 将导磁媒质的磁化电流对磁场的作用等效的电流分布表示, 将物质“抽去”, 将等效电流分布当做真空中已知的电流分布来处理, 看做是磁场的源, 磁场所遵循的基本定律形式上仍满足真空中磁场定律。

任意取一闭合路径  $l$ , 应用真空中的安培环路定律, 则磁感应强度沿此回路的线积分为

$$\oint_l \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum (I + I_m)$$

式中,  $\sum I$  为与回路  $l$  相交链的传导电流的代数和;  $\sum I_m$  为与回路  $l$  相交链的磁化电流的代数和。

将式 (4-19) 代入上式, 则可以写成

$$\oint_l \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \left( \sum I + \oint_l \mathbf{M} \cdot d\mathbf{l} \right)$$

即

$$\oint_l \left( \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \right) \cdot d\mathbf{l} = \sum I \quad (4-21)$$

可以看出磁化强度  $\mathbf{M}$  与真空中的磁场强度  $\mathbf{H}_0 = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0}$  具有相同的量纲, 令

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \quad (4-22)$$

为媒质中的磁场强度, 则式 (4-21) 可写为

$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum I \quad (4-23)$$

式 (4-23) 为安培环路定律的一般形式, 它对媒质中和真空中的磁场都适用, 在真空中, 无磁化电流, 即  $\mathbf{M} = 0$ , 式 (4-22) 变为式 (4-16), 式 (4-23) 变为式 (4-17)。定律表明, 磁场强度沿任一闭合路径的环流量等于该闭合曲线所限定面积上穿过的传导电流的代数和, 而与媒质的分布无关。由此可见, 磁场强度的引入简化了媒质中磁场的分析计算。

应用斯托克斯定理于式 (4-23), 可得

$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S} = I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$$

即

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \quad (4-24)$$




图 4-11 媒质分界面磁化面电流

这是微分形式的安培环路定律。

磁化强度描述媒质在外磁场中被磁化的程度,对于线性媒质,磁化强度与磁场强度成正比,即

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H} \quad (4-25)$$

式中,  $\chi_m$  为媒质的磁化率,是一个无量纲的常数。 $\chi_m \gg 1$  为铁磁性物质,  $\chi_m > 0$  且接近于 0 为顺磁性物质,  $\chi_m < 0$  且接近于 0 为抗磁性物质。对于非线性媒质,如铁磁质,  $\chi_m$  不是常数,是磁感应强度  $\mathbf{B}$  的函数。

将式 (4-25) 代入式 (4-22) 可得

$$\mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu_0 (1 + \chi_m) \mathbf{H}$$

令

$$\mu = \mu_0 (1 + \chi_m)$$

则有

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \quad (4-26)$$

式中,  $\mu$  为媒质的磁导率,单位是亨每米 (H/m),对于真空,  $\mu = \mu_0$ 。

式 (4-26) 称为媒质特性的本构关系方程,对于线性媒质,  $\mu$  是常数,对于非线性媒质,  $\mu$  是磁感应强度  $\mathbf{B}$  的函数。

实际中经常使用磁导率的相对值,即相对磁导率,定义为媒质的磁导率与真空磁导率的比值,即

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} = 1 + \chi_m$$

相对磁导率是由媒质本身特性决定的,表 4-1 给出了部分常用材料的相对磁导率。对于各向同性磁性材料,  $\mathbf{H}$  平行于  $\mathbf{B}$ 。对于各向异性磁性材料,一般  $\mathbf{H}$  不平行于  $\mathbf{B}$ ,而两个场量之间的关系以矩阵的形式表示如下:

$$\begin{pmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu_{xx} & \mu_{xy} & \mu_{xz} \\ \mu_{yx} & \mu_{yy} & \mu_{yz} \\ \mu_{zx} & \mu_{zy} & \mu_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H_x \\ H_y \\ H_z \end{pmatrix}$$

表 4-1 常用材料的相对磁导率  $\mu_r$

材 料	$\mu_r$	材 料	$\mu_r$
铜	0.999 993 554	钴	60
铍	0.999 998 6	铁粉	100
石蜡	0.999 999 42	机器钢	300
木材	0.999 999 5	铁氧体	1 000
银	0.999 999 81	坡莫合金 45	2 500
铝	1.000 000 65	变压器钢	3 000
铍	1.000 000 79	砂铁	3 500
氯化镍	1.000 04	纯铁	4 000
硫酸锰	1.000 1	$\mu$ 磁性合金	20 000
镍	50	铝硅铁粉	30 000
铸铁	60	镍铁钼导磁合金	100 000

**例 4-6** 一根细而长的导线沿  $z$  轴放置, 载有电流  $I$ , 求真空中任一点的磁场强度和磁感应强度。

**解** 长直导线产生的磁场是轴对称的, 对半径为  $r$  的圆应用安培环路定律得

$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_0^{2\pi} H_\phi r d\phi = 2\pi r H_\phi = I$$

$$\mathbf{H} = \frac{I}{2\pi r} \mathbf{e}_\phi$$

磁感应强度为

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \mathbf{e}_\phi$$

可见用安培环路定律和叠加积分法计算的磁感应强度的结果是一样的。

**例 4-7** 有一方形截面的铁环, 环的内、外半径分别为  $a$  和  $b$ , 高为  $h$ , 铁环的相对磁导率为  $\mu_r$ 。环上密绕  $N$  匝通有电流  $I$  的线圈, 忽略漏磁的情况下, 求: (1) 环的截面内的磁场强度  $\mathbf{H}$  和磁感应强度  $\mathbf{B}$ ; (2) 环内的总磁通; (3) 磁化强度矢量; (4) 磁化体电流密度和磁化面电流密度。

**解** (1) 当  $r < a$  时和当  $r > b$  时,  $\mathbf{H} = \mathbf{B} = 0$ , 当  $a \leq r \leq b$  时, 由安培环路定理得

$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = NI$$

由磁场分布的对称性, 上述积分为  $H 2\pi r = NI$ , 可得

$$\mathbf{H} = \frac{NI}{2\pi r} \mathbf{e}_\phi$$

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} = \frac{\mu_0 \mu_r NI}{2\pi r} \mathbf{e}_\phi$$

(2) 环内的总磁通为

$$\Phi = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_a^b \mathbf{B} \cdot h d\mathbf{r} \mathbf{e}_\phi = \frac{\mu_0 \mu_r NI h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

(3) 磁化强度矢量

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H} = (\mu_r - 1) \mathbf{H} = \frac{(\mu_r - 1) NI}{2\pi r} \mathbf{e}_\phi$$

(4) 磁化体电流密度

$$\mathbf{J}_m = \nabla \times \mathbf{M} = 0$$

铁环上表面的磁化面电流密度

$$\mathbf{K}_{m1} = \mathbf{M} \times \mathbf{e}_z = \frac{(\mu_r - 1) NI}{2\pi r} \mathbf{e}_r$$

铁环下表面的磁化面电流密度

$$\mathbf{K}_{m2} = \mathbf{M} \times (-\mathbf{e}_z) = -\frac{(\mu_r - 1) NI}{2\pi r} \mathbf{e}_r$$

铁环内表面的磁化面电流密度

$$\mathbf{K}_{m3} = \mathbf{M}|_{r=a} \times (-\mathbf{e}_r) = \frac{(\mu_r - 1) NI}{2\pi a} \mathbf{e}_z$$

铁环外表面的磁化面电流密度

$$K_{\text{ext}} = M|_{r=b} \times e_r = -\frac{(\mu_r - 1)NI}{2\pi b} e_z$$

例 4-8 已知半径为  $a$ 、磁导率为  $\mu$  的无限长导磁媒质圆柱，其中心有无限长的线电流  $I$ ，圆柱外为空气。求圆柱内、外的磁场强度、磁感应强度和磁化强度。

解 先利用安培环路定律求磁场强度，再由磁场强度计算磁感应强度和磁化强度。以线电流  $I$  为轴线，半径  $r$  的圆周为积分路径

$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = 2\pi r H_\phi = I$$

$$\mathbf{H} = \frac{I}{2\pi r} \mathbf{e}_\phi$$

当  $0 < r < a$  时

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} = \frac{\mu I}{2\pi r} \mathbf{e}_\phi$$

$$\mathbf{M} = \frac{\mu}{\mu_0} \mathbf{H} - \mathbf{H} = \left( \frac{\mu}{\mu_0} - 1 \right) \frac{I}{2\pi r} \mathbf{e}_\phi$$

当  $r > a$  时

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \mathbf{e}_\phi$$

$$\mathbf{M} = 0$$

### 4.2.3 铁磁材料的静态磁滞回线

铁磁材料具有很大的相对磁导率，在  $10^2 \sim 10^3$  之间，甚至更高，这些材料的  $\mathbf{B}$  和  $\mathbf{H}$  之间的关系为非线性的，具有磁滞现象，即依赖于材料以前的历史记录的关系。

铁磁材料具有很强的磁偶极矩，铁磁材料的磁化可以用磁畴 (domain) 在磁场中的变化解释。磁畴是材料中的一个小区域，原子的磁偶极矩在没有外加磁场时在某个小区内沿任意方向排列，如图 4-12a 所示，这种任意取向是由于相关联的能量最小化，宏观表现为净磁化为零。在外加磁场的情况下，磁畴顺外加磁场取向，如图 4-12b 所示，去除外加磁场，材料不会回到原来的未磁化状态，仍然维持一部分沿外加磁场方向的磁化，必须加一个相反方向的外加磁场才能使净磁化回到零。




图 4-12 铁磁材料的磁畴

图 4-13 给出了描述铁磁材料  $\mathbf{B}$  和  $\mathbf{H}$  之间的关系的典型曲线，称为静态磁滞回线 (hysteresis loop)。磁化过程为  $a1b-b2c-c3d-d4e-e5f-f6g-g7b$ ，图中  $c$  点对应的磁感



应强度  $B_r$  称为剩磁 (remanent flux density),  $d$  点对应的磁化强度  $H_c$  为矫顽力 (coercive force)。




图 4-13 铁磁材料的磁滞回线

## 4.3 恒定磁场的基本方程, 分界面上的衔接条件

### 4.3.1 恒定磁场的基本方程

磁通连续性定理和安培环路定律表征了恒定磁场的基本性质, 不论导磁媒质分布情况如何, 凡是恒定磁场, 都具备这两个特性, 即

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I$$

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

其相应的微分形式的基本方程为

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

可见恒定磁场是无源有旋场。对于各向同性的媒质, 恒定磁场的媒质本构关系方程为

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$

需要注意的是, 对于铁磁物质, 上述本构关系方程为非线性。此外, 该方程也是恒定磁场中磁感应强度与磁场强度两个物理量之间必须遵循的约束方程, 此方程与上面两组方程合在一起分别构成了恒定磁场积分形式的基本方程和微分形式的基本方程。

### 4.3.2 分界面上的衔接条件

恒定磁场中, 当场域中存在不同的磁媒质时, 在媒质分界面处, 同样会出现场量的突变。下面推导磁场强度和磁感应强度在两种不同媒质分界面上满足的衔接条件。类似静电场, 利用恒定磁场的基本方程的积分形式推导场量在不同媒质分界面的衔接条件。在媒质分界面上, 围绕任一点取一矩形回路, 方向如图 4-14 所示。令  $\Delta l_2 \rightarrow 0$ , 如果分界面上存在自由面电




图 4-14 在分界面上应用安培环路定律

流, 面电流密度为  $K$ , 根据安培环路定律  $\oint H \cdot dl = I$ , 可以证明

$$e_n \times (H_2 - H_1) = K \quad (4-27)$$

其中,  $e_n$  为分界面上从媒质 1 指向媒质 2 的法线方向单位矢量。如果分界面上无自由面电流,  $K=0$ , 则有

$$e_n \times (H_2 - H_1) = 0 \quad (4-28)$$

写成标量形式为

$$H_{1t} = H_{2t} \quad (4-29)$$

在这种条件下, 磁场强度的切向分量是连续的。

在媒质分界面上作一扁圆柱体, 如图 4-15 所示,

且令  $\Delta l \rightarrow 0$ , 则根据  $\oint B \cdot dS = 0$ , 有

$$\oint B \cdot dS = B_2 \cdot e_n \Delta S - B_1 \cdot e_n \Delta S = 0$$

即

$$e_n \cdot (B_2 - B_1) = 0 \quad (4-30)$$

写成标量形式为

$$B_{1n} = B_{2n} \quad (4-31)$$

可见, 磁感应强度的法线方向分量总是连续的。

当分界面上无自由面电流时, 如两种媒质均为各向同性, 图 4-14 和图 4-15 中  $\beta_1 = \alpha_1$ ,  $\beta_2 = \alpha_2$ , 由式 (4-29) 和式 (4-31) 并考虑到  $B = \mu H$ , 则在它们的分界面上  $B$  线和  $H$  线的折射规律为

$$\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2} \quad (4-32)$$

式 (4-32) 为恒定磁场的折射定律, 表明磁场从第一种媒质进入到第二种媒质时, 它的方向要发生改变。

特殊地, 当磁场由铁磁物质进入到非铁磁物质时, 由于铁磁物质的磁导率比非铁磁物质大得多, 故在铁磁物质中无论磁感应线与分界面的法线成什么角度 (只要不是  $90^\circ$ ), 它在紧邻分界面的非铁磁物质中, 都可以认为是与分界面相垂直的。如设  $\mu_1 = 3000\mu_0$ ,  $\mu_2 = \mu_0$ , 则当  $\alpha_1 = 80^\circ$  时, 在介质 2 中磁感应强度线与法线的夹角

$$\alpha_2 = \arctan\left(\frac{\mu_0}{3000\mu_0}\right) = \arctan 0.00955 = 33'$$

即在铁磁物质与非铁磁物质交界面处, 在非铁磁物质中磁力线近似垂直于分界面。

例 4-9 设  $x=0$  平面是两种媒质的分界面, 且分界面上无电流分布,  $x < 0$  处媒质的相对磁导率为  $\mu_{r1} = 4$ ,  $x > 0$  处媒质的相对磁导率为  $\mu_{r2} = 3$ 。已知  $B_1 = (12e_x + 8e_y)$  T, 求  $B_2$ 、 $H_1$ 、 $H_2$ 。

解 由  $B = \mu H$ , 有  $H_1 = \frac{1}{\mu_1} B_1 = \frac{1}{\mu_{r1}\mu_0} B_1 = \left(\frac{3}{\mu_0} e_x + \frac{2}{\mu_0} e_y\right) = (2.4e_x + 1.6e_y) \times 10^6 \text{ A/m}$




图 4-15 在分界面上应用磁通连续性定理

由介质分界面衔接条件, 且分界面上无电流分布, 有

$$\begin{aligned} B_{2n} &= B_{1n} = 12\text{T} \\ H_{2t} &= H_{1t} = \frac{2}{\mu_0}\text{A/m} \end{aligned}$$

在介质 2 中,  $B_{2n} = 3\mu_0 H_{2n} = 6\text{T}$ ,  $H_{2n} = \frac{1}{3\mu_0} B_{2n} = 3.2 \times 10^6 \text{A/m}$

由此可得

$$\begin{aligned} \mathbf{B}_2 &= (12\mathbf{e}_x + 6\mathbf{e}_y)\text{T} \\ \mathbf{H}_2 &= (3.2\mathbf{e}_x + 1.6\mathbf{e}_y) \times 10^6 \text{A/m} \end{aligned}$$

例 4-10 一个半径为  $r = 0.1\text{m}$ , 相对磁导率  $\mu_r = 5$  的圆柱体, 其磁感应强度为  $\mathbf{B} = \frac{0.2}{r}\mathbf{e}_\phi\text{T}$ 。若圆柱外为空气, 试求分界面空气一侧的磁感应强度。

解 分界面为半径为  $0.1\text{m}$  的圆柱面, 圆柱体界面内的磁感应强度为

$$\mathbf{B}_1 = \frac{0.2}{0.1}\mathbf{e}_\phi\text{T} = 2\mathbf{e}_\phi\text{T}$$

$\mathbf{B}_1$  的方向为分界面的切向方向, 圆柱体外表面的磁场强度和磁感应强度设为  $\mathbf{H}_0$  和  $\mathbf{B}_0$ , 由分界面衔接条件得

$$H_{0t} = H_{1t} = \frac{B_1}{\mu_r \mu_0} = \frac{1}{5\mu_0} B_1, \quad B_{0n} = B_{1n} = 0$$

圆柱体外表面的磁感应强度为

$$\mathbf{B}_0 = B_{0n}\mathbf{e}_\phi = \mu_0 H_{0n}\mathbf{e}_\phi = \frac{1}{5} B_1 \mathbf{e}_\phi = 0.4\mathbf{e}_\phi\text{T}$$

## 4.4 恒定磁场的位函数及其边值问题

讨论静电场时, 由于静电场的无旋性, 引入了标量位函数, 即电位  $\varphi$ , 方便描述电场的性质分布, 并简化了静电场的计算。对于恒定磁场, 同样希望根据恒定磁场的基本性质找到相应的位函数来描述其磁场, 以方便讨论恒定磁场的分布与计算。

### 4.4.1 标量磁位

在恒定磁场中, 由其旋度方程  $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$  可知磁场不是无旋场, 但是在没有电流分布的区域内, 传导电流密度  $\mathbf{J} = 0$ , 即

$$\nabla \times \mathbf{H} = 0$$

上式表明该区域为一无旋场。根据矢量分析恒等式, 在传导电流为零的区域内, 一定存在标量磁位函数  $\varphi_m$  满足

$$\mathbf{H} = -\nabla \varphi_m \quad (4-33)$$

式中,  $\varphi_m$  称为标量磁位 (scalar magnetic potential), 也称为磁位, 在国际单位制中,  $\varphi_m$  的单位是安 (A)。引入磁位的概念完全是为了使某些情况下磁场的计算简化, 它并无物理意义, 式中负号只是为了和静电场中相应的方程对应。

磁位相等的各点连成的曲面称为等磁位面, 其方程是  $\varphi_m = \text{const.}$ 。由式 (4-33) 知, 等磁位面与磁场强度  $\mathbf{H}$  线相互垂直。

在铁磁物质内无自由电流的情况下, 因为铁的磁导率远大于真空的磁导率, 故铁磁物质的  $\mathbf{H}$  与空气中的  $\mathbf{H}$  相比很小, 因此磁导率很大的铁磁材料表面是近似的等磁位面。

仿照静电场中的电压的公式, 定义磁场中两点间的磁压为

$$U_{\text{mab}} = \int_a^b \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = - \int_{\varphi_{\text{ma}}}^{\varphi_{\text{nb}}} d\varphi_m = \varphi_{\text{ma}} - \varphi_{\text{nb}}$$

在静电场中, 两点的电压与路径无关, 只与两点的位置有关, 只要选定参考点, 场中各点都有确定的电位值。但在磁场中, 情况就不同了。如图 4-16 所示, 取一围绕电流的闭和路径  $aebca$  来求  $\mathbf{H}$  的线积分, 则根据安培环路定律, 应有  $\oint_{aebca} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I$  可以写成  $\int_{aeb} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_{acb} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} + I$ 。如取积分回路  $arbca$  围绕电流  $k$  次 ( $k$  是任意整数), 则

$$\oint_{arbca} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = kI$$

即

$$\int_{arb} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_{acb} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} + kI$$

这说明在磁场中,  $a$ 、 $b$  两点间的磁压随积分路径而变。这样, 对于磁场中的任意一点来说, 即使选定参考点, 其磁位仍是一个多值函数。磁位的多值性, 对于计算磁感应强度并没有影响。在电流回路引起的磁场中, 若积分路线不穿过载流回路所限定的面, 则磁场中各点的磁位为单值函数, 两点的磁压也就与积分路径无关了, 这样可以避免磁位的多值性。

例 4-11 计算一无限长直导线电流的标量磁位。

解 长直导线的磁场强度

$$\mathbf{H} = \frac{I}{2\pi r} \mathbf{e}_\phi$$

由  $\mathbf{H} = -\nabla \varphi_m$  及柱坐标系  $\nabla \varphi_m = \frac{\partial \varphi_m}{\partial r} \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi_m}{\partial \phi} \mathbf{e}_\phi + \frac{\partial \varphi_m}{\partial z} \mathbf{e}_z$ , 得

$$-\frac{1}{r} \frac{\partial \varphi_m}{\partial \phi} \mathbf{e}_\phi = \frac{I}{2\pi r} \mathbf{e}_\phi$$

则

$$\varphi_m = -\frac{I}{2\pi} \phi + C$$

令  $\phi=0$  时,  $\varphi_m=0$ , 则有

$$\varphi_m = -\frac{I}{2\pi} \phi$$

长直导线的等标量磁位线是一族射线, 标量磁位随  $\phi$  坐标增加而减小; 磁力线是一族圆,  $\mathbf{H}$  的方向总是由高磁位面指向低磁位面, 如图 4-17 所示。




图 4-16 磁位与积分路径的关系




图 4-17 例 4-11 图

例 4-12 计算图 4-18a 所示双线传输线周围的标量磁位分布。

解 利用例 4-11 结果, 可得双线传输线的标量磁位为

$$\varphi_m = -\frac{I}{2\pi}\alpha_1 + \frac{I}{2\pi}\alpha_2$$

即

$$\varphi_m = \frac{I}{2\pi}\alpha$$

等标量磁位线方程为  $\varphi_m = \text{常数}$ , 即  $\alpha = \text{常数}$ , 可得等标量磁位线如图 4-18b 所示。双线传输线的等磁位线是一族以双线连线为弦的圆弧, 磁力线是一族与等磁位线正交的圆。




图 4-18 例 4-12 图

#### 4.4.2 标量磁位的边值问题

在无电流区域, 在磁场基本方程  $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$  中, 代入磁感应强度  $\mathbf{B}$  与磁场强度  $\mathbf{H}$  的关系  $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ , 并考虑到  $\mathbf{H} = -\nabla \varphi_m$ , 则有

$$\nabla \cdot (-\mu \nabla \varphi_m) = -\nabla \cdot \mu \nabla \varphi_m = 0$$

即

$$\nabla \cdot \mu \nabla \varphi_m = 0 \quad (4-34)$$

式 (4-34) 为恒定磁场标量磁位的拉普拉斯方程的一般形式。当磁场区域存在铁磁性媒质时, 由于铁磁性媒质的  $\mu$  为非线性的, 式 (4-34) 为非线性拉普拉斯方程, 它描述了恒定磁场中不存在电流区域的情况。

对于直角坐标系, 恒定磁场的拉普拉斯方程展开式为

$$\frac{\partial}{\partial x} \left( \mu \frac{\partial \varphi_m}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \mu \frac{\partial \varphi_m}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( \mu \frac{\partial \varphi_m}{\partial z} \right) = 0$$

两种不同分界面上的边界条件式 (4-29) 和式 (4-31) 用标量磁位表示为

$$\varphi_{m1} = \varphi_{m2} \quad (4-35)$$

$$\mu_1 \frac{\partial \varphi_{m1}}{\partial n} = \mu_2 \frac{\partial \varphi_{m2}}{\partial n} \quad (4-36)$$

式(4-34)、式(4-35)和式(4-36)与场域边界条件一起就构成了用标量磁位描述恒定磁场的边值问题。可以通过求标量磁位的拉普拉斯方程在给定边界条件下的解答来求得磁场分布,较之直接计算场矢量 $\mathbf{B}$ 或 $\mathbf{H}$ 要简单。但是在应用时,还需考虑在该区域内标量磁位的适用条件,即应注意在有电流分布的区域里,不能引用标量磁位。

对于均匀的线性的各向同性的媒质, $\mu$ 为常数,则式(4-34)变为

$$\nabla^2 \varphi_m = 0 \quad (4-37)$$

式(4-37)为均匀线性各向同性媒质中恒定磁场标量磁位的拉普拉斯方程。

#### 4.4.3 部分标量位

当场域中包括有电流的区域时,可以认为空间任何一点的实际磁场是电流源部分所产生的磁场 $\mathbf{H}_s$ 和物质被磁化所产生的磁场 $\mathbf{H}_m$ 两部分的叠加,即磁场强度 $\mathbf{H}$ 可分为两部分

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_s + \mathbf{H}_m$$

式中, $\mathbf{H}$ 是空间任一点的磁场强度; $\mathbf{H}_s$ 为由宏观传导电流在真空介质中产生的磁场强度; $\mathbf{H}_m$ 为由于铁磁物质被磁化由分子电流磁矩产生的磁场强度。

对于由传导电流 $\mathbf{J}$ 产生的磁场强度 $\mathbf{H}_s$ ,有

$$\nabla \times \mathbf{H}_s = \mathbf{J}$$

磁化产生的磁场强度 $\mathbf{H}_m$ 的旋度为零,即

$$\nabla \times \mathbf{H}_m = 0$$

$\mathbf{H}_m$ 为一元旋场。因此,根据矢量分析恒等式,则一定存在标量磁位函数 $\varphi_m$ ,满足

$$\mathbf{H}_m = -\nabla \varphi_m$$

这里的标量磁位 $\varphi_m$ 部分描述了磁场的性质,它的负梯度表征了磁化部分的磁场强度,称为部分标量位。相应的磁场区域中无电流源时引入的标量位称为全标量位。

由 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ,以及 $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} = \mu (\mathbf{H}_s + \mathbf{H}_m)$ ,有

$$\nabla \cdot (\mu \mathbf{H}_s) - \nabla \cdot (\mu \nabla \varphi_m) = 0$$

写成泊松方程形式为

$$\nabla \cdot (\mu \nabla \varphi_m) = \nabla \cdot (\mu \mathbf{H}_s)$$

上式即为部分标量位的微分方程。

对恒定磁场 $\mathbf{H} = \mathbf{H}_s + \mathbf{H}_m$ ,由电流产生的磁场强度 $\mathbf{H}_s$ 可用积分方法,即比奥-萨伐尔定律求得。若电流密度 $\mathbf{J}$ 已知,所占空间为 $V_J$ ,则由式(4-7),磁场强度为

$$\mathbf{H}_s = \frac{1}{4\pi} \int_{V_J} \frac{\mathbf{J} \times \mathbf{e}_R}{R^2} dV_J$$

式中, $\mathbf{J}$ 为电流密度矢量; $R$ 为从源点到场点间的距离; $\mathbf{e}_R$ 为从源点指向场点的单位矢量。

#### 4.4.4 矢量磁位

恒定磁场中无电流存在的区域由于磁场的无旋性,可以引入标量磁位函数来描述,但是标量磁位不能适用于有电流分布的区域。引入矢量磁位更具有一般性。

由于恒定磁场的无散性,即 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ,根据矢量恒等式

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$$

可以引入一个矢量磁位函数 $\mathbf{A}$ ,将磁感应强度表示为其旋度

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (4-38)$$

显然, 式 (4-38) 恒满足  $\nabla \cdot \mathbf{B} = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$ 。这个矢量函数  $\mathbf{A}$  称为恒定磁场的矢量磁位 (vector magnetic potential), 也称为磁矢位。该矢量磁位  $\mathbf{A}$  在整个磁场区域都存在, 包括有电流的区域和无电流的区域。在国际单位制中, 它的单位是韦每米 (Wb/m)。

由安培环路定律的微分形式  $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$ , 同时考虑到  $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ , 因此有

$$\nabla \times \frac{\mathbf{B}}{\mu} = \mathbf{J}$$

再把式 (4-38) 代入上式, 可得

$$\nabla \times \frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{J} \quad (4-39)$$

式 (4-39) 称为双旋度方程 (curl-curl equation), 为恒定磁场矢量磁位的泊松方程的一般形式。对于非线性媒质,  $\mu$  不仅是坐标的函数, 而且是磁感应强度  $\mathbf{B}$  的函数, 也即是矢量磁位  $\mathbf{A}$  的函数。

在矢量场中, 要唯一地确定一个矢量, 必须同时知道它的散度与旋度。式 (4-38) 只定义了  $\mathbf{A}$  的旋度, 这就导致了  $\mathbf{A}$  的多值性。为了保证  $\mathbf{A}$  的单值性, 需要人为规定  $\mathbf{A}$  的散度。规定  $\mathbf{A}$  的散度叫做选择规范。求解  $\mathbf{A}$  的目的是为了求解  $\mathbf{B}$ , 选择不同的  $\mathbf{A}$  的散度不影响  $\mathbf{B}$  的结果, 所以选择  $\mathbf{A}$  的规范的原则是使  $\mathbf{A}$  的方程尽量简单。因此, 在本节和第 5 章中选择了不同的规范。选择规范只能保证  $\mathbf{A}$  的单值性, 要唯一地确定矢量磁位  $\mathbf{A}$ , 还需给定  $\mathbf{A}$  的参考点。

对式 (4-39) 应用矢量恒等式  $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - (\nabla \cdot \nabla) \mathbf{A}$ , 为了简便, 这里选定  $\mathbf{A}$  的散度为零, 即

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \quad (4-40)$$

式 (4-40) 称为库仑规范 (Coulomb's gauge) 条件。在各向同性、线性、均匀磁媒质中,  $\mu$  为常数, 因此可以将式 (4-39) 双旋度方程转化为矢量泊松方程

$$\frac{1}{\mu} \nabla^2 \mathbf{A} = -\mathbf{J} \quad (4-41)$$

即

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu \mathbf{J} \quad (4-42)$$

式 (4-42) 即为各向同性、线性、均匀磁媒质中矢量磁位  $\mathbf{A}$  满足的泊松方程。在无源区中,  $\mathbf{J} = 0$ , 则式 (4-42) 变为

$$\nabla^2 \mathbf{A} = 0 \quad (4-43)$$

式 (4-43) 为在无源区各向同性的线性均匀导磁媒质中矢量磁位  $\mathbf{A}$  满足矢量形式的拉普拉斯方程。在直角坐标系中, 矢量形式的泊松方程和拉普拉斯方程均可分解为相应的 3 个坐标分量的标量方程。在直角坐标系中式 (4-42) 的 3 个坐标分量方程为

$$\nabla^2 A_x = -\mu J_x \quad (4-44a)$$

$$\nabla^2 A_y = -\mu J_y \quad (4-44b)$$

$$\nabla^2 A_z = -\mu J_z \quad (4-44c)$$

式 (4-44) 中的这 3 个方程的形式和静电场电位的泊松方程完全一样。参照静电场中泊松方程的解答形式, 当电流分布在有限空间, 且规定无限远处矢量磁位的值为零时, 3 个方程的解答是

$$A_x = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{J_x dV'}{R} \quad (4-45a)$$

$$A_y = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{J_y dV'}{R} \quad (4-45b)$$

$$A_z = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{J_z dV'}{R} \quad (4-45c)$$

将式(4-45)中的3个式子合并, 即得

$$\mathbf{A} = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J} dV'}{R} \quad (4-46)$$

对于面分布和线分布电流, 其元电流段为  $\mathbf{K}dS$  和  $I d\mathbf{l}$  形式, 因此由这两种电流分布引起的矢量磁位应为

$$\mathbf{A} = \frac{\mu}{4\pi} \int_S \frac{\mathbf{K} dS'}{R} \quad (4-47)$$

$$\mathbf{A} = \frac{\mu}{4\pi} \int \frac{I d\mathbf{l}'}{R} \quad (4-48)$$

可见, 每个元电流产生的矢量磁位与元电流有相同的方向, 这就是引入矢量磁位的优势。磁场的方向取决于元电流和源点到场点的距离的方向; 而矢量磁位的方向仅取决于元电流的方向。

**例 4-13** 应用矢量磁位分析真空中磁偶极子的磁场。

**解** 设磁偶极子被置于  $xOy$  平面上, 如图 4-19 所示。根据式(4-48), 任一点的矢量磁位可写成

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint \frac{d\mathbf{l}'}{R}$$

应用矢量恒等式  $\oint \mathbf{u} d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{e}_n \times \nabla u dS$ , 则上式可改写为

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{S'} \left[ \mathbf{e}_z \times \nabla' \left( \frac{1}{R} \right) \right] dS' = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{S'} \left( \mathbf{e}_z \times \frac{\mathbf{e}_R}{R^2} \right) dS'$$

由于磁偶极子的尺度远小于磁偶极子到场点的距离,  $R \approx r$ ,  $\mathbf{e}_R \approx \mathbf{e}_r$ , 因而上式可以写成

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{S'} \left( \mathbf{e}_z \times \frac{\mathbf{e}_r}{r^2} \right) dS' = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \int_{S'} (\mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_r) dS'$$

由于

$$\mathbf{e}_r = \frac{\mathbf{r}}{r} = \frac{x\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y + z\mathbf{e}_z}{r} = \frac{r\sin\theta\cos\phi\mathbf{e}_x + r\sin\theta\sin\phi\mathbf{e}_y + r\cos\theta\mathbf{e}_z}{r}$$

代入  $\mathbf{A}$  中可得矢量磁位的分量

$$A_x = -\frac{\mu_0 IS}{4\pi r^2} \sin\theta \sin\phi$$

$$A_y = \frac{\mu_0 IS}{4\pi r^2} \sin\theta \cos\phi$$




图 4-19 例 4-13 图



$$A_z = 0$$

转换到球面坐标,  $A$  的分量是

$$A_r = 0, A_\theta = 0, A_\phi = \frac{\mu_0 IS}{4\pi r^2} \sin\theta$$

通过球面坐标系中的旋度运算, 可得到磁感应强度的分量

$$B_r = \frac{\mu_0 IS}{2\pi r^3} \cos\theta, B_\theta = \frac{\mu_0 IS}{4\pi r^3} \sin\theta, B_\phi = 0$$

定义磁偶极子的磁偶极矩 (简称磁矩)  $m = IS$ , 其单位是安平方米 ( $A \cdot m^2$ ), 代入上式, 可将上面的矢量磁位  $A$  和磁感应强度  $B$  两式写为

$$A = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m \times e_r}{r^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3} (2\cos\theta e_r + \sin\theta e_\theta) \quad (4-49)$$

磁偶极子的磁感应强度与距离的三次方成反比, 将式 (4-49) 与静电场中一个电偶极子产生的电场强度比较, 可见两者在形式上相似。

**例 4-14** 空气有一长度为  $l$ , 截面积为  $S$ , 位于  $z$  轴上的短铜线, 如图 4-20 所示。电流密度  $J$  沿  $e_z$  方向。设电流是均匀分布的, 求离铜线较远处 ( $r \gg l$ ) 磁感应强度。

**解** 可以应用矢量磁位来计算, 可令  $J = J e_z$ , 则

$$A = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{J}{r} dV' = \frac{\mu_0}{4\pi} e_z \int_{-l/2}^{+l/2} \int_S J dS' dl' = \frac{\mu_0}{4\pi} e_z \int_{-l/2}^{+l/2} I dl'$$

式中,  $I = JS$ , 积分得

$$A = \frac{\mu_0 Il}{4\pi r} e_z = A_z e_z$$

对上式进行旋度运算得

$$B = \nabla \times A = \frac{\mu_0 Il}{4\pi r^2} \left( -e_z \frac{y}{r} + e_y \frac{x}{r} \right) = \frac{\mu_0 Il}{4\pi r^2} \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{r} e_\phi$$

或

$$B = \nabla \times A = \frac{\mu_0 Il}{4\pi r^2} \sin\theta e_\phi$$

矢量磁位除用于计算  $B$  外, 还可由它直接计算磁通量。因为  $\Phi_m = \int_S B \cdot dS$ , 利用斯托克斯定理, 可得

$$\Phi_m = \int_S B \cdot dS = \int_S \nabla \times A \cdot dS = \oint_l A \cdot dl \quad (4-50)$$

式 (4-50) 表明,  $A$  沿任一闭合路径  $l$  的环量, 等于穿过此路径为周界的任一曲面的磁通量。




图 4-20 例 4-14 图

#### 4.4.5 矢量磁位的边值问题

矢量磁位满足泊松方程或拉普拉斯方程。当场中电流分布已知时可以通过建立微分方程和相应的边界条件，建立起恒定磁场中矢量磁位的边值问题。

先推导媒质分界面上用  $\mathbf{A}$  表示的边界条件。在媒质分界面上任一点  $P$  处，取一矩形回路，令  $\Delta l_2 \rightarrow 0$ ，回路所围面积上通过的磁通量  $\Phi_m = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \oint_l \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$ ，如图 4-21a 所示，则  $\Phi_m = 0$ ，所以  $\oint_l \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = 0$ ，可得

$$A_{1t} - A_{2t} = 0$$

即矢量磁位的切向分量在分界面上连续。又因为  $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ （库仑规范），可在分界面  $P$  点处作一个小圆柱，令  $\Delta h \rightarrow 0$ ，如图 4-21b 所示，利用  $\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dV = 0$ ，得

$$A_{2n} - A_{1n} = 0$$

即矢量磁位的法向分量在分界面上也连续。因此，由上两式得

$$\mathbf{A}_1 = \mathbf{A}_2 \quad (4-51)$$

式 (4-51) 说明在媒质分界面上矢量磁位连续。另外由式 (4-26)、式 (4-28) 和式 (4-38) 得

$$\mathbf{e}_n \times \left( \frac{1}{\mu_2} \nabla \times \mathbf{A}_2 - \frac{1}{\mu_1} \nabla \times \mathbf{A}_1 \right) = \mathbf{K} \quad (4-52)$$

对于平行平面磁场，式 (4-52) 为

$$\frac{1}{\mu_1} \frac{\partial \mathbf{A}_1}{\partial n} - \frac{1}{\mu_2} \frac{\partial \mathbf{A}_2}{\partial n} = \mathbf{K} \quad (4-53)$$

式 (4-51) 和式 (4-53) 是平行平面磁场中矢量磁位在媒质分界面上所满足的边界条件。它和矢量磁位所满足的微分方程以及场域边界上给定的边界条件一起构成了描述恒定磁场的边值问题。当分界面无自由面电流时， $\mathbf{K} = 0$ 。




图 4-21 矢量磁位边值问题

**例 4-15** 一半径为  $a$  的长直圆柱导线通有电流，电流密度  $\mathbf{J} = J_z \mathbf{e}_z$ 。导体内外媒质的磁导率均为  $\mu_0$ ，求导体内外的矢量磁位和磁感应强度。

**解** 选柱坐标系，由对称性可知， $\mathbf{A} = A_z \mathbf{e}_z$ ， $A_z$  仅为  $r$  的函数，且满足方程  $\nabla^2 A =$

$-\mu_0 J$ , 当  $r \leq a$  时,  $\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial A_1}{\partial r} \right) = -\mu_0 J_z$ ; 当  $r \geq a$  时,  $\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial A_2}{\partial r} \right) = 0$ 。

边界条件

$$A_1|_{r=a} = A_2|_{r=a}, \quad \frac{1}{\mu_1} \frac{\partial A_1}{\partial r} \bigg|_{r=a} = \frac{1}{\mu_2} \frac{\partial A_2}{\partial r} \bigg|_{r=a}$$

即

$$\frac{\partial A_1}{\partial r} \bigg|_{r=a} = \frac{\partial A_2}{\partial r} \bigg|_{r=a}$$

设  $r=a$  处,  $A_1|_{r=a} = A_2|_{r=a} = 0$ , 且  $r \rightarrow 0$  处,  $A_1$  为有限值。容易得到

$$A_1 = -\frac{\mu_0 J_z}{4} r^2 + C_1 \ln r + C_2$$

$$A_2 = C_3 \ln r + C_4$$

代入边界条件, 当  $r \rightarrow 0$  时,  $A_1$  为有限值, 故应有  $C_1 = 0$ 。

当  $r=a$  时,  $A_1=0$ , 故  $C_2 = \frac{\mu_0 J_z a^2}{4}$ , 所以  $A_1 = \frac{\mu_0 J_z}{4} (a^2 - r^2) \mathbf{e}_z$ ;

当  $r=a$  时,  $A_1=A_2=0$ , 故  $C_4 = -C_3 \ln a$ 。

再利用  $\frac{\partial A_1}{\partial r} \bigg|_{r=a} = \frac{\partial A_2}{\partial r} \bigg|_{r=a}$ , 有  $-\frac{\mu_0 J_z}{4} a = \frac{C_3}{a}$ , 所以  $C_3 = -\frac{\mu_0 J_z}{2} a^2$ , 最后得

$$A_2 = \frac{\mu_0 J_z a^2}{4} \ln \frac{a}{r} \mathbf{e}_z$$

利用  $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ , 可以解出磁感应强度, 即

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 J_z r}{2} \mathbf{e}_\phi, \quad r \leq a$$

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 J_z a^2}{2r} \mathbf{e}_\phi, \quad r \geq a$$

在这一例题中, 等  $A_z$  线是一族以圆柱轴线为中心的同心圆, 与磁感应线相同。该结论在二维场中均适用, 证明如下:

在平行平面磁场中, 设矢量磁位  $\mathbf{A} = A_z \mathbf{e}_z$ , 则在  $XOY$  平面内磁感应强度  $\mathbf{B}$  线的方程为

$$\frac{B_x}{dx} = \frac{B_y}{dy}$$

即

$$B_y dx - B_x dy = 0 \quad (4-54)$$

因为

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \frac{\partial A_z}{\partial y} \mathbf{e}_x - \frac{\partial A_z}{\partial x} \mathbf{e}_y$$

故  $B_x = \frac{\partial A_z}{\partial y}$ ,  $B_y = -\frac{\partial A_z}{\partial x}$ , 代入式 (4-54) 得

$$\frac{\partial A_z}{\partial x} dx + \frac{\partial A_z}{\partial y} dy = 0$$

即

$$dA_z = 0$$

这说明平行平面磁场中等  $A_z$  线就是  $B$  线。

#### 4.4.6 磁场中的镜像法

求解恒定磁场问题,通常可归结为求解满足给定条件的泊松方程或拉普拉斯方程的问题。根据磁场问题解答的唯一性,可以应用与静电场相似的镜像法来求解恒定磁场的问题。

例如,有两种媒质,磁导率分别为  $\mu_1$  和  $\mu_2$ ,在媒质1内置有电流为  $I$  的长直导线,且平行于分界面,如图4-22a所示,求解两种媒质中的磁场。

仿照静电场的镜像法,要求解媒质1中的磁场,可考虑整个场域都充满导磁媒质  $\mu_1$ ,而其中的场是由线电流  $I$  和像电流  $I'$  共同产生的,如图4-22b所示。同样,对于媒质2中的磁场,可考虑整个场域都充满导磁媒质  $\mu_2$ ,而其中的场是由线电流  $I''$  产生的,如图4-22c所示。这样,不论是对媒质1区域还是媒质2区域,位函数所满足的方程都不改变。如果在两种媒质分界面上满足衔接条件,则原来场中的一切条件都能得到满足。




图4-22 镜像法

下面利用衔接条件来确定  $I'$ 。

若分界面处不存在自由面电流,磁场强度的切向分量连续,即  $H_{1t} = H_{2t}$ , 可得

$$\frac{I}{2\pi r} \sin\alpha - \frac{I'}{2\pi r} \sin\alpha = \frac{I''}{2\pi r} \sin\alpha$$

即

$$I - I' = I'' \quad (4-55)$$

由磁感应强度的法向分量连续,即  $B_{1n} = B_{2n}$ , 可得

$$\mu_1 \frac{I}{2\pi r} \cos\alpha + \mu_1 \frac{I'}{2\pi r} \cos\alpha = \mu_2 \frac{I''}{2\pi r} \cos\alpha$$

即

$$\mu_1 (I + I') = \mu_2 I'' \quad (4-56)$$

联立解式(4-55)和式(4-56), 即得

$$I' = \frac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_2 + \mu_1} I \quad (4-57)$$

$$I'' = \frac{2\mu_1}{\mu_2 + \mu_1} I \quad (4-58)$$

在式(4-57)和式(4-58)中,  $I'$ 和 $I''$ 的参考方向都规定和 $I$ 的参考方向一致。可以看出,  $I''$ 总是正的, 即它的方向总是和 $I$ 的方向一致; 但 $I'$ 的方向由 $\mu_2 - \mu_1$ 的正负而定。下面讨论两种特殊情况。

1) 第一种媒质是空气 ( $\mu_1 = \mu_0$ ), 第二种媒质是铁磁物质 ( $\mu_2 \rightarrow \infty$ ), 载流导线置于空气中, 则根据式(4-57)和式(4-58), 得

$$I' = \frac{\mu_2 - \mu_0}{\mu_2 + \mu_0} I \approx I, \quad I'' = \frac{2\mu_0}{\mu_2 + \mu_0} I \approx 0$$

这时, 铁磁物质内的磁场强度  $H_2$  将处处为零, 但磁感应强度  $B_2$  不是处处为零, 即

$$B_2 = \mu_2 H_2 = \mu_2 \frac{I''}{2\pi r} = \mu_2 \left( \frac{2\mu_0}{\mu_2 + \mu_0} I \right) \frac{1}{2\pi r} \approx \frac{\mu_0 I}{\pi r}$$

2) 两种媒质的分布未变, 但载流导线置于铁磁物质中, 也就是  $\mu_1 \rightarrow \infty$ , 而  $\mu_2 = \mu_0$ , 这时

$$I' = \frac{\mu_0 - \mu_1}{\mu_0 + \mu_1} I \approx -I, \quad I'' = \frac{2\mu_1}{\mu_1 + \mu_0} I \approx 2I$$

可见, 在导线中的电流相等的情况下, 铁磁物质中的磁感应强度与整个空间都充满空气 (即铁磁物质不存在) 时相比较, 增大了一倍。

## 4.5 恒定磁场分析应用之一: 电感

载有电流的线圈, 其各匝交链的磁通的总和称为磁链  $\Psi$ 。若紧绕的  $N$  匝线圈, 忽略漏磁通, 各匝磁通均等于  $\Phi_m$ , 则其磁链  $\Psi = N\Phi_m$ 。

由电磁学和电路理论可知, 在各向同性的线性媒质中, 磁链与电流的比值定义为静态电感, 简称为电感, 电感分为自感和互感。下面分别讨论自感和互感的计算。

### 4.5.1 自感

如磁场由某一电流回路  $I$  产生, 则定义穿过此回路所限定的面积的磁链与回路电流的比值为静态自感系数, 简称为自感, 即

$$L = \frac{\Psi}{I} \quad (4-59)$$

在国际单位制中, 自感的单位是亨 (H)。对于线性的各向同性的媒质, 自感仅取决于回路的形状、尺寸和媒质的分布, 而与通过回路的电流及磁链的值无关。与电容、电阻参数的计算相同, 运用场的观点, 可在相应的场量分析的基础上, 计算实际电磁系统的电感参数。

若磁场中含有铁磁媒质, 则  $\Psi$  和  $I$  之间为非线性关系, 此时, 定义磁链的增量  $d\Psi$  对电流增量  $dI$  的比值为动态自感  $L_d$ 。显然, 本节在恒定磁场分布的基础上, 对应于线性媒质的讨论, 静态自感与动态自感是相同的。

当载流导体截面积不可以忽略时, 通常又将自感磁链  $\Psi$  分为内磁链  $\Psi_i$  和外磁链  $\Psi_o$ ,

完全在载流导体外部闭合的磁通形成的磁链称为外磁链  $\Psi_o$ ; 载流导体内部与部分电流  $I'$  交链的磁链称为内磁链  $\Psi_i$ , 这时线匝数  $N$  为以载流  $I$  为基数, 与  $I'$  相交链磁通对应的匝数应记为分数匝, 其值为  $\frac{I'}{I}$ 。于是相应的元磁链  $d\Psi_i = \frac{I'}{I} d\Phi_{mi}$ , 而内磁链为

$$\Psi_i = \int_S \frac{I'}{I} d\Phi_{mi} \quad (4-60)$$

若令  $I' = I$ , 则式 (4-60) 即转换为外磁链  $\Psi_o$  的计算公式。

对应于内磁链和外磁链的分析方法, 由式 (4-59) 定义的自感也可以表示为内自感和外自感, 记作  $L_i$ 、 $L_o$ , 即

$$L_i = \frac{\Psi_i}{I}$$

$$L_o = \frac{\Psi_o}{I}$$

则总的自感为内自感和外自感之和, 即

$$L = L_i + L_o$$

**例 4-16** 计算图 4-23 所示长为  $l$  的同轴电缆的自感。

**解** 设构成电缆的所有材料的磁导率均为  $\mu_0$ , 电缆通过的电流为  $I$ , 如图 4-23 所示。

(1) 当  $r < R_1$  时, 即在导体内部, 由安培环路定律

$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum I$$

有

$$2\pi r H = \frac{\pi r^2}{\pi R_1^2} I$$

可得

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2} \mathbf{e}_\phi$$

穿过由轴向长度为  $l$ 、宽为  $dr$  构成的矩形元面积上的元磁通为

$$d\Phi_{mi} = \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2} l dr$$

求磁链时必须注意: 与  $d\Phi_{mi}$  相交链的电流不是  $I$ , 仅是它的一部分  $I'$ , 且  $I' = \frac{\pi r^2}{\pi R_1^2} I = \frac{r^2}{R_1^2} I$

因此, 与  $d\Phi_{mi}$  相应的元磁链为

$$d\Psi_i = \frac{I'}{I} d\Phi_{mi} = \frac{\mu_0 I r^3}{2\pi R_1^4} l dr$$

导体中的总内自感磁链为

$$\Psi_i = \int d\Psi_i = \int_0^{R_1} \frac{\mu_0 I r^3}{2\pi R_1^4} l dr = \frac{\mu_0 I l}{8\pi}$$




图 4-23 例 4-16 图

由此可得内自感

$$L_i = \frac{\Psi_i}{I} = \frac{\mu_0 l}{8\pi}$$

内自感的值仅与圆导线的长度有关,而与半径无关。

(2) 当  $R_1 \leq r \leq R_2$  时,由安培环路定律可得

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

取轴向长度为  $l$  宽为  $dr$  的矩形元面积,元磁链即元磁通

$$d\Psi_o = \frac{\mu_0 Il}{2\pi r} dr$$

内外导体之间的总外自感磁链为

$$\Psi_o = \int d\Psi_o = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 Il}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 Il}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

故外自感

$$L_o = \frac{\Psi_o}{I} = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

(3) 当  $R_2 \leq r \leq R_3$  时,由安培环路定律可得

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi r} I'' = \frac{\mu_0}{2\pi r} \left[ I - \frac{I\pi(r^2 - R_2^2)}{\pi(R_3^2 - R_2^2)} \right] = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \frac{R_3^2 - r^2}{R_3^2 - R_2^2}$$

取轴向长度为  $l$ 、宽为  $dr$  的矩形元面积,元磁通为

$$d\Phi_{oi} = \frac{\mu_0}{2\pi r} \frac{R_3^2 - r^2}{R_3^2 - R_2^2} Il dr$$

内外导体之间的元磁链为

$$d\Psi_i = \frac{R_3^2 - r^2}{R_3^2 - R_2^2} \frac{\mu_0 Il}{2\pi} \frac{R_3^2 - r^2}{R_3^2 - R_2^2} dr$$

则

$$\begin{aligned} \Psi_i &= \int_{R_2}^{R_3} \frac{\mu_0 Il}{2\pi} \left( \frac{R_3^2 - r^2}{R_3^2 - R_2^2} \right)^2 \frac{1}{r} dr \\ &= \frac{\mu_0 Il}{2\pi} \left[ \left( \frac{R_3^2}{R_3^2 - R_2^2} \right)^2 \ln \frac{R_3}{R_2} - \frac{R_3^2}{R_3^2 - R_2^2} + \frac{1}{4} \frac{R_3^2 + R_2^2}{R_3^2 - R_2^2} \right] \end{aligned}$$

故外壳导体的内自感为

$$L'_i = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \left[ \left( \frac{R_3^2}{R_3^2 - R_2^2} \right)^2 \ln \frac{R_3}{R_2} - \frac{R_3^2}{R_3^2 - R_2^2} + \frac{1}{4} \frac{R_3^2 + R_2^2}{R_3^2 - R_2^2} \right]$$

(4) 当  $r > R_3$  时,  $B=0$ , 无磁场。

电缆的总电感为

$$L = L_i + L_o + L'_i$$

$$= \frac{\mu_0 l}{8\pi} + \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R} + \frac{\mu_0 l}{2\pi} \left[ \left( \frac{R_3^2}{R_1^2 - R_2^2} \right)^2 \ln \frac{R_3}{R_2} - \frac{R_3^2}{R_3^2 - R_2^2} + \frac{1}{4} \frac{R_3^2 + R_2^2}{R_3^2 - R_2^2} \right]$$

例 4-17 求图 4-24 所示二线传输线的自感。

解 二线传输线的几何尺寸如图 4-24 所示, 由于电流均匀分布, 在计算外磁链时, 可认为电流集中在几何轴线上, 在距左轴线  $x$  处的磁感应强度

$$B_x = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(D-x)}$$

其方向如图所示, 穿过元面积  $l dx$  的磁通  $d\Phi_m = B_x l dx$ , 故外磁链

$$\Psi_o = \int d\Phi_m = \int_R^{D-R} B_x l dx = \frac{\mu_0 I}{\pi} \ln \frac{D-R}{R}$$

因而外自感

$$L_o = \frac{\Psi_o}{I} = \frac{\mu_0 l}{\pi} \ln \frac{D-R}{R}$$

一般情况下  $D \gg R$ , 故

$$L_o \approx \frac{\mu_0 l}{\pi} \ln \frac{D}{R}$$

二线传输线的内自感为

$$L_i = 2 \times \frac{\mu_0 l}{8\pi} = \frac{\mu_0 l}{4\pi}$$

因而得二线传输线的自感为

$$L = \frac{\mu_0 l}{4\pi} + \frac{\mu_0 l}{\pi} \ln \frac{D}{R} = \frac{\mu_0 l}{\pi} \left( \frac{1}{4} + \ln \frac{D}{R} \right)$$

#### 4.5.2 互感

在线性媒质中, 由回路 1 的电流  $I_1$  所产生的与回路 2 相交链的磁链称为互感磁链, 记作  $\Psi_{21}$ , 它和  $I_1$  成正比, 即

$$M_{21} = \frac{\Psi_{21}}{I_1} \quad (4-61)$$

式中,  $M_{21}$  即回路 1 对回路 2 的互感。同理, 回路 2 对回路 1 互感可表示为

$$M_{12} = \frac{\Psi_{12}}{I_2} \quad (4-62)$$

式 (4-61) 和式 (4-62) 中的  $\Psi_{21}$  和  $\Psi_{12}$  都表示互感磁链, 它们下标的第一个数字表示与磁通交链的回路, 第二个数字表示引起磁通的电流回路。可以证明

$$M_{12} = M_{21}$$




图 4-24 例 4-17 图



互感不仅和线圈及导线的形状、尺寸和周围媒质的磁导率有关,还和两回路的相对位置有关,在国际单位制中,互感的单位是亨(H)。

无论计算自感还是互感,都要通过计算磁场从而计算磁链,其计算过程为

$$i \rightarrow H \rightarrow B \rightarrow \Phi \rightarrow \Psi \rightarrow L = \frac{\Psi}{I} \text{ 或 } M = \frac{\Psi}{I}$$

**例 4-18** 如图 4-25 所示,求真空中沿  $y$  轴放置的无限长线电流和匝数为 1 000 匝的矩形回路之间的互感。

**解** 设无限长直线电流为  $I$ , 沿  $y$  轴正方向。则在其周围产生的穿过矩形回路的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} (-e_z)$$

在  $2 \leq x \leq 5$  的范围内,在距电流  $I$  的  $x$  处选一个  $dS = 5dx$  的小面元,穿过小面元的磁通为

$$d\Phi_m = B \cdot dS = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} 5dx$$

该磁通与  $N$  匝矩形回路交链的磁链为

$$\begin{aligned} d\Psi &= Nd\Phi_m = \frac{\mu_0 NI}{2\pi x} 5dx \\ \Psi &= \int_2^5 \frac{\mu_0 NI}{2\pi x} 5dx = \frac{5\mu_0 NI}{2\pi} \ln \frac{5}{2} \end{aligned}$$

代入数据可得无限长线电流和匝数为 1000 匝的矩形回路之间的互感为

$$M = \frac{\Psi}{I} = 0.916 \text{ mH}$$

**例 4-19** 求图 4-26 所示传输线的互感。图中 AB、CD 各表示一对传输线,设电流方向如图所示。




图 4-25 例 4-18 图




图 4-26 例 4-19 图

**解** 电流均匀流动,故可以把导线几何轴线作为电流对外作用的中心线,因而导线 A 的电流所产生的与 CD 传输线相交链的互感磁链应为

$$\Psi_A = \Phi_{mA} = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{D_{AD}}{D_{AC}}$$

同理, 导线 B 中的电流所产生的与 CD 传输线相交链的互感磁链应为

$$\Psi_B = \Phi_{mB} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{D_{BD}}{D_{BC}}$$

由于两部分磁通方向相同, 总的互感磁链应为

$$\Psi = \Psi_A + \Psi_B = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{D_{AD} D_{BC}}{D_{AC} D_{BD}}$$

从而得互感为

$$M = \frac{\Psi}{I} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{D_{AD} D_{BC}}{D_{AC} D_{BD}}$$

### 4.5.3 诺依曼公式

在计算自感和互感时还可以应用矢量磁位的线积分来计算磁通, 从而求磁链。这里介绍应用矢量磁位计算互感和自感的一般公式, 即诺依曼公式。

图 4-27 所示为两个由细导线构成的回路, 设导线及周围媒质的磁导率都为  $\mu_0$ 。令回路 1 中通有电流  $I_1$ , 忽略导线的截面积, 电流的对外作用中心可看做集中在导线的几何轴线上, 因而, 回路  $I_1$  在  $dl_2$  处产生的矢量磁位为

$$A_1 = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \oint_{l_1} \frac{dl_1}{R}$$

由回路 1 中电流  $I_1$  产生而和回路 2 相交链的互感磁链为

$$\Psi_{21} = \Phi_{m21} = \oint_{l_2} A_1 \cdot dl_2 = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \oint_{l_2} \oint_{l_1} \frac{dl_1 \cdot dl_2}{R}$$

可见两细导线回路间的互感为

$$M_{21} = \frac{\Psi_{21}}{I_1} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l_2} \oint_{l_1} \frac{dl_1 \cdot dl_2}{R}$$

交换 1、2 下标, 可得

$$M_{12} = \frac{\Psi_{12}}{I_2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l_1} \oint_{l_2} \frac{dl_2 \cdot dl_1}{R}$$

即

$$M_{12} = M_{21} = M$$

若回路 1、2 分别由  $N_1$ 、 $N_2$  匝的细导线紧密绕制而成, 则互感为

$$M = \frac{N_1 N_2 \mu_0}{4\pi} \oint_{l_2} \oint_{l_1} \frac{dl_1 \cdot dl_2}{R} \quad (4-63)$$

式中,  $l_1$ 、 $l_2$  分别表示 1 匝导线的长度。

式 (4-63) 就是通过矢量磁位来计算电感的一般公式, 称为诺依曼公式。

应用诺依曼公式来计算线圈的自感。设图 4-27 中的两个细导线回路的形状和尺寸相同, 将它们重叠起来, 便成为如图 4-28 所示的单根细导线回路了。研究匝数等于 1 的情况, 应该指出, 现在计算自感不能直接套用式 (4-63) 的右边部分, 因为这里的  $l_1$ 、 $l_2$  已重合在一起, 积分式中的  $R$  有可能等于零, 因而将使积分值趋于无穷大。这个困难可通过下面的办

法来克服。导线回路的自感一般仍可分为外自感和内自感两部分, 和外自感相应的那部分外磁通和电流相交链的次数是整数, 因而在计算外磁通时, 应以导线内侧边线  $l_2$  作为回路的边界, 但对于其中流过的电流的对外作用中心线仍然可看做集中在几何轴线上, 如图 4-28 中点划线  $l_1$  所示。这样一来计算细导线回路的外自感相当于计算由  $l_1$ 、 $l_2$  所构成的两回路间的互感了, 因而可以直接利用式 (4-63), 从而

$$L_o = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l_2} \oint_{l_1} \frac{dl_1 \cdot dl_2}{R}$$

对于匝数等于  $N$  的紧密绕制的导线回路来说, 其外自感应等于

$$L_o = \frac{N^2 \mu_0}{4\pi} \oint_{l_2} \oint_{l_1} \frac{dl_1 \cdot dl_2}{R}$$




图 4-27 两个细导线电流回路




图 4-28 单根细导线回路

因为构成细导线回路的导线横截面的半径远小于该回路的曲率半径, 所以导线内的电流可近似地认为是均匀分布, 因而长度等于  $l$  的导线回路内自感  $L_i$  可认为等于  $\frac{\mu_0 l}{8\pi}$ 。通常导线回路的内自感远小于外自感, 所以它的自感为

$$L = L_i + L_o \approx L_o$$

## 4.6 恒定磁场分析应用之二: 磁场能量及磁场力

静电场内储存有电场能量, 恒定磁场中储存有磁场能量。这些能量是在电场或磁场建立过程中由外源做功转换而来的。本节将介绍磁场能量的计算及其分布方式, 并在此基础上介绍计算磁场力的虚位移法和法拉第的力密度观点。

### 4.6.1 恒定磁场中的能量

假设磁场和电流的建立过程都缓慢进行, 周围均为线性媒质, 且没有电磁能量损失。这样, 外源所做的功都转变为磁场中存储的能量。为简单起见, 下面先讨论单个回路的情况。

设有一个回路  $l$ , 通过电流时穿过回路的磁通发生变化, 会在回路中产生感应电动势。

在  $dt$  时间间隔中, 外源克服感应电动势所做的功  $dA = uiddt$ 。因为电压  $u = \frac{d\Psi}{dt} = L \frac{di}{dt}$ , 所以

$dA = Li di$ , 整个过程中外源所做的功全部转化为磁场中储存的能量, 故

$$W_m = \int dA = \int_0^I Li di = \frac{1}{2} LI^2 \quad (4-64)$$

式 (4-64) 表明, 磁场能量只与回路电流最终状态有关, 与电流建立的过程无关。

若线性媒质中有两个回路  $I_1$ 、 $I_2$ , 如图 4-29 所示, 它们的电流分别为  $I_1$ 、 $I_2$ 。这时, 可以选择一个便于计算的电流建立过程。让两回路电流都按统一比例增长, 即在磁场建立的某一瞬间, 两回路电流分别为  $i_1 = mI_1$ ,  $i_2 = mI_2$ , 其中  $m$  为  $0 \leq m \leq 1$  变量, 在磁场建立之初,  $m=0$ , 磁场建立之后,  $m=1$ 。由于回路中的磁场与电流有线性关系, 在这一瞬间, 穿过两回路的磁链分别为  $m\Psi_1$  和  $m\Psi_2$ 。这样外源所做的功应为两回路中外源克服电动势所做功之和, 即




图 4-29 两个回路电流的建立

$$dA = dA_1 + dA_2$$

其中,  $dA_1 = u_1 i_1 dt = \frac{d(m\Psi_1)}{dt} mI_1 dt = mI_1 d(m\Psi_1)$ ,  $dA_2 = mI_2 d(m\Psi_2)$ 。整个过程中外源对回路电流所做的功都转变成磁场中储存的能量, 故

$$\begin{aligned} W_m &= \int dA = \int mI_1 d(m\Psi_1) + \int mI_2 d(m\Psi_2) \\ &= (I_1\Psi_1 + I_2\Psi_2) \int_0^1 m dm = \frac{1}{2} (I_1\Psi_1 + I_2\Psi_2) \\ W_m &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^2 I_k \Psi_k \end{aligned} \quad (4-65)$$

式 (4-65) 就是两个电流回路系统存储的磁场能量, 等于各回路电流与磁链乘积的代数和的一半, 其中  $I_k$ 、 $\Psi_k$  都是磁场建立后的最终值。达到稳定后, 磁链与电流有下列关系:

$$\Psi_1 = L_1 I_1 + M_{12} I_2 \quad (4-66a)$$

$$\Psi_2 = L_2 I_2 + M_{21} I_1 \quad (4-66b)$$

由  $M_{12} = M_{21} = M$ , 将式 (4-66) 代入式 (4-65) 得

$$W_m = \frac{1}{2} (L_1 I_1^2 + L_2 I_2^2 + 2MI_1 I_2) \quad (4-67)$$

顺便指出, 式 (4-67) 中的  $\frac{1}{2} L_1 I_1^2$  和  $\frac{1}{2} L_2 I_2^2$  分别仅与 1 号和 2 号回路各自的电流和自感系数有关, 故称为自有能, 自有能恒为正。 $MI_1 I_2$  为互有能, 互有能则可正可负, 随电流流向而定。如同在电路理论中规定的方法, 当两回路电流同时从各自回路 (线圈) 同名端流入 (出) 时互有能为正, 否则为负。

对于  $n$  个电流回路组成的系统, 可知磁场能量的表达式为

$$W_m = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n I_k \Psi_k \quad (4-68)$$

其中

$$\Psi_k = \sum_{j=1}^n M_{kj} I_j \quad (4-69)$$

将式(4-69)代入式(4-68)得

$$W_m = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n I_k \left( \sum_{j=1}^n M_{kj} I_j \right) \quad (4-70)$$

式(4-70)中应用了  $M_{kj} = M_{jk}$  这一关系, 且当  $j = k$  时,  $M_{kj}$  即为  $L_k$ 。

#### 4.6.2 磁场能量的分布和密度

磁场能量虽然来源于回路电流建立中外源所做的功, 但它并不是只存在于电流回路内, 而是分布于磁场所存在的整个空间中。为了更清楚地表明这一点, 下面寻求磁场能量  $W_m$  和场量  $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{H}$  的关系。在  $n$  个单匝的电流回路的磁场中, 第  $k$  号回路的磁链可表示为

$$\Psi_k = \int_{S_k} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}_k = \oint_{l_k} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}_k \quad (4-71)$$

式中,  $\mathbf{A}$  为各回路电流在  $k$  号回路长度元  $d\mathbf{l}_k$  处产生的合成矢量磁位。

将式(4-71)代入式(4-68), 即得  $n$  个载流线圈的磁场能量为

$$W_m = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \oint_{l_k} I_k \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}_k \quad (4-72)$$

对于体分布电流其元电流为  $\mathbf{J}dV_k$ , 代替式(4-72)中  $I_k d\mathbf{l}_k$ , 在电流所在体积  $V_k$  中积分。然后再将式(4-72)中的和式化为体积分, 并进一步扩张积分域至整个场空间。这样,  $n$  个载流回路系统的磁场能量也可用矢量磁位  $\mathbf{A}$  表示为

$$W_m = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{A} \cdot \mathbf{J} dV \quad (4-73)$$

利用  $\mathbf{J} = \nabla \times \mathbf{H}$  的关系, 式(4-73)还可写为

$$W_m = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{A} \cdot \nabla \times \mathbf{H} dV$$

利用矢量恒等式  $\nabla \cdot (\mathbf{H} \times \mathbf{A}) = \mathbf{A} \cdot \nabla \times \mathbf{H} - \mathbf{H} \cdot \nabla \times \mathbf{A}$ , 上式改写为

$$W_m = \frac{1}{2} \int_V \nabla \cdot (\mathbf{H} \times \mathbf{A}) dV + \frac{1}{2} \int_V \mathbf{H} \cdot \nabla \times \mathbf{A} dV$$

再利用散度定理以及  $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$  的关系, 得

$$W_m = \frac{1}{2} \oint_S \mathbf{H} \times \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} + \frac{1}{2} \int_V \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} dV \quad (4-74)$$

式中, 等号右端第一项中的闭合面  $S$  是包围整个体积  $V$  的。假设所有电流回路都为有限分布, 将体积扩张为全空间, 其边界面 (不妨设为球形, 半径为  $r$ )  $S \rightarrow \infty$ , 即  $r \rightarrow \infty$ , 式(4-74)中第一项的闭合面积分应等于零, 这是由于  $\mathbf{H}$  正比于  $\frac{1}{r^2}$ ,  $\mathbf{A}$  正比于  $\frac{1}{r}$ ,  $S$  正比于  $r^2$ 。

因而

$$W_m = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} dV \quad (4-75)$$

这一结果与静电能量的表达式类似。对比静电能量体密度同样的讨论, 由式(4-75)可以推出磁场能量的体密度为

$$w_m = \frac{1}{2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} \quad (4-76)$$

对于各向同性的线性导磁媒质, 还可写成

$$w_m = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{B^2}{2\mu} \quad (4-77)$$

例 4-20 求长度为  $l$ , 内、外导体半径分别为  $R_1$  和  $R_2$  (外导体厚度忽略) 的同轴电缆, 通有电流  $I$  时, 电缆所存储的磁场能量, 设两导体间媒质的磁导率为  $\mu_0$ 。

解 当  $r \leq R_1$  时,  $H_1 = \frac{I'}{2\pi r} = \frac{rI}{2\pi R_1^2}$ ,  $B_1 = \mu_0 \frac{rI}{2\pi R_1^2}$

当  $R_1 < r < R_2$  时,  $H_2 = \frac{I}{2\pi r}$ ,  $B_2 = \mu_0 \frac{I}{2\pi r}$

当  $r > R_2$  时,  $H_2 = 0$ ,  $B_2 = 0$

$$\begin{aligned} W_m &= \frac{1}{2} \int_V \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} dV = \frac{1}{2} \left( \int_0^{R_1} \frac{rI}{2\pi R_1^2} \frac{\mu_0 rI}{2\pi R_1^2} l 2\pi r dr + \int_{R_1}^{R_2} \frac{I}{2\pi r} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} l 2\pi r dr \right) \\ &= \frac{\mu_0 I^2 l}{2 \cdot 4\pi^2} \left( \int_0^{R_1} \frac{r^3}{R_1^4} 2\pi dr + \int_{R_1}^{R_2} 2\pi \frac{dr}{r} \right) \\ &= \frac{I^2 \mu_0 l}{4\pi} \left( \frac{1}{4} + \ln \frac{R_2}{R_1} \right) \end{aligned}$$

单一载流回路情况下, 由磁场能量  $W_m = \frac{1}{2} LI^2$  的关系, 可通过磁场能量求得自感, 即

$$L = \frac{2W_m}{I^2} \quad (4-78)$$

由此得出本例中同轴电缆的自感  $L = \frac{2W_m}{I^2} = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \left( \frac{1}{4} + \ln \frac{R_2}{R_1} \right)$ 。显然, 利用磁场能量计算电感也是很方便的。许多工程实际问题中常用数值计算方法求出场量  $\mathbf{B}$  和  $\mathbf{H}$ , 根据式 (4-78) 来确定单个载流系统的电感值。

例 4-21 试计算例 4-7 中绕有  $N$  匝线圈的方形截面铁环中储存的磁场能量。

解 由例 4-7 知在铁环内的磁场强度为

$$\mathbf{H} = \frac{NI}{2\pi r} \mathbf{e}_\phi$$

由式 (4-77), 铁环内的磁场能量密度为

$$w_m = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{1}{8} \mu \left( \frac{NI}{\pi r} \right)^2$$

线圈内部的总磁能为

$$W_m = \frac{\mu N^2 I^2}{8\pi^2} \int_a^b \frac{2\pi r h}{r^2} dr = \frac{\mu_r \mu_0 N^2 I^2 h}{4\pi} \ln \frac{b}{a}$$

在静态场中比较电场能量密度和磁场能量密度, 电场能量体密度为  $w_e = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} =$

$\frac{1}{2}\epsilon E^2$ , 磁场能量体密度为  $w_m = \frac{1}{2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} = \frac{1}{2} \mu H^2$ 。电场强度超过最大击穿场强时介质就会被击穿, 空气的最大击穿场强为  $E_m = 3 \times 10^6 \text{ V/m}$ , 设空气中的磁感应强度  $B_m$  为 1T (铁磁物质中  $B_m$  可达 1.7T), 则单位体积空气中电场和磁场最大的能量分别为

$$w_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 E_m^2 = 4.43 \times 10^{-6} \text{ W} \cdot \text{s/cm}^3$$

$$w_m = \frac{1}{2} \mu_0 H^2 = \frac{B_m^2}{2\mu_0} = 0.4 \text{ W} \cdot \text{s/cm}^3$$

比较以上两式可得  $w_m/w_e \approx 9 \times 10^4$  倍, 可以看出单位体积中, 磁场能量比电场能量大得多, 因此实际工程应用中常利用磁场能量搬运重物, 如起重电磁铁、磁悬浮列车等。

#### 4.6.3 磁场力

载流导体或运动电荷在磁场中所受的力叫磁场力或电磁力。工程中许多仪表就是利用电磁力进行设计的。

磁场对运动电荷的作用力可用式 (4-2) 进行计算。磁场作用于元电流段  $Id\mathbf{l}$  的力为  $d\mathbf{f} = Id\mathbf{l} \times \mathbf{B}$ , 磁场作用于载流回路的力为  $\mathbf{F} = \oint Id\mathbf{l} \times \mathbf{B}$ 。原则上, 磁场力都可归结为磁场作用于元电流段的力, 但这样需要矢量积分式计算, 通常是很繁复的。如能像静电场中讨论的那样, 应用虚位移法求磁场力, 则在很多问题中都可以简化计算。

设有  $n$  个载流回路所构成的系统, 它们分别与电压为  $U_1, U_2, \dots, U_n$  的外电源相连接, 且分别通有电流  $I_1, I_2, \dots, I_n$ 。假设除了第  $p$  号回路外, 其余都固定不动, 且回路  $p$  也只能这样运动, 即仅有一个广义坐标  $g$  发生变化, 这时在该系统中发生的功过程为

$$d_g W = d_g W_m + fdg \quad (4-79)$$

$$d_g W = \sum_{k=1}^n I_k d\Psi_k \quad (4-80)$$

下面分别讨论两种情况。

##### 1. 常电流系统

假定各回路中的电流保持不变, 即  $I_k = \text{常量}$ , 称为常电流系统, 这时根据式 (4-68) 有

$$d_g W_m |_{I_k = \text{常量}} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n I_k d\Psi_k$$

外源提供的能量

$$d_g W = \sum_{k=1}^n u_k i_k dt = \sum_{k=1}^n i_k d\Psi_k$$

可见  $d_g W_m |_{I_k = \text{常量}} = \frac{1}{2} d_g W$ , 即外源提供的能量有一半作为磁场能量的增量, 另一半用于做机械功, 磁场能量的增量与机械功相等, 则

$$Fd_g = d_g W_m |_{I_k = \text{常量}}$$

由此可得广义力

$$F = \frac{d_g W_m}{dg} \Big|_{I_k = \text{常量}} = \frac{\partial W_m}{\partial g} \Big|_{I_k = \text{常量}} \quad (4-81)$$

## 2. 常磁链系统

假定与各回路相交链的磁链保持不变, 即  $\Psi_k = \text{常量}$ , 称为常磁链系统,  $d\Psi_k = 0$ , 这时  $dW$  也为零, 即外源提供的能量为零, 根据式 (4-79) 有

$$F dg = - d_g W_m |_{\Psi_k = \text{常量}}$$

从而得广义力

$$F = - \left. \frac{d_g W_m}{dg} \right|_{\Psi_k = \text{常量}} = - \left. \frac{\partial W_m}{\partial g} \right|_{\Psi_k = \text{常量}} \quad (4-82)$$

此时, 磁场力做功只有靠系统磁场能量的减少来完成。

式 (4-81) 与式 (4-82) 所得的都是在没有虚位移时的电流和磁链情况下的力, 因此无论用常电流系统还是常磁链系统, 计算结果都是相等的, 即

$$F = \left. \frac{\partial W_m}{\partial g} \right|_{I_k = \text{常量}} = - \left. \frac{\partial W_m}{\partial g} \right|_{\Psi_k = \text{常量}}$$

## 3. 对于两个回路的系统

在实际问题中, 常遇到求两个回路的系统相互作用力, 这时, 由于一个回路发生位移只影响互磁链, 使其互感变化, 故只要写出它们相互作用能的表达式

$$W_m = \frac{1}{2} (L_1 I_1^2 + L_2 I_2^2 + 2 M I_1 I_2)$$

然后求偏导数即可, 式中前两项与位置无关, 于是有

$$F = \left. \frac{\partial W_m}{\partial g} \right|_{I_k = \text{常量}} = I_1 I_2 \frac{\partial M}{\partial g}$$

**例 4-22** 一个单匝的矩形线圈  $abcd$ , 边长分别为  $L$  和  $W$ , 置于磁感应强度为  $B$  的均匀磁场中, 线圈平面法线与磁场成  $\alpha$  夹角, 如图 4-30 所示, 若通过线圈的电流为  $I$ , 求线圈所受的力矩。

**解** 设磁场方向为  $x$  方向, 线圈平行于  $z$  轴,

由式 (4-3),  $ab$  与  $cd$  边受力为

$$F_{ab} = \int_{ab} Idl \times B = W B \cos \alpha e_z$$

$$F_{cd} = \int_{cd} Idl \times B = - W B \cos \alpha e_z$$

由  $l_{ab} = l_{cd}$ ,  $F_{ab}$  与  $F_{cd}$  两力共线, 且大小相等方向相反, 合力为零。

$bc$  与  $da$  边受力为

$$F_{bc} = \int_{bc} Idl \times B = - B L I e_y$$

$$F_{da} = \int_{da} Idl \times B = B L I e_y$$

$F_{bc}$  和  $F_{da}$  为作用于两边的力, 两个力的作用线不重合。因而产生力矩, 使线圈转动,  $bc$  与  $da$  边的力臂分别为  $\frac{W}{2} \sin \alpha e_x$  和  $-\frac{W}{2} \sin \alpha e_x$ , 因此力矩分别为




图 4-30 例 4-22 图



$$T_{bc} = \frac{W}{2} \sin \alpha e_x \times F_{bc} = -\frac{1}{2} BILW \sin \alpha e_x$$

$$T_{da} = -\frac{W}{2} \sin \alpha e_x \times F_{da} = -\frac{1}{2} BILW \sin \alpha e_x$$

合力矩为

$$T = T_{bc} + T_{da} = -BILW \sin \alpha e_x$$

由于线圈所受力矩按正弦规律变化, 当线圈平面与磁场平行时, 力矩最大, 当线圈平面与磁场垂直时, 力矩为零。如果线圈平面不与磁场垂直, 则力矩使线圈平面偏转, 直到它的平面与磁场垂直。可见载流回路所受的力矩的作用趋势要使该回路包围尽可能多的磁通。这虽然是由矩形线圈导出的, 但对任意形状的线圈都适用。例如, 处于外磁场中的磁偶极子, 由于磁偶极子面积很小, 其外磁场分量可以看做是均匀的。受到的转矩为

$$T = IS \times B = m \times B$$

该转矩使磁偶极子向外磁场的方向转动。

本例是电动机和磁电式仪表的工作原理。若线圈紧密绕制  $N$  匝, 则由磁场产生的力矩将是单匝线圈所受力矩的  $N$  倍。

**例 4-23** 电磁铁如图 4-31 所示, 设气隙中的磁场均匀分布, 分析磁场力与磁场之间的对应关系。

**解** 由于电磁铁的铁心内部磁场强度很小, 故存储在磁媒质中的磁场能量远小于存储于空气隙中的部分, 因而前者可以忽略不计。设空气隙中的磁感应强度为  $B$ , 磁通为  $\Phi_m$ , 存储在每个空气隙中的磁场能量为

$$W_m = \frac{B^2}{2\mu_0} Sl = \frac{\Phi_m^2}{2\mu_0 S} l$$

作用于每个磁极上的力为

$$F = -\frac{\partial W_m}{\partial l} \Big|_{\Phi_m = \text{常数}} = -\frac{\Phi_m^2}{2\mu_0 S}$$

其中,  $F < 0$  表示该力要使广义坐标  $l$  减小, 即使有使气隙减小的趋势。

电磁铁的起重为两个磁极受到的合力

$$F_{\text{合}} = 2F = \frac{\Phi_m^2}{\mu_0 S} = \frac{B^2 S}{\mu_0}$$

每单位面积的力

$$f = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} = \frac{1}{2} \mu_0 H^2$$

即磁场力密度等于该处磁场能量体密度。

按法拉第的力密度观点, 每一束磁感应强度线所形成的磁感应强度管 ( $B$  管) 沿其轴向受到纵张力, 同时在垂直方向受到侧压力。每单位面积上张力和压力的量值相等, 都等于

$$\frac{1}{2} B \cdot H = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{B^2}{2\mu}$$

应用法拉第的力密度观点, 有时能较简单地算出磁场力并分析回路受力情况。例如对于




图 4-31 例 4-23 图

电磁铁的起重力,可以考虑电磁铁气隙中的  $B$  管,沿轴向有收缩的趋势,因而在磁场表面上表现为吸力。还可以证明,在两种媒质分界面上。磁场作用于单位面积上的合力为

$$f = \frac{\mu_2 - \mu_1}{2\mu_1\mu_2} (B_{1n}^2 + \mu_1\mu_2 H_{1n}^2)$$

并且不论磁场方向如何,此力总是垂直于该分界面,总是由磁导率较大的媒质指向较小的媒质。

## 4.7\* 磁路及其计算

当磁场中存在有磁导率极高的材料(例如铁磁材料,  $\mu_r$  是  $10^2 \sim 10^4$  数量级)时,将显著地影响并改变磁场的分布。求解这类磁场问题一般很复杂,但是由于其磁导率远远大于周围介质的磁导率,可以近似认为磁场主要集中在铁磁材料中,可将磁通和闭合电路的电流相比拟,把磁场简化为磁路来处理。磁路是构成电机、变压器、电磁铁与继电器等器件的组成部分。在工程应用上,常用磁路作近似计算。本节介绍磁路的概念和磁路定律,并对恒定磁通磁路的计算进行讨论。

### 4.7.1 铁磁质和非铁磁质的分界面,磁路

现在讨论铁磁质与真空(或非铁磁质)分界面处磁场分布的特征。设分界面媒质 2 一侧为铁磁质。媒质 1 一侧为真空或非铁磁质;由磁场的折射规律式(4-32),分界面两侧处磁感应强度的方向满足

$$\frac{\tan\alpha_1}{\tan\alpha_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2} = \frac{\mu_{r1}}{\mu_{r2}}$$

由于两种媒质磁导率相差悬殊,  $\mu_{r1} \approx 1$ , 而  $\mu_{r2}$  可达  $10^2 \sim 10^4$ , 甚至  $10^5$ , 因而除  $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$  的特殊情况外,一般  $\alpha_2 \approx 90^\circ$ ,  $\alpha_1 \approx 0^\circ$ 。这样,铁磁质内  $B$  线几乎与分界面平行,从而漏到外面的磁通很少,即铁磁质内的  $B$  远大于铁磁质外的  $B$ 。这种磁感应线分布的特征说明铁磁质具有把  $B$  线聚集于自己内部的性质。当螺线管芯采用高导磁材料时,即使线圈仅集中在一部分区域(见图 4-32),磁通的大部分仍在螺线管中环流。由线圈所产生的总磁通的一小部分则经过磁路外的空间闭合,称它们为漏磁通(leakage flux)。在设计磁路时,总是力求使漏磁通最小,这是符合经济原则的,也是可以做到的,为此在分析磁路时一般忽略漏磁通。实际上,空气隙内磁通的扩散是不可避免的,空气隙内磁通的扩散称为边缘效应(fringing effect),但是,当空气隙的长度相对于其他尺寸很小时,则绝大部分磁通集中在空气隙处磁心的两侧表面,边缘效应可以忽略。

利用上述铁磁质与非铁磁质分界面处磁场分布的特征,如果铁磁质为闭合或基本闭合的形状,就会使  $B$  线基本上聚集在铁磁质内部。这一情况与电流几乎全部集中在导体内部相似。由于电流流经的区域称为电路,故把能使磁通集中通过的区域称为磁路。例如,图 4-33a 所示为一个没有铁心的载流线圈产生的  $B$  线是弥散在整个空间的,若把同样的载流线圈绕在一个铁心上,如图 4-33b 所示,则不仅磁通量大大增加,而且这时绝大部分  $B$  线都集中于铁心内部且沿着铁心的走向分布。这样,铁心成为  $B$  线的主要通路,也就是所称的磁路。在电气工程和无线电技术中,很多需要较强磁场或较大磁通的设备(例如电机、变压

器以及各种电感线圈等)都采用了闭合或近似闭合的铁磁材料,即所谓铁心。绕在铁心上  
的线圈通以较小的电流(励磁电流),便能得到较强的磁场、且磁场差不多约束在由铁磁质  
组成的磁路内,周围非铁磁质中的磁场则很弱。




图 4-32 有空气隙的磁路




图 4-33 线圈磁场

磁路与电路有一系列对应的概念。磁路中的磁通  $\Phi_m$  对应于电路中的电流,因为前者是  $B$  的通量而后者是  $J$  的通量,而  $B$  线和恒定电流的  $J$  线又都是连续曲线。当然,与传导电流只在电路中流动不同,在磁路的情况下,绝大部分  $B$  线是通过磁路(包括气隙)闭合的,称为主磁通;磁路外部也有  $B$  线,即穿出铁心经过磁路周围非铁磁质(包括空气)而闭合的磁通,通常称为漏磁通。

在讨论磁路时,作如下假设:

- 1) 磁通限定在磁性材料内部流动,没有漏磁。
- 2) 在空气隙处,磁通没有扩散或边缘效应。
- 3) 在磁性材料内部,磁通密度是均匀的。

#### 4.7.2 磁路定律

磁场的问题既然简化为路的问题,磁场的基本定律也要相应地变为磁路的基本定律。在许多实际问题中计算铁心内的主磁通或  $B$  是很重要的。但在一般情况下,要精确地求得铁心的磁场分布比较困难,因为磁场的分布与线圈和铁心的形状密切相关。所以工程上一般都是利用磁路的方法近似地计算主磁通。磁场的基本方程用于给定的磁路时,在合理的近似下可以方便地求得磁场,并可以得出磁路近似计算的定律,其形式与电路定律相同。

先讨论简单的无分支闭合铁心的磁路,如图 4-34 所示。把安培环路定律用于铁心中的一条闭合磁力线,有

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = NI \quad (4-83)$$

式中,  $I$  及  $N$  分别是线圈中的电流及匝数。因积分路径上各点的  $\mathbf{H}$  (及  $\mathbf{B}$ ) 与  $d\mathbf{l}$  平行,故被积函数为

$$\mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \frac{\mathbf{B}}{\mu} \cdot d\mathbf{l} = \frac{B}{\mu} dl = \frac{\Phi_m}{\mu} \frac{dl}{S}$$

式中,  $S$  是铁心横截面积。代入式 (4-83), 注意到  $\Phi_m$  对铁心各截面为常数, 得

$$\Phi_m \oint_L \frac{1}{\mu} \frac{dl}{S} = NI \quad (4-84)$$

对比导体电阻的公式  $R = \oint_l \frac{1}{\gamma} \frac{dl}{S}$ , 把  $\oint_l \frac{1}{\mu} \frac{dl}{S}$  叫做这个无分支闭合磁路的磁阻, 记作

$$R_m = \oint_l \frac{1}{\mu} \frac{dl}{S} \quad (4-85)$$

其中, 磁导率  $\mu$  与电导率  $\gamma$  对应。把式 (4-85) 代入式 (4-84), 得

$$\Phi_m R_m = NI$$

与全电路欧姆定律  $\mathcal{E} = RI$  相比, 类似的, 把  $NI$  叫做磁路的磁动势, 记作

$$\mathcal{E}_m = NI$$

于是

$$\Phi_m R_m = \mathcal{E}_m \quad (4-86)$$

式 (4-86) 称为无分支闭合磁路的欧姆定律, 即引入磁动势和磁阻之后, 磁路中的磁通、磁动势和磁阻 3 者之间的关系与电路中的欧姆定律完全相似。图 4-34 中的铁心电感线圈的磁路对应于最简单的电路——无分支闭合电路。通电流的线圈对应于电路的电源, 正是它激发起磁路中的磁通。

当磁路存在分支时, 一般说来各分支的磁通不相同。图 4-35 所示为一个有分支闭合铁心的磁路, 对应于一个 2 节点、3 支路的电路。如果忽略从铁心侧面漏出的  $B$  线, 由磁通连续性原理  $\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$ , 不难知道连接同一节点的各支路的磁通代数和为零, 即

$$\Phi_m = \Phi_{m1} + \Phi_{m2} \quad (4-87)$$

这一关系与电路中基尔霍夫电流定律相对应, 称为磁路的基尔霍夫第一定律。可以推广到对于任意复杂的磁路, 在磁路的每一个分支点上所连各支路的磁通代数和等于零, 即

$$\sum \Phi_{mi} = 0 \quad (4-88)$$

而对于每一个闭合回路, 则有

$$\sum \Phi_{mi} R_{mi} = \sum \mathcal{E}_{mi} \quad (4-89)$$

这一关系与电路中基尔霍夫电压定律相对应, 称为磁路的基尔霍夫第二定律, 即在磁路的任意闭合回路中, 各段磁路上的磁压  $\Phi_{mi} R_{mi}$  的代数和等于闭合回路中磁动势的代数和。

式 (4-88) 和式 (4-89) 称磁路定律, 分别相应于电路的基尔霍夫电流定律和电压定律。这种磁路与电路的对应, 可使熟悉的电路计算方法移植过来用以计算磁路。仿照电路图, 可画出简化磁路图。例如, 对于图 4-34 所示磁路就可以看做是一磁阻与磁动势串联而成; 对于图 4-35 所示磁路就可以看做是  $a$ 、 $c$  两段磁阻并联后再与  $b$  段磁阻及磁动势串联而成。




图 4-34 无分支闭合铁心的磁路




图 4-35 有分支闭合铁心的磁路

应当指出, 上述磁路定律是从磁场的基本方程——安培环路定律和磁通连续性定理出

发, 作了许多近似 (例如不计漏磁, 认为  $B$  线沿着铁心周线走向以及铁心截面上各处  $B$  均匀等) 而得出的, 因此实际上只是一种估算。这种估算对有关的工程技术问题是十分必要的, 磁路的计算在电机、变压器、电磁铁和仪表设计中都有广泛的应用。

磁路与电路有许多对应关系, 如表 4-2 所示。

表 4-2 磁路与电路比较

	磁 路	电 路
物理量	磁动势 $\mathcal{E}_m = NI$	电动势 $\mathcal{E} = RI$
	磁通 $\Phi_m$	电流 $I$
	磁压降 $\Phi_m R_m$	电压降 $RI$
	磁阻 $R_m$	电阻 $R$
基本定律	磁路基尔霍夫第一定律	基尔霍夫电流定律 (基尔霍夫第一定律)
	磁路基尔霍夫第二定律	基尔霍夫电压定律 (基尔霍夫第二定律)
	磁路欧姆定律	欧姆定律

此外, 磁路与电路存在着本质的区别:

- 1) 磁路中  $\mu_r$  不是常数, 而是  $B$  值的函数, 因而磁路是非线性的; 而电路中大部分电阻可以看成线性电阻。
- 2) 导体与电介质的电导率相差极大, 可达到  $10^{20} \sim 10^{21}$  倍, 忽略漏电流误差不大, 而磁导体与一般媒质的磁导率比值为  $10^3 \sim 10^4$  倍, 忽略漏磁时会带来相当大的误差。
- 3) 电流会在电阻上产生一些热能转换, 磁通不会在磁阻上产生磁能与热能的转换。
- 4) 由于必须考虑漏磁通, 磁路中的磁动势和磁阻是分布的参数, 所以磁路是分布参数性质的路。

以上讨论的是不含永磁体的磁路。当磁路中有永磁体时, 问题要复杂一些, 因为永磁体本身也能激发磁场, 本身也相当于一个磁动势, 这个磁动势显然不能归结为  $NI$ , 这里不作详细讨论。

磁通不随时间变化的恒定值的磁路 (称为恒定磁通磁路) 的计算, 其目的是在已知磁路结构、尺寸及材料的情况下, 找出磁通与磁动势之间的关系。一般分为两类问题: 一类是已知磁通求磁动势; 另一类是已知磁动势求磁通。

**例 4-24** 横截面为正方形的电磁铁如图 4-36 所示, 密绕 1500 匝线圈, 磁心的内、外直径分别为 10cm 和 12cm。空气隙长度为 1cm。若通过线圈的电流为 4A, 磁性材料的相对磁导率为  $\mu_r = 1200$ , 求: (1) 磁路中的磁通、磁感应强度; (2) 若没有空气隙, 保持与上述相同的磁通, 问线圈电流应该为多少?

**解** (1) 由于磁性材料的磁导率为常数, 且外加磁动势为已知, 可以用磁阻法来计算磁通。

铁心平均磁路长度为

$$l_m = 11 \times 4\text{cm} = 44\text{cm}$$

略去边缘效应, 磁路的截面积与空气隙的截面积相同, 即




图 4-36 例 4-24 图

$$S = 2 \times 2 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2$$

铁心和空气隙的磁阻分别为

$$R_{m1} = \frac{44 \times 10^{-2}}{1200 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 4 \times 10^{-4}} \text{ H}^{-1} = 7.30 \times 10^5 \text{ H}^{-1}$$

$$R_{m2} = \frac{1 \times 10^{-2}}{4\pi \times 10^{-7} \times 4 \times 10^{-4}} \text{ H}^{-1} = 199.04 \times 10^5 \text{ H}^{-1}$$

串联回路的总磁阻

$$R_m = R_{m1} + R_{m2} = 206.34 \times 10^5 \text{ H}^{-1}$$

磁路的磁通量为

$$\Phi_m = \frac{NI}{R_m} = \frac{1\,500 \times 4}{206.34 \times 10^5} \text{ Wb} = 29.08 \times 10^{-5} \text{ Wb}$$

空气隙和铁心中磁感应强度为

$$B = \frac{\Phi_m}{S} = \frac{29.08 \times 10^{-5}}{4 \times 10^{-4}} \text{ T} = 0.727 \text{ T}$$

(2) 若没有空气隙, 平均磁路长度为

$$l_m = 11 \times 4 \text{ cm} = 44 \text{ cm}$$

磁阻为

$$R'_m = \frac{44 \times 10^{-2}}{1\,200 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 4 \times 10^{-4}} \text{ H}^{-1} = 7.30 \times 10^5 \text{ H}^{-1}$$

保持与上述相同的磁通, 线圈电流应该为

$$I' = \frac{\Phi_m R'_m}{N} = \frac{29.08 \times 10^{-5} \times 7.30 \times 10^5}{1\,500} \text{ A} = 0.142 \text{ A}$$

例 4-24 说明, 虽然气隙很小 (只占铁心长度的 2.3%), 但对总磁阻却有很大影响 (是铁心磁阻的 28.3 倍), 这显然是由于空气磁导率比铁心磁导率小很多所致, 由此可见, 即使一个很小的气隙, 它对器件的影响也是很大的, 高磁阻的气隙起着主要的作用, 整个磁路中的磁通  $\Phi_m$  受它的限制, 如同在串联电路中高电阻起主要作用一样。为激发同一磁通, 带气隙的比不带气隙的励磁电流大得多。如果气隙再大, 磁阻必将更高, 为激发同一磁通所需电流必将更大。因此, 变压器及一般铁心线圈都使用闭合铁心, 只有在特殊需要时某些铁心线圈才开有一个小气隙 (如荧光灯镇流器)。电机中由于必须有转动部分 (转子) 和不动部分 (定子), 不可能使用完全闭合的铁心, 为了减少磁阻, 一般都把转子铁心和定子铁心之间的气隙做得很小。

例 4-24 的已知条件中包含了铁磁质的  $\mu$  值, 但在实际工程问题中, 因为铁磁质的非线性使得无法在确定其工作状态 ( $H$  或  $B$ ) 之前确定其  $\mu$  值。磁路计算的困难一般恰恰在于  $B$  与  $H$  不成线性关系,  $\mu$  随  $H$  值的不同而不同, 若已知  $B$  要求  $\mu$  (或  $H$ ), 则需查  $B-H$  曲线或表格。计算时, 求出各段磁路的磁压 ( $\Phi_m R_m$  或  $HI$ ) 便可求出  $NI$ 。如果给出  $NI$ , 要求磁通  $\Phi_m$  时, 则需按实际情况估算磁通, 例如把回路的全部磁动势看成只等于气隙的磁压, 进行估算, 然后作些修改, 寻求一个能满足式 (4-84) 的磁通, 一般常需计算若干次才能得到满意的结果。显然, 这是一种试探法, 实质上是已知磁路磁通求磁动势的多次计算方法。

### 4.7.3 磁屏蔽

在实际中有时需要把一部分空间屏蔽起来,免受外界磁场的干扰。上述铁心具有把  $B$  线集中到内部的性质,提供了制造磁屏蔽的可能性。一个高  $\mu$  值铁磁质制成的屏蔽罩就能起到这样的作用,其道理可借助磁阻的并联来说明。罩与空腔可看做并联的磁阻,由于空腔的磁导率  $\mu_0$  远小于罩的磁导率  $\mu$ ,其磁阻远大于罩的磁阻,于是来自外界的  $B$  线绝大部分将沿着空腔两侧的铁壳壁内“通过”,“进入”空腔内部的很少。这就可以达到屏蔽的目的。

应当指出的是,和闭合导体空腔内静电场为零不同,外磁场中闭合铁磁质空腔中的磁场并不为零,因而屏蔽的效果达不到静电屏蔽的效果。要改善屏蔽的效果,可以采用较厚的屏蔽罩或多层屏蔽的方法,把漏进空腔内的残余磁通一次次地屏蔽掉。另外,这种磁屏蔽方法不宜用于屏蔽高频交变磁场,因为这会在铁磁屏蔽罩中引起很大的铁损。

### 习 题 4

4-1 分别求图 4-37 中各种形状的线电流在真空中的  $P$  点产生的磁感应强度。

4-2 一个正  $n$  边形(边长为  $a$ )线圈中通过的电流为  $I$ ,试证此线圈中心的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 n I}{2\pi a} \tan \frac{\pi}{n}$$




图 4-37 题 4-1 图

4-3 下面矢量中哪些可能是磁感应强度  $B$ ? 如果是, 求出相应的电流密度  $J$ 。

(1)  $F = 40xe_y - 30ye_x$  (2)  $F = Are_\phi$

(3)  $F = 12(xe_z - ye_z)$  (4)  $F = 4e_r + 3re_\theta$

(5)  $F = -Ae_x + Ae_y$  (6)  $F = 3re_r + 2e_z$

4-4 无限长直导线电流垂直于磁导率分别为  $\mu_1$  和  $\mu_2$  的两种介质的分界面, 试求: (1) 两种介质中的磁感应强度  $B_1$  和  $B_2$ ; (2) 磁化电流分布。

4-5 一根细的圆铁杆和一个很薄的圆铁盘样品放在磁场  $B_0$  中, 并使它们的轴与  $B_0$  平行(铁的磁导率为  $\mu$ )。求样品内的  $B$  和  $H$ ; 若已知  $B_0 = 1\text{T}$ ,  $\mu = 5000\mu_0$ , 求两样品内的磁化强度  $M$ 。

4-6 证明磁介质内部的磁化电流是传导电流的  $(\mu_r - 1)$  倍。

4-7 如图 4-38 所示, 已知无限长直导体圆柱由电导率不同的两层导体构成, 内层导体的半径  $a_1 = 2\text{mm}$ , 电导率  $\gamma_1 = 10^7\text{S/m}$ ; 外层导体的外半径  $a_2 = 3\text{mm}$ , 电导率  $\gamma_2 = 4 \times 10^7\text{S/m}$ 。导体圆柱中沿轴线方向流过的电流为  $I = 100\text{A}$ , 求: (1) 两层导体中的电流密度  $J_1$  和  $J_2$ ; (2) 求导体圆柱内、外的磁感应强度。




图 4-38 题 4-7 图

4-8 已知在半径为  $a$  的圆柱区域内有沿轴向方向的电流, 其电流密度为  $J = \frac{J_0 r}{a} e_z$ , 其中  $J_0$  为常数, 求

圆柱内外的磁感应强度。

4-9 有一圆截面的环形螺线管,其圆形截面积为 $S$ ,平均半径为 $l$ ,铁环的相对磁导率为 $\mu_r$ ,环上绕的线圈匝数为 $N$ ,通过恒定电流 $I$ ,如图4-39所示。假设铁心内部的磁场均匀分布且空气中没有漏磁,求:(1)铁心内磁场强度 $H$ 和磁感应强度 $B$ ; (2)环内的总磁通; (3)计算该螺线管的电感; (4)磁场能量。

4-10 一个薄铁圆盘,半径为 $a$ ,厚度为 $b$ , $b \gg a$ ,如图4-40所示。在平行于 $z$ 轴方向均匀磁化,磁化强度为 $M$ 。试求沿圆盘轴线上、铁盘内、外的磁感应强度和磁场强度。

4-11 已知一个平面电流回路在真空中产生的磁场强度为 $H_0$ ,若此平面电流回路位于磁导率分别为 $\mu_1$ 和 $\mu_2$ 的两种均匀磁介质的分界平面上,试求两种磁介质中的磁场强度 $H_1$ 和 $H_2$ 。

4-12 在恒定磁场中。若两介质 $\mu_1 = 4\mu_0$ 和 $\mu_2 = 2\mu_0$ ,分界面为 $y=0$ 平面,其上有面电流密度 $K = 4e_x \text{ A/m}$ ,已知 $H_1 = (2e_x + 3e_y - 3e_z) \text{ A/m}$ ,求 $H_2$ 。

4-13 已知 $y < 0$ 的区域内为均匀的磁介质,其相对磁导率 $\mu_r = 5000$ , $y > 0$ 的区域为空气,求:当空气中的磁感应强度 $B_0 = (0.5e_x - 10e_y) \text{ mT}$ 时,磁介质中的磁感应强度 $B$ ;当磁介质中的磁感应强度 $B = (10e_x + 0.5e_y) \text{ mT}$ 时,空气中的磁感应强度 $B_0$ 。

4-14 真空中有一厚度为 $d$ 的无限大载流块,电流密度为 $J_0 e_x$ ,在其中心位置有一半径为 $a$ 的圆柱形空腔。求腔内的磁感应强度。

4-15 一铁制材料的螺线环,其平均周长为 $30 \text{ cm}$ ,截面积为 $1 \text{ cm}^2$ ,在环上均匀绕以 $300$ 匝导线,当绕组内的电流为 $0.032 \text{ A}$ 时,环内磁通量为 $2 \times 10^{-6} \text{ Wb}$ 。试计算:(1)环内的磁感应强度和磁场强度;(2)磁化面电流密度;(3)环内材料的磁导率和相对磁导率;(4)磁心内的磁化强度。

4-16 自由空间中,已知矢量磁位 $A = 3x^2 y e_z$ ,试求已知电流密度 $J$ 的分布和磁场强度 $H$ 的分布。

4-17 设无限长圆柱体内电流分布为 $J = -r J_0 e_z$  ( $r \leq a$ ),求矢量磁位 $A$ 和磁感应强度 $B$ 。

4-18 两根无限长直导线,布置于 $x = \pm 1, y = 0$ 处,并与 $z$ 轴平行,如图4-41所示,两根导线分别通过电流 $I$ 及 $-I$ ,求空间任意一点处的磁感应强度 $B$ 。




图 4-39 题 4-9 图




图 4-40 题 4-10 图




图 4-41 题 4-18 图

4-19 在阴极射线管中的均匀偏转磁场是由在管颈上放置一对按余弦规律绕线的线圈产生的。分析管颈中的磁场时,可以将管颈视为无限长,其表面电流密度为 $K = K_0 \cos \phi e_z$ ,这样的线圈称为鞍线圈。证明:管颈中的磁场是均匀的。

4-20 一环形螺线管的平均半径 $r_0 = 15 \text{ cm}$ ,其圆形截面半径 $a = 2 \text{ cm}$ ,铁心的相对磁导率 $\mu_r = 1400$ ,环上绕 $N = 1000$ 匝线圈,通过电流 $I = 0.7 \text{ A}$ ,计算螺线管的电感;在铁心上开一个 $l_0 = 0.1 \text{ cm}$ 的空气缝隙,计算电感(假设开口后铁心的 $\mu_r$ 不变);求空气缝隙和铁心内的磁场能量的比值。

4-21 同轴线的内导体是半径为 $a$ 的圆柱,外导体是半径为 $b$ 的薄圆柱面,其厚度可以忽略不计。如图4-42所示,内、外导体间充有磁导率分别为 $\mu_1$ 和 $\mu_2$ 两种磁介质,设同轴线中通过的电流为 $I$ ,试求:(1)同轴线中单位长度所存储的磁场能量;(2)单位长度的自感。

4-22 已知两个相互平行,相隔距离为 $d$ ,共轴圆线圈,其中一个线圈的半径为 $a$  ( $a \ll d$ ),另一个线



圈的半径为  $b$ , 如图 4-43 所示。试求两线圈之间的互感系数。

4-23 无限长直导线附近有一矩形回路, 回路与导线不共面, 如图 4-44 所示, 试证它们之间的互感为

$$M = -\frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln \frac{R}{[2b(R^2 - C^2)^{1/2} + b^2 + R^2]^{1/2}}$$



图 4-42 题 4-21 图




图 4-43 题 4-22 图




图 4-44 题 4-23 图

4-24 一个长直导线和一个圆环 (半径为  $a$ ) 在同一平面内, 圆心与导线的距离是  $d$ , 证明它们之间互感为

$$M = \mu_0 (d - \sqrt{d^2 - a^2}).$$

4-25 如图 4-45 所示, 有一对平行长直导线, 导线直径  $d = 5\text{mm}$ , 线轴相距  $D = 25\text{mm}$ 。若线间加一恒定电压  $U = 1000\text{V}$ , 使线上产生一对方向相反、大小相等的恒定电流  $I = 1\text{A}$ 。试求: 线轴连线中点  $P$  处的电场能量密度和磁场能量密度; 线间单位长度的相互作用力  $F$ 。




图 4-45 题 4-25 图

4-26 如图 4-46 所示, 长直导线与单匝矩形导线框共面, 求导线框受到长直导线的作用力。

4-27 图 4-47 所示为一 U 形电磁铁, 其中通过  $N$  匝线圈的电流  $I$  在磁路中产生磁通  $\Phi$ , 铁心的截面积为  $S$ , 求: (1) 线圈的自感; (2) 衔铁受到的磁场力。




图 4-46 题 4-26 图




图 4-47 题 4-27 图

## 第5章

# 时变电磁场

在本章之前,讨论的对象都是静态场(也称稳态场),包括静电场、恒定电场和恒定磁场,其中前两者统称静态电场。在静态场中,电场与磁场互不相关,既使存在于同一时空中,两者也不发生关联,各自作为一个独立的对象来讨论。在分析静态电场各场量的空间分布情况时,从不涉及与磁场有关的任何概念;同样,在分析恒定磁场时,也从不涉及与电场有关的任何概念。并且静态场的各场量都不是时间的函数,在场量的空间分布函数式中不含时间变量。

本章将讨论一种与静态电磁场上述特点完全不同的场——时变电磁场,并借助麦克斯韦方程在四维时空坐标下分析电磁场量的分布与变化情况。为此,将学习一些新的物理量,包括位移电流、动态位、坡印廷矢量等,并讨论时变电磁场的边界条件、波动规律以及电磁能量的流动与传播。

值得注意的是,时变电磁场与静态电磁场不应被对立起来看待。作为电磁场的两类,其根本区别仅在于激励源(也称场源)的时变性,由此而导致两者特性的诸多不同。当这种时变性完全不被考虑时,时变电磁场便退化为静态电磁场;当部分地忽略这种时变性时,时变电磁场便退化为准静态电磁场——一种兼具时变场和静态场某些特征的电磁场。这种场作为时变电磁场的一个特例也将在本章予以讨论。

## 5.1 电磁感应定律

### 5.1.1 静态电磁场与时变电磁场的特性

根据场量是否随时间发生变化,场可以分为静态场(time-constant fields)和时变场(time-varying fields)两类。

静态电磁场对其场源的依赖在时间上是即时的(仅对线性理想介质而言)。对于静电场而言,空间中一旦存在静电荷,则立即在空间中建立起静电场分布;若将静电荷取走,则静电场立即消失。静电场的场量之一——电场强度  $E$  对其场源有如下依赖关系:

$$E(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int_V \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \rho(\mathbf{r}') dV' = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int_V \frac{\mathbf{e}_R}{R^2} \rho(\mathbf{r}') dV'$$

式中,  $\mathbf{r}$ 、 $\mathbf{r}'$  分别为场点、源点的位置矢量,  $\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}' = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \mathbf{e}_R$ ;  $\int_V \rho(\mathbf{r}') dV'$  为  $\mathbf{E}(\mathbf{r})$  的源。

同样, 恒定磁场对其场源——恒定电流也有这种即时依赖关系, 即只要场源电流存在, 磁场就存在, 若没有电流, 周围的磁场就立即消失。对于恒定磁场, 有

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') dV' \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') dV' \times \mathbf{e}_R}{R^2}$$

式中,  $\int_V \mathbf{J}(\mathbf{r}') dV'$  为恒定磁场的源。

静态场由其场源即时建立, 或者说, 场的建立相对于其场源的存在没有时间上的滞后或超前, 因此静态电磁场的场量不随时间发生变化, 不是时间的函数而仅是空间坐标的函数。上述两式体现了静态场的这一特点。

另一特点体现在静态电磁场的电场与磁场彼此独立。也就是说, 如果空间中存在恒定电流, 则该恒定电流产生的恒定电场与恒定磁场彼此独立, 互不影响。

完全不同于静态场, 本章的讨论对象——时变电磁场拥有如下特点:

- 1) 时变电磁场的场量既是空间坐标的函数, 也是时间的函数。
- 2) 时变电磁场的场量随时间的变化滞后于其场源随时间的变化。
- 3) 时变电磁场的电场和磁场不再彼此独立, 而是互为激励, 即时变的电场产生时变的磁场, 时变的磁场则产生时变的电场。电场与磁场互为因果, 构成统一电磁场不可分隔的两个方面。

时变电磁场的电场与磁场相互激励, 由此改变电场能量与磁场能量的空间分布, 从而产生能量的流动, 形成从激励源向远方传播的电磁波。

### 5.1.2 法拉第电磁感应定律

英国科学家法拉第 (M. Faraday) 于 1831 年在实验中发现了时变磁场与电场之间的联系, 即时变的磁场产生电场。电磁感应现象实验如图 5-1 所示。在磁场中有导线构成一闭合回路  $l$ , 回路中接入检流计  $G$ ; 曲面  $S$  由回路  $l$  的边界所限定。当穿过  $S$  的磁通量  $\Phi$  发生变化时, 回路中会出现感应电流 (表现在检流计  $G$  的指针发生偏转), 这表明回路中产生了感应电动势 (electromotive force), 记之为  $\mathcal{E}_m$ 。这种现象称为电磁感应现象。图中,  $I_m$  为回路中的感应电流, 并有  $I_m = \mathcal{E}_m / R$ ,  $R$  为导电回路的电阻。




图 5-1 电磁感应现象实验

法拉第对电磁感应现象进行了精心研究, 总结出了感应电动势与磁通的时间变化率之间的关系, 即闭合回路中感应电动势的大小等于穿过此回路的磁通  $\Phi$  随时间的变化率。感应电动势的实际方向由楞次定律 (Lenz's law) 判定, 即感应电动势在导电回路中的实际方向总是使它所产生的磁场来阻止回路中磁通的变化。这种关系可描述为

$$\mathcal{E}_m = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \quad (5-1)$$

此即法拉第电磁感应定律 (Faraday's law) 的数学表达式。

下面以图 5-2 所示系统为例来说明感应电动势方向的判断方法。这里, 设当前时刻为  $t$ , 图中的虚线表示  $t$  时刻比  $t - \Delta t$  时刻减少的  $B$  线, 也就是说, 当前时刻的磁场正在减弱。根据楞次定律可知, 此时, 感应电动势产生的磁场必然试图抵消  $B$  的这种减弱的趋势, 因此在图 5-2 中, 感应电动势产生的磁场的方向应该是由下向上穿过闭合回路的。根据右手螺旋法则, 可判断出感应电动势的实际方向为逆时针方向。




图 5-2 感应电动势方向的判断

以上从磁场的强弱变化这一角度出发对感应电动势实际方向的判定方法进行了讨论, 下面根据法拉第电磁感应定律对该问题进行再讨论。对此, 在磁场中任取一绕行回路的方向为感应电动势的参考方向。当回路中  $d\Phi/dt > 0$ , 即穿过回路的磁通增加时, 由电磁感应定律可知  $\mathcal{E}_{in} < 0$ , 此时感应电动势的实际方向与其参考方向相反, 表明感应电流产生的磁场要阻止原磁场增强; 反之, 当  $d\Phi/dt < 0$ , 即穿过回路的磁通减小时, 可知  $\mathcal{E}_{in} > 0$ , 此时感应电动势的实际方向与其参考方向相同, 表明感应电流产生的磁场要阻止原磁场减弱。这也正是法拉第电磁感应定律中“-”号的物理意义。

例如在图 5-2 中, 设闭合回路  $l$  的绕行方向为逆时针方向, 该方向也是感应电动势的参考方向。 $l$  的绕行方向确定之后, 由右手螺旋法则便可确定曲面  $S$  的方向, 这里,  $S$  的方向是向上的。当磁场随时间  $t$  而减弱 (即  $B$  的值减小) 时,  $l$  中的磁通量  $\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$  也随时间  $t$  减小, 即  $d\Phi/dt < 0$ , 因此感应电动势的实际方向与其参考方向相同, 为逆时针方向。

导致闭合回路磁通变化的原因有以下 3 种:

1) 磁感应强度  $B$  随时间变化而闭合回路的任一部分对媒质没有相对运动。这样产生的感应电动势称为感生电动势, 表示为

$$\mathcal{E}_{in} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

变压器就是利用这一原理制成的, 所以这种感应电动势也称为变压器电动势 (transformer induction)。

2)  $B$  不随时间变化而闭合回路的整体或局部相对于媒质有运动。这样产生的感应电动势称为动生电动势, 表示为

$$\mathcal{E}_{in} = \oint_l (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$$

式中,  $\mathbf{v}$  为闭合回路相对于媒质的运动速度。

这正是发电机的工作原理, 故也称这种感应电动势为发电机电动势 (motional induction)。

3)  $B$  随时间变化且闭合回路相对于媒质有运动, 此时产生的感应电动势是感生电动势和动生电动势的叠加。即

$$\mathcal{E}_{in} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} + \oint_l (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$$

由电磁感应定律能够根据磁通的时间变化率直接确定感应电动势; 至于感应电流, 则还

要知道闭合回路的电阻才能求得。对于给定的导电回路，感应电流与感应电动势成正比；如果回路并不闭合或者说回路的电阻为无限大，则虽有感应电动势却没有感应电流。因此，在理解电磁感应现象时，应理解感应电动势是比感应电流更为本质的物理量，感应电动势的大小只与穿过回路的磁通随时间的变化率有关，而与构成回路的材料的特性无关。因此，电磁感应定律可以推广到任意媒质内的假想回路中。

需要进一步讨论的问题是，这个感应电动势与线圈的存在是否有关。实际上，感应电动势的存在并不依赖于线圈的存在。在放置于时变磁场的线圈中产生了感应电动势，是因为时变磁场在空间中激发了感应电场，正是这个感应电场推动了线圈中电荷的运动。

由电动势的定义可知，回路中的感应电动势为

$$\mathcal{E}_{in} = \oint_l \mathbf{E}_{in} \cdot d\mathbf{l} = - \frac{d\Phi}{dt}$$

式中， $\mathbf{E}_{in}$ 为感应电场。 $\mathbf{E}_{in}$ 的存在，是磁场变化的结果。

将上式代入式 (5-1)，得

$$\oint_l \mathbf{E}_{in} \cdot d\mathbf{l} = - \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \quad (5-2)$$

这就是电磁感应定律的积分形式，反映了感应电场与变化的磁场之间的定量关系。式 (5-2) 表明，感应电场  $\mathbf{E}_{in}$  的环流不等于零。与静电场不同，感应电场是非保守场，它的力线是一些无头无尾的闭合曲线，故称感应电场为涡旋电场。

一般情况下，空间中既存在由静止电荷产生的库仑电场，也存在感应电场。麦克斯韦将上述关系推广，认为对任何电磁场都有

$$\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} + \oint_l (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} \quad (5-3)$$

式中， $\mathbf{E}$  为空间中的总场强。

应用斯托克斯定理，得到式 (5-3) 的微分形式，即

$$\nabla \times \mathbf{E} = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (5-4)$$

此即法拉第电磁感应定律的微分形式，其物理意义是，时变的磁场产生电场。

因此，法拉第电磁感应定律可描述如下：随时间变化的磁场产生电场，电场的方向、磁场的方向遵循楞次定律。

在静止媒质中，式 (5-4) 简化为

$$\nabla \times \mathbf{E} = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

麦克斯韦将上述关系作为电磁场的基本方程之一。它揭示了变化的磁场产生电场这一重要的物理本质，从而把电场与磁场紧密联系在一起。

**例 5-1** 一面积为  $ab$  的矩形线圈放置于由两根平行导线所确定的平面，相距为  $d$  的两导线中始终通以方向相反的电流，如图 5-3 所示。电流的变化规律为  $I(t) = 10\sin(2\pi \times 10^9 t)$  A，试求线圈中的感应电动势。




图 5-3 例 5-1 图

解 建立直角坐标系。在  $c < x < b + c$  范围内, 两导线产生的磁感应强度 (T) 为

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \mathbf{e}_z - \frac{\mu_0 I}{2\pi(x-d)} \mathbf{e}_z$$

穿过回路的磁通量 (Wb) 为

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_c^{b+c} \mathbf{e}_z \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{x-d} \right) \cdot \mathbf{e}_z a dx = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \left[ \frac{(b+c)(c-d)}{c(b+c-d)} \right]$$

线圈中的感应电动势 (V) 为

$$\mathcal{E}_{in} = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln \left[ \frac{(b+c)(c-d)}{c(b+c-d)} \right] \frac{dI}{dt} = -\mu_0 a \cos(2\pi \times 10^9 t) \ln \left[ \frac{(b+c)(c-d)}{c(b+c-d)} \right] \times 10^9$$

例 5-2 在两根平行导线的终端接入电阻  $R=0.2\Omega$ , 两导线间距为 0.2m, 滑条 ab 搭接在两导线上, 从而构成回路, 正弦磁场  $\mathbf{B} = \mathbf{e}_z 5 \sin \omega t$  垂直穿过该回路, 如图 5-4 所示。如果滑条 ab 的位置以  $x = 0.35(1 - \cos \omega t)$  m 的规律变化, 求回路中的感应电流。




图 5-4 例 5-2 图

解 在  $t$  时刻, 回路中的磁通量为

$$\begin{aligned} \Phi &= \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_0^x \mathbf{e}_z 5 \sin \omega t \cdot \mathbf{e}_z 0.2 dx \\ &= 0.35(1 - \cos \omega t) \sin \omega t \text{ Wb} \end{aligned}$$

回路中的感应电动势为

$$\mathcal{E}_{in} = - \frac{d\Phi}{dt} = -0.35 \frac{d[(1 - \cos \omega t) \sin \omega t]}{dt} \text{ V} = 0.35\omega(\cos 2\omega t - \cos \omega t) \text{ V}$$

因此, 回路中的感应电流为

$$I_{in} = \frac{\mathcal{E}_{in}}{R} = \frac{0.35\omega(\cos 2\omega t - \cos \omega t)}{0.2} \text{ A} = 1.75\omega(\cos 2\omega t - \cos \omega t) \text{ A}$$

## 5.2 位移电流与全电流定律

法拉第电磁感应定律揭开了电场与磁场相互联系的一个方面——变化的磁场激发电场。麦克斯韦为了解决把恒定磁场的安培环路定律应用到非恒定电流电路时所遇到的矛盾, 提出了“位移电流”假说, 对安培环路定律进行了修正, 并给出了安培环路定律的完整形式。所谓位移电流假说, 即随时间变化的电场形成位移电流。这一假说被认为是麦克斯韦对电磁场理论重大贡献的核心, 它揭示了电场与磁场联系的另一个方面——变化的电场激发磁场。

恒定磁场的安培环路定律为

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = I$$

式中,  $\mathbf{J}$  为电流, 包括传导电流和运流电流。

传导电流 (conduction current) 是自由电荷定向移动形成的电流, 只存在于导电媒质中。设导电媒质的电导率为  $\gamma(\text{S/m})$ , 则传导电流密度  $\mathbf{J} = \gamma \mathbf{E}$ 。运流电流 (convection current) 只存在于真空或气体中, 是带电粒子在其中以一定速度运动形成的电流。设带电粒子的运动

速度为  $v$ , 则运流电流密度为  $\rho v$ 。传导电流和运流电流分别存在于不同的媒质中, 两者不可能在空间的同一点上共存。因此, 上式中的  $\mathbf{J}$  仅表示这两种电流中的一种。对于导体 (例如金属) 以及其他一些导电媒质 (例如海水、土壤等), 只有传导电流而没有运流电流。

考虑到运流电流的产生需要一些特殊条件, 在实际的电磁场问题中并不多见, 工程中常见的都是传导电流。因此本书中为了便于描述, 在无特别说明的情况下,  $\mathbf{J}$  均表示传导电流。




图 5-5 含有电容器的交变电流电路

麦克斯韦在将上述形式的安培环路定律应用于图 5-5 所示的含有电容器的交变电流电路时, 发现了一个问题。图中,  $l$  为闭合曲线,  $S_1$  为由  $l$  限定的被导线贯穿的曲面,  $S_2$  为由  $l$  限定的但不被导线贯穿、包含电容器一个极板的曲面。问题体现在: 在分别采用曲面  $S_1$  和  $S_2$  应用安培环路定理计算  $\mathbf{H}$  的环流时, 得到的结论是矛盾的, 恒定磁场的安培环路定律在后一种情形下似乎不成立。说明如下:

按照恒定磁场的安培环路定律, 磁场强度  $\mathbf{H}$  沿闭合回路的线积分等于穿过该回路所限定的任一曲面的电流。在图 5-5 中, 对于  $S_1$ , 显然有

$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_{S_1} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = i$$

然而对于  $S_2$ , 由于电容器中不存在传导电流, 故有

$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_{S_2} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

上述两式是  $\mathbf{H}$  沿同一闭合回路  $l$  积分得到的互相矛盾的两种结果, 这一矛盾的直接原因是传导电流不连续。可见, 恒定磁场中的安培环路定律存在局限性, 不适用于处理时变场问题。

图 5-5 中, 虽然在电容器极板间不存在传导电流, 但正是由于极板处传导电流不连续, 会引起极板上电荷量的变化, 因此在极板间存在随时间变化的电场。麦克斯韦假想在极板间也存在某种“电流”, 它与电场的时间变化率有关, 且其大小等于同时刻电路中的传导电流。这个假想的电流, 就是位移电流 (displacement current)。以下是关于位移电流的论证过程。

记图 5-5 中  $S_1$ 、 $S_2$  共同构成的闭合面为  $S$ , 根据电荷守恒原理, 有

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = - \frac{\partial q}{\partial t}$$

式中,  $\mathbf{J}$  为传导电流密度;  $q$  为电容器极板上的电荷量。对于闭合面  $S$ , 根据高斯定律, 有

$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q$ , 故上式可变换为

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = - \oint_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \quad (5-5)$$

因  $S$  为任意封闭曲面, 所以被积函数恒等。这里, 定义

$$\mathbf{J}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (5-6)$$

为位移电流密度。 $\mathbf{J}_d$  具有电流密度的量纲, 单位为安培每平方米 ( $\text{A}/\text{m}^2$ )。

由定义可知,位移电流密度  $J_d$  是电位移(电通密度)  $D$  的时间变化率,或者说,是电场的时间变化率。 $J_d$  的大小只与电场的时间变化率有关,而与电场本身的大小无关。如果某时刻电场的时间变化率为零,则即使电场很强,  $J_d$  也仍然为零。

在静电场中,由于场量  $E$ 、 $D$  的时间变化率为零,因此不存在位移电流;在电导率较低的媒质中,位移电流密度  $J_d$  有可能大于传导电流密度  $J$ ;而在良导体中,电流主要以传导电流的形式存在。

由式(5-5)和  $J_d$  的定义,可得

$$\oint_S \left( J + \frac{\partial D}{\partial t} \right) \cdot dS = 0, \text{ 即 } \oint_S (J + J_d) \cdot dS = 0 \quad (5-7)$$

相应的微分形式为

$$\nabla \cdot \left( J + \frac{\partial D}{\partial t} \right) = 0, \text{ 即 } \nabla \cdot (J + J_d) = 0 \quad (5-8)$$

位移电流的引入使得电流保持了连续性,这就是麦克斯韦关于位移电流的假说。由于  $J + J_d$  涵盖了传导电流、运流电流和位移电流,故称为全电流(total current)。式(5-7)和式(5-8)表明,全电流遵循电流守恒定律,此两式称为全电流连续性方程(即时变条件下的电流连续性方程)。

麦克斯韦认为,不仅传导电流能够激发磁场,位移电流也能激发磁场。他对恒定磁场的安培环路定律作了修正,在其中增加了位移电流一项,从而得到积分形式的全电流定律,即

$$\oint_l H \cdot dl = \int_S (J + J_d) \cdot dS = \int_S \left( J + \frac{\partial D}{\partial t} \right) \cdot dS \quad (5-9)$$

式中,  $S$  为由闭合回路  $l$  所限定的任意曲面。

全电流定律表明,若用全电流  $J + J_d$  替代原安培环路定律中的传导电流  $J$ ,则安培环路定律在时变场中仍然适用。全电流定律也称为广义安培环路定律,其微分形式为

$$\nabla \times H = J + J_d = J + \frac{\partial D}{\partial t} \quad (5-10)$$

全电流定律指出,时变磁场是由传导电流和位移电流共同产生的。因位移电流是由时变电场形成的,故可得出如下结论:随时间变化的电场能够产生磁场。这也是全电流定律的物理意义。

需要指出的是,位移电流与传导电流存在本质上的不同,体现在:

- 1) 产生的机理不同。位移电流是由电场的变化而不是电荷的运动形成的。
- 2) 产生的热效应不同。尽管位移电流在电介质中会产生热效应,但不产生焦耳热损耗,这一点与传导电流在通过导体时会产生焦耳热损耗是不同的。

位移电流与传导电流的共同性质是按相同的规律激发磁场。

位移电流最初只是一种假说。基于这一假说,麦克斯韦提出了著名的麦克斯韦方程组,并预言了电磁波的存在,这一预言又于1888年被赫兹通过实验所证明,从而反过来证明了位移电流假说的正确性。

根据法拉第电磁感应定律可知,任何随时间变化的磁场都会在邻近的空间激发感应电场,并且时变的磁场所激发的电场也是时变的,即在充满时变磁场的空间中同时也存在着时变的电场。根据全电流定律可知,任何时变的电场都会在邻近的空间激发起时变的磁场。时



变电场与时变磁场相互激励,从而构成统一的时变电磁场。电磁感应定律和全电流定律从两个方面描述了时变电磁场的特性。

例 5-3 设处于某种导电媒质中的电磁场其电场强度的大小  $E(t) = E_m \cos \omega t$ , 这里  $\omega = 10^3 \text{ rad/s}$ , 导电媒质的电导率  $\gamma = 1 \times 10^{-16} \text{ S/m}$ , 相对介电常数  $\epsilon_r = 2.5$ 。计算此媒质中的传导电流密度和位移电流密度之比。

解 传导电流密度  $J = \gamma E(t) = \gamma E_m \cos \omega t$ , 其振幅  $J_m = \gamma E_m$ 。

位移电流密度  $J_d = \frac{\partial D(t)}{\partial t} = \epsilon \frac{\partial E(t)}{\partial t} = -\epsilon \omega E_m \sin \omega t$ , 其振幅  $J_{dm} = \epsilon \omega E_m$ 。

传导电流密度和位移电流密度之比,应为两者的有效值之比,或者振幅之比,故有

$$\frac{J_m}{J_{dm}} = \frac{\gamma E_m}{\epsilon \omega E_m} = \frac{\gamma}{\epsilon \omega}$$

代入本题的已知条件,得

$$\frac{J_m}{J_{dm}} = \frac{1 \times 10^{-16}}{2.5 \times 8.85 \times 10^{-12} \times 10^3} = 4.52 \times 10^{-9}$$

### 5.3 时变电磁场的基本方程——麦克斯韦方程

麦克斯韦在总结法拉第等人工作的基础上,结合位移电流假说,采用严格的数学方法将电磁场理论归结为 4 个方程式,这就是著名的麦克斯韦方程组 (Maxwell's equations),也称为电磁场基本方程组。这组方程概括了宏观电磁现象的基本性质,是电磁理论的基础,它在电磁场理论中的地位犹如牛顿定律在经典力学中的地位。

麦克斯韦根据方程推断,随时间变化的电场又激发变化的磁场,而变化的磁场又激发起变化的电场...,如此交替激发,这样激发的时变电磁场将以波动的方式向远方传播,这就是麦克斯韦关于电磁波的预言。本节重点讨论麦克斯韦方程组。

麦克斯韦方程的积分形式为

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \left( \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{S} \quad (\text{全电流定律}) \quad (5-11a)$$

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \quad (\text{电磁感应定律}) \quad (5-11b)$$

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad (\text{磁通连续性定理}) \quad (5-11c)$$

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \rho dV \quad (\text{高斯定理}) \quad (5-11d)$$

式 (5-11) 是对电磁场的宏观描述,对电磁场的微观描述采用麦克斯韦方程的微分形式:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (5-12a)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (5-12b)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (5-12c)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \quad (5-12d)$$

以下对麦克斯韦方程所反映的电磁场基本特征及其物理意义进行讨论和说明。

1) 式 (5-11a) 和式 (5-12a) 是修正后的安培环路定律, 称为全电流定律, 也称麦克斯韦第一方程。它表明电流和变化的电场都将产生磁场。

2) 式 (5-11b) 和式 (5-12b) 是推广的电磁感应定律, 也称麦克斯韦第二方程, 它表明变化的磁场将产生电场。

另外, 麦克斯韦第一、二方程均表明: 在时变电磁场中, 电场、磁场的方向处处垂直。

3) 式 (5-11c) 和式 (5-12c) 表达了磁通连续性定理, 这一方程式原本是在恒定磁场中得到的, 麦克斯韦将之推广到变化的磁场中。该方程式说明磁力线是无头无尾的闭合曲线, 从物理意义上看, 意味着在空间中并不存在自由磁荷。

4) 式 (5-11d) 和式 (5-12d) 是高斯定理, 对于静电荷和时变电荷都适用, 它表达了电荷能够激发电场这一观点。

5) 麦克斯韦方程不仅描述了任意时刻任意点上的电场和磁场的时空关系, 而且将同一时空点上的电磁场量和场源联系在一起, 即对于时变电磁场而言, 电场的源包括电荷和变化的磁场, 磁场的源包括电流和变化的电场。变化的电场和变化的磁场相互激发、相互联系, 形成统一的电磁场。

6) 由微分形式的麦克斯韦方程易见, 时变电场是有旋有散场, 时变磁场是有旋无散场。但时变电磁场的电场与磁场是统一体中不可分割的两个方面, 故时变电磁场是有旋有散场。

然而, 在电荷与电流均不存在的无源区域, 时变电磁场是有旋无散场。此时电场与磁场相互交链, 形成电磁波。

7) 通常情况下, 时变电磁场的源量和场量既是空间坐标的函数又是时间  $t$  的函数, 源量的时变性导致了场量的时变性。若源量不随时间变化, 则场量也不随时间变化, 此时的电磁场即为静态场, 麦克斯韦方程也随之退化为静态电场、恒定磁场的基本方程。

8) 麦克斯韦方程组中的 4 个方程并不是独立的。例如对方程式 (5-12b) 两边取散度, 得

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla \cdot \left( -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right)$$

由于上式左边恒为零, 故有

$$\nabla \cdot \left( -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{B}) = 0$$

如果上式恒成立, 可能的原因只有两个: 第一,  $\mathbf{B}$  不是时间的函数; 第二,  $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 。第一个原因显然没有可能性, 唯一可行的选择是  $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ , 这就是式 (5-12c)。可见, 方程式 (5-12b) 包含方程式 (5-12c)。

同理, 将方程式 (5-12a) 两边取散度, 代入方程式 (5-12d), 可以导出

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

这就是电流连续性方程。

可见, 电流连续性方程包含在麦克斯韦方程组中, 而且麦克斯韦方程组中的 4 个方程并不是四个独立的方程。而描述电磁场运动规律的场量有  $E$ 、 $D$ 、 $H$ 、 $B$ , 因此, 不可能通过上述的麦克斯韦方程组求解出  $E$ 、 $D$ 、 $H$ 、 $B$  这 4 个场量。其原因是时变电场所在空间的媒质是任意的, 即  $E$  和  $D$  之间、 $B$  和  $H$  之间的关系是任意的。可见, 上述的麦克斯韦方程的积分形式和微分形式描述的是任意空间中的电磁场运动规律, 而不是某一限定空间中的电磁场运动规律, 故称式 (5-11) 和式 (5-12) 为非限定形式的麦克斯韦方程, 它适用于任何媒质。所谓非限定, 是指在媒质没有确定之前,  $E$ 、 $D$ 、 $H$ 、 $B$  这 4 个场量还无法确定。

在线性和各向同性的媒质中,  $E$ 、 $D$ 、 $H$ 、 $B$  这 4 个场量之间的关系为

$$D = \epsilon E = \epsilon_r \epsilon_0 E \quad (5-13)$$

$$B = \mu H = \mu_r \mu_0 H \quad (5-14)$$

$$J = \gamma E \quad (5-15)$$

式 (5-13) ~ 式 (5-15) 称为媒质的本构关系方程。将其代入式 (5-12), 则麦克斯韦方程组可用  $E$  和  $H$  两个场量写出, 即

$$\nabla \times H = \gamma E + \epsilon \frac{\partial E}{\partial t} \quad (5-16a)$$

$$\nabla \times E = -\mu \frac{\partial H}{\partial t} \quad (5-16b)$$

$$\nabla \cdot \mu H = 0 \quad (5-16c)$$

$$\nabla \cdot \epsilon E = \rho \quad (5-16d)$$

式 (5-16a) ~ 式 (5-16d) 称为限定形式的麦克斯韦方程, 它与媒质的特性有关。通过求解上述方程组, 可求得  $E$  和  $H$ , 进而得到  $E$ 、 $D$ 、 $H$ 、 $B$  这 4 个场量。

麦克斯韦方程描述了电磁现象的规律, 所有电磁问题的求解原则上都可以归结为对麦克斯韦方程的求解。只要在具体问题中给出电磁场的初始条件与边界条件, 那么就可以通过求解麦克斯韦方程组得到基本场量  $E$  和  $H$ 。

由麦克斯韦方程不难看出静态电磁场与时变电磁场的关系。前面讨论过的静态场基本方程就是在  $\frac{\partial E}{\partial t} = 0$ 、 $\frac{\partial H}{\partial t} = 0$  这一特殊情况下的麦克斯韦方程, 因此静态电磁场只是时变电磁场的一种特殊情形。

**例 5-4** 在无限大自由空间中, 已知磁场强度  $H(x, t) = 9 \times 10^{-6} \cos(10^8 t - kz) e_y \text{ A/m}$ , 试求空间任一点的电位移  $D$  和电场强度  $E$ 。这里,  $k$  为常数。

**解** 自由空间为无源区域, 没有传导电流 ( $J=0$ ), 因此麦克斯韦第一方程在这里可写为

$$\nabla \times H = \frac{\partial D}{\partial t}$$

根据已知条件, 由上式进一步得到

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} &= \nabla \times \mathbf{H} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ H_x & H_y & H_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & H_y & 0 \end{vmatrix} = \frac{\partial H_y}{\partial x} \mathbf{e}_x - \frac{\partial H_y}{\partial z} \mathbf{e}_z \\ &= -\frac{\partial H_y}{\partial z} \mathbf{e}_x = -9 \times 10^{-6} k \sin(10^8 t - kz) \mathbf{e}_x \text{ C/m}^2\end{aligned}$$

即

$$\frac{\partial D_x}{\partial t} = -9 \times 10^{-6} k \sin(10^8 t - kz) \text{ C/m}^2$$

上式对时间变量  $t$  进行不定积分, 得到

$$D_x = 9 \times 10^{-14} k \cos(10^8 t - kz) + c$$

式中,  $c$  为由初始条件确定的积分常数, 在无限大空间的条件下可取  $c=0$ 。

因此, 空间任一点的电位和电场强度为

$$\mathbf{D}(z, t) = 9 \times 10^{-14} k \cos(10^8 t - kz) \mathbf{e}_x \text{ C/m}^2$$

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{D}}{\epsilon_0} = \frac{9 \times 10^{-14} k}{8.854 \times 10^{-12}} \cos(10^8 t - kz) \mathbf{e}_x \text{ V/m} = 1.02 \times 10^{-2} k \cos(10^8 t - kz) \mathbf{e}_x \text{ V/m}$$

**例 5-5** 在无限大自由空间中, 已知电场强度  $\mathbf{E}(z, t) = E_m \sin(\omega t - kz) \mathbf{e}_y$ , 试求空间任一点的磁场强度  $\mathbf{H}$  和磁感应强度  $\mathbf{B}$ 。这里,  $E_m$ 、 $k$  均为常数。

**解 方法一** 根据麦克斯韦第二方程  $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$  求解此题。

由已知条件可知, 本题中  $E(z, t) = E_y$ , 故有

$$\nabla \times \mathbf{E} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & E_y & 0 \end{vmatrix} = \frac{\partial E_y}{\partial x} \mathbf{e}_x - \frac{\partial E_y}{\partial z} \mathbf{e}_z$$

因  $E_y$  仅为  $z$  的函数, 故  $\frac{\partial E_y}{\partial x} = 0$ , 上式可进一步简化为  $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial E_y}{\partial z} \mathbf{e}_x$ 。根据麦克斯韦

第二方程和上述计算结果, 并代入已知条件, 得到

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\nabla \times \mathbf{E} = \frac{\partial E_y}{\partial z} \mathbf{e}_x = -k E_m \cos(\omega t - kz) \mathbf{e}_x$$

上式对时间变量  $t$  进行不定积分, 得到

$$B_x = -\frac{k E_m}{\omega} \sin(\omega t - kz) + c$$

式中,  $c$  是由初始条件确定的积分常数, 这里可取  $c=0$ 。故可知

$$B_x = -\frac{k E_m}{\omega} \sin(\omega t - kz)$$

因此, 磁感应强度和磁场强度分别为

$$\mathbf{B} = -\frac{kE_m}{\omega} \sin(\omega t - kz) \mathbf{e}_x$$

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} = -\frac{kE_m}{\omega\mu_0} \sin(\omega t - kz) \mathbf{e}_x$$

方法二 根据麦克斯韦第一方程  $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$  求解此题。

由于在无限大自由空间中传导电流  $\mathbf{J} = 0$ , 故有

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \omega \varepsilon_0 E_m \cos(\omega t - kz) \mathbf{e}_y$$

又因为

$$\nabla \times \mathbf{H} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ H_x & H_y & H_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ H_x & 0 & 0 \end{vmatrix} = \frac{\partial H_x}{\partial z} \mathbf{e}_y - \frac{\partial H_z}{\partial y} \mathbf{e}_z = \frac{\partial H_x}{\partial z} \mathbf{e}_y$$

所以有

$$\frac{\partial H_x}{\partial z} = \omega \varepsilon_0 E_m \cos(\omega t - kz)$$

上式对  $z$  积分, 得到

$$H_x = -\frac{\omega \varepsilon_0 E_m}{k} \sin(\omega t - kz) + c'$$

式中,  $c'$  为积分常数, 这里取  $c' = 0$ 。故可知

$$\mathbf{H}(z, t) = -\frac{\omega \varepsilon_0 E_m}{k} \sin(\omega t - kz) \mathbf{e}_x$$

$$\mathbf{B}(z, t) = \mu_0 \mathbf{H} = -\frac{\omega \varepsilon_0 \mu_0 E_m}{k} \sin(\omega t - kz) \mathbf{e}_x$$

说明:

① 采用上述两种方法求解  $\mathbf{H}$  和  $\mathbf{B}$ , 其结果在表达形式上有所不同。但通过后面章节的分析可知, 对于平面电磁波而言有  $k = \omega \sqrt{\mu\varepsilon}$ , 故上述两种方法的求解结果实际上是一致的。

② 在计算  $\nabla \times \mathbf{H}$  时, 从最初只保留  $\frac{\partial H_x}{\partial z} \mathbf{e}_y - \frac{\partial H_z}{\partial y} \mathbf{e}_z$  两个分量到最后只唯一地保留了  $\frac{\partial H_x}{\partial z} \mathbf{e}_y$ , 一个分量的原因是,  $\mathbf{H}$  的方向可以根据  $\mathbf{E}$  的函数式进行判断, 从而决定保留哪个方向的分量。这一判断过程不需要进行计算。判断方法如下:

由  $\mathbf{E}$  的函数式可知,  $\mathbf{E}$  的方向为  $\mathbf{e}_y$  的方向, 电磁能量的传播方向为  $\mathbf{e}_z$  的方向。所以,  $\mathbf{H}$  的方向必然为  $-\mathbf{e}_x$  的方向 (因为  $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{H}$ 、电磁场能量的传播方向三者之间应满足右手螺旋法则, 有关知识将在本章 5.7 节中学习), 或者说  $\mathbf{H}$  只有与  $\mathbf{e}_x$  有关的分量。因此, 在  $\nabla \times \mathbf{H}$  的计算结果中只需保留与  $H_x$  有关的项。这就是保留  $\frac{\partial H_x}{\partial z} \mathbf{e}_y - \frac{\partial H_z}{\partial y} \mathbf{e}_z$  两个分量而舍弃其他分量

的原因。

同时, 由于  $\nabla \times \mathbf{H} = \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$ , 而本题中  $\mathbf{E}$  只有  $\mathbf{e}_y$  方向的分量, 因此  $\nabla \times \mathbf{H}$  必然也只有  $\mathbf{e}_y$  方向的分量。因此, 可以在  $\nabla \times \mathbf{H}$  当前的计算结果 (即  $\frac{\partial H_x}{\partial z} \mathbf{e}_y - \frac{\partial H_z}{\partial y} \mathbf{e}_x$ ) 中仅保留了  $\mathbf{e}_y$  方向的分量。

## 5.4 时变电磁场的边界条件

以上应用麦克斯韦方程讨论了同一媒质区域中电磁场量的分布和变化情况, 但在实际问题中, 所研究的场域内可能同时存在几种不同的媒质。由于不同媒质的电磁特性不完全相同, 会使媒质分界面上有电荷或电流存在, 从而导致场量在分界面上不连续, 此时必须用边界条件来确定分界面上电磁场的特性。本节将基于积分形式的麦克斯韦方程, 导出时变电磁场在两种不同媒质分界面上的边界条件。

时变电磁场的边界条件是描述场矢量在分界面上的变化规律的一组方程, 它是把积分形式的麦克斯韦方程应用于媒质分界面、且令方程中各积分区域无限缩小并趋近于一点时所得到的极限形式的一组方程, 其推导过程与静态场边界条件的推导过程相似。

图 5-6 所示为媒质 1 ( $\varepsilon_1, \mu_1, \gamma_1$ ) 与媒质 2 ( $\varepsilon_2, \mu_2, \gamma_2$ ) 分界面上的磁场与电场矢量。图中, 场量由媒质 1 指向媒质 2,  $\mathbf{e}_n$  为媒质分界面的法向单位矢量,  $\mathbf{e}_t$  为媒质分界面的切向单位矢量。




图 5-6 不同媒质分界面上的磁场与电场矢量

### 1. $\mathbf{H}$ 的边界条件

在图 5-6 中, 设媒质分界面上的面电流密度  $\mathbf{K}$  的方向垂直纸面向外, 则磁场强度  $\mathbf{H}$  在分界面处的分布如图所示。取一个很小的、跨在分界面两侧的矩形闭合回路, 按照右手螺旋法则该有向回路的方向应为逆时针方向, 设其长  $\Delta l$ 、宽  $\Delta h$  均为无穷小量。把积分形式的麦克斯韦第一方程应用于此回路, 得到

$$\begin{aligned} \oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} &= H_{1n}\Delta l + H_{1n}\Delta h/2 + H_{2n}\Delta h/2 + (-H_{2n})\Delta l - H_{2n}\Delta h/2 - H_{1n}\Delta h/2 \\ &= H_{1n}\Delta l + (-H_{2n})\Delta l = (H_{1n} - H_{2n})\Delta l = \int_S (\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}) \cdot d\mathbf{S} \end{aligned}$$

记  $dS = \Delta h \Delta l$ , 为跨在分界面两侧的矩形回路所包围的面积。当  $\Delta h \rightarrow 0$  时, 有

$$(H_{1t} - H_{2t}) = \lim_{\Delta h \rightarrow 0} \frac{\int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}}{\Delta l} + \lim_{\Delta h \rightarrow 0} \frac{\int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}}{\Delta l} = \lim_{\Delta h \rightarrow 0} \frac{\Delta I}{\Delta l} + \lim_{\Delta h \rightarrow 0} \left( \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right)_{e_n} \Delta h$$

式中,  $\left( \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right)_{e_n}$  为  $\left( \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right)$  在小矩形回路包围的面元  $d\mathbf{S}$  法向上的分量, 由于它是一个有限量, 所以有  $\lim_{\Delta h \rightarrow 0} \left( \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right)_{e_n} \Delta h = 0$ , 从而得到

$$H_{1t} - H_{2t} = \lim_{\Delta h \rightarrow 0} \frac{\Delta I}{\Delta l} = K \quad (5-17)$$

式 (5-17) 写成矢量形式, 为

$$\mathbf{e}_n \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K} \quad (5-18)$$

若分界面上不存在传导电流, 即  $K=0$ , 则有

$$H_{1t} = H_{2t}$$

或写为

$$\mathbf{e}_n \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = 0$$

可见, 如果在两种媒质分界面上存在传导面电流, 磁场强度  $\mathbf{H}$  的切向分量就会发生突变, 其突变量等于分界面上的面电流密度  $\mathbf{K}$ 。如果媒质分界面上不存在传导电流, 则磁场强度  $\mathbf{H}$  的切向分量是连续的。

应用麦克斯韦方程组中的另外 3 个方程式, 采用同样的方法可得到其他 3 个场量的边界条件。

## 2. $\mathbf{E}$ 的边界条件

$$E_{2t} - E_{1t} = 0 \quad (5-19)$$

其矢量形式为

$$\mathbf{e}_n \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0 \quad (5-20)$$

这说明时变电磁场的电场强度  $\mathbf{E}$  的切向分量在媒质分界面上是连续的。这一点与静态电场相同。

## 3. $\mathbf{B}$ 的边界条件

$$B_{1n} - B_{2n} = 0 \quad (5-21)$$

其矢量形式为

$$\mathbf{e}_n \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0 \quad (5-22)$$

可见, 时变电磁场的磁感应强度  $\mathbf{B}$  的法向分量在媒质分界面上是连续的。这一点与静态磁场相同。

## 4. $\mathbf{D}$ 的边界条件

$$D_{2n} - D_{1n} = \sigma \quad (5-23)$$

其矢量形式为

$$\mathbf{e}_n \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma \quad (5-24)$$

若分界面上没有自由面电荷, 则为

$$D_{2n} - D_{1n} = 0, \text{ 或 } \mathbf{e}_n \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = 0$$

与静态电场相同, 在时变场中, 若媒质分界面上存在自由面电荷, 则电位移矢量  $\mathbf{D}$  的

法向分量将发生突变, 突变量等于自由电荷面密度  $\sigma$ ; 若  $\sigma=0$ , 则  $D$  的法向分量是连续的。

下面讨论在两种特殊情况下时变电磁场的边界条件。

### (1) 两种理想介质的分界面

理想介质的电导率为零, 因此通常情况下, 在两种理想介质的分界面上不存在自由面电荷和面电流。或者说, 两种理想介质的分界面上的自由电荷面密度  $\sigma=0$ , 并且面电流密度  $K=0$ 。此时, 时变电磁场的边界条件为

$$\begin{cases} H_{2t} = H_{1t} \\ E_{2t} = E_{1t} \\ B_{2n} = B_{1n} \\ D_{2n} = D_{1n} \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} \mathbf{e}_n \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = 0 \\ \mathbf{e}_n \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0 \\ \mathbf{e}_n \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0 \\ \mathbf{e}_n \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = 0 \end{cases}$$

### (2) 理想导体与理想介质的分界面

设媒质 1 为理想导体 (电导率  $\gamma_1 = \infty$ ), 媒质 2 为理想介质 ( $\gamma_2 = 0$ )。由于理想导体内部的电磁场为零, 即  $\mathbf{H}_1 = 0$ ,  $\mathbf{E}_1 = 0$ ,  $\mathbf{B}_1 = 0$ ,  $\mathbf{D}_1 = 0$ , 所以此时的时变电磁场边界条件为

$$\begin{cases} H_{2t} = K \\ E_{2t} = 0 \\ B_{2n} = 0 \\ D_{2n} = \sigma \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} \mathbf{e}_n \times \mathbf{H}_2 = K \\ \mathbf{e}_n \times \mathbf{E}_2 = 0 \\ \mathbf{e}_n \cdot \mathbf{B}_2 = 0 \\ \mathbf{e}_n \cdot \mathbf{D}_2 = \sigma \end{cases}$$

上式也称为理想导体表面的边界条件。它表明在理想导体外的介质中, 磁力线与导体表面相平行, 电力线与导体表面相垂直。

## 5. 电磁折射定律

根据以上分析可知, 当两种不同媒质的分界面上不存在面分布的自由电荷和传导电流时 ( $\sigma=0$ ,  $K=0$ ), 有

$$\begin{cases} H_{1t} = H_{2t} \\ E_{1t} = E_{2t} \\ B_{1n} = B_{2n} \\ D_{1n} = D_{2n} \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} H_1 \sin \alpha_1 = H_2 \sin \alpha_2 \\ E_1 \sin \beta_1 = E_2 \sin \beta_2 \\ \mu_1 H_1 \cos \alpha_1 = \mu_2 H_2 \cos \alpha_2 \\ \epsilon_1 E_1 \cos \beta_1 = \epsilon_2 E_2 \cos \beta_2 \end{cases} \quad (5-25)$$

从而得到时变电磁场的折射定律, 即

$$\begin{cases} \frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2} \\ \frac{\tan \beta_1}{\tan \beta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \end{cases} \quad (5-26)$$

式中,  $\alpha_1$ 、 $\alpha_2$  分别为媒质 1、媒质 2 中的磁场强度  $\mathbf{H}_1$ 、 $\mathbf{H}_2$  与媒质分界面法线的夹角;  $\beta_1$ 、 $\beta_2$  分别为媒质 1、媒质 2 中的电场强度  $\mathbf{E}_1$ 、 $\mathbf{E}_2$  与媒质分界面法线的夹角。

应注意电磁折射定律的使用条件, 即媒质的分界面上不存在自由电荷和传导电流。

## 6. 唯一性定理

在闭合面  $S$  包围的区域  $V$  中, 只要给定  $t=0$  时刻的电场强度  $\mathbf{E}$  和磁场强度  $\mathbf{H}$  (即给定电磁场的初始条件), 并且给定  $t>0$  时间内的电场强度的切向分量  $\mathbf{E}_t$  或磁场强度的切向分



量  $H_i$  (即给定电磁场的边界条件), 那么在  $t > 0$  的任意时刻, 区域  $V$  中任一点的电磁场都可以由麦克斯韦方程唯一地确定。

以上即为时变电磁场的唯一性定理。

**例 5-6** 现有两种媒质形成分界面, 其中媒质 1 为空气, 媒质 2 是一种非理想导电媒质 (即电导率为有限值)。已知  $E_1 = 50 \sin(10^4 t + 15^\circ) \text{ V/m}$ , 其方向与分界面法线成  $60^\circ$  角, 求  $E_2$ 。

**解** 根据已知条件, 可知媒质 1 中电场的切向、法向分量分别为

$$E_{1t} = E_1 \sin 60^\circ = 25 \sqrt{3} \sin(10^4 t + 15^\circ) \text{ V/m}$$

$$E_{1n} = E_1 \cos 60^\circ = 25 \sin(10^4 t + 15^\circ) \text{ V/m}$$

由边界条件可知, 电场的切向分量连续, 故有

$$E_{2t} = E_{1t} = 25 \sqrt{3} \sin(10^4 t + 15^\circ) \text{ V/m}$$

因电流的法向分量连续, 故有

$$J_{2n} = J_{1n}, \text{ 即 } \gamma_2 E_{2n} = \gamma_1 E_{1n}$$

因媒质 1 为空气, 故  $\gamma_1 = 0$ , 从而可知

$$E_{2n} = \gamma_1 E_{1n} / \gamma_2 = 0$$

所以, 在媒质 2 一侧仅有电场的切向分量。于是得

$$E = 25 \sqrt{3} \sin(10^4 t + 15^\circ) e_t \text{ V/m}$$

**例 5-7** 极板面积为  $S$  的平板电容器中填充有两层不同媒质, 媒质厚度分别为  $h_1$  和  $h_2$ , 电容器外加交变电压  $u = U_m \cos \omega t$ , 如图 5-7 所示。设媒质 1 的参数 ( $\epsilon_1, \mu_1, \gamma_1$ ) 和媒质 2 的参数 ( $\epsilon_2, \mu_2, \gamma_2$ ) 是已知的, 试求在下列两种情况下, 电容器中的电场强度  $E$ 、损耗功率  $P$  以及媒质分界面上的电荷面密度  $\sigma$ 。



图 5-7 例 5-7 图

(1) 两种媒质均为导电媒质, 即  $\gamma_1 \neq \gamma_2 \neq 0$ ;

(2) 媒质 1 为空气, 媒质 2 为导电媒质, 即  $\gamma_1 = 0, \gamma_2 \neq 0$ 。

**解:** (1) 因两种媒质均为导电媒质, 所以电容器中存在传导电流  $J$ , 且在媒质分界面上是连续的, 即  $J_1 = J_2$ 。同时, 根据  $J = \gamma E$ , 可知两种媒质中的电场强度  $E_1, E_2$  满足

$$\gamma_1 E_1 = \gamma_2 E_2$$

根据电场强度与电压的关系, 可知

$$-\int_0^{h_2} E_2 \cdot dl - \int_{h_2}^{h_1+h_2} E_1 \cdot dl = u$$

即

$$E_1 h_1 + E_2 h_2 = U_m \cos \omega t$$

由此解得

$$E_1 = \frac{\gamma_2}{\gamma_1 h_2 + \gamma_2 h_1} U_m \cos \omega t, E_2 = \frac{\gamma_1}{\gamma_1 h_2 + \gamma_2 h_1} U_m \cos \omega t$$

功率损耗为  $P = \gamma_1 E_1^2 + \gamma_2 E_2^2$ , 代入电场强度的计算值, 则有

$$P = \frac{\gamma_1 \gamma_2 (\gamma_1 + \gamma_2)}{(\gamma_1 h_2 + \gamma_2 h_1)^2} U_m^2 \cos^2 \omega t$$

根据电磁场的边界条件,可知媒质分界面上的电荷面密度  $\sigma = D_{2n} - D_{1n}$ 。本例中, 电位移矢量  $\mathbf{D}$  只在两媒质分界面的法线方向有分量, 所以  $\sigma = D_{2n} - D_{1n} = D_2 - D_1$ 。同时, 根据媒质的本构关系  $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$ , 有

$$\sigma = D_2 - D_1 = \epsilon_2 E_2 - \epsilon_1 E_1 = \left( \frac{\epsilon_2 \gamma_1}{\gamma_1 h_2 + \gamma_2 h_1} - \frac{\epsilon_1 \gamma_2}{\gamma_1 h_2 + \gamma_2 h_1} \right) U_m \cos \omega t$$

(2) 当  $\gamma_1 = 0$  时, 有

$$E_1 = \frac{\gamma_2}{\gamma_1 h_2 + \gamma_2 h_1} U_m \cos \omega t = \frac{U_m \cos \omega t}{h_1}, E_2 = \frac{\gamma_1}{\gamma_1 h_2 + \gamma_2 h_1} U_m \cos \omega t = 0$$

$$P = \frac{\gamma_1 \gamma_2 (\gamma_1 + \gamma_2)}{\gamma_1 h_2 + \gamma_2 h_1} U_m^2 \cos^2 \omega t = 0$$

$$\sigma = \epsilon_2 E_2 - \epsilon_1 E_1 = -\epsilon_1 E_1 = -\frac{\epsilon_1}{h_1} U_m \cos \omega t$$

分析与说明:

在本例的第二问中, 电导率  $\gamma_1 = 0$ , 导致电容器中不存在传导电流, 而仅有位移电流, 且有  $J_d = \frac{\partial D_1}{\partial t} = \epsilon_1 \frac{\partial E_1}{\partial t} = -\frac{\epsilon_1 \omega U_m}{h_1} \sin \omega t$ 。两媒质的分界面上逐渐积累表面电荷, 最终导致媒质 2 中的电场强度为零。同时, 由于传导电流为零, 使系统的功率损耗也为零。

**例 5-8** 同轴电缆的内、外导体均为理想导体, 半径分别为  $a$ 、 $b$ , 两导体之间填充有一种理想介质。在圆柱坐标下, 已知理想介质中的电场强度  $\mathbf{E} = \frac{E_0}{r} \cos(\omega t - kz) \mathbf{e}_r$ , 其中  $E_0$ 、 $\omega$ 、 $k$  均为常数,  $z$  是沿电缆轴线的长度坐标。试求内导体表面电流密度  $\mathbf{K}$ 。

**解** 本例首先根据麦克斯韦第二方程  $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$  求出磁场强度  $\mathbf{H}$ , 然后根据理想导体与理想介质分界面的边界条件, 求出内导体表面电流密度  $\mathbf{K}$ 。

本例中,  $\mathbf{E}$  只有  $E_r$  分量,  $E_\phi = E_z = 0$ , 有

$$\nabla \times \mathbf{E} = \frac{\partial E_r}{\partial z} \mathbf{e}_\phi - \frac{\partial E_z}{\partial \phi} \mathbf{e}_z = \frac{\partial E_r}{\partial z} \mathbf{e}_\phi = \frac{\partial}{\partial z} \left[ \frac{E_0}{r} \cos(\omega t - kz) \right] \mathbf{e}_\phi = -\frac{k E_0}{r} \sin(\omega t - kz) \mathbf{e}_\phi$$

式中, 因  $\mathbf{E}$  在  $\mathbf{e}_\phi$  方向上无变化, 故  $\frac{\partial E_r}{\partial \phi} = 0$ 。

根据麦克斯韦第二方程以及上式的结果, 可知理想介质中的磁场强度

$$\mathbf{H} = -\frac{1}{\mu} \int \nabla \times \mathbf{E} dt = -\frac{1}{\mu} \int \frac{k E_0}{r} \sin(\omega t - kz) dt \mathbf{e}_\phi = \frac{1}{\mu} \frac{k E_0}{\omega r} \cos(\omega t - kz) \mathbf{e}_\phi$$

记内导体为媒质 1, 内、外导体之间的理想介质为媒质 2, 根据理想导体与理想介质分界面的衔接条件  $\mathbf{e}_n \times \mathbf{H}_z = \mathbf{K}$ , 可求出内导体表面的电流密度为

$$\mathbf{K} = \mathbf{e}_n \times \mathbf{H}_z|_{r=a} = (\mathbf{e}_r \times \mathbf{e}_\phi) \frac{1}{\mu} \frac{k E_0}{\omega r} \cos(\omega t - kz) \Big|_{r=a} = \frac{k E_0}{\mu \omega a} \cos(\omega t - kz) \mathbf{e}_z$$

**例 5-9** 空气与理想导体在直角坐标系下的  $y=0$  处形成分界面, 且空气位于  $y>0$  一侧, 分界面处的磁场强度为  $\mathbf{H} = H_0 \sin kx \cos(\omega t - ky) \mathbf{e}_z$ 。试求: (1) 媒质分界面处的电场强度  $\mathbf{E}$ ;

(2) 理想导体表面的电荷分布及电流分布。

解 (1) 由于系统中不存在传导电流 ( $J=0$ ), 故有  $\nabla \times H = J + \frac{\partial D}{\partial t} = \frac{\partial D}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t}$ 。根据已知条件, 又有

$$\nabla \times H = \frac{\partial H_z}{\partial z} e_y - \frac{\partial H_z}{\partial y} e_x = -\frac{\partial H_z}{\partial y} e_x = -kH_0 \sin kx \sin(\omega t - ky) e_x$$

故可得  $\epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} = -kH_0 \sin kx \sin(\omega t - ky) e_x$ 。该式对时间  $t$  积分, 为

$$\epsilon_0 \int \frac{\partial E}{\partial t} dt = -kH_0 \sin kx \int \sin(\omega t - ky) dt e_x$$

据此求得

$$E = \frac{kH_0}{\omega \epsilon_0} \sin kx \cos(\omega t - ky) e_x + c$$

式中,  $c$  为积分常数, 这里可令  $c=0$ 。

因理想导体内部的电场强度  $E=0$ , 所以上式中的  $E$  为导体表面的电场强度。

(2) 上述计算结果说明, 媒质分界面处的  $E$  不存在法向分量, 即  $E_n = E_y = 0$ 。因此, 分界面处的面电荷密度  $\sigma = \epsilon_0 E_n = 0$ 。

处于时变电磁场的导体表面会有感应电流存在, 其密度为

$$K = e_n \times H = e_y \times H = -H_0 \sin kx \cos(\omega t - ky) e_z$$

## 5.5 时变电磁场的波动方程

### 5.5.1 波动方程的一般形式

麦克斯韦方程是电场与磁场的混合变量的方程, 充分体现了电场与磁场之间的耦合、交链情况。但这种混合变量的方程不便于求解, 因此希望将其转换为单变量方程。

在时变电磁场的场域内, 设外源提供的电流为  $J_s$ , 则麦克斯韦第一方程可写为

$$\nabla \times H = J + \frac{\partial D}{\partial t} + J_s$$

同时, 设电磁场域内的媒质是线性、均匀、各向同性的, 其参数  $\gamma$  和  $\epsilon$  不随时间变化。将媒质的本构关系方程  $J = \gamma E$  和  $D = \epsilon E$  代入上式, 得

$$\nabla \times H = \gamma E + \epsilon \frac{\partial E}{\partial t} + J_s \quad (5-27)$$

对式 (5-27) 左右两侧取旋度。根据媒质的本构关系  $B = \mu H$ 、麦克斯韦第三方程  $\nabla \cdot B = 0$  以及有关的矢量恒等式, 可知式 (5-27) 左侧项的旋度为

$$\nabla \times \nabla \times H = \nabla(\nabla \cdot H) - \nabla^2 H = \frac{1}{\mu} \nabla(\nabla \cdot B) - \nabla^2 H = -\nabla^2 H$$

根据麦克斯韦第二方程  $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t} = -\mu \frac{\partial H}{\partial t}$ , 可知式 (5-27) 右侧项的旋度为

$$\gamma \nabla \times \mathbf{E} + \varepsilon \frac{\partial \nabla \times \mathbf{E}}{\partial t} + \nabla \times \mathbf{J}_e = -\mu\gamma \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} + \nabla \times \mathbf{J}_e$$

由此得到以磁场强度  $\mathbf{H}$  为单变量的方程, 为

$$\nabla^2 \mathbf{H} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} - \mu\gamma \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = -\nabla \times \mathbf{J}_e \quad (5-28)$$

同时, 对麦克斯韦第二方程的左右两侧取旋度, 并根据麦克斯韦第一、四方程以及媒质的本构关系, 可得到一个以电场强度  $\mathbf{E}$  为单变量的方程, 为

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} - \mu\gamma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mu \frac{\partial \mathbf{J}_e}{\partial t} + \frac{\nabla \rho}{\varepsilon} \quad (5-29)$$

方程式 (5-28)、式 (5-29) 是时变电磁场中分别以  $\mathbf{E}$  和  $\mathbf{H}$  为场变量的方程, 它们是空间坐标与时间变量四维二阶偏微分方程, 称为时变电磁场的波动方程 (wave equations)。

在无源 ( $\mathbf{J}_e=0$ 、 $\rho=0$ )、理想介质 ( $\gamma=0$ ) 的空间中, 波动方程可简化为齐次形式, 即

$$\begin{cases} \nabla^2 \mathbf{H} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = 0 \\ \nabla^2 \mathbf{E} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \end{cases} \quad (5-30)$$

波动方程的解, 是空间中沿特定方向传播的电磁波。由波动方程的推导过程可见, 这组波动方程在线性、均匀、各向同性的媒质中与麦克斯韦方程组等价, 它们是后面几章研究电磁波问题的基础。

### 5.5.2 正弦电磁场及其波动方程的复数形式

时变场随时间的变化规律取决于对“场”起激发作用的激励源 (或称场源) 的形式。在线性系统中, 响应与激励总是具有相同函数的变化规律, 因此, 激励源与场量随时间按正弦规律变化的电磁场具有普遍的代表意义: 一方面, 正弦激励在工程上易于获得, 应用广泛; 另一方面, 由傅里叶级数可知, 在线性媒质中, 工程上常用的周期信号均可分解成一系列的正弦谐波信号。因此, 这里讨论正弦电磁场 (也称为时谐场) 的复数形式及其基本性质。

对于线性系统的正弦电磁场, 其场量都是以相同角频率 (设为  $\omega$ ) 随时间按正弦规律变化的。在直角坐标系下, 电场强度的瞬时值可表示为

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(t) &= E_x(t)\mathbf{e}_x + E_y(t)\mathbf{e}_y + E_z(t)\mathbf{e}_z \\ &= \sqrt{2}E_x \cos(\omega t + \theta_{x\mathbf{E}})\mathbf{e}_x + \sqrt{2}E_y \cos(\omega t + \theta_{y\mathbf{E}})\mathbf{e}_y + \sqrt{2}E_z \cos(\omega t + \theta_{z\mathbf{E}})\mathbf{e}_z \end{aligned}$$

式中,  $E_x(t) = \sqrt{2}E_x \cos(\omega t + \theta_{x\mathbf{E}})$  为电场强度  $\mathbf{E}$  在  $x$  方向的分量;  $E_x$ 、 $\theta_{x\mathbf{E}}$  分别为  $E_x(t)$  的有效值和初相角。其余类推。

电路理论中引入相量分析法, 很好地解决了正弦激励下电路方程的三角函数的复杂运算。类似地, 在电磁场分析中, 对于上述电场强度的每个分量, 可仿照电路理论中的相量分析方法作如下变换:

$$E_x(t) = \sqrt{2}E_x \cos(\omega t + \theta_{xE}) = \operatorname{Re}[\sqrt{2}E_x e^{j(\omega t + \theta_{xE})}] = \operatorname{Re}[\sqrt{2}\dot{E}_x e^{j\omega t}] \quad (5-31)$$

其中

$$\dot{E}_x = E_x e^{j\theta_{xE}} \quad (5-32)$$

为  $E_x(t)$  所对应的有效值相量。

类似的, 有

$$E_y(t) = \operatorname{Re}[\sqrt{2}E_y e^{j(\omega t + \theta_{yE})}] = \operatorname{Re}[\sqrt{2}\dot{E}_y e^{j\omega t}], \dot{E}_y = E_y e^{j\theta_{yE}}$$

$$E_z(t) = \operatorname{Re}[\sqrt{2}E_z e^{j(\omega t + \theta_{zE})}] = \operatorname{Re}[\sqrt{2}\dot{E}_z e^{j\omega t}], \dot{E}_z = E_z e^{j\theta_{zE}}$$

合并可将电场强度矢量写作

$$\mathbf{E}(t) = E_x(t)\mathbf{e}_x + E_y(t)\mathbf{e}_y + E_z(t)\mathbf{e}_z = \operatorname{Re}[(\dot{E}_x\mathbf{e}_x + \dot{E}_y\mathbf{e}_y + \dot{E}_z\mathbf{e}_z)\sqrt{2}e^{j\omega t}] = \operatorname{Re}[\sqrt{2}\dot{\mathbf{E}}e^{j\omega t}] \quad (5-33)$$

式中,  $\mathbf{E}(t)$  为电场强度的瞬时矢量, 并且称

$$\dot{\mathbf{E}} = \dot{E}_x\mathbf{e}_x + \dot{E}_y\mathbf{e}_y + \dot{E}_z\mathbf{e}_z \quad (5-34)$$

为电场强度的复矢量。

简单地说, 瞬时矢量与复矢量的关系为

$$\mathbf{E}(t) = \operatorname{Re}[\sqrt{2}\dot{\mathbf{E}}e^{j\omega t}] \quad (5-35)$$

以上以电场强度为例, 介绍了时变电磁场中瞬时矢量和复矢量的表示方法, 以及两者的关系。对于时变电磁场的其他矢性场量, 可参考上述方法来表示其瞬时矢量和复矢量。

电磁场量的复矢量既可用有效值相量表示, 也可用最大值相量表示 (两者相差系数  $\sqrt{2}$ )。本教材采用第一种表示方法。但无论采用哪种表示方法, 复矢量均有以下特点:

- 1) 具有矢量与相量的双重属性。这一点, 与电路理论中的相量是不同的。
- 2) 仅为空间坐标的函数, 与时间无关。这一点, 与瞬时矢量是不同的, 瞬时矢量既是空间的函数, 又是时间的函数。

利用相量的微分运算规则可知

$$\frac{d\mathbf{D}(t)}{dt} = \operatorname{Re}[\sqrt{2}j\omega\dot{\mathbf{D}}e^{j\omega t}], \frac{d\mathbf{B}(t)}{dt} = \operatorname{Re}[\sqrt{2}j\omega\dot{\mathbf{B}}e^{j\omega t}]$$

由此可将时域形式的麦克斯韦方程转换为复数形式, 为

$$\begin{aligned} \nabla \times \dot{\mathbf{H}} &= \dot{\mathbf{J}} + j\omega\dot{\mathbf{D}} \\ \nabla \times \dot{\mathbf{E}} &= -j\omega\dot{\mathbf{B}} \\ \nabla \cdot \dot{\mathbf{B}} &= 0 \\ \nabla \cdot \dot{\mathbf{D}} &= \dot{\rho} \end{aligned} \quad (5-36)$$

对于正弦电磁场, 线性媒质的本构关系方程可表达为

$$\dot{\mathbf{D}} = \varepsilon\dot{\mathbf{E}}, \dot{\mathbf{J}} = \gamma\dot{\mathbf{E}}, \dot{\mathbf{B}} = \mu\dot{\mathbf{H}} \quad (5-37)$$

同时, 时变电磁场的齐次波动方程 (见式 (5-30)) 可表达为

$$\begin{aligned}\nabla^2 \dot{\mathbf{H}} + k^2 \dot{\mathbf{H}} &= 0 \\ \nabla^2 \dot{\mathbf{E}} + k^2 \dot{\mathbf{E}} &= 0\end{aligned}\quad (5-38)$$

这一复数形式的波动方程称为正弦电磁场的齐次亥姆霍兹方程 (Helmholtz equations)。式 (5-38) 中, 系数  $k = \omega \sqrt{\mu\epsilon}$ 。

例 5-10 在相对磁导率  $\mu_r = 1$  的均匀理想介质中, 已知时变电磁场为

$$\mathbf{E} = 60\pi \cos(\omega t - 0.5z) \mathbf{e}_x \text{ V/m}, \quad \mathbf{H} = 20 \cos(\omega t - 0.5z) \mathbf{e}_y \text{ A/m}$$

请写出  $\mathbf{E}$  和  $\mathbf{H}$  的复数形式, 并求正弦场量的角频率  $\omega$  和介质的相对介电常数  $\epsilon_r$ 。

解  $\mathbf{E}$  和  $\mathbf{H}$  的复数形式为

$$\dot{\mathbf{E}} = 30\sqrt{2}\pi e^{-j0.5z} \mathbf{e}_x \text{ V/m}, \quad \dot{\mathbf{H}} = 10\sqrt{2} e^{-j0.5z} \mathbf{e}_y \text{ A/m}$$

由于  $\dot{\mathbf{E}}$  只有  $x$  方向的分量, 故  $\dot{\mathbf{E}} = \dot{E}_x = 30\sqrt{2}\pi e^{-j0.5z}$ , 并且有

$$\nabla \times \dot{\mathbf{E}} = \frac{\partial \dot{E}_x}{\partial z} \mathbf{e}_y - \frac{\partial \dot{E}_x}{\partial y} \mathbf{e}_z = \frac{\partial \dot{E}_x}{\partial z} \mathbf{e}_y = (-j0.5)30\sqrt{2}\pi e^{-j0.5z} \mathbf{e}_y$$

把上述结果代入麦克斯韦第二方程  $\nabla \times \dot{\mathbf{E}} = -j\omega\mathbf{B}$  (即  $\nabla \times \dot{\mathbf{E}} = -j\omega\mu\dot{\mathbf{H}}$ ), 可得

$$(-j0.5)30\sqrt{2}\pi e^{-j0.5z} \mathbf{e}_y = -j\omega\mu\dot{\mathbf{H}} = -j\omega\mu\mu_0 10\sqrt{2} e^{-j0.5z} \mathbf{e}_y$$

从而解得

$$\omega = \frac{3\pi}{2\mu\mu_0} = \frac{3\pi}{2\mu_0} = 3.75 \times 10^6 \text{ rad/s}$$

本例中, 由于电磁场处于理想介质中, 故传导电流  $\mathbf{J} = 0$ , 此时麦克斯韦第一方程可写为

$$\nabla \times \dot{\mathbf{H}} = j\omega\dot{\mathbf{D}} = j\omega\epsilon\dot{\mathbf{E}}$$

因  $\dot{\mathbf{H}}$  只有  $y$  方向的分量, 故  $\dot{\mathbf{H}} = \dot{H}_y$ , 此时有

$$\nabla \times \dot{\mathbf{H}} = \frac{\partial \dot{H}_y}{\partial x} \mathbf{e}_z - \frac{\partial \dot{H}_y}{\partial z} \mathbf{e}_x = -\frac{\partial \dot{H}_y}{\partial z} \mathbf{e}_x = -\frac{\partial}{\partial z}(10\sqrt{2} e^{-j0.5z}) \mathbf{e}_x = -(-j0.5)10\sqrt{2} e^{-j0.5z} \mathbf{e}_x$$

于是  $\nabla \times \dot{\mathbf{H}} = j\omega\epsilon\dot{\mathbf{E}}$  可以写为

$$-(-j0.5)10\sqrt{2} e^{-j0.5z} \mathbf{e}_x = (j\omega\epsilon)30\sqrt{2}\pi e^{-j0.5z} \mathbf{e}_x$$

从而求出介质的介电常数  $\epsilon$  和相对介电常数  $\epsilon_r$ , 为

$$\begin{aligned}\epsilon &= \frac{1}{6\pi\omega} \\ \epsilon_r &= \frac{\epsilon}{\epsilon_0} = \frac{1}{6\pi\omega\epsilon_0} = 1.6 \times 10^3\end{aligned}$$

## 5.6 时变电磁场的动态位及其达朗贝尔方程

### 5.6.1 动态矢量位与标量位函数

在静态电场和恒定磁场中,根据场的不同性质,引入了标量位函数 $\varphi$ 和矢量位函数 $A$ ,使得对场的分析得到简化。同样,在时变电磁场中也可以引入一些位函数作为辅助变量来简化电磁场方程的求解。

麦克斯韦方程是电磁场空间各点都应满足的基本方程。式(5-12c)说明,时变磁场是无散场。由场论知识可知,旋度的散度恒为零。因此引入一个矢量位函数 $A$ ,使得

$$B = \nabla \times A \quad (5-39)$$

式中, $A$ 称为矢量位函数,简称矢量位,单位为韦伯每米(Wb/m)。

式(5-39)即为矢量位 $A$ 的定义。将其代入式(5-12b),得到

$$\nabla \times E = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times A)$$

整理得

$$\nabla \times \left( E + \frac{\partial A}{\partial t} \right) = 0$$

上式表明,矢量场 $E + \frac{\partial A}{\partial t}$ 为无旋场。根据场论知识可知,梯度的旋度恒为零,因此无旋的矢量可用一个标量函数的梯度替代。为此引入标量位函数 $\varphi$ ,使

$$E + \frac{\partial A}{\partial t} = -\nabla \varphi$$

即

$$E = -\frac{\partial A}{\partial t} - \nabla \varphi \quad (5-40)$$

式中, $\varphi$ 称为标量位函数,简称标量位,单位为伏(V)。

由于 $A$ 、 $\varphi$ 不仅是空间坐标的函数,而且是时间的函数,都随时间变化,所以也称为动态位函数,简称动态位(time-varying potentials)。当 $A$ 、 $\varphi$ 与时间无关时,它们与电磁场量的关系完全相同于静态场,因此矢量位 $A$ 又称为矢量磁位,标量位 $\varphi$ 又称为标量电位。

如果说,麦克斯韦第二方程 $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$ 揭示了时变的磁场产生电场,那么通过后面的讨论可以了解,式(5-40)则是以另一种形式再次表达了这一观点。

### 5.6.2 动态位的达朗贝尔方程

对于动态位 $A$ 和 $\varphi$ ,只要求得其解,就可以由式(5-39)和式(5-40)求得 $B$ 和 $E$ 。但是,满足这两式的动态位并不是唯一的。若要唯一地确定 $A$ 和 $\varphi$ ,不仅要规定 $A$ 的旋度,还必须规定 $A$ 的散度。以下讨论为 $A$ 的散度 $\nabla \cdot A$ 赋以何值时, $A$ 、 $\varphi$ 才会更易于求解。

将式 (5-39)、式 (5-40) 代入式 (5-12a) 和式 (5-12d), 并利用线性、均匀、各向同性媒质的本构关系方程  $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$  和  $\mathbf{D} = \varepsilon\mathbf{E}$ , 可得

$$\nabla \times \frac{1}{\mu} (\nabla \times \mathbf{A}) = \mathbf{J} + \frac{\partial}{\partial t} \varepsilon \left( -\nabla \varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) \quad (5-41)$$

$$\nabla \cdot \varepsilon \left( -\nabla \varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = \rho \quad (5-42)$$

利用矢量恒等式  $\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$ , 将式 (5-41) 整理成

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} - \nabla \left( \nabla \cdot \mathbf{A} + \mu\varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial t} \right) = -\mu\mathbf{J} \quad (5-43)$$

式 (5-42) 可整理成

$$\nabla^2 \varphi + \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{A}) = -\frac{\rho}{\varepsilon} \quad (5-44)$$

式 (5-43) 和式 (5-44) 是两个偏微分方程。不难看出, 若  $\nabla \cdot \mathbf{A}$  取值不同, 则上述两个方程的形式也不同。理论上可以为  $\nabla \cdot \mathbf{A}$  赋以任意值, 例如采用库仑规范  $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ , 然而此时尽管式 (5-44) 简化为泊松方程, 但式 (5-43) 却不能得到有效简化, 式中依然存在  $\mathbf{A}$  与  $\varphi$  的耦合。为了去除这种耦合, 可将  $\nabla \cdot \mathbf{A}$  赋值为

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = -\varepsilon\mu \frac{\partial \varphi}{\partial t} \quad (5-45)$$

此即为洛伦兹规范 (Lorentz's standards gauge), 也称洛伦兹条件。

采用洛伦兹规范, 可将式 (5-43) 和式 (5-44) 简化为

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu\mathbf{J} \quad (5-46)$$

$$\nabla^2 \varphi - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon} \quad (5-47)$$

这是两个非齐次的波动方程, 称为动态位的达朗贝尔方程 (D'Alembert's equations)。

达朗贝尔方程把矢量位  $\mathbf{A}$  与标量位  $\varphi$  完全分离在两个方程中,  $\mathbf{A}$  单独地由传导电流密度  $\mathbf{J}$  决定,  $\varphi$  单独地由自由电荷体密度  $\rho$  决定。因此, 当已知激励源  $\mathbf{J}$  时, 便可求得  $\mathbf{A}$  而无需给定  $\rho$ ; 同理, 当已知激励源  $\rho$  时, 便可求得  $\varphi$  而无需给定  $\mathbf{J}$ 。一旦求出动态位  $\mathbf{A}$  与  $\varphi$ , 磁场强度  $\mathbf{H}$  和电场强度  $\mathbf{E}$  便可求出。然后利用媒质的本构关系, 便可求得其他电磁场量。

达朗贝尔方程的意义在于: 明确地显示出  $\mathbf{J}$  是  $\mathbf{A}$  的源,  $\rho$  是  $\varphi$  的源。

在确定了动态位  $\mathbf{A}$  与  $\varphi$  的源之后, 便不难理解式 (5-40) 的物理意义, 即不仅电荷可以产生电场, 时变的磁场也可以产生电场。

当激励源不随时间变化时, 场量也不随时间变化。此时, 电磁场为静态场, 达朗贝尔方程在这一条件下便退化为恒定磁场和静电场中的泊松方程或者拉普拉斯方程, 表 5-1 所示为这些方程之间的关系。



表 5-1 达朗贝尔方程与泊松方程、拉普拉斯方程之间的关系

	时变场	静态场
有源区	$\nabla^2 A - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 A}{\partial t^2} = -\mu J$ $\nabla^2 \varphi - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon}$ 达朗贝尔方程	$\nabla^2 A = -\mu J$ $\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon}$ 泊松方程
无源区	$\nabla^2 A - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 A}{\partial t^2} = 0$ $\nabla^2 \varphi - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = 0$ 齐次达朗贝尔方程	$\nabla^2 A = 0$ $\nabla^2 \varphi = 0$ 拉普拉斯方程
规范	$\nabla \cdot \mathbf{A} = -\varepsilon\mu \frac{\partial \varphi}{\partial t}$ 洛伦兹规范	$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 库仑规范

需要说明的是,达朗贝尔方程是在洛伦兹规范下得到的。如果不采用这一规范,而是为  $\nabla \cdot \mathbf{A}$  赋以另外一个值,那么得到的关于  $\mathbf{A}$  与  $\varphi$  的方程将是不同的,进而得到的  $\mathbf{A}$  与  $\varphi$  的解也有所区别。但是,无论怎样为  $\nabla \cdot \mathbf{A}$  赋值,根据  $\mathbf{A}$ 、 $\varphi$  求出的  $\mathbf{B}$  与  $\mathbf{E}$  都是相同的。

例 5-11 在圆柱坐标系下,已知动态位函数  $A = 0.5r^2 \sin \omega t \mathbf{e}_z + \nabla f$ ,  $\varphi = -\frac{\partial f}{\partial t}$ 。这里,  $f$  为任意函数。试求电场强度  $\mathbf{E}$  和磁场强度  $\mathbf{H}$ 。

解 由电场强度  $\mathbf{E}$  与动态位函数  $A$ 、 $\varphi$  的关系  $\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \nabla \varphi$ , 可得

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(0.5r^2 \sin \omega t) \mathbf{e}_z - \nabla \left(-\frac{\partial f}{\partial t}\right) = -\frac{\partial}{\partial t}(0.5r^2 \sin \omega t) \mathbf{e}_z = -0.5r^2 \omega \cos \omega t \mathbf{e}_z$$

为了便于计算,这里,记

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}' + \nabla f, \text{ 其中 } \mathbf{A}' = 0.5r^2 \sin \omega t \mathbf{e}_z = A'_z \mathbf{e}_z$$

根据  $\mathbf{A}$  的定义及本题的已知条件,可得

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \nabla \times \mathbf{A} = \nabla \times \mathbf{A}' + \nabla \times \nabla f = \nabla \times \mathbf{A}' = \frac{1}{r} \frac{\partial A'_z}{\partial \varphi} \mathbf{e}_\varphi - \frac{\partial A'_z}{\partial r} \mathbf{e}_\phi \\ &= -\frac{\partial A'_z}{\partial r} \mathbf{e}_\phi = -\frac{\partial}{\partial r}(0.5r^2 \sin \omega t) \mathbf{e}_\phi = -r \sin \omega t \mathbf{e}_\phi \end{aligned}$$

因此有

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} = -\frac{r \sin \omega t}{\mu_0} \mathbf{e}_\phi$$

注:在上述计算过程中,使用了矢量恒等式  $\nabla \times \nabla f = 0$ 。

例 5-12 已知在无限大自由空间中矢量位  $\mathbf{A} = A_m \cos(\omega t - kz) \mathbf{e}_x$ , 其中,  $A_m$ 、 $k$  均为常数。试求电场强度  $\mathbf{E}$  和磁场强度  $\mathbf{H}$ 。

解 由洛伦兹规范  $\nabla \cdot \mathbf{A} = -\varepsilon\mu \frac{\partial \varphi}{\partial t}$ , 得

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} = -\frac{\nabla \cdot \mathbf{A}}{\varepsilon\mu} = -\frac{1}{\varepsilon\mu} \frac{\partial A_x}{\partial x} = -\frac{1}{\varepsilon\mu} \frac{\partial}{\partial x} [A_m \cos(\omega t - kz)] = 0$$

由此可知标量位  $\varphi$  不是时间的函数, 而仅是空间坐标的函数。因标量位的源是电荷  $\rho$ , 既然  $\varphi$  不是时变量, 故可推知本例中的  $\rho$  建立起来的电场为静电场。在处于无限大自由空间的时变电磁场中可以不考虑静电场, 因此这里取  $\nabla\varphi=0$ 。于是有

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \nabla\varphi = -\frac{\partial}{\partial t}[A_m \cos(\omega t - kz)]\mathbf{e}_z = \omega A_m \sin(\omega t - kz)\mathbf{e}_z$$

由  $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$  以及  $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$ , 可得

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{\mu_0} \frac{\partial A_z}{\partial z} \mathbf{e}_r = \frac{1}{\mu_0} \frac{\partial}{\partial z}[A_m \cos(\omega t - kz)]\mathbf{e}_r = \frac{k A_m}{\mu_0} \sin(\omega t - kz)\mathbf{e}_r$$

### 5.6.3 动态位的积分解与其滞后现象

#### 1. 动态位积分解的时域形式

利用达朗贝尔方程可以较为便捷地得到动态位  $\mathbf{A}$  与  $\varphi$  的解。以下通过求解此方程来获得  $\mathbf{A}$ 、 $\varphi$  的解, 并讨论动态位  $\mathbf{A}$ 、 $\varphi$  与其激励源 (或称场源)  $\mathbf{J}$ 、 $\rho$  的关系。由于达朗贝尔方程的两式具有完全相同的数学结构形式, 所以只需求出其中任一方程的解即可。下面先求标量位  $\varphi$  的解, 而矢量位  $\mathbf{A}$  的解则可以通过套用  $\varphi$  的解的形式来获得。

这里, 首先在激励源为时变点电荷的前提下求解  $\mathbf{A}$ 、 $\varphi$ , 然后把点电荷视为一个点源, 将求解结果推广到激励源为任意分布的体电荷的情形。

设在无限大均匀媒质中有一时变点电荷  $q(t)$  位于坐标原点。由达朗贝尔方程可知,  $q(t)$  所激发的标量位  $\varphi$  在除原点之外的整个空间中都应满足波动方程

$$\nabla^2 \varphi - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = 0$$

在空间上, 由于  $\varphi$  此时具有球对称性, 因此在球坐标系下, 描述  $\varphi$  只需使用坐标  $r$  而不需其余两个坐标, 即  $\varphi$  仅是空间坐标  $r$  和时间  $t$  的函数, 故有

$$\nabla^2 \varphi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) = \frac{1}{r} \frac{\partial^2 (r\varphi)}{\partial r^2}$$

因此得到

$$\frac{1}{r} \frac{\partial^2 (r\varphi)}{\partial r^2} = \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = \nabla^2 \varphi$$

即

$$\frac{\partial^2 (r\varphi)}{\partial r^2} = \mu\varepsilon \frac{\partial^2 (r\varphi)}{\partial t^2}$$

上式是一个关于  $r\varphi$  的齐次波动方程, 其通解为

$$r\varphi = f_1\left(t - \frac{r}{v}\right) + f_2\left(t + \frac{r}{v}\right)$$

或写为

$$\varphi = \frac{f_1\left(t - \frac{r}{v}\right)}{r} + \frac{f_2\left(t + \frac{r}{v}\right)}{r}$$

(5-48)

式中,  $v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$ , 具有速度的量纲;  $f_1\left(t - \frac{r}{v}\right)$  和  $f_2\left(t + \frac{r}{v}\right)$  代表两个具有二阶连续偏导数、分别以  $t - \frac{r}{v}$  和  $t + \frac{r}{v}$  为自变量的函数。

对于函数  $f_1\left(t - \frac{r}{v}\right)$  而言, 当  $t$  增加  $\Delta t$  而  $r$  增加  $\Delta r = v\Delta t$  时,  $(t + \Delta t) - \frac{r + v\Delta t}{v} = t - \frac{r}{v}$  不变, 故  $f_1\left(t - \frac{r}{v}\right)$  不变。换言之, 假设在时刻  $t$ 、距离坐标原点为  $r$  处  $f_1$  为某个值, 当时间增加  $\Delta t$  后,  $f_1$  的这个值将出现在  $r + \Delta r = r + v\Delta t$  处。可见,  $\frac{1}{r}f_1\left(t - \frac{r}{v}\right)$  表示从激励源出发, 沿  $+r$  方向离开激励源的以速度  $v$  行进的波, 称为入射波;  $\frac{1}{r}f_2\left(t + \frac{r}{v}\right)$  表示从某处出发, 沿着  $-r$  方向接近激励源的以速度  $v$  行进的波, 称为反射波。入射波和反射波都是电磁波。与入射波不同, 反射波并非总存在。反射波存在的条件, 是电磁波在行进途中遇到了障碍 (即不同媒质的分界面)。由于在无限大均匀媒质中不存在反射波, 故取  $f_2 = 0$ , 从而求得位于原点的时变点电荷产生的标量为

$$\varphi(r, t) = \frac{f_1\left(t - \frac{r}{v}\right)}{r}$$

下面根据静电场知识确定函数  $f_1$ 。已知, 当点电荷  $q$  不随时间变化时, 它在周围空间建立的电位  $\varphi(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon r}$ 。由此推知位于坐标原点的时变点电荷  $q(t)$  建立的标量为

$$\varphi(r, t) = \frac{q\left(t - \frac{r}{v}\right)}{4\pi\epsilon r} \quad (5-49)$$

只要对式 (5-49) 略作变换, 即可将之推广到点电荷  $q(t)$  不位于坐标原点的情形。这里, 设  $R = |r - r'|$ , 表示从点电荷  $q(r')$  所在位置  $r'$  到场点  $r$  的距离。此时有

$$\varphi(r, t) = \frac{q\left(r', t - \frac{R}{v}\right)}{4\pi\epsilon R} = \frac{q\left(r', t - \frac{|r - r'|}{v}\right)}{4\pi\epsilon |r - r'|} \quad (5-50)$$

如果激励源不是点电荷, 而是在体积  $V'$  中按体密度  $\rho(r', t)$  分布的时变体电荷, 则可将  $V'$  分成许多体积元  $dV'$ , 每一体积元内的电荷  $\rho(r', t)dV'$  视为一个点电荷, 参照式 (5-50), 可推知由  $\rho(r', t)dV'$  激励的标量为

$$d\varphi(r, t) = \frac{\rho\left(r', t - \frac{R}{v}\right)dV'}{4\pi\epsilon R} = \frac{\rho\left(r', t - \frac{|r - r'|}{v}\right)dV'}{4\pi\epsilon |r - r'|}$$

式中, 体积元  $dV'$  位于  $r'$ ,  $R$  为体积元  $dV'$  所在位置到场点  $r$  的距离,  $R = |r - r'|$ 。

将每一体积元中电荷的影响按叠加原理进行合成, 得到

$$\varphi(r, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int_{V'} \frac{\rho(r', t - \frac{R}{v})}{R} dV' = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int_{V'} \frac{\rho(r', t - \frac{|r-r'|}{v})}{|r-r'|} dV' \quad (5-51)$$

式(5-51)即在体积  $V'$  中按体密度  $\rho(r', t)$  分布的时变体电荷建立的标量位。

以下讨论矢量位  $\mathbf{A}$  的求解方法。为此, 可将矢量位函数方程(见式(5-46))在直角坐标系下展开, 则各方向分量均应满足结构相同的非齐次波动方程。例如  $x$  方向的波动方程为

$$\nabla^2 A_x - \epsilon\mu \frac{\partial^2 A_x}{\partial t^2} = -\mu J_x$$

该式显然与标量位函数方程(见式(5-47))具有完全相同的数学结构, 因此  $A_x$  的解在结构形式上应与式(5-51)相同。同理求得  $A_y$ 、 $A_z$  的解, 并把这3个分量的解进行矢量合成, 从而求得空间任一点的矢量位  $\mathbf{A}$  与激励源  $\mathbf{J}(r', t)$  之间的关系, 为

$$\mathbf{A}(r, t) = \frac{\mu}{4\pi} \int_{V'} \frac{\mathbf{J}(r', t - \frac{R}{v})}{R} dV' = \frac{\mu}{4\pi} \int_{V'} \frac{\mathbf{J}(r', t - \frac{|r-r'|}{v})}{|r-r'|} dV' \quad (5-52)$$

式中,  $V'$  为电流密度  $\mathbf{J}(r', t)$  的分布区域;  $R$  为体积元  $dV'$  所在位置到场点  $r$  的距离,  $R = |r-r'|$ 。式(5-52)即为在体积  $V'$  中按电流密度  $\mathbf{J}(r', t)$  分布的时变体电流建立的矢量位。

式(5-51)和式(5-52)为当激励源呈体分布时, 由达朗贝尔方程解得的动态位  $\varphi$ 、 $\mathbf{A}$  积分解的时域形式。如果激励源为时变的面电荷和面电流, 只要把式(5-51)中的点源  $\rho(r', t)dV'$  替换成  $\sigma(r', t)dS'$ 、把式(5-52)中的点源  $\mathbf{J}(r', t)dV'$  替换成  $\mathbf{K}(r', t)dS'$ , 并进行面积分, 即可得到相应状态下  $\varphi$ 、 $\mathbf{A}$  的解, 这里,  $\sigma(r', t)$ 、 $\mathbf{K}(r', t)$  分别为时变面电荷和面电流的密度。同理, 若激励源为时变的线电荷和线电流, 只要把式(5-51)和式(5-52)中的点源分别替换成  $\tau(r', t)dl'$ 、 $\mathbf{I}(r', t)dl'$  并进行线积分即可, 这里,  $\tau(r', t)$  为时变线电荷密度,  $\mathbf{I}(r', t)$  为时变线电流。

## 2. 动态位的滞后现象

式(5-51)和式(5-52)均表明, 空间某点在  $t$  时刻的动态位, 取决于  $t - R/v$  时刻的激励源分布情况。或者说, 动态位随时间的变化总是滞后于激励源随时间的变化, 滞后的时间为  $R/v$ , 而  $R/v$  正是以速度  $v$  推进距离  $R$  所需要的时间。由于  $\varphi$ 、 $\mathbf{A}$  对于源存在这种滞后现象, 所以动态位  $\varphi$ 、 $\mathbf{A}$  又称滞后位 (retarded potentials) 或推迟位, 其中  $\varphi$  称滞后电位,  $\mathbf{A}$  称滞后磁位。

滞后现象的存在, 说明电磁波是从“源”向外以有限速度  $v$  推进的, 并有

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \quad (5-53)$$

式中,  $v$  为电磁波的波速, 单位为米每秒 (m/s);  $\mu$ 、 $\epsilon$  分别为媒质的磁导率和介电常数。

$v$  的大小取决于媒质的特性。场点的动态位滞后于激励源的时间, 就是电磁波从激励源以速度  $v$  传播到该场点所需的时间。真空中电磁波的波速  $v = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0} = 3 \times 10^8$  m/s, 即光速。

## 3. 动态位的积分解的复数形式

如果激励源按正弦规律变化, 则空间各点处的动态位也都是同频率的正弦函数, 因而都可以用相量形式表示。这种情况下, 动态位的达朗贝尔方程就成为

$$\nabla^2 \dot{\mathbf{A}} + \omega^2 \varepsilon \mu \dot{\mathbf{A}} = -\mu \dot{\mathbf{J}} \quad (5-54)$$

$$\nabla^2 \dot{\varphi} + \omega^2 \varepsilon \mu \dot{\varphi} = -\frac{\dot{\rho}}{\varepsilon} \quad (5-55)$$

记  $k = \omega \sqrt{\mu\varepsilon}$ , 则达朗贝尔方程的解为

$$\dot{\mathbf{A}} = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{\dot{\mathbf{J}} e^{-jkR}}{R} dV' \quad (5-56)$$

$$\dot{\varphi} = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \int_V \frac{\dot{\rho} e^{-jkR}}{R} dV' \quad (5-57)$$

这就是动态位积分的复数形式。

式 (5-56)、式 (5-57) 中,  $k$  称为相位常数, 单位为弧度每米 (rad/m), 表示电磁波在传播方向上每前进 1m 其相位改变的弧度。如果把上述两式与式 (5-51) 和式 (5-52) 相比, 不难看出, 当电磁波传播  $R$  距离之后, 动态位在时间上推迟  $R/v$ , 在相位上滞后  $\omega R/v = kR$ 。

$k$  也称波数, 表示包含在  $2\pi$  空间距离内的波的数目。并有

$$k = \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi f}{v} = \frac{2\pi}{\lambda} = \omega \sqrt{\mu\varepsilon} \quad (5-58)$$

式中,  $f$ 、 $\omega$ 、 $\lambda$ 、 $v$  分别为正弦电磁波 (或正弦电磁场) 的频率、角频率、波长、传播速度。

洛伦兹规范的相量形式为

$$\nabla \cdot \dot{\mathbf{A}} = -j\omega\mu\varepsilon\dot{\varphi} \quad (5-59)$$

电场强度、磁场强度与动态位之间的关系也可用相量表示为

$$\dot{\mathbf{B}} = \nabla \times \dot{\mathbf{A}} \quad (5-60)$$

$$\dot{\mathbf{E}} = -\nabla\dot{\varphi} - j\omega\dot{\mathbf{A}} = \frac{\nabla(\nabla \cdot \dot{\mathbf{A}})}{j\omega\varepsilon\mu} - j\omega\dot{\mathbf{A}} \quad (5-61)$$

需要说明的是, 当  $kR \ll 1$  时,  $e^{-jkR} \approx 1$ , 由电磁场的波动性而导致的动态位  $\mathbf{A}$ 、 $\varphi$  的滞后现象在此情况下可以忽略。也就是说, 虽然激励源  $\mathbf{J}$ 、 $\rho$  是随时间变化的, 但在任意时刻,  $\mathbf{A}$ 、 $\varphi$  与其源  $\mathbf{J}$ 、 $\rho$  的关系仍然服从于静态电场以及恒定磁场中同样的规律, 即可以按静态电场的规律求取标量电位  $\varphi$ , 按恒定磁场的规律求取矢量磁位  $\mathbf{A}$ , 只不过  $\mathbf{A}$ 、 $\varphi$  都是时间的函数而已。 $kR \ll 1$  相当于  $R \ll \lambda$ , 后者称为似稳条件, 满足该条件的时变电磁场称为似稳场或缓变场。

电气工程中的许多实际问题都满足似稳条件。例如, 对于 50Hz 的工业频率而言, 电磁波的波长  $\lambda = 6000\text{km}$ , 在一般规模的研究区域内即可视为似稳场, 此时不必考虑动态位的滞后。但随着电磁波频率的增加, 波长  $\lambda$  逐渐变小, 当  $\lambda$  小到可以与激励源到场点的距离  $R$  相比拟时, 滞后现象就必须加以考虑了。

关于似稳场, 将在本章“准静态电磁场”一节中作进一步讨论。

例 5-13 试求例 5-4 中的  $k$ 。原题中, 时变电磁场处于无限大自由空间, 其磁场强度

$$\mathbf{H}(z, t) = 9 \times 10^{-6} \cos(10^8 t - kz) \mathbf{e}_y \text{ A/m}$$

解 由已知条件可知, 相位常数

$$k = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = 10^8 \times \sqrt{4\pi \times 10^{-7} \times \frac{1}{36\pi \times 10^9}} \text{ rad/m} = 3.333 \times 10^6 \text{ rad/m}$$

说明:

在正弦电磁场中, 正弦量的角频率  $\omega$ 、相位常数  $k$ 、媒质的磁导率  $\mu$  和介电常数  $\epsilon$ , 4 个物理量中只有 3 个是独立的。任意给定 4 个物理量中的 3 个, 第四个便可唯一确定。

## 5.7 坡印廷定理与坡印廷矢量

能量是物质的基本属性之一。时变电磁场作为一种特殊形态的物质, 也必然遵循能量守恒这一自然界一切物质运动过程都遵循的普遍规律, 并基于此规律进行能量的转化与传播。

在静电场和恒定磁场中, 曾分别对场域内任一点的电场能量密度  $w_e$ 、磁场能量密度  $w_m$  的计算问题进行过讨论, 其结论如下: 在线性且各向同性的媒质中, 有

$$w_e = \frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{2} \epsilon E^2, \quad w_m = \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} = \frac{1}{2} \mu H^2$$

这两个最初从静态场问题中获得的用于计算电场、磁场能量密度的公式, 对于时变场也仍然适用。

与静态场不同的是, 时变场中的电场强度、磁场强度都要随时间而变化, 相应的, 电磁能量密度也必然随之发生变化, 而空间各点能量密度的变化必然导致能量分布的不均匀, 从而引起能量的流动和传播。因此, 时变电磁场需要引入一个用于描述空间各点电磁能量流动状况的物理量, 这就是本节的重点内容之一——坡印廷矢量。

本节的另一个重点是坡印廷定理。1884 年, 坡印廷在“关于电磁场中的能量传递”一文中首次阐述了电磁能流与电磁场量之间的关系, 并给出了一般表示式, 后人称为坡印廷定理。坡印廷定理反映了时变电磁场的能量守恒和转化规律, 它与麦克斯韦方程一起构成完整的电磁场理论的基础。

### 1. 坡印廷定理与瞬时坡印廷矢量

在无外源的区域中, 对麦克斯韦第一、二方程作适当运算, 可得

$$\mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = -\mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} - \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

设: 场域中的媒质是线性、各向同性的, 媒质参数  $\epsilon$ 、 $\mu$ 、 $\gamma$  均不随时间变化。由矢量恒等式  $\mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H})$  以及如下等式:

$$\mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \mathbf{H} \cdot \frac{\partial (\mu \mathbf{H})}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} (\mu \mathbf{H} \cdot \mathbf{H}) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{1}{2} \mu H^2 \right)$$

$$\mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \mathbf{E} \cdot \frac{\partial (\epsilon \mathbf{E})}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} (\epsilon \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{1}{2} \epsilon E^2 \right)$$

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{J} = \mathbf{E} \cdot (\gamma \mathbf{E}) = \gamma E^2$$

可得

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = -\frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{1}{2} \mu \mathbf{H}^2 + \frac{1}{2} \varepsilon \mathbf{E}^2 \right) - \gamma \mathbf{E}^2$$

对于空间任意区域, 记其体积为  $V$ , 则上式可写成

$$\int_V \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) dV = - \int_V \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{1}{2} \mu \mathbf{H}^2 + \frac{1}{2} \varepsilon \mathbf{E}^2 \right) dV - \int_V (\gamma \mathbf{E}^2) dV$$

记上式中的体积  $V$  由闭合面  $A$  限定。对上式应用散度定理, 可得

$$-\oint_A (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{A} = \int_V \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{1}{2} \mu \mathbf{H}^2 + \frac{1}{2} \varepsilon \mathbf{E}^2 \right) dV + \int_V (\gamma \mathbf{E}^2) dV \quad (5-62)$$

此即坡印廷定理, 又称时变电磁场的能量定理。任何满足麦克斯韦方程的时变电磁场都必然服从该定理。

式 (5-62) 中各项的物理意义如下: 右端第一项是单位时间内体积  $V$  中磁场能量和电场能量的增加量, 右端第二项是单位时间内由于传导电流在体积  $V$  中流动产生的焦耳热损耗能量。根据能量守恒原理, 此两项之和必然等于单位时间内穿过闭合面  $A$  进入体积  $V$  中的能量。因此, 上式左端的被积函数  $(\mathbf{E} \times \mathbf{H})$  应是一个穿过单位面积的功率流矢量。

定义

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} \quad (5-63)$$

为坡印廷矢量 (Poynting vector), 又称电磁能流密度矢量或功率流密度矢量, 单位为瓦每平方米 ( $\text{W}/\text{m}^2$ )。显然,  $\mathbf{S}$  有功率密度的意义, 其方向就是电磁能量流动 (或传播) 的方向。

从式 (5-63) 可以看出,  $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{H}$ 、 $\mathbf{S}$  这三者之间满足右手螺旋法则, 这表明功率总是沿着与该处的  $\mathbf{E}$  和  $\mathbf{H}$  相垂直的方向传输。在时变电磁场中, 只要知道空间任意一点的  $\mathbf{E}$  和  $\mathbf{H}$ , 就能通过式 (5-63) 算出该点电磁能量流的大小, 并判断其方向。由于  $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{H}$  是瞬时值, 所以坡印廷矢量  $\mathbf{S}$  也是瞬时值, 表示电磁能量传播的瞬时功率。同时, 因  $\mathbf{S}$  的大小等于电场强度和磁场强度瞬时值之积, 故只有当两者同时达到最大值时,  $\mathbf{S}$  才能达到最大值。若某一时刻  $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{H}$  的值有任何一者为零, 则该时刻  $\mathbf{S}$  的值也为零。

特别的, 在无损耗媒质中, 因电导率  $\gamma = 0$ , 故式 (5-62) 中右端最后一项为零, 此时, 穿过闭合面  $A$  进入体积  $V$  中的功率等于单位时间内该体积中电磁能量的增加量。对于处在有损媒质中的恒定电磁场, 由于各场量都不是时间的函数, 因此式 (5-62) 中右端第一项为零, 此时流入体积  $V$  中的总功率就等于该体积内的焦耳热损耗功率。或者说, 在导电媒质中, 体积  $V$  内的焦耳热损耗能量全部由外部输入的穿过其表面  $A$  的电磁能流提供。

## 2. 平均坡印廷矢量与复坡印廷矢量

在正弦电磁场中, 电场、磁场的瞬时值表示式分别为

$$\mathbf{E} = \sqrt{2} E_x \cos(\omega t + \theta_{xE}) \mathbf{e}_x + \sqrt{2} E_y \cos(\omega t + \theta_{yE}) \mathbf{e}_y + \sqrt{2} E_z \cos(\omega t + \theta_{zE}) \mathbf{e}_z$$

$$\mathbf{H} = \sqrt{2} H_x \cos(\omega t + \theta_{xH}) \mathbf{e}_x + \sqrt{2} H_y \cos(\omega t + \theta_{yH}) \mathbf{e}_y + \sqrt{2} H_z \cos(\omega t + \theta_{zH}) \mathbf{e}_z$$

式中,  $E_x$  为电场  $\mathbf{E}$  在  $x$  方向分量的有效值,  $\theta_{xE}$  为  $E_x$  的初相角。其余类推。

把上述两式代入  $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$ , 可得出  $\mathbf{S}$  在  $x$  方向的瞬时值, 并有

$$S_x = 2E_y H_z \cos(\omega t + \theta_{yE}) \cos(\omega t + \theta_{zH}) - 2E_z H_y \cos(\omega t + \theta_{zE}) \cos(\omega t + \theta_{yH})$$

$S_x$  的平均值为

$$S_{xav} = \frac{1}{T} \int_0^T S_x dt = E_y H_z \cos(\theta_{yE} - \theta_{zH}) - E_z H_y \cos(\theta_{zE} - \theta_{yH})$$

式中,  $S_{\text{av}}$  表示  $x$  方向的平均功率流密度;  $T=2\pi/\omega$ , 为正弦量的周期。

上式也可以写为

$$S_{\text{av}} = \text{Re}[\dot{E}_y \dot{H}_z^* - \dot{E}_z \dot{H}_y^*]$$

式中,  $\dot{E}_y = E_y e^{j\theta_E}$ ,  $\dot{E}_z = E_z e^{j\theta_E}$ ;  $\dot{H}_z^* = H_z e^{-j\theta_H}$  为  $\dot{H}_z = H_z e^{j\theta_H}$  的共轭复数,  $\dot{H}_y^* = H_y e^{-j\theta_H}$  为  $\dot{H}_y = H_y e^{j\theta_H}$  的共轭复数。

同理可得  $S_{\text{av}} = \text{Re}[\dot{E}_z \dot{H}_x^* - \dot{E}_x \dot{H}_z^*]$ ,  $S_{\text{av}} = \text{Re}[\dot{E}_x \dot{H}_y^* - \dot{E}_y \dot{H}_x^*]$ , 坡印廷矢量  $\mathbf{S}$  的平均值为

$$\begin{aligned} S_{\text{av}} &= \text{Re}[(\dot{E}_z \dot{H}_x^* - \dot{E}_x \dot{H}_z^*)\mathbf{e}_x + (\dot{E}_x \dot{H}_y^* - \dot{E}_y \dot{H}_x^*)\mathbf{e}_y + (\dot{E}_y \dot{H}_z^* - \dot{E}_z \dot{H}_y^*)\mathbf{e}_z] \\ &= \text{Re}[\dot{\mathbf{E}} \times \dot{\mathbf{H}}^*] \end{aligned} \quad (5-64)$$

式中,  $\mathbf{S}_{\text{av}}$  为平均坡印廷矢量, 也称平均能流密度矢量, 单位为瓦每平方米 ( $\text{W}/\text{m}^2$ ), 表示电磁场 (或电磁波) 穿过单位面积的有功功率。

类似于正弦交流电, 可以记正弦电磁场坡印廷矢量的复数形式为

$$\tilde{\mathbf{S}} = \dot{\mathbf{E}} \times \dot{\mathbf{H}}^* \quad (5-65)$$

式中,  $\tilde{\mathbf{S}}$  为复坡印廷矢量, 单位为伏安每平方米 ( $\text{V} \cdot \text{A}/\text{m}^2$ );  $\dot{\mathbf{H}}^*$  为  $\dot{\mathbf{H}}$  的共轭值。

$\tilde{\mathbf{S}}$  的实部  $\text{Re}[\tilde{\mathbf{S}}]$  为平均坡印廷矢量  $\mathbf{S}_{\text{av}}$ , 即有功功率密度, 表示能量的流动 (或传播), 而其虚部  $\text{Im}[\tilde{\mathbf{S}}]$  为无功功率密度, 表示电磁能量的交换。

特别的, 设正弦电磁场能量的传播形成的是均匀平面电磁波, 例如某电磁波为沿  $+z$  方向传播的均匀平面电磁波, 并有

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_m \cos(\omega t - kz + \theta_E), \quad \mathbf{H} = \mathbf{H}_m \cos(\omega t - kz + \theta_H)$$

则复坡印廷矢量  $\tilde{\mathbf{S}}$  的实部和虚部分别为

$$\text{Re}[\tilde{\mathbf{S}}] = \left( \frac{\mathbf{E}_m}{\sqrt{2}} \times \frac{\mathbf{H}_m}{\sqrt{2}} \right) \cos(\theta_E - \theta_H) = \frac{1}{2}(\mathbf{E}_m \times \mathbf{H}_m) \cos(\theta_E - \theta_H) = \mathbf{S}_{\text{av}} \quad (5-66a)$$

$$\text{Im}[\tilde{\mathbf{S}}] = \left( \frac{\mathbf{E}_m}{\sqrt{2}} \times \frac{\mathbf{H}_m}{\sqrt{2}} \right) \sin(\theta_E - \theta_H) = \frac{1}{2}(\mathbf{E}_m \times \mathbf{H}_m) \sin(\theta_E - \theta_H) \quad (5-66b)$$

式中,  $\mathbf{E}_m$ 、 $\mathbf{H}_m$  均为最大值,  $\mathbf{E}_m/\sqrt{2}$ 、 $\mathbf{H}_m/\sqrt{2}$  均为有效值,  $\theta_E$ 、 $\theta_H$  分别为  $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{H}$  的初相角。

当均匀平面电磁波沿  $x$  或  $y$  方向传播时, 计算方法同上。

注意: 只有同频率的正弦量之间才能使用复矢量进行计算。

### 3. 时变电磁场的能量密度

对于时变电磁场, 在各向同性的线性媒质中, 场域内任一点的电场能量密度、磁场能量密度的瞬时值分别为

$$w_e(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2} \varepsilon E^2(\mathbf{r}, t)$$



$$w_m(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2} \mu H^2(\mathbf{r}, t)$$

式中,  $\mathbf{r}$  为场点的位置矢量,  $E(\mathbf{r}, t)$ 、 $H(\mathbf{r}, t)$  分别为时变电磁场的电场强度、磁场强度的瞬时值。因此, 时变电磁场任一点的电磁能量密度的瞬时值为

$$w(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2} \varepsilon E^2(\mathbf{r}, t) + \frac{1}{2} \mu H^2(\mathbf{r}, t) \quad (5-67)$$

如果时变电磁场域中存在传导电流, 则媒质必然有电导, 即  $\gamma \neq 0$ , 此时单位体积内的损耗功率 (即单位体积内的焦耳热损耗, 又称损耗功率密度) 的瞬时值为

$$P(\mathbf{r}, t) = \mathbf{J}(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \gamma E^2(\mathbf{r}, t) = \frac{J^2(\mathbf{r}, t)}{\gamma} \quad (5-68)$$

式中,  $E(\mathbf{r}, t)$ 、 $J(\mathbf{r}, t)$  均为瞬时值。

式 (5-66) 和式 (5-67) 适用于激励源和场量随时间  $t$  按任意规律变化的时变电磁场。

特别的, 对于正弦电磁场, 由于正弦量的有效值为瞬时值二次方的周期平均值, 因此其能量密度的周期平均值为

$$w_{av}(\mathbf{r}) = \frac{1}{T} \int_0^T w(\mathbf{r}, t) dt = \frac{1}{2} \varepsilon E^2(\mathbf{r}) + \frac{1}{2} \mu H^2(\mathbf{r}) \quad (5-69)$$

式中,  $E(\mathbf{r})$ 、 $H(\mathbf{r})$  均为有效值,  $w_{av}(\mathbf{r})$  为正弦电磁场的平均储能密度。

类似的, 可以得到正弦电磁场单位体积内的损耗功率的周期平均值, 为

$$P_{av}(\mathbf{r}) = \gamma E^2(\mathbf{r}) \quad (5-70)$$

式中,  $E(\mathbf{r})$  为  $E(\mathbf{r}, t)$  的有效值。

**例 5-14** 已知无限大自由空间中的电磁场为

$$\mathbf{E}(z, t) = 2000 \cos(\omega t - kz) \mathbf{e}_x \text{ V/m}, \quad \mathbf{H}(z, t) = 5.3 \cos(\omega t - kz) \mathbf{e}_y \text{ A/m}$$

式中,  $k = \omega \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} = 0.42 \text{ rad/m}$ 。试求: (1) 瞬时坡印廷矢量  $\mathbf{S}$ ; (2) 平均坡印廷矢量  $\mathbf{S}_{av}$ ; (3) 流入图 5-8 所示的长方体中的净功率 (该立方体的长为 0.5m, 横截面积为  $0.1 \text{ m}^2$ , 它的一个顶角置于直角坐标系的原点)。

**解** (1) 瞬时坡印廷矢量

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = 10600 \cos^2(\omega t - kz) \mathbf{e}_z \text{ W/m}^2$$

(2) 平均坡印廷矢量

$$\begin{aligned} \mathbf{S}_{av} &= \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{S}_z dt \mathbf{e}_z = \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{2\pi} 10600 \cos^2(\omega t - kz) dt \mathbf{e}_z \text{ W/m}^2 \\ &= \mathbf{e}_z 300 \text{ W/m}^2 \end{aligned}$$

或者

$$\begin{aligned} \mathbf{S}_{av} &= \text{Re}[\tilde{\mathbf{S}}] = \text{Re}[\dot{\mathbf{E}} \times \dot{\mathbf{H}}^*] = \text{Re}[\dot{E}_x \dot{H}_y^* \mathbf{e}_z] \\ &= \text{Re}[E_x e^{-j k z} H_y e^{j k z} \mathbf{e}_z] \\ &= E_x H_y \mathbf{e}_z = \frac{2000}{\sqrt{2}} \frac{5.3}{\sqrt{2}} \mathbf{e}_z \text{ W/m}^2 = 5300 \mathbf{e}_z \text{ W/m}^2 \end{aligned}$$

(3) 设图中的长方体所围的闭合面为  $A$ , 记  $A$  的法向为  $\mathbf{e}_n$ , 则流入该长方体中的净




图 5-8 例 5-14 图

功率

$$\begin{aligned} P &= -\oint_A \mathbf{S} \cdot \mathbf{e}_n dA = -0.1 [\mathbf{S} \cdot (-\mathbf{e}_z)|_{z=0} + \mathbf{S} \cdot \mathbf{e}_z|_{z=0.5}] \\ &= 10600 \times 0.1 [\cos^2(\omega t - 0) - \cos^2(\omega t - 0.42 \times 0.5)] \text{ W} \\ &= 1060 [\cos^2 \omega t - \cos^2(\omega t - 0.21)] \text{ W} \end{aligned}$$

例 5-15 已知真空区域中时变电磁场的磁场强度瞬时值为

$$\mathbf{H}(y, t) = 10\sqrt{2}\cos 4x\cos(\omega t - ky)\mathbf{e}_z \text{ A/m}$$

试求：(1) 电场强度  $\mathbf{E}$  的复矢量，并将之表示为瞬时值形式；(2) 电磁场的平均储能密度

$w_{av}$ ；(3) 平均坡印廷矢量  $\mathbf{S}_{av}$  和复坡印廷矢量  $\tilde{\mathbf{S}}$ 。

解 (1) 因真空中的传导电流为零，故此处有

$$\nabla \times \dot{\mathbf{H}} = \dot{\mathbf{J}} + j\omega\dot{\mathbf{D}} = j\omega\dot{\mathbf{D}} = j\omega\epsilon_0\dot{\mathbf{E}}$$

由已知条件可得，磁场强度的复矢量

$$\dot{\mathbf{H}} = 10\cos 4x e^{-jky} \mathbf{e}_z \text{ A/m}$$

所以有

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{E}} &= \frac{\nabla \times \dot{\mathbf{H}}}{j\omega\epsilon_0} = \frac{1}{j\omega\epsilon_0} \left( \frac{\partial \dot{H}_y}{\partial x} \mathbf{e}_z - \frac{\partial \dot{H}_x}{\partial y} \mathbf{e}_z \right) = -\frac{1}{j\omega\epsilon_0} \frac{\partial \dot{H}_x}{\partial y} \mathbf{e}_z \\ &= -\mathbf{e}_z \frac{1}{j\omega\epsilon_0} (-jk) 10\cos 4x e^{-jky} \text{ V/m} = \mathbf{e}_z \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} 10\cos 4x e^{-jky} \text{ V/m} \end{aligned}$$

据此可知，电场强度的复矢量

$$\dot{\mathbf{E}} = 1200\pi\cos 4x e^{-jky} \mathbf{e}_z \text{ V/m}$$

电场强度的瞬时值

$$\mathbf{E}(y, t) = 1200\pi\sqrt{2}\cos 4x\cos(\omega t - ky)\mathbf{e}_z \text{ V/m}$$

(2) 电磁场的平均储能密度

$$\begin{aligned} w_{av} &= \frac{1}{2} \epsilon_0 E_z^2 + \frac{1}{2} \mu_0 H_z^2 = \left[ \frac{1}{2} \epsilon_0 (1200\pi\cos 4x)^2 + \frac{1}{2} \mu_0 (10\cos 4x)^2 \right] \text{ V} \cdot \text{A/m}^2 \\ &= 4\pi \times 10^{-5} \cos^2 4x \text{ W/m}^2 \end{aligned}$$

(3) 复坡印廷矢量

$$\tilde{\mathbf{S}} = \dot{\mathbf{E}} \times \dot{\mathbf{H}}^* = 1200\pi\cos 4x e^{-jky} \mathbf{e}_z \times 10\cos 4x e^{jky} \mathbf{e}_z \text{ V} \cdot \text{A/m}^2 = 12000\pi\cos^2 4x \mathbf{e}_y \text{ V} \cdot \text{A/m}^2$$

显见， $\tilde{\mathbf{S}}$  的实部  $\text{Re}[\tilde{\mathbf{S}}] = 12000\pi\cos^2 4x \mathbf{e}_y \text{ V} \cdot \text{A/m}^2$ ，其虚部  $\text{Im}[\tilde{\mathbf{S}}] = 0$ 。因此，平均坡印廷矢量

$$\mathbf{S}_{av} = \text{Re}[\tilde{\mathbf{S}}] = 12000\pi\cos^2 4x \mathbf{e}_y \text{ W/m}^2$$

当然，也可以采用如下方法计算平均坡印廷矢量：

$$\mathbf{S}_{av} = \text{Re}[\dot{\mathbf{E}} \times \dot{\mathbf{H}}^*] = \text{Re}[\mathbf{e}_y \dot{E}_z \dot{H}_z^*] = \text{Re}[\mathbf{e}_y E_z e^{-jky} H_z e^{jky}]$$

$$= E_z H_z e_y = 1200\pi \cos 4x \cdot 10 \cos 4x e_y \text{ W/m}^2 = 12000\pi \cos^2 4x e_y \text{ W/m}^2$$

例 5-16 已知时变电磁场有关场量的复矢量为

$$\dot{\mathbf{E}}(z) = jE_0 \sin(kz) \mathbf{e}_x, \quad \dot{\mathbf{H}}(z) = \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} E_0 \cos(kz) \mathbf{e}_y$$

这里,  $E_0$  是一个正实数;  $k = \frac{2\pi}{\lambda_0}$ , 其中  $\lambda_0$  为真空中电磁波的波长。试求:  $z=0$ 、 $\frac{\lambda_0}{8}$ 、 $\frac{\lambda_0}{4}$  各点处的瞬时坡印廷矢量、复坡印廷矢量和平均坡印廷矢量。

解 (1) 本书中, 复矢量都是采用有效值相量表示的, 故  $\mathbf{E}$  和  $\mathbf{H}$  的瞬时矢量为

$$\mathbf{E}(z, t) = \text{Re}[\sqrt{2}\dot{\mathbf{E}}e^{j\omega t}] = \text{Re}[j\sqrt{2}E_0 \sin(kz)e^{j\omega t}\mathbf{e}_x] = -\sqrt{2}E_0 \sin(kz) \sin(\omega t) \mathbf{e}_x$$

$$\mathbf{H}(z, t) = \text{Re}[\sqrt{2}\dot{\mathbf{H}}e^{j\omega t}] = \text{Re}\left[\sqrt{\frac{2\varepsilon_0}{\mu_0}} E_0 \cos(kz)e^{j\omega t}\mathbf{e}_y\right] = \sqrt{\frac{2\varepsilon_0}{\mu_0}} E_0 \cos(kz) \cos(\omega t) \mathbf{e}_y$$

瞬时坡印廷矢量为

$$\mathbf{S}(z, t) = \mathbf{E}(z, t) \times \mathbf{H}(z, t) = -2\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} E_0^2 \sin(kz) \cos(kz) \sin(\omega t) \cos(\omega t) \mathbf{e}_z$$

在  $z=0$  处, 由于  $\sin(kz) = 0$ , 故该点的瞬时坡印廷矢量  $\mathbf{S}(0, t) = 0$ 。由于  $k = \frac{2\pi}{\lambda_0}$ , 因

此在  $z = \frac{\lambda_0}{8}$  处, 瞬时坡印廷矢量为

$$\begin{aligned} \mathbf{S}\left(\frac{\lambda_0}{8}, t\right) &= -\mathbf{e}_z \times 2\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} E_0^2 \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda_0} \frac{\lambda_0}{8}\right) \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda_0} \frac{\lambda_0}{8}\right) \sin(\omega t) \cos(\omega t) \\ &= -\frac{E_0^2}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} \sin(2\omega t) \mathbf{e}_z \end{aligned}$$

在  $z = \frac{\lambda_0}{4}$  处, 由于  $\cos(kz) = \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda_0} \frac{\lambda_0}{4}\right) = 0$ , 故该点的瞬时坡印廷矢量  $\mathbf{S}\left(\frac{\lambda_0}{4}, t\right) = 0$ 。

(2) 复坡印廷矢量

$$\tilde{\mathbf{S}}(z) = \dot{\mathbf{E}}(z) \times \dot{\mathbf{H}}^*(z) = jE_0 \sin(kz) \mathbf{e}_x \times \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} E_0 \cos(kz) \mathbf{e}_y = j \frac{E_0^2}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} \sin(2kz) \mathbf{e}_z$$

所以有

$$\tilde{\mathbf{S}}(0) = 0 \text{ (在 } z=0 \text{ 处, } \sin(2kz) = 0)$$

$$\tilde{\mathbf{S}}\left(\frac{\lambda_0}{8}\right) = j \frac{E_0^2}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} \sin\left(2 \times \frac{2\pi}{\lambda_0} \frac{\lambda_0}{8}\right) \mathbf{e}_z = j \frac{E_0^2}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} \mathbf{e}_z$$

$$\tilde{\mathbf{S}}\left(\frac{\lambda_0}{4}\right) = 0 \text{ (在 } z=0 \text{ 处, } \sin(2kz) = \sin\left(2 \cdot \frac{2\pi}{\lambda_0} \frac{\lambda_0}{4}\right) = 0)$$

(3) 由  $\tilde{\mathbf{S}}(z) = j \frac{E_0^2}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} \sin(2kz) \mathbf{e}_z$  可知,  $\tilde{\mathbf{S}}(z)$  的实部恒为零, 所以在电磁场域的各

点, 平均坡印廷矢量均为零。即  $S_{av}(z) = \operatorname{Re}[\tilde{S}] = 0, \forall z \in \mathbb{R}$ 。这里,  $\mathbb{R}$  为实数域。

## 5.8 准静态电磁场

在忽略电磁感应效应或忽略位移电流效应的前提下, 可将时变电磁场分别简化为电准静态场、磁准静态场。这两类电磁场统称为准静态电磁场。

由时变电磁场基本方程的物理含义可知, 在忽略电磁感应效应前提下定义的电准静态场中, 实际上略去了随时间变化的磁场对电场分布的影响, 即略去了二次源  $\partial \mathbf{B} / \partial t$  的作用。同样, 在忽略位移电流效应前提下定义的磁准静态场中, 略去了随时间变化的电场对磁场分布的影响, 即略去了二次源传导电流  $\partial \mathbf{D} / \partial t$  的作用。因此, 尽管这两类场都属于时变电磁场, 但却具有静态场的一些性质, 或者说, 这两类场既具有时变场的性质又具有静态场的特征。

准静态电磁场的研究对工程实际中经常遇到的一些问题有指导意义。例如, 载流导体在自身电磁场的作用下会产生集肤效应, 时变场内部导体由于存在电磁感应会产生涡流效应等、这些现象对场的分布都会产生影响, 在不利于工程实际时要尽量避免, 而在需要的时候则要充分加以利用。

### 5.8.1 电准静态场

在时变电场中, 当库仑电场远远大于感应电场时,  $\partial \mathbf{B} / \partial t$  可以忽略不计, 此时有

$$\nabla \times \mathbf{E} = \nabla \times (\mathbf{E}_e + \mathbf{E}_m) \approx \nabla \times \mathbf{E}_e = 0 \quad (5-71)$$

式中,  $\mathbf{E}_e$  为库仑电场;  $\mathbf{E}_m$  为感应电场。

满足上述条件的时变电场, 定义为电准静态场 (Electroquasistatic field, EQS), 此时电场可按静态场处理。由式 (5-71) 可见, 在忽略电磁感应的条件下, 电准静态场具有与静电场相似的有散无旋性。电准静态场的麦克斯韦方程的微分形式为

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{E} \approx 0 \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \end{cases} \quad (5-72)$$

在低频交流情况下, 平板电容器中的电磁场即属于电准静态场。

应该指出, 有时虽然感应电场  $\mathbf{E}_m$  并不小, 但其旋度  $\nabla \times \mathbf{E}_m$  很小, 此时, 式 (5-71) 仍然成立, 这样的时变电场仍可按电准静态场处理。

**例 5-17** 一圆形平行板电容器, 极板半径  $R = 10 \text{ cm}$ , 板间介质为理想绝缘介质。现设有频率为  $50 \text{ Hz}$ 、有效值为  $0.1 \text{ A}$  的正弦电流通过该电容器。若忽略边缘效应, 试求电容器中的电场与磁场分布。

**解** 由于电容器极板间的介质为理想绝缘介质, 因此极板间不可能存在传导电流, 只能存在位移电流。按照麦克斯韦全电流定律, 电容器中的位移电流  $\mathbf{J}_d$  一定与线路中的传导电流  $\mathbf{J}$  大小相等。在忽略边缘效应的前提下, 可认为  $\mathbf{J}_d$  在极板间均匀分布, 并有

$$\mathbf{J}_d = \mathbf{J} = \frac{i}{\pi R^2}$$

式中,  $i$  为与电容器相连的导线中的传导电流,  $i = 0.1\sqrt{2}\cos 100\pi t \text{ A}$ 。

设圆柱坐标系的  $z$  轴与圆形平行板电容器的轴线重合, 且电流的方向为  $+z$  方向。在位于电容器两极板之间的  $z$  轴上任选一点为圆心、以  $r$  为半径画一个平行于极板的圆, 记这个圆的圆周为回路  $l$ , 记这个圆的面积为  $S$ , 运用全电流定律  $\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{J}_d \cdot d\mathbf{S}$ , 可得

$$2r\pi H = \frac{r^2\pi}{R^2\pi} i$$

于是可知电容器中的磁场强度

$$\mathbf{H} = \frac{ri}{2\pi R^2} \mathbf{e}_\phi = 2.25r\cos 100\pi t \mathbf{e}_\phi$$

由位移电流的定义式可得电场强度为

$$E = \frac{1}{\varepsilon_0} \int J_d dt = \frac{1}{\varepsilon_0} \int \frac{0.1\sqrt{2}}{\pi R^2} \cos \omega t dt = \frac{1}{\varepsilon_0 \omega} \frac{0.1\sqrt{2}}{\pi R^2} \sin \omega t = 1.15 \times 10^9 \sqrt{2} \sin \omega t \text{ V/m}$$

该电场在极板间也呈均匀分布, 可视为电源给极板提供的电荷产生的库仑电场  $\mathbf{E}_e$ 。同时, 由磁场强度可求得感应电场  $\mathbf{E}_m$  的旋度为

$$\nabla \times \mathbf{E}_m = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\mu_0 \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = 2.25r\omega\mu_0 \sin 100\pi t \mathbf{e}_\phi = 8.88 \times 10^{-4} r \sin 100\pi t \mathbf{e}_\phi$$

对比上式与电场强度的计算式, 显见, 由二次源  $\partial \mathbf{B} / \partial t$  产生的感应电场 (其数量级为  $10^{-4}$ ) 比库仑电场 (其数量级为  $10^9$ ) 小得多, 完全可以忽略不计。故电容器中的电场近似为

$$\mathbf{E} = 1.15 \times 10^9 \sqrt{2} \sin \omega t \mathbf{e}_z \text{ V/m}$$

## 5.8.2 磁准静态场

在时变电磁场中, 当传导电流  $\mathbf{J}(t)$  远远大于位移电流  $\partial \mathbf{D} / \partial t$  时,  $\partial \mathbf{D} / \partial t$  可忽略不计, 即

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \approx \mathbf{J}$$

这种情形下时变场可按恒定磁场处理。由此可见, 在忽略位移电流的条件下, 磁准静态场 (Magnetoquasistatic field, MQS) 具有与恒定磁场相似的无散有旋性。

磁准静态场的麦克斯韦方程的微分形式为

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \end{cases} \quad (5-73)$$

磁准静态场中的  $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$  与动态位  $\mathbf{A}$  和  $\varphi$  之间仍然保持如下关系:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \nabla \varphi$$

且  $\mathbf{A}$  和  $\varphi$  在线性介质中分别满足微分方程

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu \mathbf{J}, \quad \nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon}$$

由此可见磁准静态场和恒定磁场的相似之处。虽然  $\mathbf{A}$  和  $\varphi$  都是随着时间变化的, 但磁准静态场却遵循静态场的规律。因此只要知道电流和电荷的分布, 就完全可以利用静态情况下的公式计算  $\mathbf{A}$ 、 $\varphi$ 。

若略去电磁场的波动性, 可以认为场与源之间具有类似于静态场中场与源之间的即时依赖关系, 所以也称这种场为似稳场。显然, 时变电磁场可以视为似稳场的条件, 是场量滞后于激励源的时间远小于时变场电磁波的周期, 即

$$\frac{R}{v} \ll T \quad (5-74)$$

因  $\lambda = vT$ , 故可将式 (5-74) 等效为场域的空间尺寸远小于时变场电磁波的波长, 即

$$R \ll \lambda \quad (5-75)$$

式 (5-74) 和式 (5-75) 为时变电磁场的似稳条件。

对于纯金属来说, 其电导率一般在  $10^7$  数量级,  $\varepsilon \approx \varepsilon_0$ , 代入  $\omega\varepsilon \ll \gamma$  便得  $\omega \ll 10^{17} \text{ rad/s}$ 。由此数值可知, 在良导体中, 从较低频率的波一直到紫外波都允许将位移电流略去, 从而将时变场视为似稳场。

这里必须注意, 似稳场的判断是以尺寸与波长之比为判据的, 而不是以绝对尺寸的大小和频率的高低为判据。例如工频 50Hz 的波在自由空间中的波长为 6000km, 因此只有跨越数百千米的长距离输电才需要考虑波动过程。而到了微波波段, 例如频率为 3GHz 的波, 它在自由空间中的波长仅为 10cm, 那么手掌大小的一个系统就需要考虑波动过程, 而不能简单地作为电路问题来处理了。

尽管准静态情况下的时变电磁场与静态场具有相似的特性, 但它毕竟是随时间变化的, 因此还具有与静态场不同的特性, 在实际应用中需要予以注意。

### 1. 导体内场量分布的集肤效应与邻近效应

在稳态场情况下, 当电导率  $\gamma$  为有限值的非理想导体自身载有电流时, 一般认为电流以及相应的电场强度、磁场强度等物理量在导体内的分布只与激励源等有关, 而与导体材料无关。但在时变场中, 这些场量的分布与导体的电导率、介电常数、磁导率等均密切相关。

本书第 6 章在讨论无限大导电媒质中的传播特性分析中会给出如下结论:

电磁波在良导体中传播时, 电场与磁场的振幅迅速衰减, 这些电磁场量无法进入良导体深处, 仅存在于导体表面附近, 这种现象称为集肤效应 (skin effect)。

工程上定义, 当电磁波电场强度的振幅衰减到它在导电媒质表面处的振幅的  $e^{-1}$  (约为 0.368) 时, 波在媒质中所传播的距离为透入深度 (penetration depth), 也称为集肤深度, 记之为  $\delta$ , 并有

$$\delta = \frac{1}{\alpha} \approx \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\gamma}} \quad (5-76)$$

式中,  $\alpha$  为衰减常数, 其大小取决于导电媒质的参数 (包括介电常数  $\varepsilon$  和磁导率  $\mu$ ) 以及电磁波的频率, 并决定着电磁波 (电场与磁场) 衰减的快慢。有关问题将在第 6 章详细讨论。

可见, 透入深度  $\delta$  与频率  $f$  及电导率  $\gamma$  的二次方根成反比。例如频率  $f = 50\text{Hz}$  时, 铜的透入深度为 9.4mm; 当频率  $f = 5 \times 10^{10}\text{Hz}$  时, 透入深度为 0.66 $\mu\text{m}$ 。仅仅经过 13.8 个透入深度的距离, 场强的振幅就衰减到它在导体表面处的振幅的百万分之一。

上述关于透入深度的公式虽然是由无限大导电媒质得到的,但也可以用来近似分析有限大导电媒质的情形。例如半径为  $r$ 、长度为  $l$  的圆柱导体,在直流情况下可认为电流在导体横截面上呈均匀分布,故导体的直流电阻为

$$R_{dc} = \frac{l}{\pi r^2 \gamma}$$

但在时变场情况下,电流趋于表面分布,有效载流截面可近似看做以导体外表面周长为长度、透入深度为宽度的长方形截面,因此导体的交流电阻为

$$R_{ac} = \frac{l}{2\pi r \delta \gamma}$$

此时,同一根圆导线的交流电阻与直流电阻的比值为

$$\frac{R_{ac}}{R_{dc}} = \frac{r}{2\delta}$$

显然,导体的透入深度越小,其交流电阻值就越大。例如,当  $r = 2 \times 10^{-3} \text{ m}$ ,  $f = 3 \times 10^4 \text{ Hz}$ ,  $\gamma = 5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$  时,  $R_{ac}/R_{dc} = 26.2$ 。这说明同一根导线的交流电阻比直流电阻大很多。在导线横截面积不变的情况下,为了减少交流电阻,唯一的办法就是增大导体表面积,这就是工程上常把导线、输电线制成相互绝缘的多股细线的原因之一。

当多个导体共存且通有交变电流时,相互靠近的导体不仅每一导体处于自身电流产生的电磁场中,同时还处于其他导体中的电流所产生的电磁场中。显然,这时各个导体中的电流分布与其单独存在时不一样,会受到邻近导体的影响,这种现象称为邻近效应。频率越高,导体靠得越近,邻近效应越显著。

事实上,邻近效应与集肤效应是共存的,它们都会使导体中电磁场的场量分布不均匀。

## 2. 导体内的感应电磁场与涡流

在许多电工设备中都存在着金属导体,例如发电机和变压器的铁心和端盖等。当这些导体处在变化的磁场中时,其内部就会有感应电流出现。这些感应电流在导体内部自成闭合回路,呈漩涡流动,因此称为漩涡电流 (eddy current),简称涡流。

涡流在导体内流动时,会产生损耗而引起导体发热,故涡流具有热效应;同时,涡流要产生减弱外磁场变化的磁场,因此涡流又具有去磁效应。涡流的这两个效应既有有利的一面,也有有害的一面。工业上可以利用涡流的热效应进行金属的加热和冶炼,利用涡流的去磁效应制成电磁闸,根据涡流的分布规律进行无损探测等。然而在某些情况下却需要减小涡流,避免设备因过热而损坏、因去磁而影响工作性能。足见,研究涡流问题具有工程意义。

在磁准静态场情况下,涡流问题中的电场强度、磁场强度方程简化为

$$\begin{cases} \nabla^2 \mathbf{H} - \mu \gamma \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = 0 \\ \nabla^2 \mathbf{E} - \mu \gamma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = 0 \end{cases} \quad (5-77)$$

式(5-77)称为涡流方程,或磁扩散方程。求解该方程即可分析涡流场的分布,研究相应的涡流场问题。

变压器铁心是工程上涡流场分析的典型实例。为了降低涡流损耗,一般要将铁心用相互绝缘的薄片叠压制成,其中每片铁片都可看成是一片薄导电平板。可以证明,在每片薄板内

部, 电场、磁场及涡流的分布均呈现出集肤效应现象, 即在薄板内部的中间区域场量的分布最弱, 而在薄板表面两侧场量的分布比较集中。

对电工钢片来说, 一般  $\mu \approx 1000\mu_0$ ,  $\gamma = 10^7 \text{ S/m}$ , 设薄板厚度  $h = 0.5 \text{ mm}$ 。当工作频率为工频  $50 \text{ Hz}$  时, 透入深度  $\delta = 0.715 \text{ mm}$ ,  $h/\delta = 0.7$ , 集肤效应不显著, 可以认为场量还是沿截面均匀分布的。但当工作频率增至  $2000 \text{ Hz}$  时,  $h/\delta = 4.4$ 。可见在音频时, 已不适宜采用  $0.5 \text{ mm}$  厚度的钢片了, 必须选择更薄的钢片。当频率高到一定程度后, 甚至要用粉状材料压制而成的铁心才可以实际应用。

### 3. 电磁屏蔽

随着各种电磁新技术的广泛应用, 电器装置的电磁兼容性能要求越来越高。电磁屏蔽 (electromagnetic shield) 是最早用于隔离电器设备之间电磁场相互干扰的设备之一。在绝大多数情况下, 电磁屏蔽由金属 (包括铜、铝、钢等) 制成。例如在收音机中, 以空心的铝壳罩在中频线圈外面, 使它不受外界高频电磁场的干扰。

因为电磁屏蔽利用导体内的涡流所产生的电磁场来抑制外加电磁场, 从而对被保护区域进行屏蔽, 所以电磁屏蔽又称涡流屏蔽。为了达到良好的屏蔽效果, 屏蔽罩的厚度  $h$  必须接近于屏蔽材料的透入深度的  $3 \sim 6$  倍。根据第6章中的电磁波理论可以证明, 良导体中电磁波的波长即为其透入深度的  $2\pi$  倍, 因此一般情况下就以电磁波的波长作为屏蔽罩的厚度, 即

$$h = \lambda = 2\pi\delta \quad (5-78)$$

这样, 电磁场不能透过屏蔽体, 从而对屏蔽装置内外均起到隔离作用。

由于透入深度与屏蔽体材料的电导率、磁导率、被屏蔽电磁场的频率都有关, 故在电磁屏蔽的设计中必须综合考虑上述因素来选择屏蔽体的材料及尺寸。例如在工频情况下, 铁质外壳即可对一般电子设备起到屏蔽作用; 而在中、高频情况下, 因铁磁材料在中高频时损耗较大, 发热严重, 会给被屏蔽装置带来不利影响, 所以此时一般不再使用铁质屏蔽。

## 习 题 5

5-1 一个面积为  $h \times w$  的单匝矩形线圈放置在时变磁场  $\mathbf{B} = B_m \sin \omega t \mathbf{e}_z$  中。开始时, 线圈面的法线  $\mathbf{e}_n$  与  $y$  轴成  $\alpha$  角, 如图 5-9 所示。求: (1) 线圈静止时的感应电动势; (2) 线圈以角速度  $\omega$  绕  $x$  轴旋转时的感应电动势。




图 5-9 题 5-1 图




图 5-10 题 5-2 图

5-2 长直导线载有电流  $i = I_m \cos \omega t$ , 其附近有一  $a \times b$  的矩形线框, 如图 5-10 所示。在下列两种情况下求线圈中的感应电动势: (1) 线圈静止不动; (2) 线圈以速度  $v$  向右方运动。

5-3 在无源的自由空间中, 已知磁场强度  $\mathbf{H} = 7.2 \times 10^{-5} \cos(3 \times 10^9 t - 10x) \mathbf{e}_y \text{ A/m}$ , 求位移电流密度。



5-4 已知导电媒质中传导电流密度的大小为  $J = 1.25 \times 10^{-2} \cos 10^9 t \text{ A/m}^2$ , 媒质参数为  $\gamma = 10^3 \text{ S/m}$ ,  $\epsilon_r = 6.5$ 。求导电媒质中位移电流密度的值。

5-5 设同轴电缆中位移电流密度  $J_d = \frac{10^4}{r} \cos(\omega t - kz) \mathbf{e}_r$ , 电缆的内外导体之间填充了理想介质, 介质参数为  $\epsilon_r = 2$ ,  $\mu_r = 1$ 。求: 理想介质中的电场强度  $\mathbf{E}$  和磁场强度  $\mathbf{H}$ 。

5-6 在无源区域, 已知电磁场的电场强度  $\mathbf{E} = 0.1 \sin(6.28 \times 10^9 t - 20.9z) \mathbf{e}_x \text{ V/m}$ , 求空间任一点的磁场强度  $\mathbf{H}$  和磁感应强度  $\mathbf{B}$ 。

5-7 在两块导电平板  $z=0$  和  $z=d$  之间的空气中有电磁波传播, 已知电场强度

$$\mathbf{E} = E_m \sin \frac{\pi}{d} x \cos(\omega t - kz) \mathbf{e}_y, \text{ 其中 } \omega, k \text{ 为常数}$$

求: (1) 磁场强度  $\mathbf{H}$ ; (2) 两块导电平板表面上的电流密度  $\mathbf{K}$ 。

5-8 设真空中电磁场的电场强度  $\mathbf{E}$  只有  $y$  方向分量, 即

$$E_y = \begin{cases} E_m \cos \omega(z/c - t), & z > 0 \\ E_m \cos \omega(z/c + t), & z < 0 \end{cases}$$

试问: 在  $z=0$  处, 产生此电磁场的电流源如何分布。

5-9 证明: 在有电荷密度  $\rho$  和电流密度  $\mathbf{J}$  的均匀无损耗媒质中,  $\mathbf{E}$  和  $\mathbf{H}$  满足的波动方程为

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = \mu \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} + \nabla \left( \frac{\rho}{\epsilon} \right), \quad \nabla^2 \mathbf{H} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = -\nabla \times \mathbf{J}$$

5-10 同轴电缆的内、外导体半径分别为 1mm 和 4mm, 两导体之间填充了  $\epsilon_r = 2$ ,  $\mu_r = 1$  的理想介质。

如果以电缆轴线为  $z$  轴建立圆柱坐标系, 则理想介质中的电场强度可表示为  $\mathbf{E} = \frac{40}{r} \cos(5 \times 10^7 t - kz) \mathbf{e}_r$ 。

(1) 判断电场是否具有波动性; (2) 求介质中的磁场强度  $\mathbf{H}$ 、内导体表面的电流密度  $k$ 、沿轴线  $0 \leq z \leq 10 \text{ m}$  区段内的位移电流  $i_d$ 。

5-11 在时变电磁场中, 已知矢量位函数  $\mathbf{A} = A_m \sin(\omega t - kz) \mathbf{e}_x$ , 其中  $A_m$  和  $k$  均为常数。试求电场强度  $\mathbf{E}$ 、磁场强度  $\mathbf{H}$  和坡印廷矢量  $\mathbf{S}$ 。

5-12 给定真空中时变电磁场的标量位  $\varphi = x - ct$  和矢量位  $\mathbf{A} = \left( \frac{x}{c} - t \right) \mathbf{e}_x$ , 式中  $c = (\mu_0 \epsilon_0)^{-0.5}$  为电磁波在真空中的传播速度。(1) 证明动态位  $\mathbf{A}$ 、 $\varphi$  满足洛伦兹规范  $\nabla \cdot \mathbf{A} = -\epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \varphi}{\partial t}$ ; (2) 求场量  $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{D}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{H}$ 。

5-13 改写下列电场或磁场的表达式:

(1) 将瞬时形式改为复数形式

$$\mathbf{E} = E_m \cos 2\pi x \sin \omega t \mathbf{e}_x, \quad \mathbf{H} = H_m e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta x) \mathbf{e}_y$$

(2) 将复数形式改为瞬时形式

$$\dot{\mathbf{E}} = E_m \sin \frac{\pi y}{\alpha} e^{-(\alpha + j\beta)z} \mathbf{e}_x, \quad \dot{\mathbf{H}} = jH_m \cos \beta z \mathbf{e}_y$$

5-14 测得媒质中电磁场的电场强度  $\mathbf{E} = 0.5 \sin(2\pi x) \cos(4\pi \times 10^9 t - kz) \mathbf{e}_y \text{ V/m}$ , 求磁场强度  $\mathbf{H}$  和式中的常数  $k$ 。

5-15 已知无源的空气中的磁场强度  $\mathbf{H} = 0.5 \sin(2\pi x) \cos(4\pi \times 10^9 t - kz) \mathbf{e}_y \text{ A/m}$ , 试利用波动方程求常数  $k$ 。

5-16 真空中正弦电磁场的磁场强度  $\mathbf{H}$  为已知, 其复矢量  $\dot{\mathbf{H}} = -j \cos(15\pi x) e^{-jy} \mathbf{e}_x \text{ A/m}$ , 其频率  $f = 2.5 \times 10^9 \text{ Hz}$ 。试求: 电场强度  $\mathbf{E}$  和式中的常数  $k$ 。

5-17 已知无限大自由空间中电磁场的电场强度和磁场强度为  $\mathbf{E} = 500\cos(\omega t - 20z)\mathbf{e}_z \text{ V/m}$ ,  $\mathbf{H} = -3\cos(\omega t - 20z)\mathbf{e}_y \text{ A/m}$ 。求: (1) 正弦电场和磁场的角频率  $\omega$ ; (2) 坡印廷矢量的瞬时值和平均值  $S$ ,  $S_{av}$ ; (3) 复坡印廷矢量  $\tilde{S}$ 。

5-18 已知无限大均匀导电媒质中电场和磁场的瞬时值为  $\mathbf{E} = E_0 e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z + \phi_z)\mathbf{e}_z$ ,  $\mathbf{H} = H_0 e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z + \phi_z)\mathbf{e}_y$ , 式中  $\alpha$ 、 $\beta$  均为常数。试求: (1)  $\mathbf{E}$  和  $\mathbf{H}$  的复数形式; (2) 瞬时坡印廷矢量  $S$  和平均坡印廷矢量  $S_{av}$ 。

5-19 半径为  $a$  的两块圆形极板构成平行板电容器, 在两板上施加缓变电压  $u = U_m \cos \omega t$ , 两极板间距离为  $d$ , 板间充满某种导电媒质, 媒质参数  $\epsilon_r$ 、 $\mu_r$ 、 $\gamma$  均已知。求: (1) 电容器内的瞬时坡印廷矢量  $S$ 、平均坡印廷矢量  $S_{av}$ 、复坡印廷矢量  $\tilde{S}$ ; (2) 进入电容器的平均功率; (3) 电容器内损耗的瞬时功率  $p$  和平均功率  $P_{av}$ 。

5-20 半径为  $a$ 、电导率为  $\gamma$  的无限长直圆柱导体, 其表面均匀分布着密度为  $\sigma$  的面电荷。若沿其轴向通以均匀分布的恒定电流  $I$ , 求: 导体表面外侧的坡印廷矢量  $S$ 。

5-21 在球坐标系下, 已知真空中时变电磁场的电场强度为  $\mathbf{E}(r, t) = \frac{E_0}{r} \sin \theta \cos(\omega t - kr)\mathbf{e}_\theta$ , 式中  $k = \omega \sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$ 。试求: 磁场强度  $\mathbf{H}$  的复矢量、电磁场的平均储能密度  $w_m$  和平均坡印廷矢量  $S_{av}$ 。

5-22 载以恒定电流  $I$  的圆柱形导线长为  $l$ , 电阻为  $R$ , 导线材料的电导率为  $\gamma$ 。求证: 由导线表面进入其内部的功率  $-\oint_A (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{A}$  等于导线内的焦耳热损耗功率  $I^2 R$ 。这里,  $A$  为导线的外表面。

5-23 半径为  $a$  的两块圆形极板构成的平行板电容器, 外施直流电压  $U$ , 两极板间距离为  $d$ , 板间充满某种导电媒质, 媒质参数  $\epsilon_r$ 、 $\mu_r$ 、 $\gamma$  均已知。(1) 求该系统中的电流; (2) 求电容器两极板之间任一点的坡印廷矢量; (3) 证明电容器消耗的功率等于电源提供的功率。

5-24 真空中两个沿  $z$  方向传播的电磁波的电场分别为  $\dot{\mathbf{E}}_1 = E_{1m} e^{-j\beta z} \mathbf{e}_x$ ,  $\dot{\mathbf{E}}_2 = E_{2m} e^{-j(\beta z - \theta)} \mathbf{e}_y$ , 其中  $\theta$  为常数,  $k = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$ 。证明: 合成波的平均坡印廷矢量等于两个波的平均坡印廷矢量之和。

5-25 半径为  $a$  的两块圆形极板构成平行板电容器, 对它外施缓变电压  $u = U_m \cos \omega t$ , 两极板间距离为  $d$ , 板间充满某种导电媒质, 媒质参数  $\epsilon_r$ 、 $\mu_r$ 、 $\gamma$  均已知。求极板间任意一点的位移电流密度和电场强度(忽略边缘效应)。(注: 因  $u$  为缓变电压,  $\omega$  不大, 故本系统的时变电磁场为准静态场, 可以不考虑变化的磁场对电场的影响, 电场分布与静态场情形相同。)

5-26 长度为  $l$  的圆柱形电容器, 其内、外导体半径分别为  $a$ 、 $b$ , 内、外导体之间填充了介电常数为  $\epsilon$  的理想介质, 电容器外加正弦缓变电压  $u = U_m \cos \omega t$ 。(1) 求介质中的位移电流密度; (2) 求穿过半径为  $r$  ( $a < r < b$ ) 的圆柱表面的总位移电流, 并证明此电流等于电容器引线中的传导电流。(注: 此题为准静态场问题。)

## 第6章

# 正弦平面电磁波的传播

变化的电场和变化的磁场之间存在着耦合,这种耦合以波动的形式存在于空间,即在空间有电磁场的传播。由于实际空间充满了各种不同电磁特性的介质,使得电磁波在不同介质中传播表现出不同的特性,因此对电磁波的研究是无线通信、遥感、目标定位和环境监测的基础。

本章从电磁场波动方程出发,首先介绍均匀平面电磁波的概念,然后分别讨论无界和有界均匀媒质条件下波动方程的解,进而分析均匀平面电磁波的传播特性,并结合工程实例介绍平面电磁波理论的应用。

### 6.1 正弦均匀平面电磁波


在电磁波的传播过程中,对应于每一时刻 $t$ ,空间电磁场中电场 $\mathbf{E}$ 或磁场 $\mathbf{H}$ 具有相同相位的点构成的面称为等相位面,或波阵面。等相位面的形状取决于激发电磁波的场源,如电偶极子产生的辐射电磁场的等相位面在离偶极子较远的空间可视为球面,其电磁波可看做球面电磁波。

等相位面为平面的电磁波称为平面电磁波。如果在平面电磁波的等相位面的每一点上,电场强度均相同,磁场强度也相同,则这样的电磁波称为均匀平面电磁波(the uniform plane wave)。当观察点远离电磁波的激励源且讨论范围限于观察点附近区域时,可以将实际电磁波的等相位面近似看做平面,且该平面上电场强度和磁场强度的振幅可近似看做常量。事实上,实际存在的各种较复杂的电磁波都可看成由许多均匀平面电磁波的叠加而成,所以分析平面电磁波有着重要的实际意义。

本章即以平面电磁波为例分析正弦电磁波在无界和有界媒质中的传播特性,为实际工程电磁波应用提供理论基础。前面几节先以单一方向的电场、磁场作为特例进行分析,然后再讨论任意方向分布的一般情况。

设以电磁波的传播方向作为直角坐标系的 $z$ 坐标方向,由于电磁波的电场强度 $\mathbf{E}$ 的方向、磁场强度 $\mathbf{H}$ 的方向和电磁波的传播方向 $\mathbf{e}_z$ 这三者相互垂直,且满足右手螺旋关系,因此将电场强度与磁场强度分别在 $x$ 、 $y$ 方向分解,即可构成图6-1a、b所示的两种形式的电磁波。

分量 $E_x$ 和 $H_y$ 构成一组平面波,分量 $E_y$ 和 $H_x$ 构成另一组平面波,即

图 6-1 沿  $z$  方向传播的均匀平面电磁波

$$\begin{cases} \mathbf{E} = E_x(z)\mathbf{e}_x \\ \mathbf{H} = H_y(z)\mathbf{e}_y \end{cases}, \begin{cases} \mathbf{E} = E_y(z)\mathbf{e}_y \\ \mathbf{H} = H_x(z)(-\mathbf{e}_x) \end{cases}$$

由均匀平面电磁波的定义可知, 电场强度、磁场强度均为空间  $z$  坐标的函数, 与坐标  $x$ 、 $y$  无关, 或者说电场  $\mathbf{E}$  和磁场  $\mathbf{H}$  都与波的传播方向相垂直, 而没有与波传播方向相平行的分量, 即对传播方向来说它们是横向的, 这样的电磁波称为横电磁波或 TEM 波 (Transverse Electromagnetic Wave)。

图 6-1 中两组分量波彼此独立, 传播规律相似, 因此只需对其中一组进行分析即可。本文主要以第一种由分量  $\mathbf{E} = E_x(z)\mathbf{e}_x$  和  $\mathbf{H} = H_y(z)\mathbf{e}_y$  构成的平面电磁波进行分析, 对应的正弦电磁场 (时谐场) 无源情况下的波动方程为

$$\begin{cases} \frac{d^2 \dot{H}_y}{dz^2} + \omega^2 \mu \epsilon \dot{H}_y - j\omega \mu \gamma \dot{H}_y = 0 \\ \frac{d^2 \dot{E}_x}{dz^2} + \omega^2 \mu \epsilon \dot{E}_x - j\omega \mu \gamma \dot{E}_x = 0 \end{cases} \quad (6-1)$$

## 6.2 平面电磁波在无限大理想介质中的传播

### 6.2.1 一维波动方程的解及其物理意义

不难看出, 式 (6-1) 中电场强度方程与磁场强度方程形式相同, 因此只需对其中之一进行求解即可。以电场方程为例, 无源、理想介质 ( $\gamma = 0$ ) 中正弦均匀平面电磁波的齐次亥姆霍兹方程为一维二阶齐次常微分方程

$$\frac{d^2 \dot{E}_x}{dz^2} + \omega^2 \mu \epsilon \dot{E}_x = 0 \quad (6-2)$$

定义理想介质的传播常数 (wave number) 为

$$k = \omega \sqrt{\mu \epsilon} \quad (6-3)$$

则微分方程的特征根与传播常数的关系为  $p_{1,2} = \pm j\omega \sqrt{\mu \epsilon} = \pm jk$ , 故方程式 (6-2) 的通解为

$$\dot{E}_x = C_1 e^{p_1 z} + C_2 e^{p_2 z} = C_1 e^{-jkz} + C_2 e^{jkz}$$

式中,  $C_1$ 、 $C_2$  为待定系数。设  $C_1 = C_{10}e^{j\phi_1}$ ,  $C_2 = C_{20}e^{j\phi_2}$ , 写出电场强度的正弦瞬时值, 有

$$\begin{aligned} E_x(z, t) &= \sqrt{2}C_{10}\cos(\omega t - kz + \phi_1) + \sqrt{2}C_{20}\cos(\omega t + kz + \phi_2) \\ &= \sqrt{2}C_{10}\cos\omega\left(t - \frac{kz}{\omega} + \frac{\phi_1}{\omega}\right) + \sqrt{2}C_{20}\cos\omega\left(t + \frac{kz}{\omega} + \frac{\phi_2}{\omega}\right) \end{aligned}$$

为简化表述, 不考虑正弦量的初相位, 并代入  $v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{\omega}{k}$ , 将上式简化, 有

$$E_x = \sqrt{2}C_{10}\cos\omega\left(t - \frac{z}{v}\right) + \sqrt{2}C_{20}\cos\omega\left(t + \frac{z}{v}\right)$$

图 6-2 所示为一维波动方程解的物理意义, 图中, 画出了上式右端第一项在不同时刻电场强度  $E_x$  的波形, 可见, 随着时间  $t$  的增加, 波形向电磁波的传播方向, 即  $+z$  方向平移。对应的方程表达式则表示电磁波

经过传播时间  $t_k = \frac{z_k}{v}$  后沿  $+z$  方向的电场强

度的瞬时值; 相应的, 方程右端第二项则为

沿  $-z$  方向传播的电磁波电场。这与第 5 章给出的时变场具有的滞后性的结论是一致的。




图 6-2 一维波动方程解的物理意义

## 6.2.2 理想介质中的正弦均匀平面电磁波的传播特性

若空间为无限大, 则只有单一方向的电磁波存在, 设为  $+z$  方向, 则系数  $C_2 = 0$ 。待定系数  $C_1$  的物理意义应为入射波电场强度的初始相量, 若不考虑初相位则为有效值, 记  $C_1 = E_0^+$ , 其中上标 “+” 号代表电磁波沿  $+z$  方向传播, 将电场强度复矢量及其瞬时值分别写作

$$\dot{\mathbf{E}} = \dot{E}_x \mathbf{e}_x = E_0^+ e^{-jkz} \mathbf{e}_x \quad (6-4)$$

$$\mathbf{E}(z, t) = \sqrt{2}E_0^+ \cos(\omega t - kz) \mathbf{e}_x \quad (6-5)$$

磁场强度的通解可由类似的方法求解波动方程得到, 也可将已求得电场强度复矢量代

入麦克斯韦第二方程  $\nabla \times \dot{\mathbf{E}} = -j\omega\mu\dot{\mathbf{H}}$  求得为

$$\dot{\mathbf{H}} = -\frac{1}{j\omega\mu} \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ 0 & 0 & \frac{\partial}{\partial z} \\ \dot{E}_x & 0 & 0 \end{vmatrix} = j \frac{1}{\omega\mu} \frac{\partial \dot{E}_x}{\partial z} \mathbf{e}_y = \frac{k}{\omega\mu} E_0^+ e^{-jkz} \mathbf{e}_y = \frac{k}{\omega\mu} \dot{E}_x \mathbf{e}_y$$

由此可得电场强度相量与磁场强度相量之比为

$$\frac{\dot{E}_x}{\dot{H}_y} = \frac{E_0^+}{H_0^+} = \frac{\omega\mu}{k} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \quad (6-6)$$

令系数

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \quad (6-7)$$

可见  $\eta$  具有阻抗的量纲, 其数值取决于介质的磁导率与介电常数, 介质不同, 两者的比值就不同。或者说介质的参数即决定了电场强度相量与磁场强度相量的比值, 因此称系数  $\eta$  为介质的本征阻抗 (intrinsic impedance), 也称为波阻抗。

在理想介质中本征阻抗为常数, 表明其电场强度与磁场强度同相位。真空情况下的本征阻抗值为

$$\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi\Omega \approx 377\Omega$$

用单位坐标矢量  $\mathbf{e}_s$  表示电磁波的传播方向, 有  $\mathbf{e}_s = \mathbf{e}_k \times \mathbf{e}_H$ , 则磁场强度复矢量与电场强度复矢量之间的关系可由式 (6-6) 写作

$$\dot{\mathbf{H}} = \frac{1}{\eta} \mathbf{e}_s \times \dot{\mathbf{E}} \quad (6-8)$$

将电场强度复矢量式 (6-4) 代入式 (6-8), 可求得对应的磁场强度瞬时值为

$$H_y(z, t) = \frac{\sqrt{2}E_0^+}{\eta} \cos(\omega t - kz) \quad (6-9)$$

观察电场强度与磁场强度瞬时值表达式 (6-5) 与式 (6-9) 可见, 电场强度与磁场强度具有相似的函数形式, 既是时间的周期函数 ( $\omega t$  称为时间相位), 又是空间坐标的周期函数 ( $kz$  叫做空间相位, 所以传播常数又叫做相位常数), 两者的幅值均为常数不变; 电场强度与磁场强度在时间上同相, 即  $\phi_E = \phi_H = -kz$ , 显然在传播过程中两者总是同步的, 即同时达到极值, 同时过零点。理想介质中的均匀平面电磁波的传播波形如图 6-3 所示。




图 6-3 理想介质中的均匀平面电磁波

时间相位变化  $2\pi$  所经历的时间称为电磁波的周期, 以  $T$  表示, 而 1s 内相位变化  $2\pi$  的次数称为频率, 以  $f$  表示。那么由  $\omega T = 2\pi$  的关系式, 得

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f}$$

考虑到一般媒质相对介电常数都大于 1, 相对磁导率近似于 1, 因此, 理想介质中均匀平面电磁波的相速通常小于真空中的光速, 即

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{\omega}{\omega \sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0} \sqrt{\mu_r\epsilon_r}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r\epsilon_r}} \leq c$$

按照正弦周期函数的意义, 空间相位  $kz$  变化  $2\pi$  弧度相当于一个全波, 因此  $k$  的大小可以衡量一个波长 ( $2\pi$  长度) 内具有的全波数目, 所以传播常数  $k$  又称为波数 (wave number), 即

$$k = \omega \sqrt{\mu\epsilon} = \frac{\omega}{v_p} = \frac{2\pi f}{v_p} = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (6-10)$$

该系数反应了电磁波的相位随空间位置变化的情况。在同一种媒质中传播的电磁波,频率越高,相位常数越大,表明电磁波在空间上相位差的改变量就越大。例如,  $f = 3 \times 10^6 \text{ Hz}$  的电磁波在真空中传播时, 波长  $\lambda = 100 \text{ m}$ , 相位常数  $k = \pi/50 \text{ rad/m}$ , 这样的波在  $1 \text{ cm}$  空间范围内产生的相移为  $0.036^\circ$ , 这在一般情况下是可以忽略不计的; 若频率更低一些, 如工频  $50 \text{ Hz}$ , 则波长  $\lambda = 6000 \text{ km}$ , 相位常数  $k = \pi/3 \times 10^{-6} \text{ rad/m}$ , 此时, 即便是  $100 \text{ m}$  的范围内相移也只有  $0.006^\circ$ , 因此, 在低频交流电路分析中把正弦量中的空间相位  $kz$  忽略掉是完全可行的, 如电压  $u = \sqrt{2}U\cos(\omega t - kz + \phi)$  简化为  $u = \sqrt{2}U\cos(\omega t + \phi)$ 。但是, 当频率提高到  $6 \times 10^9 \text{ Hz}$  时, 波长  $\lambda = 5 \text{ cm}$ , 相位常数  $k = 40\pi \text{ rad/m}$ , 此时, 波在  $1 \text{ cm}$  空间范围内产生的相移将高达  $72^\circ$ ! 显然, 这样大的相移就不允许再忽略了。

此外

$$\lambda = \frac{v_p}{f} = \frac{c}{f\sqrt{\mu_r\epsilon_r}} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\mu_r\epsilon_r}} \quad (6-11)$$

式中,  $\lambda_0$  是频率为  $f$  的平面电磁波在真空中传播时的波长,  $\lambda_0 = c/f$ 。

由式 (6-11) 可见, 平面电磁波在媒质中传播的波长小于在真空中传播的波长, 这种现象称为波长缩短效应, 或简称为缩波效应。工程上可以通过电磁波波长的测量间接得到媒质的特性参数。

**例 6-1** 在自由空间中, 某电磁波的波长为  $0.15 \text{ m}$ , 当该电磁波进入到某种理想电介质后, 波长变为  $0.08 \text{ m}$ 。设  $\mu_r = 1$ , 试求介质的相对介电常数  $\epsilon_r$  及在该电介质中的波速。

**解** 电磁波在自由空间中的波长为

$$\lambda_0 = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{f} = 0.15 \text{ m}$$

故电磁波的频率为

$$f = \frac{3 \times 10^8}{0.15} \text{ Hz} = 2.0 \times 10^9 \text{ Hz} = 2000 \text{ MHz}$$

而介质中的波长为  $\lambda = \frac{v}{f} = 0.08 \text{ m}$ , 所以电介质中的波速为

$$v = 0.08 \times f = 0.08 \times 2 \times 10^9 \text{ m/s} = 1.6 \times 10^8 \text{ m/s}$$

由公式  $v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_r\epsilon_0}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}}$  可得介质的相对介电常数为

$$\epsilon_r = (c/v)^2 = (3 \times 10^8 / 1.6 \times 10^8)^2 = 3.52$$

### 6.2.3 平面电磁波的能量密度与能流密度

由于正弦电磁场能量密度的周期平均值等于电场能量密度与磁场能量密度之和, 因此有

$$w_{av} = w_e + w_m = \frac{1}{2}(\epsilon E_0^2 + \mu H_0^2)$$

将式 (6-6) 代入, 有

$$w_{av} = \frac{1}{2}[\epsilon E_0^2 + \mu(\sqrt{\epsilon/\mu}E_0)^2] = \epsilon E_0^2 = 2w_e = 2w_m = w$$

可见,理想介质中,任一时刻电场能量密度和磁场能量密度相等,且各为总电磁能量密度的一半。

复能流密度矢量为

$$\tilde{S} = \dot{\mathbf{E}} \times \dot{\mathbf{H}}^* = E_0^* e^{-j\omega t} \mathbf{e}_x \times \frac{E_0^{+2}}{\eta} e^{j\omega t} \mathbf{e}_y = \frac{E_0^{+2}}{\eta} \mathbf{e}_z \quad (6-12)$$

式(6-12)还可改写为

$$\tilde{S} = \frac{E_0^{+2}}{\eta} \mathbf{e}_z = \frac{E_0^{+2}}{\sqrt{\mu/\epsilon}} \mathbf{e}_z = \frac{\epsilon E_0^{+2}}{\sqrt{\mu\epsilon}} \mathbf{e}_z = v\omega \mathbf{e}_z$$

这说明在理想介质中电磁波能量流动的方向与波传播的方向一致,电磁波能量流动的大小等于电磁场总能量密度和能量流动速度的乘积,即入射波中电磁能量以与波传播速度相同的速度沿波的前进方向流动。

平均功率密度为

$$S_{av} = \operatorname{Re}[\tilde{S}] = \frac{E_0^{+2}}{\eta} \mathbf{e}_z \quad (6-13)$$

可见,理想介质中电磁波的平均功率密度为常数,这表明与传播方向垂直的所有平面上,每单位面积通过的平均功率都相同,电磁波在传播过程中没有能量损失(沿传播方向电磁波无衰减),因此理想媒质中的均匀平面电磁波是等幅波。

**例 6-2** 一个在空气中沿 $+z$ 方向传播的均匀平面电磁波,其磁场强度的瞬时值表达式为

$$\mathbf{H} = 0.1 \cos(10^8 \pi t - kz) \mathbf{e}_y, \text{ A/m}$$

求:(1)系数 $k$ ;(2)电场强度的瞬时值表达式;(3)平均坡印廷矢量。

**解** 由磁场强度的瞬时值表达式可知

$$H_m = 0.1 \text{ A/m}, \omega = 10^8 \pi \text{ rad/s}$$

将空气近似看做真空,则本征阻抗为 $\eta_0 = 120\pi$ ,因此有

$$k = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = \frac{10^8 \pi}{3 \times 10^8} \text{ rad/m} = \frac{\pi}{3} \text{ rad/m}$$

$$E_m = \eta_0 H_m = 12\pi \text{ V/m} = 37.68 \text{ V/m}$$

因此电场强度的瞬时值表达式可写为

$$\mathbf{E} = 37.68 \cos\left(10^8 \pi t - \frac{\pi}{3} z\right) \mathbf{e}_x \text{ V/m}$$

由公式(6-13)可得平均坡印廷矢量

$$S_{av} = \frac{E_0^2}{\eta_0} \mathbf{e}_z = \frac{(12\pi/\sqrt{2})^2}{120\pi} \mathbf{e}_z \text{ V} \cdot \text{A/m}^2 = 1.885 \mathbf{e}_z \text{ V} \cdot \text{A/m}^2$$

**例 6-3** 一正弦均匀平面电磁波在各向同性的均匀介质中沿 $-z$ 方向传播,介质的特性参数为 $\epsilon_r = 4$ ,  $\mu_r = 1$ ,  $\gamma = 0$ ,设电场沿 $x$ 方向,频率为 $100 \text{ MHz}$ 。当 $t = 0$ ,  $z = -1/12 \text{ m}$ 时,电场等于其振幅值 $10^{-6} \text{ V/m}$ 。求:(1)电场和磁场的瞬时值表达式 $\mathbf{E}(z, t)$ 、 $\mathbf{H}(z, t)$ ;(2)电磁波的波长、传播速度。

**解** (1) 由于电场幅值不是出现在 $t = 0$ ,  $z = 0$ 时,可见电场强度初相不为零,以余弦形式写出电场强度表示式则为



$$E_x(z, t) = E_m \cos(\omega t + kz + \psi_E)$$

注意表示式中  $kz$  前的符号。由已知条件得

$$k = \omega \sqrt{\mu \epsilon} = \frac{2\pi f \sqrt{\mu_r \epsilon_r}}{c} = \frac{2\pi \times 10^8 \times 2}{3 \times 10^8} \text{ rad/m} = \frac{4\pi}{3} \text{ rad/m}$$

再由  $t=0$ ,  $z = -1/12\text{m}$  时电场等于其振幅值, 即  $E_m = 10^{-6}\text{V/m}$  可得

$$E_x\left(-\frac{1}{12}, 0\right) = 10^{-6} \cos\left(-\frac{4\pi}{3} \frac{1}{12} + \psi_E\right) \text{ V/m} = 10^{-6} \text{ V/m}$$

可见  $\psi_E = \frac{\pi}{9}$ 。

由介质的本征阻抗  $\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}} \eta_0 = 60\pi\Omega$  可得  $H_m = \frac{E_m}{\eta} = \frac{10^{-7}}{6\pi} \text{ A/m}$ 。再由电场方向  $\mathbf{e}_x$  与电磁波的传播方向  $\mathbf{e}_s = -\mathbf{e}_z$  可判断磁场的方向为  $-\mathbf{e}_y$  方向, 故电场和磁场的瞬时值表达式分别为

$$\mathbf{E}(z, t) = 10^{-6} \cos\left(2\pi \times 10^8 t + \frac{4\pi}{3} z + \frac{\pi}{9}\right) \mathbf{e}_x \text{ V/m}$$

$$\mathbf{H}(z, t) = -\frac{10^{-7}}{6\pi} \cos\left(2\pi \times 10^8 t + \frac{4\pi}{3} z + \frac{\pi}{9}\right) \mathbf{e}_y \text{ A/m}$$

(2) 电磁波的传播速度及波长分别为

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \epsilon_r}} = 1.5 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{4\pi/3} \text{ m} = 1.5 \text{ m} \text{ 或 } \lambda = \frac{v}{f} = \frac{1.5 \times 10^8}{10^8} \text{ m} = 1.5 \text{ m}$$

**例 6-4** 一均匀平面电磁波在理想介质中传播, 已知该介质的相对介电常数为 16, 相对磁导率为 1, 波的电场强度瞬时值为  $\mathbf{E} = 2\cos(\omega t - 2\pi x)\mathbf{e}_y \text{ V/m}$ 。求: (1) 介质的本征阻抗、电磁波的频率和波长; (2) 磁场强度的瞬时值; (3) 复坡印廷矢量。

**解** 本例给出的电场强度表达式与前面讨论的形式不同, 仔细观察不难看出, 电场是坐标  $x$  与时间  $t$  的函数, 因此平面电磁波的传播方向为  $x$  方向, 即  $\mathbf{e}_s = \mathbf{e}_x$ 。各参数的计算只需代入相应公式即可。

(1) 介质的本征阻抗为

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \frac{1}{4} \eta_0 = 30\pi\Omega$$

由式 (6-10)、式 (6-11) 及  $k=2\pi$ , 可求得

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = 1 \text{ m}$$

$$f = \frac{k}{2\pi \sqrt{\mu \epsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \epsilon_r}} = \frac{3}{4} \times 10^8 \text{ Hz}$$

(2) 电场强度复矢量可写为

$$\dot{\mathbf{E}} = \sqrt{2} e^{-j2\pi x} \mathbf{e}_y \text{ V/m}$$

由电场强度、磁场强度与本征阻抗之间的关系式(6-8)可得磁场强度复矢量为

$$\dot{\mathbf{H}} = \frac{1}{\eta} \mathbf{e}_s \times \dot{\mathbf{E}} = \frac{\sqrt{2}}{30\pi} e^{-j2\pi x} \mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_y = 1.5 \times 10^{-2} e^{-j2\pi x} \mathbf{e}_z \text{ A/m}$$

对应的磁场强度的瞬时值为

$$\mathbf{H} = 1.5 \sqrt{2} \times 10^{-2} \cos(1.5 \times 10^8 \pi t - 2\pi x) \mathbf{e}_z \text{ A/m}$$

(3) 复坡印廷矢量为

$$\tilde{\mathbf{S}} = \dot{\mathbf{E}} \times \dot{\mathbf{H}}^* = \sqrt{2} e^{-j2\pi x} \mathbf{e}_y \times \frac{\sqrt{2}}{30\pi} e^{j2\pi x} \mathbf{e}_z \text{ V} \cdot \text{A/m}^2 = 2.122 \times 10^{-2} \mathbf{e}_x \text{ V} \cdot \text{A/m}^2$$

由此例可见, 均匀平面波空间各个波阵面上的能流密度相同, 因此, 如果能够产生这样的均匀平面电磁波且在空间传播出去的话, 它将被传播到无穷远。而事实上, 由于媒质的损耗不可避免, 因此能量也将逐渐消耗, 所以实际上的电磁波一定会逐渐衰减的。

### 6.3 平面电磁波在无限大导电媒质中的传播

导电媒质与理想介质的区别在于它的电导率不为零。因此只要有电磁波存在, 就必然伴随着出现传导电流  $\mathbf{J} = \gamma \mathbf{E}$ , 此时电磁波将产生不同于理想介质中的传播特性。

#### 6.3.1 导电媒质中正弦均匀平面电磁波的传播特性

对于导电媒质中的正弦均匀平面电磁波来说, 电场强度的复数波动方程为

$$\frac{d^2 \dot{E}_x}{dz^2} + \omega^2 \mu \varepsilon \dot{E}_x - j\omega \mu \gamma \dot{E}_x = 0$$

将方程改写, 有

$$\frac{d^2 \dot{E}_x}{dz^2} + \omega^2 \mu \varepsilon_c \dot{E}_x = 0 \quad (6-14)$$

其中, 系数

$$\varepsilon_c = \varepsilon \left( 1 - j \frac{\gamma}{\omega \varepsilon} \right) \quad (6-15)$$

称为导电媒质的复介电常数 (complex permittivity), 或称为等效介电常数。

对比式(6-14)与理想介质中的波动方程式(6-2)可见, 两者具有相似的形式, 只是式(6-14)中的介电常数为复介电常数  $\varepsilon_c$ 。

仿照理想介质中电磁波的传播常数的定义, 定义导电媒质的复传播常数 (propagation constant) 为

$$k_c = \omega \sqrt{\mu \varepsilon_c} \quad (6-16)$$

由于导电媒质中  $\varepsilon_c$  为复数, 故微分方程式(6-14)的特征根  $p$  也一定是复数。令

$$p_1 = jk_c = j\omega \sqrt{\mu \varepsilon_c} = \alpha + j\beta$$

式中,  $\alpha$  和  $\beta$  均为常数。

相应的, 将理想介质中正弦均匀平面电磁波各公式中的介电常数  $\varepsilon$  用复介电常数  $\varepsilon_c$ 。

代换, 即可得出无限大导电媒质中平面电磁波的各相应表达式。其中电场强度复矢量为

$$\dot{\mathbf{E}} = E_0^+ e^{-\alpha z} \mathbf{e}_x = E_0^+ e^{-jk_z z} \mathbf{e}_x = E_0^+ e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} \mathbf{e}_x \quad (6-17)$$

瞬时形式的解为

$$E_x(z, t) = \sqrt{2} E_0^+ e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z) \quad (6-18)$$

对比式 (6-18) 与理想介质中电场强度瞬时值表达式 (6-5) 可见, 导电媒质中的系数  $\beta$  与理想介质中的传播常数  $k$  具有相似的意义, 都代表空间相位的变化率, 只是理想介质中  $\alpha = 0$ 。

由已求得电场强度复矢量代入麦克斯韦第二方程  $\nabla \times \dot{\mathbf{E}} = -j\omega\mu\dot{\mathbf{H}}$  即可得到磁场强度复矢量为

$$\dot{\mathbf{H}} = -\frac{1}{j\omega\mu} \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ 0 & 0 & \frac{\partial}{\partial z} \\ \dot{E}_x & 0 & 0 \end{vmatrix} = j \frac{1}{\omega\mu} \frac{\partial \dot{E}_x}{\partial z} \mathbf{e}_y = \frac{k_c}{\omega\mu} E_0^+ e^{-jk_z z} \mathbf{e}_y = \sqrt{\frac{\epsilon_c}{\mu}} \frac{\dot{E}_x}{\mu} \mathbf{e}_y$$

定义导电媒质的本征阻抗为

$$\eta_c = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon_c}} = |\eta_c| e^{j\phi} \quad (6-19)$$

这与理想介质中本征阻抗的形式相似, 不同的是导电媒质中的本征阻抗一般情况下也为复数 (complex quantity), 由此可得

$$\frac{\dot{E}_x}{H_y} = \eta_c = |\eta_c| e^{j\phi} \quad (6-20)$$

显然, 电场强度与磁场强度不再同相位。用单位坐标矢量  $\mathbf{e}_s$  表示电磁波的传播方向, 有  $\mathbf{e}_s = \mathbf{e}_E \times \mathbf{e}_H$ , 则磁场强度复矢量与电场强度复矢量之间的关系可进一步写作

$$\dot{\mathbf{H}} = \frac{1}{\eta_c} \mathbf{e}_s \times \dot{\mathbf{E}} = \frac{\dot{E}_x}{|\eta_c|} e^{-j\phi} \mathbf{e}_y \quad (6-21)$$

由此写出入射波磁场瞬时值为

$$H_y(z, t) = \frac{\sqrt{2} E_0^+}{|\eta_c|} e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z - \phi) \quad (6-22)$$

由电场强度时域表达式 (6-18) 与磁场强度时域表达式 (6-22) 画出的均匀平面电磁波在导电媒质中的传播波形如图 6-4 所示。与理想介质中均匀平面电磁波的传播对比, 可归纳导电媒质中正弦均匀平面电磁波的传播特点如下:

1) 电场和磁场的振幅均出现了因子  $e^{-\alpha z}$ , 这表明电磁波在传播进程中振幅按指数规律衰减。衰减的快慢取决于系数  $\alpha$  的大小, 因此称  $\alpha$  为衰减常数




图 6-4 导电媒质中的均匀平面电磁波

(attenuation coefficient), 其单位为奈泊每米 (Nepers per meter) (Np/m),  $1 \text{ Np/m} = 20 \lg e = 8.686 \text{ dB/m}$ 。

2) 电场与磁场不再同相位, 磁场强度的相位总是落后于电场强度  $\phi$  角。相位改变的快慢则由相位常数 (phase constant)  $\beta$  决定, 单位为弧度每米 (rad/m)。

为了方便记忆、比较理想介质与导电媒质中平面电磁波的传播特性, 将两者的方程、主要参数等列在表 6-1 中, 通过对比可以清晰地看出两者的异同。

表 6-1 理想介质与导电媒质中的平面电磁波对比

	理想介质中的平面电磁波	导电媒质中的平面电磁波
介质参数	电导率 $\gamma = 0$ 介电常数 $\epsilon$ 为常数	电导率 $\gamma \neq 0$ 等效介电常数 $\epsilon_c = \epsilon \left( 1 - j \frac{\gamma}{\omega \epsilon} \right)$ 为复数
电场波动方程	$\frac{d^2 \dot{E}_z}{dz^2} + k^2 \dot{E}_z = 0, k = \omega \sqrt{\mu \epsilon}$	$\frac{d^2 \dot{E}_z}{dz^2} + k_c^2 \dot{E}_z = 0, k_c = \omega \sqrt{\mu \epsilon_c}$
波动方程的特征根	$p = jk = j\omega \sqrt{\mu \epsilon}$ 为纯虚数	$p = jk_c = \alpha + j\beta$ 为复数
本征阻抗	$\eta = \frac{\dot{E}_z}{\dot{H}_y} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$ 为常数	$\eta_c = \frac{\dot{E}_z}{\dot{H}_y} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon_c}} =  \eta_c  e^{j\phi}$ 为复数
电场方程通解 (复矢量形式)	$\dot{E} = E_0^+ e^{-jkz} \mathbf{e}_z$	$\dot{E} = E_0^+ e^{-jk_c z} \mathbf{e}_z = E_0^+ e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} \mathbf{e}_z$
电场强度与磁场 强度关系方程	$\dot{H} = \frac{1}{\eta} \mathbf{e}_y \times \dot{E} = \frac{\dot{E}_z}{\eta} \mathbf{e}_y$	$\dot{H} = \frac{1}{\eta_c} \mathbf{e}_y \times \dot{E} = \frac{\dot{E}_z}{ \eta_c } e^{-j\phi} \mathbf{e}_y$
电场强度与磁场 强度瞬时值	$E_x(z, t) = \sqrt{2} E_0^+ \cos(\omega t - kz)$ $H_y(z, t) = \frac{\sqrt{2} E_0^+}{\eta} \cos(\omega t - kz)$	$E_x(z, t) = \sqrt{2} E_0^+ e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z)$ $H_y(z, t) = \frac{\sqrt{2} E_0^+}{ \eta_c } e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z - \phi)$
主要传播规律	电场、磁场与传播方向遵循右手法则 电场与磁场幅值不变 电场与磁场同相位	电场、磁场与传播方向遵循右手法则 电场与磁场幅值衰减 电场与磁场有相位差

将式 (6-16) 展开求解可以得到

$$\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu \epsilon}{2} \left( \sqrt{1 + \left( \frac{\gamma}{\omega \epsilon} \right)^2} - 1 \right)} \quad (6-23)$$

$$\beta = \omega \sqrt{\frac{\mu \epsilon}{2} \left( \sqrt{1 + \left( \frac{\gamma}{\omega \epsilon} \right)^2} + 1 \right)} \quad (6-24)$$

导电媒质中波的相速与波长分别为

$$v_p' = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\frac{\mu \epsilon}{2} \left( \sqrt{1 + \left( \frac{\gamma}{\omega \epsilon} \right)^2} + 1 \right)}}, \lambda' = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{\omega \sqrt{\frac{\mu \epsilon}{2} \left( \sqrt{1 + \left( \frac{\gamma}{\omega \epsilon} \right)^2} + 1 \right)}}$$

由上述表达式可见, 衰减常数、相位常数、本征阻抗、相速等参数除了与媒质本身的电导率、磁导率、介电常数等参数有关以外, 还与电磁波的频率密切相关。在导电媒质中电磁波的相速小于相同磁导率、介电常数的理想介质中电磁波的相速; 此外, 在同一媒质中, 不同频率的电磁波的传播速度及波长是不同的, 它们都是频率的函数。

实际的电磁波信号一般都含有多个频率成分, 各个不同频率分量的电磁波以不同的相速传播, 经过一段距离后, 各频率分量之间的相位关系将发生变化, 导致信号失真, 这种现象称为色散 (dispersion) 现象。因此, 导电媒质是色散媒质 (dispersive media), 理想介质是非色散媒质。色散会引起信号传递的失真, 所以在工程实际应用中对色散现象应给予足够的重视。

此外, 含有多个频率成分的电磁波在色散媒质中传播时, 电磁波的角速度与相速度之比不再是线性关系。这时如果仍然用相速概念描述整个信号的传播速度就很困难, 所以定义

$$v_g = \frac{d\omega}{d\beta}$$

为电磁波的群速, 用于表示信号能量的传播速度。群速及其与之相应的信号调制、解调等知识请见相关专业书籍, 这里不作过多介绍。

### 6.3.2 强导电媒质中的电磁波

观察复介电常数、衰减常数、相位常数、本征阻抗等参数会发现它们拥有一个共同的因子  $\frac{\gamma}{\omega\epsilon}$ , 由第5章对传导电流与位移电流的讨论, 可将对应于比值  $\frac{\gamma}{\omega\epsilon} = 1$  的频率称为界限频率, 它是划分媒质属于良导体与不良导体的判据, 因此, 该比值的大小实际上反映了传导电流与位移电流的幅度之比。可见, 非理想介质中以位移电流为主, 良导体中以传导电流为主。

强导电媒质又称为良导体, 是指  $\frac{\gamma}{\omega\epsilon} \gg 1$  的导电媒质。由此特性可将良导体中的衰减常数、相位常数、本征阻抗、相速和波长分别简化为

$$\begin{aligned}\alpha \approx \beta &\approx \sqrt{\frac{\omega\mu\gamma}{2}} \\ \eta_c &= \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon - j\frac{\gamma}{\omega}}} \approx \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\gamma}} = \sqrt{\frac{\omega\mu}{2\gamma}}(1 + j) = \sqrt{\frac{\omega\mu}{\gamma}} \angle 45^\circ \\ v &\approx \frac{\omega}{\beta} \approx \sqrt{\frac{2\omega}{\mu\gamma}} \\ \lambda &\approx \frac{2\pi}{\beta} \approx 2\pi \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\gamma}}\end{aligned}$$

上述公式表明, 电磁波在良导体中传播时电场与磁场的相位差近似保持为  $45^\circ$ 。此外, 衰减常数、相位常数与媒质的电导率及电磁波的频率的二次方根近似成正比, 故高频电磁波

衰减常数、相位常数与媒质的电导率及电磁波的频率的二次方根近似成正比,故高频电磁波在良导体中的衰减常数变得非常大。这使得电场强度与磁场强度的振幅发生急剧衰减,以致于电磁波无法进入良导体深处,仅集聚存在于其表面附近,这种现象称为集肤效应(skin effect)。

工程上定义电场强度的振幅衰减到其表面处振幅  $e^{-1}$  的深度为透入深度(penetration depth)或集肤深度,以  $\delta$  表示。对于良导体,有

$$\delta = \frac{1}{\alpha} \approx \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\gamma}} \quad (6-25)$$

可见,透入深度与电磁波的频率  $f$  及媒质的磁导率  $\mu$ 、电导率  $\gamma$  的二次方根成反比。比如对应频率为 0.05MHz、1 MHz、 $3 \times 10^4$  MHz 时铜 ( $\gamma = 5.8 \times 10^7$  S/m) 的透入深度分别为 29.8mm、0.066mm、0.00038mm,这说明,随着频率的升高,其透入深度将急剧地减小。显然,在电气装置中如果用实心的铜线做导流排就会非常浪费,所以一般都采用中空的管状结构的设计来实现,同时这种中空结构还可进行冷循环降温,一举两得。

此外,还可得到良导体中电磁波的波长和波速分别为

$$\lambda = 2\pi\delta, \quad v_p = \omega\delta$$

比如,50Hz 的电磁波在铜导体中传播时,波长和波速分别为 5.87cm 和 2.94m/s,这个速度比一般成人跑步的速度还要慢些。大家已经知道,同样的电磁波如果在空气中传播,波长为 6000km,波速则为光速。

家用微波炉的工作频率通常在 2.5GHz 左右范围,而一般的食物中都含有一定量的水份,电磁波在这类食物中的透入深度可达 3~6cm,这个厚度对于一般大小的食物而言可以近似认为电磁波均匀分布,因此食物在微波作用下可以被迅速、均匀的加热。

本书在第 3 章就曾给出理想导体内不可能存在电场的结论。通过本节的讨论可知,若导体为理想导体,即  $\gamma \rightarrow \infty$ ,则透入深度  $\delta \rightarrow 0$ 。由此可以证实,电磁波是无法进入理想导体内部的,也就是说,理想导体内部的电场、磁场均为零,电磁波只能沿其表面传播。

**例 6-5** 已知向  $+z$  方向传播的均匀平面电磁波的频率为 2MHz,电场强度为  $x$  方向,其有效值为 100V/m。设电磁波在海水中传播,海水的电磁特性参数为  $\epsilon_r = 80$ ,  $\mu_r = 1$ ,  $\gamma = 4$  S/m。(1) 求该平面电磁波在海水中的相位常数、衰减常数、相速、波长、本征阻抗和透入深度;(2) 设电场在  $z = 0$  处的初相位为零,试写出电场强度和磁场强度的瞬时值表达式。

**解** (1) 先判断海水在 2MHz 频率下的导电性能。由于

$$\frac{\gamma}{\omega\epsilon} = \frac{4}{4\pi \times 10^6 \times \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \times 80} = 450 \gg 1$$

因此可将海水视为良导体,将各参数代入相应公式可得衰减常数与相位常数为

$$\alpha = \beta = \sqrt{\frac{\omega\mu\gamma}{2}} = \sqrt{\frac{4\pi \times 10^6 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 4}{2}} = \frac{4\pi}{\sqrt{5}} \approx 5.62$$

即,衰减常数  $\alpha = 5.62$  Np/m, 相位常数  $\beta = 5.62$  rad/m。本征阻抗为

$$\eta_c \approx \sqrt{\frac{\omega\mu}{\gamma}} \angle 45^\circ = \sqrt{\frac{4\pi \times 10^6 \times 4\pi \times 10^{-7}}{4}} \angle 45^\circ \Omega = 1.987 \angle 45^\circ \Omega$$

相速和波长分别为

$$v \approx \frac{\omega}{\beta} = \frac{4\pi \times 10^6}{4\pi/\sqrt{5}} \text{ m/s} = 2.236 \times 10^6 \text{ m/s}$$

$$\lambda \approx \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{4\pi/\sqrt{5}} \text{ m} = 1.118 \text{ m}$$

透入深度为

$$\delta = \frac{1}{\alpha} = \frac{\sqrt{5}}{4\pi} \text{ m} = 0.178 \text{ m}$$

(2) 根据上述结果可以写出电场强度及磁场强度的瞬时值分别为

$$E(z, t) = 100\sqrt{2}e^{-5.62z} \cos(4\pi \times 10^6 t - 5.62z) e_x \text{ V/m}$$

$$H(z, t) = 71.18\sqrt{2}e^{-5.62z} \cos(4\pi \times 10^6 t - 5.62z - 45^\circ) e_y \text{ A/m}$$

由此例可见, 频率为 2MHz 的电磁波在海水中被强烈地衰减, 因此位于海水中的潜艇之间不可能通过海水中的高频直接波进行无线通信, 必须降低通信频率。如频率为 50Hz 时, 可计算得透入深度为 35.6m。显然这个距离对于深水潜艇而言也是远远不够的, 必须采用更低的通信频率, 或者将其收发天线移至海水表面附近, 利用海水表面的导波作用形成的表面波 (见本章例 6-16), 或者利用电离层对于电磁波的“反射”作用形成的反射波作为传输媒体实现无线通信。

**例 6-6** 证明均匀平面电磁波在良导体中传播时, 每波长内场强的衰减约为 55dB。

证明 设均匀平面电磁波的电场强度相量为

$$\dot{E} = E_0^+ e^{-k_z z} e_x = E_0^+ e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} e_x$$

因此  $z = z_1 + \lambda$  处的电场强度与  $z = z_1$  处的电场强度振幅比为

$$\frac{E_m|_{z=z_1+\lambda}}{E_m|_{z=z_1}} = \frac{\sqrt{2}E_0^+ e^{-\alpha(z_1+\lambda)} e^{-j\beta(z_1+\lambda)}}{\sqrt{2}E_0^+ e^{-\alpha z_1} e^{-j\beta z_1}} = e^{-\alpha\lambda}$$

由于良导体中  $\alpha \approx \beta$ ,  $\lambda \approx \frac{2\pi}{\beta}$ , 所以有

$$\frac{E_m|_{z=z_1+\lambda}}{E_m|_{z=z_1}} = e^{-\alpha\lambda} = e^{-2\pi}$$

即

$$20\lg \frac{E_m|_{z=z_1+\lambda}}{E_m|_{z=z_1}} = 20\lg e^{-2\pi} = -54.575\text{dB}$$

电磁屏蔽正是利用电磁波在良导体中迅速衰减这一传播特性原理实现的。由此例可知, 若以波长  $\lambda = 2\pi\delta$  作为屏蔽装置的厚度, 就可以实现对电磁波比较彻底的屏蔽, 所以工程上一般情况下都将一个波长作为设计屏蔽层厚度的依据。

### 6.3.3 弱导电媒质中的电磁波

对应于  $\frac{\gamma}{\omega\epsilon} \ll 1$  的导电媒质称为弱导电媒质, 或称为低损耗介质。利用二项式展开公式可

有  $\sqrt{1 + \left(\frac{\gamma}{\omega\epsilon}\right)^2} \approx 1 + \frac{1}{2}\left(\frac{\gamma}{\omega\epsilon}\right)^2$ , 由此可将衰减常数、相位常数和本征阻抗分别简化为

$$\alpha \approx \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left[ 1 + \frac{1}{2} \left( \frac{\gamma}{\omega\epsilon} \right)^2 - 1 \right]} = \frac{\gamma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

$$\beta \approx \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left[ 1 + \frac{1}{2} \left( \frac{\gamma}{\omega\epsilon} \right)^2 + 1 \right]} \approx \omega \sqrt{\mu\epsilon}$$

$$\eta \approx \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon(1 - j\frac{\gamma}{\omega\epsilon})}} \approx \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

可见低损耗介质中电磁波的相位常数、本征阻抗与理想介质中电磁波的相位常数、本征阻抗表达式近似相同。这表明, 低损耗介质中电场强度与磁场强度除了幅值有衰减外, 其余特性与理想介质中的电磁波的传播特性类似。与强导电媒质相比, 由于低损耗介质的电导率  $\gamma$  较小, 故其振幅的衰减比良导体中的衰减相对慢一些。或者说, 低损耗介质中电磁波的透入深度比较大, 电磁波可以相对容易地透入到媒质内部传播出去。

### 6.3.4 导电媒质中正弦均匀平面电磁波的能量

复能流密度矢量为

$$\tilde{S} = \dot{E} \times \dot{H}^* = E_0^* e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} \mathbf{e}_z \times \frac{E_0^*}{|\eta_c|} e^{-\alpha z} e^{j\beta z} \mathbf{e}_y = \frac{E_0^{*2}}{|\eta_c|} e^{-2\alpha z} e^{j\beta z} \mathbf{e}_z \quad (6-26)$$

坡印亭矢量的平均值为

$$S_{av} = \text{Re}[\dot{E} \times \dot{H}^*] = \frac{E_0^2}{|\eta_c|} e^{-2\alpha z} \cos\phi \mathbf{e}_z$$

因为电场强度与磁场强度的相位不同, 复能流密度的实部及虚部均不为零, 这就意味着平面波在导电媒质中传播时, 既有单向流动的能量传播, 又有来回流动的能量交换。而且由于  $\alpha \neq 0$ , 故电磁波在前进过程中能量不断损耗, 这表现为场量振幅的减小, 而损耗的原因则是由于传导电流所导致的焦耳热。

此外, 对于良导体, 由于电导率  $\gamma$  很大, 电磁波的相速、波长、本征阻抗的值都较小, 故电场能量密度远小于磁场能量密度, 即

$$\frac{w_e}{w_m} = \frac{\epsilon E^2}{\mu H^2} = \frac{\epsilon(\eta_c H)^2}{\mu H^2} = \frac{\epsilon}{\mu} \left( \sqrt{\frac{\omega\mu}{\gamma}} \right)^2 = \frac{\omega\epsilon}{\gamma} \ll 1$$

这说明良导体中的电磁波以磁场为主, 这与传导电流是电流的主要成分相对应。故, 良导体中的磁场能量密度总是大于电场能量密度, 这与理想介质中能流密度的分布规律是不同的。

### 6.4 平面电磁波的极化

在前面的讨论中, 只针对沿  $z$  方向传播的均匀平面电磁波中电场仅含有一个方向分量的特殊情况进行了分析。实际上, 在垂直于传播方向的平面内, 电场既可以有  $x$  方向分量, 也



可以有  $y$  方向分量, 而且合成电场的方向也可能是变化的, 因此需要对一般情况作进一步分析。

在通信工程中, 常采用波的极化 (wave polarization) 来描述正弦平面电磁波中电场强度的组成情况。波的极化是通过电场强度矢量的末端端点随时间变化时在等相位面上投影的轨迹来描述的。其轨迹形状可以是直线、圆和椭圆等形状, 因此通常根据其轨迹分为直线极化、圆极化、椭圆极化等三种类型。

电磁波的极化方式由辐射源 (如天线) 的性质决定。其极化特性反映了同频率、沿相同方向传播的若干个正弦平面电磁波的电场强度的相位和量值之间的不同关系。

不同极化方式的电磁波的传播特性是不同的, 作为信息传送与接收的双方都应掌握其规律才能有效的控制和利用。例如某地面雷达装置向空中发出了右旋圆极化电磁波, 如果该电磁波遇到某种介质反射回来, 反射后的电磁波就可能转化为左旋圆或椭圆的极化电磁波 (详见本章例 6-10、例 6-16), 此时如果接收装置仍按照右旋圆极化电磁波的特性去接收就必定会造成失误。所以工程实际上, 波的极化理论被广泛地应用于分析电磁波在自由空间及有限空间内的传播特性、天线的设计与制作等相关问题中。

#### 6.4.1 直线极化

设均匀平面电磁波沿  $+z$  方向传播, 若电场仅含  $x$  方向分量, 如

$$E(z, t) = E_{xm} \cos(\omega t - \beta z + \psi_x) e_x$$

则在任一垂直  $z$  轴的等相位面 (观察面) 上电场强度矢量端点的轨迹总在  $x$  轴上, 如图 6-5 所示。因此该电磁波是  $x$  方向的直线极化波。

显然, 任一单一方向的电场都是线极化 (linearly polarized) 的。

一般情况下, 直角坐标系下的电场可以表示为两个相同频率、不同相位的分量的叠加, 如

$$E(z, t) = E_{xm} \cos(\omega t - \beta z + \psi_x) e_x + E_{ym} \cos(\omega t - \beta z + \psi_y) e_y$$

由于空间任意点处电场随时间的变化规律相同, 故选取  $z=0$  的等相位面作为观察面, 并设  $\psi = \psi_y - \psi_x$ , 规定其取值范围为  $0 \leq |\psi| \leq \pi$ , 则可将电场写为以下更简化的形式:

$$E(t) = E_{xm} \cos \omega t e_x + E_{ym} \cos(\omega t + \psi) e_y$$

显然, 当  $\psi=0$  或  $\psi=\pm\pi$  时, 电场强度的两个分量  $E_x$  与  $E_y$  相位相同或相反, 则合成场强的幅值为

$$E(t) = \sqrt{E_x^2(t) + E_y^2(t)} = \sqrt{E_{xm}^2 + E_{ym}^2} \cos \omega t$$

场强  $E(t)$  的方向与  $x$  轴的夹角为

$$\theta = \arctan \frac{E_y(t)}{E_x(t)} = \pm \arctan \frac{E_{ym}}{E_{xm}} = \text{const}$$

这说明  $E(t)$  的取向与  $x$  轴的夹角始终保持不变, 而其幅值随时间作正弦变化, 即  $E(t)$




图 6-5 直线极化波

矢量末端随时间变化的轨迹为  $XOY$  坐标面内一、三象限或二、四象限的直线, 仍然为线极化波。

### 6.4.2 圆极化

若电场的两个分量幅值相等, 而且相位差为  $90^\circ$ , 即

$$E_{xm} = E_{ym} = E_m, \psi = \psi_y - \psi_x = \pm \frac{\pi}{2}$$

则有

$$\mathbf{E}(z, t) = E_m \cos(\omega t + \beta z) \mathbf{e}_x \mp E_m \sin(\omega t + \beta z) \mathbf{e}_y$$

其合成电场的大小为

$$E = \sqrt{E_{xm}^2 + E_{ym}^2} = E_m = \text{const}$$

仍设合成电场与  $x$  轴的夹角为  $\theta$ , 则有

$$\tan \theta = \tan \frac{E_y}{E_x} = \mp \tan(\omega t - \beta z)$$

即

$$\theta = \mp (\omega t - \beta z)$$

可见合成电场的大小不随时间变化, 但方向却随时间以角频率  $\omega$  改变, 即合成电场矢量的端点在一圆周上并以角速度  $\omega$  旋转, 故称为圆极化 (circular polarized)。

### 6.4.3 椭圆极化

在一般情况下, 若电场的两个分量的幅值不等, 或者初相之差为  $\psi \neq 0$ 、 $\psi \neq \pm \pi/2$ 、 $\psi \neq \pm \pi$  的任意值, 则构成椭圆极化 (elliptically polarized)。

可以证明, 直线极化波和圆极化波都可看成是椭圆极化波的特例。或者说, 任一椭圆极化波都可分解为若干组直线极化波和圆极化波的叠加。

### 6.4.4 极化旋转方向的判断方法

#### 1. 电磁波极化的时域判断方法

总结上述分析列出判断电磁波极化的时域分类方法如下:

对于电场强度矢量

$$\mathbf{E}(z, t) = E_{xm} \cos(\omega t - \beta z) \mathbf{e}_x + E_{ym} \cos(\omega t - \beta z + \psi) \mathbf{e}_y$$

若满足  $E_x = 0$ 、 $E_y = 0$ 、 $\psi = 0$ 、 $\psi = \pm \pi$  条件之一, 即为线极化;

若  $E_{xm} = E_{ym}$  且  $\psi = \pm \pi/2$ , 则为圆极化;

若  $E_{xm} \neq E_{ym} \neq 0$ , 或相位差为  $\psi \neq 0$ 、 $\psi \neq \pm \pi/2$ 、 $\psi \neq \pm \pi$  的任意角度, 则为椭圆极化。

对于圆极化和椭圆极化, 对应不同的相位差电场矢量的端点旋转方向一定有两种情况, 即左旋圆极化 (l. c. p) 和右旋圆




图 6-6 右旋圆极化波

极化 (r. c. p), 或者左旋椭圆极化 (l. e. p) 和右旋椭圆极化 (r. e. p)。现规定:

沿着电磁波的传播方向观察, 电场的旋转方向为顺时针的称为右旋, 为逆时针的称为左旋。图 6-6 所示的圆极化波即为右旋圆极化波。

与上述规定相对应的, 电场的  $x$  分量超前  $y$  分量时, 为右旋; 反之, 当电场的  $x$  分量滞后  $y$  分量时, 为左旋。

一般情况下, 对于任意两个相同频率、不同相位的分量构成的电场, 其电磁波的绕行方向对应于由超前的电场强度分量向滞后的电场强度分量旋转的方向。

若用  $\mathbf{e}_{E超前}$  表示超前的电场强度分量的方向, 用  $\mathbf{e}_{E滞后}$  表示滞后的电场强度分量的方向, 则两者与电磁波传播方向的单位矢量  $\mathbf{e}_s$  之间符合

$$\mathbf{e}_{E超前} \times \mathbf{e}_{E滞后} = \mathbf{e}_s \quad (6-27)$$

由此公式, 即可得到判断电磁波的旋转方向的时域左右手法则: 用拇指指向电磁波的传播方向, 四指由超前的电场强度分量向滞后的电场强度分量旋转, 满足右手关系的为右旋极化, 满足左手关系的为左旋极化。当然四指的绕行角度必须小于  $180^\circ$ , 以下类同。

## 2. 电磁波极化的工程判断方法

除了由电场强度瞬时值判断极化旋转方向的时域方法外, 也可直接利用电场强度复矢量的实部与虚部之间的对应关系进行判断。将电场强度复矢量  $\dot{\mathbf{E}}(z) = [\dot{E}_x(z)\mathbf{e}_x + \dot{E}_y(z)\mathbf{e}_y]e^{-j\beta z}$  各分量分解为实部与虚部, 有

$$\dot{E}_x(z) = E_{xR}(z) + jE_{xI}(z), \quad \dot{E}_y(z) = E_{yR}(z) + jE_{yI}(z)$$

代入电场强度复矢量并重新整理有

$$\dot{\mathbf{E}}(z) = \{[E_{xR}(z)\mathbf{e}_x + E_{yR}(z)\mathbf{e}_y] + j[E_{xI}(z)\mathbf{e}_x + E_{yI}(z)\mathbf{e}_y]\}e^{-j\beta z}$$

即

$$\dot{\mathbf{E}}(z) = [\mathbf{E}_R(z) + j\mathbf{E}_I(z)]e^{-j\beta z}$$

对应前面的分析, 可将电磁波极化的工程判断方法总结如下:

若  $\mathbf{E}_R(z) = 0$  或  $\mathbf{E}_I(z) = 0$  或二者相互平行, 则为线极化;

若  $\mathbf{E}_R(z) \cdot \mathbf{E}_I(z) = 0$  (即二者相互垂直) 且  $E_R(z) = E_I(z)$ , 为圆极化;

若  $\mathbf{E}_R(z) \cdot \mathbf{E}_I(z) \neq 0$  或  $E_R(z) \neq E_I(z)$ , 为椭圆极化。

可以证明, 与时域电磁波极化旋转方向判断方法等价的工程左右手法则为: 拇指指向电磁波的传播方向, 四指由虚部矢量  $\mathbf{E}_I$  方向向实部矢量  $\mathbf{E}_R$  方向旋转, 满足右手关系时为右旋极化, 满足左手关系时为左旋极化。即电场强度复矢量的虚部单位矢量  $\mathbf{e}_{E_I}$  与实部单位矢量  $\mathbf{e}_{E_R}$  及电磁波传播方向的单位矢量  $\mathbf{e}_s$  之间符合

$$\mathbf{e}_{E_I} \times \mathbf{e}_{E_R} = \mathbf{e}_s \quad (6-28)$$

例 6-7 根据下列电场表示式判断它们所表征的电磁波的极化形式。

$$(1) \dot{\mathbf{E}}(z) = jE_0 e^{-j\beta z} \mathbf{e}_x + jE_0 e^{-j\beta z} \mathbf{e}_y$$

$$(2) \mathbf{E}(z, t) = E_m \sin(\omega t + \beta z) \mathbf{e}_x + E_m \cos(\omega t + \beta z) \mathbf{e}_y$$

$$(3) \dot{\mathbf{E}}(z) = E_0 e^{-j\beta z} \mathbf{e}_x - jE_0 e^{-j\beta z} \mathbf{e}_y$$

$$(4) \dot{\mathbf{E}}(z) = [(2 - j3)\mathbf{e}_x + (3 - j2)\mathbf{e}_y]e^{j\beta z}$$

解 (1) 由于  $\mathbf{E}_R(z) = 0$ , 故电磁波为线极化波。

(2) 电场符合  $E_{xm} = E_{ym}$  且  $\psi = \pi/2$ , 故为圆极化。

注意电场强度表达式中相位为  $+\beta z$ , 这意味着电磁波的传播方向为  $-z$  方向, 因此, 用左、右手法则判断极化方向时拇指的方向应为  $-z$  方向。由于电场  $x$  方向分量落后于  $y$  方向分量, 且传播方向为  $-z$  方向, 故圆极化波的旋转方向为右旋。

(3) 很明显可以看出

$$\mathbf{E}_R(z) = E_0\mathbf{e}_x, \mathbf{E}_I(z) = E_0(-\mathbf{e}_y)$$

两者满足  $\mathbf{E}_R(z) \perp \mathbf{E}_I(z)$  且  $E_R(z) = E_I(z)$  的关系, 故为圆极化。

画出电场强度的实部、虚部相量及电磁波传播方向, 如图 6-7a 所示, 由  $\mathbf{e}_{E_I} \times \mathbf{e}_{E_R} = \mathbf{e}_s$  及左右手法则可判断电磁波为右旋圆极化波。

(4) 将表达式重新整理, 有

$$\mathbf{E}_R(z) = 2\mathbf{e}_x + 3\mathbf{e}_y, \mathbf{E}_I(z) = -3\mathbf{e}_x - 2\mathbf{e}_y$$

画出电场强度的实部、虚部相量及电磁波传播方向, 如图 6-7b 所示, 虽然  $\mathbf{E}_R(z) = \mathbf{E}_I(z)$ , 但  $\mathbf{E}_R(z) \cdot \mathbf{E}_I(z) \neq 0$ , 即两者不垂直, 故为椭圆极化。

注意  $\mathbf{e}_s = -\mathbf{e}_x$ , 由左、右手法则可判断电磁波为右旋椭圆极化。

例 6-8 已知某椭圆极化电磁波的电场为

$$\dot{\mathbf{E}} = (\dot{E}_x\mathbf{e}_x + j\dot{E}_y\mathbf{e}_y)e^{-j\beta z}$$

试证明该电磁波可分解为两个旋向相反的圆极化波。

证明 设左旋和右旋圆极化波分别为

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{E}}_1 = E_1 e^{-j\beta z} \mathbf{e}_x + jE_1 e^{-j\beta z} \mathbf{e}_y \\ \dot{\mathbf{E}}_2 = E_2 e^{-j\beta z} \mathbf{e}_x - jE_2 e^{-j\beta z} \mathbf{e}_y \end{cases}$$

按照题意应有  $\dot{\mathbf{E}}_1 + \dot{\mathbf{E}}_2 = \dot{\mathbf{E}}$ , 对应的则有

$$\begin{cases} E_1 + E_2 = E_x \\ E_1 - E_2 = E_y \end{cases}$$

解之, 有

$$E_1 = \frac{E_x + E_y}{2}, E_2 = \frac{E_x - E_y}{2}$$

因此, 只要按照上述公式即可将任一椭圆极化电磁波分解为两个旋向相反的圆极化波。

此外, 还可证明, 任一直线极化电磁波都可分解为两个旋向相反的圆极化波。请读者自行完成该证明过程。




图 6-7 例 6-7 图

## 6.5 平面电磁波在有界媒质中的传播——垂直入射

实际上,传播电磁波的媒质不可能总是单一、无限大的,因此需要研究在不同媒质分界面处电磁波的传播特性。

电磁波从一种媒质传播入射 (incident) 到另一种媒质时,一部分能量穿过边界透入 (或称折射) 到第二种媒质内部继续传播,形成透射波 (transmitted wave), 又称为折射波 (refracted wave); 一部分能量被边界反射回到第一种媒质中,形成反射波 (reflected wave)。这与光线遇到媒质时的状态类似,称之为电磁波在两种媒质的边界上发生了反射和透射现象。对应的人射波、反射波和透射波变量分别用下标  $i$ 、 $r$ 、 $t$  加以区分。

当平面电磁波的人射方向和两种媒质分界面相垂直时,称为垂直入射或正入射 (normal incidence)。本书仍然以均匀平面电磁波为例进行分析,故假设分界面为无限大平面。

### 6.5.1 介质与理想导体表面的垂直入射

设平面波沿  $+z$  方向从理想介质 (设为介质 1) 垂直入射到半无限大理想导体 (设为介质 2), 介质分界面为  $xOz$  平面。由于理想导体内电场、磁场均为零,即电磁波无法进入导体内部,因此入射波在导体表面全部被反射回来,如图 6-8 所示。

设以入射波电场的方向为  $x$  方向,电场强度有效值为  $E_1^+$ ,理想介质中电磁波不衰减,即  $\alpha=0$ ,相位常数为  $\beta$ ,则入射波电场复矢量为

$$\dot{\mathbf{E}}_i = E_1^+ e^{-j\beta z} \mathbf{e}_x$$

假设反射波电场与入射波电场同方向,其复矢量为

$$\dot{\mathbf{E}}_r = E_1^- e^{j\beta z} \mathbf{e}_x$$

则介质 1 中的合成波电场为

$$\dot{\mathbf{E}}_1 = \dot{\mathbf{E}}_i + \dot{\mathbf{E}}_r = E_1^+ e^{-j\beta z} \mathbf{e}_x + E_1^- e^{j\beta z} \mathbf{e}_x$$

由介质分界面边界条件  $\mathbf{e}_n \times (\dot{\mathbf{E}}_2 - \dot{\mathbf{E}}_1)|_{z=0} = 0$  及  $\dot{\mathbf{E}}_2 = 0$  可得  $E_1^- = -E_1^+$ , 这说明反射波电场的有效值与入射波电场的有效值相等,但两者相位相差  $180^\circ$ ,或者说反射波电场与入射波电场方向相反,沿  $-z$  方向,即

$$\dot{\mathbf{E}}_r = -E_1^+ e^{j\beta z} \mathbf{e}_x$$

故合成波电场的复矢量为

$$\dot{\mathbf{E}}_1 = \dot{\mathbf{E}}_i + \dot{\mathbf{E}}_r = E_1^+ e^{-j\beta z} \mathbf{e}_x - E_1^+ e^{j\beta z} \mathbf{e}_x = -j2E_1^+ \sin\beta z \mathbf{e}_x \quad (6-29)$$

注意,此时合成波电场的复矢量表达式中已经没有了  $e^{+j\omega t}$  因子,这表明合成波不再具有波动性。其瞬时值为

$$E_1 = 2\sqrt{2}E_1^+ \sin\beta z \sin\omega t \mathbf{e}_x \quad (6-30)$$




图 6-8 平面波的垂直入射

由  $\dot{\mathbf{H}} = \frac{1}{\eta} \mathbf{e}_s \times \dot{\mathbf{E}}$  可求得入射波和反射波磁场分别为

$$\dot{\mathbf{H}}_i = \frac{1}{\eta} \mathbf{e}_z \times \dot{\mathbf{E}}_i = \frac{E_i^+}{\eta} e^{-j\beta z} \mathbf{e}_y, \quad \dot{\mathbf{H}}_r = \frac{1}{\eta} (-\mathbf{e}_z) \times \dot{\mathbf{E}}_r = \frac{E_i^+}{\eta} e^{j\beta z} \mathbf{e}_y,$$

故合成波磁场的复矢量为

$$\dot{\mathbf{H}} = \dot{\mathbf{H}}_i + \dot{\mathbf{H}}_r = \frac{2E_i^+}{\eta} \cos \beta z \mathbf{e}_y, \quad (6-31)$$

其瞬时值为

$$\mathbf{H}_i = \frac{2\sqrt{2}E_i^+}{\eta} \cos \beta z \cos \omega t \mathbf{e}_y, \quad (6-32)$$

由式 (6-30)、式 (6-32) 分别画出空间平面合成波电场与磁场分布示意图如图 6-9 所示。观察其波形及瞬时值表达式, 可将平面电磁波由理想介质垂直入射到理想导体表面反射后介质中的合成波的特点总结为三个“90°”的特性如下:

- 1) 在方向上, 电场与磁场相互垂直 (互差 90°), 且垂直于电磁波的传播方向。
- 2) 在时间上, 电场与磁场的相位互差 90°。
- 3) 在空间上, 沿着电磁波的传播轴, 电场与磁场的空间相位互差 90°。

其中, 第一个特点很容易由关系式

$$\mathbf{e}_E \times \mathbf{e}_H = \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_x = \mathbf{e}_s$$

得到。

时间相位与空间相位之间的对应关系可分析如下:

在时间上, 电场和磁场都随时间作正弦变化, 分别为  $\sin \omega t$  和  $\cos \omega t$ , 可见两者的时间相位互差 90° 恒定不变。

在空间上, 电场强度与磁场强度的幅值分别为  $2\sqrt{2}E_i^+ \sin \beta z$  与  $(2\sqrt{2}E_i^+/\eta) \cos \beta z$ , 可见两者的空间相位互差 90°。

但电场和磁场的瞬时值表达式中不存在  $t-z/v$  因子, 这说明空间各点的场量以不同的振幅随时间作正弦振动, 而沿  $\pm z$  轴方向没有波的移动, 即合成波不存在波动性。

这说明入射波和反射波合成的结果没有向前移动, 只是在原地振荡。称这种波为驻波 (standing wave)。

由电场与磁场的幅值表达式还可看到, 在任意时刻, 合成电场和磁场都在距理想导体表面的某些位置有零或最大值。其中:

电场的零值和磁场的最大值发生在  $\beta z = -n\pi$  或  $z = -n\lambda/2$  (其中  $n = 0, 1, 2, \dots$ ) 处, 这些点称为电场强度的波节点或磁场强度的波腹点。




图 6-9 空间平面合成波电场与磁场分布示意图

电场的最大值和磁场的零值发生在  $\beta z = -(2n+1)\pi/2$  或  $z = -(2n+1)\lambda/4$  (其中  $n = 0, 1, 2, \dots$ ) 处, 这些点称为电场强度的波腹点或磁场强度的波节点。

可见, 电场 (或磁场) 的相邻波节点间的距离为  $\lambda/2$ , 相邻波腹点间距离也是  $\lambda/2$ , 但波节点和相邻的波腹点之间的距离为  $\lambda/4$ 。磁场的波节点恰与电场的波腹点相重合, 而电场的波节点恰是磁场的波腹点, 说明电场和磁场在空间上错开了  $\lambda/4$ , 这与前面得到的相位上相差  $90^\circ$  的结论是一致的。此时, 能量不能通过波节传递, 所以电场能和磁场能之间的交换只限于在空间距离为  $\lambda/4$  的范围内进行。

在理想导体表面上, 电场强度为零, 磁场强度最大, 因此出现了一层电流, 由边界条件  $\mathbf{e}_n \times (\dot{\mathbf{H}}_2 - \dot{\mathbf{H}}_1)|_{z=0} = \dot{\mathbf{K}}$  可得面电流密度为

$$\dot{\mathbf{K}} = -\mathbf{e}_z \times \dot{\mathbf{H}}_1|_{z=0} = \frac{2E_1^+}{\eta} \mathbf{e}_x \quad (6-33)$$

总的电磁波的复能流密度矢量为

$$\tilde{\mathbf{S}} = \dot{\mathbf{E}} \times \dot{\mathbf{H}}^* = (-j2E_1^+ \sin\beta z) \mathbf{e}_x \times \frac{2E_1^+}{\eta} \cos\beta z \mathbf{e}_y = -j \frac{2E_1^{+2}}{\eta} \sin 2\beta z \mathbf{e}_z \quad (6-34)$$

由于合成电场和磁场存在着  $90^\circ$  相位差, 因此, 理想介质中总的电磁波的平均功率流密度为零, 即只有电场能量和磁场能量间的互相交换, 而无能量传递。

**例 6-9** 空气中沿  $z$  方向传播的均匀平面电磁波的电场为  $\mathbf{E}_1 = 0.2 \cos(\omega t - \beta z) \mathbf{e}_x$  V/m, 若电磁波在  $z=0$  处遇到一无限大理想导体平面, 求: (1) 空气中合成电磁波的磁场强度  $\mathbf{H}$ ; (2) 导体平面上的面电流密度。

**解** (1) 由式 (6-30) 求得合成波电场为

$$\mathbf{E}_1 = 2\sqrt{2}E_1^+ \sin\beta z \sin\omega t \mathbf{e}_x = 0.4 \sin\beta z \sin\omega t \mathbf{e}_x \text{ V/m}$$

再由式 (6-32) 及  $\eta_0 = 120\pi\Omega$  求得磁场强度为

$$\mathbf{H}_1 = \frac{2\sqrt{2}E_1^+}{\eta} \cos\beta z \cos\omega t \mathbf{e}_y = \frac{1}{300\pi} \cos\beta z \cos\omega t \mathbf{e}_y \text{ A/m}$$

(2) 导体平面上的面电流密度可由式 (6-33) 求得为

$$\dot{\mathbf{K}} = -\mathbf{e}_z \times \dot{\mathbf{H}}_1|_{z=0} = \frac{2E_1^+}{\eta} \mathbf{e}_x = \frac{1}{300\sqrt{2}\pi} \mathbf{e}_x \text{ A/m}$$

回顾第 5 章例 5-16 可见, 前例中的电磁场就属于这种合成驻波, 能量在  $z=0$  和  $\lambda_0/4$  空间范围之间振荡。请读者用本节介绍的方法重新求解例 5-16。

**例 6-10** 空气中沿  $z$  方向传播的均匀平面电磁波的电场强度为

$$\mathbf{E}_1 = [10\sqrt{2}\sin(\omega t - \beta z)\mathbf{e}_x + 20\sqrt{2}\cos(\omega t - \beta z)\mathbf{e}_y] \text{ V/m}$$

若电磁波在  $z=0$  处遇到一理想导体平面, 求: (1) 空气中合成电磁波的磁场强度  $\mathbf{H}$ ; (2) 平均坡印廷矢量  $\mathbf{S}_{av}$ ; (3) 导体平面上的面电流密度。

**解** (1) 先求合成波电场。前面讨论的仅限于单一方向的电磁场在空间的传播, 本例中入射波电场是具有  $x$ 、 $y$  两个方向分量的左旋椭圆极化波, 利用叠加定理仿照前面类似的方法分别对两个分量进行分析、求解即可。写出入射波电场的复矢量形式有

$$\dot{\mathbf{E}}_1 = (-j10\mathbf{e}_x + 20\mathbf{e}_y) e^{-j\beta z} \text{ V/m}$$

由于电磁波在导体表面发生全反射, 因此反射波电场应为

$$\dot{\mathbf{E}}_r = (j10\mathbf{e}_x - 20\mathbf{e}_y)e^{j\beta z}\text{V/m}$$

此时反射波电场转化为右旋椭圆极化波。可以证明, 这一结论适合于任意圆和椭圆极化平面电磁波。即任一圆或椭圆极化波遇到介质平面后反射波的旋转方向一定与入射波的旋转方向相反。

由式 (6-29) 可求得合成波电场复矢量为

$$\dot{\mathbf{E}} = -j2(-j10\mathbf{e}_x + 20\mathbf{e}_y)\sin\beta z = (-20\mathbf{e}_x - j40\mathbf{e}_y)\sin\beta z\text{V/m}$$

由  $\dot{\mathbf{H}} = \frac{1}{\eta}\mathbf{e}_s \times \dot{\mathbf{E}}$  及叠加定理可求得合成波磁场为

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{H}} &= \left\{ \frac{1}{120\pi} [\mathbf{e}_x \times (-j10\mathbf{e}_x + 20\mathbf{e}_y)] e^{-j\beta z} + \frac{1}{120\pi} [-\mathbf{e}_x \times (j10\mathbf{e}_x - 20\mathbf{e}_y)] e^{j\beta z} \right\} \text{A/m} \\ &= \left( -\frac{j}{6\pi}\mathbf{e}_y - \frac{1}{3\pi}\mathbf{e}_z \right) \cos\beta z \text{A/m}\end{aligned}$$

则合成波电场与磁场瞬时值表达式分别为

$$\mathbf{E} = [-20\sqrt{2}\cos\omega t\sin\beta z\mathbf{e}_x + 40\sqrt{2}\sin\omega t\sin\beta z\mathbf{e}_y] \text{V/m}$$

$$\mathbf{H} = \left[ \frac{\sqrt{2}}{6\pi}\sin\omega t\cos\beta z\mathbf{e}_y - \frac{\sqrt{2}}{3\pi}\cos\omega t\cos\beta z\mathbf{e}_z \right] \text{A/m}$$

(2) 由上面表达式可见合成电磁波为两组驻波的叠加, 故平均坡印廷矢量  $S_m$  为零。

(3) 由边界条件  $\mathbf{e}_n \times (\dot{\mathbf{H}}_2 - \dot{\mathbf{H}}_1)|_{z=0} = \dot{\mathbf{K}}$  得面电流密度为

$$\dot{\mathbf{K}} = -\mathbf{e}_z \times \dot{\mathbf{H}}_1|_{z=0} = \left( -\frac{j}{6\pi}\mathbf{e}_x + \frac{1}{3\pi}\mathbf{e}_y \right) \cos\beta z|_{z=0} \text{A/m} = \left( -\frac{j}{6\pi}\mathbf{e}_x + \frac{1}{3\pi}\mathbf{e}_y \right) \text{A/m}$$

### 6.5.2 两种导电媒质分界面的垂直入射

设电磁波从媒质1垂直入射到媒质2, 如图6-10所示, 由于两种媒质均为导电媒质, 因此电磁波的复传播常数、本征阻抗均为复数, 即

$$k_1 = k_r = k_i = \omega\sqrt{\mu_1\epsilon_{c1}}$$

$$k_1 = k_2 = \omega\sqrt{\mu_2\epsilon_{c2}}$$

$$\eta_1 = \eta_r = \eta_i = \sqrt{\frac{\mu_1}{\epsilon_{c1}}}, \quad \eta_1 = \eta_2 = \sqrt{\frac{\mu_2}{\epsilon_{c2}}}$$

其中, 等效介电常数分别为

$$\epsilon_{c1} = \epsilon_1 \left( 1 - j\frac{\gamma_1}{\omega\epsilon_1} \right), \quad \epsilon_{c2} = \epsilon_2 \left( 1 - j\frac{\gamma_2}{\omega\epsilon_2} \right)$$




图6-10 平面波从媒质1垂直入射到媒质2

假设入射波、反射波、透射波电场的方向均为  $x$  方向不变, 由  $\dot{\mathbf{H}} = \frac{1}{\eta}\mathbf{e}_s \times \dot{\mathbf{E}}$  写出电场与磁场表达式分别为



$$\begin{cases} \dot{\mathbf{E}}_i = \dot{E}_i e^{-jk_1 z} \mathbf{e}_x \\ \dot{\mathbf{H}}_i = \frac{\dot{E}_i}{\eta_1} e^{-jk_1 z} \mathbf{e}_y \end{cases}, \begin{cases} \dot{\mathbf{E}}_r = \dot{E}_r e^{jk_1 z} \mathbf{e}_x \\ \dot{\mathbf{H}}_r = -\frac{\dot{E}_r}{\eta_1} e^{jk_1 z} \mathbf{e}_y \end{cases}, \begin{cases} \dot{\mathbf{E}}_t = \dot{E}_t e^{-jk_2 z} \mathbf{e}_x \\ \dot{\mathbf{H}}_t = \frac{\dot{E}_t}{\eta_2} e^{-jk_2 z} \mathbf{e}_y \end{cases} \quad (6-35)$$

设媒质分界面不存在传导电流, 则由媒质分界面边界条件  $\mathbf{e}_n \times (\dot{\mathbf{E}}_2 - \dot{\mathbf{E}}_1)|_{z=0} = 0$ 、 $\mathbf{e}_n \times (\dot{\mathbf{H}}_2 - \dot{\mathbf{H}}_1)|_{z=0} = 0$  可得

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{E}}_i + \dot{\mathbf{E}}_r = \dot{\mathbf{E}}_t \\ \frac{\dot{\mathbf{E}}_i}{\eta_1} - \frac{\dot{\mathbf{E}}_r}{\eta_1} = \frac{\dot{\mathbf{E}}_t}{\eta_2} \end{cases}$$

求解上述方程可得

$$\dot{\mathbf{E}}_r = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} \dot{\mathbf{E}}_i, \quad \dot{\mathbf{E}}_t = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1} \dot{\mathbf{E}}_i$$

令

$$R = \frac{\dot{\mathbf{E}}_r}{\dot{\mathbf{E}}_i} = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} \quad (6-36)$$

$$T = \frac{\dot{\mathbf{E}}_t}{\dot{\mathbf{E}}_i} = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1} \quad (6-37)$$

可见

$$1 + R = T \quad (6-38)$$

这表明电磁波经过媒质分界面后反射波电场相量、透射波电场相量与入射波电场相量之间的关系满足

$$\dot{\mathbf{E}}_r = R\dot{\mathbf{E}}_i, \quad \dot{\mathbf{E}}_t = T\dot{\mathbf{E}}_i \quad (6-39)$$

式中, 系数  $R$ 、 $T$  分别称为电磁波的反射系数 (reflection coefficient) 和透射系数 (transmission coefficient)。对于有耗媒质, 反射系数和透射系数也为复数。

若已知入射波电场强度及两种媒质的参数, 即可由上述公式求得反射系数和透射系数, 进一步求出反射波电磁场和透射波电磁场如下:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{E}}_r = R\dot{\mathbf{E}}_i e^{jk_1 z} \mathbf{e}_x \\ \dot{\mathbf{H}}_r = -\frac{R\dot{\mathbf{E}}_i}{\eta_1} e^{jk_1 z} \mathbf{e}_y \end{cases}, \begin{cases} \dot{\mathbf{E}}_t = T\dot{\mathbf{E}}_i e^{-jk_2 z} \mathbf{e}_x \\ \dot{\mathbf{H}}_t = \frac{T\dot{\mathbf{E}}_i}{\eta_2} e^{-jk_2 z} \mathbf{e}_y \end{cases} \quad (6-40)$$

特殊情况下, 当  $R = -1$  时,  $T = 0$ , 此时媒质 2 中无透射波, 媒质 1 中的电磁波全部被分界面反射回去, 这种情况称为全反射 (total reflection)。

当  $R=0$  时,  $T=1$ , 此时媒质 1 中无反射波, 电磁波经过分界面全部折射到媒质 2 中, 这种情况称为全折射, 或全透射 (total transmission)。

若某种媒质能够将电磁波全部吸收而不反射, 则称之为吸波材料。利用这种吸波材料制作飞机等, 可以躲避雷达搜索, 实现隐身的目的。

一般情况下, 媒质 1 中既有入射波, 又有反射波, 将合成电场改写, 有

$$\dot{\mathbf{E}}_1 = \dot{\mathbf{E}}_i + \dot{\mathbf{E}}_r = \dot{E}_i e^{-jk_1 z} \mathbf{e}_z + R \dot{E}_i e^{jk_1 z} \mathbf{e}_z = (1+R) \dot{E}_i e^{-jk_1 z} \mathbf{e}_z - R \dot{E}_i (e^{-jk_1 z} - e^{jk_1 z}) \mathbf{e}_z$$

可见合成电场第一项表示沿  $+z$  方向行进的电磁波, 称为行波 (traveling wave); 第二项与上一节讨论的理想导体表面反射的合成电磁波类似, 是个驻波。这种既有行波分量又有驻波分量的电磁波称为行驻波, 即一部分为行波 (注意, 其幅值恰好为媒质 2 中的透射波幅值的大小), 沿  $z$  方向传递到媒质 2 中, 另一部分为驻波, 代表媒质 1 中电场能量和磁场能量的交换。

由上式可知媒质 1 中合成波电场强度的最大值应为  $E_{1\max} = (1+|R|) \sqrt{2} E_i$ 、最小值应为  $E_{1\min} = (1-|R|) \sqrt{2} E_i$ , 请读者自己分析出现最大及最小电场强度的空间位置。

为了描述媒质 1 中行驻波的性质, 定义驻波比 (standing-wave ratio) 为媒质中最大电场强度与最小电场强度的比值, 有

$$S = \frac{E_{1\max}}{E_{1\min}} = \frac{1+|R|}{1-|R|} \quad (6-41)$$

显然, 当反射系数  $R$  从  $-1$  变化到  $+1$  时, 驻波比  $S$  的值从  $1$  变化到  $\infty$ 。当  $|R|=0$  时, 电磁波无反射, 为行波,  $S=1$ , 场强的最大值与最小值的绝对值相等; 当  $|R|=1$  时, 电磁波全反射, 为纯驻波, 此时  $S \rightarrow \infty$ , 场强的最小值为零。

工程上可通过测量驻波比间接测量反射系数, 即

$$|R| = \frac{S-1}{S+1} \quad (6-42)$$

可以证明, 若两种媒质均是理想介质, 当  $\eta_2 > \eta_1$  时, 边界处为电场驻波的最大点; 当  $\eta_2 < \eta_1$  时, 边界处为电场驻波的最小点。这个特性通常用于微波测量。

**例 6-11** 空气中沿  $z$  方向传播的均匀平面电磁波的电场强度有效值为  $3\text{V/m}$ , 从空气垂直入射到  $\epsilon_r=9$ 、 $\mu_r=1$  的理想介质平面上, 电磁波的频率为  $f=300\text{MHz}$ , 求: (1) 反射系数、透射系数、驻波比; (2) 入射波、反射波和透射波的电场和磁场; (3) 入射波、反射波和透射波的平均功率密度。

**解** (1) 介质的本征阻抗分别为

$$\eta_1 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi\Omega, \eta_2 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{9\epsilon_0}} = 40\pi\Omega$$

故反射系数、透射系数、驻波比分别为

$$R = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = -\frac{1}{2}, T = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{1}{2}, S = \frac{1+|R|}{1-|R|} = 3$$

(2) 介质的相位常数分别为

$$\beta_1 = 2\pi f \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = \frac{2\pi f}{c} = 2\pi \text{rad/m}, \beta_2 = 2\pi f \sqrt{\mu \epsilon} = \frac{2\pi f \sqrt{\epsilon_r}}{c} = 6\pi \text{rad/m}$$

设入射波为  $x$  方向的线极化波, 沿  $z$  方向传播, 则由式 (6-40) 可得入射波、反射波和透射波的电场和磁场分别为

$$\begin{cases} \dot{E}_i(z) = 3e^{-j2\pi z} \mathbf{e}_x \text{ V/m} \\ \dot{H}_i(z) = \frac{1}{40\pi} e^{-j2\pi z} \mathbf{e}_y \text{ A/m} \end{cases}, \begin{cases} \dot{E}_r(z) = -\frac{3}{2} e^{j2\pi z} \mathbf{e}_x \text{ V/m} \\ \dot{H}_r(z) = \frac{1}{80\pi} e^{j2\pi z} \mathbf{e}_y \text{ A/m} \end{cases}, \begin{cases} \dot{E}_t(z) = \frac{3}{2} e^{-j\pi z} \mathbf{e}_x \text{ V/m} \\ \dot{H}_t(z) = \frac{3}{80\pi} e^{-j\pi z} \mathbf{e}_y \text{ A/m} \end{cases}$$

(3) 由式 (6-12) 可得入射波、反射波和透射波的平均功率密度分别为

$$S_{av}^i = \frac{E_i^2}{\eta_1} \mathbf{e}_z = \frac{3}{40\pi} \mathbf{e}_z \text{ W/m}^2, S_{av}^r = -\frac{E_r^2}{\eta_1} \mathbf{e}_z = -\frac{3}{160\pi} \mathbf{e}_z \text{ W/m}^2$$

$$S_{av}^t = \mathbf{e}_z \frac{E_t^2}{\eta_2} = \mathbf{e}_z \frac{9}{160\pi} \text{ W/m}^2$$

由上式可见  $|S_{av}^i| = |S_{av}^r| + |S_{av}^t|$ , 这再一次说明入射波的能量一部分穿过介质分界面透入到介质内部传播, 另一部分则被介质表面反射回空气中。

### 6.5.3 多种媒质分界面的垂直入射

为了简化分析, 下面仅以三层理想介质为例, 并假设电磁波在介质 1 与介质 2 之间不存在反射, 如图 6-11 所示。此时三种介质中的电磁场分别为

$$\begin{cases} \dot{E}_1 = \dot{E}_1 e^{-j\beta_1 z} \mathbf{e}_x \\ \dot{H}_1 = \frac{\dot{E}_1}{\eta_1} e^{-j\beta_1 z} \mathbf{e}_y \end{cases}, \begin{cases} \dot{E}_2 = \dot{E}_{2i} e^{-j\beta_2 z} \mathbf{e}_x + \dot{E}_{2r} e^{j\beta_2 z} \mathbf{e}_x \\ \dot{H}_2 = \frac{\dot{E}_{2i}}{\eta_2} e^{-j\beta_2 z} \mathbf{e}_y - \frac{\dot{E}_{2r}}{\eta_2} e^{j\beta_2 z} \mathbf{e}_y \end{cases}, \begin{cases} \dot{E}_3 = \dot{E}_3 e^{-j\beta_3 z} \mathbf{e}_x \\ \dot{H}_3 = \frac{\dot{E}_3}{\eta_3} e^{-j\beta_3 z} \mathbf{e}_y \end{cases}$$

设介质分界面不存在传导电流, 则由介质分界面电场与磁场的切线分量均为零的边界条件可求得  $z=0$  处

$$\begin{cases} \dot{E}_1 = \dot{E}_{2i} + \dot{E}_{2r} \\ \frac{\dot{E}_1}{\eta_1} = \frac{\dot{E}_{2i}}{\eta_2} - \frac{\dot{E}_{2r}}{\eta_2} \end{cases}$$

令系数  $\zeta = \frac{\dot{E}_{2r}}{\dot{E}_{2i}}$ , 代入上式可求得

$$\eta_1 = \eta_2 \frac{1 - \zeta}{1 + \zeta} \text{ 或 } \zeta = \frac{\eta_1 - \eta_2}{\eta_1 + \eta_2}$$

类似的, 可求得在  $z=d$  处




图 6-11 平面波在三层介质中传播

$$\begin{cases} \dot{E}_{21}e^{-j\beta_2 d} + \dot{E}_{2r}e^{j\beta_2 d} = \dot{E}_3e^{-j\beta_3 d} \\ \frac{\dot{E}_{21}}{\eta_2}e^{-j\beta_2 d} - \frac{\dot{E}_{2r}}{\eta_2}e^{j\beta_2 d} = \frac{\dot{E}_3}{\eta_3}e^{-j\beta_3 d} \end{cases}$$

将系数  $\zeta = \frac{\dot{E}_{2r}}{\dot{E}_{21}}$  代入上式可求得

$$\eta_2 \frac{1 + \zeta e^{j2\beta_2 d}}{1 - \zeta e^{j2\beta_2 d}} = \eta_3$$

因此有

$$e^{j2\beta_2 d} = \cos(2\beta_2 d) + j\sin(2\beta_2 d) = \frac{1}{\zeta} \frac{\eta_3 - \eta_2}{\eta_3 + \eta_2} = \frac{\eta_1 + \eta_2}{\eta_1 - \eta_2} \frac{\eta_3 - \eta_2}{\eta_3 + \eta_2}$$

由于理想介质的本征阻抗都是实数，所以上式右端也为实数，故必有

$$\sin(2\beta_2 d) = 0 \text{ 或 } 2\beta_2 d = n\pi$$

由此可见

$$d = \frac{n\pi}{2\beta_2} = n \frac{\lambda_2}{4}$$

即要满足介质1与介质2之间不存在反射，介质2的厚度必须等于介质2中电磁波1/4波长的整数倍。

另一方面，如果  $n$  等于奇数，则

$$\cos(2\beta_2 d) = 1 = \frac{1}{\zeta} \frac{\eta_3 - \eta_2}{\eta_3 + \eta_2} = \frac{\eta_1 + \eta_2}{\eta_1 - \eta_2} \frac{\eta_3 - \eta_2}{\eta_3 + \eta_2}$$

解得

$$\eta_2 = \sqrt{\eta_1 \eta_3}$$

以上说明当介质1和介质3不同时，介质1中无反射波的条件是介质2的本征阻抗必须等于介质1与介质3的本征阻抗的几何平均值，且介质2的厚度必须是其1/4波长的奇整数倍。

如果  $n$  等于偶数，则

$$\cos(2\beta_2 d) = -1 = \frac{1}{\zeta} \frac{\eta_3 - \eta_2}{\eta_3 + \eta_2} = \frac{\eta_1 + \eta_2}{\eta_1 - \eta_2} \frac{\eta_3 - \eta_2}{\eta_3 + \eta_2}$$

解得

$$\eta_1 = \eta_3$$

这表明，当介质1与介质3的本征阻抗相同（或者两者为同一种介质）时，介质1中无反射波的条件是介质2的厚度必须为其半波长的整数倍。

工程上把半波长厚度的介质片称为“半波窗”，因为它对给定波长的电磁波，犹如一个无反射的窗口。利用这一原理可以制作“雷达天线罩”，这种天线罩既可以保护雷达设备免受恶劣气候的影响，又可使电磁波通过时反射最小。

若将介质 2 中的任意点  $z$  处合成波电场强度与磁场强度的比值定义为该点的输入本征阻抗 (impedance transformation), 即

$$\eta_{in}(z) = \frac{\dot{E}_2(z)}{\dot{H}_2(z)}$$

则可用该输入本征阻抗等值替代自该处起沿  $+z$  方向上所有不同媒质的共同特性。也就是说, 如果用本征阻抗等于输入波阻抗的均匀半无限大媒质来代替该处沿  $+z$  方向向右的所有媒质时, 它对  $z$  处左方电磁波的作用与原来媒质的影响是相同的。因此, 输入波阻抗又称为等效本征阻抗, 这与电路中的入端阻抗概念非常相似。

可以证明, 图 6-11 所示的三层介质中介质 2 内  $z=0$  处的入端阻抗为

$$\eta(0) = \eta_2 \frac{\eta_3 \cos \beta_2 d + j \eta_2 \sin \beta_2 d}{\eta_2 \cos \beta_2 d + j \eta_3 \sin \beta_2 d}$$

这表明, 将厚度为  $d$ 、本征阻抗为  $\eta_2$  的介质层插在本征阻抗分别为  $\eta_1$  和  $\eta_3$  的介质之间, 其效果相当于将介质 2、介质 3 等效成本征阻抗为  $\eta(0)$  的单一介质, 由此可以简化问题的分析。

**例 6-12** 设在图 6-11 所示两种介质中插入厚度为  $\lambda_2/4$  的理想介质夹层, 若希望消除介质 1 中的反射波, 试确定该夹层介质的本征阻抗。

**解** 由于  $\beta_2 d = \beta_2 \lambda_2/4 = \pi/2$ , 所以从介质 1 与介质 2 分界面向右看介质的输入本征阻抗为

$$\eta(0) = \eta_2 \frac{\eta_3 \cos \beta_2 d + j \eta_2 \sin \beta_2 d}{\eta_2 \cos \beta_2 d + j \eta_3 \sin \beta_2 d} = \eta_2 \frac{j \eta_2 \sin(\pi/2)}{j \eta_3 \sin(\pi/2)} = \frac{\eta_2^2}{\eta_3}$$

由式 (6-36) 可知, 若要求介质 1 中反射系数为零, 必须保证从介质 1 与介质 2 分界面向右看介质的输入本征阻抗为介质 1 的阻抗, 即

$$\eta(0) = \frac{\eta_2^2}{\eta_3} = \eta_1$$

即夹层介质的本征阻抗必须为

$$\eta_2 = \sqrt{\eta_1 \eta_3}$$

这与前面讨论得到的结论是一致的, 可见利用等效本征阻抗的概念可以简化分析。

## 6.6 平面电磁波在有界媒质中的传播——斜入射

这一节讨论电磁波以一定角度入射到媒质分界面时电磁波的传播。定义入射线与分界面法线构成的平面为入射面 (incidence plane)。此时的平面电磁波可分解为两种平面电磁波的组合: 一种是垂直极化波 (s-polarized), 其电场方向垂直于入射面, 这种波为横电磁波, 故称为 TE 极化波; 另一种是平行极化波 (p-polarized), 其电场方向平行于入射面, 而磁场为垂直于入射面的方向, 故相应的波为横磁波, 又称为 TM 极化波, 如图 6-12 所示。

本节先给出沿任意方向传播的平面波的基本概念, 然后分析较简单的理想导体表面的斜入射, 再讨论不同媒质分界面的斜入射情况。




图 6-12 平面电磁波斜入射

### 6.6.1 沿任意方向传播的平面电磁波

在前面几节的讨论中,都是假设均匀电磁波是沿  $z$  坐标方向传播的。这只适用于单个孤立的平面波,在必须同时讨论几个沿不同方向传播的电磁波时,要用一个坐标系使其几个坐标轴分别与各个波的传播方向相重合,这显然是不可能的。因此必须讨论沿任意方向传播的均匀平面电磁波。

现假设空间有一个均匀任意方向平面电磁波,其等相位面与传播方向如图 6-13 所示。

对于任意线性、各向同性的媒质中传播的电磁波,设其传播常数为  $k$ ,则定义矢量

$$k = k\mathbf{e}_s \quad (6-43)$$

为波矢量。

等相位面上任意一点  $P$  的矢径为

$$\mathbf{r} = x\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y + z\mathbf{e}_z$$

由图 6-13 中各矢量的几何关系可得,电磁波沿  $\mathbf{e}_s$  方向传播的相位常数与传播路径的乘积可表示为波矢量与场点矢径的点积,即

$$kr_s = \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}$$

由此可将电场强度复矢量写作

$$\dot{\mathbf{E}} = \dot{\mathbf{E}}_0 e^{-jk r_s} = \dot{\mathbf{E}}_0 e^{-j\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \quad (6-44)$$

由均匀平面电磁波的定义可知,电场、磁场与电磁波的传播方向相互垂直,因此电场强度  $\mathbf{E}$ 、磁场强度  $\mathbf{H}$  与电磁波波矢量  $\mathbf{k}$  各矢量之间的点积应为零,即

$$\dot{\mathbf{E}} \cdot \mathbf{k} = \dot{\mathbf{H}} \cdot \mathbf{k} = \dot{\mathbf{E}} \cdot \dot{\mathbf{H}} = 0 \quad (6-45)$$

再根据麦克斯韦方程  $\nabla \times \dot{\mathbf{E}} = -j\omega\mu\dot{\mathbf{H}}$ ,即可由电场强度复矢量求得磁场强度复矢量为

$$\dot{\mathbf{H}} = -\frac{1}{j\omega\mu} \nabla \times (\dot{\mathbf{E}}_0 e^{-j\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}) \quad (6-46)$$




图 6-13 任意方向平面电磁波

由均匀平面波的性质知  $\dot{\mathbf{E}}_0$  与坐标无关, 再由矢量恒等式  $\nabla \times (\alpha \mathbf{A}) = \alpha \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \alpha \times \mathbf{A}$  可得

$$\nabla \times (\dot{\mathbf{E}}_0 e^{-j\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}) = \nabla (e^{-j\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}) \times \dot{\mathbf{E}}_0 = -j\mathbf{k} \times \dot{\mathbf{E}}_0 e^{-j\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$$

将上式代入式 (6-46) 有

$$\dot{\mathbf{H}} = \frac{1}{\omega\mu} \mathbf{k} \times \dot{\mathbf{E}} \quad (6-47)$$

由  $k = \omega \sqrt{\mu\epsilon}$  可知

$$\eta = \frac{\omega\mu}{k} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \quad (6-48)$$

即为前面定义的本征阻抗。再由式 (6-43), 可将式 (6-47) 改写为

$$\dot{\mathbf{H}} = \frac{1}{\eta} \mathbf{e}_s \times \dot{\mathbf{E}} \quad (6-49)$$

这与前面讨论过的单一方向传播的电磁波中得到的结论一致。

**例 6-13** 自由空间中平面电磁波的电场为  $\dot{\mathbf{E}} = (2\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y + j\sqrt{5}\mathbf{e}_z) e^{-j(2x+by+cz)} \text{ V/m}$ , 求电磁波的传播方向、波长, 并判断电磁波的极化状态。

**解** 设电磁波的传播路径为  $\mathbf{r} = x\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y + z\mathbf{e}_z$ , 则传播常数  $k$  应为  $k = 2\mathbf{e}_x + b\mathbf{e}_y + c\mathbf{e}_z$ 。由式 (6-45) 可得

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{k} = (2\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y + j\sqrt{5}\mathbf{e}_z) \cdot (2\mathbf{e}_x + b\mathbf{e}_y + c\mathbf{e}_z) = 4 + b + j\sqrt{5}c = 0$$

因此得到方程中的系数为  $b = -4$ ,  $c = 0$ 。故电磁波的传播方向为

$$\mathbf{e}_s = \frac{\mathbf{k}}{k} = \frac{1}{\sqrt{5}}\mathbf{e}_x - \frac{2}{\sqrt{5}}\mathbf{e}_y$$

由波长与传播常数的关系可得

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{\pi}{\sqrt{5}} \text{ m} = 1.405 \text{ m}$$

将电场强度复矢量的实部与虚部分别写出, 有

$$\mathbf{E}_R = 2\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y, \mathbf{E}_I = \sqrt{5}\mathbf{e}_z$$

画出  $\mathbf{E}_R$ 、 $\mathbf{E}_I$ 、 $\mathbf{e}_s$  这三个矢量之间的对应关系示意图, 如图

6-14 所示, 可见

$$\mathbf{E}_R = \mathbf{E}_I \text{ 且 } \mathbf{E}_R \perp \mathbf{E}_I \perp \mathbf{e}_s$$

因此, 电磁波为圆极化。由左、右手法则可判断该圆极化波是左旋圆极化波。

**例 6-14** 已知空气中均匀平面电磁波的磁场强度为

$$\dot{\mathbf{H}} = \frac{1}{120\pi} (-\sqrt{3}\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y + 2\sqrt{3}\mathbf{e}_z) e^{-j0.17(3x-\sqrt{3}y+2z)} \text{ A/m}$$

试求: (1) 波矢量和频率; (2) 电场强度复矢量; (3) 坡印廷矢量的平均值。

**解** (1) 由给定的磁场强度表达式可得

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = k_x x + k_y y + k_z z = 0.17(3x - \sqrt{3}y + 2z)$$




图 6-14 例 6-13 图

故知波矢量为

$$\mathbf{k} = 0.17(3\mathbf{e}_x - \sqrt{3}\mathbf{e}_y + 2\mathbf{e}_z) \text{ rad/m} = 0.68\left(\frac{3}{4}\mathbf{e}_x - \frac{\sqrt{3}}{4}\mathbf{e}_y + \frac{1}{2}\mathbf{e}_z\right) \text{ rad/m}$$

由此可得  $k = 0.68 \text{ rad/m}$ ,  $\mathbf{e}_s = \frac{3}{4}\mathbf{e}_x - \frac{\sqrt{3}}{4}\mathbf{e}_y + \frac{1}{2}\mathbf{e}_z$ 。

由式 (6-10) 可得频率为

$$f = \frac{kc}{2\pi} = \frac{0.68 \times 3 \times 10^8}{2\pi} \text{ Hz} = 3.25 \times 10^7 \text{ Hz} = 32.5 \text{ MHz}$$

(2) 由电场强度、磁场强度和波矢量之间的关系式 (6-49) 可得电场强度为

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{E}} &= \eta_0 \dot{\mathbf{H}} \times \mathbf{e}_s = 120\pi \frac{1}{120\pi} e^{-0.17(3x - \sqrt{3}y + 2z)} (-\sqrt{3}\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y + 2\sqrt{3}\mathbf{e}_z) \times \left(\frac{3}{4}\mathbf{e}_x - \frac{\sqrt{3}}{4}\mathbf{e}_y + \frac{1}{2}\mathbf{e}_z\right) \text{ V/m} \\ &= (2\mathbf{e}_x + 2\sqrt{3}\mathbf{e}_y) e^{-0.17(3x - \sqrt{3}y + 2z)} \text{ V/m} \end{aligned}$$

(3) 坡印廷矢量的平均值为

$$\begin{aligned} S_{av} &= \text{Re}[\dot{\mathbf{E}} \times \dot{\mathbf{H}}^*] = \frac{1}{120\pi} \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ 2 & 2\sqrt{3} & 0 \\ -\sqrt{3} & 1 & 2\sqrt{3} \end{vmatrix} \text{ W/m}^2 \\ &= \frac{16}{120\pi} \left(\frac{3}{4}\mathbf{e}_x - \frac{\sqrt{3}}{4}\mathbf{e}_y + \frac{1}{2}\mathbf{e}_z\right) \text{ W/m}^2 = 0.042\mathbf{e}_s \text{ W/m}^2 \end{aligned}$$

## 6.6.2 介质与理想导体表面的斜入射

设垂直极化入射波电场以入射角  $\theta_i$  入射至理想导体表面, 如图 6-15 所示, 则入射线单位矢量为

$$\mathbf{e}_i = \sin\theta_i \mathbf{e}_x + \cos\theta_i \mathbf{e}_z$$

由于反射波与入射波均在同一介质中传播, 故传播常数相同, 设  $k_i = k_r = k$ ,  $\mathbf{r} = x\mathbf{e}_x + z\mathbf{e}_z$ , 则有

$$\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{r} = kx\sin\theta_i + kz\cos\theta_i$$

$$\dot{\mathbf{E}}_i = \dot{\mathbf{E}}_i e^{-j(kx\sin\theta_i + kz\cos\theta_i)} \mathbf{e}_y$$

类似的, 反射波电场中

$$\mathbf{e}_r = \sin\theta_r \mathbf{e}_x - \cos\theta_r \mathbf{e}_z$$

故

$$\mathbf{k}_r \cdot \mathbf{r} = kx\sin\theta_r - kz\cos\theta_r$$

$$\dot{\mathbf{E}}_r = \dot{\mathbf{E}}_r e^{-j(kx\sin\theta_r - kz\cos\theta_r)} \mathbf{e}_y$$

由分界面边界条件  $\mathbf{e}_n \times (\dot{\mathbf{E}}_2 - \dot{\mathbf{E}}_1)|_{z=0} = 0$  及  $\dot{\mathbf{E}}_2 = 0$  可得

$$\dot{\mathbf{E}}_1 = \dot{\mathbf{E}}_i + \dot{\mathbf{E}}_r = \dot{\mathbf{E}}_i e^{-jkx\sin\theta_i} \mathbf{e}_y + \dot{\mathbf{E}}_r e^{-jkx\sin\theta_r} \mathbf{e}_y = 0$$

故有




图 6-15 斜入射至理想导体



$$\begin{cases} \dot{E}_r = -\dot{E}_i \\ \theta_r = \theta_i \end{cases} \quad (6-50)$$

式(6-50)表明,电磁波斜入射时反射角总是与入射角相同,反射波电场强度与入射波电场强度的幅值相同、相位相差 $180^\circ$ ,称为反射定律。

令 $k_x = k \sin \theta_i$ ,  $k_z = k \cos \theta_i$ ,合成波电场可改写为

$$\dot{E}_1 = \dot{E}_i e^{-j(k_x x + k_z z)} \mathbf{e}_y - \dot{E}_i e^{-j(k_x x - k_z z)} \mathbf{e}_y = \dot{E}_i (e^{-jk_z z} - e^{jk_z z}) e^{-jk_x x} \mathbf{e}_y$$

即

$$\dot{E}_1 = -j2\dot{E}_i \sin k_z z e^{-jk_x x} \mathbf{e}_y \quad (6-51)$$

再由麦克斯韦方程 $\nabla \times \dot{E} = -j\omega\mu \dot{H}$ 得

$$-j\omega\mu \dot{H} = \frac{\partial \dot{E}_y}{\partial x} \mathbf{e}_z - \frac{\partial \dot{E}_y}{\partial z} \mathbf{e}_x$$

将式(6-51)代入上式并将式(6-48)即 $\eta = \frac{\omega\mu}{k} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$ 代入可得

$$\dot{H}_z = \frac{1}{j\omega\mu} \frac{\partial \dot{E}_y}{\partial z} = -\frac{2\dot{E}_i \cos \theta_i}{\eta} \cos k_z z e^{-jk_x x} \quad (6-52)$$

$$\dot{H}_x = -\frac{1}{j\omega\mu} \frac{\partial \dot{E}_y}{\partial x} = -j \frac{2\dot{E}_i \sin \theta_i}{\eta} \sin k_x x e^{-jk_z z} \quad (6-53)$$

观察上述电场与磁场表达式,可见电磁场合成波具有如下性质:

1) 在 $x = \text{const}$ 的平面上,场量 $E_y$ 、 $H_z$ 分别按 $\sin(k_z z)$ 、 $\cos(k_z z)$ 分布形成 $z$ 方向的驻波。

2) 在 $z = \text{const}$ 的平面上,场量 $E_y$ 、 $H_x$ 均按 $e^{-jk_x x}$ 分布,形成 $x$ 方向的行波。

3) 在驻波的等相位面上,即 $z = \text{const}$ 的平面上,电场强度 $E_y$ 与磁场强度 $H_x$ 的幅值为常数,所以驻波为均匀平面波;在行波的等相位面上,即 $x = \text{const}$ 的平面上,电场强度 $E_y$ 与磁场强度 $H_x$ 的幅值与坐标 $z$ 有关,幅值不相等,所以不是均匀平面波。即合成电磁波为非均匀行驻波。

4) 在 $z = -\frac{n\pi}{k_z} = -\frac{n\lambda}{2\cos\theta_i}$  (其中 $n=0, 1, 2, 3, \dots$ )处,电场强度恒为零,因此在 $z = -\frac{n\lambda}{2\cos\theta_i}$ 处放置垂直于 $z$ 轴的金属板将不破坏电场、磁场的边界条件(导体内电场、磁场均为零)。

5) 在垂直于电磁波传播方向的平面上电场强度分量为零,磁场强度分量不为零,即 $E_z=0$ ,  $H_z \neq 0$ ,所以这种电磁波称为横电波,即TE波,而不是TEM波。

由性质4可知,在两块无限大理想导电板之间可以传播TE波。这种传播系统在微波技术中被称为平行板波导系统。如果在垂直于 $y$ 轴的空间再放置两块理想导电板,就可构成传播TE波的矩形波导。有关波导内容见本书第7章。

**例 6-15** 已知一均匀平面电磁波由空气斜入射到理想导体平面上, 如图 6-15 所示。设入射波电场为  $\dot{E}_i = 10e^{-j(6x+8z)}\mathbf{e}_y$  V/m, 求: (1) 电磁波的频率、波长及入射角; (2) 反射波及合成波电场、磁场的复矢量。

**解** (1) 由电场表达式  $\dot{E}_i = 10e^{-j(6x+8z)}\mathbf{e}_y$  V/m 可知  $\mathbf{e}_E = \mathbf{e}_y$ ,  $\mathbf{r} = x\mathbf{e}_x + z\mathbf{e}_z$ , 且  $\mathbf{e}_E \perp \mathbf{r}$ , 因此该电磁波为垂直极化斜入射。对照前面的分析可知  $\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{r} = k_x \sin\theta_i + kz\cos\theta_i = 6x + 8z$ , 因此有

$$k = \sqrt{6^2 + 8^2} \text{ rad/m} = 10 \text{ rad/m}$$

故电磁波的波长、频率及入射角分别为

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{10} \text{ m} = 0.628 \text{ m}$$

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{0.628} \text{ Hz} = 4.78 \times 10^8 \text{ Hz}$$

$$\theta_i = \arcsin \frac{6}{10} = 36.9^\circ$$

(2) 由反射定律可知  $\dot{E}_r = -\dot{E}_i = -10\text{V/m}$ ,  $\theta_r = \theta_i = 36.9^\circ$ , 因此可直接写出反射波电场复矢量为

$$\dot{E}_r = -10e^{-j(6x-8z)}\mathbf{e}_y \text{ V/m}$$

由式 (6-52)、式 (6-53) 即可得到合成波磁场分量分别为

$$\dot{H}_x = -\frac{2\dot{E}_i \cos\theta_i}{\eta} \cos k_z z e^{-jk_x x} = -\frac{2 \times 10 \times 0.8}{120\pi} \cos 8ze^{-j6x} \text{ A/m} = -\frac{2}{15\pi} \cos 8ze^{-j6x} \text{ A/m}$$

$$\dot{H}_z = -j \frac{2\dot{E}_i \sin\theta_i}{\eta} \sin k_z z e^{-jk_x x} = -j \frac{2 \times 10 \times 0.6}{120\pi} \sin 8ze^{-j6x} \text{ A/m} = -j \frac{1}{10\pi} \sin 8ze^{-j6x} \text{ A/m}$$

合成波电场复矢量由式 (6-51) 有

$$\dot{E}_1 = -j2\dot{E}_i \sin k_z z e^{-jk_x x} \mathbf{e}_y = -j20 \sin 8ze^{-j6x} \mathbf{e}_y \text{ V/m}$$

合成波磁场复矢量则为

$$\dot{H} = \dot{H}_x \mathbf{e}_x + \dot{H}_z \mathbf{e}_z = -\left(\frac{2}{15\pi} \cos 8ze^{-j6x} + j \frac{1}{10\pi} \sin 8ze^{-j6x}\right) \mathbf{e}_x \text{ A/m}$$

观察上述表达式可以更加直观的理解前面对合成电磁波传播特性的分析。该合成波电场、磁场的幅值只是坐标  $z$  的函数, 传播方向则只有  $x$  方向, 即构成了  $x$  方向的行驻波。

### 6.6.3 两种介质分界面上的斜入射

#### 1. 垂直极化波的斜入射

设两种半无限大理想介质分界面的法向与  $z$  轴重合, 介质 1 和介质 2 的参数分别为  $\epsilon_1$ 、 $\mu_1$  和  $\epsilon_2$ 、 $\mu_2$ , 现有垂直极




图 6-16 垂直极化波的斜入射

化电磁波从介质 1 斜入射到介质 2 中, 如图 6-16 所示。设入射波的传播方向与  $z$  轴的夹角为  $\theta_i$ , 反射波的传播方向与  $z$  轴的夹角为  $\theta_r$ , 折射波的传播方向与  $z$  轴的夹角为  $\theta_t$ , 则有

$$\mathbf{e}_i = \sin\theta_i \mathbf{e}_x + \cos\theta_i \mathbf{e}_z$$

$$\mathbf{e}_r = \sin\theta_r \mathbf{e}_x - \cos\theta_r \mathbf{e}_z$$

$$\mathbf{e}_t = \sin\theta_t \mathbf{e}_x + \cos\theta_t \mathbf{e}_z$$

由于反射波与入射波均在同一媒质中传播, 故传播常数、本征阻抗相同。设  $k_i = k_r = k_1$ ,  $\eta_i = \eta_r = \eta_1$ , 则入射波可写为

$$\dot{\mathbf{E}}_i = \dot{E}_i e^{-jk_1(x \sin\theta_i + z \cos\theta_i)} \mathbf{e}_y$$

由式 (6-49) 可得入射波磁场强度

$$\dot{\mathbf{H}}_i = \frac{1}{\eta_1} \mathbf{e}_i \times \dot{\mathbf{E}}_i = \frac{\dot{E}_i}{\eta_1} (-\cos\theta_i \mathbf{e}_x + \sin\theta_i \mathbf{e}_z) e^{-jk_1(x \sin\theta_i + z \cos\theta_i)}$$

类似的, 可写出反射波电场、磁场分别为

$$\dot{\mathbf{E}}_r = \dot{E}_r e^{-jk_1(x \sin\theta_r - z \cos\theta_r)} \mathbf{e}_y$$

$$\dot{\mathbf{H}}_r = \frac{1}{\eta_1} \mathbf{e}_r \times \dot{\mathbf{E}}_r = \frac{\dot{E}_r}{\eta_1} (\cos\theta_r \mathbf{e}_x + \sin\theta_r \mathbf{e}_z) e^{-jk_1(x \sin\theta_r - z \cos\theta_r)}$$

折射波电场、磁场分别为

$$\dot{\mathbf{E}}_t = \dot{E}_t e^{-jk_2(x \sin\theta_t + z \cos\theta_t)} \mathbf{e}_y$$

$$\dot{\mathbf{H}}_t = \frac{1}{\eta_2} \mathbf{e}_t \times \dot{\mathbf{E}}_t = \frac{\dot{E}_t}{\eta_2} (-\cos\theta_t \mathbf{e}_x + \sin\theta_t \mathbf{e}_z) e^{-jk_2(x \sin\theta_t + z \cos\theta_t)}$$

由介质分界面边界条件  $\mathbf{e}_n \times (\dot{\mathbf{E}}_2 - \dot{\mathbf{E}}_1)|_{z=0} = 0$  可得

$$\mathbf{e}_z \times (\dot{E}_i e^{-jk_1 x \sin\theta_i} \mathbf{e}_y + \dot{E}_r e^{-jk_1 x \sin\theta_r} \mathbf{e}_y - \dot{E}_t e^{-jk_2 x \sin\theta_t} \mathbf{e}_y) = 0$$

若上式在分界面任意点 ( $x$  为任意值) 都成立, 只能有

$$\dot{E}_i + \dot{E}_r = \dot{E}_t \quad (6-54)$$

且

$$k_1 \sin\theta_i = k_1 \sin\theta_r = k_2 \sin\theta_t$$

即

$$\theta_i = \theta_r \quad (6-55)$$

$$\frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_t} = \frac{k_1}{k_2} = \frac{v_2}{v_1} \quad (6-56)$$

式 (6-55) 称为电磁波的反射定律。该定律表明, 平面电磁波在遇到媒质交界面反射时, 反射角总是与入射角相同。这一结论与电磁波斜入射到导体平面时遵守的反射定律是一致的。

式 (6-56) 称为电磁波的折射定律, 又称为斯耐尔折射定律 (Snell's law of refraction)。定律表明, 电磁波在两种媒质中的传播方向与分界面法向夹角的正弦之比正比于其传播速度

之比,或反比于其传播常数之比。

反射定律与折射定律即给出了斜入射时反射角、折射角与入射角之间的对应关系,在给出了媒质的参数及入射角后,就可以利用上述定律计算得到相应的反射角与折射角。

类似的,由媒质分界面边界条件  $\mathbf{e}_n \times (\dot{\mathbf{H}}_2 - \dot{\mathbf{H}}_1)|_{z=0} = 0$  及反射定律可得

$$\frac{\cos\theta_i}{\eta_1}(\dot{E}_i - \dot{E}_r) = \frac{\cos\theta_t}{\eta_2}\dot{E}_t$$

设  $\dot{E}_r = R_\perp \dot{E}_i$ ,  $\dot{E}_t = T_\perp \dot{E}_i$ , 再由式 (6-54), 即  $\dot{E}_i + \dot{E}_r = \dot{E}_t$ , 可推出用于求解反射波与折射波电场强度幅值的菲涅尔 (Fresnel) 公式为

$$\begin{cases} R_\perp = \frac{\dot{E}_r}{\dot{E}_i} = \frac{\eta_2 \cos\theta_i - \eta_1 \cos\theta_t}{\eta_2 \cos\theta_i + \eta_1 \cos\theta_t} \\ T_\perp = \frac{\dot{E}_t}{\dot{E}_i} = \frac{2\eta_2 \cos\theta_i}{\eta_2 \cos\theta_i + \eta_1 \cos\theta_t} \end{cases} \quad (6-57)$$

反射系数和折射系数之间存在如下关系:

$$1 + R_\perp = T_\perp \quad (6-58)$$

特殊情况下,若入射角  $\theta_i = 0$ , 则有  $\theta_r = \theta_i = 0$ ,  $\theta_t = 0$ , 式 (6-57) 简化为  $R_\perp = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}$ ,

$T_\perp = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1}$ , 这与垂直入射情况下反射系数和折射系数关系式 (6-36)、式 (6-37) 分别相同,因此说垂直入射是斜入射的特例。

## 2. 平行极化波的斜入射

采用类似的分析方法可以证明,平行极化波斜入射时反射角、折射角与入射角之间的关系仍然满足上述反射定律和折射定律。

但是反射系数与折射系数不同。可以求得 (请读者自己推导) 平行极化斜入射时相应的菲涅尔公式为

$$\begin{cases} R_{//} = \frac{\dot{E}_r}{\dot{E}_i} = \frac{\eta_1 \cos\theta_i - \eta_2 \cos\theta_t}{\eta_1 \cos\theta_i + \eta_2 \cos\theta_t} \\ T_{//} = \frac{\dot{E}_t}{\dot{E}_i} = \frac{2\eta_2 \cos\theta_i}{\eta_1 \cos\theta_i + \eta_2 \cos\theta_t} \end{cases} \quad (6-59)$$

此外,平行极化波的反射系数和折射系数之间的关系式也与垂直极化波斜入射时不同,为

$$1 + R_{//} = T_{//} \frac{\eta_1}{\eta_2}, \quad 1 - R_{//} = T_{//} \frac{\cos\theta_i}{\cos\theta_t} \quad (6-60)$$

注意式 (6-59) 与式 (6-57) 的区别。在电磁波分别以垂直极化方式和平行极化方式斜

入射时,反射系数与折射系数是不一样的,这说明电磁波在两种媒质中传播时反射波电场、折射波电场的大小与入射波的极化方向是有关的。

此外,无论是平行极化斜入射还是垂直极化斜入射,折射系数总为正,这说明折射波电场与入射波电场的方向总是相同的;而反射系数可正可负,当它为负值时,反射波电场与入射波电场的方向相反,这相当于损失了半个波长,故称为半波损失。

## 6.6.4 全反射与全折射

### 1. 全反射

对于一般非铁磁性媒质,通常情况下总有  $\mu_2 = \mu_1$ , 故斯耐尔折射定律可简化为

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}} \quad (6-61)$$

当  $\epsilon_2 < \epsilon_1$  时,即波从光密媒质入射到光疏媒质时透射角会大于入射角。很明显,当入射角增大为某一特定角度时,透射角等于  $90^\circ$ ,当入射角进一步增大时,就将不再存在透射波。此时,电磁波被完全反射回来,这种现象称为全反射。

将  $\sin \theta_2 = 1$  时对应的入射角称为全反射临界角 (critical angle), 用  $\theta_c$  表示, 有

$$\theta_c = \arcsin \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}} \quad (6-62)$$

当  $\theta_1 \geq \theta_c$  时  $\sin \theta_2 \geq 1$ , 此时媒质分界面处会发生全反射。

上述情况只有当  $\epsilon_2 < \epsilon_1$  时才有意义。因此,全反射只能在入射角大于等于临界角,且电磁波由光密媒质到光疏媒质传播时出现。

全反射现象在工程实际中有很多应用。例如,选用介电常数大于周围媒质介电常数的介质棒或纤维作为传播电磁波的载体,在入射角大于临界角时,电磁波就会被限制在介质棒或纤维中连续不断地在内壁上全反射,使携带信息的电磁波沿 W 字形路由发送端传播到接收端,达到通信的目的,如图 6-17 所示。这就是光纤等介质波导的工作原理。

当然,在有些情况下全反射现象也会带来不利的影响。例如,示波器中电子枪射出的电子束打到荧光屏玻璃层内,如图 6-18 所示,由于光在玻璃与空气的分界面上发生全反射,只有锥角  $2\theta_c$  以内的光才能透射出来,其余的光被界面反射回去,这就造成光的输出大大降低。




图 6-17 利用全反射传输电磁波




图 6-18 荧光屏内的全反射

### 2. 媒质中的全反射与金属表面的全反射之间的对比

对于理想导体,全反射时

$$R_{\perp} = -1, T_{\perp} = 0$$

此时理想导体表面将电磁波全部反射回媒质中, 即电磁波不会透入导体内传播。

对于媒质 1 与媒质 2 的分界表面, 当  $\theta_i \geq \theta_c$  时  $\sin \theta_i \geq 1$ , 此时  $\cos \theta_i = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \theta_i} = \pm j \sqrt{\sin^2 \theta_i - 1}$ , 故

$$R_{\perp} = \frac{\eta_2 \cos \theta_i - \eta_1 \cos \theta_i}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_i} = \frac{\eta_2 \cos \theta_i \mp j \eta_1 \sqrt{\sin^2 \theta_i - 1}}{\eta_2 \cos \theta_i \pm j \eta_1 \sqrt{\sin^2 \theta_i - 1}} = \frac{a \mp jb}{a \pm jb} = e^{j\phi}$$

可见反射系数的幅值仍然为 1, 即

$$|R_{\perp}| = \left| \frac{a \mp jb}{a \pm jb} \right| = 1$$

但折射系数不为零, 有

$$T_{\perp} = \frac{2\eta_2 \cos \theta_i}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_i} \neq 0$$

这说明, 此时的电磁波除了一部分反射回媒质 1 中以外, 还有一部分贴着分界面表面传播出去。

### 3. 全折射——无反射

(1) 对于垂直极化波, 当  $\eta_2 \cos \theta_i = \eta_1 \cos \theta_t$  时  $R_{\perp} = 0$ , 此时媒质 1 中不存在反射波, 电磁波全部进入媒质 2 中, 这种现象称为全折射。此时有

$$\begin{cases} \cos \theta_i = \frac{\eta_1}{\eta_2} \cos \theta_t = \sqrt{\frac{\mu_1 \varepsilon_2}{\varepsilon_1 \mu_2}} \cos \theta_t \\ \frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_t} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\sqrt{\varepsilon_2 \mu_2}}{\sqrt{\varepsilon_1 \mu_1}} \end{cases}$$

与此对应的人射角称为布儒斯特角 (Brewster angle), 用  $\theta_{B_{\perp}}$  表示, 有

$$\theta_{B_{\perp}} = \arcsin \sqrt{\frac{\mu_1 \varepsilon_2 - \mu_2 \varepsilon_1}{\varepsilon_1 (\mu_1^2 - \mu_2^2)}} \mu_2 \quad (6-63)$$

显然若  $\mu_1 = \mu_2$ ,  $\theta_{B_{\perp}}$  不存在。若  $\varepsilon_1 = \varepsilon_2$ , 有

$$\theta_{B_{\perp}} = \arcsin \sqrt{\frac{\mu_2}{\mu_1 + \mu_2}} \quad (6-64)$$

即垂直极化波只有在磁导率不同的两种磁性媒质交界处才有可能发生全折射 (无反射) 现象。

(2) 对于平行极化情况, 可作类似的分析 (请读者自己推导)。

若  $\mu_1 = \mu_2$ , 对应  $R_{//} = 0$  的布儒斯特角为

$$\theta_{B_{//}} = \arcsin \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}} = \arctan \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}} \quad (6-65)$$

即对于一般媒质而言, 平行极化波总会在某个角度上发生全折射 (无反射) 现象。

光学上又将全折射时的人射角称为偏振角 (polarization angle)。在工程实际中, 可以利用测量布儒斯特角来测量介质的介电常数, 也可以利用布儒斯特角提取入射波的垂直极化分量。因为任意方向的极化波都可分解为垂直极化波分量和平行极化波分量的叠加, 当这种电

磁波以角度  $\theta_{\text{入}}$  入射到分界面时, 透射波中只有垂直极化波分量; 当以角度  $\theta_{\perp}$  入射到分界面时, 透射波中只有平行极化波分量; 当以角度  $\theta_{\text{入}}$  入射到分界面时, 反射波中就只有垂直极化波分量了。

例 6-16 已知一频率为 300MHz 的垂直极化波  $\vec{E}_i = 12e^{-jk_1(x\sin\theta_i + z\cos\theta_i)}\vec{e}_y$  V/m 以  $20^\circ$  的人射角分别由 (1) 空气斜入射到某介质中; (2) 介质斜入射到空气中。设介质无损耗, 其他电磁特性参数为  $\epsilon_r = 81$ ,  $\mu_r = 1$ , 试分别计算两种情况下电磁波的反射系数、折射系数、全反射时的临界角以及反射波电场和折射波电场。

解 (1) 电磁波由空气  $\epsilon_1 = \epsilon_0$ ,  $\mu_1 = \mu_0$  斜入射到介质  $\epsilon_2 = 81\epsilon_0$ ,  $\mu_2 = \mu_0$  中  
由斯耐尔折射定律有

$$\sin\theta_t = \frac{v_2}{v_1}\sin\theta_i = \frac{\sqrt{\mu_1\epsilon_1}}{\sqrt{\mu_2\epsilon_2}}\sin\theta_i = \frac{1}{\sqrt{81}}\sin 20^\circ = 0.038$$

可得反射角  $\theta_r = \theta_i = 20^\circ$ , 折射角为  $\theta_t = 2.18^\circ$ 。

代入式 (6-57) 并由  $\eta_1 = \eta_0$ ,  $\eta_2 = \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_2}} = \frac{\eta_0}{9}$  可得到反射系数和折射系数分别为

$$R_{\perp} = \frac{\eta_2\cos\theta_t - \eta_1\cos\theta_i}{\eta_2\cos\theta_t + \eta_1\cos\theta_i} = \frac{\cos 20^\circ - 9\cos 2.18^\circ}{\cos 20^\circ + 9\cos 2.18^\circ} = -0.811$$

$$T_{\perp} = \frac{2\eta_2\cos\theta_t}{\eta_2\cos\theta_t + \eta_1\cos\theta_i} = \frac{2\cos 20^\circ}{\cos 20^\circ + 9\cos 2.18^\circ} = 0.189$$

空气与介质中的波数分别为

$$k_1 = 2\pi f\sqrt{\mu_1\epsilon_1} = \frac{2\pi \times 3 \times 10^8}{3 \times 10^8} = 2\pi \text{ rad/m,}$$

$$k_2 = 2\pi f\sqrt{\mu_2\epsilon_2} = \frac{2\pi \times 3 \times 10^8 \times 9}{3 \times 10^8} = 18\pi \text{ rad/m}$$

由  $\vec{E}_r = R_{\perp}\vec{E}_i$ ,  $\vec{E}_t = T_{\perp}\vec{E}_i$  可写出入射波电场、反射波电场和折射波电场分别为

$$\vec{E}_i = \vec{E}_i e^{-jk_1(x\sin\theta_i + z\cos\theta_i)}\vec{e}_y = 12e^{-j(2.15x + 5.94z)}\vec{e}_y \text{ V/m}$$

$$\vec{E}_r = \vec{E}_i e^{-jk_1(x\sin\theta_r - z\cos\theta_r)}\vec{e}_y = -9.732e^{-j(2.15x - 5.94z)}\vec{e}_y \text{ V/m}$$

$$\vec{E}_t = \vec{E}_i e^{-jk_2(x\sin\theta_t + z\cos\theta_t)}\vec{e}_y = 2.268e^{-j(2.15x + 25.12z)}\vec{e}_y \text{ V/m}$$

注意观察会发现:

① 入射波、反射波和折射波电场均含有相同的因子  $e^{-j2.15x}$ , 这与“电场强度沿分界面的切向分量总是连续”的结论是一致的。

② 各电场的  $z$  方向因子不同, 这与两种介质分界面处“电场强度的法向分量一般不连续”的结论相符。

③ 分界面处, 反射波电场与折射波电场的大小均小于入射波电场, 反射波电场与入射波电场相位相差  $180^\circ$ , 折射波电场与入射波电场相位相同。这与两种介质分界面垂直入射时相似, 即入射波的能量一部分穿过介质分界面透入到介质内部传播, 另一部分则被介质表

面反射回来。

(2) 当电磁波由介质  $\varepsilon_2 = 81\varepsilon_0$ 、 $\mu_2 = \mu_0$  斜入射到空气  $\varepsilon_1 = \varepsilon_0$ 、 $\mu_1 = \mu_0$  中时, 电磁波是由光密介质到光疏介质传播。

由式 (6-62) 可求得全反射临界角为

$$\theta_c = \arcsin \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}} = \arcsin \sqrt{\frac{1}{81}} = 6.38^\circ$$

此时  $\theta_i = 20^\circ > \theta_c$ , 因此电磁波发生了全反射。由斯耐尔折射定律可得

$$\sin \theta_i = \frac{\sqrt{\mu_1 \varepsilon_1}}{\sqrt{\mu_2 \varepsilon_2}} \sin \theta_t = \sqrt{81} \sin 20^\circ = 3.08 > 1$$

再由  $(\sin \theta_i)^2 + (\cos \theta_i)^2 = 1$  可见,  $\cos \theta_i$  应为虚数, 即  $\cos \theta_i = \pm \sqrt{1 - (\sin \theta_i)^2} = \pm j2.91$ , 代入式 (6-57) 并由  $\eta_1 = \frac{\eta_0}{\sqrt{\varepsilon_{r1}}} = \eta_0/9$ ,  $\eta_2 = \eta_0$  可得到反射系数和折射系数分别为

$$R_{\perp} = \frac{\eta_2 \cos \theta_i - \eta_1 \cos \theta_t}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t} = \frac{9 \cos 20^\circ \mp j2.91}{9 \cos 20^\circ \pm j2.91} = 1.0e^{\mp j38.04^\circ}$$

$$T_{\perp} = \frac{2\eta_2 \cos \theta_i}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t} = \frac{18 \cos 20^\circ}{9 \cos 20^\circ \pm j2.91} = 1.89e^{\mp j19.02^\circ}$$

由  $\dot{E}_r = R_{\perp} \dot{E}_i$ ,  $\dot{E}_t = T_{\perp} \dot{E}_i$ ,  $k_1 = 18\pi \text{ rad/m}$ ,  $k_2 = 2\pi \text{ rad/m}$ , 并取  $\cos \theta_i = -j2.91$ , 写出入射波电场、反射波电场和折射波电场分别为

$$\dot{E}_i = \dot{E}_i e^{-jk_1(x \sin \theta_i + z \cos \theta_i)} \mathbf{e}_y = 12e^{-j(19.35x + 53.46z)} \mathbf{e}_y \text{ V/m}$$

$$\dot{E}_r = \dot{E}_i e^{-jk_1(x \sin \theta_i - z \cos \theta_i)} \mathbf{e}_y = 12e^{-j38.04^\circ} e^{-j(19.35x - 53.46z)} \mathbf{e}_y \text{ V/m}$$

$$\dot{E}_t = \dot{E}_i e^{-jk_2(x \sin \theta_t + z \cos \theta_t)} \mathbf{e}_y = 22.68e^{-j19.02^\circ} e^{-18.28x} e^{-j19.35z} \mathbf{e}_y \text{ V/m}$$

观察上述表达式可见:

① 入射波、反射波和折射波电场均含有相同的因子  $e^{-j19.35x}$ , 这与前一种情况类似。

② 由于  $\theta_i = 20^\circ > \theta_c$ , 因此发生了全反射; 在分界面处, 反射波电场与入射波电场大小相同, 相位相差  $38.04^\circ$ 。

③ 与导体表面发生的全反射不同的是, 光疏介质中仍然存在着折射波电场; 而且折射波电场是入射波电场的 1.89 倍, 相位相差  $19.02^\circ$ 。

④ 折射波中不含  $e^{-j18x}$  因子, 而是包含  $e^{-j19.35x}$  因子, 这说明介质 2 中的电磁波没有  $z$  方向的传播分量但是却有沿着平行于介质分界面  $x$  方向的传播分量, 从这个角度上可以说折射角为  $90^\circ$ ; 而折射波 (见图 6-19) 中含  $e^{-18.28x}$  因子, 这说明光疏介质中的折射波电场在介质内沿法向按指数规律衰减。即折射波电场只在靠近分界面的一薄层内贴着分界面传播, 一般称这种波为表面波。

此时介质 2 的等效阻抗  $\eta_{2eq} = \eta_2 \cos \theta_t = -j2.91\eta_0$  是纯虚数, 具有电抗的性质。由电路




图 6-19 表面折射波



理论已知,在交流电路中,虽然通过电抗的平均功率为零,但其中仍然有电流流过,而且其电流或电压有时会大于主回路的电流或电压。这里的折射波电场强度即大于入射波电场强度,可见路论与场论的结论是一致的。

应用光纤波导传输信号时,由于外部介质中存在表面波,因此要在光缆外层加装金属外壳给予屏蔽。

例 6-17 一频率为 300MHz、电场强度有效值为 10V/m 的右旋圆极化平面波以 60° 入射角自空气 ( $\epsilon_{r1}=1$ ,  $\mu_{r1}=1$ ) 向媒质 ( $\epsilon_{r2}=9$ ,  $\mu_{r2}=1$ ) 斜入射。试求反射波、折射波的表示式及其极化特性。

解 设媒质分界面仍然为 XOZ 平面。与上面例 6-16 不同的是这里的电场不再是线极化(单一方向)而是圆极化。按照叠加定理可将其分解成两个线极化波分别求解。

由给定的频率及媒质参数可求得空气中的相位常数为

$$k_1 = \frac{2\pi f}{c} = \frac{2\pi \times 3 \times 10^8}{3 \times 10^8} = 2\pi \text{ rad/m}$$

由于入射角为 60°, 故由  $\mathbf{e}_i = \sin\theta_i \mathbf{e}_x + \cos\theta_i \mathbf{e}_z$  可得

$$k_i = k_1 (\sin\theta_i \mathbf{e}_x + \cos\theta_i \mathbf{e}_z) = 2\pi \left( \frac{\sqrt{3}}{2} \mathbf{e}_x + \frac{1}{2} \mathbf{e}_z \right) \text{ rad/m}$$

设其电场为

$$\dot{\mathbf{E}}_i = (\mathbf{E}_R + j\mathbf{E}_I) e^{-jk_i \cdot \mathbf{r}}$$

已知电磁波为电场强度有效值 10V/m 的右旋圆极化波,如图 6-20a 所示,为简化分析设电场强度复矢量的虚部为 -y 坐标方向,即  $\mathbf{E}_I = -10\mathbf{e}_y$ ,实部方向与入射波传播方向垂直,即

$$\mathbf{E}_R = 10(\cos\theta_i \mathbf{e}_x - \sin\theta_i \mathbf{e}_z) = 10 \left( \frac{1}{2} \mathbf{e}_x - \frac{\sqrt{3}}{2} \mathbf{e}_z \right) \text{ V/m}$$

故入射波电场可表示为

$$\dot{\mathbf{E}}_i = 10 \left( \frac{1}{2} \mathbf{e}_x - \frac{\sqrt{3}}{2} \mathbf{e}_z - j\mathbf{e}_y \right) e^{-j\pi(\sqrt{3}x+z)} \text{ V/m}$$

由此可将该入射波分解为一个垂直极化波和一个平行极化波,分别表示如下:

$$\dot{\mathbf{E}}_{\perp} = -j10e^{-j\pi(\sqrt{3}x+z)} \mathbf{e}_y \text{ V/m}$$

$$\dot{\mathbf{E}}_{//} = 5(\mathbf{e}_x - \sqrt{3}\mathbf{e}_z) e^{-j\pi(\sqrt{3}x+z)} \text{ V/m}$$

由斯耐尔折射定律有

$$\sin\theta_t = \frac{v_2}{v_1} \sin\theta_i = \frac{\sqrt{\mu_1 \epsilon_1}}{\sqrt{\mu_2 \epsilon_2}} \sin\theta_i = \frac{1}{\sqrt{9}} \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

可得反射角  $\theta_r = \theta_i = 60^\circ$ , 折射角为  $\theta_t = 16.8^\circ$ ,  $\cos\theta_t = \sqrt{1 - \sin^2\theta_t} = \frac{\sqrt{33}}{6}$ 。

以下分别对电场的两个极化分量进行分析:

1) 垂直极化波分量产生的反射与折射。由于垂直极化波电场是单一方向的场,因此其

反射波电场和折射波电场均为同一方向不变, 比较容易求得。

由式(6-57)及  $\eta_1 = \eta_0$ 、 $\eta_2 = \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_{r2}}} = \eta_0/3$  可得到反射系数和折射系数分别为

$$R_{\perp} = \frac{\eta_2 \cos \theta_i - \eta_1 \cos \theta_t}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t} = \frac{\cos \theta_i - 3 \cos \theta_t}{\cos \theta_i + 3 \cos \theta_t} = \frac{1/2 - 3(\sqrt{33}/6)}{1/2 + 3(\sqrt{33}/6)} = -0.703$$

$$T_{\perp} = \frac{2\eta_2 \cos \theta_i}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t} = \frac{2 \cos \theta_i}{\cos \theta_i + 3 \cos \theta_t} = \frac{1}{1/2 + 3(\sqrt{33}/6)} = 0.297$$

媒质中的波数为

$$k_2 = 2\pi f \sqrt{\mu_2 \epsilon_2} = \frac{2\pi \times 3 \times 10^8 \times 3}{3 \times 10^8} \text{ rad/m} = 6\pi \text{ rad/m}$$

$$\mathbf{k}_t = k_2 (\sin \theta_e \mathbf{e}_x + \cos \theta_e \mathbf{e}_z) = 6\pi \left( \frac{\sqrt{3}}{6} \mathbf{e}_x + \frac{\sqrt{33}}{6} \mathbf{e}_z \right) = \pi (\sqrt{3} \mathbf{e}_x + \sqrt{33} \mathbf{e}_z) \text{ rad/m}$$

由  $\dot{\mathbf{E}}_r = R_{\perp} \dot{\mathbf{E}}_i$ 、 $\dot{\mathbf{E}}_t = T_{\perp} \dot{\mathbf{E}}_i$  可写出垂直极化入射波电场、反射波电场和折射波电场分别为

$$\dot{\mathbf{E}}_{i\perp} = -j10e^{-j\pi(\sqrt{3}x+z)} \mathbf{e}_y \text{ V/m}$$

$$\dot{\mathbf{E}}_{r\perp} = \dot{\mathbf{E}}_i e^{-jk_1(z \sin \theta_i - z \cos \theta_t)} \mathbf{e}_y = j7.03e^{-j\pi(\sqrt{3}x-z)} \mathbf{e}_y \text{ V/m}$$

$$\dot{\mathbf{E}}_{t\perp} = \dot{\mathbf{E}}_i e^{-jk_2(z \sin \theta_i + z \cos \theta_t)} \mathbf{e}_y = -j2.97e^{-j\pi(\sqrt{3}x + \sqrt{33}z)} \mathbf{e}_y \text{ V/m}$$

2) 平行极化波分量产生的反射与折射。对于平行极化波, 有

$$R_{//} = \frac{\eta_1 \cos \theta_i - \eta_2 \cos \theta_t}{\eta_1 \cos \theta_i + \eta_2 \cos \theta_t} = \frac{3 \cos \theta_i - \cos \theta_t}{3 \cos \theta_i + \cos \theta_t} = \frac{3/2 - \sqrt{33}/6}{3/2 + \sqrt{33}/6} = 0.221$$

$$T_{//} = \frac{2\eta_2 \cos \theta_i}{\eta_1 \cos \theta_i + \eta_2 \cos \theta_t} = \frac{2 \cos \theta_i}{3 \cos \theta_i + \cos \theta_t} = \frac{1}{3/2 + \sqrt{33}/6} = 0.407$$

平行极化入射波电场方向与分界面法向相交  $60^\circ$ , 如图 6-20a 所示, 反射波电场和折射波电场除了数值发生变化, 方向也要相应的改变, 这与反射角和折射角对应, 如图 6-20b 所示。故有

$$\dot{\mathbf{E}}_{r//} = 10 \left( \frac{1}{2} \mathbf{e}_x - \frac{\sqrt{3}}{2} \mathbf{e}_z \right) e^{-j\pi(\sqrt{3}x+z)} \text{ V/m}$$

$$\dot{\mathbf{E}}_{r//} = \dot{\mathbf{E}}_{r//} e^{-jk_1(z \sin \theta_i - z \cos \theta_t)} = 2.21 \left( -\frac{1}{2} \mathbf{e}_x - \frac{\sqrt{3}}{2} \mathbf{e}_z \right) e^{-j\pi(\sqrt{3}x-z)} \text{ V/m}$$

$$\dot{\mathbf{E}}_{r//} = \dot{\mathbf{E}}_{r//} e^{-jk_2(z \sin \theta_i + z \cos \theta_t)} = 4.07 \left( \frac{\sqrt{33}}{6} \mathbf{e}_x - \frac{\sqrt{3}}{6} \mathbf{e}_z \right) e^{-j\pi(\sqrt{3}x + \sqrt{33}z)} \text{ V/m}$$

将两个极化分量结果叠加即可得到合成反射波、折射波的电场强度分别为

$$\dot{\mathbf{E}}_r = \dot{\mathbf{E}}_{r\perp} + \dot{\mathbf{E}}_{r//} = [-1.1(\mathbf{e}_x + \sqrt{3}\mathbf{e}_z) + j7.03\mathbf{e}_y] e^{-j\pi(\sqrt{3}x-z)} \text{ V/m}$$

$$\dot{\mathbf{E}}_t = \dot{\mathbf{E}}_{t\perp} + \dot{\mathbf{E}}_{t//} = [0.68(\sqrt{33}\mathbf{e}_z - \sqrt{3}\mathbf{e}_z) - j2.97\mathbf{e}_y] e^{-j\pi(\sqrt{3}x + \sqrt{33}z)} \text{ V/m}$$

利用左、右手法则,由图 6-20c 可判断,右旋圆极化入射波的反射波为左旋椭圆极化波,折射波为右旋椭圆极化波。




图 6-20 右旋圆极化波的斜入射

## 习 题 6

6-1 已知自由空间中电磁波的电场强度表达式  $E = 50\cos(6\pi \times 10^8 t - \beta x)e_y \text{ V/m}$ 。(1) 试问此波是否是均匀平面波?(2) 求出该波的频率、波长、波速、相位常数和波传播方向,并写出磁场强度的表达式;(3) 若在  $x=x_0$  处水平放置一半径  $R=2.5\text{ m}$  的圆环,求垂直穿过圆环的平均电磁功率。

6-2 已知真空中电磁波  $E_i = E_0 \cos k(z - ct)e_z + E_0 \sin k(z - ct)e_y$ , 式中  $k = 2\pi/\lambda_0 = \omega/c$ 。试求:(1) 磁场强度和坡印廷矢量的瞬时值;(2) 对于给定的  $z$  值,确定电场强度随时间变化的轨迹;(3) 平均坡印廷矢量。

6-3 均匀平面电磁波的磁场强度的振幅为  $3\pi\text{ A/m}$ ,以相位常数  $30\text{ rad/m}$  在空气中沿  $-z$  方向传播。当  $t=0, z=0$  时,磁场强度最大。若磁场取  $-e_y$  方向,试写出电场强度和磁场强度瞬时值表示式,并求出频率和波长。

6-4 在自由空间中,某电磁波的波长为  $0.2\text{ m}$ 。当该波进入到理想电介质后,波长变为  $0.09\text{ m}$ 。设  $\epsilon_r=1$ ,试求  $\mu_r$  及在该电介质中的波速。

6-5 海水的  $\gamma=4\text{ S/m}$ ,  $\epsilon_r=81$ ,求频率分别为  $10\text{ kHz}$ 、 $100\text{ kHz}$ 、 $1\text{ MHz}$ 、 $10\text{ MHz}$ 、 $1\text{ GHz}$  的电磁波在海水中的波长、衰减常数和本征阻抗。

6-6 均匀平面电磁波频率为  $100\text{ MHz}$ ,从空气正入射到  $z=0$  理想导体平面上,设入射波电场沿  $y$  方向,振幅为  $E_m=6 \times 10^3\text{ V/m}$ ,试写出:(1) 入射波的电场和磁场瞬时值表达式;(2) 反射波的电场和磁场瞬时值表达式;(3) 空气中合成波的电场和磁场瞬时值表达式;(4) 空气中离理想导体表面第一个电场波腹点的位置。

6-7 已知理想介质中均匀平面电磁波电场强度瞬时值为  $E(x,t) = \sin(18\pi \times 10^8 t - \frac{\pi}{3}x)e_y \text{ V/m}$ ,试求磁场强度的瞬时值、平面电磁波的频率、波长、相速及能流密度。

6-8 频率为  $100\text{ MHz}$  的正弦均匀平面电磁波,  $E=E_0e_y$ ,在  $\epsilon_r=4, \mu_r=1$  的理想介质中向  $+x$  方向传播。当  $t=0, x=0.125\text{ m}$  时,电场等于其最大值为  $10^{-4}\text{ V/m}$ 。(1) 求电磁波的波长、相速和相位常数;(2) 写出电场强度和磁场强度的瞬时表达式;(3) 求出  $t=10^{-8}\text{ s}$  时,电场强度为最大正值的位置。

6-9 某电台发射  $600\text{ kHz}$  的电磁波,在离电台足够远处可以认为是平面波。设在某一点  $a$ ,某瞬间的电场强度为  $10^{-4}\text{ V/m}$ ,求该点瞬间的磁场强度。若沿电磁波的传播方向前行  $100\text{ m}$ ,到达另一点  $b$ ,问该点要迟多少时间,才具有  $10^{-4}\text{ V/m}$  电场。

6-10 设真空中平面波的磁场强度瞬时值为  $H(y,t) = 2.4\pi\cos(6\pi \times 10^8 t + 2\pi y)e_z \text{ A/m}$ ,求该平面波的频

率、波长、相位常数、相速、电场强度复矢量及能流密度。

6-11 当频率分别为 10kHz 与 10GHz 的平面电磁波在海水 ( $\gamma = 4\text{S/m}$ ,  $\epsilon_r = 81$ ) 中传播时, 求此平面电磁波在海水中的传播常数、波长、相速及特性阻抗。

6-12 由导电媒质中均匀平面电磁波的传播特性说明集肤效应、涡流、交流电阻、邻近效应与电磁屏蔽等概念。

6-13 为了抑制无线电干扰室内电子设备, 计划采用厚度为一层铜皮包裹该室, 设铜的电磁参数为  $\mu = \mu_0$ ,  $\epsilon = \epsilon_0$ ,  $\gamma = 5.8 \times 10^7 \text{S/m}$ 。若要求屏蔽的频率是 10kHz ~ 100MHz, 铜皮的厚度应是多少?

6-14 微波炉利用磁控管输出的 2.45GHz 的微波加热食品。在该频率上, 牛排的等效复介电常数  $\epsilon_c = 40\epsilon_0$ , 复介电常数的损耗角正切  $\tan\delta_c = \tan\frac{\gamma}{\omega\epsilon} = 0.3$ 。(1) 求微波传入牛排的透入深度, 在牛排内 8mm 处的微波场强是表面处的百分之几;(2) 微波炉中盛牛排的盘子是用发泡聚苯乙烯制成的, 其等效复介电常数和损耗角正切分别为  $\epsilon_{cl} = 1.03\epsilon_0$ ,  $\tan\delta_{cl} = 3 \times 10^{-5}$ 。说明为何用微波加热时牛排被烧熟而盘子并没有被烧毁。

6-15 如果要求电子仪器的铝 ( $\mu_r = 1$ ,  $\gamma = 3.54 \times 10^7 \text{S/m}$ ) 外壳至少为 5 个透入深度, 为防止 20kHz ~ 200MHz 的无线电波干扰, 铝外壳应取多厚。

6-16 真空中一平面电磁波的电场强度为  $\vec{E} = \sqrt{2}(\epsilon_x + j\epsilon_y)e^{-j\frac{z}{\lambda}}\text{V/m}$ , 此电磁波是何种极化? 旋向如何? 写出对应的磁场强度复矢量。

6-17 设媒质 1 为自由空间, 媒质 2 的参数为  $\epsilon_a = 8.5$ ,  $\mu_a = 1$  及  $\gamma_2 = 0$ 。波由自由空间正入射到媒质 2, 在两区的平面分界面上入射波电场的振幅为  $2 \times 10^{-3} \text{V/m}$ , 求反射波和折射波电场和磁场的振幅。

6-18 一均匀平面电磁波从自由空间正入射到半无限大的理想介质表面上。已知在自由空间中, 合成波的驻波比为 3, 理想介质内波的波长是自由空间波长的 1/6, 且介质表面上为合成电场最小点。求理想介质的相对磁导率和相对介电常数。

6-19 已知正弦平面电磁波的人射波电场  $\vec{E}_i = [(3\epsilon_x + 4\epsilon_y) + j(6\epsilon_x - 8\epsilon_y)]e^{-j2z}\text{V/m}$  由空气垂直入射到位于  $z=0$  的无限大理想导体板上, 试:(1) 确定该入射波电场的极化状态;(2) 求反射波电场  $\vec{E}_r$ , 说明其极化状态。

6-20 右旋圆极化平面电磁波自真空沿  $+z$  方向向位于  $z=0$  平面的理想导体平面垂直投射, 若其电场强度的有效值为  $E_0$ , 试求:(1) 电场强度的瞬时形式及复数形式;(2) 反射波电场强度的表示式;(3) 理想导体表面的电流密度。

6-21 已知正弦平面电磁波的人射波电场  $\vec{E}_i = (6\epsilon_x + j8\epsilon_y)e^{-j2z}\text{V/m}$  由空气垂直入射到位于  $z=0$  的无限大理想导体板上, 试:(1) 确定该入射波电场的极化状态;(2) 求反射波电场  $\vec{E}_r$  及其极化状态;(3) 求合成波电场并说明合成波的特性。

6-22 在设计对潜艇通信时, 必须考虑海水是一种良导体。为了使通信距离足够远, 请就下面两个问题给出你的设计方案。(1) 有两种不同频率  $\omega_1$  和  $\omega_2$  的发射机和接收机, 且  $\omega_1 > \omega_2$ , 请问选择哪种频率的通信设备? 为什么?(2) 有两种不同接收特性的天线可供选择, 其中天线 1 对电场敏感, 天线 2 对磁场敏感, 选择哪种天线作为通信的接收天线? 为什么?

6-23 设飞机地面导航雷达的本征阻抗与空气相同, 雷达的中心工作频率为 5GHz。为保护雷达天线的清洁, 通常覆加一个非磁性塑料天线罩, 其相对介电常数为 3。为使雷达天线工作时无反射波, 天线罩的厚度应为多少?

6-24 已知天线罩的相对介电常数  $\epsilon_r = 2.8$ , 为消除频率为 3GHz 的平面波的反射, 试求:(1) 介质层的厚度;(2) 若频率提高 10% 时产生的最大驻波比(天线罩的两侧的媒质可以当做空气)。

6-25 当平面波向位于空气中厚度为  $d$  的无限大介质斜投射时, 若介质层的介电常数为  $\epsilon$ , 入射角为  $\theta$ , 试求介质中以及空气中的折射角。

6-26 已知平面波的电场强度为  $\vec{E} = [(2+j3)\mathbf{e}_x + 4\mathbf{e}_y + 2\mathbf{e}_z] e^{j(1.2y - 2.4z)}$  V/m, 试判断该电磁波是否是 TEM 波, 确定其极化特性, 并求出传播常数  $k$ 。

6-27 假设真空中一平面电磁波的波矢量为  $\mathbf{k} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}(\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y)$ , 其电场强度的振幅为  $3\sqrt{3}$  V/m, 极化于  $z$  轴方向。试求电场强度及其磁场强度的瞬时表达式。

6-28 当平面波向理想介质边界斜投射时, 试证布儒斯特角与相应的折射角之和为  $\pi/2$ 。

6-29 当平面波自空气向无限大的介质平面斜投射时, 若平面波的电场强度振幅为 1 V/m, 入射角为  $60^\circ$ , 介质的电磁参数为  $\epsilon_r = 3$ ,  $\mu_r = 1$ , 试求对于水平和垂直两种极化平面波形成的反射波及折射波的电场振幅。

6-30 当均匀平面波由空气向位于  $z=0$  的理想导体表面斜入射时, 已知入射波电场强度  $\vec{E}_i = 10e^{-j(6x + ky)} \mathbf{e}_y$  V/m。试求: (1) 平面波的频率; (2) 入射角; (3) 反射波的电场强度和磁场强度; (4) 空气中的合成场及能流密度矢量。

6-31 理想介质中有一均匀平面电磁波沿  $z$  方向传播, 其频率  $\omega = 2\pi \times 10^9$  rad/m。当  $t=0$  时  $z=0$  处的电场强度为其振幅 2 mV/m。求当  $t=1 \mu\text{s}$  时, 在  $z=150.025$  m 处的电场强度矢量、磁场强度矢量及坡印廷矢量。已知介质的参数为  $\epsilon_r = 4$ ,  $\mu_r = 1$ 。

6-32 已知空气中一均匀平面电磁波的磁场强度复矢量为  $\vec{H} = (A\mathbf{e}_x + 2\sqrt{6}\mathbf{e}_y + 4\mathbf{e}_z) e^{-j\pi(4x+3z)}$  A/m, 试求: (1) 常数  $A$ ; (2) 波长、传播方向单位矢量及传播方向与  $z$  轴的夹角; (3) 电场强度复矢量。

6-33 若真空中正弦电磁场的电场的复矢量为  $\vec{E} = (-j\mathbf{e}_x - 2\mathbf{e}_y + j\sqrt{3}\mathbf{e}_z) e^{-j\pi(20x(\sqrt{3}x+z))}$  V/m, 求: (1) 电场强度的瞬时值; (2) 磁感应强度的复矢量; (3) 复能流密度矢量。

6-34 假设真空中一均匀平面电磁波的电场强度复矢量为

$$\vec{E} = (3\mathbf{e}_x - 3\sqrt{2}\mathbf{e}_y) e^{-j\pi(\frac{1}{3}x + \frac{\sqrt{2}}{6}y - \frac{\sqrt{2}}{6}z)} \text{ V/m}$$

求: (1) 电场强度的振幅、波矢量和波长; (2) 电场强度和磁场强度的瞬时表达式。

6-35 有一介电常数  $\epsilon > \epsilon_0$  的介质棒, 欲使电磁波从棒的任一端以任何角度射入都被限制在该棒之内, 直到该波从另一端射出, 试求该棒相对介电常数  $\epsilon_r$  的最小值。

6-36 已知平面电磁波的人射波磁场为  $\vec{H}_i = 10e^{-j(4x+4z)} \mathbf{e}_y$  A/m。现电磁波由参数为  $\epsilon_{d1} = 1.96$ ,  $\mu_{d1} = 1$ ,  $\gamma_1 = 0$  的半无限大介质中斜入射到位于  $z=0$  的空气中, 试: (1) 确定该入射波的人射角  $\theta_i$ ; (2) 求人射波的频率、波长、相位常数和波速; (3) 该电磁波能否全部折入空气中? 说明原因; (4) 该电磁波能否全部反射回介质中? 说明原因。

## 第7章

# 导行电磁波

前面一章讨论了电磁波在无限大或半无限大介质中传播时所遵循的规律。而在实际当中,任意一种介质所占据的空间都是有限的,电磁波也是在有限的空间中传播的。工程上将束缚和引导电磁波在有限的空间中传播的装置称为导波系统,简称波导。波导通常包括平行双线、同轴线、带状线、微带线、矩形波导、脊波导、圆波导、椭圆波导、介质波导等,如图7-1所示。




图7-1 波导

由此,电磁波可分为在自由空间中传播的自由空间波和在导波系统中传播的导行电磁波。本章讨论导行电磁波在波导中的传播规律。

### 7.1 TEM波、TE波、TM波

波导是引导电磁波沿一定方向传输的装置,所以导行电磁波总是沿一定方向传播。通常将电磁波传播的方向称为纵向,与电磁波传播方向相垂直的方向称为横向。为分析方便,建立广义直角坐标系 $(u, v, z)$ ,称 $(u, v)$ 为横向坐标, $z$ 为纵向坐标,如图7-2所示,图中波导的横截面形状是任意的,但沿纵向是均匀不变的。

波导中的电场和磁场可由横向分量和纵向分量合成,表示为

$$\mathbf{E}(u, v, z) = \mathbf{E}_t(u, v, z) + \mathbf{E}_z(u, v, z) = \mathbf{E}_t + E_z \mathbf{e}_z \quad (7-1)$$

$$\mathbf{H}(u, v, z) = \mathbf{H}_t(u, v, z) + \mathbf{H}_z(u, v, z) = \mathbf{H}_t + H_z \mathbf{e}_z \quad (7-2)$$

式中,  $\mathbf{E}_t$ 、 $\mathbf{H}_t$  为电场和磁场的横向分量;  $E_z$ 、 $H_z$  为相应场变量的纵向分量。

根据纵向场分量的有无, 导电电磁波可分为以下 3 种传播波型, 也称 3 种模式 (简称模):

- 1) TEM 波:  $E_z = 0$ ,  $H_z = 0$ 。
- 2) TE 波, 也称为 H 波:  $E_z = 0$ ,  $H_z \neq 0$ 。
- 3) TM 波, 也称为 E 波:  $E_z \neq 0$ ,  $H_z = 0$ 。

下面根据波导的特性分析以上 3 种波的电场、磁场分量关系。

为简单求解, 可假设波导内的介质是均匀、线性且各向同性的, 即  $\varepsilon$ 、 $\mu$  为常数, 波导远离场源且为无限长。

若波导内的电磁场为正弦电磁场, 则场满足麦克斯韦方程, 其中的两个旋度方程可重新写为如下形式:

$$\nabla \times \mathbf{E} = \nabla \times (\mathbf{E}_t + E_z \mathbf{e}_z) = -j\omega\mu(\mathbf{H}_t + H_z \mathbf{e}_z) \quad (7-3)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \nabla \times (\mathbf{H}_t + H_z \mathbf{e}_z) = j\omega\varepsilon(\mathbf{E}_t + E_z \mathbf{e}_z) \quad (7-4)$$

将算符  $\nabla$  分解为横向和纵向两部分

$$\nabla = \nabla_t + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{e}_z \quad (7-5)$$

将式 (7-5) 代入式 (7-3)、式 (7-4) 中, 并令纵向分量和横向分量分别相等, 可得到

$$\nabla_t \times \mathbf{E}_t = -j\omega\mu H_z \mathbf{e}_z \quad (7-6)$$

$$\nabla_t \times E_z \mathbf{e}_z + \mathbf{e}_z \times \frac{\partial \mathbf{E}_t}{\partial z} = -j\omega\mu \mathbf{H}_t \quad (7-7)$$

$$\nabla_t \times \mathbf{H}_t = j\omega\varepsilon E_z \mathbf{e}_z \quad (7-8)$$

$$\nabla_t \times H_z \mathbf{e}_z + \mathbf{e}_z \times \frac{\partial \mathbf{H}_t}{\partial z} = j\omega\varepsilon \mathbf{E}_t \quad (7-9)$$

将式 (7-7) 两边同乘  $\mathbf{e}_z \times \frac{\partial}{\partial z}$ , 式 (7-9) 两边同乘  $j\omega\mu$ , 可将含有  $\mathbf{H}_t$  的项消去, 引用前面第 5 章定义的物理量  $k^2 = \omega^2 \mu \varepsilon$ , 得到

$$\left(k^2 + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) \mathbf{E}_t = \frac{\partial}{\partial z} \nabla_t E_z + j\omega\mu (\mathbf{e}_z \times \nabla_t H_z) \quad (7-10)$$

同理可得

$$\left(k^2 + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) \mathbf{H}_t = \frac{\partial}{\partial z} \nabla_t H_z - j\omega\varepsilon (\mathbf{e}_z \times \nabla_t E_z) \quad (7-11)$$

式 (7-10)、式 (7-11) 说明, 在导波系统中电磁场的横向分量可以由纵向分量完全




图 7-2 任意横截面形状的波导

确定。

将式 (7-6) 两边作  $\nabla_t \times$  运算, 得到

$$\nabla_t \times \nabla_t \times E_t = -j\omega\mu \nabla_t \times H_z e_z \quad (7-12)$$

对于式 (7-12) 左边应用矢量恒等式  $\nabla \times \nabla \times A = \nabla(\nabla \cdot A) - \nabla^2 A$  展开, 可得

$$\nabla_t \times \nabla_t \times E_t = \nabla_t(\nabla_t \cdot E_t) - \nabla_t^2 E_t = -\nabla_t \left( \frac{\partial}{\partial z} E_z \right) - \nabla_t^2 E_t$$

对于式 (7-12) 右边, 应用式 (7-9), 有

$$-j\omega\mu \nabla_t \times H_z e_z = -j\omega\mu \left( j\omega\epsilon E_t - e_z \times \frac{\partial H_t}{\partial z} \right) = k^2 E_t + \frac{\partial^2 E_t}{\partial z^2} - \frac{\partial}{\partial z} \nabla_t E_z$$

可得

$$\left( \nabla_t^2 + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) E_t + k^2 E_t = 0$$

即

$$\nabla_t^2 E_t + k^2 E_t = 0 \quad (7-13)$$

同理可求得

$$\nabla_t^2 H_t + k^2 H_t = 0 \quad (7-14)$$

式 (7-13)、式 (7-14) 说明波导内的横向场分量满足亥姆霍兹方程。

对式 (7-11) 两边作  $\nabla_t \times$  运算, 并应用式 (7-10), 消除含有  $H_t$  的项, 得到

$$\nabla_t^2 E_z + k^2 E_z = 0 \quad (7-15)$$

同理可求得

$$\nabla_t^2 H_z + k^2 H_z = 0 \quad (7-16)$$

式 (7-15)、式 (7-16) 说明波导内的纵向场分量满足亥姆霍兹方程。

电磁波沿  $+z$  方向传输, 空间波动因子为  $e^{-j\gamma z}$ , 则有

$$k^2 + \frac{\partial^2}{\partial z^2} = k_c^2 + \gamma^2 = k_c^2 \quad (7-17)$$

那么, 由式 (7-10)、式 (7-11) 可求得导波系统中场的横向分量和纵向分量之间的关系如下:

$$E_t = \frac{1}{k_c^2} \left[ \frac{\partial}{\partial z} \nabla_t E_z + j\omega\mu (e_z \times \nabla_t H_z) \right] \quad (7-18)$$

$$H_t = \frac{1}{k_c^2} \left[ \frac{\partial}{\partial z} \nabla_t H_z - j\omega\epsilon (e_z \times \nabla_t E_z) \right] \quad (7-19)$$

式 (7-18)、式 (7-19) 的右边都是纵向场分量, 左边为横向场分量。将式 (7-18)、式 (7-19) 在  $\nabla$  坐标系中展开, 就可以得到横向场分量和纵向场分量的关系。讨论如下:

1) 在直角坐标系下, 横向坐标  $(u, v)$  为  $(x, y)$ , 则  $\nabla = \nabla_t + \frac{\partial}{\partial z} e_z = \frac{\partial}{\partial x} e_x + \frac{\partial}{\partial y} e_y + \frac{\partial}{\partial z} e_z$ ,  $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ , 则得出横向分量和纵向分量的关系式如下:

$$E_x = -\frac{1}{k_c^2} \left( \gamma \frac{\partial E_z}{\partial x} + j\omega\mu \frac{\partial H_z}{\partial y} \right) \quad (7-20a)$$



$$E_y = \frac{1}{k_c^2} \left( -\gamma \frac{\partial E_z}{\partial y} + j\omega\mu \frac{\partial H_z}{\partial x} \right) \quad (7-20b)$$

$$H_x = \frac{1}{k_c^2} \left( j\omega\varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial y} - \gamma \frac{\partial H_z}{\partial x} \right) \quad (7-20c)$$

$$H_y = -\frac{1}{k_c^2} \left( j\omega\varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial x} + \gamma \frac{\partial H_z}{\partial y} \right) \quad (7-20d)$$

2) 在柱坐标系下, 横向坐标  $(u, v)$  为  $(r, \phi)$ , 则  $\nabla = \nabla_t + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z} = \mathbf{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \mathbf{e}_\phi \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \phi} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z}$ ,  $\nabla^2 = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ , 则得出横向分量和纵向分量的关系式如下:

$$E_r = -\frac{1}{k_c^2} \left( \gamma \frac{\partial E_z}{\partial r} + j \frac{\omega\mu}{r} \frac{\partial H_z}{\partial \phi} \right) \quad (7-21a)$$

$$E_\phi = \frac{1}{k_c^2} \left( -\gamma \frac{\partial E_z}{\partial \phi} + j\omega\mu \frac{\partial H_z}{\partial r} \right) \quad (7-21b)$$

$$H_r = \frac{1}{k_c^2} \left( j \frac{\omega\varepsilon}{r} \frac{\partial E_z}{\partial \phi} - \gamma \frac{\partial H_z}{\partial r} \right) \quad (7-21c)$$

$$H_\phi = -\frac{1}{k_c^2} \left( j\omega\varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial r} + \gamma \frac{\partial H_z}{\partial \phi} \right) \quad (7-21d)$$

对于 TEM 波,  $E_z=0$ ,  $H_z=0$ , 根据式 (7-18)、式 (7-19), 欲使电磁场存在, 即  $E_t \neq 0$ 、 $H_t \neq 0$ , 则必须有

$$k_c^2 = k^2 + \gamma^2 = 0 \quad (7-22)$$

对于 TE 波,  $E_z=0$ , 则有

$$\mathbf{E}_t = \frac{j\omega\mu}{k_c^2} \mathbf{e}_z \times \nabla_t H_z \quad (7-23a)$$

$$\mathbf{H}_t = \frac{1}{k_c^2} \frac{\partial}{\partial z} \nabla_t H_z \quad (7-23b)$$

对于 TM 波,  $H_z=0$ , 则有

$$\mathbf{E}_t = \frac{1}{k_c^2} \frac{\partial}{\partial z} \nabla_t E_z \quad (7-24a)$$

$$\mathbf{H}_t = -\frac{j\omega\varepsilon}{k_c^2} \mathbf{e}_z \times \nabla_t E_z \quad (7-24b)$$

由上述可知, 式 (7-18)、式 (7-19) 表示的是  $E_z \neq 0$ 、 $H_z \neq 0$  的情形, 这种波是由 TE 波和 TM 波的合成波, 这种合成波也称为混合波, 对其求解可分别求解 TE 波和 TM 波, 然后相加即可。

## 7.2 均匀传输线方程及其正弦稳态分析

根据传输波的不同, 波导可以分传输 TEM 波的波导, 传输 TE 波、TM 波的波导, 和传

输混合波的波导。传输 TEM 波的波导, 通常包括平行双线、同轴线、带状线和微带线等具有双导体的波导, 这类波导工程上称为传输线, 相关的理论称为传输线理论; 传输 TE 波、TM 波的波导, 通常包括矩形波导、圆波导、椭圆波导和脊波导等单导体构成的波导, 这类波导工程上称为金属波导, 相关的理论称为规则(金属)波导理论; 传输混合波的波导通常有介质波导、镜像线等。

均匀传输线是指传输线的几何尺寸、相对位置、导体材料以及周围介质沿着电磁波的传播方向保持不变的传输线, 也就是说, 沿着电磁波传播方向传输线的参数是恒定的。本章讨论的传输线均指均匀传输线。

### 7.2.1 传输线方程

传输线中传输的是 TEM 波, 在传输线上只存在横向场分量,  $E_z = 0$ ,  $H_z = 0$ , 无法应用式(7-18)、式(7-19)求解  $E_t$ 、 $H_t$ 。但由式(7-6)和式(7-8), 得到

$$\nabla_t \times E_t = -j\omega\mu H_t \times e_z = 0 \quad (7-25)$$

$$\nabla_t \times H_t = j\omega\varepsilon E_t \times e_z = 0 \quad (7-26)$$

根据矢量恒等式  $\nabla \times \nabla \Phi = 0$ , 可令横向电场分量  $E_t$  为某一标量函数  $\Phi$  的梯度, 即

$$E_t = -\nabla_t \Phi \quad (7-27)$$

在广义坐标系下, 可将标量函数  $\Phi$  分解为如下形式:

$$\Phi(u, v, z) = U(z)\phi(u, v) \quad (7-28)$$

式中,  $U(z)$ 、 $\phi(u, v)$  为待求函数。

将式(7-27)、式(7-28), 代入式(7-9)可得到

$$H_t = -\int j\omega\varepsilon U(z) dz \nabla_t \phi(u, v) \times e_z \quad (7-29)$$

将式(7-29)代入式(7-7)可得到

$$\nabla_t^2 \phi(u, v) = 0 \quad (7-30)$$

可见传输线中标量函数  $\phi(u, v)$  满足二维的拉普拉斯方程, 与静电场电位函数具有相同的性质。

若将标量函数  $\Phi$  视为 TEM 波横向电场  $E_t$  的电位函数, 那么,  $\phi(u, v)$  表示电位函数  $\Phi$  在横向的变化规律

$$E_t = -U(z) \nabla_t \phi(u, v) \quad (7-31)$$

式中,  $\nabla_t \phi(u, v)$  表示 TEM 波横向电场  $E_t$  的横向分布情况;  $U(z)$  表示为 TEM 波横向电场  $E_t$  沿着纵向  $z$  的分布情况。

若令  $I(z) = -\int j\omega\varepsilon U(z) dz$ , 式(7-26)可写为

$$H_t = I(z) \nabla_t \phi(u, v) \times e_z \quad (7-32)$$

式中,  $\nabla_t \phi(u, v) \times e_z$  表示 TEM 波横向磁场  $H_t$  的横向分布情况;  $I(z)$  表示为 TEM 波横向磁场  $H_t$  沿着纵向  $z$  的分布情况。

参照电路理论知识, 纵向分布函数  $U(z)$ 、 $I(z)$  具有电压和电流的物理意义。 $U(z)$  称为模式电压,  $I(z)$  称为模式电流。但模式电压  $U(z)$ 、模式电流  $I(z)$  并不等同于低频网络中的电压和电流。实践证明, 传输线传输电磁波仅是通过传输线引导电磁波的传播, 而不是经过

导体内部传递。

求解传输线上 TEM 波的传播问题实际就是求解  $E_z$  和  $H_z$ 。由上面分析可以看出, 求解  $E_z$  和  $H_z$  可归结为求解纵向分布函数  $U(z)$ 、 $I(z)$  和横向分布函数  $\phi(u, v)$ , 前者称为纵向问题, 后者称为横向问题。

由式 (7-30) 可知,  $\phi(u, v)$  满足二维的拉普拉斯方程, 求解传输线上横向问题实际就是求解二维静电场问题, 可见, 无论传输线的横截面结构如何, 均可利用式 (7-30) 求解。

下面求解纵向分布函数  $U(z)$ 、 $I(z)$ 。

将式 (7-31) 和式 (7-32) 分别代入式 (7-7)、式 (7-9), 得到

$$\begin{aligned} e_z \times \frac{\partial [-U(z) \nabla_t \phi(u, v)]}{\partial z} &= -j\omega\mu I(z) \nabla_t \phi(u, v) \times e_z \\ e_z \times \frac{\partial [I(z) \nabla_t \phi(u, v) \times e_z]}{\partial z} &= -j\omega\varepsilon U(z) \nabla_t \phi(u, v) \end{aligned}$$

整理得到

$$\begin{aligned} \frac{\partial U(z)}{\partial z} \nabla_t \phi(u, v) \times e_z + j\omega\mu I(z) \nabla_t \phi(u, v) \times e_z &= 0 \\ \frac{\partial I(z)}{\partial z} \nabla_t \phi(u, v) + j\omega\varepsilon U(z) \nabla_t \phi(u, v) &= 0 \end{aligned}$$

因为  $\nabla_t \phi(u, v) \neq 0$ , 可得

$$\frac{\partial U(z)}{\partial z} + j\omega\mu I(z) = 0 \quad (7-33a)$$

$$\frac{\partial I(z)}{\partial z} + j\omega\varepsilon U(z) = 0 \quad (7-33b)$$

式 (7-33) 称为传输线方程, 又称为电报方程。它们反映了沿线电压、电流的变化规律。由上述分析可知, 传输线方程适用于任意截面的传输线。

根据传输线传输 TEM 波的这一特点, 分析式 (7-33) 这两个方程, 可以得到传输线的等效电路, 如图 7-3 所示。这是一个分布参数电路模型, 传输线上的电压和电流是关于位置  $z$  的函数, 图中的  $R$ 、 $L$ 、 $G$ 、 $C$  是传输线上单位长度的电阻、电感、电导和电容。

由基尔霍夫定律可得

$$U(z+dz) - U(z) = -\frac{\partial U(z)}{\partial z} dz = \left[ RI(z) + L \frac{\partial I(z)}{\partial t} \right] dz$$

$$I(z+dz) - I(z) = -\frac{\partial I(z)}{\partial z} dz = \left[ GU(z) + C \frac{\partial U(z)}{\partial t} \right] dz$$

整理得到




图 7-3 传输线分布参数等效电路

$$\frac{\partial U(z)}{\partial z} + \left[ RI(z) + L \frac{\partial I(z)}{\partial t} \right] = 0 \quad (7-34a)$$

$$\frac{\partial I(z)}{\partial z} + \left[ GU(z) + C \frac{\partial U(z)}{\partial t} \right] = 0 \quad (7-34b)$$

通常情况下, 传输线中传播的是正弦电磁波, 即传输线上的电压和电流是角频率为  $\omega$  的正弦稳态信号。此时, 式 (7-34) 可写为

$$\frac{\partial U(z)}{\partial z} + [R + j\omega L] I(z) = 0$$

$$\frac{\partial I(z)}{\partial z} + [G + j\omega C] U(z) = 0$$

注意, 这里忽略了相量表示式上的点。将方程式 (7-33)、式 (7-34) 等式两边对  $z$  再微分一次, 并令  $\gamma^2 = (R + j\omega L)(G + j\omega C)$ , 可以得到如下相同的结果:

$$\frac{d^2 U(z)}{dz^2} - \gamma^2 U(z) = 0 \quad (7-35a)$$

$$\frac{d^2 I(z)}{dz^2} - \gamma^2 I(z) = 0 \quad (7-35b)$$

式 (7-35) 称为均匀传输线的波动方程。 $\gamma$  称为传输线上波的传播常数, 通常情况下为复数,  $\gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} = \alpha + j\beta$ , 实部  $\alpha$  称为衰减常数, 虚部  $\beta$  称为相位常数或相移常数。

以上由电路理论方法得到用电压和电流表示的传输线方程, 不涉及电场与磁场, 而把电路中电压、电流及阻抗等概念引入传输线问题, 实践证明, 用场的方法分析得到的结果和用路的方法分析得到的结果是一致的。而应用电路理论的分析方法比用场的分析方法简便。因此, 在许多实际问题中, 有关传输线的问题总是用路的方法来处理。

## 7.2.2 正弦稳态下均匀传输线方程及其解

求解传输线方程, 就是求解传输线的波动方程。波动方程式 (7-35) 是二阶齐次常微分方程, 其通解为

$$U(z) = A_1 e^{-\gamma z} + A_2 e^{\gamma z}$$

$$I(z) = A_3 e^{-\gamma z} + A_4 e^{\gamma z}$$

求解可得

$$U(z) = A_1 e^{-\gamma z} + A_2 e^{\gamma z} \quad (7-36a)$$

$$I(z) = \frac{1}{Z_0} (A_1 e^{-\gamma z} - A_2 e^{\gamma z}) \quad (7-36b)$$

式中,  $Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$ ;  $A_1$ 、 $A_2$  为待定常数。

由式 (7-36) 可以看出, 传输线上任意一点的电压  $U(z)$  为  $A_1 e^{-\gamma z}$  与  $A_2 e^{\gamma z}$  之和, 其中  $A_1 e^{-\gamma z}$  表示沿着  $+z$  方向传播的电磁波, 称为入射电压;  $A_2 e^{\gamma z}$  表示沿着  $-z$  方向传播的电磁波, 称为反射电压。传输线上任意一点的电流  $I(z)$  为  $\frac{A_1}{Z_0} e^{-\gamma z}$  与  $-\frac{A_2}{Z_0} e^{\gamma z}$  之和, 其中  $\frac{A_1}{Z_0} e^{-\gamma z}$  表示

沿着  $+z$  方向传播的电磁波, 称为入射电流;

$-\frac{A_2}{Z_0}e^{-\gamma z}$  表示沿着  $-z$  方向传播的电磁波, 称为反射电流。

式 (7-36) 中  $Z_0$  为传输线上入射电压

$A_1 e^{-\gamma z}$  与入射电流  $\frac{A_1}{Z_0} e^{-\gamma z}$  之比, 称为传输线的

特性阻抗, 由  $Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$ , 可以看出特性

阻抗只与传输线本身的电气参数有关, 是表征传输线电气特性的参数, 也称为特征阻抗。

待定常数  $A_1$ 、 $A_2$  的值决定于波动方程组的边界条件。传输线上电压和电流如图 7-4 所示。

通常情况下传输线的边界条件有 3 种, 分别讨论如下:

1) 已知终端电压  $U_2$  和电流  $I_2$ 。此时,  $z=l$ ,  $U(l) = U_2$ ,  $I(l) = I_2$ , 代入式 (7-36), 可得

$$A_1 = \frac{U_2 + I_2 Z_0}{2} e^{\gamma l} \quad (7-37a)$$

$$A_2 = \frac{U_2 - I_2 Z_0}{2} e^{-\gamma l} \quad (7-37b)$$

将  $A_1$ 、 $A_2$  值代入式 (7-36), 并根据  $z+z'=l$ , 可得

$$U(z') = \frac{U_2 + I_2 Z_0}{2} e^{-\gamma z'} + \frac{U_2 - I_2 Z_0}{2} e^{-\gamma z'} \quad (7-38a)$$

$$I(z') = \frac{U_2 + I_2 Z_0}{2 Z_0} e^{-\gamma z'} - \frac{U_2 - I_2 Z_0}{2 Z_0} e^{-\gamma z'} \quad (7-38b)$$

2) 已知始端电压  $U_1$  和电流  $I_1$ 。此时,  $z=0$ ,  $U(0) = U_1$ ,  $I(0) = I_1$ , 代入式 (7-36), 可得

$$A_1 = \frac{U_1 + I_1 Z_0}{2} \quad (7-39a)$$

$$A_2 = \frac{U_1 - I_1 Z_0}{2} \quad (7-39b)$$

将  $A_1$ 、 $A_2$  值代入式 (7-36), 可得

$$U(z) = \frac{U_1 + I_1 Z_0}{2} e^{-\gamma z} + \frac{U_1 - I_1 Z_0}{2} e^{-\gamma z} \quad (7-40a)$$

$$I(z) = \frac{U_1 + I_1 Z_0}{2 Z_0} e^{-\gamma z} - \frac{U_1 - I_1 Z_0}{2 Z_0} e^{-\gamma z} \quad (7-40b)$$

3) 已知电源电动势  $E_s$ 、电源内阻  $Z_s$  和负载阻抗  $Z_L$ 。此时,  $z=0$ ,  $U(0) = E_s - I_1 Z_s$ ,  $I(0) = I_1$ ,  $z=l$ ,  $U(l) = I_2 Z_L$ , 代入式 (7-36), 分别消去  $I_1$ 、 $I_2$ , 可得

$$A_1 = \frac{E_s Z_0}{(Z_L + Z_0)(1 - \Gamma_1 \Gamma_2 e^{-2\gamma l})} \quad (7-41a)$$




图 7-4 传输线上电压和电流

$$A_2 = \frac{E_g Z_0 \Gamma_2 e^{-2\gamma l}}{(Z_g + Z_0)(1 - \Gamma_1 \Gamma_2 e^{-2\gamma l})} \quad (7-41b)$$

将  $A_1$ 、 $A_2$  值代入式 (7-36)，可得

$$U(z) = \frac{E_g Z_0}{(Z_g + Z_0)} \frac{e^{-\gamma z} + \Gamma_2 e^{-2\gamma l} e^{\gamma z}}{(1 - \Gamma_1 \Gamma_2 e^{-2\gamma l})} \quad (7-42a)$$

$$I(z) = \frac{E_g}{(Z_g + Z_0)} \frac{e^{-\gamma z} - \Gamma_2 e^{-2\gamma l} e^{\gamma z}}{(1 - \Gamma_1 \Gamma_2 e^{-2\gamma l})} \quad (7-42b)$$

式中,  $\Gamma_1 = \frac{Z_g - Z_0}{Z_g + Z_0}$ ,  $\Gamma_2 = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$ 。

这里引入传输线反射系数的概念, 通常用  $\Gamma$  表示, 传输线上任意一点  $z$  的反射系数定义为该点上反射电压和入射电压之比, 由式 (7-37) 得到

$$\Gamma(z) = \frac{A_2 e^{\gamma z}}{A_1 e^{-\gamma z}} = \frac{(U_2 - I_2 Z_0) e^{-\gamma l}}{(U_2 + I_2 Z_0) e^{\gamma l}} e^{2\gamma z} = \frac{(I_2 Z_L - I_2 Z_0)}{(I_2 Z_L + I_2 Z_0)} e^{-2\gamma(l-z)} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} e^{-2\gamma l} \quad (7-43)$$

在传输线的终端, 即当  $z' = 0$  时,  $\Gamma(z') = \Gamma(0) = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \Gamma_2$ , 故  $\Gamma_2$  称为终端反射系数。

在传输线的始端, 即当  $z' = l$  时,  $\Gamma(z') = \Gamma(l) = \frac{Z_g - Z_0}{Z_g + Z_0} = \Gamma_1$ , 故  $\Gamma_1$  称为始端反射系数。

### 7.2.3 无损耗均匀传输线及其阻抗匹配

在传输线电路模型中, 包含有电阻、电感、电导和电容等 4 种元件。其中电阻和电导是耗能元件。当传输线没有损耗时, 等效模型中的电阻  $R = 0$ 、电导  $G = \infty$ 。那么, 无损均匀传输线的传播常数  $\gamma$  中的实部衰减常数  $\alpha = 0$ , 传播常数  $\gamma = j\beta$ , 也就是说, 波在传输线上传播不存在衰减, 只是存在相位的变化。此时,

相位常数

$$\beta = \omega \sqrt{LC} \quad (7-44)$$

特征阻抗

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (7-45)$$

相应地, 无损耗传输线上电压、电流的 3 种解如下:

(1) 已知终端电压  $U_2$  和电流  $I_2$

$$U(z') = U_2 \cos \beta z' + j I_2 Z_0 \sin \beta z' \quad (7-46a)$$

$$I(z') = j \frac{U_2}{Z_0} \sin \beta z' + I_2 \cos \beta z' \quad (7-46b)$$

(2) 已知始端电压  $U_1$  和电流  $I_1$

$$U(z) = U_1 \cos \beta z - j I_1 Z_0 \sin \beta z \quad (7-47a)$$

$$I(z) = -j \frac{U_1}{Z_0} \sin \beta z' + I_1 \cos \beta z \quad (7-47b)$$

(3) 已知电源电动势  $E_g$ 、电源内阻  $Z_g$  和负载阻抗  $Z_L$

$$U(z) = \frac{E_g Z_0}{(Z_g + Z_0)} \frac{e^{-j\beta z} + \Gamma_2 e^{j\beta(z-2l)}}{(1 - \Gamma_1 \Gamma_2 e^{-2j\beta l})} \quad (7-48a)$$

$$I(z) = \frac{E_g}{(Z_g + Z_0)} \frac{e^{-j\beta z} - \Gamma_2 e^{j\beta(z-2l)}}{(1 - \Gamma_1 \Gamma_2 e^{-2j\beta l})} \quad (7-48b)$$

现在引入传输线输入阻抗的概念, 通常用  $Z_{in}$  表示。传输线上任意一点  $z'$  的输入阻抗定义为传输线上总电压和总电流之比, 由式 (7-38) 得到

$$Z_{in}(z') = \frac{U(z')}{I(z')} = Z_0 \frac{Z_L \cosh \gamma z' + j Z_0 \sinh \gamma z'}{Z_0 \cosh \gamma z' + j Z_L \sinh \gamma z'} = Z_0 \frac{Z_L + j Z_0 \tanh \gamma z'}{Z_0 + j Z_L \tanh \gamma z'} \quad (7-49)$$

由此可以得到, 无耗传输线的输入阻抗为

$$Z_{in}(z') = Z_0 \frac{Z_L \cos \beta z' + j Z_0 \sin \beta z'}{Z_0 \cos \beta z' + j Z_L \sin \beta z'} = Z_0 \frac{Z_L + j Z_0 \tan \beta z'}{Z_0 + j Z_L \tan \beta z'} \quad (7-50)$$

例 7-1 某一均匀无耗传输线的分布电感  $L = 1.665 \text{ nH/mm}$ , 分布电容  $C = 0.666 \text{ pF/mm}$ , 介质为空气。求: (1) 该传输线的特性阻抗; (2) 当传输线中信号频率为 50Hz、500MHz 时, 计算每厘米的传输线引入的串联电抗和并联电纳; (3) 若该传输线中的信号频率为 500MHz, 计算当终端开路时, 距离终端 3cm 处的输入阻抗; (4) 当传输线终端接一  $50\Omega$  的电阻时, 求传输线上反射系数的模值。

解 (1) 对于无耗传输线, 其特性阻抗为  $Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = 1581\Omega$ 。

(2) 当传输线中信号频率为 50Hz 时, 每厘米传输线引入的串联电抗和并联电纳分别为

$$X = \omega L = 2\pi fL = 2\pi \times 50 \times 1.665 \times 10^{-6} \Omega = 5.23 \times 10^{-4} \Omega$$

$$B = \omega C = 2\pi fC = 2\pi \times 50 \times 0.666 \times 10^{-12} \text{ S} = 2.09 \times 10^{-10} \text{ S}$$

当传输线中信号频率为 500MHz 时, 每厘米传输线引入的串联电抗和并联电纳分别为

$$X = \omega L = 2\pi fL = 2\pi \times 500 \times 10^6 \times 1.665 \times 10^{-6} \Omega = 52.3\Omega$$

$$B = \omega C = 2\pi fC = 2\pi \times 500 \times 10^6 \times 0.666 \times 10^{-12} \text{ S} = 2.09 \times 10^{-5} \text{ S}$$

(3) 当传输线中信号频率为 500MHz 时, 相位常数为

$$\beta = \omega \sqrt{LC} = 2\pi \times 500 \times 10^6 \times \sqrt{1.665 \times 10^{-6} \times 0.666 \times 10^{-12}} \text{ rad/mm} = 3.31 \text{ rad/mm}$$

传输线终端开路, 即  $Z_L = \infty$ , 则在距离终端 3cm 处 ( $z' = 30\text{mm}$ ) 的输入阻抗

$$Z_{in}(z') = Z_0 \frac{Z_L + j Z_0 \tan \beta z'}{Z_0 + j Z_L \tan \beta z'} = -j Z_0 \cot \beta z' = -j 2467.5\Omega$$

(4) 当传输线终端接一  $50\Omega$  的电阻时,  $Z_L = 50\Omega$ , 则传输线上反射系数的模值为

$$|\Gamma(z')| = \left| \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} e^{-2j\beta z'} \right| = \left| \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \right| = \left| \frac{50 - 1581}{50 + 1581} \right| = 0.94$$

由式 (7-43) 变形可得  $\Gamma(z') (U_2 + I_2 Z_0) e^{\gamma z'} = (U_2 - I_2 Z_0) e^{-\gamma z'}$ , 代入式 (7-38) 得到输入阻抗与反射系数之间的关系为

$$Z_{in}(z') = \frac{U(z')}{I(z')} = Z_0 \frac{1 + \Gamma(z')}{1 - \Gamma(z')} \quad (7-51)$$

$$\Gamma(z') = \frac{Z_{in}(z') - Z_0}{Z_{in}(z') + Z_0} \quad (7-52)$$

可以看出, 当传输线的输入阻抗  $Z_{in}(z')$  等于传输线的特性阻抗  $Z_0$  时,  $\Gamma(z') = 0$ , 传输线上不存在反射波而只有入射波。传输线上只有入射波而无反射波的工作状态成为行波状态。从能量的观点来看, 从电源送往负载的能量全部被负载吸收, 此时传输线的传输效率最高。因此, 行波状态是传输能量所希望的一种工作状态。

欲使传输线上不出现反射波, 有两种情况可以满足: 一种是传输线为无限长, 即  $z' = \infty$ ,  $\Gamma(z') = \Gamma_2 e^{-2\gamma\infty} = 0$ , 线上只存在入射波; 一种是传输线终端所接负载的阻抗值等于其特性阻抗, 即  $Z_L = Z_0$ , 此时  $\Gamma(z') = \Gamma_2 e^{-2\gamma l} = 0$ 。这是一种特殊情况, 称为阻抗匹配。

传输线阻抗匹配是传输线理论的重要内容, 关系到传输线系统的传输效率、功率容量和工作稳定性, 是设计传输线系统时必须考虑的重要问题。传输线的阻抗匹配, 就是使传输线处于行波工作状态, 包括两个方面: 一是信号源与传输线之间的匹配; 二是传输线与负载之间的匹配。

在图 7-4 所示的传输线系统中, 为了使信号源与传输线的始端达到阻抗匹配, 即  $\Gamma_1 = \frac{Z_g - Z_0}{Z_g + Z_0} = 0$ , 要求信号源的内阻  $Z_g = Z_0$ , 此时的信号源称为匹配信号源。由于特性阻抗  $Z_0$  是实数, 实际信号源的内阻很难满足这一条件。故要在信号源与传输线之间接入某一网络, 使得在网络的两端接入点达到阻抗匹配, 从而消除传输线上的反射波。该网络称为匹配网络。

同理, 终端负载也不可能满足  $Z_L = Z_0$ , 故必须用阻抗匹配网络使传输线和负载之间实现无反射传输。

最常用的匹配网络有两种, 下面分别介绍。

### 1. $\lambda/4$ 阻抗变换器

$\lambda/4$  阻抗变换器是由一段长度为  $\lambda/4$  的传输线构成的, 如图 7-5 所示。将  $z' = \lambda/4$  代入输入阻抗式 (7-50) 中, 可得到  $Z_{in} = Z_0^2/Z_L$ , 即负载阻抗经过  $1/4$  波长的无损耗传输线变换到输入端后, 就等于它的倒数与特性阻抗  $Z_0$  二次方的乘积, 这一性质在阻抗匹配中得到应用。

当主传输线的特性阻抗为  $Z_0$ , 负载阻抗为纯电阻  $Z_L = R_L$ ,  $Z_0 \neq R_L$  时, 为实现匹配, 可将特性阻抗为  $Z_{01}$ 、长度为  $\lambda/4$  的传输线接在主传输线和负载之间, 并使  $Z_{01} = \sqrt{Z_0 R_L}$ , 即可实现主传输线与负载之间的匹配。

由于无耗传输线的特性阻抗是个实数, 因此, 原则上  $\lambda/4$  阻抗变换器只能对纯电阻负载进行匹配。若负载阻抗不是纯电阻,  $\lambda/4$  阻抗变换器仍然可以实现匹配。根据输入阻抗的定义, 沿着主传输线向左可以找出一点, 使该点的输入阻抗为实数, 将  $\lambda/4$  阻抗变换器接在该点上即可实现匹配。




图 7-5  $\lambda/4$  阻抗变换器



$\lambda/4$  阻抗变换器的缺点是频带窄, 为了扩展频带, 可以采用两节或多节阻抗变换器。

## 2. 支节匹配器

支节匹配就是在传输线上并接一段终端短路或开路的支节线, 用短路支节的电纳抵消主传输线上的电纳以达到匹配的目的。通常有单支节、双支节或多支节匹配。此处只讨论单支节匹配器。

传输线终端短路, 即  $Z_L = 0$ , 代入输入阻抗公式 (7-50) 中得到:  $Z_{in}(z') = jZ_0 \tan \beta z'$ , 为纯电纳; 同理, 当传输线终端开路 ( $Z_L = \infty$ ) 时得到:  $Z_{in}(z') = -jZ_0 \cot \beta z'$ , 也为纯电纳; 支节匹配器就是利用这一性质制成的。

下面以短路线为例介绍单支节匹配器的原理, 如图 7-6 所示, 在主传输线上距离终端负载  $d$  处并联一长度为  $l$ 、特性阻抗与主传输线相同的终端短路传输线 (称为短路支节线), 此时  $A$  点的输入阻抗应为  $Z_{in1} // Z_{in2}$ , 若在  $A$  点达到匹配, 则有  $Z_0 = Z_{in1} // Z_{in2}$ , 即

$$\frac{1}{Z_0} = \frac{1}{Z_{in1}} + \frac{1}{Z_{in2}}$$

为到达  $A$  点匹配, 首先调整  $d$  使得  $Z_{in1}$  满足

$$\frac{1}{Z_{in1}} = \frac{1}{Z_0} + jB$$

然后调节  $l$ , 使得  $Z_{in2}$  满足

$$\frac{1}{Z_{in2}} = -jB$$

这样就消除了从电源到并接点处的反射波, 到达了匹配。

单短路支节线优点是简单, 缺点是需要调节两个长度, 尤其是频率变化时需重新调节。为克服这一缺点, 工程上多用双支节线或多支节线进行阻抗匹配。




图 7-6 单支节匹配器

## 7.3 波导中的电磁波

上节讨论了导波系统中传输 TEM 波的情形, 本节讨论导波系统中传输 TE 波、TM 波的情形。由上节内容可知, 传输线中传播 TEM 波的电场分布与静电场中的电场分布相同, 而静电场不能存在于单连通导体区域, 因此 TEM 波只能存在于由两个导体构成的导波系统中, 而不能存在于空心的波导管中。

对于双线传输线, 当其中传输电磁波的频率提高到其波长与两根导线间的距离相比拟时, 电磁能量就向空中辐射出去, 此时双线就不能传输信号; 为此, 将传输线做成封闭形式的同轴线, 避免了辐射损耗。但随着频率的提高, 同轴线的横截面尺寸必须做得很小才能保证传输的是 TEM 波, 而这样却导致同轴线的内导体损耗很大, 传输的功率容量降低。

如果将同轴线的内导体去掉, 就会消除导体损耗、提高功率容量, 那么空心金属管能否传输电磁波呢? 直到 1933 年, 人们才在实验中发现当空心金属管的截面尺寸与电磁波的

长满足一定的关系时,空心金属管是可以用来传输电磁波的。

本节讨论由单导体构成的金属波导中传输 TE 波、TM 波的场形分布及传输规律。

### 7.3.1 矩形波导中的电磁波

矩形波导是由横截面为矩形的空心金属管构成的,如图 7-7 所示,其管壁材料通常是铜、铝或银等金属,机械强度大、结构简单。封闭式结构可以避免能量辐射,也可屏蔽外界干扰;只存在外部导体,因而无内导体损耗,功率容量大。由于以上诸多的优点,矩形波导作为最早使用的导波系统至今仍被广泛使用,特别是在大功率系统中。




图 7-7 矩形波导

作为能量传输系统的矩形波导是依靠传播 TE 波或 TM 波来传输电磁能量的。

下面讨论其传输模式、场分布的规律。

对于矩形波导的分析,采用直角坐标系进行。图中的  $a$ 、 $b$  分别为矩形波导的宽边和窄边。此时式 (7-15)、式 (7-16) 变为

$$\frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial y^2} + k_c^2 E_z = 0 \quad (7-53)$$

$$\frac{\partial^2 H_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 H_z}{\partial y^2} + k_c^2 H_z = 0 \quad (7-54)$$

#### 1. TE 波

此时波导内  $E_z = 0$ 、 $H_z \neq 0$ , 需求解  $E_x$ 、 $E_y$ 、 $H_x$ 、 $H_y$ 、 $H_z$  这 5 个分量。

用分离变量法求解式 (7-54), 设

$$H_z = X(x)Y(y)e^{-j\beta z} \quad (7-55)$$

式中,  $X$  只是关于  $x$  的函数,  $Y$  只是关于  $y$  的函数。将式 (7-55) 代入式 (7-54) 得到

$$\frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} + k_c^2 = 0 \quad (7-56)$$

由于  $k_c^2$  是常数, 欲使式 (7-56) 成立, 则必须有

$$\frac{X''}{X} = -k_x^2 \quad (7-57)$$

$$\frac{Y''}{Y} = -k_y^2 \quad (7-58)$$

从而有

$$k_x^2 + k_y^2 = k_c^2 \quad (7-59)$$

由式 (7-57)、式 (7-58) 得到

$$X(x) = c_1 \cos k_x x + c_2 \sin k_x x \quad (7-60)$$

$$Y(y) = c_3 \cos k_y y + c_4 \sin k_y y \quad (7-61)$$

将式 (7-60)、式 (7-61) 代入式 (7-55) 得到

$$H_z = (c_1 \cos k_x x + c_2 \sin k_x x)(c_3 \cos k_y y + c_4 \sin k_y y)e^{-j\beta z} \quad (7-62)$$

矩形波导的管壁材料为金属, 可视为理想导体, 其边界条件就是在内管壁上切向电场为零, 且  $E_y \propto \frac{\partial H_x}{\partial x}$ 、 $E_x \propto \frac{\partial H_y}{\partial y}$ , 应用边界条件

$$\left. \frac{\partial H_x}{\partial x} \right|_{x=0,a} = 0, \text{ 得到 } c_2 = 0, k_x = \frac{m\pi}{a}, m = 0, 1, 2, \dots$$

$$\left. \frac{\partial H_y}{\partial y} \right|_{y=0,b} = 0, \text{ 得到 } c_4 = 0, k_y = \frac{n\pi}{b}, n = 0, 1, 2, \dots$$

将上述值代入式 (7-62), 并令  $H_0 = c_1 c_3$ , 从而得

$$H_z = (c_1 \cos k_x x)(c_3 \cos k_y y) e^{-j\beta z} = H_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-j\beta z} \quad (7-63)$$

式中,  $H_0$  由激励决定。

利用式 (7-20), 可求得横向场分量为

$$E_x = j \frac{\omega\mu}{k_c^2} \frac{n\pi}{b} H_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-j\beta z} \quad (7-64a)$$

$$E_y = -j \frac{\omega\mu}{k_c^2} \frac{m\pi}{a} H_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-j\beta z} \quad (7-64b)$$

$$H_x = j \frac{\beta}{k_c^2} \frac{m\pi}{a} H_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-j\beta z} \quad (7-64c)$$

$$H_y = j \frac{\beta}{k_c^2} \frac{n\pi}{b} H_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-j\beta z} \quad (7-64d)$$

式中

$$k_c^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 \quad (7-65)$$

由式 (7-64)、式 (7-65) 可知, 矩形波导中的 TE 波随着  $m$ 、 $n$  的不同有无穷多个模式, 以  $TE_{mn}$  或  $H_{mn}$  表示。 $m$  和  $n$  称为波型指数, 指数不同, 波型不同。但  $m$  和  $n$  不能同时为零, 至少应有一个不为零。可见, 矩形波导中最简单的 TE 波型为  $TE_{10}$  模。

## 2. TM 波

此时波导内  $E_z \neq 0$ 、 $H_z = 0$ , 需求解  $E_x$ 、 $E_y$ 、 $E_z$ 、 $H_x$ 、 $H_y$  这 5 个分量。

参照 TE 波的求解方法, 用分离变量法求解得

$$E_z = E_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-j\beta z} \quad (7-66)$$

式中,  $E_0$  由激励决定。

利用式 (7-20), 可求得横向场分量为

$$E_x = -j \frac{\beta}{k_c^2} \frac{m\pi}{a} E_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-j\beta z} \quad (7-67a)$$

$$E_y = -j \frac{\beta}{k_c^2} \frac{n\pi}{b} E_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-j\beta z} \quad (7-67b)$$

$$H_x = j \frac{\omega \varepsilon}{k_c^2} \frac{n\pi}{b} E_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-j\beta z} \quad (7-67c)$$

$$H_y = -j \frac{\omega \varepsilon}{k_c^2} \frac{m\pi}{a} E_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-j\beta z} \quad (7-67d)$$

同样, 矩形波导中的 TM 波随着  $m$ 、 $n$  的不同有无穷多个模式, 以  $\text{TM}_{mn}$  或  $E_{mn}$  表示。但  $m$  和  $n$  都不能为零, 否则所有分量都为零。矩形波导中最简单的 TM 波型为  $\text{TM}_{11}$  模。

尽管矩形波导中的电磁波存在无穷多个波型, 但能否在波导内传输还受到电磁波工作频率、波导尺寸、激励方式的制约。

由式 (7-17),  $k_c^2 = k^2 + \gamma^2$ , 对于无耗传输线  $\gamma = j\beta$ , 得到  $\beta^2 = k_c^2 - k^2 = \left(\frac{2\pi}{\lambda_c}\right)^2 - \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2$ ,  $k = \omega \sqrt{\varepsilon\mu}$  是电磁波在自由空间中传输时的相位常数,  $\beta$  是电磁波沿着纵向传输时的相位传播常数。可见, 若使电磁波在矩形波导内传播, 条件是

$$k_c^2 > k^2 \text{ 或 } \lambda > \lambda_c \quad (7-68)$$

由式 (7-65),  $k_c^2 = k_x^2 + k_y^2$ , 得到

$$k_c = \sqrt{k_x^2 + k_y^2} = \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} = \frac{2\pi}{\lambda_c} \quad (7-69)$$

$$\lambda_c = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}} \quad (7-70)$$

$$f_c = \frac{v}{\lambda_c} = \frac{\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}}{2\sqrt{\mu\varepsilon}} \quad (7-71)$$

式中,  $\lambda_c$ 、 $f_c$  称为截止波长、截止频率。可见, 电磁波在波导中的传输条件是工作波长小于截止波长, 或者是工作频率大于截止频率, 因而矩形波导被称为天然的高通滤波器。

对于某一波导, 其截面尺寸  $a$  和  $b$  都是固定的, 对应  $m$ 、 $n$  的不同值, 波导中有不同的截止波长或截止频率。波导中具有最长截止波长的波型通常称为波导的主模, 或称为最低波型。其他的波型称为高次模或高次波型。当  $m$  和  $n$  相同时, TE 波和 TM 波具有相同的截止波长, 这种不同波型具有相同截止波长的现象, 称为波导的模式兼并, 如  $\text{TE}_{11}$  模和  $\text{TM}_{11}$  模。

由式 (7-70) 可知,  $\text{TE}_{10}$  模的截止波长最长, 所以矩形波导中的主模为  $\text{TE}_{10}$  模, 其截止波长为  $2a$ 。为使波导中实现单模传输, 当波导尺寸给定且  $a > 2b$  时, 电磁波的工作波长满足

$$2b < a < \lambda < 2a \quad (7-72)$$

当工作波长给定时, 则波导的尺寸应满足

$$b < \frac{\lambda}{2} < a < \lambda \quad (7-73)$$

例 7-2 已知某一矩形波导中传输 TM 模式的电磁波, 其纵向电场分量为

$$E_z = E_0 \sin\left(\frac{\pi}{3}x\right) \sin\left(\frac{\pi}{4}y\right) \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{5}z\right)$$

其中,  $x$ 、 $y$ 、 $z$  的单位为 cm, 试求: (1) 截止波长  $\lambda_c$ ; (2) 若此模式为  $\text{TM}_{32}$ , 求波导尺寸。

解 根据  $E_z$  的表达式可知,  $k_x = \frac{\pi}{3} \text{ rad/cm}$ ,  $k_y = \frac{\pi}{4} \text{ rad/cm}$ ,  $k_z = \frac{\pi}{5} \text{ rad/cm}$ , 则有

$$(1) \text{ 截止波长 } \lambda_c = \frac{2\pi}{\sqrt{k_x^2 + k_y^2}} = 4.8 \text{ cm}。$$

(2) 若此模式是  $\text{TM}_{32}$ , 则有  $k_x = \frac{3\pi}{a} = \frac{\pi}{3}$ ,  $k_y = \frac{2\pi}{b} = \frac{\pi}{4}$ , 得到波导的尺寸为  $a = 9 \text{ cm}$ ,  $b = 8 \text{ cm}$ 。

### 3. 矩形波导中场结构分布及管壁电流

场结构图是用电力线和磁力线来描述电场和磁场的分布图, 通常用实线表示电力线, 虚线表示磁力线, 力线的方向表示电场或磁场的方向, 力线的疏密程度表示电场或磁场的大小。

矩形波导中主模为  $\text{TE}_{10}$  模, 通过讨论  $\text{TE}_{10}$  模的场结构, 可得到其他模式场结构的分布规律。

下面着重讨论  $\text{TE}_{10}$  模的场结构。首先导出  $\text{TE}_{10}$  模的场分布数学表达式, 然后根据数学表达式分别画出电场和磁场的分布图, 最后将两者结合得出  $\text{TE}_{10}$  模的场结构分布图。

将  $m=1$ 、 $n=0$  代入式 (7-67) 中即可得出  $\text{TE}_{10}$  模的场分布表达式

$$E_x = E_z = H_y = 0 \quad (7-74a)$$

$$E_y = -j \frac{\omega\mu}{k_x^2} \frac{\pi}{a} H_0 \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) e^{-j\beta z} \quad (7-74b)$$

$$H_x = j \frac{\beta}{k_x^2} \frac{\pi}{a} H_0 \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) e^{-j\beta z} \quad (7-74c)$$

$$H_z = H_0 \cos\left(\frac{\pi}{a}x\right) e^{-j\beta z} \quad (7-74d)$$



$\text{TE}_{10}$  模的电场只有一个分量  $E_y$ , 其振幅与  $\sin \frac{\pi}{a}x$  成正比, 与  $y$  无关, 即电场  $E_y$  振幅沿着  $x$  方向呈正弦分布, 沿着  $y$  方向无变化, 负号表示力线指向  $-y$  方向; 沿着  $z$  方向为行波, 呈周期变化。那么, 在某一时刻, 电场  $E_y$  的分布图如图 7-8 所示。

$\text{TE}_{10}$  模的磁场有两个分量  $H_x$  和  $H_z$ 。  $H_x$  沿着  $x$  方向呈正弦分布, 在  $x=0$  和  $x=a$  时, 其值为零, 而在  $x=a/2$  时, 其值最大。  $H_z$  沿着  $x$  方向呈余弦分布, 在  $x=0$  和  $x=a$  时, 其值最大, 而在  $x=a/2$  时, 其值为零。  $H_x$  和  $H_z$  沿着  $y$  方向均无变化; 沿着  $z$  方向为行波, 呈周期变化。但沿着  $z$  方向  $H_x$  和  $H_z$  有  $90^\circ$  的相位差, 即在  $z$  方向上,  $H_x$  和  $H_z$  其中一个为最大值时, 另一个为零。某时刻磁场的分布图如图 7-9 所示。

将上述的电场结构分布图和磁场结构分布图结合在一起, 考虑各分量之间的相位关系, 即可得到  $\text{TE}_{10}$  模的完整场结构图, 如图 7-10 所示。

由图 7-10 可以看出,  $m$  和  $n$  分别表示在矩形波导宽边和窄边上电场的半驻波个数。  $\text{TE}_{10}$  模在宽边上有电场的 1 个半驻波分布, 在窄边上没有电场的半驻波分布, 呈现均匀分布。可见,  $\text{TE}_{20}$  模、 $\text{TE}_{30}$  模则表示波沿着宽边分布有 2 个、3 个电场的半驻波。通过上述分析可知, 只要掌握了  $\text{TE}_{10}$  模的场结构图, 就可分析并得出 TE 波任意模式的场结构图。

而对于 TM 波的分析与 TE 波分析完全类似, 只是对于 TM 波,  $m$  和  $n$  分别表示在矩形

图 7-8  $TE_{10}$  模横向电场分布图图 7-9  $TE_{10}$  模横向磁场分布图

波导宽边和窄边上磁场的半驻波个数。


当波导中有高频电磁波通过时,波导的管壁上会出现感应电流,称为管壁电流。它是传导电流,因为管壁为导体,所以管壁电流只存在于内管壁上。又因波导的内壁都是由良导体构成的,由于趋肤效应,可以认为管壁电流为面电流。

管壁电流是由于管壁上的磁场分布所致,由磁场的边界条件

$$\mathbf{J}_s = \mathbf{n} \times \mathbf{H}_t$$

(7-75)

式中,  $\mathbf{n}$  为波导内壁的法向量;  $\mathbf{H}_t$  为波导内壁上的切向磁场。

图 7-10 TE<sub>10</sub>模完整场结构图

TE<sub>10</sub>模中的磁场有  $H_x$  和  $H_z$  两个分量, 利用边界条件式 (7-75) 可以得到管壁电流。在顶壁上 ( $y=b$ ),  $\mathbf{n}$  指向  $-y$  轴方向, 切向磁场由  $H_x$  和  $H_z$  两部分构成, 有

$$\begin{aligned} \mathbf{J}_s|_{y=b} &= \mathbf{n} \times \mathbf{H}_t = -\mathbf{e}_y \times \left[ \mathbf{e}_x j \frac{\beta}{k_c^2} \frac{\pi}{a} H_0 \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) e^{-j\beta z} + \mathbf{e}_z H_0 \cos\left(\frac{\pi}{a}x\right) e^{-j\beta z} \right] \\ &= \mathbf{e}_x j \frac{\beta}{k_c^2} \frac{\pi}{a} H_0 \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) e^{-j\beta z} - \mathbf{e}_x H_0 \cos\left(\frac{\pi}{a}x\right) e^{-j\beta z} \end{aligned}$$

在底壁上 ( $y=0$ ),  $\mathbf{n}$  指向  $y$  轴的正方向, 切向磁场由  $H_x$  和  $H_z$  两部分构成, 故有

$$\begin{aligned} \mathbf{J}_s|_{y=0} &= \mathbf{n} \times \mathbf{H}_t = \mathbf{e}_y \times \left[ \mathbf{e}_x j \frac{\beta}{k_c^2} \frac{\pi}{a} H_0 \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) e^{-j\beta z} + \mathbf{e}_z H_0 \cos\left(\frac{\pi}{a}x\right) e^{-j\beta z} \right] \\ &= -\mathbf{J}_s|_{y=b} \end{aligned}$$

可知, 顶壁和底壁上的管壁电流分布形状相同但方向相反。

在左壁上 ( $x=0$ ),  $\mathbf{n}$  指向  $x$  轴的正方向, 切向磁场由  $H_x$  和  $H_z$  两部分构成, 有

$$\begin{aligned} \mathbf{J}_s|_{x=0} &= \mathbf{n} \times \mathbf{H}_t = \mathbf{e}_x \times \left[ \mathbf{e}_z j \frac{\beta}{k_c^2} \frac{\pi}{a} H_0 \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) e^{-j\beta z} + \mathbf{e}_z H_0 \cos\left(\frac{\pi}{a}x\right) e^{-j\beta z} \right] \\ &= -\mathbf{e}_y H_0 e^{-j\beta z} \end{aligned}$$


在右壁上 ( $x=a$ ),  $\mathbf{n}$  指向  $x$  轴的负方向, 切向磁场由  $H_x$  和  $H_z$  两部分构成, 有

$$\begin{aligned} \mathbf{J}_s|_{x=a} &= \mathbf{n} \times \mathbf{H}_t = -\mathbf{e}_x \times \left[ \mathbf{e}_z j \frac{\beta}{k_c^2} \frac{\pi}{a} H_0 \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) e^{-j\beta z} + \mathbf{e}_z H_0 \cos\left(\frac{\pi}{a}x\right) e^{-j\beta z} \right] \\ &= -\mathbf{e}_y H_0 e^{-j\beta z} = \mathbf{J}_s|_{x=0} \end{aligned}$$

可见, 左壁和右壁上的管壁电流分布形状相同、方向相同。

由此分析, 可得出 TE<sub>10</sub>模的管壁电流结构图如图 7-11 所示。由图可以看出, 在宽壁上管壁电流有中断的地方, 电流似乎出现了不连续现象, 这是由于波导内部有位移电流所致。

研究管壁电流对设计天线等微波器件、微波测量等方面具有重要的理论指导作用。在设计开槽天线时, 希望波导内的能量向空间产生辐射, 开槽的位置必须选在切割管壁电流的地方; 而在进行微波信号测量时, 不希望影响原来波导内的传输特性, 就应在波导宽壁的中心线上开纵向槽, 在窄壁上开横向槽。

图 7-11 TE<sub>10</sub>模管壁电流结构图

### 7.3.2 圆柱形波导中的电磁波

圆柱形波导是指横截面为圆形的波导,也称圆波导,如图 7-12 所示。圆柱形波导具有损耗小和双极化的特点,可作为双极化天线的馈线、圆柱形谐振腔、旋转开关等各种元件。

圆柱形波导研究方法和矩形波导的研究方法一样,首先求解波动方程,结合圆柱形波导的边界条件,解出圆柱形波导内的纵向场分量,得到横向场分量的表达式,进而得到圆柱形波导的主要波形和场分布结构。

圆柱形波导的分析要采用圆柱坐标系,此时广义坐标系的横向坐标  $(u, v)$  变为  $(r, \phi)$ , 由式 (7-15)、式 (7-16), 可得到在圆柱坐标系下纵向电场和纵向磁场所满足的波动方程为




图 7-12 圆柱形波导

$$\frac{\partial^2 H_z}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial H_z}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 H_z}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 H_z}{\partial z^2} + k^2 H_z = 0 \quad (7-76)$$

$$\frac{\partial^2 E_z}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial E_z}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 E_z}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial z^2} + k^2 E_z = 0 \quad (7-77)$$

下面分别进行分析求解。

#### 1. TE 波

此时波导内  $E_z = 0$ 、 $H_z \neq 0$ , 需求解  $E_x$ 、 $E_y$ 、 $H_x$ 、 $H_y$ 、 $H_z$  这 5 个分量。

用分离变量法求解式 (7-76), 设

$$H_z = R(r)\Phi(\phi)e^{-\beta z} \quad (7-78)$$

式中,  $R$  只是关于  $r$  的函数,  $\Phi$  只是关于  $\phi$  的函数。将式 (7-78) 代入式 (7-76) 得到

$$\frac{r^2}{R} \frac{\partial^2 R}{\partial r^2} + \frac{r}{R} \frac{\partial R}{\partial r} + k_c^2 r^2 = -\frac{1}{\Phi} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \phi^2} \quad (7-79)$$

由于  $k_c^2$  是常数, 欲使式 (7-79) 成立, 可令  $-\frac{1}{\Phi} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \phi^2} = m^2$ , 则可得



$$r^2 \frac{\partial^2 R}{\partial r^2} + R \frac{\partial R}{\partial r} + (k_c^2 r^2 - m^2) R = 0 \quad (7-80)$$

$$\frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} + m^2 \Phi = 0 \quad (7-81)$$

于是得到  $R$  和  $\Phi$  的通解为

$$R(r) = c_1 J_m(k_c r) + c_2 N_m(k_c r) \quad (7-82)$$

$$\Phi(\phi) = c_3 \cos m\phi + c_4 \sin m\phi \quad (7-83)$$

式中,  $c_1$ 、 $c_2$ 、 $c_3$ 、 $c_4$  为待定常数;  $J_m(k_c r)$  是第一类  $m$  阶贝塞尔函数;  $N_m(k_c r)$  是第二类  $m$  阶贝塞尔函数。

根据贝塞尔函数的性质, 当  $r \rightarrow 0$  时,  $N_m(k_c r) \rightarrow \infty$ , 而圆柱形波导中轴处的场强应该为有限值, 则必有  $c_2 = 0$ , 得到

$$H_z = R(r) \Phi(\phi) e^{-j\beta z} = c_1 J_m(k_c r) (c_3 \cos m\phi + c_4 \sin m\phi) e^{-j\beta z} \quad (7-84)$$

式中,  $c_1$ 、 $c_3$ 、 $c_4$  为常数, 由激励源决定。将式 (7-84) 代入式 (7-21) 得到其他场分量为

$$E_r = \pm j \frac{\omega \mu m}{k_c^2 \gamma} c_1 J_m(k_c r) (c_3 \cos m\phi + c_4 \sin m\phi) e^{-j\beta z} \quad (7-85a)$$

$$E_\phi = j \frac{\omega \mu}{k_c} c_1 J'_m(k_c r) (c_3 \cos m\phi + c_4 \sin m\phi) e^{-j\beta z} \quad (7-85b)$$

$$H_r = -j \frac{\beta}{k_c} c_1 J'_m(k_c r) (c_3 \cos m\phi + c_4 \sin m\phi) e^{-j\beta z} \quad (7-85c)$$

$$H_\phi = \pm j \frac{\beta m}{k_c^2 r} c_1 J_m(k_c r) (c_3 \cos m\phi + c_4 \sin m\phi) e^{-j\beta z} \quad (7-85d)$$

由边界条件知, 在管壁 ( $r=R$ ) 处,  $E_\phi=0$ , 得到

$$J'_m(k_c R) = 0$$

设第  $m$  阶贝塞尔函数导数第  $n$  个根的值为  $\mu_{mn}$ , 则  $k_c R = \frac{2\pi}{\lambda_c} R = \mu_{mn}$ ,  $n=1, 2, \dots$ , 于是得到圆柱形波导中 TE 波的截止波长为

$$\lambda_c = \frac{2\pi R}{\mu_{mn}} \quad (7-86)$$

圆柱形波导中 TE 波的截止波长随着第  $m$  阶贝塞尔函数导数的第  $n$  个根的值  $\mu_{mn}$  的变化如表 7-1 所示。

## 2. TM 波

此时波导内  $E_z \neq 0$ 、 $H_z = 0$ , 需求解  $E_x$ 、 $E_y$ 、 $E_z$ 、 $H_x$ 、 $H_y$  这 5 个分量。

用同样的方法可求得圆柱形波导中 TM 模的场分量为

$$E_z = c_1 J_m(k_c r) (c_3 \cos m\phi + c_4 \sin m\phi) e^{-j\beta z} \quad (7-87a)$$

$$E_r = -j \frac{\beta}{k_c} c_1 J'_m(k_c r) (c_3 \cos m\phi + c_4 \sin m\phi) e^{-j\beta z} \quad (7-87b)$$

$$E_\phi = \pm j \frac{\beta m}{k_c^2 r} c_1 J_m(k_c r) (c_3 \cos m\phi + c_4 \sin m\phi) e^{-j\beta z} \quad (7-87c)$$

$$H_r = \mp j \frac{\omega \varepsilon m}{k_c^2 r} c_1 J_n(k_c r) (c_3 \cos m\phi + c_4 \sin m\phi) e^{-j\beta z} \quad (7-87d)$$

$$H_\phi = -j \frac{\omega \varepsilon}{k_c} c_1 J_n'(k_c r) (c_3 \cos m\phi + c_4 \sin m\phi) e^{-j\beta z} \quad (7-87e)$$

由边界条件知, 在管壁 ( $r=R$ ) 处,  $E_z=0$ , 得到

$$J_n(k_c R) = 0$$

设第  $m$  阶贝塞尔函数第  $n$  个根的值为  $v_{mn}$ , 则  $k_c R = \frac{2\pi}{\lambda_c} R = v_{mn}$ ,  $n=1, 2, \dots$ , 于是得到圆柱形波导中 TM 波的截止波长为

$$\lambda_c = \frac{2\pi R}{v_{mn}} \quad (7-88)$$

圆柱形波导中 TM 波的截止波长随着第  $m$  阶贝塞尔函数的第  $n$  个根的值  $v_{mn}$  的变化规律如表 7-2 所示。

表 7-1 圆柱形波导中 TE 波的截止波长

波型	$\mu_{mn}$	$\lambda_c$	波型	$\mu_{mn}$	$\lambda_c$
TE <sub>11</sub>	1.841	3.41R	TE <sub>12</sub>	5.332	1.18R
TE <sub>21</sub>	3.054	2.06R	TE <sub>22</sub>	6.705	0.94R
TE <sub>01</sub>	3.832	1.64R	TE <sub>02</sub>	7.016	0.90R
TE <sub>31</sub>	4.201	1.50R	TE <sub>13</sub>	8.536	0.74R

表 7-2 圆柱形波导中 TM 波的截止波长

波型	$v_{mn}$	$\lambda_c$	波型	$v_{mn}$	$\lambda_c$
TM <sub>01</sub>	2.405	2.62R	TM <sub>12</sub>	7.016	0.90R
TM <sub>11</sub>	3.382	1.64R	TM <sub>22</sub>	8.417	0.75R
TM <sub>21</sub>	5.135	1.22R	TM <sub>03</sub>	8.650	0.72R
TM <sub>02</sub>	5.520	1.14R	TM <sub>13</sub>	10.173	0.62R

### 3. 圆柱形波导中的主要波形及场分布

随着  $m$ 、 $n$  的不同, 圆柱形波导中的 TE 波、TM 波存在无穷多个模式, 分别表示为 TE <sub>$m$  $n$</sub>  或 H <sub>$m$  $n$</sub> 、TM <sub>$m$  $n$</sub>  或 E <sub>$m$  $n$</sub> 。但圆柱形波导中  $n$  不能为零, 因此圆柱形波导中只存在 TE<sub>0 $n$</sub>  模、TE <sub>$m$  $n$</sub>  模、TM<sub>0 $n$</sub>  模和 TM <sub>$m$  $n$</sub>  模。

圆柱形波导与矩形波导一样, 也具有高通特性, 其传输电磁波的条件也是工作波长  $\lambda$  小于截止波长  $\lambda_c$ 。由表 7-1 和表 7-2 可知, 圆柱形波导中的主模为 TE<sub>11</sub> 模, 第一高次模为 TM<sub>01</sub> 模, 所以圆柱形波导中单模传输的条件为

$$2.62R < \lambda < 3.41R \quad (7-89)$$

圆柱形波导有 3 种常用的传输模式: TE<sub>11</sub> 模、TM<sub>01</sub> 模和 TE<sub>01</sub>。下面分别介绍 3 种模式的场分布及其特点。

#### (1) TE<sub>11</sub> 模

此时,  $m=1$ 、 $n=1$ , 由式 (7-84)、式 (7-85) 得到场分量为

$$E_r = \pm j \frac{\omega \mu R^2}{(1.841)^2 r} c_1 J_1 \left( \frac{1.841}{R} r \right) (c_3 \cos \phi + c_4 \sin \phi) e^{-j\beta z} \quad (7-90a)$$

$$E_\phi = j \frac{\omega \mu R}{1.841} c_1 J_1' \left( \frac{1.841}{R} r \right) (c_3 \cos \phi + c_4 \sin \phi) e^{-j\beta z} \quad (7-90b)$$

$$H_r = -j \frac{\beta R}{1.841} c_1 J_1' \left( \frac{1.841}{R} r \right) (c_3 \cos \phi + c_4 \sin \phi) e^{-j\beta z} \quad (7-90c)$$

$$H_\phi = \pm j \frac{\beta R^2}{(1.841)^2 r} c_1 J_1 \left( \frac{1.841}{R} r \right) (c_3 \cos \phi + c_4 \sin \phi) e^{-j\beta z} \quad (7-90d)$$

$$H_z = c_1 J_1 \left( \frac{1.841}{R} r \right) (c_3 \cos \phi + c_4 \sin \phi) e^{-j\beta z} \quad (7-90e)$$

图 7-13 示出了圆柱形波导主模  $TE_{11}$  波的场分布图。由图可见, 场分量沿着  $\phi$  方向和  $r$  方向均呈驻波分布。圆柱形波导中的  $TE_{11}$  模的场分布与矩形波导中的  $TE_{10}$  波相似, 因此圆柱形波导中的  $TE_{11}$  模很容易通过矩形波导中的  $TE_{10}$  模过渡得到, 并且圆柱形波导中的  $TE_{11}$  模的截止波长最长, 可以实现单模传输。

由式 (7-90) 可知, 圆柱形波导中 5 个场分量同时含有  $\cos \phi$  和  $\sin \phi$  项, 沿着  $\phi$  旋转  $90^\circ$  后其值与原来的值相同, 这种现象称为极化简并, 这是圆柱形波导的缺点。因此, 尽管圆柱形波导中的主模是  $TE_{11}$  模, 但由于存在极化简并, 通常情况下不采用  $TE_{11}$  模来传输能量。




图 7-13 圆柱形波导主模  $TE_{11}$  波的场分布图

## (2) $TE_{01}$ 模

此时,  $m=0$ 、 $n=1$ , 由式 (7-84)、式 (7-85) 得到场分量为


$$E_r = 0 \quad (7-91a)$$

$$E_\phi = j \frac{\omega \mu R}{3.832} c_1 J_1' \left( \frac{3.832}{R} r \right) (c_3 \cos \phi + c_4 \sin \phi) e^{-j\beta z} \quad (7-91b)$$

$$H_r = -j \frac{\beta R}{3.832} c_1 J_1' \left( \frac{3.832}{R} r \right) (c_3 \cos \phi + c_4 \sin \phi) e^{-j\beta z} \quad (7-91c)$$

$$H_z = c_1 c_3 J_1 \left( \frac{1.841}{R} r \right) \cos \phi e^{-j\beta z} \quad (7-91d)$$

图 7-14 示出了圆柱形波导中  $TE_{01}$  波的场分布图。由图可见,  $TE_{01}$  模的电场只存在  $E_\phi$  分量, 且在轴线和波导壁上电场为零。波导管壁上只存在磁场  $H_z$  分量, 故在管壁上只有  $\phi$  方向的电流, 并且随着频率的升高而减小, 从而  $TE_{01}$  模的导体损耗随着频率的上升而减少, 因此, 该模式可用作高  $Q$  值谐振腔和远距离毫米波传输的工作模式, 也可作为连接元件和天线馈线的工作模式, 但因该模式不是主模, 需要采取措施抑制其他模式。

图 7-14 圆柱形波导 TE<sub>01</sub> 波的场分布图(3) TM<sub>01</sub> 模


此时,  $m=0, n=1$ , 由式 (7-84)、式 (7-85) 得到场分量为

$$E_r = j \frac{\beta R}{2.405} c_1 c_3 J'_0 \left( \frac{2.405}{R} r \right) e^{-j\beta z} \quad (7-92a)$$

$$E_z = c_1 c_3 J_0 \left( \frac{2.405}{R} r \right) e^{-j\beta z} \quad (7-92b)$$

$$H_\phi = j \frac{\omega \varepsilon R}{2.405} c_1 c_3 J'_0 \left( \frac{2.405}{R} r \right) e^{-j\beta z} \quad (7-92c)$$

图 7-15 示出了圆柱形波导 TM<sub>01</sub> 波的场分布图。

图 7-15 圆柱形波导中 TM<sub>01</sub> 波的场分布图

由图 7-15 可见, TM<sub>01</sub> 模的磁场只存在  $H_\phi$  分量, 具有轴对称分布的圆磁场; 电场有  $E_z$  分量, 且在轴心处值最大, 管壁上只有  $z$  方向的电流, 便于和电子交换能量, 可作为电子直线加速器中的工作模式。

例 7-3 一空气填充的圆柱形波导的内径为  $D = 5\text{cm}$ , 试求: (1) 模式 TE<sub>11</sub>、TE<sub>01</sub>、TM<sub>01</sub>、TM<sub>11</sub> 的截止波长; (2) 当工作波长分别为 6cm、3cm 时, 该波导可传输哪些模式。

解 圆柱形波导的内径为  $D = 5\text{cm}$ , 则  $R = 2.5\text{cm}$ , 根据表 7-1 和表 7-2 可得到不同模式的截止波长, 按截止波长的长短顺序排列如下:

$$\lambda_{\text{TE}_{11}} = 8.53\text{cm}, \lambda_{\text{TM}_{01}} = 6.53\text{cm}, \lambda_{\text{TE}_{21}} = 5.14\text{cm}, \lambda_{\text{TE}_{01}} = 4.10\text{cm}$$

$$\lambda_{\text{TM}_{11}} = 4.10\text{cm}, \lambda_{\text{TE}_{31}} = 3.74\text{cm}, \lambda_{\text{TM}_{21}} = 3.06\text{cm}, \lambda_{\text{TE}_{12}} = 2.95\text{cm}$$

(1) 模式 TE<sub>11</sub>、TE<sub>01</sub>、TM<sub>01</sub>、TM<sub>11</sub> 的截止波长为

$$\lambda_{\text{TE}_{11}} = 8.53\text{cm}, \lambda_{\text{TE}_{01}} = 4.10\text{cm}, \lambda_{\text{TM}_{01}} = 6.53\text{cm}, \lambda_{\text{TM}_{11}} = 4.10\text{cm}$$

(2) 对于工作波长为 6cm 时, 波导中可传输的模式为 TE<sub>11</sub>、TM<sub>01</sub>。

对于工作波长为 3cm 时, 波导中可传输的模式有 TE<sub>11</sub>、TM<sub>01</sub>、TE<sub>21</sub>、TE<sub>01</sub>、TM<sub>11</sub>、TE<sub>31</sub>、TM<sub>21</sub>。

## 7.4 波导中的传输功率

无论在矩形波导还是在圆柱形波导中,沿纵向均有能量流动。根据波导中电场及磁场的横向分量求出坡印廷矢量,然后沿波导的横截面进行积分即可求得波导中的平均传输功率。

设坡印廷矢量为  $S$ , 波导的横截面为  $S$ , 面元为  $dS$ , 则波导中传输的平均功率为

$$P = \frac{1}{2} \int_S S \cdot dS = \frac{1}{2} \int_S (E_t \times H_t^*) \cdot e_z dS \quad (7-93)$$

式(7-93)适用于波导中的任意波型。

若定义波导中的横向电场与横向磁场之比为波型阻抗,简称波阻抗,则 TE 波的波阻抗与 TM 波的波阻抗分别为

$$Z_{TE} = \frac{|E_t|}{|H_t|} = \frac{\omega\mu}{\beta} = \frac{\eta}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_c}\right)^2}} \quad (7-94)$$

$$Z_{TM} = \frac{|E_t|}{|H_t|} = \frac{\beta}{\varepsilon\omega} = \eta \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_c}\right)^2} \quad (7-95)$$

式中,  $\lambda$  为工作波长;  $\lambda_c$  为截止波长;  $\eta = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}$  为波导中填充媒质的波阻抗,在真空中为

$$\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 120\pi\Omega$$

此时式(7-93)变为

$$P = \frac{1}{2Z} \int_S |E_t|^2 dS = \frac{Z}{2} \int_S |H_t|^2 dS \quad (7-96)$$

式中,  $Z$  为波阻抗  $Z_{TE}$  或  $Z_{TM}$ 。

在矩形波导中,传输功率为

$$P = \frac{1}{2Z} \int_0^b \int_0^a [|E_x|^2 + |E_y|^2] dx dy = \frac{Z}{2} \int_0^a \int_0^b [|H_x|^2 + |H_y|^2] dx dy \quad (7-97)$$

在圆柱形波导中,传输功率为

$$P = \frac{1}{2Z} \int_0^\pi \int_0^a [|E_r|^2 + |E_\phi|^2] r dr d\phi = \frac{Z}{2} \int_0^\pi \int_0^a [|H_r|^2 + |H_\phi|^2] r dr d\phi \quad (7-98)$$

下面以矩形波导为例计算波导中的传输功率。在实际当中,矩形波导几乎全部为主模  $TE_{10}$  工作,所以空气填充的矩形波导主模  $TE_{10}$  传输的平均传输功率为

$$P = \frac{1}{2} \int_0^b \int_0^a \frac{\left| E \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \right|^2}{Z_{TE_{10}}} dx dy = \frac{ab|E|^2}{480\pi} \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2} \quad (7-99)$$

式(7-99)表明,矩形波导的传输功率与波导横截面的尺寸有关,截面尺寸越大,功率容量越大。因此,大功率电磁波的传输时常采用矩形波导。

若矩形波导中空气的击穿场强为  $E_0$ ,则在空气填充的波导中传输的最大功率为

$$P_{\text{br}} = \frac{ab |E_{\text{br}}|^2}{480\pi} \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2} \quad (7-100)$$

实际设计中, 为了安全通常取传输功率为  $P = \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{3}\right) P_{\text{br}}$ 。

例 7-4 用 BJ-100 型 ( $a \times b = 2.286\text{cm} \times 1.016\text{cm}$ ) 矩形波导传输在行波状态下的频率为 10GHz 的  $\text{TE}_{10}$  模式的电磁波, 试求:

(1) 当波导中填充空气时, 计算波导的最大传输功率 (空气的击穿电场强度为  $E_{\text{br}} = 30\text{kV/cm}$ );

(2) 当波导中填充  $\mu_r = 1$ 、 $\epsilon_r = 4$  的介质时, 若电磁波的电场强度振幅为  $E_m = 10\text{V/cm}$  时, 计算波导的传输功率。

解 由题知  $a = 2.286\text{cm}$ ,  $b = 1.016\text{cm}$ ,  $m = 1$ ,  $n = 0$ , 截止波长  $\lambda_c = 2a = 4.572\text{cm}$ 。

(1) 当波导中填充空气时, 空气的波阻抗、工作波长分别为

$$\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi\Omega, \lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{10 \times 10^9}\text{m} = 3\text{cm}$$

$$Z_{\text{TE}_{10}} = \frac{\eta_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_c}\right)^2}} = \frac{120\pi}{\sqrt{1 - \left(\frac{3}{4.572}\right)^2}}\Omega = 499.6\Omega$$

则波导传输的最大功率为  $P_{\text{br}} = \frac{abE_{\text{br}}^2}{4Z_{\text{TE}_{10}}} = 1.05 \times 10^6\text{W}$ 。

(2) 当波导中填充  $\mu_r = 1$ 、 $\epsilon_r = 4$  的介质时, 介质的波阻抗、工作波长分别为

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \sqrt{\frac{\mu_0\mu_r}{\epsilon_0\epsilon_r}} = 60\pi\Omega, \lambda = \frac{v}{f} = \frac{\frac{c}{\sqrt{\mu_r\epsilon_r}}}{f} = \frac{1.5 \times 10^8}{10 \times 10^9}\text{m} = 1.5\text{cm}$$

$$Z_{\text{TE}_{10}} = \frac{\eta_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_c}\right)^2}} = \frac{60\pi}{\sqrt{1 - \left(\frac{1.5}{4.572}\right)^2}}\Omega = 200\Omega$$

则波导的传输功率为  $P = \frac{abE_m^2}{4Z_{\text{TE}_{10}}} = 2.91 \times 10^6\text{W}$ 。

## 7.5 谐振腔

前面讨论的导行电磁波, 无论是传输线中的 TEM 波, 还是波导中的 TE 波、TM 波, 共同的特点是其电磁场在横坐标方向为驻波分布, 而在纵向呈现为行波分布, 电磁波沿着纵向传播, 且纵向长度为无限长。若纵向为有限长, 并将传输线或波导的两端开路或短路时, 其中的电磁波将不能向前传输而只能在其中来回振荡。谐振腔就是用金属导体围成的空腔, 它把电磁振荡全部约束在空腔内, 电磁场没有辐射。谐振腔中的电磁场不仅横向呈现驻波分布, 而在纵向同样呈现驻波分布。与低频电路中的 LC 回路可以产生电磁振荡类似, 谐振腔

可以激发高频电磁振荡,是一种适用于高频的储能和选频元件,广泛应用于微波信号源、滤波器、频率计以及振荡器中。

本节主要讨论矩形谐振腔、圆柱形谐振腔中的电磁场分布及电磁波的特性。

### 1. 矩形谐振腔内的电磁场

两端短路的矩形波导即为矩形谐振腔,其横截面尺寸为  $a \times b$ , 纵向长度为  $l$ , 如图 7-16 所示。矩形谐振腔内的电磁场可以借助矩形波导中传输模式的场分布来求解,即在矩形波导中传输模式场分布的基础上,使其满足纵向  $z=0$  和  $z=l$  两个短路面处的边界条件,就可以求得矩形谐振腔中电磁场的分布。




图 7-16 矩形谐振腔

在无限长矩形波导中的电磁波在横向 ( $x, y$  方向) 为驻波分布, 沿纵向 ( $z$  方向) 为行波。而在纵向长度为  $l$  的谐振腔内, 当电磁波行走到  $z=l$  处, 由于短路导体面的反射, 电磁波将沿着  $-z$  方向继续传播。当电磁波沿着  $-z$  方向行走到  $z=0$  处, 由于短路导体面的反射, 电磁波将沿着  $z$  方向继续传播。如此往返, 形成振荡。因此, 应用式 (7-15)、式 (7-16) 求解矩形谐振腔的电磁场时, 只是在纵向分量增加了沿着  $-z$  方向传播的反射波部分  $e^{j\beta z}$ 。矩形波导中存在传输 TE 模、TM 模, 相应的, 矩形谐振腔也存在 TE 振荡模式和 TM 振荡模式, 下面分别求解。

#### (1) TE 振荡模式

此时波导内  $E_z=0, H_z \neq 0$ , 需求解  $E_x, E_y, H_x, H_y, H_z$  这 5 个分量。由上分析, 纵向磁场分量可在式 (7-63) 中增加反射波分量得到

$$H_z = (H_{01}e^{-j\beta z} + H_{02}e^{j\beta z}) \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \quad (7-101)$$

式中,  $H_{01}, H_{02}$  分别为沿  $+z, -z$  方向传输电磁波的振幅。

根据金属导体的边界条件可知, 在  $z=0$  和  $z=l$  处,  $H_z=0$ 。由此边界条件可求得

$$H_z|_{z=0} = (H_{01} + H_{02}) \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) = 0$$

$$H_z|_{z=l} = (H_{01}e^{-j\beta l} + H_{02}e^{j\beta l}) \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) = 0$$

解得  $H_{01} = -H_{02}$ ,  $\sin(\beta l) = 0$ 。则必有  $\beta l = p\pi$ , 即

$$\beta = \frac{p\pi}{l} \quad (7-102)$$

式中,  $p=1, 2, 3, \dots$ 。由此可得矩形谐振腔 TE 振荡模式的纵向磁场分量为

$$H_z = -j2H_{01} \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \sin\left(\frac{p\pi}{l}z\right) \quad (7-103a)$$

利用式 (7-20), 可求得横向场分量为

$$E_x = \frac{2}{k_c^2} \frac{\pi}{b} H_{01} \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \sin\left(\frac{p\pi}{l}z\right) \quad (7-103b)$$

$$E_y = -\frac{2}{k_c^2} \frac{\pi}{a} H_{01} \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \sin\left(\frac{p\pi}{l}z\right) \quad (7-103c)$$

$$H_x = j \frac{2}{k_c^2} \frac{m\pi}{a} \frac{p\pi}{l} H_{01} \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \cos\left(\frac{p\pi}{l}z\right) \quad (7-103d)$$

$$H_y = j \frac{2}{k_c^2} \frac{n\pi}{b} \frac{p\pi}{l} H_{01} \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \cos\left(\frac{p\pi}{l}z\right) \quad (7-103e)$$

式(7-103)表明,矩形谐振腔内的TE波沿横向和纵向都呈驻波分布。由于 $m$ 、 $n$ 、 $p$ 取值的任意性,谐振腔内存在无穷多个TE振荡模式,以 $TE_{mnp}$ 或 $H_{mnp}$ 表示。

## (2) TM 振荡模式

此时波导内 $E_z \neq 0$ 、 $H_z = 0$ , 需求解 $E_x$ 、 $E_y$ 、 $E_z$ 、 $H_x$ 、 $H_y$ 这5个分量。

参照TE振荡模式的求解方法,可解得矩形谐振腔TM振荡模式的电磁场分量为

$$E_z = E_{01} \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \cos\left(\frac{p\pi}{l}z\right) \quad (7-104a)$$

$$E_x = -\frac{2}{k_c^2} \frac{m\pi}{a} \frac{p\pi}{l} E_{01} \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \sin\left(\frac{p\pi}{l}z\right) \quad (7-104b)$$

$$E_y = -\frac{2}{k_c^2} \frac{n\pi}{b} \frac{p\pi}{l} E_{01} \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \sin\left(\frac{p\pi}{l}z\right) \quad (7-104c)$$

$$H_x = j \frac{2\omega\epsilon}{k_c^2} \frac{n\pi}{b} E_{01} \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \cos\left(\frac{p\pi}{l}z\right) \quad (7-104d)$$

$$H_y = -j \frac{2\omega\epsilon}{k_c^2} \frac{m\pi}{a} E_{01} \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \cos\left(\frac{p\pi}{l}z\right) \quad (7-104e)$$

同样,矩形谐振腔内的TM波沿横向和纵向也都呈驻波分布,存在无穷多个TM振荡模式,以 $TM_{mnp}$ 或 $E_{mnp}$ 表示。

## (3) 矩形谐振腔内的场结构

矩形谐振腔内存在无穷多个 $TE_{mnp}$ 、 $TM_{mnp}$ 振荡模式, $m$ 、 $n$ 、 $p$ 分别表示沿着宽壁 $a$ 、窄壁 $b$ 和纵向长度 $l$ 上半驻波的个数。矩形谐振腔内最低振荡模式为 $TE_{101}$ ,  $m=1$ 、 $n=0$ 、 $p=1$ ,由式(7-103)得到各场分量为

$$H_x = -j2H_{01} \cos\left(\frac{\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{\pi}{l}z\right) \quad (7-105a)$$

$$E_y = -\frac{2a\omega\mu}{\pi} H_{01} \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{\pi}{l}z\right) \quad (7-105b)$$

$$H_z = j \frac{2a}{l} H_{01} \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{\pi}{l}z\right) \quad (7-105c)$$

其余三个分量 $E_x = E_z = H_y = 0$ 。根据式(7-105)可得到矩形谐振腔内 $TE_{101}$ 模的场分布如图7-17所示。

## 2. 圆柱形谐振腔内的电磁场

两端短路的圆柱形波导即为圆柱形谐振腔,其横截面为半径 $R$ 的圆,纵向长度为 $l$ 。圆柱形谐振腔内的电磁场的求解采用圆柱坐标系,如图7-18所示。





图 7-17 矩形谐振腔内  $TE_{0n}$  模的场分布图

图 7-18 圆柱形谐振腔

采用与求解矩形谐振腔相同的方法, 可以求得圆柱形谐振腔内 TE 振荡模式和 TM 振荡模式的电磁场分别如下:

(1) TE 振荡模式的电磁场

此时圆柱形谐振腔内  $E_z = 0$ , 横向分量和纵向分量均呈驻波分布, 各分量为

$$H_z = H_0 J_m(k_c r) \cos m\phi \sin\left(\frac{p\pi}{l} z\right) \quad (7-106a)$$

$$E_r = j \frac{\omega\mu}{k_c^2} \frac{m}{r} H_0 J_m'(k_c r) \sin(m\phi) \sin\left(\frac{p\pi}{l} z\right) \quad (7-106b)$$

$$E_\phi = j \frac{\omega\mu}{k_c} H_0 J_m'(k_c r) \cos(m\phi) \sin\left(\frac{p\pi}{l} z\right) \quad (7-106c)$$

$$H_r = j \frac{1}{k_c} \frac{p\pi}{l} H_0 J_m'(k_c r) \cos(m\phi) \sin\left(\frac{p\pi}{l} z\right) \quad (7-106d)$$

$$H_\phi = -\frac{1}{k_c^2} \frac{m}{r} \frac{p\pi}{l} H_0 J_m(k_c r) \sin(m\phi) \cos\left(\frac{p\pi}{l} z\right) \quad (7-106e)$$

式中,  $k_c = \frac{\mu_{mn}}{R}$ , 可知圆柱形谐振腔内存在无穷多个 TE 谐振模式, 用  $TE_{mp}$  或  $H_{mp}$  表示。

(2) TM 振荡模式的电磁场

此时圆柱形谐振腔内  $H_z = 0$ , 横向分量和纵向分量均呈驻波分布, 各分量为

$$E_z = E_0 J_m(k_c r) \cos(m\phi) \cos\left(\frac{p\pi}{l} z\right) \quad (7-107a)$$

$$E_r = -\frac{p\pi}{k_c l} E_0 J_m'(k_c r) \cos(m\phi) \sin\left(\frac{p\pi}{l} z\right) \quad (7-107b)$$

$$E_\phi = \frac{mp\pi}{k_c^2 r l} E_0 J_m(k_c r) \sin(m\phi) \sin\left(\frac{p\pi}{l} z\right) \quad (7-107c)$$

$$H_r = -j \frac{\omega\epsilon m}{k_c^2 r} E_0 J_m(k_c r) \sin(m\phi) \cos\left(\frac{p\pi}{l} z\right) \quad (7-107d)$$

$$H_\phi = -j \frac{\omega\epsilon}{k_c} E_0 J_m'(k_c r) \cos(m\phi) \cos\left(\frac{p\pi}{l} z\right) \quad (7-107e)$$

式中,  $k_c = \frac{v_{\text{ms}}}{R}$ , 可知圆柱形谐振腔内存在无穷多个 TM 谐振模式, 用  $\text{TM}_{mnp}$  或  $E_{mnp}$  表示。

### (3) 圆柱形谐振腔中的场分布

圆柱形谐振腔中最常用的 3 种谐振模式为  $\text{TE}_{011}$ 、 $\text{TE}_{111}$  和  $\text{TM}_{010}$ , 将  $m$ 、 $n$ 、 $p$  的值代入相应场量的表达式中, 可得到 3 种模式的场分布图, 如图 7-19 所示。

### 3. 谐振腔的基本参量

在低频电路的  $LC$  振荡回路中, 常采用电感  $L$ 、电容  $C$ 、电阻  $R$  作为基本参数, 3 个参数可直接测量并且可以推导出其他参数, 如谐振频率  $\omega$ 、品质因数  $Q$  等。而对于高频的谐振腔中电感  $L$ 、电容  $C$  没有明确的物理意义, 也不能直接测量。因此, 通常采用谐振频率  $\omega_0(f_0)$ 、品质因数  $Q_0$  和等效电导  $G_0$  作为基本参数。这 3 个参数不仅有明确的物理意义, 而且可以直接测量。但需指出的是, 谐振腔的基本参数是针对某一谐振模式而言的, 不同的模式有不同的基本参量。

下面主要介绍谐振频率  $\omega_0(f_0)$  和品质因数  $Q_0$ 。

#### (1) 谐振频率 $\omega_0(f_0)$

谐振频率是谐振腔最重要的一个参数, 它描述了谐振腔内电磁波的振荡规律, 表征了谐振腔内振荡存在的条件。当谐振腔内的电场和磁场沿横向和纵向都形成驻波时, 达到了谐振条件。

根据式 (7-17)、式 (7-69), 可得到

$$k_c^2 - \gamma^2 = \omega^2 \mu \varepsilon$$

对于无损传输时,  $\gamma = j\beta$ , 在谐振腔中式 (7-102) 始终成立, 即  $\beta = \frac{p\pi}{l}$ , 则有

$$\omega^2 \mu \varepsilon = k_c^2 + \left( \frac{p\pi}{l} \right)^2$$

可得谐振频率

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{\mu \varepsilon}} \sqrt{k_c^2 + \left( \frac{p\pi}{l} \right)^2} \quad (7-108)$$

另外, 波数  $\beta = \frac{2\pi}{\lambda_g}$ , 而波导波长  $\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left( \frac{\lambda}{\lambda_c} \right)^2}}$ , 根据  $\beta = \frac{p\pi}{l}$ , 可得到谐振波长

$$\lambda_0 = \frac{2}{\sqrt{\left( \frac{1}{\lambda_c} \right)^2 + \left( \frac{p}{2l} \right)^2}} \quad (7-109)$$




图 7-19 圆柱形谐振腔场分布图

式(7-108)即为谐振腔内存在电磁谐振时,角频率所满足的条件;式(7-109)即为谐振腔内存在电磁谐振时,谐振波长所满足的条件。

对于矩形谐振腔,  $k_c^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2$ , 由式(7-108)得到谐振腔内  $TE_{mnp}$  或  $TM_{mnp}$  的谐振角频率为

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 + \left(\frac{p\pi}{l}\right)^2} \quad (7-110a)$$

相应的谐振波长为

$$\lambda_0 = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 + \left(\frac{p}{l}\right)^2}} \quad (7-110b)$$

可见,当谐振腔的尺寸  $a$ 、 $b$ 、 $l$  一定时,随着  $m$ 、 $n$ 、 $p$  值的不同可得到一系列不连续的谐振频率。谐振频率的不连续性,也即谐振频率不能连续可调是谐振腔的一个重要特点。另外,在空腔尺寸一定的情况下,由于  $m$ 、 $n$ 、 $p$  值的不同组合,不同的谐振模式也可具有相同的谐振频率,把具有相同谐振频率的不同谐振模式叫做简并模式。

对于圆柱形谐振腔,振荡模式为  $TE_{mnp}$  时,  $k_c = \frac{\mu_{mn}}{R}$ , 谐振角频率、波长分别为

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{\left(\frac{\mu_{mn}}{R}\right)^2 + \left(\frac{p\pi}{l}\right)^2} \quad (7-111a)$$

$$\lambda_0 = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{\mu_{mn}}{2\pi R}\right)^2 + \left(\frac{p}{2l}\right)^2}} \quad (7-111b)$$

振荡模式为  $TM_{mnp}$  时,  $k_c = \frac{v_{mn}}{R}$ , 谐振角频率、波长分别为

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{\left(\frac{v_{mn}}{R}\right)^2 + \left(\frac{p\pi}{l}\right)^2} \quad (7-112a)$$

$$\lambda_0 = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{v_{mn}}{2\pi R}\right)^2 + \left(\frac{p}{2l}\right)^2}} \quad (7-112b)$$

## (2) 品质因数 $Q_0$

品质因数  $Q_0$  是谐振腔的另一个重要参数,它描述了谐振腔能量损耗的快慢和频率选择性的优劣,表征了谐振腔内储能和耗能之间的关系,其定义为

$$Q_0 = 2\pi \frac{W_0}{W_T} = \omega \frac{W_0}{P_T} \quad (7-113)$$

式中,  $W_0$  为谐振腔中的储能;  $W_T$  为一个周期内谐振器的能量损耗,  $P_T$  为一个周期内的平均损耗功率,  $W_T = TP_T$ ,  $T$  为周期;  $\omega$  为谐振频率。

在谐振时,谐振器的损耗包括导体损耗、辐射损耗和介质损耗。谐振腔是封闭的谐振

器,不存在辐射损耗;通常谐振腔内填充介质为空气,可认为是无耗介质,谐振腔中只存在管壁电流的热损耗,则

$$P_T = \frac{1}{2} \oint_S |J_t|^2 R_s dS = \frac{R_s}{2} \oint_S |H_t|^2 dS \quad (7-114)$$

而谐振腔内的电磁总能量为

$$W_0 = \frac{\epsilon}{2} \int_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}^* dV = \frac{\mu}{2} \int_V \mathbf{H} \cdot \mathbf{H}^* dV \quad (7-115)$$

由此可得谐振腔的品质因数的计算公式为

$$Q_0 = \omega \frac{\frac{\mu}{2} \int_V \mathbf{H} \cdot \mathbf{H}^* dV}{\frac{R_s}{2} \oint_S |H_t|^2 dS} = \frac{2 \int_V |H|^2 dV}{\delta \oint_S |H_t|^2 dS} \quad (7-116)$$

式中,  $R_s$  为谐振腔导体内表面电阻率;  $J_t$  为谐振腔导体内表面的电流线密度;  $H_t$  为谐振腔导体内表面的切向磁场;  $\delta$  为谐振腔导体的趋肤厚度,  $\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \sigma \mu}}$  通常为微米数量级。因此,谐振腔的品质因数可达  $10^4 \sim 10^5$  数量级,远大于低频电路中  $LC$  谐振回路品质因数。

例 7-5 一空气填充的矩形谐振腔,尺寸为  $a \times b \times l$ ,在如下情况下确定谐振腔的主模:

(1)  $a > b > l$ ; (2)  $a > l > b$ ; (3)  $a = l = b$ 。

解 在矩形谐振腔中,对于  $TE_{mn}$  模,  $m$ 、 $n$  不能同时为零,而  $p$  不可以为零;对于  $TM_{mnp}$  模,  $m$ 、 $n$  均不能为零,而  $p$  可以为零,故谐振腔的较低模式有  $TE_{011}$ 、 $TE_{101}$ 、 $TM_{110}$ 。

(1) 当  $a > b > l$  时,截止波长最长为

$$\lambda_0 = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{1}{a}\right)^2 + \left(\frac{1}{b}\right)^2}}$$

故此时主模为  $TM_{110}$ 。

(2) 当  $a > l > b$  时,截止波长最长为

$$\lambda_0 = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{1}{a}\right)^2 + \left(\frac{1}{l}\right)^2}}$$

故此时主模为  $TE_{101}$ 。

(3) 当  $a = b = l$  时,上述 3 个模式的截止波长相等,为  $\lambda_0 = 2a$ ,故此时主模为  $TE_{011}$ 、 $TE_{101}$ 、 $TM_{110}$ 。

可见,谐振腔主模取决于谐振腔的尺寸。

## 习 题 7

7-1 横电波、横磁波和横电磁波各自的特点是什么?

7-2 已知传输线中信号频率为 800MHz 时,其分布参数分别为  $R = 10.4 \text{ m}\Omega/\text{mm}$ 、 $L = 3.67 \text{ nH}/\text{mm}$ 、 $G = 0.8 \text{ nS}/\text{mm}$ 、 $C = 8.35 \text{ pF}/\text{mm}$  时,求传输线的特性阻抗、衰减常数和相位常数。

7-3 同轴线和双绞线是利用导线周围的电磁场能流来传输功率的还是通过导线内部传递功率的?

- 7-4 什么是传输线的特性阻抗、输入阻抗和负载阻抗？它们之间的关系如何？
- 7-5 反射系数是如何表征传输线上波的反射特性的？
- 7-6 特性阻抗为  $50\Omega$  的同轴线，负载阻抗为  $(25 + j25)\Omega$ ，求线上反射系数的模值。
- 7-7 一无耗传输线的特性阻抗为  $500\Omega$ 、负载阻抗为  $(300 + j250)\Omega$ ，当工作频率为  $1\text{GHz}$  时，若使用  $\lambda/4$  阻抗变换器使得负载与传输线匹配，求  $\lambda/4$  阻抗变换器的特性阻抗及安放的位置。
- 7-8 什么是波导的截止波长？工作波长大于或小于截止波长时，波导中的电磁波有何特性？
- 7-9 某矩形波导中传输电磁波的工作波长分别是  $8\text{mm}$  和  $8.2\text{mm}$  时，选那种型号的波导可传输单模  $\text{TE}_{10}$ ？
- 7-10 圆柱形波导中的波形指数  $m$ 、 $n$  有何意义？为何不存在  $n=0$  的波？
- 7-11 何谓波导的模式兼并？矩形波导和圆柱形波导的模式兼并有何不同？
- 7-12 若一圆柱形波导只传输  $\text{TE}_{11}$  模，信号的工作波长为  $5\text{cm}$ ，问圆柱的半径为多少？
- 7-13 用  $a \times b = 4.755\text{cm} \times 2.215\text{cm}$  的矩形波导做成矩形谐振器，内部填充介质为聚乙烯 ( $\epsilon_r = 2.25$ )，若该谐振器的谐振频率为  $5\text{GHz}$ ，求振荡模式分别为  $\text{TE}_{101}$ 、 $\text{TE}_{102}$  时谐振器的长度？
- 7-14 设空气填充的圆柱形谐振器的直径为  $3\text{cm}$ ，对同一谐振频率，若振荡模式为  $\text{TM}_{012}$  时，空腔的长度比振荡模式为  $\text{TM}_{011}$  时空腔的长度长  $2.32\text{cm}$ ，求该谐振频率。
- 7-15 用于 S 波段雷达的无耗空气矩形波导的尺寸  $a \times b = 7.124\text{cm} \times 3.404\text{cm}$ ，主模沿  $+z$  方向传播，频率为  $3\text{GHz}$ ，如果电场的激励电平为  $10\text{kV/m}$ ，求传输的平均功率。
- 7-16 证明在矩形波导中  $\text{TE}_{10}$  波的平均功率等于波导中每单位长度电磁能量密度的平均值乘以波的能量传播速度。

## 第8章

# 电磁辐射

在前几章中,讨论了电磁波在自由空间的传播,在分界面上的反射与折射,在受约束的空间——各种波导系统中导行电磁波的传播特性。但所有这些都没有对波的来源进行探讨,也没有触及到波导系统中的电磁波如何转换成自由空间中的电磁波。本章介绍电磁辐射就是对上述问题的解答,主要内容包括电磁波辐射的基本原理、电偶极子、磁偶极子基本辐射单元产生的辐射场的特性。

### 8.1 电磁波的辐射

电磁波是时变电荷和电流所产生的。导体表面有时变电荷和时变电流时,导体的周围就有时变电磁场以及对应的电磁能量。在一定的条件下,受导体所约束的电磁能量的一部分可以转变为自由传播的电磁能量。把携带能量的电磁波脱离源向远处传播出去而不再返回波源的现象,称为电磁波的辐射,简称电磁辐射。电磁波的辐射是一种客观存在的物理现象。

由前面章节内容可知,在静电荷周围只能建立感应电场,其大小与场点和源点之间距离的二次方成反比,且幅值下降速度很快,不可能向外辐射。如图 8-1a 所示,电容器接在直流电源上,极板分别分布有正负电荷,在极板间只存在静电场,不产生电磁波。

电磁辐射只能在交变电荷情况下产生。在图 8-1b 中,电容器接在交变电源上,极板上的电荷在不同时间段作正负变化,在极板间存在交变电磁场。但此时由于极板间的距离较小,交变电磁场基本束缚在极板之间。若将极板逐渐张开,如图 8-1c、d 所示,交变电磁场就逐渐向极板外扩大,并向远处传播,形成电磁辐射。事实证明,随着极板上正负电荷交替速率的加快,即交变电磁场的频率不断提高,辐射的范围逐渐加强,也即频率越高(波长越短),辐射越强。

由上述分析可知,电磁辐射还与电磁波波源的结构形式有关。通常情况下,开放的结构有利于辐射的形成,封闭的结构一般不形成辐射。另外,只有辐射系统的尺寸大小能和电磁波波长相比拟时,才有可能产生明显的辐射效应。

使电磁能量产生辐射的装置称为天线或辐射器,它是实现导行电磁波和自由空间电磁波之间过渡和匹配的一种电磁结构,是一种能量转换器。当波源的频率提高到使电磁波的波长与天线尺寸可比拟时,天线上就会出现明显的电磁辐射。天线的类型可大体分为线天线与面天线,几乎所有的天线都是开放式结构。



图 8-1 交变电场

对电磁波辐射问题,主要关心的是天线的辐射场强、方向性以及辐射功率。因此,电磁辐射问题又可以说成是已知天线的电流分布,求解空间中的电磁场分布以及电磁波在空间中的传播问题。天线辐射的严格求解必须解麦克斯韦方程的边值问题,这在数学计算上是十分困难的,甚至无法求解,因而在求解过程的不少环节上都根据实际情况作一些近似。下面主要介绍基本的天线——电偶极子、磁偶极子的辐射场的求解。

## 8.2 电偶极子的辐射

电偶极子也称为电基本振子,是为分析线状天线而抽象出来的天线最小构成单元。电偶极子是一种应用范围最广的基本辐射单元,它是一段通有高频电流的直导线,当导线长度  $l$  远小于波长  $\lambda$  且导线直径远小于导线长度  $l$  时,导线上所有点的电流振幅和相位都认为是恒定的,即等幅同相分布。实际辐射电磁波的天线可以看成是无穷多个电偶极子的叠加,研究电偶极子的辐射特性具有广泛的代表性。

求解电偶极子的辐射场,就是求解电偶极子形成的电磁场。通常应用动态位方程求解电偶极子的矢量磁位  $A$ ,然后通过矢量磁位  $A$  与磁场  $H$  和电场  $E$  之间的关系,求得磁场  $H$  和电场  $E$ 。

若将电偶极子位于坐标原点,沿  $z$  轴放置,如图 8-2 所示,短导线长度为  $l$ ,截面积为  $\Delta S$ ,电偶极子上的电流分布为  $I = I_m e^{j\omega t}$ 。

根据第 5 章动态位方程的知识,空间任意场点的矢量磁位为

$$A(r) = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{J(r') e^{-j\beta R}}{R} dV'$$

式中,  $R = |r - r'|$ 。

对于电偶极子,其体积元  $dV' = dl \Delta S$ , 电流密度  $J(r') = \frac{I}{\Delta S}$ , 由于电偶极子位于坐标原点,且  $l \ll \lambda$ , 因而有  $R = |r - r'| \approx r$ , 则电偶极子在  $P$  点的矢量位为

$$A(r) = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{J(r') e^{-j\beta R}}{R} dV' \approx \frac{\mu}{4\pi} \int_0^l \frac{I dl e^{-j\beta r}}{r} = \frac{\mu}{4\pi} \frac{I l e^{-j\beta r}}{r} = e_z \frac{\mu}{4\pi r} I l e^{-j\beta r} \quad (8-1)$$




图 8-2 电偶极子

将式(8-1)的直角坐标在球坐标系中展开为 $A_r$ 、 $A_\phi$ 、 $A_\theta$ 分量,并利用 $\mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{A}$ 可以求得磁场 $\mathbf{H}$ ,又由 $\mathbf{E} = \frac{1}{j\omega\epsilon} \nabla \times \mathbf{H}$ 可以求得电场 $\mathbf{E}$ 。求得的电场 $\mathbf{E}$ 和磁场 $\mathbf{H}$ 在球坐标系中的各分量为

$$\begin{cases} E_r = \frac{Il}{2\pi\omega\epsilon_0} \cos\theta \left( \frac{k}{r^2} - j\frac{1}{r^3} \right) e^{-jkr} \\ E_\theta = \frac{Il}{4\pi\omega\epsilon_0} \sin\theta \left( j\frac{k^2}{r} + \frac{k}{r^2} - j\frac{1}{r^3} \right) e^{-jkr} \\ E_\phi = 0 \\ H_r = 0 \\ H_\theta = 0 \\ H_\phi = \frac{Il}{4\pi} \sin\theta \left( j\frac{k}{r} + \frac{1}{r^2} \right) e^{-jkr} \end{cases} \quad (8-2)$$

由式(8-2)可知,电偶极子产生的电磁场中电场 $\mathbf{E}$ 和磁场 $\mathbf{H}$ 互相垂直,电场 $\mathbf{E}$ 处于电偶极子所在的平面,电场 $\mathbf{E}$ 有 $E_r$ 、 $E_\theta$ 分量,磁场 $\mathbf{H}$ 只有 $H_\phi$ 分量,分量中含有 $r^{-1}$ 、 $r^{-2}$ 或 $r^{-3}$ 项。

为了便于分析,根据 $kr$ 的大小将电偶极子周围的空间分为近区( $kr \ll 1$ )、远区( $kr \gg 1$ )、中间区3个区域,下面分别加以讨论。

### 1. 近区场

当 $kr \ll 1$ 时,因 $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ ,有 $r \ll \frac{\lambda}{2\pi}$ ,即场点 $P$ 与源点的距离 $r$ 远小于波长 $\lambda$ 。此时, $e^{-jkr} \approx 1$ ,式(8-2)中各量只保留 $\frac{1}{r}$ 的高次项。于是式(8-2)近似为

$$\begin{cases} E_r \approx -j \frac{Il}{2\pi\omega\epsilon_0 r^3} \cos\theta \\ E_\theta \approx -j \frac{Il}{4\pi\omega\epsilon_0 r^3} \sin\theta \\ H_\phi \approx \frac{Il}{4\pi r^2} \sin\theta \end{cases} \quad (8-3)$$

通过分析可得出近区场的如下特点:

1) 电场与磁场相位相差 $\frac{\pi}{2}$ ,因此平均坡印廷矢量 $\mathbf{S}_{av} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = 0$ 。说明在上述近似的条件下,近区场能量没有向外辐射,故近区场又称为感应场或束缚场。

2) 电流 $I = \frac{dq}{dt}$ ,用复数表示为 $\dot{I} = j\omega q$ ,将其代入式(8-3)中,得到电场 $E_r$ 和 $E_\theta$ 分别为

$$E_r = \frac{ql}{2\pi\epsilon_0 r^3} \cos\theta$$



$$E_{\theta} = \frac{ql}{4\pi\epsilon_0 r^3} \sin\theta$$

可见, 时变电偶极子电场与静电场中电偶极子产生的电场近似相等。因此, 近区场也称为准静态场。

应该指出, 以上有关近区场的结论是在忽略了  $\frac{1}{r}$  及  $\frac{1}{r^2}$  项得出的, 实际上被忽略的部分能量是由近区场辐射出去形成了远区场中的电磁波。只不过在近区, 辐射场的能量远小于束缚场的能量。

## 2. 远区场

当  $kr \gg 1$  时, 因  $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ , 有  $r \gg \frac{\lambda}{2\pi}$ , 即场点  $P$  与源点的距离  $r$  远大于波长  $\lambda$ 。此时式 (8-2) 中各量只保留  $\frac{1}{r}$  项。于是式 (8-2) 近似为

$$\begin{cases} E_{\theta} \approx j \frac{k^2 l l}{4\pi\omega\epsilon_0 r} \sin\theta e^{-jkr} = j \frac{l l}{2\lambda r} \eta_0 \sin\theta e^{-jkr} \\ H_{\phi} \approx j \frac{k l l}{4\pi r} \sin\theta e^{-jkr} = j \frac{l l}{2\lambda r} \sin\theta e^{-jkr} \end{cases} \quad (8-4)$$

式中,  $\eta_0$  为自由空间的波阻抗,  $\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi\Omega$ 。

远区场的特点如下:

1) 远区场只有  $E_{\theta}$  和  $H_{\phi}$  项, 它们在空间上相互垂直, 在时间上同相, 平均坡印廷矢量为

$$S_{av} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) = \mathbf{e}_r \frac{\eta_0}{2} |H_{\phi}|^2 = \mathbf{e}_r \eta_0 \left( \frac{l l}{2\lambda r} \sin\theta \right)^2 \quad (8-5)$$

说明, 远区场能量向外辐射。并且能量辐射方向与电场和磁场方向都垂直, 远区场近似为 TEM 波。

2) 远区场中电场和磁场都有空间相位因子  $e^{-jkr}$ , 因子  $e^{-jkr}$  说明相位随  $r$  的加大而持续滞后, 因此辐射有滞后性。等相位面是  $r$  为常数的球面, 故远区辐射场为球面波。由于等相位面上不同点的  $E_{\theta}$  和  $H_{\phi}$  项的振幅并非一定相同, 所以球面波又是非均匀平面波。

3) 远区场中电场和磁场振幅都有因子  $\sin\theta$ , 说明在不同方向上辐射强度不相等, 也就是说辐射有方向性。当  $\theta = \frac{\pi}{2}$  时, 即在垂直于天线轴的方向上, 辐射场的振幅最大; 平行于天线轴的方向, 辐射场振幅为零。方向性是天线的主要特性之一。

4) 远区场中电场和磁场的振幅与  $r$  成反比, 与  $\frac{l l}{\lambda}$  成正比。电场和磁场的振幅不仅与电偶极子的几何尺寸  $l$  有关, 还与电偶极子的电长度  $\frac{l}{\lambda}$  有关。而电场和磁场的振幅之间的关系为

$$\frac{E_\theta}{H_\phi} = \eta_0 \quad (8-6)$$

5) 电偶极子向空间辐射的平均功率为

$$P = \int_S |S_{av}| dS = \int_S \frac{\eta_0}{2} |H_\phi|^2 dS = 40\pi^2 \bar{I}^2 \left(\frac{l}{\lambda}\right)^2 \quad (8-7)$$

6) 电偶极子辐射出去的能量不再返回, 对于波源来说辐射出去的功率是损耗的功率。参照电路理论, 可以引入一个等效电阻, 此电阻消耗的功率即等于辐射功率, 这个等效电阻称为辐射电阻  $R_r$ , 定义为

$$R_r = \frac{2P}{\bar{I}^2} = 80\pi^2 \left(\frac{l}{\lambda}\right)^2 \quad (8-8)$$

辐射电阻  $R_r$  反映了天线辐射电磁波的能力, 它仅仅取决于天线的结构和工作波长, 是天线的一个重要参数。

### 3. 中间区

介于远区和近区之间的区域称为中间区。由于中间区工程上考虑得较少, 不再讨论。

## 8.3 磁偶极子的辐射

磁偶极子又称为磁基本振子, 物理世界中并不存在, 它只是工程上的一种等效模型, 是一个半径为  $a$  ( $a \ll \lambda$ ) 的载有高频电流的细小导体圆环, 也称电流环, 如图 8-3 所示。

当导体圆环的周长远小于波长时, 可认为流过圆环的高频电流的振幅和相位为一定值, 环上各点的振幅和相位处处相同。磁偶极子的辐射场求解方法与求解电偶极子辐射场的方法相似。

小导体圆环半径为  $a$  ( $a \ll \lambda$ ), 其面积为  $S = \pi a^2$ , 其上电流为  $I = I_m e^{j\omega t}$ , 任取线上一小段  $dl$ , 导体的截面积为  $\Delta S$ , 其体积元  $dV' = dl' \Delta S$ , 电流密度  $J(r') = \frac{I}{\Delta S}$ , 由上




图 8-3 磁偶极子

节内容可知, 其在  $P$  点处的矢量磁位为

$$A(r) = \frac{\mu}{4\pi} \oint_V \frac{J(r') e^{-jkR}}{R} dV' = \frac{\mu}{4\pi} \oint \frac{e^{-jkR}}{R} Idl = \frac{\mu}{4\pi} \oint \frac{e^{-jkR}}{R} Idl' = \frac{\mu}{4\pi} \oint \frac{e^{-jk|r-r'|}}{|r-r'|} Idl' \quad (8-9)$$

式 (8-9) 的精确求解非常困难, 只能近似求解。令  $r = |r|$ , 因  $|r'| = a \ll r$ , 可作如下的近似计算:

$$e^{-jk|r-r'|} = e^{-jkR} = e^{-jk(R-r+r')} = e^{-jkr} e^{-jk(R-r')} \approx e^{-jkr} [1 - jk(R-r)]$$

上述结果是将  $e^{-jk(R-r)}$  按泰勒级数展开并忽略高次幂项的近似结果。将上述结果代入式 (8-9) 得到

$$A(r) = \frac{\mu}{4\pi} \oint \frac{e^{-jk|r-r'|}}{|r-r'|} Idl' \approx \frac{\mu I}{4\pi} \oint \frac{e^{-jkr}}{R} (1 + jkr - jkR) dl' \quad (8-10)$$

式 (8-10) 是对原点变量的积分, 场点变量  $r$  可视为常数, 则式 (8-10) 可改写为

$$A(r) \approx \frac{\mu I}{4\pi} \oint \frac{e^{-jkr}(1+jkr)}{|r-r'|} dl' - \frac{\mu I}{4\pi} \oint \frac{e^{-jkr}}{R} jkR dl' = e^{-jkr}(1+jkr) \left[ \frac{\mu I}{4\pi} \oint \frac{dl'}{|r-r'|} \right] \quad (8-11)$$

式(8-11)方括号中的部分与恒定电流环的矢量磁位表达式相同,当  $a \ll r$  时,其在球坐标系下的结果如下:

$$\frac{\mu I}{4\pi} \oint \frac{dl'}{|r-r'|} \approx e_{\phi} \frac{\mu I \pi a^2}{4r^2} \sin\theta \quad (8-12)$$

由此可得到磁偶极子的矢量磁位为

$$A(r) \approx e^{-jkr}(1+jkr) e_{\phi} \frac{\mu I \pi a^2}{4r^2} \sin\theta \quad (8-13)$$

利用  $H = \frac{1}{\mu} \nabla \times A$  以及  $E = \frac{1}{j\omega\epsilon} \nabla \times H$ , 可以求得电场  $E$  和磁场  $H$  在球坐标系中的各分量为

$$\begin{cases} E_r = 0 \\ E_{\theta} = 0 \\ E_{\phi} = -j \frac{\pi a^2 I}{4\pi} k \eta_0 \sin\theta \left( \frac{jk}{r} + \frac{1}{r^2} \right) e^{-jkr} \\ H_r = \frac{\pi a^2 I}{2\pi} \cos\theta \left( \frac{jk}{r^2} + \frac{1}{r^3} \right) e^{-jkr} \\ H_{\theta} = \frac{\pi a^2 I}{4\pi} \sin\theta \left( -\frac{k^2}{r} + \frac{jk}{r^2} + \frac{1}{r^3} \right) e^{-jkr} \\ H_{\phi} = 0 \end{cases} \quad (8-14)$$

由式(8-14)可见,磁偶极子产生的电磁场中电场  $E$  和磁场  $H$  互相垂直,只是电场、磁场的取向与电偶极子的电场、磁场相互交换。磁偶极子的电磁场也可以分为近区场和远区场进行分析,由于工程上更多地关注远区场的场分布,故下面仅对远区场进行讨论。

对于远区场,  $kr \gg 1$ , 只保留电场、磁场中含有  $1/r$  项,从而得到磁偶极子的远区场为

$$\begin{cases} E_{\phi} = \frac{\pi^2 a^2 I}{\lambda^2 r} \eta_0 \sin\theta e^{-jkr} \\ H_{\theta} = -\frac{\pi^2 a^2 I}{\lambda^2 r} \sin\theta e^{-jkr} \end{cases} \quad (8-15)$$

由式(8-15)可知,磁偶极子的辐射场与电偶极子的辐射场有许多相似之处。磁偶极子的辐射场也是 TEM 非均匀球面波,都有方向性函数  $\sin\theta$ , 电场与磁场振幅都相差波阻抗  $\eta_0$  倍。磁偶极子有  $E_{\phi}$ 、 $H_{\theta}$  分量,电偶极子有  $E_{\theta}$ 、 $H_{\phi}$  分量。

与电偶极子的计算类似,可得到磁偶极子的平均辐射功率为

$$P = \frac{160\pi^6 a^4 I^2}{\lambda^4} \quad (8-16)$$

磁偶极子的辐射电阻  $R_r$  为

$$R_r = \frac{320\pi^6 a^4}{\lambda^4} \quad (8-17)$$

比较电偶极子和磁偶极子的场强公式,可以发现两者非常类似。电偶极子的磁场分量相当于磁偶极子的电场分量,电偶极子的电场分量相当于磁偶极子的磁场分量。于是人们将电流环设想成为磁流元,进而引入磁荷的概念。事实证明,这样的假设是非常有意义的,对偶原理正是基于以上假设的。

## 8.4 对偶原理

迄今为止,人们还不能确定在自然界是否存在静止的磁荷和磁流,但引入磁荷和磁流的概念,有时可以大大简化计算,其结果的正确性也经过实验证明。

在稳态电磁场中,电场的源是静止的电荷,磁场的源是恒定电流。那么,引入磁荷和磁流的概念后,是否可以相应地有静止的磁荷产生磁场,恒定的磁流产生电场的结论呢?为此,将原本由电荷和电流产生的电磁场分为两部分,一部分是由电荷和电流产生,另一部分有磁荷和磁流产生。相应地,麦克斯韦方程组可重新写为如下形式:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (8-18a)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mathbf{J}^m - \mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \quad (8-18b)$$

$$\varepsilon \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho \quad (8-18c)$$

$$\mu \nabla \cdot \mathbf{H} = \rho^m \quad (8-18d)$$

式(8-18)称为广义麦克斯韦方程。公式中的上标  $m$  表示磁量,  $\mathbf{J}^m$  是磁流密度,其量纲是伏每平方米 ( $\text{V}/\text{m}^2$ );  $\rho^m$  是磁荷密度,其量纲是瓦每平方米 ( $\text{W}/\text{m}^2$ )。式(8-18a)等号右边用正号,表示电流与磁场之间存在右手螺旋关系;式(8-18b)等号右边用负号,表示磁流与电场之间存在左手螺旋关系。

如果由电荷及电流产生的电场和磁场用  $\mathbf{E}^e$  和  $\mathbf{H}^e$  表示,由磁荷及磁流产生的电场和磁场用  $\mathbf{E}^m$  和  $\mathbf{H}^m$  表示,则有

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}^e + \mathbf{E}^m \quad (8-19a)$$

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}^e + \mathbf{H}^m \quad (8-19b)$$

将式(8-19)代入式(8-18)中,因麦克斯韦方程中的算子(微分、散度、旋度)为线性算子,麦克斯韦方程具有线性特征,则可将广义麦克斯韦方程分解为如下的两组方程:

$$\nabla \times \mathbf{H}^e = \mathbf{J}^e + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}^e}{\partial t} \quad (8-20a)$$

$$\nabla \times \mathbf{E}^e = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}^e}{\partial t} \quad (8-20b)$$

$$\varepsilon \nabla \cdot \mathbf{E}^e = \rho^e \quad (8-20c)$$

$$\mu \nabla \cdot \mathbf{H}^e = 0 \quad (8-20d)$$

式(8-20)是描述只有电荷、电流产生的电磁场。

$$\nabla \times \mathbf{H}^m = \varepsilon^m \frac{\partial \mathbf{E}^m}{\partial t} \quad (8-21a)$$

$$\nabla \times \mathbf{E}^m = -\mathbf{J}^m - \mu^m \frac{\partial \mathbf{H}^m}{\partial t} \quad (8-21b)$$

$$\varepsilon^m \nabla \cdot \mathbf{E}^m = 0 \quad (8-21c)$$

$$\mu^m \nabla \cdot \mathbf{H}^m = \rho^m \quad (8-21d)$$

式(8-21)是描述只有磁荷、磁流产生的电磁场。式中,磁荷密度和磁流密度之间的关系如下:

$$\nabla \cdot \mathbf{J}^m = -\frac{\partial \rho^m}{\partial t} \quad (8-22)$$

式(8-22)称为磁流连续性方程,其意义与电流连续性方程相同。

式(8-20)和式(8-21)在形式上相似,若用 $\mathbf{H}^m$ 代替 $\mathbf{E}^e$ ,用 $-\mathbf{E}^m$ 代替 $\mathbf{H}^e$ ,用 $\rho^m$ 代替 $\rho^e$ ,用 $\mathbf{J}^m$ 代替 $\mathbf{J}^e$ ,用 $\mu^m$ 代替 $\varepsilon^e$ ,用 $\varepsilon^m$ 代替 $\mu^e$ ,那么,式(8-21)就变为式(8-20)。这就意味着这两个方程组的解在形式上也相似,在已知 $\mathbf{E}^e$ 和 $\mathbf{H}^e$ 解的情况直接通过上述的替换得到 $\mathbf{E}^m$ 和 $\mathbf{H}^m$ 的解。上述这种对应关系就称为对偶原理,也称二重性原理。

利用对偶原理从一种麦克斯韦方程组的解直接得出另一种麦克斯韦方程组的解,可避免大量复杂的计算工作。表8-1列出了对偶原理中场量的对偶关系。

表 8-1 对偶原理中场量的对偶关系

$\mathbf{E}^e$	$\mathbf{H}^e$	$\rho^e$	$\mathbf{J}^e$	$\varepsilon^e$	$\mu^e$
$\mathbf{H}^m$	$-\mathbf{E}^m$	$\rho^m$	$\mathbf{J}^m$	$\mu^m$	$\varepsilon^m$

应用对偶原理,磁偶极子的辐射场可根据电偶极子的场强公式直接写出来。根据式(8-4),电偶极子的远区场分布为

$$E_\theta = j \frac{Il}{2\lambda r} \eta_0 \sin\theta e^{-jk r}$$

$$H_\phi = -j \frac{Il}{2\lambda r} \sin\theta e^{-jk r}$$

应用对偶原理,将上式中的 $E_\theta$ 替换为 $H_\theta$ , $H_\phi$ 替换为 $-E_\phi$ , $\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}$ 替换为 $\frac{1}{\eta_0} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}$ , $I$ 替换为 $I_m$ ,可直接写出磁偶极子的远区辐射场为

$$H_\theta = j \frac{I_m l}{2\eta_0 \lambda r} \sin\theta e^{-jk r}$$

$$E_\phi = -j \frac{I_m l}{2\lambda r} \sin\theta e^{-jk r}$$

式中, $I_m l$ 定义为磁流元,它与电流环之间的关系为

$$I_m l = j\omega\mu_0 SI = jk\eta_0 IS = j \frac{2\pi}{\lambda} \eta_0 I \pi a^2 = j \frac{2\pi^2 a^2}{\lambda} \eta_0 I$$

综合上述结果,经整理后可得到

$$E_\phi = \frac{\pi^2 a^2 I}{\lambda^2 r} \eta_0 \sin\theta e^{-jk r}$$

$$H_\theta = -\frac{\pi^2 a^2 I}{\lambda^2 r} \sin\theta e^{-jk r}$$

这与前面应用矢量位求解得出的磁偶极子的场强完全一致。这也证明了利用对偶原理求解电磁学中的一些问题可使求解过程大大简化,因此,引入磁荷和磁流的假想是有意义的。

### 习 题 8

8-1 辐射电阻是否意味着天线在辐射电磁能量时损耗或阻力?辐射电阻的大小与哪些参量有关系?

8-2 设一内阻为零的高频电源向某一点电基本振子天线供电,该天线的长度为  $\Delta l = 5\text{m}$ ,天线中的电流  $I = 35\text{A}$ ,电源的频率  $f = 10^6\text{Hz}$ ,求电源的输出功率。

8-3 一发射天线位于坐标原点,离天线较远处测得天线激发电磁波的场强为

$$E(r, t) = E_0 \frac{\sin\theta l}{r} \sin\left[\omega\left(t - \frac{r}{c}\right)\right] \mathbf{e}_\theta \text{ V/m}$$

式中,  $c$  为真空中的光速。求天线辐射的平均功率。

8-4 设天线的轴线沿着东西方向放置,在远方有一移动接收电台在正南方并且接收到最大电场强度。当电台沿着以天线为中心的圆周在地面上运动时,电场强度逐渐减小。当电场强度减小到最大值的 0.707 倍时,电台偏离正南方多少度?

8-5 垂直放置的电偶极子作为辐射天线,已知  $q_m = 3 \times 10^{-7}\text{C}$ ,  $f = 5\text{MHz}$ ,  $\Delta l = 5\text{m}$ ,分别求与地面成  $40^\circ$  角、离电偶极子中心 30m 和 5km 处的电场和磁场的表达式。

## 第9章

# 工程电磁场数值分析初步

### 9.1 位场的边值问题

第2章到第4章关于静态电场和磁场这类场的基本规律的分析,总的来说可以归结为求解静态场的边值问题,即在给定的边界条件下求解泊松方程或拉普拉斯方程解的问题。

要解决一个工程实际中出现的电磁场问题,要正确提出场的边值问题,即根据场的基本规律,推导出场所满足的微分方程。在静电场、恒定电场和恒定磁场中,标量位函数满足泊松方程或拉普拉斯方程,这些场的微分方程描述了场的分布及变化规律,数学上称这类方程为泛定方程。但仅根据这些泛定方程还不能唯一地确定场的解答,还需要根据实际问题的物理特性,确定给定问题的定解条件,包括场域的边界条件和介质分界面的衔接条件,构成场的边值问题,然后选择适当的方法求解。

数学中偏微分方程的定解条件包括空间变量的边界条件和时间变量的初始条件,由于静态场的泊松方程和拉普拉斯方程都与时间无关,场量仅是坐标的函数,因此,这些定解条件就是空间变量的边界条件。边界条件通常分为3类(参见第2章2.4.1节静电场的边值问题概述),泛定方程与边界条件一起构成电磁场的边值问题。

电磁场边值问题的求解方法有解析法、间接求解法和数值计算方法。解析法包括直接解方程法、分离变量法和复变函数法等,在第2章中介绍了直接解方程法和分离变量法;间接求解法包括镜像法和电轴法,第3章中作了详细介绍;电磁场数值计算方法包括有限差分法(finite difference method)、矩量法(method of moments)、有限元法(finite element method)和边界元法(boundary element method)等。本章简要介绍有限差分法和有限元法的基本思想和求解步骤。

### 9.2 有限差分法

有限差分法是计算机数值计算最早采用的方法,至今仍被广泛运用。该方法是一种直接将微分问题变为代数问题的近似数值解法,数学概念直观,表达简单,是发展较早且比较成熟的数值方法。随着计算机技术的发展,各种数值计算方法发展很快,尤其是在有限差分法和变分方法相结合的基础上发展起来的有限元法日益得到广泛应用,很多成熟的商业软件应

运而生,但是有限差分法以其固有的特点仍然是一种不容忽视的数值计算方法。例如对于高频电磁场的传输、辐射、散射和透入等工程问题,可将麦克斯韦方程组中旋度方程直接转化为差分方程形成时域有限差分法(finite difference time domain method),简称FDTD。

有限差分法的基本思想如下:利用网络剖分,将连续的定义区域离散化为有限个网格离散节点的集合;然后基于差分原理以各离散点上函数的差商来近似替代该点处的偏导数;于是原微分方程和定解条件就近似地代之以代数方程组,即有限差分方程组;这样,待求的拉普拉斯方程的问题变为相应的求联立差分方程组的解的问题。求解出各离散点上的函数值,利用插值方法即可求出整个场域上的近似解。

### 9.2.1 差分格式

下面以二维静态电磁场拉普拉斯方程的第一类边值问题为例来阐述有限差分法的应用。有限差分的网格分割如图9-1所示,在一个由边界 $\Gamma$ 界定的二维区域 $D$ 内,电位函数满足拉普拉斯方程且给定第一类边界条件,即有如下的静电场边值问题:

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0, \quad \text{在区域 } D \text{ 内} \quad (9-1)$$

$$\varphi|_{\Gamma} = f(s) \quad (9-2)$$

应用有限差分法,首先要确定网格节点的分布方式。为简单起见,在图9-1中,用分别与 $x$ 、 $y$ 轴平行的两组直线(网格线)把场域 $D$ 划分成足够多的正方形网格,网格线的交点称为节点,两相邻平行网格线间的距离称为步距 $h$ 。

划分好网格后,需把拉普拉斯方程离散化。为此,将偏导数以有限差商表示。例如,对于图中任一点0,有一阶偏导数

$$\left. \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right|_{x=x_0} = \frac{\varphi(x_0 + h, y_0) - \varphi(x_0 - h, y_0)}{2h} = \varphi_x$$

这里 $h$ 足够小。对于二阶偏导数,有

$$\left. \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} \right|_{x=x_0} = \frac{\varphi_x(x_0 + h/2, y_0) - \varphi_x(x_0 - h/2, y_0)}{h} = \frac{\varphi_1 - 2\varphi_0 + \varphi_3}{h^2} \quad (9-3)$$

同样,  $\left. \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} \right|_{y=y_0}$  用有限差商代替后变为

$$\left. \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} \right|_{y=y_0} = \frac{(\varphi_2 - 2\varphi_0 + \varphi_4)}{h^2} \quad (9-4)$$

将式(9-3)和式(9-4)代入式(9-1),得通过差分离散后二维拉普拉斯方程的有限差分近似表达式为

$$\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \varphi_4 - 4\varphi_0 = 0 \quad (9-5)$$

式(9-5)称之为拉普拉斯方程的差分格式,或差分方程。

差分格式说明,在点 $(x_0, y_0)$ 的电位 $\varphi_0$ 可近似地取为其周围相邻4点电位的平均值。




图9-1 有限差分的网格分割



这一关系式对区域内的每一点都成立。也就是说,对于场域内的每一个节点,都可以列出一个如式(9-5)形式的差分方程。但是,对于紧邻边界的节点,其边界不一定正好落在正方形网格的节点上,而可能如图9-2所示。其中1、2为边界线上的节点, $p$ 、 $q$ 为小于1的正数,如上所述,可推得对这些节点的拉普拉斯方程的差分格式为

$$\frac{\varphi_1}{p(1+p)} + \frac{\varphi_2}{q(1+q)} + \frac{\varphi_3}{1+p} + \frac{\varphi_4}{1+q} - \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q}\right)\varphi_0 = 0 \quad (9-6)$$

式中, $\varphi_1$ 和 $\varphi_2$ 分别是给定边界条件函数 $f(s)$ 在对应边界点处的值,是已知的。

由上述知,在场域 $D$ 内的每一个节点都有一个差分方程,通过这些方程把各个内节点的电位以及边界上的节点电位联系起来。只要解这个联立方程组,便可求得各个节点的电位值。




图9-2 紧邻边界节点

### 9.2.2 差分方程组的解

在求解实际问题时,由于节点个数很多,联立差分方程的个数往往可达几百甚至几千个,通常的解联立方程的直接方法(如行列式法,消去法等)便不再适用。好在每一个差分方程中只包含很少几项,可以采用逐次近似的迭代方法求解。这里介绍最常用的迭代法:高斯-赛德尔迭代法和逐次超松弛法。

#### 1. 高斯-赛德尔迭代法

这个方法是,先对节点 $(x_i, y_i)$ 选取迭代初值 $\varphi_i^{(0)}$ 。其中,上角标(0)表示0次近似值;下角标 $i, j$ 表示节点所在位置,即第 $i$ 行第 $j$ 列的交点。再按

$$\varphi_{i,j}^{(k+1)} = \frac{1}{4}(\varphi_{i-1,j}^{(k+1)} + \varphi_{i,j-1}^{(k+1)} + \varphi_{i+1,j}^{(k)} + \varphi_{i,j+1}^{(k)}), i, j = 1, 2, \dots \quad (9-7)$$

反复迭代( $k=0, 1, \dots$ )。必须注意,在迭代过程中遇到边界点时,需用式(9-2)中的边界条件 $\varphi_{i,j}=f_{i,j}$ 代入。迭代一直进行到对所有内节点满足条件

$$|\varphi_{i,j}^{(k+1)} - \varphi_{i,j}^{(k)}| < w \quad (9-8)$$

为止。式中, $w$ 是预定的最大允许误差。

在高斯-赛德尔迭代法中,网格节点一般按“自然顺序”排列,即先“从左到右”,再“从下到上”的顺序排列,如图9-3所示。迭代也是按自然顺序进行。

#### 2. 逐次超松弛法

逐次超松弛法是高斯-赛德尔迭代法的变形。迭代过程中,为了加速收敛,把所得结果依次代入进行计算的同时,还把每次迭代的变化量加权后再代入。其相应的迭代格式为




图9-3 网格节点排列

$$\varphi_{i,j}^{(k+1)} = \varphi_{i,j}^{(k)} + \frac{\alpha}{4} (\varphi_{i+1,j}^{(k)} + \varphi_{i,j+1}^{(k)} + \varphi_{i-1,j}^{(k+1)} + \varphi_{i,j-1}^{(k+1)} - 4\varphi_{i,j}^{(k)}) \quad (9-9)$$

式中,  $\alpha$  是一个供选择的参数, 称为加速收敛因子, 且  $1 \leq \alpha < 2$ 。逐次超松弛法收敛的快慢与加速收敛因子有着明显的关系。实践表明, 如果  $\alpha$  选得好, 可以较快地加速迭代的收敛速度。如何选择最佳的收敛因子  $\alpha$ , 是一个复杂的问题。

迭代解程序框图如图 9-4 所示。

逐次超松弛迭代法是解拉普拉斯方程最有效和应用最广泛的方法之一。

例 9-1 应用有限差分法求如下静电场边值问题的近似值。

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0, & 0 < x < 20, 0 < y < 10 \\ \varphi(x, 0) = \varphi(x, 10) = 0 \\ \varphi(0, y) = 0 \\ \varphi(20, y) = 100 \end{cases}$$

解 取  $h=5$  做正方形网格 (见图 9-5), 其差分方程为

$$\begin{cases} 4\varphi_1 - \varphi_2 = 0 \\ 4\varphi_2 - \varphi_1 - \varphi_3 = 0 \\ 4\varphi_3 - \varphi_2 = 100 \end{cases}$$

利用高斯-赛德尔迭代公式

$$\begin{cases} \varphi_1^{(k+1)} = \frac{1}{4}\varphi_2^{(k)} \\ \varphi_2^{(k+1)} = \frac{1}{4}(\varphi_1^{(k+1)} + \varphi_3^{(k)}) \\ \varphi_3^{(k+1)} = \frac{1}{4}\varphi_2^{(k+1)} + 25 \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

选取迭代初值  $\varphi_1^{(0)} = 2$ ,  $\varphi_2^{(0)} = 7.5$ ,  $\varphi_3^{(0)} = 30$ , 经过 6 次迭代得解  $\varphi_1 = 1.786$ ,  $\varphi_2 = 7.143$ ,  $\varphi_3 = 26.768$ , 迭代结果如表 9-1 所示。

表 9-1 迭代结果

$k$	$u_1$	$u_2$	$u_3$	$k$	$u_1$	$u_2$	$u_3$
0	2	7.5	30	4	1.789	7.145	26.786
1	1.875	7.969	26.992	5	1.786	7.143	26.786
2	1.992	7.246	26.812	6	1.786	7.143	26.786
3	1.812	7.156	26.789				

若步距  $h=2.5$  (见图 9-6), 迭代初值为  $\varphi_i = 0$  ( $i=1, 2, \dots, 21$ ), 最大允许误差  $w = 5 \times 10^{-5}$ , 经过 32 次迭代得到解如下:




图 9-4 迭代解程序框图




图 9-5 正方形网格 ( $h=5$ )

$\varphi_1 = 0.3530$ ,  $\varphi_2 = 0.9131$ ,  $\varphi_3 = 2.0102$ ,  $\varphi_4 = 4.2957$ ,  $\varphi_5 = 9.1531$ ,  $\varphi_6 = 19.6631$ ,  $\varphi_7 = 43.2101$ ,  $\varphi_8 = 0.4988$ ,  $\varphi_9 = 1.2893$ ,  $\varphi_{10} = 2.8323$ ,  $\varphi_{11} = 6.0193$ ,  $\varphi_{12} = 12.6537$ ,  $\varphi_{13} = 26.2894$ ,  $\varphi_{14} = 53.1774$ ,  $\varphi_{15} = 0.3530$ ,  $\varphi_{16} = 0.9131$ ,  $\varphi_{17} = 2.0103$ ,  $\varphi_{18} = 4.2957$ ,  $\varphi_{19} = 9.1531$ ,  $\varphi_{20} = 19.6632$ ,  $\varphi_{21} = 43.2101$




图 9-6 正方形网格 ( $h = 2.5$ )

如果应用逐次超松弛法,则在给定相同的最大允许误差  $w$  的条件下,迭代次数与加速收敛因子  $\alpha$  的关系如表 9-2 所示。

表 9-2 迭代次数与加速收敛因子  $\alpha$  的关系 ( $h = 2.5$ )

$\alpha$	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50
迭代次数	32	26	20	16	18	24

可见,当  $\alpha = 1.3$  时迭代收敛相对最快。

### 9.3 有限元法

近 30 年来,以变分原理为基础建立起来的有限元法已经普遍应用于各类结构工程、热传导、空气动力学、机械零件强度分析、流体力学、电磁场问题等应用技术领域。“有限元”的原始概念是,用若干个子区域(或单元)去代替整个连续区域,这些区域的性质可用有限个自由度来恰当地予以描述,再用离散系统分析中熟知的方法将其汇集在一起。有限元法以变分原理为基础,把所要求解的微分方程型数学模型——边值问题转化为相应的变分问题,即泛函求极值问题,然后利用剖分插值,将变分问题离散化为普通多元函数的极值问题,即最终归结为一组多元的代数方程组,其解即为待求边值问题的解。有限元法十分有效、通用性强、应用广泛,已有许多大型或专用程序系统供工程设计使用。

有限元法的基本思想:由求解给定边界条件下的泊松方程化为求解泛函的极值问题。

有限元方法的基本步骤如下。

#### 1. 剖分

将待解区域进行分割,分割成有限个单元,单元的形状原则上是任意的,二维问题一般采用三角形单元或矩形单元,三维问题可采用四面体或多面体等。每个单元的顶点称为节点。

#### 2. 单元分析

进行分区插值,即将分割单元中任意点的未知函数用该分割单元中形状函数及离散网格

点上的函数值展开, 建立一个线性插值函数。

### 3. 求解近似变分方程

用有限个单元将连续体离散化, 通过对有限个单元作分片插值求解。有限元法把连续体离散成有限个单元, 连续体的单元是各种形状 (如三角形、四边形、六面体等) 的单元体。每个单元的场函数是只包含有限个待定节点参量的简单场函数, 这些单元场函数的集合就能近似代表整个连续体的场函数。根据能量方程或加权余量方程可建立有限个待定参量的代数方程组, 求解此离散方程组就得到有限元法的数值解。

有限元法已被用于求解线性和非线性问题, 并建立了各种有限元模型。

有限元法的核心在于剖分插值, 它是将所研究的连续场分割为有限个单元, 然后用比较简单的插值函数来表示每个单元的解, 但是它并不要求每个单元的解都满足边界条件, 而是在所有单元都合成后再引入边界条件。于是, 近似积分如何形成, 将成为把一个实际问题转化为用有限元形式表示的首要 and 关键问题。形成近似积分通常有两类方法, 一类是应用变分原理, 另一类是加权积分方法。

### 9.3.1 变分方法和算子概念

首先介绍一下变分的概念, 设  $I = f(y)$ , 其中  $y = y(x)$ , 在这里, 函数  $y(x)$  是  $x$  的函数, 而  $y(x)$  又作为  $I$  的自变量,  $I$  是函数  $y(x)$  的函数,  $I$  称为  $y(x)$  的泛函, 凡变量的值是依赖一个或几个函数的选取而确定的, 这个变量就叫做泛函。简单地讲, 泛函就是函数的函数。

定义 如果对于某一类函数  $H$  (也叫函数族或一个函数空间) 中的某一函数  $y(x)$ ,  $I$  有一值与之对应, 即  $I$  和函数  $y(x)$  有对应关系, 那么, 变量  $I$  叫做依赖于函数  $y(x)$  的泛函, 并记为

$$I = I[y(x)] \quad (9-10)$$

变分方法是研究求泛函的极大值或极小值的方法, 凡有关求泛函的极值问题都叫做变分问题。在求解变分问题时, 必须考虑附加的约束条件, 带有约束条件的变分问题称为条件变分问题。变分方法可以用来求解电磁场中微分方程的泛函。

静电场泊松方程为  $\nabla \cdot \epsilon \nabla \varphi = -\rho$ , 这里标量电位  $\varphi$  与电荷密度  $\rho$  之间的关系为  $\varphi$  经过微分运算 ( $-\nabla \cdot \epsilon \nabla$ ) 可变换成  $\rho$ , 这一运算可用算子  $T$  表示, 写作  $T\varphi = \rho$ 。对于所有电磁场方程, 无论是微分方程 (拉普拉斯方程、泊松方程、双旋度方程或扩散方程) 还是积分方程, 都可以表示为算子方程的形式, 其一般形式为

$$Tu = f \quad (9-11)$$

式中,  $T$  为算子, 可以是微分、积分或矩阵运算;  $u$  为待求元素, 即原来微分方程中要求的未知函数;  $f$  为给定元素, 即原来方程中的已知函数。求解电磁场问题中的微分方程, 就是要在某个线性集合  $D$  上求解算子方程式 (9-11)。求解算子方程式 (9-11) 的问题可转化为与之等价的变分问题, 即泛函求极值问题。泛函  $I(u)$  的极小值问题称为基本变分问题。

### 9.3.2 静电场泊松方程边值问题等价的变分问题

由算子方程的变分原理可知, 求解算子方程  $Tu = f$  的问题可转化为与之等价的变分问题, 即求泛函的极值问题, 这一变分方法可用来确定电磁场微分方程的泛函。下面以二维静电场泊松方程为例说明。二维静电场泊松方程形式为

$$-\nabla \cdot \varepsilon \nabla \varphi = \rho, \quad \varphi, \rho \in \Omega \quad (9-12)$$

写成算子方程形式为

$$T\varphi = \rho$$

式中, 算子  $T = -\nabla \cdot \varepsilon \nabla$ 。

边界条件为

$$\Gamma_1: \varphi = \varphi_0$$

$$\Gamma_2, \Gamma_3: \varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial n} = \alpha \varphi + \sigma$$

式中,  $\varphi_0$  和  $\sigma$  为边界上已知函数;  $\alpha$  为常数;  $n$  代表边界外法线方向单位坐标。相应的泛函为

$$I(\varphi) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \varphi (T\varphi) d\Omega - \int_{\Omega} \varphi \rho d\Omega = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \varphi (-\nabla \cdot \varepsilon \nabla \varphi) d\Omega - \int_{\Omega} \rho \varphi d\Omega$$

对于线性介质,  $\varepsilon$  为常数, 应用格林定理, 泛函可写作

$$I(\varphi) = \int_{\Omega} \frac{1}{2} \varepsilon (\nabla \varphi)^2 d\Omega - \int_{\Omega} \rho \varphi d\Omega - \int_{\Gamma} \frac{1}{2} \varepsilon \varphi \frac{\partial \varphi}{\partial n} d\Gamma \quad (9-13)$$

### 9.3.3 单元剖分和有限元离散

将求解区域剖分成有限数量的单元, 对于二维静电场问题, 采用三角形单元。全域共剖分  $e_0$  个有限单元和  $n$  个节点, 这些单元互不重叠, 也不间断, 各单元的顶点也必须是相邻单元的顶点, 不允许有跨越不同媒质的分界面的单元。为保证计算精度, 应避免出现太尖或太钝的单元; 为提高计算精度, 还应在场强较大的区域划分更密集的单元。

若用  $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$  表示全域上  $n$  个节点处的待求电位, 用  $\hat{\varphi}$  表示  $\varphi$  的近似值, 则

$$\varphi \approx \hat{\varphi} = \sum_{i=1}^n \varphi_i N_i \quad (9-14)$$

式中,  $N_1, N_2, \dots, N_n$  为对应  $n$  个节点的基函数。式 (9-14) 就是有限元子空间中用基函数组成的近似解。把式 (9-14) 代到泛函表达式  $I(\varphi)$  中, 就把变分问题转化为有限元子空间中的多元函数的极值问题了, 即

$$\min I(\varphi) \approx \min I(\hat{\varphi}) = \min I(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n)$$

式中,  $I(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n)$  是待求电位  $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$  的函数。

首先将每一个单元上的基函数都求出来, 然后将所有公共节点的相邻单元上的基函数组合在一起, 就可以得到全域上的基函数。在求得全域上的基函数  $N = [N_1, N_2, \dots, N_n]^T$  后, 泛函  $I(\varphi)$  的极值问题已近似转化为多元函数  $I(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n)$  的极值问题, 即求  $\min I(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n)$  的问题。根据多元函数极值理论,  $I(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n)$  达到极值的必要条件是

$$\frac{\partial I}{\partial \varphi_i} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (9-15)$$

当  $I(\varphi)$  是二次泛函时, 式 (9-15) 是  $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$  的线性代数方程组, 它也就是全域上的有限元集合方程, 解之即可求得待求的  $n$  个节点的函数值。


$$\sum_{j=1}^n S_{ij} \varphi_j = F_i, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (9-16)$$

式中,  $S_{ij} = \int_{\Omega} \beta \nabla N_i \cdot \nabla N_j d\Omega$ ,  $F_i = \int_{\Omega} f N_i d\Omega$ , 则可得  $n$  阶联立代数方程组, 写成矩阵形式为


$$S\Phi = F \quad (9-17)$$

式中,  $S = [S_{ij}]$ ,  $(i, j=1, 2, \dots, n)$ ;  $\Phi = [\varphi_1 \varphi_2 \dots \varphi_n]^T$ ;  $F = [F_1 F_2 \dots F_n]^T$ 。

在实际解题中, 方程式 (9-17) 是由单元上的导数式集合而成的。为此首先进行单元分析, 先求得单元  $e$  上泛函的表达式为



a) 电位分布



b) 电场分布

图 9-7 导体槽中电位和电场分布

$$\Gamma = I(\hat{\varphi}) \quad (9-18)$$

然后将式(9-18)分别对单元 $e$ 的 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ 求导, 就可以得到如下方程组:

$$\left[ \frac{\partial \Gamma}{\partial u_i} \right] = S^e \Phi^e - F^e \quad (9-19)$$

式中,  $\left[ \frac{\partial \Gamma}{\partial u_i} \right] = \left[ \frac{\partial \Gamma}{\partial u_1}, \frac{\partial \Gamma}{\partial u_2}, \dots, \frac{\partial \Gamma}{\partial u_k} \right]^T$ ,  $S^e = [\dots, S_{ij}^e, \dots]^T$ ,  $\Phi^e = [\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k]^T$ ,  $F^e = [F_1^e, F_2^e, \dots, F_k^e]^T$ , ( $i, j=1, 2, \dots, k$ )。

式(9-19)是单元导数式,  $[S_{ij}^e]$ 称为单元的系数矩阵。把泛函 $I$ 写成所有单元 $\Gamma$ 之和  $I = \sum_{e=1}^n \Gamma$ , 按式(9-19)求出各单元的导数式。由于待求电位在节点处的连续性, 单元节点应以实际编号表示, 然后再将它们按 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ 分类集合得到集合代数方程组为

$$\sum_{e=1}^n \frac{\partial \Gamma}{\partial \varphi_1} = 0, \sum_{e=1}^n \frac{\partial \Gamma}{\partial \varphi_2} = 0, \dots, \sum_{e=1}^n \frac{\partial \Gamma}{\partial \varphi_n} = 0 \quad (9-20)$$

式中,  $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ 为所有节点的待求函数值,  $n$ 为节点总数。

式(9-20)经过整理后可用矩阵形式表示为式(9-17), 因此, 算子方程 $T\varphi=f$ 的近似解最终归结于解代数方程组(9-27), 只要从代数方程组解出 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ , 即为相应的微分方程在 $n$ 个节点上的近似数值解。

例如, 用有限元法分析本书第2章习题2-29(1), 为一接地导体槽, 其右侧极板电位为100V, 其他极板电位为0, 图9-7给出了其电位和电场分布。又例如, 图9-8为变压器空载运行情况下的磁场分布, 磁场由一次电流产生, 磁力线通过铁心闭合, 空气中几乎没有漏磁。




图9-8 变压器空载运行情况下的磁场分布

## 附录 A 常用公式

广义正交曲面坐标系中常用公式：

$$\nabla \varphi = \frac{1}{h_1} \frac{\partial \varphi}{\partial u_1} \mathbf{e}_1 + \frac{1}{h_2} \frac{\partial \varphi}{\partial u_2} \mathbf{e}_2 + \frac{1}{h_3} \frac{\partial \varphi}{\partial u_3} \mathbf{e}_3 \quad (\text{A-1})$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[ \frac{\partial}{\partial u_1} (h_2 h_3 A_1) + \frac{\partial}{\partial u_2} (h_1 h_3 A_2) + \frac{\partial}{\partial u_3} (h_1 h_2 A_3) \right] \quad (\text{A-2})$$

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \mathbf{e}_1 & h_2 \mathbf{e}_2 & h_3 \mathbf{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial u_1} & \frac{\partial}{\partial u_2} & \frac{\partial}{\partial u_3} \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix} \quad (\text{A-3})$$

$$\nabla^2 \varphi = \nabla \cdot \nabla \varphi = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[ \frac{\partial}{\partial u_1} \left( \frac{h_2 h_3}{h_1} \frac{\partial \varphi}{\partial u_1} \right) + \frac{\partial}{\partial u_2} \left( \frac{h_1 h_3}{h_2} \frac{\partial \varphi}{\partial u_2} \right) + \frac{\partial}{\partial u_3} \left( \frac{h_1 h_2}{h_3} \frac{\partial \varphi}{\partial u_3} \right) \right] \quad (\text{A-4})$$

圆柱坐标系中常用公式：

拉梅系数为  $h_r = 1$ ,  $h_\phi = r$ ,  $h_z = 1$

$$\nabla \varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial r} \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \phi} \mathbf{e}_\phi + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \mathbf{e}_z \quad (\text{A-5})$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \quad (\text{A-6})$$

$$\nabla \times \mathbf{A} = \left( \frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \phi} - \frac{\partial A_\phi}{\partial z} \right) \mathbf{e}_r + \left( \frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \mathbf{e}_\phi + \frac{1}{r} \left( \frac{\partial}{\partial r} (r A_\phi) - \frac{\partial A_r}{\partial \phi} \right) \mathbf{e}_z \quad (\text{A-7})$$

$$\nabla^2 \varphi = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} \quad (\text{A-8})$$

$$\nabla^2 \mathbf{A} = \left( \nabla^2 A_r - \frac{2}{r^2} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} - \frac{A_r}{r^2} \right) \mathbf{e}_r + \left( \nabla^2 A_\phi + \frac{2}{r^2} \frac{\partial A_r}{\partial \phi} - \frac{A_\phi}{r^2} \right) \mathbf{e}_\phi + \nabla^2 A_z \mathbf{e}_z \quad (\text{A-9})$$



球坐标系中常用公式:

拉梅系数为  $h_r = 1$ ,  $h_\theta = r$ ,  $h_\phi = r \sin \theta$

$$\nabla \varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial r} \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \mathbf{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \varphi}{\partial \phi} \mathbf{e}_\phi \quad (\text{A-10})$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} \quad (\text{A-11})$$

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{A} = & \frac{1}{r \sin \theta} \left( \frac{\partial}{\partial \theta} (A_\phi \sin \theta) - \frac{\partial A_\theta}{\partial \phi} \right) \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \left( \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \phi} - \frac{\partial}{\partial r} (r A_\phi) \right) \mathbf{e}_\theta \\ & + \frac{1}{r} \left( \frac{\partial}{\partial r} (r A_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \mathbf{e}_\phi \end{aligned} \quad (\text{A-12})$$

$$\nabla^2 \varphi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \phi^2} \quad (\text{A-13})$$

## 附录 B 部分习题参考答案

1-1  $z = (x + y)^2$

1-2  $\left. \frac{\partial \varphi}{\partial A} \right|_M = -\frac{1}{3}$

1-4  $\nabla u = -12\mathbf{e}_x - 9\mathbf{e}_y + 16\mathbf{e}_z$

1-5  $\nabla u = -\frac{4}{r^3} \cos \theta \mathbf{e}_r - \frac{2}{r^3} \sin \theta \mathbf{e}_\theta$

1-11  $\nabla \cdot \mathbf{A} = 5 \quad \nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{e}_y$

1-16 (1) 不是 (2) 是

2-3  $\mathbf{E} = -\left(\frac{2x}{\varepsilon_0} + \frac{U}{d}\right) \mathbf{e}_x \text{ V/m}, \rho = -2 \text{ C/m}^3$

2-4 (1)  $E_z = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{a^2 + z^2}}\right)$  (2)  $E_z = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$  (3)  $E_z = 0$

2-5 (1) 是 (2)  $\varphi = x^2 - xyz$

2-7  $\mathbf{E}_i = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0 r a} \left( \frac{1}{a} - r e^{-\alpha} - \frac{1}{a} e^{-\alpha} \right) \mathbf{e}_r$ ,  $\mathbf{E}_o = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0 r a} \left( \frac{1}{a} - a e^{-\alpha} - \frac{1}{a} e^{-\alpha} \right) \mathbf{e}_r$

2-8  $\rho = \frac{5\varepsilon E_0 r^2}{a^3}$

2-9  $\rho = A \left(1 - \frac{5r^2}{3a^2}\right)$ ,  $r < a$ ,  $\sigma = B$ ,  $r = a$

2-11  $\mathbf{D}_0 = \begin{cases} \frac{\sigma}{2} \mathbf{e}_z, z > 0 \\ \frac{\sigma}{2} (-\mathbf{e}_z), z < 0 \end{cases}$

$$2-13 \quad q_{\max} = \frac{a^2}{3} \times 10^{-3} \text{ C}, \varphi_{\max} = 3a \times 10^6 \text{ V}$$

$$2-14 \quad q = 4\pi A(b-a), E_1 = \frac{A(r-a)}{\varepsilon r^2} e_r, E_2 = \frac{A(b-a)}{\varepsilon_0 r^2} e_r,$$

$$2-15 \quad E(r) = \frac{\sigma a^2}{\varepsilon_0 r^2} + \frac{\rho_0}{3\varepsilon_0} \left( r - \frac{a^3}{r^2} \right), \quad a < r < b; \quad \varphi = \frac{\sigma a^2(b-r)}{\varepsilon_0 b r} + \frac{\rho_0}{3\varepsilon_0} \left[ \frac{b^2 - r^2}{2} - \frac{a^3(b-r)}{br} \right]$$

$$2-16 \quad r > b, E = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} \left( \frac{b^2 r}{r^2} - \frac{a^2 r'}{r'^2} \right); \quad r < b, r' > a, E = \frac{\rho_0}{2\varepsilon_0} \left( r - \frac{a^2 r'}{r'^2} \right);$$

$$r' < a, E = \frac{\rho_0}{2\varepsilon_0} (r - r') = \frac{\rho_0}{2\varepsilon_0} c$$

$$2-17 \quad a = \frac{b}{e} \approx \frac{b}{2.718}, E_{\min} = \frac{e}{b} U = 2.718 \frac{U}{b}$$

$$2-18 \quad (1) \rho_p = -\frac{K}{r^2}, \sigma_p = \frac{K}{R} \quad (2) \rho = \frac{\varepsilon}{\varepsilon - \varepsilon_0} \frac{K}{r^2} \quad (3) E_1 = \frac{K}{(\varepsilon - \varepsilon_0)r} e_r, r < R,$$

$$E_2 = \frac{\varepsilon R K}{\varepsilon_0(\varepsilon - \varepsilon_0)r^2} e_r, r > R; \quad \varphi_1 = \frac{K}{\varepsilon - \varepsilon_0} \ln \frac{R}{r} + \frac{\varepsilon K}{\varepsilon_0(\varepsilon - \varepsilon_0)}, r \leq R,$$

$$\varphi_2 = \frac{\varepsilon R K}{\varepsilon_0(\varepsilon - \varepsilon_0)r}, r \geq R$$

$$2-19 \quad C = \frac{K}{\ln(1+d)}$$

$$2-20 \quad E = \frac{\tau_0}{2\pi K} e_r, \rho_p = \frac{\varepsilon_0 \tau_0}{2\pi K r}, \sigma_p(r_1) = \frac{\tau_0}{2\pi} \left( \frac{\varepsilon_0}{K} - \frac{1}{r_1} \right), \sigma_p(r_2) = \frac{\tau_0}{2\pi} \left( \frac{1}{r_2} - \frac{\varepsilon_0}{K} \right)$$

$$2-21 \quad (1) \theta_1 = 14^\circ \quad (2) \sigma_p = \pm 0.728 \varepsilon_0 E_0$$

2-22 介质2中的  $E_2$  和  $D_2$  在  $z=0$  处的表达式分别为

$$E_2(x, y, 0) = 2ye_x - 3xe_y + \frac{10}{3}e_z, D_2(x, y, 0) = \varepsilon_0(6ye_x - 9xe_y + 10e_z)$$

$$2-24 \quad \varphi_1(x) = \frac{\sigma_0(a-x_0)}{\varepsilon_0 a} x, 0 \leq x \leq x_0; \quad \varphi_2(x) = \frac{\sigma_0 x_0}{\varepsilon_0 a} (a-x), x_0 \leq x \leq a$$

$$E_1 = -\frac{\sigma_0(a-x_0)}{\varepsilon_0 a} e_x, 0 < x < x_0$$

$$E_2 = \frac{\sigma_0 x_0}{\varepsilon_0 a} e_x, x_0 < x < a$$

2-28

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0, & 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b \\ \varphi = 0, & x = 0, 0 \leq y \leq b \\ \varphi = 0, & x = a, 0 \leq y \leq b \\ \varphi = 0, & y = 0, 0 \leq x \leq a \\ \left. \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right| = \frac{\sigma}{\epsilon_0}, & y = b, 0 \leq x \leq a \end{cases}$$

$$2-30 \quad \varphi(x, y, z) = \frac{\pi U_0}{\sinh(\sqrt{2}\pi)} \sin \frac{\pi x}{a} \left[ \sin \frac{\pi y}{a} \sinh \frac{\sqrt{2}\pi z}{a} + \sin \frac{\pi z}{a} \sinh \frac{\sqrt{2}\pi y}{a} \right]$$

$$2-31 \quad q = \sqrt{16\pi\epsilon_0 h^3 mg} = 5.9 \times 10^{-8} \text{ C}$$

$$2-32 \quad \varphi_A = \frac{4q_1 + q_2}{9\pi\epsilon_1 h}, F_{q_1} = \frac{-q_1^2 + 2q_1 q_2}{9\pi\epsilon_1 h}$$

$$2-33 \quad F_q = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{-Rh}{(h^2 - R^2)^2} + \frac{Rh}{(h^2 + R^2)^2} + \frac{-1}{4h^2} \right)$$

$$2-41 \quad (1) E_e = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} e_r, r > a, E_i = \frac{qr}{4\pi\epsilon a^3} e_r, r < a$$

$$(2) \rho_p = -\frac{3(\epsilon - \epsilon_0)q}{4\pi\epsilon a^3}, \sigma_p = \frac{(\epsilon - \epsilon_0)q}{4\pi\epsilon a^2} \quad (3) W_e = \frac{q^2}{8\pi a} \left( \frac{1}{5\epsilon} + \frac{1}{\epsilon_0} \right)$$

$$2-45 \quad Q = l_2 \sqrt{4\pi\epsilon_0 mg} \frac{l_2 - l_1}{l_1 - l_0}$$

$$3-1 \quad J = \frac{3Q\omega \sin\theta}{4\pi a^3} e_\phi, I = \frac{Q\omega}{2\pi}$$

$$3-2 \quad (1) I = 399 \text{ A} \quad (2) J = 296.121 \text{ A/m}^2 \quad (3) J_{\text{av}} = 285 \text{ A/m}^2$$

由于  $J$  的分布是非均匀的, 所以穿过该面积沿  $x$  方向的电流密度平均值和面积的中心点处电流密度大小不相等。

$$3-3 \quad I_{\text{水}} = 0 \text{ A}, I_{\text{铁}} = 20 \text{ A}$$

$$3-4 \quad K_s = \frac{I}{2\pi r} e_r, I_1 = \frac{I}{6}$$

$$3-6 \quad (1) E_1 = \frac{\gamma_1 \gamma_2 U_0}{r \left( \gamma_2 \ln \frac{b}{a} + \gamma_1 \ln \frac{c}{b} \right)}, a < r < b; E_2 = \frac{\gamma_1 U_0}{r \left( \gamma_2 \ln \frac{b}{a} + \gamma_1 \ln \frac{c}{b} \right)}, b < r < c;$$

$$J = \frac{\gamma_1 \gamma_2 U_0}{r \left( \gamma_2 \ln \frac{b}{a} + \gamma_1 \ln \frac{c}{b} \right)} e_r, a < r < c \quad (2) \sigma = -\frac{\epsilon_1 \gamma_2 - \epsilon_2 \gamma_1}{b \left( \gamma_2 \ln \frac{b}{a} + \gamma_1 \ln \frac{c}{b} \right)} U_0$$

$$3-7 \quad \frac{\epsilon_1}{\gamma_1} \neq \frac{\epsilon_2}{\gamma_2}$$

$$3-10 \quad (1) \rho = \varepsilon_0 J_0 \frac{\rho_{R1} - \rho_{R2}}{d} \quad (2) U = \frac{1}{2} (3\rho_{R1} - \rho_{R2}) J_0 d$$

$$(3) P = \frac{1}{2} (3\rho_{R1} - \rho_{R2}) J_0^2 A d$$

$$3-11 \quad \varphi = \frac{U_0}{\ln\left(\tan \frac{\theta_0}{2}\right)} \ln\left(\tan \frac{\theta}{2}\right), E = \frac{-U_0}{r \ln\left(\tan \frac{\theta_0}{2}\right) \sin \theta} \mathbf{e}_\theta$$

$$3-12 \quad \varphi_1 = \frac{\rho_l}{\varepsilon_0 n \pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\left(\frac{n\pi}{a} d\right) \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right) e^{\frac{-n\pi}{a} x} (x > 0);$$

$$\varphi_2 = \frac{\rho_l}{\varepsilon_0 n \pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\left(\frac{n\pi}{a} d\right) \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right) e^{\frac{n\pi}{a} x} (x < 0)$$

$$3-13 \quad E_1 = \frac{U_0 \gamma_2}{\gamma_2 d_1 + \gamma_1 d_2}, E_2 = \frac{U_0 \gamma_1}{\gamma_2 d_1 + \gamma_1 d_2}, R = \frac{1}{S} \left( \frac{d_1}{\gamma_1} + \frac{d_2}{\gamma_2} \right)$$

$$3-14 \quad P = 1.59 \times 10^6 \text{ W}$$

$$3-15 \quad R = \frac{\gamma_2 c(b-a) + \gamma_1 a(c-b)}{2\pi \gamma_1 \gamma_2 abc U_0}, P = \frac{2\pi \gamma_1 \gamma_2 abc U_0^2}{\gamma_2 c(b-a) + \gamma_1 a(c-b)}$$

$$3-16 \quad R = \frac{1}{4\pi \gamma a}$$

$$3-17 \quad G = \frac{2\pi b}{b-a}$$

$$3-18 \quad R = \frac{1}{4\pi \gamma} \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} - \frac{1}{d-R_1} - \frac{1}{d-R_2} \right)$$

$$3-19 \quad (1) I = 1357.2 \text{ A}$$

$$(2) \rho = 2\varepsilon_0 \gamma_0 \alpha r_0^2 E(r_0) \frac{(r-r_0)}{r^2 \gamma(r)} \text{ C/m}^3, \sigma = -8.85 \times 10^{-10} \text{ C/m}^2$$

$$(3) \varphi(r_0) = -384\,000 \text{ V}$$

$$3-20 \quad (1) E = \frac{abU_0}{(b-a)r^2}, a < r < b; J_1 = \frac{ab\gamma_1 U_0}{(b-a)r^2}, a < r < c; J_2 = \frac{ab\gamma_2 U_0}{(b-a)r^2}, c < r < b$$

$$(2) R = \frac{b-a}{2\pi(\gamma_1 + \gamma_2)ab} \quad (3) P = \frac{2\pi(\gamma_1 + \gamma_2)abU_0^2}{b-a}$$

$$3-21 \quad (1) R = 2.19 \times 10^{-5} \Omega \quad (2) I = 2.28 \times 10^3 \text{ A} \quad (3) J = 1.43 \times 10^6 \text{ A/m}^2$$

$$(4) E = 2.50 \times 10^{-2} \text{ V/m} \quad (5) P = 1.14 \times 10^2 \text{ W}$$

$$3-22 \quad (1) R = \frac{1}{2\pi \gamma a} \quad (2) U_{AB} = 42 \text{ I(V)}$$

$$3-23 \quad (1) R = \frac{zh}{\gamma(r_2^2 - r_1^2)\alpha_0} \quad (2) R = \frac{1}{\gamma\alpha_0 h} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

$$4-1 \quad \text{b) } \mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2a} \mathbf{e}_r$$

$$c) B = \frac{(\pi - \alpha)\mu_0 I}{2\pi a} + \frac{\mu_0 I(1 - \cos\alpha)}{2\pi a \sin\alpha}$$

$$4-3 \quad (1) J = \frac{70}{\mu_0} e_z; (2) J = \frac{2Ar}{\mu_0} e_z; (3) J = 0; (4) F \text{ 不表示磁感应强度 } B;$$

$$(5) J = 0; (6) F \text{ 不表示磁感应强度 } B.$$

$$4-4 \quad (1) B_1 = e_\phi \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, B_2 = e_\phi \frac{\mu I}{2\pi r}$$

$$(2) J_m = 0, K_m = \frac{(\mu - \mu_0)I}{2\pi\mu_0 r} e_r$$

$$4-5 \quad \text{细圆铁杆样品 } M = \frac{4999}{\mu_0} e_z, \text{ 薄圆铁盘样品 } M = \frac{4999}{5000\mu_0} e_z$$

$$4-7 \quad (1) J_1 = 1.33 \times 10^6 e_z \text{ A/m}^2, J_2 = 5.31 \times 10^6 e_z \text{ A/m}^2$$

$$(2) \text{ 当 } r < a_1 \text{ 时, } B = 0.833re_\phi; \text{ 当 } a_1 < r < a_2 \text{ 时, } B = \left(\frac{10}{3}r - \frac{10^{-5}}{r}\right)e_\phi;$$

$$\text{当 } r > a_2 \text{ 时, } B = \frac{2 \times 10^{-5}}{r} e_\phi$$

$$4-8 \quad B = \frac{\mu_0 J_0}{3a} r^2 e_\phi, r < a, B = \frac{\mu_0 J_0}{3r} a^2 e_\phi, r > a$$

$$4-9 \quad (1) H = \frac{NI}{2\pi r} e_\phi, B = \frac{\mu_0 \mu_r NI}{2\pi r} e_\phi \quad (2) \psi = \frac{\mu_0 \mu_r N^2 IS}{2\pi r}$$

$$(3) L = \frac{\mu_0 \mu_r}{2\pi r} N^2 S \quad (4) W = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi r} N^2 S I^2$$

$$4-10 \quad \text{圆铁盘轴线上 } B = \frac{\mu_0 M b a^2}{2(z^2 + a^2)^{3/2}}, H = \frac{M b a^2}{2(z^2 + a^2)^{3/2}}$$

$$4-11 \quad H_1 = \frac{2\mu_2}{\mu_1 + \mu_2} H_0, H_2 = \frac{2\mu_1}{\mu_1 + \mu_2} H_0$$

$$4-12 \quad H_2 = 2e_x + 6e_y + e_z$$

$$4-13 \quad \text{磁介质中的 } B = (2500e_x - 10e_y) \text{ mT, 空气中的 } B_0 = (0.002e_x + 0.5e_y) \text{ mT.}$$

$$4-14 \quad B = \frac{\mu_0 J_0}{2} (ye_x + xe_y)$$

$$4-15 \quad (1) B = 2 \times 10^{-2} \text{ T}, H = 32 \text{ A/m}$$

$$(2) K_m = 1.59 \times 10^4 \text{ A/m}$$

$$(3) \mu = 6.25 \times 10^{-4} \text{ H/m}; \mu_r = 498$$

$$(4) M = 1.59 \times 10^4 \text{ A/m}$$

$$4-17 \quad A_1 = \frac{1}{9} \mu_0 J_0 (r^3 - a^3) e_z, r \leq a; A_2 = \frac{1}{3} \mu_0 J_0 a^3 \ln \frac{r}{a} e_z, r \geq a$$

$$B_1 = -\frac{1}{3} \mu_0 J_0 r^2 e_\phi, r < a; B_2 = -\frac{1}{3r} \mu_0 J_0 a^3 e_z, r > a$$

$$4-18 \quad B_r = -\frac{\mu_0 I(1+r^2)\sin\phi}{\pi r_1^2 r_2^2}, B_\phi = \frac{\mu_0 I(r^2-1)\cos\phi}{\pi r_1^2 r_2^2}, B_z = 0$$

$$4-20 \quad L = 2.346\text{H}, L = 0.944\text{H}, \frac{W_{m0}}{W_{\eta\mu}} = 1.487$$

$$4-21 \quad (1) W_m = \frac{\mu_0 I^2}{16\pi} + \frac{\mu_1 \mu_2 I^2}{2\pi(\mu_1 + \mu_2)} \ln \frac{b}{a}$$

$$(2) L = \frac{\mu_0}{8\pi} + \frac{\mu_1 \mu_2}{\pi(\mu_1 + \mu_2)} \ln \frac{b}{a}$$

$$4-22 \quad M = \frac{\mu_0 \pi a^2 b^2}{2(b^2 + d^2)^{3/2}}$$

$$4-25 \quad w_e = 5.344 \times 10^{-3} \text{J/m}^3, w_m = 4.07 \times 10^{-4} \text{J/m}^3; F_m = -0.97 \times 10^{-4} \text{N/m}$$

$$4-26 \quad F = -\frac{\mu_0 I_1 I_2 c}{2\pi} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{a+b} \right) e_z$$

$$4-27 \quad (1) L = \frac{N\Phi}{I} \quad (2) F = -\frac{\Phi_1^2}{\mu_0 S} e_y$$

$$5-1 \quad (1) -\omega B_m h \omega \cos(\omega t) \cos\alpha \quad (2) -\omega B_m h \omega \cos 2\omega t$$

$$5-2 \quad (1) \frac{\mu_0 b \omega}{2\pi} I_m \sin\omega t \ln \frac{c+a}{c}$$

$$(2) \frac{\mu_0 b I_m}{2\pi} \left[ \omega \sin\omega t \ln \frac{c+a+vt}{c+vt} + \frac{av}{(c+vt)(c+a+vt)} \cos\omega t \right]$$

$$5-3 \quad J_d = -7.2 \times 10^{-4} \cos(3 \times 10^9 t - 10z) e_x \text{ A/m}^2$$

$$5-4 \quad J_d = 7.19 \times 10^{-7} \sin 10^9 t \text{ A/m}^2$$

$$5-6 \quad B = 3.33 \times 10^{-10} \sin(6.28 \times 10^9 t - 20.9z) e_y \text{ T}$$

$$H = 2.65 \times 10^{-4} \sin(6.28 \times 10^9 t - 20.9z) e_y \text{ A/m}$$

$$5-7 \quad H = \frac{E_m}{\mu_0 \omega} \left[ \frac{\pi}{d} \cos \frac{\pi z}{d} \sin(\omega t - kx) e_x + k \sin \frac{\pi z}{d} \cos(\omega t - kx) e_z \right]$$

$$K_{|z=0} = \frac{\pi E_m}{\mu_0 \omega d} \sin(\omega t - kx) e_y, K_{|z=d} = -\frac{\pi E_m}{\mu_0 \omega d} \sin(\omega t - kx) e_y$$

$$5-8 \quad K_y = 2 \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_m \cos\omega t$$

$$5-10 \quad (1) \text{ 是}$$

$$(2) k = 0.2357 \text{ rad/m}, H = \frac{0.150}{r} \cos(5 \times 10^7 t - 0.2357z) e_\phi \text{ A/m}$$

$$i_d = -0.9432 [\cos(5 \times 10^7 t - 2.357) - \cos(5 \times 10^7 t)] \text{ A}$$

$$5-11 \quad H = -\frac{k}{\mu} A_m \cos(\omega t - kz) e_y, E = -\omega A_m \cos(\omega t - kz) e_x, S = \frac{\omega k}{\mu} A_m^2 \cos^2(\omega t - kz) e_z$$

$$5-13 \quad (1) \dot{\mathbf{E}} = -j \frac{E_m}{\sqrt{2}} \cos 2x \mathbf{e}_x, \dot{\mathbf{H}} = \frac{H_m}{\sqrt{2}} e^{-\alpha x} e^{-j\beta x} \mathbf{e}_y$$

$$(2) \mathbf{E} = \sqrt{2} E_m \sin \frac{\pi y}{a} e^{-\alpha x} \cos(\omega t - \beta x) \mathbf{e}_x, \mathbf{H} = \sqrt{2} H_m \cos \beta z \cos(\omega t + 90^\circ) \mathbf{e}_y$$

$$5-14 \quad (1) \mathbf{H} = [4.115 \times 10^{-3} \sin(2\pi x) \cos(4\pi \times 10^9 t - 41.345z) \mathbf{e}_x \\ - 1.990 \times 10^{-4} \cos(2\pi x) \sin(4\pi \times 10^9 t - 41.345z) \mathbf{e}_z] \text{ A/m}$$

$$(2) k = 41.345 \text{ rad/m}$$

$$5-15 \quad k \approx 41.41 \text{ rad/m}$$

$$5-16 \quad k \approx 22.82 \text{ rad/m}, \dot{\mathbf{E}} = [j297.6 \cos(15\pi x) e^{-j22.82z} \mathbf{e}_x + 339 \sin(15\pi x) e^{-j22.82z} \mathbf{e}_z] \text{ V/m}$$

$$5-18 \quad (1) \dot{\mathbf{E}} = E_0 e^{-\alpha x} e^{-j(\beta z - \phi_x)} \mathbf{e}_x, \dot{\mathbf{H}} = H_0 e^{-\alpha x} e^{-j(\beta z - \phi_y)} \mathbf{e}_y$$

$$(2) \mathbf{S} = E_0 H_0 e^{-2\alpha x} \cos(\omega t - \beta z + \phi_x) \cos(\omega t - \beta z + \phi_y) \mathbf{e}_x$$

$$\mathbf{S}_{av} = E_0 H_0 e^{-2\alpha x} \cos(\phi_x - \phi_y) \mathbf{e}_x$$

$$5-19 \quad \tilde{\mathbf{S}} = \frac{r U_m^2}{4d^2} (\gamma + j\omega\epsilon) \mathbf{e}_\phi, \mathbf{S}_{av} = \frac{r U_m^2 \gamma}{4d^2} \mathbf{e}_\phi$$

$$5-20 \quad \mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} \big|_{r=a} = -\frac{I^2}{2\pi^2 a^3 \gamma} \mathbf{e}_r + \frac{\sigma I}{2\pi \epsilon_0 a} \mathbf{e}_z$$

$$5-23 \quad (1) \mathbf{I} = \frac{\gamma U \pi a^2}{d} \mathbf{e}_z \quad (2) \mathbf{S} = -\frac{\gamma U^2 r}{2d^2} \mathbf{e}_r \quad (3) \text{功率等于 } IU$$

$$5-25 \quad \mathbf{J}_d = -\omega\epsilon \frac{U_m}{d} \sin \omega t \mathbf{e}_z, \mathbf{J}_c = \frac{\gamma U_m}{d} \cos \omega t \mathbf{e}_z, \mathbf{E} = \frac{U_m}{d} \cos \omega t \mathbf{e}_z$$

$$5-26 \quad (1) \mathbf{J}_D = -\epsilon\omega \frac{U_m}{b \ln \frac{a}{a}} \sin \omega t \mathbf{e}_r, \quad (2) i_D = \mathbf{J}_D \cdot \mathbf{S} = -2\pi l \epsilon\omega \frac{U_m}{\ln \frac{b}{a}} \sin \omega t$$

6-1 (1) 是均匀平面波

$$(2) f = 3 \times 10^8 \text{ Hz}, \lambda = 1 \text{ m}, v_0 = 3 \times 10^8 \text{ m/s}, \beta = 6.243 \text{ rad/m},$$

$$\text{传播方向为 } x \text{ 方向; } \mathbf{H} = \frac{50}{377} \cos(6\pi \times 10^8 t - \beta x) \mathbf{e}_y \text{ A/m} \quad (3) P = 65.1 \text{ W}$$

$$6-2 \quad (1) \mathbf{S} = -\frac{E_0^2}{\mu_0 c} \mathbf{e}_z, \mathbf{H} = \frac{E_0}{\mu_0 c} \sin k_0(z - ct) \mathbf{e}_x - \frac{E_0}{\mu_0 c} \cos k_0(z - ct) \mathbf{e}_y$$

$$(2) \text{圆} \quad (3) \mathbf{S}_{av} = -\frac{E_0^2}{\mu_0 c} \mathbf{e}_z$$

$$6-3 \quad \lambda = 0.21 \text{ m}, f = 1.43 \times 10^9 \text{ Hz}, \mathbf{H} = -3\pi \cos(9 \times 10^9 t + 30z) \mathbf{e}_y \text{ A/m}$$

$$\mathbf{E} = 360\pi^2 \cos(9 \times 10^9 t + 30z) \mathbf{e}_x \text{ V/m}$$

$$6-4 \quad \mu_r = 4.94, v = 1.35 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$6-6 \quad (1) \mathbf{E}^+(x, t) = 6 \times 10^{-3} \cos\left(2\pi \times 10^8 t - \frac{2\pi}{3} x\right) \mathbf{e}_y \text{ V/m}$$

$$\mathbf{H}^+(x, t) = \frac{6 \times 10^{-3}}{377} \cos\left(2\pi \times 10^8 t - \frac{2\pi}{3} x\right) \mathbf{e}_x \text{ A/m}$$

$$(2) \mathbf{E}^-(x, t) = -6 \times 10^{-3} \cos\left(2\pi \times 10^8 t + \frac{2\pi}{3} x\right) \mathbf{e}_y \text{ V/m}$$

$$\mathbf{H}^-(x, t) = \frac{6 \times 10^{-3}}{377} \cos\left(2\pi \times 10^8 t + \frac{2\pi}{3} x\right) \mathbf{e}_x \text{ A/m}$$

$$(3) \mathbf{E} = 12 \times 10^3 \sin \frac{2\pi}{3} x \sin(2\pi \times 10^8 t) \mathbf{e}_y \text{ V/m};$$

$$\mathbf{H} = \frac{12 \times 10^3}{377} \cos \frac{2\pi}{3} x \cos(2\pi \times 10^8 t) \mathbf{e}_x \text{ A/m}$$

$$(4) x = -\frac{\lambda}{4} = -\frac{3}{4} \text{ m}$$

$$6-7 \quad \mathbf{H}(x, t) = \frac{1}{\eta} \sin(18\pi \times 10^6 t - \frac{\pi}{3} x) \mathbf{e}_x \text{ A/m}, f = 9 \times 10^6 \text{ Hz}, \lambda = 6 \text{ m},$$

$$v_p = f\lambda = 54 \times 10^6 \text{ m/s}, S = \frac{1}{\eta} \sin^2\left(18\pi \times 10^6 t - \frac{\pi}{3} x\right) \mathbf{e}_x \text{ W/m}^2$$

$$6-8 \quad (1) v = 1.5 \times 10^8 \text{ m/s}; \beta = \frac{4\pi}{3} \text{ rad/s}, \lambda = 1.5 \text{ m}$$

$$(2) \mathbf{E}(x, t) = 10^{-4} \cos\left(2\pi \times 10^8 t - \frac{4\pi}{3} x + \frac{\pi}{6}\right) \mathbf{e}_y \text{ V/m}$$

$$\mathbf{H}(x, t) = \frac{10^{-4}}{60\pi} \cos\left(2\pi \times 10^8 t - \frac{4\pi}{3} x + \frac{\pi}{6}\right) \mathbf{e}_x \text{ A/m}$$

$$(3) x = \frac{13}{8} \mp \frac{3}{2} n = \frac{13}{8} \mp n\lambda, n = 0, 1, 2, \dots$$

$$6-10 \quad f = 3 \times 10^8 \text{ Hz}, \lambda = 1 \text{ m}, v_p = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\dot{\mathbf{E}} = \frac{2.4\pi}{\sqrt{2}} \eta_0 e^{j2\pi y} \mathbf{e}_x \text{ V/m}, \dot{\mathbf{H}} = \frac{2.4\pi}{\sqrt{2}} e^{j2\pi y} \mathbf{e}_x \text{ A/m}, S_{av} = -345.6\pi^2 \mathbf{e}_y \text{ W/m}^2$$

$$6-11 \quad f = 10 \text{ kHz 时}, \alpha \approx 0.4 \text{ Np/m}, \beta \approx 0.4 \text{ rad/m}, \lambda = 5\pi \text{ m}, v = 3.142 \times 10^5 \text{ m/s}, \eta_c \approx$$

$$0.14 \angle 45^\circ \Omega; f = 10 \text{ GHz 时}, \alpha \approx 84.3 \text{ Np/m}, \beta \approx 1884.96 \text{ rad/m}, \lambda = \frac{1}{300} \text{ m},$$

$$v = \frac{1}{3} \times 10^8 \text{ m/s}, \eta_c \approx \frac{40\pi}{3} \Omega$$

$$6-13 \quad h = 5\delta = 0.0033 \text{ m}$$

$$6-16 \quad \text{左旋圆极化波}; \dot{\mathbf{H}} = \frac{\sqrt{2}}{120\pi} (\mathbf{e}_y - j\mathbf{e}_x) e^{-j\frac{\pi}{2}} \text{ A/m}$$

$$6-17 \quad E_m = -0.98 \times 10^{-3} \text{ V/m}, H_m = 2.6 \times 10^{-6} \text{ A/m};$$

$$E_{im} = 1.02 \times 10^{-3} \text{ V/m}, H_{im} = 7.91 \times 10^{-6} \text{ A/m}$$

$$6-18 \quad \mu_r = 2, \varepsilon_r = 2$$

$$6-19 \quad (1) \text{右旋圆极化}$$



(2) 反射波电场为左旋圆极化,  $\dot{\mathbf{E}}_r = -[(3\mathbf{e}_x + 4\mathbf{e}_y) + j(6\mathbf{e}_x - 8\mathbf{e}_y)]e^{j2z}\text{V/m}$

$$6-20 \quad (1) \mathbf{E} = \sqrt{2}E_0\cos(\omega t - kz)\mathbf{e}_x + \sqrt{2}E_0\cos(\omega t - kz - \pi/2)\mathbf{e}_y, \quad \dot{\mathbf{E}} = E_0(\mathbf{e}_x - j\mathbf{e}_y)e^{-jkz}$$

$$(2) \dot{\mathbf{E}}_r = -E_0(\mathbf{e}_x - j\mathbf{e}_y)e^{jkz} \quad (3) \dot{\mathbf{K}} = \frac{2E_0}{\eta_0}(\mathbf{e}_x - j\mathbf{e}_y)$$

$$6-23 \quad 1.73\text{cm}$$

$$6-24 \quad (1) d = n \frac{\lambda'}{2} = 0.030\text{nm}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2) S = 1.068$$

$$6-25 \quad \theta_i = \arcsin\left(\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}}\sin\theta_i\right)$$

6-26 TEM 波, 左旋椭圆极化波;  $k = 2.683\text{rad/m}$

$$6-27 \quad \mathbf{E} = 3\sqrt{3}\cos[\omega t - \frac{\pi}{2\sqrt{2}}(x + y)]\mathbf{e}_z \text{ V/m}$$

$$\mathbf{H} = 40\sqrt{\frac{3}{2}}\pi(-\mathbf{e}_y + \mathbf{e}_x)\cos[\omega t - \frac{\pi}{2\sqrt{2}}(x + y)]\text{A/m}$$

$$6-30 \quad (1) f = 4.77 \times 10^8\text{Hz} \quad (2) \theta_i = 37^\circ$$

$$(3) \dot{\mathbf{E}}_r = -10e^{-j(6x-8z)}\mathbf{e}_y\text{V/m}, \quad \dot{\mathbf{H}}_r = \frac{1}{\eta_0}(-6\mathbf{e}_x - 8\mathbf{e}_z)e^{-j(6x-8z)}\text{A/m}$$

(4) 合成波  $\dot{\mathbf{E}} = -j20\sin 8ze^{-j8x}\mathbf{e}_y\text{A/m}$ ,

$$\dot{\mathbf{H}} = \left(-\frac{2}{15\pi}\cos 8ze^{-j8x}\mathbf{e}_x - \frac{j}{10\pi}\sin 8ze^{-j8x}\mathbf{e}_z\right)\text{A/m}$$

$$\tilde{\mathbf{S}} = \left(\frac{1}{5\pi}\sin^2 8ze_x - \frac{j2}{15\pi}\sin 16ze_z\right)\text{V} \cdot \text{mA/m}^2$$

$$6-31 \quad \mathbf{E}(t) = \mathbf{e}_x \text{ mV/m}, \quad \mathbf{H} = \frac{1}{\eta_0}\mathbf{e}_y \text{ mA/m}, \quad \tilde{\mathbf{S}} = \frac{1}{120\pi}\mathbf{e}_z \text{ mV} \cdot \text{mA/m}^2$$

$$6-32 \quad (1) A = -3$$

$$(2) |K| = 5\pi, \quad \lambda = 0.4\text{m}$$

$$(3) \dot{\mathbf{E}} = 24\pi(6\sqrt{6}\mathbf{e}_x - 9\mathbf{e}_y - 8\sqrt{6}\mathbf{e}_z)e^{-j\pi(4x+3z)}\text{V/m}$$

$$6-34 \quad (1) E_0 = 3\sqrt{3}\text{V/m}, \quad k = \frac{\pi}{2}, \quad \lambda = 4\text{m}$$

$$(2) \mathbf{E}(t) = 3\sqrt{2}(\mathbf{e}_x - \sqrt{2}\mathbf{e}_y)\cos\left[\omega t - \frac{\pi}{6}(2x + \sqrt{2}y - \sqrt{3}z)\right]\text{V/m}$$

$$\mathbf{H}(t) = \frac{1}{\eta_0}(\sqrt{6}\mathbf{e}_x + \sqrt{3}\mathbf{e}_y + 3\sqrt{2}\mathbf{e}_z)\cos\left[\omega t - \frac{\pi}{6}(2x + \sqrt{2}y - \sqrt{3}z)\right]\text{A/m}$$

$$6-36 \quad (1) \theta_i = 45^\circ$$

$$(2) f = 1.93 \times 10^8\text{Hz}, \quad \lambda = 1.11\text{m}, \quad \beta = 5.656\text{rad/m}, \quad v = 2.143 \times 10^8\text{m/s}$$

(3) 可以发生全折射 (4) 可以发生全反射

7-6  $\sqrt{\frac{1}{5}}$

7-12  $1.47\text{cm} < R < 1.91\text{cm}$

7-13  $\text{TE}_{101}$  时的长度为  $2.21\text{cm}$ ;  $\text{TE}_{102}$  时的长度为  $4.41\text{cm}$

7-14  $100\text{MHz}$

8-2  $285.23\text{W}$

8-4  $45^\circ$

## 参考文献

- [1] Fawwaz T. Ulaby. Fundamentals of Applied Electromagnetics [M]. 5th ed. Pearson Prentice Hall, 2004.
- [2] Umran Sinan, Aziz Sinan. Engineering Electromagnetics [M]. Prentice Hall, 1998.
- [3] 冯慈璋, 马西奎. 工程电磁场导论 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2000.
- [4] 谢处方, 赵家升. 电磁场与电磁波 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2006.
- [5] 杨儒贵. 电磁场与电磁波 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2003.
- [6] 倪光正. 工程电磁场原理 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2002.
- [7] 徐永彬, 何国瑜, 卢才成, 等. 工程电磁场基础 [M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 1992.
- [8] William Hayt, Jr, John A. Buck. Engineering Electromagnetics [M]. 北京: 机械工业出版社, 2002.
- [9] John Kraus, Daniel Fleisch. Electromagnetics with Applications [M]. 北京: 清华大学出版社, 2001.
- [10] Bhag Singh Guru, Huseyin R Hiziroglu. 电磁场与电磁波 [M]. 周克定, 等译. 北京: 机械工业出版社, 2000.
- [11] 许福永, 赵克玉. 电磁场与电磁波 [M]. 北京: 科学出版社, 2005.
- [12] 丁君. 工程电磁场与电磁波 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2005.
- [13] 王仲奕, 刘补生, 邱捷. 工程电磁场导论习题详解 [M]. 西安: 西安交通大学出版社, 2001.
- [14] 余恒清. 电磁场与电磁波解题指南 [M]. 北京: 国防工业出版社, 2001.
- [15] 赵家升, 杨显清, 王园. 电磁场与电磁波解题指导 [M]. 西安: 西安电子科技大学出版社, 2000.